
بهجت المعرف

موسوعة علميتة مصنورة



Digitized by Ahmed Barod







المجتموعكة الأولمك

٥ الأداة وَالآلت



هتزه الموسوعة

لأول مرة في لغتنا العربية .
لأول مرة في فارتبنا بأسره .
ومعة و فارتبنا بأسره .
ومعة و نعداً على حوك بعسل لمري بوسعنا ان تجاها حق خلائية على من خطتنا العربية . ولم يكن من خطتنا النونية بأي عسل لا يجاري في اكثر لغات العالم تعتد من المحتوات المحدثة .
وقد النفت نا بعضالوقت ونحن في المحرالوسط أن يوث بالمحروثة .
المحالوسط " . كل البعث في المحلول المحسلة أوى البيامنا حياً المولودة .
في والموسط لأداة أي عسل متبي .
في إن العلنا ؟

ف ذا فعلنا ؟
سؤال ب بهي حقّ ، يكن جابت الصحيحة لا تقع في نطب قرصده المحتب المتسبة وحدوث أو هذا الكتاب تقدم حوال أربعت آلاف معتب الأوضع من منظرة الكتاب موسمة والتأثير من منظرة الأنسورة ، وجوت منسائة محمر ورستام طسوال أربع سنوات كاملة .

الصت اق لنياوم



الح مع قالأول











بش التالح الحين

بهجة المعرفة مُوسُوعَة علميَّة مصَوَّرة

الأداة والآك

المجتموعة الأولف (0



جمنيع الحقوق محفوظت للشركة العسّامة للنشير والتوزيع والاعسلان

0

The Joy of Knowledge Encyclopaedia © Mitchell Beazley Encyclopaedias Ltd. 1976

The Joy of Knowledge Encyclopaedia Colourpaedia

Mitchell Beazley Encyclopaedias Ltd. 1976

Derived from the Joy of Knowledge «TM» Services

The Publishers declare that an important part of the illustrations was derived from the I. V. R. Artwork Bank © 1974

Digitized by Ahmed Barod

هيئة تحرير الموسوعة:

اشراف : الصسّادق المنيهُوم رئيس منسالتحرير : الدكتور كريم عسّز قول المسدير الغني : منّاروق البقشيلي

تاهم في إمداد هذا المجلد:

ترجمة:

الدكتور خليل الجرّ د دكتور فلسفة من جامعة السوربون بفرنسا د عضو المجمع العام للفلاسفة الفرنسيين


- عصو المجمع العام للفارسفة الفرنسيين - عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية ببيروت


مراجعة :

الدكتور رجا فارس حجّار د دكتور في الكيمياء من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة د استاذ الكيمياء الفيزيائية في كلية بيروت الجامعية

التنفيذ الفني:

أوصاف البقيلي





الطاقة الهوائية والمائية١١٠		
الطاقة المأخوذة من الشمس		
ومن الأرض مباشرة١١٤		
الطاقة النووية١١٨		
الفحم الحجري ، انتاجه وأوجه استعماله . ١٢٢		
النفط والغاز الطبيعي١٢٦		
تكرير البترول١٣٠		
توفير الوقود والطاقة١٣٤		
تولید الکهرباء وتوزیعها۱۳۸		
ועֿציב		
الرافعات (العتلات) والاسافين		
البكرات والتروس١٤٦		
آلات الوزن والقياسه		
الات قياس الوقت١٥٤		
آلات الرفع١٥٨		
آلات نقل التراب		
نقل الأحمال الثقيلة١٦٦		
الاجهزة الالكترونية١٧٠		
كيف يعمل الكومبيوتر١٧٤		
وسائل النقل		
تاريخ وسائل النقل١٧٨		
المراكب الشراعية١٨٢		
البواخر الحديثة١٨٦		
الغواصات وآلات الغطس١٩٠		
تاريخ الدراجات١٩٤		
تاريخ الدراجة النارية١٩٨		
تاريخ السيارة		

A	الموسوعة	هذه
18	التحرير	خطة
نشوء التقنية		
***	البدائية	التقنية
۲۰	الحديثة	التقنية
T£	الحجري	العصر
TA	والبرونز	النار
£7	الحديدي	العصر
81	الفولاذ .	عصر ا
المواد والتقنات		
استعمالها ا	وأوجه	المعادن
01		
للمعادن۸٥	اليدوية	الصناعة
Tr		
11		
نخمة	الأنسة ال	تشييد
لمحلية	بالموارد ا	البناء
لصغيرة ٧٨		
ΑΥ	واللدائن	لمطاط
۸٦	الاقمشة	صناعة
4	لورق .	صنع ا
القدرة		
لرئيسية٩٤	حركات اا	نواع الم
۹۸		
NY	البخارية	لطاقة ا
لاحتراق الداخلي١٠٦	ن ذات ال	لمحركان



التصوير الفوتوغرافي ٢٩٨			
التقاط الصور٠٠٠			
التصوير السينمائي ٢٠٦			
المواصلات ، التلغراف (الا براق) ٣١٠			
المواصلات: الهاتف ٢١٤			
المواصلات؛ اللاسلكي			
المواصلات: التلفزيون			
تسجيل الصوت			
التسجيل التلفزيوني ٢٣٠			
الرادار والسونار ۳۳٤			
Marine Ma			
Management of the Control of the Con			
الكيمياء الصناعية			
الهندسة الكيميائية			
الهندسة الكيميائية			
الهندسة الكيميائية ٢٢٨ الصابون والمنظفات ٢٤٢ المتفجرات والاسهم النارية ٢٤٦			
الهندسة الكيميائية			
الهندسة الكيميائية ٢٢٨ الصابون والمنظفات ٢٤٢ المتفجرات والاسهم النارية ٢٤٦			
الهندسة الكيميائية			
الهندسة الكيميائية			

متفرقات:

- « أقرأ أيضاً » - معجم المصطلحات الفنية

كيف تعمل السيارة
التقنيات الصغيرة والنقل ٢١٠
القاطرات ٢١٤
السكك الحديدية في المستقبل ٢١٨
تاريخ الطيران
المناطيد ومناطيد المراقبة والمناطيب الموجهة والمناطيب الموجهة
الطيران الحديث
الطائرات العمودية
السفن الفضائية
الانسان في الفضاء٢٤٢
الاسلحة تاريخ المدفعية ۲٤٦ د
تاريخ المدفعية٢٤٦
المدفعية الحديثة
السفن الحربية الحديثة ٢٥٤
الطائرات الحربية الأولى ٢٥٨
الطائرات الحربية الحديثة ٢٦٢
الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦
الهندسة
هندسة تنظيم السير٠٠٠
المطار وحركات الطيران ٢٧٤
الجسور الحديثة٠٨٠
بناء الأقنية٠٠٠
بناء السدود
معالجة مياه المجارير٠٠٠
وسائل الاتصال

الطباعة الحديثة

هذه الموسوعت

لأول مرة في لغتنا العربية .

لأول مرة في تاريخنا بأسره ، تصدر عندنا موسوعة مصورة ومعدة فعلاً على مستوى العمل الموسوعي . لم يكن بوسعنا أن نتجاهل هذا النقص في مكتبتنا العربية ، ولم يكن من خطتنا أن نوفيه بأي عمل لا يجاري مستويات الموسوعات الحديثة في اكثر لغات العالم تقدماً . وقد انفقنا بعض الوقت ونحن نبحث جاهدين على يدعى عادة باسم « الحل الوسط » ، لكن البحث نفسه لم يعلمنا شيئاً سوى أنه ليس ثمة حل وسط لأداء أي عمل جدي .

وذهبنا الى القمة .

اتصلنا بدور النشر شرقاً وغرباً ، وفحصنا اعالهم بكل ما في حوزتنا من رغبة في التدفيق ، واخترنا أفضل - واحدث - عمل بينها ، ثم اندفعنا نفاوض على حقوق نشره في ملحمة مرهقة ، وغريبة بعض الشيء عن عالم منتجى الموسوعات في الغرب . فلم نكن نفاوض على الثمن ، بل على حقنا في تنقيح المادة ، وكان ذلك الطلب يدهشهم احياناً - أكثر مما نتمنى .

بالتدريج تعلمنا أن نشرح لهم موقفنا. بالتدريج بدأنا نفنعهم بأننا لا نريد أن ننقل عملهم الى اللغة العربية ، بل نريد ان نعد ً لانفسنا موسوعة عربية تخصفا ، وتعكس روحنا وبيئتنا وذوقنا ، وترى الاشياء من وجهة نظرنا ، اذا كان لا بد أن تراها من وجهة نظرنا ، اذا كان لا بد أن

وتقبَّلوا فكرتنا في دار ميتشل بيز لي ذات الحدور الرائد في ابتكار الموسوعات المصورة ، وانفتح الباب الذي ظل مغلقاً طوال تاريخنا القديم والحديث على حد سواء ، وبدأنا بالعمل لتقديم اول انتاج موسوعي متكامل في لغتنا العربية ، بعد ان تقررت خطة التنفيذ خلال جلسة شبه عائلية بين ثلائة من المسئولين عن النفه

في تلك الجلسة تقرر اولا اننا سنواجه مشكلة صعبة في نقل المصطلحات الى حد قد يدعونا احياناً الى استعمال الكلمة

اللاتينية حرفي أ. وبالنسبة لهذه النقطة ، كان الحل السوحيد لدينا هو أن نوكل الترجمة الى اساتذة جامعين في المادة نفسها ، وليس فقط الى عبرد مترجمين ، في محاولة حافلة بالتوقعات لحمل الخبير العربي على مواجهة مشاكل لغته المعاصرة ، واشراكه في مسئولية البحث عن الكلمة الأفضل والاكثر قرباً الى روح ثقافتنا وشخصيتنا .

ابعد من ذلك لم يكن بوسعنا _ ولم يكن من حقنا أصلاً _ أن نمضي شبراً واحداً . فنحن لا نتصدى لكتابة لغة جديدة للعرب ، بل لتسجيل معلومات جديدة في لغتهم ، وهي اقصى مهمة تستطيع أية موسوعة أن تؤ ديها .

في تلك الجلسة تقرر أيضاً أن الترجمة على أي حال ليست هي وحدها كل المشكلة . فمنهج التحرير نفسه في تغطية مواد الموسوعة الانجليزية منهج لا يلمي جميع احتياجاتنا . أنه يهي النامادة علمية ممتازة العرض والتنسيق في مجلسدات «الكون» و«الأرض» و«الحياة» ، لكن اهتاماته في مجلدات اخرى مشل «الانسان والمجتمع» ، و« مسيرة



من مواضيع المجلد : - النظرية الدرية - الحرارة والضوء والصورة - الكهرباء - الكيمياء . . .

الحضارة » ، لا تغطي كثيراً مما يهمنا نحن في الدرجة الأولى .

بالنسبة لهذه النقطة كان الحل لدينا هو أن نعيد اخراج الموسوعة بأسرها في مجموعتين : -

المجموعة الأولى موجهة لتغطية ميادين العلوم الطبيعية المعاصرة في المجلدات الخمسة التالية :

- ١) العلم
- ٢) الكون
- ٣) الأرض
- ٤) الحياة
- ٥) الاداة والآلة

وصفة هذه المجموعة انها تتعامل مع حقائق علمية مجردة . ودورنا فيها هو اننا









_ علوم الفضاء - المجموعة الشمسية

_ النجوم وخرائط النجوم _ الانسان والفضاء .

- وسائل النقل - الاسلحة _ الهندسة

_ الصناعات الكيميائية

_ كيف بدأت الحياة ؟ - النات - الحشرات والسمك

- الطيور والثدييات

نقلنا جميع معلوماتها بأمانة ودقة . وما نتوقعه منها هو أن تسد الثغرة الهائلة _ والشديدة الوضوح _ في مكتبتنا العربية في ما يخص حقل المعرفة المصورة بالذات. المجموعة الثانية موجهة لتغطية ميادين العلوم الانسانية في خسة مجلدات اخرى

- تركيب الارض

- المناح والطقس

- البحار والمحيطات

- مصادر الغذاء والطاقة

١) هذا الانسان

٢) الانسان والمجتمع

٣) مسرة الحضارة مجلد أول

٤) مسرة الحضارة مجلد ثان

٥) مسرة الحضارة مجلد ثالث

وصفة هذه المجموعة أن خطة تحريرها بحكم طبيعة العلوم الانسانية نفسها خطة لا يمكن اداؤ ها من

جانبين مختلفين في وقت واحد . فمنهج المحرر الاوربي هو أن ينظر الى ميادين العلوم الانسانية في أوربا ، ويركز بحوث النص على قضايا المجتمع والتاريخ فيها ، مقابل أن يكتفي بتغطية شبه عامة لمعظم ما يقع خارج هذا الاطار . ومشكلتنا نحن في الطرف الاخر أن هذا المنهج يلزمنا بتفاصيل لا نحتاج اليها عن اوربا ، ويحرمنا معلومات اساسية نحتاج اليها اكثر عن مجتمعنا وتاريخنا وطبيعة قضايانا التي نتعامل معها . وكأن الأمر كله بالنسبة لنا مجرد دعوة للاختيار بين أن ننقل المجموعة الى اللغة العربية وبين ان نعدٌ لانفسنا مجموعة عربية تخصنا .

هذه المرة لم تكن مشكلتنا ان نجد حلاً ، بل أن نتفق على اتخاذ قرار . وقد اعترانا التردد ، وارتفعت اصواتنا بعض الشيء ، ونحن نعدد لانفسنا انواع المصاعب والاحتالات ، لكن ذلك فما يبدو مجرد



من مواضيع المجلد : ـ قصة التطور ـ كيف يعمل جمدك وينمو ؟ ـ الصحة والمرض - مراحل العمر المختلفة

> جزء متوقع من أية جلسة مخصصة لاتخاذ قرارات صعبة . فقد انتهى الامر بيننا بالاتفاق على أي حال ، واتفقنا جميعاً على اختيار الطريق الأطول والاكثر تعقيداً .

رأينا أن نعيد توزيع النص. أن نتدخل لتنقيع المادة. أن نحذف. أن نضيف. ورأينا أن ذلك يعني في الواقع اننا سنعد كثيراً من فصول هذه المجموعة بأنفسنا، عما يتطلب بدوره أن نلتزم أيضاً بالمستوى الرفيع - والمبتكر - لاخراج النص في نسخته الاصلية. فهاذا فعلنا ؟ قمنا بتقسيم مواد المجموعة الثانية الى ثلاثة اقسام:

القسم الأول: دراسة علمية منفصلة من مجلدين ، احدهما يضم معظم المعلومات المتوفرة الآن عن الانسان وتطوره ، ووظائف اعضائ وتشريح



- عن الموت والحياة

- الانسان والدين

- السياسة

ـ الفانون . .







- اوريا في القرن الرابع عشر

- مطلع عصر الاستعمار

- اکتشاف امریکا

- العثمانيون



_ نشأة المحتمعات

- امراطوريات العالم القديم - ظهور الاسلام

ـ المغول في بغداد .

- احتمار العالم العربي _ الحرب العالمية الاولى

ـ حركات التحرير في العالم العربي

- الحرب العالمية الثانية

واحد ، يتبعه في وقت لاحق اطلس تاريخي للوطن العربي . ومنذ بداية هذا القسم كنا قد افترقنا كثيراً عن النص الاجنبي. وكنا نعرف على وجه اليقين اننا هذه المرة لا بد أن نعد معظم المادة بأنفسنا . فياذا فعلنا ؟

سؤال بديمي حفاً ، لكن اجابت الصحيحة لا تقع في نطاق هذه المقدمة وحدها او هذا الكتاب كله . انها تقع في عشرة مجلدات ، تضم اربعة الاف صفحة تقريباً ، وأكثر من عشرة ألاف صورة ، وجهد خمسمائة محرر ورسام طوال أربع سنوات كاملة .

جسده وصفاته ، ومشاكله العقلية العامة . والأخــر يتعرض لموقع الانســان في المجتمع ، والتركيبات الجماعية المعروفة في العالم ، وقضايا الشخصية والنمو العقلي . وفي هذا المجلد كان دورنا أن نساند معظم الدراسات الاصلية التي تركزت بحوثها على مجتمعات اخرى بدراسات جديدة عن مجتمعنا العربي ونوع قضاياه ذات الطابع المختلف. وقد بلغت حصيلة اضافاتنا مائة صفحة تقريباً مخصصة كلها لتحديد ابعاد الصورة الأخرى التي تسود مجتمعاتنا في العالم العربي .

القسم الثاني : دراسة تاريخية من مجلدين يعرضان قصة الحضارة منذ عصور ما قبل التاريخ الي نهاية العصور الحديثة . وفي هذا القسم تجاوزت اضافاتنا حدود المائة صفحة ، ووقع علينا عب، اعداد الفصول الخاصة بتاريخ الاسلام والعرب بالذات لتغطية النقص الظاهر في اصل الموسوعة . القسم الثالث: دراسة للتاريخ المعاصر من مجلد

خطت التحترير

كلمة موسوعة في اللغات الاوربية تعني تقريبا ما تعنيه كلمة « حلقة الدرس » في لغتنا . انها تجميع للمعارف طبقا لخطة اخراج خاصة من شأنها ان تضع حصيلة ضخمة من المعلومات بين يدي القارىء المتخصص والقارىء العادي على حد سواء .

ثمة خطتان لتحرير الموسوعات :

الأولى: ان تتبنى الموسوعة اسلوب التجميع حسب الحروف الابجدية ، وتعمل على تقسيم معلوماتها في خانات ترتبط بنوع الحرف وليس بطبيعة الموضوع . مشكلة هذه الخطة انها قائمة على تفكيك الوحده الى فقرات ميتورة او مكررة ، مما يجعل الموسوعة نفسها مجرد قاموس مطول ، قد يرضي حاجة قارىء يبحث عن اجابة معينة لسؤ ال معين ، مثل « من هو قلب الاسد ؟ » ، او « متى عاش صلاح الدين ؟ » ، لكنه لا يسد حاجة من ينشد المعرفة الحقيقية بظروف هذين الرجلين وظروف العصر الذي شهد لقاءها .

الخطة الاخرى: ان تتبنى الموسوعة اسلوب تجميع المعلومات حسب وحدة الموضوع ، بحيث تقدم عرضا شاملا له ، بغض النظر عن حروفه الابجدية . فالقارىء هنا لا يتلقى معلومات متفرقة عن قلب الاسد او صلاح الدين تحت حروف ابجدية متباعدة ، بل يشاهد حياتها بمجملها وعصرها بكامله ، ويتعرف على الظروف والاحداث التي احاطت بها ، في عرض واحد مفصل تحت عنوان « الحروب الصليبية » . ان هذه الخطة ، بكل ما تقتضيه من المحرر من مراعاة الشمول والدقة ، هي التي رأيناها جديرة بتحرير موسوعة كبرى مثل « بهجة المعرفة » .

بهجة المعرفة ؟ نعم ، فهذا الاسم بالذات ليس مجرد اختيار عابر من جانبنا ، بل هو المنهج ذاته المتبع في اعداد مواد الموسوعة وفي توزيعها ايضا .

لم نكترث للفكرة القائلة بان المعرفة التي تكتسب بيسر لا بد ان تكون معرفة سطحية او غير نافعة . الواقع ان مثل هذا الزعم ليس خياليا وبعيدا عن مفهوم التربية فحسب ، بل انه مفسد ، اذ من شأنه ان يسد كل طريق ممكن الى المعرفة . لقد تعمدنا ان نتجاهله ، وصممنا على ان نمضي في الاتجاه الاخر ، عازمين على تأكيد ايمائنا بان المعرفة في حد ذاتها هي اول لذات الحياة واكثرها اثارة للبهجة .

استعملنا الرسوم . استعملنا الجداول واللوحات والخرائط . اتجهنا لتطوير طريقة

عرض المادة بحيث يسقط الضوء على كل موضوع من ثلاث زوايا مختلفة في وقت واحد : زاوية النص العام الذي يتولى مهمة شرح الموضوع وتحديد اطاره ؛ زاوية الصور التي تواكب فقرات النص بمثابة شروح او وثائق ؛ زاوية التعليق على الصور ، وهو نص آخر قائم بذاته ، لإضافة مزيد من المعلومات الى النص العام او شرح تفاصيله .

هذا المنهج في تغطية جميع وحدات الموضوع من عدة زوايا في وقت واحد هو الذي قاد المشرفين على اخراج الموسوعة في اللغة الانجليزية الى ابتكار نظامهم البارع - والمفيد -لتجميع كل موضوع على حدة في قطاع واحد من صفحتين .

نظام القطاع: اصطلاح « القطاع » يمثل هنا الوحدة الاساسية لجميع المجلدات، وهو صفحتان في الاصل الاجنبي ، واربع صفحات في النسخة العربية ، نظراً لاختلاف حجم المجلد من جهة ، وصغر انماط الحرف اللاتيني من جهة اخرى .

كل قطاع يضم نصاً رئيسياً يقع في ٧٥٠ كلمة تقريبا على امتداد النصف العلوي من الصفحات الاربع ، تضاف اليه الصور والرسوم الملونة التي تغطى مع شروحها اكثر من نصف المساحة . وقد اخترنا للشروح اصغر نمط متاح للحرف العربي ، لكي نفسح مجالاً كافياً لحشد من يد من التفاصيل ، دون ان تصبح القراءة صعبة او مرهقة .

نقل القطاع من اصله الاجنبي الى النسخة العربية تم بنجاح ، رغم الاختلاف الظاهر بين حجم المجلد في كلتا الموسوعتين . لقد التزمنا اصلا ، في القطاعات التي قررنا نقلها بحدافيرها الى اللغة العربية ، بنشر جميع الصور في احجامها الاصلية وجميع النصوص والشروح التي يضمها القطاع على اربع صفحات بدلاً من اثنتين .

لمن « بهجة المعرفة » ؟ في الدرجة الاولى نحن نتوجه الى القارى، المدرب الذي تلقى تعلياً منظاً يعادل على الاقل مرحلة التعليم الاعدادي . فقراءة موضوعات الموسوعة من دون المام بأوليات المعرفة قد لا تكون امراً مشوقاً . فيا عدا ذلك ، نعتبر « بهجة المعرفة » « حلقة درس » حقيقية مفتوحة فعلاً لجميع الاعمار .

لقد ضمنًاها ثلاثة مصادر للمعرفة ، تمثل مستويات المعارف المختلفة : مصدراً يعالج معلومات اساسية قد بحتاج اليها كل قارىء ، مثل المواد الخاصة بوظائف الجسم وتربية الطفل وامور الصحة والمرض ؛ ومصدراً يعالج معلومات مفيدة وممتعة معا ، من شأمها ان تشد انتباه كل قارى، بين الاعدادي وبين الجامعة ، لأنها تهيء له مرجعا علميا موثوقا به لجميع المعارف التي يتلقاها طوال سنوات دراسته ، مثل المواد الخاصة بالتاريخ والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلك ؛ ثم مصدراً ثالثاً يعالج معلومات متخصصة لا يحتاج القارى، الى مطالعتها فقط ، بل الى مراجعتها ايضا بين حين وآخر ، بحثاً عن الحل او المشورة ، مثل المواد الخاصة باستعمال الالات او موضوعات غذاء الطفل ورعاية الحامل .

كيف تقرأ ؟ نظام القطاع مصمم خاصة لتحويال الموسوعة الى مكتبة امام كل قارىء لا يرتبط بمنهج بحث معين . انه يستطيع ان يفرأ كل كتاب على حدة ـ او حتى كل قطاع على حدة ـ ويستطيع ان يضمن لنفسه فيضاً زاخراً من المعلومات النافعة دون ان يخسر شيئاً من متعة التشويق والتباين . لكن نظام القطاع قد يقدم خدمة اكبر للقارىء المدرب الذي يستعمل الموسوعة طبقا لمناهج محددة في البحث .

فهذا الفارى، ، سوا، كان طالبا او باحثا متخصصا ، تمده الموسوعة بمرجع قريب وسهل التداول ، يكفيه مشقة البحث الطويل بين المصادر ، ويكفيه في الدرجة الاولى مشقة تجميع المصادر نفسها . كل ما يحتاج اليه هنا هو ان يراجع في « اقرأ ايضاً » ارقام صفحات القطاعات المترابطة في كل مجلد على حدة ، لكي يكتشف بنفسه ان كل قطاع يعمل تلقائباً بمثابة خلية واحدة في جسم واحد ، وان كل قطاع يقود الى الآخر في نسيج متواصل النمو والتشابك مثل المعرفة الحية نفسها .

كيف تبحث ؟ الخطوة الاولى ان تحدد لنفسك المجلسد الذي يتعامسل مع موضوعك . فها يخص الانسان مثلا تبحث عنه في ه هذا الانسان » ، وما بخص الفضاء تبحث عنه في مجلد « الكون » . ومجلدات الموسوعة مقسمة عمدا الى مجموعتين لتسهيل هذه المهمة بالذات . الخطوة الثانية ان ترجع ، في « هذا الانسان » مثلا ، الى الصفحة الثامنة عشرة ، حيث تجد خارطة مفصلة للكتاب ، تحدد لك ابن تجد موضوعك ، وموقعه من المادة بأسرها . فاذا كنت تبحث عن امر يتعلق بالجهاز الهضمي مثلاً ، فسوف ترشدك الخارطة الى القسم الثاني المخصص للجسم البشري في بنيته وفي وظائفه . بعد ذلك ، كل ما تحتاج اليه هو ان تلقي نظره على فهرس المحتويات لكي تعرف الصفحة التي تحتوي على موضوعك .

الدكتور كريم عشزقول

نظتام القطساع

التستدر والاداكس لجشي



النص المرئيسي هو عرض لموضوع قائم بذاته ، من ٥٥٠ كلمة تقريباً ، يملا الجزء الأعلى من صفحات القطاع

الرسوم والصبور مي رسوم وصور وغططات ولوحات وجداول وخرائط تضفى طابعــأ حسياً على تفــاصيل الموضوع وتجسَّده ماثلا امام عينيك .

🛕 نموذج للقطاع بمختلف عناصره المتسآزرة 🔼 لجعل موضوع في المعرفة الشاملة العامة 🗖 متكاملاً ومشوَّقاً وحيًّا .

الحسوامسش هي كلبات - عشاوين لاجزاء الرسوم والصور او ارقمام تدلك الى شروحها في التعليقات .

التعليقات مي شروح للرسوم والصور تستخرج معانيها وتوضح دقائقها وترودك بمعلومات تفصيلية اضافية عن الموضوع .

اقرأ ايضاً هي قائمة بالابحاث التي تتناول نواحي اخرى من الموضوع ذاته والتي بمكنك مطالعتها في هذا المجلد . وقد افسرد لهــا باب خاص في آخــر المجلد .

خطت الكتاب

التقنات امتداد لقدرة الانسان (من صفحة ٢٦ الى صفحة ٩٠)

القوة محركة الآلات (من صفحة ٩٤ الى صفحة ١٧٤)

ر من ۱۷۸ الى ۲٤٢) _ متى أخترعت أول وسيلة نقل ؟ ﴿ الْفَاءِ الْفَا

- كيف تعمل السيارة ؟

كيف تدافع عن نفسك ؟ (من صفحة ٢٤٦ الى صفحة ٢٦٦)

Mrs. inicia is) To

- بناء الجسور الحديثة

- المطارات

ـ الأقنية والسدود والمجارير

الاتصال بين البشر (من صفحة ٢٩٤ الى صفحة ٢٣٤)

فور الكيمياء في تقدم الآلات (من صفحة ٢٢٨ الى صفحة ٢٥٨)



- كيف تطورت التقنيات ـ المواد وأوجه استعمالها ـ الاتجاه الحديث نحو التقنات اليدوية - المصادر الطبيعية للطاقة من الطاقة البخارية الى الطاقة النووية ـ من الرافعات الى الكومبيوتر - المدفعية ـ السفن الحربية والغواصات ـ الطائرات الحربية والمقذوفات الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية - وسائل التخاطب - من المطبعة الى التلفزيون. ـ الرادار والسونار - الهندسة الكيميائية - المتفجرات والاسلحة النارية - كيمياء الألوان

مدخسل

تهتم العلوم باكتشاف الطبيعة وفهم الظواهر الطبيعية وزيادة المعرفة البشرية عن كل ما يحصل حولنا. على أن هذه المعرفة لا تؤثر في حياتنا اليومية الا بعد تطبيقها عملياً.

ان العلم المجرد يجب أن يخضع في نهاية المطاف للتطبيق، وكلما تزايدت المعرفة، اصبحت الاستفادة منها منوطة بتطبيقها بطرق ذكية ومنتجة والتقنية هي التطبيق المنهجي، ضمن أهداف عملية، لمختلف فروع المعرفة. هناك نوع من التقنية - كالتقنية اللازمة لتصميم وبناء الطائرات الاسرع من الصوت - قد ينشأ عن التطبيق المنظم للمعلومات التي يكتشفها العلماء في مختلف حقول العلم، وربعا عن التطبيق المنظم للمعلومات غير العلمية ايضا.

يتيح الاكتشاف العلمي بشكل مستمر تحقيق المزيد من التقدم في التطبيق فيؤدي ذلك الى تغيير مستمر في التقنية والى المزيد في تطورها. وبالمقابل، تعمل الصعوبات التي يواجهها التقنيون في تطبيق المعلومات العلمية المتوفرة على حث العلماء بشكل مستمر ودفعهم الى التصدي للتحدي المطروح.


في العديد من الممارسات التطبيقية ، يسير العلم المجرد والعلم التطبيقي جنبا الى جنب ، ويقوم كل منهما بمساعدة الآخر على تطوير المهارات والجهود اللازمة . ومن ناحية أخرى ، فأن الفترات التي تشهد تقدما سريعاً في أحد حقول العلم من شأنها أن تعطي حافزاً هاماً

للعلماء في حقول العلم الأخرى لتحقيق تقدم في ميادينهم.

لا شك ان حدود العلم تتسع باستمرار . وهذا يشكل تحديا مستمرا للتقنيين لكي يستخدموا المعرفة الجديدة بطريقة عملية. فالكرة الأرضية التي يتزايد سكانها بسرعة تحتاج الى مصادر للغذاء متزايدة بسرعة. وهذه الحاجة لا تشكل حافزا للمزارع لكي يزيد انتاجه ويرفع من فعاليته فحسب، بل تؤثر ايضا في عمل عالم النبات كي ينتقي ويحسن بذار الحبوب والخضار بحيث تعطى غلة أكبر . كما تدفع عالم التغذية لتطوير اساليب زراعية تلائم مناطق جغرافية معينة . والعالم البيولوجي لتطوير أنواع من المواشى أكثر ملاءمة لانتاج الغذاء ، والعالم الكيميائي لاكتشاف منتجات من شأنها أن تزيل الاضرار التي تنزلها الحشرات والجراثيم في المحاصيل او لصنع مواد غذائية من مواد معدنية ، والمهندس ايضا لتطوير آلات من شأنها تسهيل العمل الزراعي أو لادخال تحسينات على اسالس الري. ولعل حاجة الانسان للبقاء ورغبته في السيطرة على محيطه يشكلان اكبر حافز للتقدم التقنى والاختراع.

نمو التقنية

تطورت التقنيات المبكرة بدافع من حاجة الانسان للبقاء . فالقلة المبعثرة من الرجال الأوائل في العصور الحجرية لم تطور الا القليل



محطة الكهرباء مركز المولدات العنفية في احدى المحطات الكهرمائية.

مما يمكن اعتباره أساليب للسيطرة على محيطها. ولكن كان على هؤلاء الرجال أن يملاوا بطونهم أولا، وهذا ما دفعهم الى أن يقوموا ببعض الدراسات حول تغير الأجواء المناخية والمواسم والتربة وتأثير ذلك في قدراتهم على تحصيل الغذاء. ولكونهم كانوا كثيري التأثر بالبرد، فقد سكنوا الكهوف وطؤروا المساكن واستغلوا ظاهرة النار.

أن صنع النار والسيطرة عليها واطفائها بالماء والالمام بأن استخدام حرارتها من شأنه أن يغير الشكل المادي للمواد الطبيعية أو يصهرها كانت

من الملاحظات البسيطة الضرورية لتطوير الأدوات والاسلحة غير الحجرية التي مكّنت الانسان من أن يزيد سيطرته على محيطه الطبيعي.

ان حاجة الانسان للغذاء التي دفعته الى تدجين الطبيعة بنباتها وحيوانها قد جاءت أيضا نتيجة تطبيق ملاحظات بسيطة، فإذا زرعت بنار منتقاة في أراض منتقاة ، فإن ذلك يزيد مصادر الغذاء ويسهل عملية جمعه ، كما ان تجميع الحيوانات في قطعان يزيد من فائدتها للانسان . والرغبة في المحافظة على القطعان ،


وهي تنتمي جوهريا الى حياة البداوة . أدّت الى بروز المستوطنات الجديدة المؤقتة . وهذه المستوطنات بدورها جعلت الانسان ملماً باحتياجات جديدة . فبعد مد الحاجة الى الغناء . توفر للبشر المزيد من الوقت الحر الذي يمكن استغلاله لمبادلة الفوائض الغنائية ولتطوير حرف ومهارات جديدة .

هذه الأمثلة على التطبيق المبكر لملاحظات الانسان للظواهر الطبيعية لحل مشاكله العملية وتحسين معيشته تثبت، على الرغم من بساطة الأمثلة التي أوردت، ان التقنية قد ظهرت قبل معتمورة والآلات ووسائل الاتصال والمنتجات التي نستمتع بها اليوم قد جاءت نتيجة آلاف السنين من الاختبار والابتكار. فالمواد الحديثة قد أصبحت متوفرة بسبب الحاجة الى أداء والصوانية والعظمية ومرورا بالاسلحة البرونزية والحديدية، الى تطوير أساليب صهر المعادن واحرجما وصبها وسكبها وأساليب صهر المعادن.

ان سرد منجزات العلوم التطبيقية عملية لا تنتهي ، بغض النظر عن ميدان العلوم الذي نختاره . كما انه لا يمكن وضع هذه المنجزات ضمن حدود زمنية . فالتقدم في التطبيق هو نتيجة فروع مختلفة من فروع العلوم والآداب تترابط فيما بينها وتؤمن لبعضها البعض الدوافع المشتركة والتطوير المشترك . والتقدم في أي

فرع من هذه الفروع يحتاج عادة الى تقدم في فرع آخر، كما ان توجيه التطوير في أية مرحلة معينة يتأثر بشدة بمدى التركيز على أولوية الأمر المطلوب. فحدوث نقص في مادة طبيعية معينة يحتم التركيز على الحاجة الى مواد بديلة. وقد تمكن الانسان، بفضل قدرته المتزايدة على صنع المواد ، من فتح مجالات جديدة لا حصر لها للتقدم التقنى. فبسبب التسهيلات التي تؤمنها اجهزة القياس والتحليل الدقيقة ، باتت معرفة عالم الكيمياء بتركيب النرات وترتيبها متقدمة جدا وتسمح باعادة ترتيب الذرات للحصول على خواص جديدة في المادة. وبهذه الطريقة، تتوفر الآن مواد تشكل، في أسوأ الحالات، بدائل مقبولة يكون لها ، في أحسن الحالات ، مجموعة من الخواص أفضل من خواص المادة التي حلت محلها. وبهذا تنشأ صناعات جديدة ويتعدل الطلب على المواد الطبيعية ليأخذ بعين الاعتبار وفرتها وموقعها وتكاليفها .

ان النواحي الاقتصادية المرافقة لتحقيق هدف ما هي كذلك من القوى التي تخلق التغيير وتحث على التطوير. كما هي القوى الاجتماعية ايضا. فاستهلاك الأخشاب اليوم هو أعلى بكثير من معدل الزيادة في انتاج الأخشاب، وتقوم عوامل الوفرة والكلفة بالتشجيع على انتاج مواد أكثر تنوعا، على غرار اللاائن البلاستيكية التي يمكن انتاجها بكلفة بللاستيكية التي يمكن انتاجها بكلفة



هذه الدوائر المتكاملة تشكل جزء امن ذاكرة احد العقول الالكترونية وهي صغيرة حتى بالمقارنة مع طابع بريدي.

أقل و بسهولة أكثر .

ان تطوير صناعة اللدائن البلاستيكية . باستخدام النفط كمادة خام ، وهي المادة التي أتاح التقدم التقنى استخراجها بكميات متزايدة _ قد خفض الحاجة الى الأخشاب وأدى الى زيادة كبيرة في استهلاك النفط، الذي حل بدوره محل الفحم. واكتشاف الكيميائيين لأساليب تتيح جمع النرات البسيطة للهيدروكربون - أي وصل عدة ذرات مع بعضها البعض بغية ا يجاد مواد جديدة لها خواص أفضل من سواها . يعتبر من الاكتشافات الرئيسية في هذا القرن. والخطوة الرئيسية التي أدت الى انتاج مادة البوليثين كانت التجربة التي كان مشكوكا في نجاحها والتي أجرتها شركة « اميريال كميكال اندستريز » بين العامين ١٩٣٥ و ١٩٣٩ والتي اخضعت فيها مادة الأثيلين لضغط مقداره عشرة أضعاف مقادير الضغط التي

كانت تستخدم في السابق ، فولدت بذلك المادة الشمعية الصلية .

ان هذا الاختبار الذي قام به علماء الكيمياء العضوية والمهندسون الكيميائيون قد أدى الى اكتشاف مادة بلاستيكية جديدة لها خواص مثيرة للاهتمام وصالحة للاستغلال.

ان خاصة العزل الكهربائي لمادة البوليثين قد أمنت حلاً لعدد من الصعوبات التي واجهت أولئك الذين سعوا لتطوير اجهزة الرادار، ولاسيما الأجهزة المحمولة جوا التي يجب ان تكون متينة وصغيرة الحجم وخفيفة الوزن وقادرة على العمل بجهد وتردد مرتفعين جدا . وفي السابق ، لم تتوفر أية مادة تلبي هذه الشروط ، ولهذا السبب أتاح تطوير مادة البوليثين المزيد من التطوير في الفروع الأخرى للتقنية ، ولاسيما على صعيدي الرادارات واجهزة الاتصال البرقي ، وأسهم ، مع المواد البلاستيكية العازلة المبرقو ، وأسهم ، مع المواد البلاستيكية العازلة

للحرارة ، في تطوير عدد من الاساليب والمعدات لانتاج الصفائح والأفلام والقوالب. هذا مجرد مثال واحد على التأثير الذي يحدثه تحقيق اكتشاف واحد على عدد من فروع العلم الأخرى .

الاعتبارات الهامة بالنسبة للمستقبل

من نافلة القول ان الموارد المادية للعالم محدودة وأن وفرة المواد اللازمة للانتاج الصناعي آخذة في التناقص. كما يجوز التكهن بأن الطلب على منتجات الصناعة. وهو من الأمور الحيوية لمستويات المعيشة، مستمر في التزايد . فمع أن السلع الأكثر تطوراً تتوفر الآن لغالبية سكان الدول الصناعية ، فلا يزال هناك ملايين من البشر في الدول النامية لم تتوفر لهم للآن فرصة التمتع بمنافع هذه السلع، أو حتى مشاهدتها . بالاضافة الى ذلك . يتزايد سكان العالم بسرعة ، وهذا ما يزيد من احتمالات تزايد الطلب أكثر فأكثر. وعلى الأرجح. فان حاجة البشر المستمرة والمتزايدة للغذاء والدفء والمأوى والثياب والصحة ستظل الدافع الرئيسي للتغيير، وأن جهود العلماء ستستمر في التوجه نحو تلبية هذه الحاجات.

مع نضوب المواد المعدنية المعروفة ، بزداد البحث عن موارد جديدة . وسيضطر البشر الي اكتشاف الأماكن الصعبة في أعماق الأرض والبحار. وقد يشعر المرء ببعض الاطمئنان عندما يتذكر أن ثمة مناطق شاسعة من الأراضي

لم تكتشف بعد جيولوجيا بشكل تام وان المياه تغمر ثلثي مساحة الكرة الارضية ـ وهي مناطق تكاد تكون غير مكتشفة البتة. لكن اكتشاف المزيد من الحديد والفحم والنفط والنحاس والقصدير وسائر المواد سيستلزم توسيع التقنية الراهنة بحيث تتناول وتشمل عمليات استخراج المعادن من أعماق البحار، وهذا بدوره قد يستدعى بناء مساكن تحت الماء لإيواء العمال والمعدات. وبالمقابل تستمر التقنيات الأخرى في ايجاد البدائل الاصطناعية المتوفرة

بشكل طبيعي .

ان الكميات الاضافية من الغذاء التي سيحتاجها العدد المتزايد من السكان من شأنها أن تزيد في أهمية التقدم الذي قد يطرأ على اساليب انتاج الغذاء . ومن المحتمل أن التركيز سينصب على اجراء المزيد من العمليات التطبيقية في علوم الكيمياء والأحياء والناتات بغية التعجيل في عمليات النمو والحد من انتشار الأمراض في النباتات والحيوان. بالاضافة الى زرع المحاصيل في اراض بكر (وهذا أمر قد تتيحه تحسينات في أساليب الري والزرع مما من شأنه أن يزيد في عدد المواسم ويرفع غلة المحاصيل).

من شأن الاحتياج المُلح لامدادات الطاقة أن يشجع على الحصول عليها بواسطة أساليب خرى . فالامدادات المحتملة من الموارد النووية تبدو غير محدودة ، والاعتماد عليها في الوقت

الحاضر بدرجة محدودة فقط يرجع الى ان التقنية الراهنة ما تزال تبحث عن الاساليب اللازمة لحماية جميع أشكال الحياة من خطر الاشعاعات.

أما الحافز على الاستمرار في الجهود في حقلي الطب والصيدلة، فيرجع الى الرغبة في صحة أفضل والى شعور جميع البشر بضرورة تخفيف الآلام، فالتطبيب الكيميائي ما يزال في المهد كعلم، والعلوم الطبية ـ في كلا الصعيدين الوقائي والعلاجي ـ تتقدم بسرعة، وما يطرأ حالياً من تحسينات في أساليب الجراحة والقيام بالعزيد من عمليات زرع البسرة قد تسهم في اطالة أعسار البشر، وهذا سيؤدي بدوره الى تسزايد الطلب على كل شيء أخر.

أدت بعض التحسينات في التقنية الحديثة المي نتائج عكسية ، وخصوصا على صعيد زعزعة الحياة الاجتماعية وتزايد التلوث والضجيج . فالضجيج الناتج عن آلات المعامل والسيارات النفاثة قادر لوحده ، في بعض الأحيان ، على أن يشكل خطرا على الصحة . ويبذل المصمعون أقصى الجهود لتخفيض ضجيج هذه الآلات دون أن يحدوا من فعاليتها . وتعتبر النفايات الكيميائية والنووية ـ التي تأتي من المصانع أو السيارات أو الشاحنات ـ مصدرا آخر من مصادر الخطر على الصحة العامة وتشكل تهديدا لاستمرار بعض أشكال الحياة البرية .

وهنا أيضا ، يستطيع التقنيون ابتكار عمليات من شأنها تخفيض خطر هذا التلوث أو ازالته كلياً. وعلى سبيل المثال. يصار حالياً الى اضافة أحد مركبات الرصاص (وهو من المواد المسببة للتلوث) الى البنزين لرفع العدد الاوكتاني لمحركات السيارات. ومن الممكن ازالة هذا الرصاص والحصول على وقود بذات الدرجة من الجودة ، وإن يسعر أعلى . لكن اصحاب السيارات لن يستعملوا هذا الوقود الا اذا كانوا مستعدين لدفع سعر أغلى لبنزين سياراتهم ومع أن الدافع للتقدم سيبقى نتيجة لحاجة العدد المتزايد من السكان الى المزيد من المواد ، فإن الفضول ، أي السعى للمزيد من المعرفة والفهم، هو من طبيعة البشر. وقد سبق وان تمت رحلات عظيمة لاكتشاف الفضاء وتم استجلاب مواد من سطح القمر الى الأرض. كما تم الحصول على أدلة تصويرية على طبيعة أراض وأجواء بعض الأجسام السماوية البعيدة وذلك بفضل التقدم الذى تحقق على صعيد النقل وأساليب التصوير وعمليات التحكم من بعد، وهو تقدم لم يكن ليحلم به أحد.

ولربما تمكن الانسان في يوم من الايام ان ينظم هذه المهارات بطريقة تتيح له ان يكتشف هل الأرض التي يعيش عليها ، في هذا الكون الذي يحتوي على ملايين الأجرام السماوية ، هي الجرم السماوي الوحيد القادر على حفظ الحياة بالشكل الذي يدركه .

النقنية البدائية

لعل اول حدث في تاريخ التقنية (التكنولوجيا) كان صنع أول فأس حجرية قبل اكثر من مليون سنة . وثمة انجاز آخر حققته تقنية ما قبل التاريخ، هو السيطرة

على النار لتقسية أطراف الأدوات والاسلحة

(١) كؤنت الادوات الزراعية (أ) المستعملة للقطع والحصد حلقة متصلة عبر العصور. كان المصريون يستعملون في باديء الامر مناجل خشبية لها حد صوّانيّ . وفي ما بعد مناجل من البرونز. في القرون الوسطى اصبح المنجل معكوفا وركب في مقبض خشبي . وكان الحصادون (ب) في ذلك العصر يستعملون اما مناجل ذات مقبض قصير او حاصدات ، حتى ظهرت مع الزمن الحاصدة الفلامندية التي لا تزال مستعملة حتى يومنا .

(٢) - كان الصاغة الاغريق (أ) يصنعون حلى دقيقة من الفضة منذ القرن الثامن ق . م . كانت هذه الفضة . التي شكلت في ما بعد جزءا من ثروة اثينا الديموقراطية الطائلة ، تستخرج كليا على ايدي العبيد . في العهد الروماني . شمل استخراج المعادن الامبراطورية بكاملها. وقد تجمع الحدادون الرومان (ب) في نقا بات قوية عرفت بنقا بات الحدادين . لا تبدو اكثر ادوات الحدادة القديمة، بالتثناء الاكوار المفتوحة ، غريبة على حدادي اليوم .



الخشبية . لكن ما كاد العصر الحجرى القديم

ينطوى قبل عشرات آلاف السنين، حتى كانت الادوات المصنوعة بيد الانسان من الحجارة والقرون والعظام والخشب قد بلغت

التقدم في تقنية العصر الحجري الحديث

واستقرار الانسان في مكان واحد، برزت

مع حلول العصر الحجري الحديث

مستوى رفيعا من الاتقان.

(٣) ـ كان السلتيون في عهد ما قبل التاريخ اول من بيطروا خيولهم. لكن النضوات الحديدية الثقيلة لم تكن شائعة الاستعمال في اورو با في القرون الوطى. تختلف اشكال النضوات باختلاف الحضارات , ولم تتخذ شكلها النهائي الا في

اواخر القرن التاسع عشر .

(١) ـ كان البناؤون في القرون الوسطى، واكثرهم كانوا يعملون في بناء الكنائس والكاتدرائيات ، من نخبة العمال . وكانوا يشكلون نقا بات على غرار نقابات الحدادين

(٥) - هذا المجهر ، الذي صنعه الهولندي انطون فان لوونهوك (۱۲۲۲ - ۱۲۲۲) ، کان یعتبر مثالا للدقة في القرن السابع عشر . كان له عدسة واحدة مشتة بين صفيحتين ومصقولة صقلا

الحاجة الى تقنية تتعدى صنع الادوات والاسلحة والثياب.

بدأ التطور التقني يتقدم بسرعة منذ حوالى ٥٠٠٠ سنة ق م م م خصوصا خلال الألف سنة اللاحقة عندما نشأت حضارة المدن في ما بين النهرين . كانت من بين المظاهر الرئيسية لهذا التطور المحاريث التي كانت سككها حجرية في بادىء الامر ثم اصبحت برونزية ، والمزالج للنقل ، والابنية المشيدة

من الآجر او الطين المشوي .

في عام ٢٥٠٠ ق . م ، كان عدد من المدن قد انشىء في ما بين نهري دجلة والفرات . وبعد ذلك بقليل ، ظهرت عجلات الخزافين وعجلات العربات . وقام السومريون ايضا بعمليات جرد لممتلكاتهم في اولى السجلات المكتوبة بالاحرف المسمارية المنقوشة على الاُجر .


بلغ الفن المعماري في ما بين النهرين



ذروته في الزكورات، وهي ابنية ضخمة مدرَجة مبنيّة بالآجر. غير ان المصريين كانوا قد سبقوا السومريين الى تشييد ابنية ضخم من ابنيتهم وكانت من حجر. فهرم خوفو ما يزال قائما، ويبلغ ارتفاعه ١٤٨ م، ويشغل مساحة ه هكتارات، ولم تُقصّر دقة تصميمه وبنائه عن الكمال الا بكسر صغير من السنتمتر. انه من اروع الاعمال الهندسية، وقد تم بناؤه بدون اللجوء الى العجلات.

ونحن لا نعلم حتى الآن نوع الادوات والآلات التي استعملها المصريون القدماء لنقل الحجارة الضخمة عبر الاراضي ولرفعها الى اماكن عالية في المباني التي كانوا يشيدونها.


بدأت حضارات اخرى تبرز بعيدا عن الشرق الاوسط، وكانت لها انجازاتها التقنية الخاصة. فقد نشأت صناعة الحرير في الصين القديمة قبل ما يقل عن ٢٠٠٠ سنة ق. م، لكنها لم تصل الى الغرب الا في القرن



(١) ـ كانت الجدران التي يبنيها الرومان مؤلفة من حجارة صغيرة مطلبة بالملاط (١) . ثم ظهر البناء الشبكي (٢) فو الشكل الماثل . وكانت لهذه الجدران زوايا خارجية عمودية معومة بحجارة (٣) . وكان لنوع آخر من البناء (٤) كاء من الأبئز غالبا ما يدعمه القرميد (٥) . اما جدران الاساسات .

فكان بدعمها هيكل خشس

(1) يفك بعدان يكون الملاط قد جف.



السادس ق . م . اما حضارة الهندوس (۲۲۰۰ الى ۱۷۰۰ ق . م) ، فقد شيدت مدينتي هارا با وموهنجدارو في شمالي الهند اللتين كانتا تتألفان من مجموعات واسعة من البيوت والاهراءات والآبار ، وقد جُهُزتا بأول شبكة لتصريف المياه والاقذار .

في هذه المدة من الزمن ، لم تعرف اوروبا وافريقيا (باستثناء مصر) واجزاء كبرى من آسيا تقدما تقنيا الافي اماكن محدودة . فقد ظهرت في

> نواعیر مائیة سفایة الدفـــــع (۳) یحرکها مجری ماء طبیعی او مجری مــحول لــهذه الفایة .

(^) - تشكل السيطرة على النار اساس التقنية . فقبل ٢٠٠ سنة ق . م . كان النحاس والقصد ير

الخام يصهران على نار من فحم الحطب ويكرران ويعزجان لتوليد البرونز . بعد ذلك بالغي سنة ، كانت الأواني الحديدية تصنع في مصروفي بلدان أخرى وفقا لتقنية تعود الى الحثيين . لم يكن بامكان النار ان تصهر الحديد ، حتى مع الاستعانة بمنفخ كالذى يرى هنا ، لكنه يُطرق وتُصنع منه حلى وأدوات مختلفة .

الميزان الحراري الحواري الدقيق الذي اخترعه ج . أ . ويوك حوالي عام ١٩٠٠ ، يحتوي على صفيحة من النحاس (١) لتأمين تنزلق على طول مقياس مدرج (٢) بواسطة لولب (٣) لتأمين السائل الموجود في الداخل ترتفع . كان هذا السائل يفيض ويصب في اناه (١) . وكان حاملة (٢) .

امريكا الجنوبية حضارة متطورة خاصة بها ، ولكن ذلك لم يحدث الا بعد الفي سنة .

السيطرة على المواد

نمت التقنية القديمة اذن بطفرات متقطعة وفي اماكن محدودة من العالم. ومما يدعو الى الدهشة ان الاغريق، الذين تفوقوا على كثير من الشعوب القديمة في العديد من النواحي، لم يحرزوا تقدما ملحوظا في حقل التقنيات. فمع ان اهتمامهم بالقضايا الفلسفية والعلمية كان شديدا، فالاختراعات والصناعة لم تحظ بقسط وافر من عنايتهم، قبل الاغريق بالف سنة، كان الحدادون الحكيون في ما بين النهرين يتعاطون صناعة الحديد التي ورثتها عنهم مدنيًات عديدة لاحقة (٨).

بعد ظهور الاسلام عام ١٢٢ م اصبح العرب اصحاب الافكار العلمية ، لكنهم ، على غرار الاغريق ، كان ابتكارهم التقني العملي اقل من ابداعهم الفكري النظري. ومع ذلك ، كانت لهم اختراعات هامة في ميادين الافلاك (من مساطر وبراكير) والمعالجة الجراحية للامراض (من آلات البضع وسواها) .

تقنيات عصر النهضة

في حوالى عام ١٤٠٠، كانت مطبعة يوهانس غوتمبرغ تعمل ناشطة في الهانيا، وكانت الانهار الاوروبية تزخر بالنشاط التجاري، وكانت اول افران صهر المعادن تنتج الحديد. وفي القرن السادس عشر، جاءت اجهزة لتصريف الهياه والتهوية تحسن ظروف استخراج المعادن (٧). كان هذا العصر ايضا عصر مرقاب (تلسكوب) غليليو وغير ذلك من الادوات العلمية (٥ و ٩).


الثورة الصناعية .

النقنية الحديثة

عصر الثورة

ركزت الثورة الفرنسية على الحاجة الى سلوك عقلاني في النشاطات البشرية ، فدفعت بذلك علم الحساب والرياضيات دفعا قويا الى الامام . وقد حمل هذا الموقف الفرنسي الجديد العالم الرياضي الانجليزي تشارلز بايج (۱۷۹۱ - ۱۸۷۱) على صنع أول

كانت التغيرات الاجتماعية العميقة التي حصلت في القرن الثامن عشر هي الاحداث الكبرى التي وجهت العلم وعالم التقنيات الاتجاه الذي يسيران فيه اليوم. احد هذه الاحداث كان الثورة الفرنسية والحدث الثاني



في منتصف القرن التاسع عشر بانه « مصنع العالم » . وان ينظم

على الفحم الحجري والحديد والمحركات البخارية أن يدعى

فقد كان باستطاعة ذلك المجتمع الصناعي الاول في العالم القائم


(١) عظهرت الثورة الصناعية في بريطانيا في القرن التاسع عشر .

آلة حاسبة حديثة .

اما الثورة الصناعية (١)، فقد اثارت مشاكل جديدة ، لكنها تميزت باعتمادها الكبير على الفحم الحجري والحديد وعلى المحرك البخاري الذي اخترعه توماس نبوکومن (۱۲۲۳ - ۱۷۲۹) وجیمس وات (١٧٣٦ ـ ١٨١٩) (٤) . وهكذا وجدت الصناعة نفسها امام امكانات لا حد لها من الطاقة ، مما جعل مشكلة طبيعة القوة والطاقة تغدو

من اولى اهتمامات العلم. كذلك خلقت الثورة الصناعية الحاجة الى معرفة خصائص المواد التي كانت تعالجها ، فكان ذلك حافزا جديدا لتطوير الكيمياء. كل هذا جعل البشرية تدرك انها امام امكانية تغير اساسي . نشطت الثورة الصناعية البحث عن

مبادىء الحركة وعلاقتها بظاهرات اخرى كالكهرباء ، فاستنبط ما يكل فارادي (١٧٩١ -١٨٦٧) فكرة المجال الكهرطيسي لتفسير



فائدة ما لم تؤمن لها وسائل نقل فعالة . فجاء تحسين مجاري المياه الطبيعية ثم حفر مئات الكيلومترات من الأقنية (الي اليمين) يؤمن شبكة للنقل ربطت بين المراكز الصناعية الكبرى. وقد اكملت السكك الحديدية وسائل النقل.

> ترى هنا (الى اليسار) آلات التسريح والغزل. وكانت مسابك الحديد تصنع كل شيء من القدور والمقالي الي العارضات الكبيرة والروافد وحتى الآلات ذاتها . غير ان الالات والمنتجات تظل بدون

(٢) ـ شكل اختراع محرك نيوكومن (١٧١٢)البخاري تقدما ملموسا بالنسبة الى آلة سافرى التي سبقته ، مع انه لم يكن هو ایضا سوی مجرد مضخة . کان الكباس (١) يدفع الى فوق بفعل ضغط البخار وثقل آلية الضخ ، وكان تيار من الماء (٢) يكثف البخار فيحدث فراغا

« يشرق » الكياس الى اسفل. كان هناك مرجل (٣) لتوليد البخاروخزان (٤) تغذ به مضخة ثانوية (٥) لتأمين الماء البارد.

(٣) _ كان بناء أول جسر من الحديد المسبوك فوق نهر سيفرن في مدينة كولبروكديل بانجلترا عام ١٧٧٩ من اولى الامثلة على استخدام الحديد كمادة للبناء. كانت الوسيلة لانتاج الحديد باثمان زهيدة بناء الافران العالية الحرارة وعملية صهر الحديد باستخدام فحم الكوك بدلا من الفحم الحجري ، هذه العملية التي جاء بها عام ١٧٠٩ في مدينة كولبروكديل ايضا الانجليزي ا براهام داریی (۱۲۷۸ _ ۱۷۱۷) .

في القصر البكوري في هايد بارك بلندن عام ١٨٥١ . كانت المدنية الصناعية احدى نتائج هذا التصنيع ، وهي النتيجة التي ربما اثرت في مجرى حياة الناس اكثر من اي شيء آخر في ذلك العصر.

معرضا عظيما للتجارة والصناعة

1 0

الحركات التي يحدثها التيار الكهربائي ، كما شرح مبادىء الدينمو والمحركات الكهربائية . ومع ظهور محطات توليد القوة ، اصبح بالامكان توليد الكهرباء وتوزيعها .


ركز بعض العلماء الرواد اهتمامهم على استنباط قوانين الديناميات الحرارية (الترموديناميك)، اي الفرع من الفيزياء المتعلق بالعمليات التي ترافقها تغيرات الحرارة. وقد جاء سادي كارنو (١٧٩٦ ـ ١٧٩٦

(1) ـ كانت آلة جيمس واط (حوالى ۱۷۷۰) ايضا تكنف البخار بواسطة العاء ، ولكن في مكتف منفصل (1) . هذه التقنية وتفنية ادخال البخار الى جانبي مردود المحرك البخاري ، فضاعتنا فاعليته بغضل عملية دفع الكباس في اتجاهين . وسرعان ما طور واط هذه الآلة لاحلث حركة دورانية تستخدم في آلات غير المضخات .

(0) - احدثت الآلات الجديدة ثورة في الزراعة ايضا . فيفضل

الحاصدة التي اخترعها السكتلندي بتريك بل عام ١٨٢٨ والتي كان يجرها جوادان ، اصبح بالامكان حصد فدان من القصح في مدى ساعة . كان ترس مخروطي كبير على المحور الرئيسي يدفع الى الامام جذعا سريع الحركة يشغل سواعد جذع وكان هناك سير على الجذع ذاته ليدير شفرات آلة للتجميع لدفع القمح الى الشفرات . وكان سير جانبي يدفع القمح المحصود الى جانبي يدفع القمح المحصود الى

۱۸۳۲) بنظرية رياضية لتفسير دورات تغيرات الحرارة في المحركات البخارية ، بعد ان كان جيمس وات قد تحقق من تلك النظرية بطريقة اختبارية . وقد قاس جيمس جول (۱۸۱۸ ـ ۱۸۸۹) معدل المقابل الميكانيكي للحرارة (اي مقدار الطاقة الميكانيكية التي تولدها كمية ممينة من الحرارة والعكس بالعكس) ، كما شرح العلاقات القائمة بين اشكال الطاقة الأخرى .



من هنا نشأ مفهوم « بقاء الطاقة »، وهو مبدأ الساسي في الفيزياء مفاده ان «الطاقة لا تحدث ولا تفنى بل تتحوّل ».

جاء جيمس كليرك مكسول (١٨٧١ - المجال فوضع في معادلات للمجال الكهرطيسي آراء فارادي حول خطوط القوة العاملة في الفضاء، مبيّنا ان الموجات الضوئية هي احد اشكال الموجات الكهرطيسية، ومستنتجا من ذلك امكان وجود اشكال اخرى مختلفة من الموجات الضوئية. وقد اكتشف هينريش هرتز (١٨٥٧ - ١٨٩٤) حوالى عام ١٨٨٧ احد هذه الاشكال المستعملة اليوم في الراديو.

تطورت الكيمياء الحديثة، التي قام انطوان لافوازييه (١٧٤٢ ـ ١٧٩٤) بدور رئيسي في تأسيسها، بشكل خاص في المانيا على يد يوستوس فون ليبيغ (١٨٠٢ ـ ١٨٧٢) الذي تلقى دروسه الكيميائية الأولى في باريس. وتبعه اوغست هوفمان (١٨١٨ ـ ١٨١٨) الذي عمل مدة طويلة في انجلترا. وكان لهوفمان في مختبره بلندن تلميذ هو وليم بركين (١٨٦٨ ـ ١٩٠٧) الذي اكتشف في وليم بركين (١٨٦٨ ـ ١٩٠٧) الذي اكتشف في الطناعي بنفسجي ادى الى تأسيس مصانع الطناعي بنفسجي ادى الى تأسيس مصانع الكيلين المصنوع من قار الفحم. وكان ذلك بداية الصناعة الكيميائية الحديثة.

العلم الحديث

تُنع اكتشاف هرتز للموجات الكهرطيسية الطويلة اكتشاف فلهلم رونتجن (١٨٤٥ ـ ١٨٤٥) الموجات كهرطيسية قصيرة عام ١٨٩٥ اطلق عليها اسم الموجات السينية ، وقد جاءت مفاجأة للفيزيائيين . على اثر ذلك ، بدأت

على الفور بحوث عن موجات جديدة اخرى ، وفي عام ١٨٩٦ اكتشف انطوان بكريل (١٨٥٠ ـ ١٨٩٨) ان الاورانيوم يبث نوعا جديدا من الاشعاع . تابعت ماري كوري (١٨٥٠ ـ ١٨٩٢) وزوجها بيار كوري (١٨٥٠ ـ ١٨٩٠) هذا البحث ، وبيّنا في عام ١٨٩٧ ان هناك مصادر اقوى للاشعاع من ذلك النوع في عنصرين جديدين سمياهما البولونيوم والراديوم . وفيما كانت هذه الدراسات تتابع سيرها ، كان علماء آخرون يبحثون في كيفية انتقال الكهرباء في الغازات ، فاكتشف جوزف طومسون (١٨٥٠ ـ ١٩٠٠) عام ١٨٩٧ الختراع انبوب الاشعة الكاثودية والصمامات اختراع انبوب الاشعة الكاثودية والصمامات

وفر التقدم الذي حققته النظرية الذرية للعلماء وسائل جديدة للبحث. فقد استعان ارنست ردزفورد (۱۸۷۱ ـ ۱۹۳۷) بالنشاط الأشعاعي لاكتشاف بنية الذرة وطريقة تحويل الذرات ، شاقا الطريق بذلك (لسعد البشر أو نحسم) امام تفجير الطاقة الذرية .

جزيئات الحياة

اوضح لورنس براك (۱۸۹۰ ـ ۱۹۱۱) كيف بالاشتراك مع ابيه وليم (۱۸۲۱ ـ ۱۹٤۲) كيف يمكن التعرف الى بنية الجزيئات بواسطة الاشعة السينية . وقد عمل جيمس وتسون (۱۹۲۸ ـ ۱۹۱۸ ـ) في مختبر براك ، واكتشفا عام ۱۹۵۳ البنية المزدوجة اللولب للجزيء المعروف بالاحرف الفرنجية A D N (الحامض الديوكسيريبو نووي) الذي عليه تتوقف احدى عمليات الوراثية .



العصائحجتدي

تدل احدث الاكتشافات على ان اجداد الانسان الاوائل، وهم الاسترالوبيثاكيون، كانوا على قيد الوجود قبل حوالى ٣ ملايين سنة. لم يكن طولهم يتعدى ١,٢ م، وكانوا يتميزون عن القردة بخصائصهم التشريحية

بنوع خاص وبكونهم كانوا يسيرون منتصبين ولئن كانوا يستعملون الادوات ، فمن الارجح انها لم تكن سوى مجرد عصي كالتي يستعملها الشمبانزي اليوم . عثر على الكثير من البقايا الاسترالوبيثاكية في افريقيا الجنوبية وافريقيا الشرقية (٣) .

لا نعلم كيف ومتى اكتشف الانسان النار. غير اننا واثقون من ان الانسان، في العصر الحجري القديم الاسفل (بداية العصر



الكهوف ادوات منزلية صغيرة

كالمصباح الحجرى (أ) الذي

يعود عهده الى ١٠٠٠ سنة ق . م

ويعود عهد الحصى الازطة

العلونة (ب) التي صنعت في

العصر الحجري الأوسط الي

۱۰ ۰۰۰ سنة ق . م . ولعلها كانت

(۱) - تعود « فينوس » هذه المنحوتة من عظم ماموث الى حضارة العصر الحجري القديم الغرافيتية . أنها واحدة من ٢٢ بجنوبي روسيا . وهي رمز للخصب ، خصب النساء وخصب الأرض .

دمى او اشياء محرية. وتعود الى العصر العجري الاوسط ايضا حيوانات تزيينية منحوتة من العنبر (ت) ولكنها تنتمي الحديث منة ق م). غالبا ما كانت الادوات في العصر الحجري الحديث متقنة الصنع كهذا المنجل ذي القبضة العظية والشغرة الصوائية الذي يعود عهده الى حوالى ٥٠٠٠ سنة ق م م (ث). كانت قرون قرونال ستخدم كمعاول.

الحجري القديم)، اي منذ حوالى ٠٠٠٠٠٠ سنة، كان قد تعرف الى النار، بل كان ايضا يستخدمها لتقسية الخشب وصنع ادوات واسلحة منه، وقد استعان بها ايضا لصنع فؤوس يدوية من حجر (٥).

العصر الحجري في اوروبا وحوض البحر المتوسط تعاقبت في اوروبا وبلدان البحر المتوسط

وعظام اكتاف الثيران كرفوش (ح). وكانت الادوات الحجرية تستعمل في بريطانيا حتى ازمنة متأخرة (ج)؛

(٣) ـ لعل أول تطور للانسان تم في افريقيا . فقد عثر ليكه عام ١٩٥٩ في شعب الدوفاي بتنزانيا على احافير كانت

اقرب الى الانسان منها الى القرب ويعود عهدها الى ١٨٠٠ ٠٠٠ سنة .





حقبات جليدية انتهت قبل ١٠٠٠٠ سنة ، وذلك

عندما بدأت الطبقات الجليدية تنحسر نحو

الشمال. من المعروف ان الاحافير البشرية

التي تعود الى النصف الاول من العصر الحجرى نادرة، لكنه يبدو ان الانسان

المسمى الانسان المنتصب ادّى تدريجا او تطورا الى نماذج لاحقة لم يبق منها على قيد

الحياة الا نموذج واحد هو « الانسان العاقل »

او الانسان الحديث. تتضمن المصنوعات التي

التي تظهر فيها حيوانات مختلفة، وهي اول ما عرف انه يعود الى العصر الحجري القديم.

(٥) ـ كانت اولى اساحة الانسان القديم فؤوسا يدوية مصنوعة من الحجر غير الصقول التي يرجع عهد بعضها (في شرقي افريقيا) الى زهاء مليوني سنة .

بعد ذلك بكثير، اي قبل حوالى ٥٠٠٠٠ سنة ، صنع انسان نيندرتال فؤوسا يدوية منحوتة من العجر (ب) . منذ العيادون السولوتركيون يصنعون مكاشط ورؤوس رماح انيقة ق . م . اصبح الانسان العاقل ق . م . اصبح الانسان العاقل الخطاطيف من العظم (ث) ..


صنعها الانسان خلال هذه المدة الطويلة من العصر الحجري القديم الاوسط نماذج متطورة من الادوات المصنوعة من الشظايا الحجرية كالتي عثر على بعضها في برقة.

في اوروبا وفي العصر الحجري القديم الاعلى ، ظهرت خصوصا في فرنسا حضارات ما قبل التاريخ التي شيدها الانسان العاقل وهي، الحضارة الاوريجناسية في حوض الغارون الأعلى ، الحضارة الغرافيتية في

حوض الدوردونية ، الحضارة السولوترية في حوضى السون واللوار، وحضارة سكان الكهوف المجدلية في حوض الفيزير.

لكن قبل ذلك كانت قد ظهرت في شمالی افریقیا حضارات أثرت علی هذه الحضارات كان أهمها حضارة قفصة ووهران.

الحرف المتطورة كانت اسلحة هذه الحضارات مصنوعة



بدقة (ه، ت ث). فقد كان السولوتريون مثلا حرفيين ماهرين بنوع خاص. لكن الناس اصبحوا ايضا خلاقين في اتجاه آخر جديد، فقد اخذوا يصنعون منحوتات تمثّل كائنات بشرية ويرسمون حيوانات على جدران الكهوف، كما تدل على ذلك الآثار المكتشفة في بعض معابد ليبيا القديمة.

كانت المنحوتات «فينوسات » بدينة ، وربما كان لها معنى سحري (١) . ومن

هياكلها من اغصان الشجر،

وكانت سقوفها مصنوعة من

القصب والقش، غير ان هذه

البيوت كانت مدهشة في اناقة

مفروشاتها . فقد كان منقوشا

على اوانيها الخزفية رسم بشكل

ه وكانت هذه الاواني ملونة

على اساس احمر وابيض

وتحيط بها خطوط مخددة

ورسوم بيضاء وسوداء وحمراء ، وكانت تخبز في الافران مع

كثير من التماثيل الصغيرة

المصنوعة من الصلصال والتي

تمثل حيوانات واناسا. كان

سكان هباسستى مزارعين

يزرعون القمح وحبوبا اخرى

ونباتات علفية ، وكانت لهم

قطعان من الماعز والخنازير

وكلاب. وتدل بقايا الايائل

والخنازير البرية على أنهم كانوا

فضلا عن ذلك يمارسون الصيد لتأمين قوتهم. كانت حياتهم

نائطة ومزدهرة . لأن الحياة

المستقرة كانت تمكنهم من

تخزين الفائض من القوت

والاسلحة والحلى. لكن كان

للحياة في هباستي ايضا

ناحيتها القاتمة ، فالخنادق

الدفاعية المحيطة بها تدل على

انها كانت معرضة للغزوات .

(٦) ۔ في هباستي، وهي مكان في رومانيا يعود الى ٣٠٠٠ سنة ق . م ، كانت الادوات القاطعة كالفؤوس والمعازق تصنع من الحجر وكانت المناجل تنحت من الصوان. يعود هذا المكان (المرسوم هنا) الى العصر الحجري الحديث ، ولكن توجد فيه ا يضا دمى وادوات نحاسية قد تكون نمخا لأشياء مستوردة من الاناضول شرقا الذي كان قد دخل في عصر البرونز . كذلك قد تكون ايضا حلى هباسستى المصنوعة من الصدف المثقوب نسخا لحلى شعوب متوسطية زائرة . كانت قرى العصر الحجري الحديث في مناطق الغابات والسهاب الاوروبية في اكثر الاحيان اوسع من القرى الانجليزية بمد ذلك باربعة ألاف سنة . تحتوى هباسستى على اطلال سوت جماعة يتم كل بيت منها لخمسمائة شخص. لكن من الارجح ان يكون بناء هذه البيوت قد امتد على مدى زمن طويل وان يكون عدد الذين كنوها بالفعل اقل من ذلك . كانت لهذه البيوت جدران من الطين

المرجح ان رسوم لسكو في فرنسا والتاميرا في اسبانيا (٤)، وهي تنتمي كلها الى الحضارة المجدلية ، كانت ذات معان سحرية . كان أناس هذه الحضارات يصنعون ايضا آنية بسيطة من الحجر ومصابيح (٢أ). وكانوا يستعملون الظرّان (حجر الصوان) والعظام وقرون الاوعال مواد لأدواتهم . شهد العصر الحجري المتوسط ، الذي امتد من سنة ١٠٠٠ الى سنة ٢٠٠٠ ق ، م في الشرق

شهد العصر الحجري المتوسط، الذي امتد من سنة ١٠٠٠٠ الى سنة ٢٠٠٠ ق. م في الشرق الادنى والى ما بعد ذلك في اوروبا، تغيرات كبيرة. وقد تركت لنا الحضارة المجلموزية (في مجلموز بالدنمرك) المرتبطة بهذه الغابات بعض المنحوتات التزيينية الصرف (٢٠ت).

العصر الحجري الحديث في الشرق الادني في الشرق الأدني، لم يدم العصر الحجرى الا لعام ٢٥٠٠ ق . م . وعندما تعلم الانسان صهر المعادن ، بدأ عصر البرونز . اما في اوروبا الشمالية ، التي لم تكن قد احرزت هذا التقدم، فقد استمر العصر الحجري الحديث حتى عام ٢٠٠٠ ق . م . وفي غضون ذلك قامت حضارات انتقالية هي حضارات القرى كحضارة هباسستى في رومانيا (٦). في الغرب والشمال الافريقي ، خلف رخل العصر الحجري الحديث وراءهم كثيرا من الاسلحة والادوات الحجرية والعظمية (٢ ت، ث ، ج) ، كما خلفوا أنية من الخزف ودمى . ومما يثير الاعجاب اكثر من ذلك انهم تركوا لنا ، من البحر المتوسط حتى شمالي اوروبا ، كتلا من الصخور الضخمة منسقة في خطوط مستقيمة او مستديرة لغايات فلكية وريما لغايات دينة ايضا.

النار والبرونز

لصنع ادوات قاطعة واسلحة من التي تميّز بها العصر الحجري الحديث. اما بعد ذلك، فقد اصبحت لديه مادة جديدة هي النحاس القابل للتطريق، الذي ربما كان الانسان قد عثر عليه في بادىء الامر بشكل فلز طبيعي، ثم راح يطرقه ليعطيه الشكل المناسب، وعندما اصبح الفلز الطبيعي نادرا، أخذ الانسان يصهر النحاس باستخراجه من الخامة التي تحتويه. وما لبث ان لاحظ ان

استعمل الانسان المعدن للمرة الأولى قبل حوالى ٦٠٠٠ سنة في منطقة يمكن اعتبارها منطلقا لتاريخ الحضارة الغربية . قبل ذلك ، كانت الحجارة ، التي كان يجمعها ربما للدفاع عن النفس في بادىء الامر ، تُصقل



النحاس مكن مزجه مع القصدير للحصول على خليط اصلب منه واكثر نفعا، فكان البرونز . عندئذ انفتح الباب لظهور سلسلة حديدة من المهارات.

الاستعمال المتزايد للمعادن

امتد اطول عصر للنحاس، وهو عصر مصر القديمة ، من حوالي ٥٠٠٠ سنة ق . م ، اي قبل عهد السلالة الاولى ، حتى حوالي عام

٣٧٠٠ ق . م ، ثم انتشر استعمال البرونز . غير ان ادوات من البرونز كانت تصنع قبل ذلك الحين في المدن ـ الدول المزدهرة في سهول ما بين النهرين الخصبة، حيث ظهر السومريون العجيبون ، ليس كأول من سكن المدن فحسب ، بل كأول من استعمل النحاس ايضا. ولعلهم حصلوا عليه بالتبادل التجاري مع معدّني آسيا الصفري . عرفت اوروبا بوجه عام العصر البرونزي بعد آسيا الصغرى (v)



فتاة غنية ، في جُثوة ، وكانت

موضوعة في تابوت مصنوع من

جذع شجرة مُجوّف ومقفل.

كان يُحاط التابوت بكومة من

الحجارة ويغمر بكمية كبيرة

من التراب . وكان يطوق خصر

المئة بزنار في وسطه قرص

كبير من البرونز ، وتزينها ايضا

اساور واقراط برونزية . وكانت

الاشياء الجنائزية المعدة لجنازة

امرأة غنية متنوعة وعديدة .

فكانت هناك المحة وحلى

وأنية خزفية . كانت الاسلحة

تميّز العصر والحضارة ، فمنها

فؤوس دقيقة النصل لها شفرة في

كل من جانبيها ومنها سيوف

طويلة ورفيعة لا تسمح مقابضها

باساكها الا بثلاث اصابع.

(١) _ كان القدماء يودعون قبور موتاهم رسائلهم للاجيال التالية . سواء أكانت هذه القبور أهراما كبيرة او مجرد بحثى يكسوها العشب . في هذا الرسم صورة لجنازة اقيمت في إجتفد في شرقي جوتلند (الدنمرك) بضعة قرون بعد ان بلغ العصر البرونزي شمالي غربي اوروبا ، اي حوالي عام ١٥٠٠ ق . م . كان الجثمان يعد للدفن في جُثوة مستديرة. كانت هذه الجُثي ، التي تعود الى العصر البرونزي ، والجُثى المستطيلة العائدة الى العصر الحجري الحديث، واسعة الانتشار في اوروبا الغربية. عُثر على هذه الجُثّة ، وهي جثة

وكانت زخارف الاسلحة تذكر بزخارف الحضارة الميسينية العائدة الى حوالي ١٥٠٠ سنة ق. م. في الصورة الخلفية. مشهد للزراعة في العصر البرونزي تبدو فيه عربة يجرها ثوران .

(٢) _ كان المصريون يجهلون الضرب والقمة في بادىء الامر. لكنهم اجترحوا معجزة في الرياضيات العملية عندما بنوا الهرم الكبير. تمتد قاعدة هذه الهرم على مساحة ه هكتارات ، ولا تختلف عن المربع التام الا بسنتمتر ونصف. كانت كل من الكتل الصخرية التي بنيت بها



الاهرام تبلغ ١٠٠٠ طن ، وكانت توضع في اماكنها بدون الاستمانة بمحادل او عجلات.


(٣) - في بعض القبور المصرية رسوم بارزة منقوشة في الصخر . وفي غيرها رسوم بالالوان المائية كثيرا ما كان يضاف اليها عسل وصعغ او بياض البيض لتعطي اللون متانة . تمثل هذه الرسوم اوجه معيشة طبقات المجتمع المصري المختلفة. كانت طبقة الموظفين مزدهرة ، كما هي الحال في جميع الحضارات. وهنا نشاهد صاحب مقام رفيع يقوم على خدمته عدد كبير من الخدم .

بحوالى ١٠٠٠ سنة ، مع ان بعض المصنوعات النحاسية وُجدت في الانحاء الشرقية من اوروبا تعود ازمانها الى عهد الحضارة السومرية (٤).

في تلك الاثناء ، كانت الحضارة الصينية الكبرى سائرة سيرها الخاص وراء صحارى آسيا الوسطى وجبالها وتنتج خزفيات واواني من اليشب والبرونز منذ ١٥٠٠ سنة ق . م ، فيما كانت بعض المجتمعات القديمة ،

كالمجتمعات الواقعة وراء المحيطات في امريكا الوسطى ، لم تتوصل الى التعرف على المعادن بعد .

في الحضارات الاولى ، كان الكهنة هم المسيطرون في سومر الثيوقراطية ، كما كان يسيطر الموظفون ورجال الادارة المدنيون في مصر الارستقراطية . وكانت تلك الحضارات هي الاولى التي انشأت اول نظام للرق . فقد كانت تجمع العبيد من اسرى الحرب لأن



الاسود في شمالي الهلال

الخصيب. على آثار من

العصرين النحاسي والبرونزي.

وُجِدت هذه الفأس . التي ترى

مواجهة (أ) وجانبيا (ب).

في فتيانوفو . وتعود الى العصر

البرونزي .

(۱) - يعود عهد هذا التمثال الصغير المصنوع من الطين المطبوخ الى ما قبل عام ٢٥٠٠ ق م ، وهو يعطي فكرة ما عن انتشار الحضارة على طول

او الاشابة البرونزية الما من معدنين القصدير والنحاس معدنين القصدير والنحاس ومن المرجح انه كانت في المصر البرونزي عدة طرائق لصنع البرونزي اكثر ما يوجد التصدير في الطبيعة بشكل اكسيد يدعى الكثيتريت (أ) الذي غالبا ما يوجد في الانهار و في البحيرات كراسب غريني ويوجد النحاس ايضا بانواع مختلفة من المعدن الخام بانواع مختلفة من المعدن الخام

او بشكل معدن خالص جاهز للاستمعال (ب). في بعض المناطق تقدم عصر النحاس على عصر البرونز.

تشغيلهم كان اوفر ربحا لها من قتلهم. وهكذا نشأت الحاجة ليس للمنتوجات النفعية وحسب، بل لوسائل الترف ايضا بما فيها المصنوعات المعدنية، خصوصا واليد العاملة كانت متوافرة، مما افسح المجال امام الحرفيين لصنع الادوات والحلى.

انجازات العصر البرونزي

شاد العبيد بنايات مقدسة ضخمة في كل من بلاد ما بين النهرين ومصر. فكانت الزكورات في بلاد ما بين النهرين تستخدم كمراصد للمراقبات الفلكية وكهياكل للعبادة. وكانت الاهرام في مصر اضخم وافخم قبور بناها الانسان. كانت تدفن مع كبار المصريين ادوات منزلية وحلى لترافقهم الى العالم الآخر. وكان قبر توت عنخ آمون، الذي وصلنا في حالة اسلم من حالة سائر القبور المكتشفة حتى الآن، يحتوي على القبور المكتشفة حتى الآن، يحتوي على المصنوعة من البرونز والذهب والفضة والعاج الراجاج.

استمرت الحضارة المصرية بدون اضطرابات تذكر اكثر من ٢٠٠٠ سنة اما حضارات ما بين النهرين ، فقد تعاقبت بالعكس عبر العصور . فبعد ان زال السومريون الذين كانوا قد اخترعوا الكتابة والعجلة ، حل محلهم الاكاديون حوالي عام منحوتات العصر البرونزي الكبرى ، وهي منحوتة ملكهم الفاتح سرجون الاول التي ما تزال موجودة حتى يومنا هذا . ثم حل محل الاكاديين العموريون الذين خلفهم الحثيون حوالي عام ٢٠٠٠ ق . م . جاء الحثيون من

الاناضول وكانوا اعظم من عالج الحديد والفولاذ في الازمنة القديمة. ولم يكونوا من العصر البرونزي بل من العصر الحديدي.

تقنية المعادن

يكمن سر استمرار عصر البرونز لاكثر من ٢٠٠٠ سنة اولا في نوعية التقنيات المتوافرة آنذاك . فالنحاس ينصهر بدرجة ١٠٨٠ س ، بينما لا ينصهر الحديد الا بدرجة ١٩٦٥ س ، كما لا يمكن صهره لقولبته دون اللجوء الى تهوية بالسحب القسريّ او الى افران عالية ، والحثيون ذاتهم كانوا يفتقرون الى مثل هذه الافران ، فكانوا يطرقون المعدن المحمى لا المصهور . ولم يتم الصهر الحقيقي الا بعد ذلك التاريخ بمدة طويلة .


كذلك كان يمكن تقوية البرونز باضافة كميات قليلة من القصدير والانتيموان وعناصر أخرى لتحسين صلابته ومقاومته. وكانت هذه المواد في بادىء الامر موجودة في البرونز كشوائب، لكن من الارجح ان تكون قد اضيفت اليه عمدا في ما بعد. في اول الامر، كان خلط النحاس والقصدير او خلط ركازيهما يتم كيفما اتفق (٦). اما في ما بعد، عندما تطورت المهارات، فقد اصبح بعد، عندما تطورت المهارات، فقد اصبح الخلط يتم بنسب معينة للحصول على انواع مختلفة من البرونز.

كان السومريون ايضا يقسون البرونز بالطرق، ويصنعون منه المسامير. وكانوا يصنعون اسلاكا وصفائح وسبائك (من الذهب والفضة) في قوالب من طين بطريقة « الشمع المتلف » التي ظلت تستعمل عبر آلاف السنين (كما هي الحال في منحتات بنيت بافريقيا الغربية).

العصرائحة بدي

قد تكون مصادفة الانسان للحديد في بادىء الأمر هبة من السماء، فقد تكون الرجُم الحديدية الهابطة من الجو هي التي جاءت بهذا المعدن الذي صنعت منه اسلحة وحلى حوالى عام ٣٠٠٠ ق . م . أو قبل ذلك .

وكان لا بد من الانتظار ۱۰۰۰ سنة اخرى حتى يتم صهر الحديد ، اي استخراجه من ركازه ، لصنع الأدوات الحديدية . فمن المعروف ان درجة الحرارة الضرورية لصهر الحديد عالية بحيث لا يمكن ان يتم صهره بنار الحطب او الفحم ، بل يقتضي افرانا تعمل بضخ الهواء او بما يسمى بالسحب القسري في افران مرتفعة الحرارة الى الدرجة المطلوبة اي الى درجة ١٥٣٩ س .



(۱) ـ ركاز العديد شائع وواسع الانتشار وياتي في الدرجة الثانية بعد ركاز الالومينيوم. لكن انسان اوائل العصر بمعدني الهيماتيت والمغنيتيت من العديد، لانهما لا يوجلان في الطبيعة بل يوجلان المتخراجهما من مواد اخرى. لذلك من الارجع ان يكون لذلك الانسان قد استعمل في

بادى، الامر ركاز حديد المستنقعات الرسوبية الذي يكشر، كما يمل السمة المبخة. يتكون هذا النوع من الحديد عندما تتحلل ركائز تحت تأثير البكتريات، وهو لا يصبح صالحا للاستعمال. غير الناعدا كبيرا من ركائز الحديد الاخرى كان يستشعر في اوروبا الاخرى كان يستشعر في اوروبا

منذ عام ٨٥٠ ق . م . تشير هذه الخريطة الى المناطق التي كانت تستغل ركائز الحديد .

(۲) ـ كانت اولى الاشياء الحديدية التي صنعها الانسان هي حلى واسلحة صغيرة يعود عهدها الى ما قبل عام ٢٥٠٠ ق . م . وقد صُنع الخنجر ـ السيف العثي ـ (أ) بعد ذلك التاريخ بقليل . كانت شفرته تصنع بطرق ركاز

الحديد المحقى لاعطائه شكلا كان يأتي غير مصقول نسبيا . غير ان الحدادين الحثيين المتقبة العديد وأثروا على صناعة الحديد الأوروبية التي يشكل منا الطوق مثالا لها (ب) . في عام ... وق . م . كان الحدادون في ستيريا وكارتثيا . في اوروبا الوسطى . يصنعون نوعاً من الفولاذ بتطريق الخم النباتي (وهو نوع من

انتجت افران الصهر البدائية حديدا طروقا جيد الصنف، وقد استُعملت هذه الأفران لعدة قرون في بلدان مختلفة. وكان الحديد فائق الاهمية بالنسبة الى عدد من الحضارات.

طرائق الحدادين الحثيين

ركاز الحديد موجود بوفرة في المستنقعات الرسوبية، وهو سهل الاستخراج منها. لصنع ادوات من الحديد يُصهر الحديد


أولا ليصبح كالكرة، ثم يُحمى ويُطرق لتنقيته من الشوائب ثم يغمس في الماء البارد. بتكرار هذه العملية مرارا عديدة، يمكن الحصول على حديد بالمتانة المطلوبة. كان الحثيون، وهم أول التقنيين في العصر الحديدي، يستعملون هذه الطريقة على نطاق واسع في الألف الثاني ق. م.

كان الحثيون يحتفظون لأنفسهم بسرية



الكربون) وزجه في الحديد المحمّى. ان هذا القضيب ذا الرأس الحديدي (ت) هو مثال متأخر عن تقنية الحديد البدائية في شياتي بايطاليا، ويعود تاريخه الى حوالى ٦٠٠ ق.م.

(٣) ـ مَيِين گُلل حصن بريطاني كبير يعود الى المصر الحديدي . كان هذا الموقع . وهو تلة مسنّمة السطح (ب) . مأهولا منذ المصر الحجري الحديث (الألف الثالث ق .م) وقد اصح في عام ١٠٠٠ ق . م .



حصنا بحجم مدينة تحيط بها ٦ أسوار (١-٦) يعود اقدمها الي حوالي عام ٥٠٠ ق . م . اصبح معروفا ان رأس السهم والمنجل الصغير الحديديين وابزيم السير المصنوع من البرونز (أ) هي من مصنوعات شعب كان يعيش في ميدن كشل في عصر وسكس الحديدي بين عام ١٠٠ ق م وعام ٧٠ م، وكان يعرف في ذلك الحين باسم الشعب الدورتريجي. وقد خلف هؤلاء السلتيون وراءهم مصنوعات حديدية كثيرة من خواتم وفؤوس ومن « قضان نقدیة » (بشکل سیوف) كانت تُستعمل في التجارة . تعرض الحصن لهجمات الرومان في عهد فسباريان عام ٤٣ م ،

طريقتهم للصهر. ولكن بعد زوال امبراطوريتهم عام ١٢٠٠ ق. م، تفرّق حدّادوهم، فاستفادت قبائل وشعوب اخرى من معارفهم في صنع ادوات من الحديد. في هذا الوقت نفسه صنع ايضا نوع من الفولاذ وهو حديد يحتوي على ١٠٠٪ او اقل من الكربون ـ استعمل لصنع الأدوات والاسلحة التي تحتاج الى حد قاطع. كانت سنان الرماح (٣) ومناجل اوائل العصر الحديدي

(°) - بعد سقوط الامبراطورية الرومانية . انحطت صناعة المعادن في اوروبا ، ولم تستم

قليلة ، لأنها كانت تحتاج الى اقربة وكانت هذه الاقربة لا يمكن صنعها الا بصب المعدن في قالب .

من المنتوجات المعدنية ذات الاستعمال السلمي المصنوعة في اوائل العصر الحديدي الكلابات والمطارق والسنادين التي كان يستعملها الحدادون انفسهم والمسامير الحديدية التي تُشكُل تقدما ملموسا بالنسبة الى المسامير البرونزية ذات القوة المحدودة.



كما يبدو، ان يقلدوا المغلوبين. ظهرت في ما بعد درع الزرد، وهي مستوردة من الشرق. يحمل هذا الفارس من الزرد والصفائح المعدنية. كانت دروع الزرد تصنع من مبرشمة او ملحومة معا ولها الذراعين والساقين والرأس. في القرن الرابع عشر، حلت القرن الرابع عشر، حلت معائح الدرع، التي كانت من تغطية معائح الدرع، التي كانت عشر، حلت معائح الدرع، التي كانت معدة في الاساس لتقوية دروع معدة في الاساس لتقوية دروع

الزرد، محل سلاسل الزرد. في هذا الوقت، كان الحدادون قد اصبحوا قادرين على صنع المفاصل الضرورية لوصل صفائح الدوع واصبح لهم من التاج زخارف معدنية تزيينية.

(٦) ـ كانت الشعوب في العصر الحديدي في اوروبا تسكن قمم التلال بعد تحصينها باموار من التراب متداخلة ، كما يشهد على ذلك ميدن كسل بانجلترا .

الا في السيوف الحديدية الأنيقة التي كان يصنعها البورغنديون والفرنسك والمزينسة بزخارف من الحديد ألمان ملك الفرنان في القرن الثامن الميلادي يرتنون دروعا ثقيلة لا يبن شكلها وشكل الدوع الرومانية والغزاة الجرمانيون الذين المتراطورية

الرومانية أبوا .

ظهرت أولى شفرات المحاريث الحديدية في فلسطين حوالى عام ١١٠٠ ق . م ، ولا يبدو ان الاغريق في القرن السادس ق . م . كانوا يستعملون الحديد لهذه الغاية ، ولم يصبح استعمال المحاريث ذات الشفر الحديدية شائعا الا في العهد الروماني .

الرومان واستعمالهم للحديد

كان من الطبيعي ان يستعمل الرومان الحديد والفولاذ لغايات حربية عديدة. فالسيوف القصيرة الشهيرة والرماح البالغ طولها ثلاثة امتار والدروع الموروثة عن الاغريق كانت مصنوعة في معظمها من الحديد. في ما بعد، استعمل الرومان ايضا سيوفا طويلة بمجانيقهم. وكانت الكبوش ذات الرؤوس بمجانيقهم. وكانت الكبوش ذات الرؤوس الحديدية مستعملة منذ عهد الاشوريين، لكن الرومان ادخلوا عليها تحسينات جملتها صالحة لدك ابواب المدن المحاصرة واسوارها.

في الفن المعماري، استعمل الاغريق الحديد الى اقصى الحدود وذلك في عارضات من الحديد المزخرف. ففي بناء البرثينون، استعملت هذه العارضات بمثابة قواعد او دعامات ناتئة لتحمل اثقل التماثيل على القوصرة. في ما بعد، استعمل الرومان عارضات حديدية بشكل T، كما في حمّامات كراكلا التي كان قطر قبتها يبلغ ٢٦ مترا.

لا نعرف الا القليل عن التعدين في اوائل القرون الوسطى ، ما عدا ان السكسونيين كانوا يستخرجون المعادن في جبال هارتز قبل عام ١٠٠٠ م . امّا علم التعدين في ازمنة متأخرة من الوسطى ، فقد اصبح معروفا بفضل

رجل واحد هو الطبيب السكسوني اغريكولا. فكتابه الكبير بعنوان « الشؤون المعدنية » (١٥٥٦) يصف بالتفصيل طرائق التعدين وآلياته و بين ان هذه الصناعة تدر الربح.

لكن قبل زمان اغريكولا بقرون ، كانت صناعة الحديد صناعة ناشطة ، ولكنها كانت مقتصرة على صناعة الاسلحة . فمنذ عهد شارلمان (٧٤٢ ـ ٨١٤ م) اكتشفت مجددا صناعة الاسلحة الحديدية بدون اقتباس يذكر عن الرومان .

صهر الحديد وصبه


كان آخر اكتشاف كبير جاء به العصر الحديدي هو معرفة ان الحديد يمكن صهره وصبه في قوالب. لكن اولى الافران العالية لم تظهر الا منذ عهد قريب، وكانت نسخا متطورة وموسعة عن اكوار القرون الوسطى. في بادىء الامر، كانت تعمل على الفحم النباتي، ثم على الفحم الحجري كوقود وكعنصر ضرورى (الكربون) لعملية الصهر. وحوالي عام ۱۷۱۱، بدأ ابراهام دربي (۱۲۷۸ _ ۱۷۱۷) في مدينة كولبروكديل بانجلترا يستعمل فحم الكوك لصهر كميات كبيرة من الحديد الخام للحصول على صنف جيد من الحديد الزهر الصالح للتعدين وللصب في قوالب من الرمل. من قبل، كانت الآنية المصبوبة كالقدور تصنع من معادن غالية الثمن كالنحاس الاصفر. لكن ما مضى وقت قصير حتى اصبحت في كل بيت قدور ومقال من الحديد الزهر. ثم اخذ الحديد يستعمل ايضا لبناء الجسور والسكك الحديدية ، لكن كانت قد بدأت اذ ذاك الثورة الصناعية وعهد الفولاذ .

عصالفولاذ

قبل ١٠٠٠ سنة ، كانت تقنية اجدادنا قائمة على استخدام الحجر ، وقبل ٢٠٠٠ سنة على البرونز ، وقبل الفي سنة على الحديد . لذلك سُميت تلك المهود العصر الحجري والعصر البرونزي والعصر الحديدي . لكن


ليس هناك عنصر مماثل لها يستطيع علماء الآثار وصفه بالعصر الفولاذي ، لأن الفولاذ لم يصنع بكميات كبيرة الا منذ ما يقرب من ١٢٠ سنة ، ولم يصبح حيويا لحضارتنا الا منذ ذلك الحين ، مع ان اصله يعود الى ماض بعيد .

مستخدمو الفولاذ الأوائل الفولاذ العادي او المطاوع هو، كما



يستعمل في عدد كبير من الصناعات ، مزيج من الحديد مع قليل من الكربون ، وبالضبط بين ١٠٠٥ و ٢٠٠٠٪ من الكربون الذي يكون جزء منه في شكل كربيد الحديد او السمنتيت . الفولاذ اقسى بكثير من الحديد النقي واقل انقصافا من حديد الزهر (الذي يحوي من الكربون اكثر مما يحويه الفولاذ) ، وجزيل المنفعة بسبب قوته وصلابته ومرونته .

كان الحثيون اول من صنع ادوات واسلحة من الحديد، لكن اناسا من قبيلة خاضعة للحثيين، يدعون الشليبيين، هم الذين كانوا ول من صنع الفولاذ، وذلك حوالي عام ١٤٠٠ ق. م. كان الحدادون الشليبيّون في آسيا الصغرى يستعملون طريقة السمنتة، أي انهم كانوا يطرّقون الحديد الحار لكن غير المصهور مع الفحم النباتي حتى يتحوّل الى فولاذ، وكان الفحم النباتي خلال التطريق فولاذ، وكان الفحم النباتي خلال التطريق



الحديثة الفحم الحجرى كوقود اول. يؤتى بالحديد وبحجر الكلس او الجير (١) بالقطار او بالباخرة ثم ينقلان (٢) من المخزن الى الاتون . غيران بعض الركائز وحجارة الجير تسخن اولا بفحم الكوك (٣) المشتق من الفحم الحجري (٤) في حجرة توليد الكوك (٥) ثم تلقى جميع هنه المواد في الاتون (٦) الذي يتفاعل فيه عندئذ الحديد مع الكربون الموجود في فحم الكوك والمواد الاخرى ليكون طبقة من الشائبة المنصهرة . هناك مبنى للمضخات (٧) التي تؤمّن الهواء للفرن بعد تسخينه في مبادلات حرارية (٨) بواسطة غازات اخنة (٩) واردة من مطح

الغرن . يعسف الحديد الكفية الفائضة من الفائضة من الكربون في الفرن وينقل ها فرن الفائض الى فرن الفائض الى فرن المائض الى المحتوي

على منفذ للاكجين (۱۱) تغذيه خزانات كروية تغذيه (۱۲). يؤخذ الغاز من فرن الاكتجين (۱۲) لتنقيته قبل تفريغه في الجو. يُصب النسولاذ من فسرن الاكتجين (۱۱) في سائك جاهزة للتصنع (۱۱).

 (٢) ـ تقوم طريقة الفرن المكثوف لصاحبيها سيمنس ومرتين على تغذية محتويات

الغرن بتيارات متناوبة من الاكتجين والوقود الغازي. وهذه الطريقة هي التي التعملت لانتاج الكمية الكبرى من الفولاذ في هذا القرن. المكثوف الفازات الناجمة عن الانصهار لتدخين الدفع الهوائي مسبقا. فتقلل بذلك من نفقات الوقود. اذا كان الركاز يحتوي على فخور . يبطئ الفرن عند ذلك مهادة قلوية .

بنفخ الهواء في الحديد المنصهر الله ان تحترق كمية الكربون والسليكون الموجودة فيه. عندئذ تضاف كمية ضيلة من الكربون بشكل حديد مرآوي. هناك طريقة المعروفة المحين الموالية الكربين في الحديد غاز الاكتجين في الحديد المنصور. شاع الانتاج بهذه الطريقة منذ عام ١٩٧٠ (ت).

يتسرب الى الحديد فيكون السمنتيت، ومن هنا اشتق اسم هذه الطريقة .


القولبة والتقسية

ظلت تغيرات تطرأ على طريقة السمنتة في الشرق الاوسط وفي اوروبا والهند خلال ما يزيد على. الف سنة . لكن الحديد صهر لأول مرة والفولاذ صُبّ في قوالب في جنوبي الهند. وكان الرومان يستوردون هذا الفولاذ

00

بشكل كتل صغيرة مُكُورة ، وكانوا يظنون انه من مصدر صينى ويسمونه الحديد

في اوروبا ، كان الفولاذ يُصنع احيانا مباشرة انطلاقا من ركاز يحتوي على الكمية الكافية من الكربون ، انما لم يحصل ذلك الا نادرا ، لأن الطريقة الشائعة لصنع الفولاذ كانت السمنتة . ومنذ القرن الثامن الميلادي ، بدأت بعض مناطق اوروبا الوسطى الغنية





الطول المطلوب. عندما يكون السطام مرفوعا . يستمر سلان الفولاذ (١). كان القطاع المخصص للتبريد في طريقة البك الاصلية (ب) مستقيما وعمودياً . لكنه غدا الآن في

ويشغل بالتالي مساحة اصغر.

(٥) - يصل الفرن المجهز بقوس كهربائية الى درجات مرتفعة جدا من الحرارة دون حاجة الى الاكسجين . لهذا يستعمل للحصول على انواع من الفولاذ تحتوى على معادن تتفاعل مع الاكسجين وتصدأ كالكروميوم والفاناديوم.

(٤) - السبك المتواصل طريقة حديثة لاعطاء الفولاذ شكل السائك او القضان بطريقة سريعة ورخيصة . تبدأ العملية (أ) عندما يصب الفولاذ

المنصهر في قالب من النحاس

(١) المستود في طرفه الاسفل

بطام (٢). يُبرُد الفولاذ

بالماء في القالب، وقبل ان

يجمد برفع الطام . فسل

بالحديد، كستيريا وكارنثيا، تصدر الفولاذ. ثم أخذ الفولاذ يقشى بغمسه محمّى في الماء. لكنه مر زمن طويل قبل ان تصبح هذه الطريقة شائعة، ولعل ذلك يعود الى ان الناس كانوا قد تعلموا، بالاختبار من النحاس والبرونز اللذين عرفوهما قبل الفولاذ، ان الغمس يقلل من صلابة المعادن.

في القرن الخامس عشر، كان اصحاب المطابع الأوائل يستعملون مكابس من الفولاذ لصنع قوالب الأحرف. وبعد ذلك حتى القرن السابع عشر، اصبحت نوابض العربات تصنع من الفولاذ، لكنها لم تكن توفر كثيرا من الراحة للمسافرين على طرقات اوروبا الوعرة.

طريقة بسمر

كانت المشكلة الكبرى التي تعرض لها الفولاذ في اول عهده ناجمة عن وجود شائبة في ركازه كانت تحول دون صنع اشياء ضخمة منه متينة البنية . وقد حُلَّت هذه المشكلة في منتصف القرن الثامن عشر على يد صانع المعادن السويدي توربرن برغمن (١٧٣٥ ـ ١٧٨٤) وصانع الفولاذ البريطاني بنجامان هنتسمان (١٧٠٤ ـ ١٧٧٦). فقد جاء الفولاذ السويدي يحتوي على كمية مضبوطة من الكربون، وخاليا من الشوائب، لكنه ظل غالى الثمن. وفي عام ١٨٥٠ ، لم يكن انتاج الفولاذ في بريطانيا العظمي يتعدى ٦٠٠٠٠ طن. لكن بعد ذلك بعشرين سنة ، جاءت افران بسمر تنتج الفولاذ بمعدل طن في الدقيقة ، ولم يعد سعر الفولاذ يتعدى سعر حديد الزهر.

كانت طريقة بسمر (١٨١٣ ـ ١٨٩٣) ، وقد

اقتبسها عن صانع فولاذ مفلس من ولاية كنتكي اسمه وليم كلي، تقوم على اكسدة الفائض من الكربون في الحديد بادخال فقاقيع من الهواء في كتلة من الحديد المنصهر. علاوة على ذلك، كان الكربون تحت تأثير الهواء يتحول الى ثاني اكسيد الكربون فيعمل عمل الوقود، وهكذا كانت هذه العملية تستمر بدون الحاجة الى المزيد من الوقود مما جعل صنع الفولاذ بهذه الطريقة زهيد الكلفة.

بعد ذلك بخمس سنوات ، ظهرت طريقة منافسة لطريقة بسمر (٣) ، هي استعمال الفرن المكشوف لصنع الفولاذ (٣) التي تقوم على صهر كميات من الحديد وركاز الحديد وخردة الفولاذ بنسب تمكن من تحويل القسم الاكبر من الكربون الفائض والاكسجين الى اكسيد الكربون ، فيشتعل هذا الغاز القابل للاحتراق وتستعمل الحرارة الناجمة عن ذلك للوقود . وفي عام ١٩٠٠ كانت هذه الطريقة تنتج من الفولاذ اكثر مما كانت تنتجه طريقة

شاهد القرن المشرون تطورات اخرى في صنع الفولاذ ، لا سيما ظهور طريقة السبك المتواصل للفولاذ ، ٤) ، وطرق اخرى لانتاج انواع خاصة من الفولاذ ، كالأنواع التي تصنع الفولاذ الجديدة ، الفولاذ الذي لا يصدا ، وهو يحتوي على الكروم والنكل واحيانا على الموليدين ، ويصنع في الافران الكهربائية (٥) ، ويُستخدم في الدرجة الأولى في صنع السكاكين والأواني المطبخية وفي المصانع طريقة الاكسجين الأساسية (٣ ب) .

المعادن وأوجها إستعالها

يسود الحديد وخلائطه حضارة اليوم، لذلك جرت العادة على تصنيف المعادن الاخرى بالنسبة اليه، فسميت «المعادن غير الحديدية ». غير ان للمعادن غير الحديدية قليلا من الصفات المشتركة، ما عدا الصفة

السلبية التي يتضمنها الاسم. هناك اكثر من ٢٠ معدنا غير حديدي لها أهمية صناعية ، وقد عرفت منذ القدم بعض هذه المعادن الرئيسية ، كالنحاس والفضة والرصاص والقصدير . اما غيرها ، كالتيتانيوم ، فلم يجد له اوجه استعمال واسعة الا منذ عهد قريب .

الذهب والنحاس والفضة

يكاد معدن الذهب، الذي غدا اسطوريا



هذه الاطراف بغشاء رقيق من الذهب.

(٢) _ يُعتقد ان البرونز كان اول خليط معدني من انتاج الانسان ، مع ان ظهوره قد تم



كذلك تعطيه مقاومته الكلية للتأكل قيمة تقنية . فللتخفيف من المقاومة عند احتكاك الطراف التجمعات الفرعية الكهربائية في صفائح الدوائر المطبوعة مثلا (ب) تُطلى





الغريدة استعمل لصنع كنوز

(١) ـ كان الذهب دائما رمزا فنية ذات جمال باهر كهذا للثروة المادية . ونظرا لصفائه الاناء الاغريقي السيثي (أ).

(١) لا يوجد في الطبيعة الا خالصا (اي نقيا غير مخلوط). وجد اصلا مصادفة ، وبدأ استخراجه قبل ٢٠٠٠ سنة ق . م ، ومنذ ١٠٠٠ المسحوق (زجاج الكوارتز) وذلك بملغمته مع الزئبق . الذهب اصفر ولماع ، وسهل المعالجة اذ يمكن سحبه اسلاكا او تطريقه لاعطاءه اشكالا مختلفة ، وهو يقاوم التأكل اوالتأثر بالعوامل الكيميائية . لهذه الاسباب

المعالجة أذ يمكن سحبه اسلاكا أو تطريقه لاعطاءه اشكالا مختلفة، وهو يقاوم التأكل والتأثر بالعوامل الكيميائية. لهذه الاسباب



على الارجح مصادفة بانصهار ركازي النحاس والقصدير. كانت شعوب الشرقين الاوسط والاقصى تستعمله في صنع

الاشياء الاعتيادية كالمرايا وصنع التخف الفنية كهذا الهر المصري الذي يُظن انه نُحت وصب قبل ٤٠٠٠ سنة .

يستعمل استعمالا واسعا في صنع الحلى الغالية الثمن والمجوهرات وعموما كوسيلة لتخزين الثروات. البلدان الرئيسية المنتجة للذهب هي الاتحاد السوفييتي وجنوبي افريقيا.

تقوم الطريقة العادية لحك واختبار الذهب على صب حامض الهيدروكلوريك او حامض الازوتيك منفصلين على المعدن ، لأن الذهب الخالص يقاومهما ، لكنه يذوب في

(٣) ـ النكل معدن ثابت لا يتغير ، يستعمل مع كميات فليلة من معادن اخرى في انابيب مفرّغة كصمام الخرج هذا وفي انابيب الاشعة الكاثودية المستعملة في اجهزة مخلوطا، فهو يدخل مثلا بالصلابة والثبات ولا سيما مع الكروميوم في الفولاذ الذي لا يصداً . وللنكل ايضا اوجه استعمال كيفيائية عديدة .

(٤) ـ ضع خليط جديد من الالومنيوم يحتوي على ٢٠ ٪ من القصدير لزيادة قوة التحمل لدى بعض المعادن البيضاء وتمكينها من تحمُّل المزيد من الشعنات . يرى هنا تركيب قطعة من الالومينيوم فيها قصدير على محرك ديزل كبير.

(ه) _ لأشابات او خلائط النحاس اوجه استعمال عديدة في الهندسة البحرية . يحتوي الصفر الشديد المقاومة ، كالصفر المستعمل في دواسر البواخر ، على ٢٠٪ من الزنك . وكثيرا ما تضاف الى هذا الى هذا

الخليط عاصر اخرى لتعزيز

الخليط عناصر اخرى لتعزيز ميزات خاصة بالنسبة الى اوجه استعمال مختلفة . للحصول على انواع جديدة من الصفر شديد المقاومة . من الممكن اضافة كم ميات من القصدير والالومينيوم والمنفنيز والحديد الى النحاس . ثعرف المنتوجات الى النحاس . ثعرف المنتوجات الميانا باسم البرونز المنفنيزي .

(١) - في المفتاح ذي الموصل الزئبقي تنتهي الدائرة الكهربائية بمرق من الزئبق . يكون الطرفان ملحومين في انبوب زجاجي يمكن امالته . في وضع « الدوران » يغمرهما الزئبق . وعند « التوقف مرور عنهما فيتوقف مرور التارا.

مزيج منهما يعرف بالماء الملكي. هناك مذيبات اخرى للذهب هي ماء الكلور والسيانيد القلوي والزئبق. الذهب معدن طريّ للغاية، ويستعمل عادة في خلائط مع الفضة او مع النحاس. يدل عدد القراريط على عدد اجزاء الذهب الخالص في ٢٤ جزءا من الخليط. فتسعة قراريط من الذهب في خليط من الذهب والنحاس تعني ٩ اجزاء من الذهب الخالص و ١٥ جزءا من النحاس.

ضهر النحاس منذ حوالى ٤٠٠٠ سنة ق . م ، مع انه من المرجح ان يكون قد اكتشف في حالته الطبيعية قبل ذلك التاريخ . المرجح ان اول فرن صهر النحاس كان نار المواقد حيث انصهر عرضاً لأول مرة ركاز النحاس الموجود في الصخور تحت تأثير نار فحم الحطب فاعطى النحاس المعدني . اصبح النحاس اليوم معدنا تجاريا اساسيا يستعمل بمعدل ملايين الاطنان سنويا .



(٧) ـ تُستمعل القطع النقدية اليوم لأدنى القيم المالية . لكنها كانت في الماضي الشكل الوحيد للتداول التجاري بين كخليط النحاس والنكل المتين والمقاوم للتأكل والذي هو في الوقت ذاته سهل التشكيل .

(A) . لا تبدو على هذا الحوض من الرصاص الذي صنع حوالى عام ١٨٨٠ اية علامات تأكّل ، وهذا ما يبين مدى مقاومة هذا المعدن لتأثير الماء العادي . اكثر المهندسون المعماريون الرومان من استعمال الرصاص

في شبكات توزيع المياه وفي الحمامات العامة.

(٩) ـ يزيد طلاء مصلات السيارات بالكروم في طول اجلها ويحسن مظهرها الكروم النبي لا يصل وانواع الفولاذ النبي لا يصل وانواع الفولاذ يتخلط مع النكل لصنع الملاك متينة وحدات الانتاج الصناعي الدولي لتغليف القطع الفولاذية و المركبات اللدائية .





النحاس سهل المعالجة ويخلط بسرعة مع غيره (٥)، والفضة وحدها تفوقة توصيلا للحرارة وللكهرباء. يمكن لحم النحاس بسهولة بمختلف طرائق التلحيم، وهو يقاوم التأكل نسبيا. كل هذه الصفات تجمله شائع الاستعمال في الصناعة الكهربائية وحيث يجب نقل الحرارة بسرعة .

الفضة معدن اسطوري آخر ، كثيرا ما ورد ذكره في الشعر وفي الروايات . يُظُن انه اكتشف اصلا في حالته الصافية ، ثم في مركبات الكلوريد ، واخيرا ممزوجا مع الرصاص في كبريتور الرصاص الطبيعي . اكثر ما تُستعمل الفضة في الصناعة وذلك لانها تقاوم التأكل . وتستعمل ايضا بوفرة ، بشكل املاح ، في المستحلبات الفوتوغرافية . كما تستعمل لصنع الميداليات وادوات المائدة المزخرفة والمصنوعات التذكارية . وتعطيها خصائصها الكهربائية الممتازة كثيرا من اوجه الاستعمال ، كما تجعل منها قيمتها الكبيرة وسيلة لتخزين الثروة .

الرصاص والقصدير وخلائطهما

للرصاص (٨)، الذي وصفه شكسبير بالخسيس بالمقارنة مع المعادن الكريمة، تاريخ طويل. لا يوجد صافيا في الطبيعة، ويُظُن انه اكتشف بانصهاره مصادفة كما اكتشف النحاس، غير ان الركاز الذي انفصل عنه كان هذه المرة سلفور الرصاص. عثر على كؤوس من رصاص تعود الى ٣٥٠٠ سنة ق. م، وكان الرومان يستعملون الرصاص لصنع قساطل لجر المياه، كما استعملوه في ما بعد فساطل لجر المياه، كما استعملوه في ما بعد لسقف السطوح. ينوب الرصاص بدرجة حرارة منخفضة نسبيا (٣٢٧) س)، ويُسبك

بسهولة ، ويعطي عددا من الخلائط او الأشابات ، فهو يمتزج مع القصدير لاعطاء اللحام ، ومع الإثمد لصنع المراكم الكهربائية ، اما القصدير ، فكان يستعمل في العصور القديمة لصنع البرونز . يُظن ايضا ان اكتشافه الاول كان مصادفة ، وانه نجم عن انصهار اشابة مؤلفة من ركازي النحاس والقصدير . يستعمل اليوم في الدرجة الاولى لتغطية الفولاذ وحفظه من الصدأ ، اذ انه يحفظ الفولاذ من التأكل . وهو فوق ذلك يلتحم بسهولة وليس ساما . لذلك تصنع من القصدير اوعية وعلب للمأكولات .

هناك وجه استعمال رئيسي آخر للقصدير اليوم هو اللحام، فضلا عن اوجه استعمال اخرى لصنع انواع البرونز الحديثة ومعادن اخرى شديدة المقاومة (١٤). ولمركبات القصدير العضوية اوجه استعمال عديدة، اذ تستعمل مثلا كمُقِرَّات كيميائية وكمبيدات للحشرات تتميز بأنها لا تلوث التربة لمدة طويلة لأنها سرعان ما تحلل الى عناصر لا عضوية غير ضارة.


الزئبق المعدن السائل

الزئبق، وهو المعدن الوحيد السائل في درجات الحرارة العادية، طالما فتن الشعراء الذين اعتبروه « فضة سائلة ». من المرجح انه كان معروفا منذ حوالى ٥٠٠ سنة ق . م ، وكان يحضر من الزنجفر، وهو كبريتيد الزئبق، بتحميصه او بمزجه مع الخل . وكان الرومان يستعملون الزئبق استعمالا واسعا في الادوات العلمية كالبارومترات والترومومترات والمفاتيح الدقيقة (1) وغيرها وكجزء من اجهزة تفجير المتفجرات .

الأدوات اليدونيذ

ان «محرك » الأدوات اليدوية هو عضلات من يستعملها . ولدى الحرفيين في مختلف النشاطات البشرية انواع عديدة من هذه الأدوات . وقد أدت المواد الحديثة وطرائق الصناعة العصرية الى اختراع ادوات

يدوية جديدة، كالأداة التي تجمع بين وظيفتي المسحج والمبرد. لكنه من السهل تمييز الادوات التقليدية حتى لو كانت في حلة حديثة. بالاضافة الى ذلك، أدى المجتمع الاستهلاكي اليوم الى صنع ادوات خاصة للهواة، وما أدوات البستنة سوى مثال حسن عنها (٢). جميع ادوات الحرفيين الحاليين تقريبا هي نتيجة تطور عدد محدود من النماذج الاساسية، ويمكن تصنيف هذه من النماذج الاساسية، ويمكن تصنيف هذه



 (١) ـ السطرقة ومثد الوصلة هما من الادوات التي يستعملها صانع العجلات . لصنع العجلة . يجمع القبّ اولا . ثم يأخذ بيده البرامق التي يكون قد اعدها مسبقا ويغرزها في

مواضعها بعد ذلك ، يثبت يه الحتار المؤلف من عدة قطع في على البرامق ، بعد أن يكون قد — ثبت العجلة بملزمة . اخيرا (٢ يحمى الاطار الفولاذي بالنار عو

ويلفه على العجلة بحيث

يتقلص في مكانه عندما يبرد فينضم بقوة على العجلة .

(٢) ـ الادوات القاطعة خير عون للبستاني وللنجار على السواء . تعمل مقاريض البستنة

وفقا لبيناً المقضات، فلكل منها شفرتان قاطعتان تعملان بالتقابل. تمكن مقاريض الحداثق (أ) من الوصول الى الزوايا التي يتعذّر وصول جزّارات العشب اليها. اما

الادوات حسب وظائفها الرئيسية كما يلي : ادوات التطريق، ادوات القطع، ادوات الشق ، ادوات التشكيل ، ادوات الثقب والحفر ، ادوات القياس والترقيم ، ادوات القيض والامساك ، ادوات الشحذ ، والادوات العاملة بالبراغي.

التطريق والقطع والثقب اكثر انواع المطارق شيوعا مطرقة النجار

المخلبية ، التي تقوم وظيفتها الاساسية على غرس المسامير في الخشب وانتزاعها منه. لكن ثمة انواع عديدة اخرى من ادوات التطريق (١)، منها المطارق الخشية والمهدات والمدقات. ويستخدم الحدادون والنخاسون والبناؤون بالآجر والمنقبون وحفارو الخشب والبناؤون بالحجر والصاغة والكيميائيون مطارق متنوعة عديدة. وهي تتراوح في الوزن، من المهدة الثقيلة





(٤) - يفضل حجر الجلخ اليدوي على سواه من ادوات التجليخ. في كثير

من بلدان آسيا وافريقيا وحتى في عدد من المدن الاوروبية. لا مزال برى جلاخون على الحجر بعملون في الشوارع.

(٥) - يستعمل حفار الخشب ازاميل ومناقير مقوسة ومطرقة خشبية ليحفر رسوما معقدة او ليصنع منحوتات خشبية . من

الضروري ان تكون الأدوات حادة للغاية . اذ يقتضي الأمر احيانا شق فتحات كبيرة في الخشب مضوطة بدقة.

(٣) ـ مخارز الاسكاف التي ترى على رف المنضدة هي ادوات ثقب نموذجية .

مقاريض التحفيف (ب) ، فلها شكل مختلف يمكن من قطع

العشب على حواف الحداثق

المرتفعة .

التي لا تقوى اليد على رفعها الى الاداة الدقيقة التي يستعملها الصائغ لزخرفة المعادن الثمينة بنقوش نافرة . ولكل نوع منها شكله الخاص لتأمين عمل معين . فقد يكون رأس الأداة قاسيا بما يكفي لتطريق الحديد ، أو لينا بحيث لا يؤذي المقبض الخشبي لأداة اخرى . من اهم اجزاء المطرقة المقبض الذي يجب ان يكون متوازنا ليكون مريحا وفعالا في آن واحد .

يمكن تصنيف ادوات القطع والشق والتشكيل حسب عدد حدودها القاطعة. ولعل الادوات ذات الحد الواحد اكثرها عددا، وهي تشمل الامواس والازاميل والمظافير والفؤوس وغيرها. وللفأس ذاتها المعدة لقطع الاشجار والبُلطية التي هي شكلها المصغر اشكال خاصة متنوعة. اما السكاكين والسيوف، فلا حصر لأشكالها، من السيف الحربي الى مشرط الجراح، وما مسحج النجار سوى مثال عن







اللوحة التي عنوانها « المسيح في مصنع النجار » للرسام الانجليزي جون ميليس (١٩٦٩ مسحاجا و كماشة ومنشارا اطاريًا أو قوسيا تشد فيه الشقرة بواسطة حبل « القوس » وتشاهد ادوات في مجدول مثبت في الحائط، منها الازميل والمثقب ومخرز المشقوب الصغيرة في الخشب.

السنين. يبين هذا القسم من

صغيرة الحجم، وهي تستعمل لشد العزق بمقدار معين.

(^) ـ لم تتغير ادوات الاشغال الخشبية الا قليلا عبر مئات (١) عرف العمليات الجراحية الحديثة مجهزة بمجموعة من الادوات الدقيقة المصنوعة من مواد متينة لا تصدأ . ملاقط الجراحين نوع خاص من الجراحين نوع خاص من

مكين ذات شكل مخصص تستعمل للصقل (٨)، وهناك أداة اخرى هي مالج البناء المستعمل لمد الملاط.

قد يكون للسكاكين حدان يعمل كل منهما على حدة ، بينما للمقاريض والمقصات حدان يعملان بالتقابل . اما المبارد والمناشير ، فلها عدة اسنان قاطعة ، وقد تكون هذه الاسنان دقيقة لقطع المواد القاسية او خشنة لقطع المواد اللينة نسبيا . وتختلف المناشير ايضا باتجاه اسنانها ، اي بمدى انحنائها الى اليمين او الى اليسار بالنسبة الى شفرة المنشار .

تشحد الادوات القاطعة على مواد اصطناعية كالكربورندم (٤). غير انه كثيرا ما تستعمل احجار طبيعية لهذه الغاية، فقد كانت حجارة الرصف القديمة تستعمل كشاحذات جيدة للازاميل على البارد. ويمكن ايضا استعمال حجر رحوي لشحذ الازاميل، لكن من الضروري اكمال الشحذ باليد. اما الادوات ذات الحد المتقوس، فلا بد لها من حجارة خاصة لتتناسب مع شكلها.

المثاقب ضرورية لثقب المواد الصلبة. تصنع المثاقب عادة من الفولاذ المقسى الذي يجب ان يُعطى شكلا يتناسب مع المادة التي يراد ثقبها ومع السرعة التي يتم بها الثقب.

ادوات القياس والترقيم

جعل تقدم العلم من الممكن صنع ادوات فائقة الدقة لقياس عدد كبير من القياسات المتنوعة ، لكن الكثير من هذه الأدوات التي تستعمل يوميا مشتق مباشرة عن نماذج كانت معروفة منذ مئات السنين . يُعين الاتجاه العمودي بواسطة الفادن ، وهو خيط في

طرفه ثقل، ويعين الاتجاه الأفقي عادة بميزان تسوية كحولي، وهو انبوب شفاف يحتوي على كحول او على سائل آخر تحبس فيه فقاعة هواء. تستعمل الفراجير (البركار) وفراجير التقسيم لرسم دوائر او اقواس، وتستعمل القدمات (المسماك) لتحديد اطراف المسافات او لقياسها، كما يستعمل الميكرومتر لضبط الاقطار الصغير بدقة. اما المياسات الكبيرة فتقاس بمساطر من الفولاذ اللدن. ويستعمل الكوس لرسم الزوايا القائمة او للتثبت من تعامد ضلعين.

ادوات الامساك والادوات العاملة بالبراغي

الزرديات والكلابات والملاقط ادوات للامساك تمسك بالاشياء بطريقة تفوق اليد سهولة واحكاما. وهي تتراوح بين كلابات العداد التي تمكنه من مسك القضبان العديدية المحمية المتوهجة وبين ملاقط الجراحين (٦). يستعمل النجارون وصانعو الادوات المعدنية عموما مناضد وملازم تتراوح المادة التي يتكون منها سطح الملزمة بين الفولاذ الصلد وبين اللباد اللين، وذلك بين الفولاذ الصلد وبين اللباد اللين، وذلك عليها. وهناك ايضا اشكال اخرى من الملازم بما فيها مشدات الوصلة بشكل (١). ومفاتيح الربط والسيور البسيطة التي تثبت في الرجل.

تصنع مسامير البرم والعزق والبراغي باشكال واحجام مختلفة ومن مواد متنوعة بما فيها اللدائن (البلاستيك)، وتلتي مفكات البراغي ومفاتيح الربط والمفاتيح الانجليزية (٧) حاجات مختلفة.

الصناعة اليت دوية للمعادن

اكثر المعادن موضلة ممتازة للحرارة والكهرباء، وكثير من المعادن الشائعة يمكن مزجها معا لتشكيل اشابات، وهي مواد لها خصائص تختلف عن خصائص المعادن المؤلفة

منها، وتكون اكثر منها نفعا من النواحي العملية. كان الانسان البدائي يجهل اكثر خصائص المعادن، لكنه كان يقدر متانتها ومقاومتها وصلابتها وقابليتها لاتخاذ جميع الاشكال المطلوبة تقريبا. وعندما لاحظ ايضا ان بعض المعادن تحتفظ بلمعان لا يفقد بريقه، وإنها جميلة المنظر ايضا ونادرة الوجود، استعملها لسك النقود ولصنع الحلى، فأصحت تعرف بالمعادن النفسة.



خشب الدردار (٥). وينتهي وجهه (١) بطرف مستدق (٧). ترى مدقة (٨) على مقربة من صندوق الادوات (١٠). يستخدم حوض الماء يحضر الحداد (١١) بعناية القطعة ليقدمها للمطرق (١١) موضوع على الارض بقرب الموقد (١١) على ادوات اضافية . كان الحدادون لا يبيطرون الخيل الحدادون لا يبيطرون الخيل

فحب. بل كانوا يقومون ايضا بجميع انواع الاشفال المعدنية التي تحتاجها محليا الزراعة والهندمة وحتى المنازل.

(٢) ـ تشكل هذه النخبة من منتوجات الحدادين مجموعة نـموذجـية مـن حاجات المستهلكين بين عامي ١٠٠٠ و ١٩٥٠ . وهي مدة تطورت فيها الاشكال تطورا بطيئا. كانت




الخطوات الاولى في علم المعادن

عرفت الشعوب المتحضرة ، منذ ٦٠٠٠ سنة ، شغل الذهب والنحاس والفضة ولربما القصدير ايضا . نشأ علم المعادن ، في اول الامر ، من اكتشاف الفلزات الطبيعية (التي كانت توجد طبيعيا في حالتها المعدنية) . لكن الانسان تعلم تدريجيا طريقة استخراج المعادن من اركزتها باحمائها في فرن من فحم الحطب عادة . وفي حوالى عام ١٤٠٠ ق . م . كانت

لديه منافخ يشغّلها الماء ترفع حرارة الافران الى درجة تمكّنها حتى من صهر الحديد.

بعد ان يصهر الحديد، يصبح بالامكان صبّه بسكبه، وهو سائل محمي لدرجة البياض، في قالب وتركه يبرد. تعلم الانسان ايضا وتدريجيا طريقة صنع قوالب اكثر تعقيدا وتكون مصمّمة بشكل يمكن من فتحها لانتزاع المصبوب منها. فير ان من أهم الطرائق الاولى لاعطاء المعادن اشكالا



على نطاق ضيق من الصفر لاغطية على المجوهرات . كان الغرض من هذا الكلّاب (ب) تعليق غلابة فوق الموقد وصب الماء المغلى منها بأمان. وكانت نعال الخيل (ت) تصنع بالملايين بتصميمات مختلفة كثيرا ما تشير الى مكان صنعها وزمانه. كان بالامكان تسمير المصابيح (ث) او تثبيتها ببراغ على جدران المنازل الخارجية مما كان يفسح المجال للحداد لاظهار براعته ومهارته في الاشغال المعدنية . كان محراث « كنتش » في القرن السابع عشر (ج) ما يزال يصنع من

الخشب، لكنه كان يحتوي على قطع اساسية من الحديد،

(٣) ـ البرشة طريقة لجمع المعادن بدون صهرها. تثقب جمعها (أ) ويدخل برشام محمي في الثقبين (ب). يطرق طرف البرشام كرويا وسلحا فيغدو وصلة محكمة. وسكن ايضا ربط اجزاء القطع الكبيرة كالجـور وصفائح البراشيم والعطارق الآلية.

(٤) من الممكن لحم الصفائح المعدنية لوصلها ، ولا سيما صفائح النجاس والصفر . للقيام شكلها النهائي (أ) ، ثم تنظف الأطراف المنوي وصلها بمادة خاصة ، تطلى بطبقة رقيقة من سبكة اللحام (ب) ، واخيرا محية لوصلها بالصهر محية لوصلها بالصهر (ت) ، هناك طرائق مختلفة منالمة عنال مختلفة منالمة عنالم المنالم عنالمة عنالم المنالم المنالمة عنالم المنالمة المعامل بالصهر التنالم مختلفة عنالمة عنالم المنالم المنالمة ال

لوصل صفيحتين من المعنن باللحام . يمكن استعمال اللحام التناكبي لوصل صفيحتين على خط واحد (ث) او متعامدتين تلحم وصلة التراكبي تلحم وصلة التراكب (ح) على كل من وجهيها ، اما اللحام الزاوي (خ) فيصب فيه شريط اللحام على كل من خطي الاتصال .

مختلفة هي الحدادة. في هذه الطريقة لم يكن من الضروري صهر المعدن ، بل كان ىكفى ان يطرى بالاحماء ليصبح لونه برتقاليا ساطعا ثم يعطى الشكل المطلوب بالطرق. بعد ذلك صنع الحدادون (١) السندان، ثم مجموعة متزايدة من الادوات المختلفة ، لتطريق المعادن المحمية (٧). وقد تعلموا معرفة نوعية الحديد بالنظر ، كما تعلموا تقدير الدرجة الصحيحة لحرارته وكيفية





(o) _ يستعمل النحاتون الحاليون الاكسيجين والاستيلين لقطع المعادن ولحامها واعطائها اشكالا جديدة . اذا ارتفعت حرارة المعين الى درجة الانصهار. فانه يسيل فيستطيع الفنان التحكم بالمادة المنصهرة للحصول على اشكال جديدة لا يمكن الحصول عليها بأية طريقة اخرى. تمكن هذه التقنات ايضا النحات من

التخدام مجموعة كبيرة من المواد . في وقت ما كانت اكثر المنحوتات المعدنية تصنع بالصب في قوالب وتستعمل فيها معادن كالبرونز. اما اليوم . فيستطيع النحات شغل معادن درجة انصهارها عالية كالفولاذ الذي لا يصدأ . وهو . كجميع عمال اللحام. يحتاج الى نظارات سوداء تقى عينيه من البهر ومن الشرر المتطاير.

(٦) _ بلغ شغل المعادن لغايات تزيينية في الهند منذ الف سنة درجة من الاتقان لم يتعداها حتى اليوم. فقد استنبطت طرائق لنقش المعادن اللينة وحفرها. وملء تجويفاتها بالمينا او ترصيعها بمعادن اخرى من لون مختلف. كانوا يستعملون معدنين من افضل المعادن للاشغال التزيينية هما الذهب والفضة وذلك لقابليتهما الكسرة

للطرق ولامكان اعطائهما اشكالا مختلفة على البارد دون تمزيقهما . يصنع تقاش الصفر هذا (الرسم) في جاسورد (راجستان) طبقا ربعا یکون معدا للبيع في الغرب ليملق على حائط. في كثير من البلدان قد يكون هذا العمل. الذي يتطلب جهدا يدويا شاقا

ودقيقا ، غير ممكن من الناحية

الاقتصادية.

اعطائه الشكل المناسب قبل تبريده .

على مدار الاجيال انتشرت تدريجيا

مجموعة كبيرة من الأدوات المألوفة تختلف

من منطقة الى منطقة ، لكن يؤدي كل منها

دوره الخاص. فالسكاكين، ونصال

المحاريث، والحدوات، ومفصلات الايواب،

والمشابك ، والسفافيد ، والاثفيات ، والمهاميز


كانت كلها ادوات يومية نموذجية تصنع

بمحرد المهارة والخبرة ويدون تصميم او

قياس سابقين.

كان صنع المجوهرات هو ما حمل الانسان في بادىء الامر على اللجوء الى تقنية اللحام (٤) التي تستعمل فيها ، لوصل اجزاء المعادن معا ، اشابة خاصة تكون نقطة انصهارها منخفضة .

سحب الاسلاك واللحام من خصائص المعادن انها قابلة للسحب،



(۷) ـ لم تتغير ادوات الاشغال المعدنية الا قليلا عبر الاجيال . للادوات القاطعة شغرة قاطعة و كالازميل) او شغرتان والمان (كالعقرض) او عدة اسنان (كالعقرض) او عدة بالمعادن المحمية عند ليها او معلمها . ترى هنا ادوات الحدادة ومنها ، أداة (أ) لقطع الحديد

الملين بدرجة الحرارة الحمراء ، وكلابة مستوية الفكين (ب) ، ومبرد للحوافر (ت) ، وكلابة البيطار (ث) ، واداة (ج) للي الحديد المشغول ، يرى ايضا مقراض للقصدير (ح) وازميل (د) لشغل المعادن الباردة ومشار للمعادن (ذ) .

وهذا ناشى، عن مقاومتها للشد وقابليتها للمطل (قابلية تغيير الشكل دون الانكسار). وبما ان المعادن الأولى كانت طرية الى حد ما، الا اذا عولجت بنوع خاص كشفار السيوف مثلا، فقد كان بالامكان قطعها او ثقبها بسهولة، شرط احمائها اذا كانت ضخمة. لكن الاشياء الصغيرة كانت تعالج باردة.

في حوالى عام ١٨٠٠ ظهرت تقنة تلحيم المعادن باستعمال شعلة غاز حارة، وفي اواخر القرن بلغت هذه الطريقة درجة عالية من الكمال حتى تحولت الى اللحام بالقوس الكهربائية.

قيمة الادوات المصنوعة باليد

كان عمل الحرفيين، الذين يستخدمون ادوات مصنوعة باليد بمهارة يدوية ومقدرة صقلتها الخبرة، كثيرا ما يشكل افضل الحلول لكثير من مسائل الاعمال المعدنية، وبخاصة عندما يكون من الضروري ان تكون هذه الاعمال مبتكرة او عندما تكون الاشياء تصنع تلبية لطلب فردي.

يصح هذا ايضا في عدد كبير من الاشغال المستندة الى اعمال معدنية كاشغال البناء وتركيب مجاري المياه واشغال الزراعة وصنع هياكل المحركات واصلاحها وكثير من الاشغال المنزلية.

اكثر هذه الاعمال يتطلب بعض انواع الوصل كاللحام بالقصدير او بالنحاس الاحمر، كما يتطلب بعضها استخدام الكير. لكنها جميعها تستعمل ادوات يدوية كالمقصات والمناشير والمبارد لقطع المعادن واعطائها اشكالها وتزيينها وهي باردة.

صناعة اكخزف

تطبيق جديدة ابتداء من العازلات العالية الفلطية وانتهاء بقطع الرادار والكومبيوتر وانواع الوقود النووية .

تاريخ صناعة الخزف

خلال الحقبة الجليدية الاخيرة كان الصيادون يصنعون تماثيل صغيرة للحيوانات من الصلصال ويقوونها بالنار . الصلصال اساسا خليط من اكسيدات الالومينيوم والسيليكون الخزف ـ وهو يشمل اصلا الفخار والزجاج والمينا ـ هو من أقدم منتوجات الابداع البشري . وحتى اليوم لا يزال استعماله (٣) متعدد الوجوه الى درجة انه اصبح له مجالات



(۱) ـ كانت الزجاجة تصنع، في الازمنة القديمة، بصهر (أ) المادة الخام وغمس قالب من الرجاج او بالمطائها شكل القالب (ب) . وكانت كأس الماء (ت) تصنع بنفخ الزجاج المنصهر في قالب وياضافة ساق اليه وتشكيل وكانت تصنع كابسات الورق وكانت تصنع كابسات الورق المزخرفة بصهر قضبان ملونة

ملونة تجمعها قدد من من الزجاج واحاطتها بزجاج الرصاص. يصنع الفنان اولا (ج). من ادوات العمل رسما بالقياس الطبيعي (ب). المصنوعة من الزجاج (ح) انبوب للنفخ وقضيب وملقط ثم ينقل هذا الرسم التمهيدي مفصلا على قطعة ومقص وصفيحة دروج. كان الزجاج يصهر في باديء الامر من كتان (ت). يقطع في بوتقات (خ)، ثم الزجاج وفقا للرسم الكفافئ (ث) ثم تثبت القطع استخدمت افران جرسية الشكل (د) او مخرطية (ذ) . في الرصاص وتلحم (ج، ح). الأدوات المستعملة ممثلة هنا (أ)، كين قاطعة (٢) - يصنع زجاج النوافذ

(١). سكين للمعجون (١).

الملون من عدة قطع صغيرة

محنة لمنج الألوان (٥).
مقطع زجاج (٦). ملوق
(٧). زردية ترصيع
(٨). لوحة الألوان (٩).
كاوية لحام (١١). فرشاة
من وبر الغرير (١١). قطع
رصاص (١٢). طرف ابري
(١١). خشبة متحوذة
(١١). فرشاتان من وبر
الخنزير (١٥ و ١٦).


مصقلة (٢)، مسامير (١)،

فيه بعض الشوائب، وعندما يسخن باعتدال يفقد ماءه المقيد كيميائيا فيغدو مادة مسامية قاسية صالحة لصنع الافران والاواني الفخارية والتماثيل الصغيرة . لكن لصنع منتوج غير مسامي منه ، لا بد من تعريضه الى حرارة مرتفعة كي ينصهر قسم من مادته او يذوب

اذا صهرت السيليكا وتم تبريدها ببطء ، يتم الحصول على زجاج لا على فخار . يعود

الطلاء بالمينا الى ٤٠٠٠ سنة ق م ، لكن الأواني المصنوعة كليا من الزجاج لم تظهر قبل عام ١٥٠٠ ق . م . وكان لا بد من مرور حوالي ١٥٠٠ سنة تالية قبل ظهور تقنة نفخ الأواني الزجاجية . كان انتاج الأواني الخزفية والزجاجية قد لملء الفراغات الموجودة في داخله .

اصبح صناعة آلية متقدمة حتى في القرن التاسع عشر. ولكن في النصف الثاني من ذلك القرن ، اوصل التقدم التقني تلك الصناعة



(٢) - في الطلاء بالمينا ينوب الزجاج ويطلى به سطح معدني . تصهر كميات من السيليكا والرصاص الاحمر والبوطاس وتضاف الى هذا المزيج اكاسيد معدنية لتلوينه. اذا اضيف اكسيدا القصدير والرصاص نحصل على مينا كمداء . في الطلاء بالمينا المحجرة (أ) تحفر خطوط في المعدن لتشكل رسما كفافيا

فيه ، ثم يصب محوق المينا في الفراغات ويذوّب، وبعد ذلك تبرد المينا وتصقل. ترى هنا التقنات الاخرى المستعملة في الطلاء بالمينا ، مينا مقطعة (ب). طلاء بصفائح مهيأة (ت)، مينا نصف شفافة (ث). مينا مدهونة (ج) وكلها اشكال مختلفة للمينا المحجرة .

(١) - اكتشفت طريقة الزجاج العائم شركة انجليزية عام ١٩٥٩ ، وهي تستعمل الآن في العالم اجمع لانتاج الزجاج المسطح المستعمل في النوافذ مثلا. تمزج المواد في قادوس (۱) وتذوب في فرن (۲) محمي بالمازوت. ينتقل الزجاج المنوب (٣) بعدئذ الى مغطس من القصدير المنصهر (٤) في جو خاص

غير مؤكسد. ينتشر الزجاج على سطح المعدن المنصهر ليشكل لوحا متجانسا مسطحا. عند مرور الزجاج عبر المغطس، يبرد تدريجيا بحيث يبرز بسطح جامد لا تشوهه الاسطوانات التي تنقله الى فرن (٥) لاعادة احمائه حيث يرد ثانية قبل ان يتعرض الي عملية قطع وتنضيد (١) تحت مراقبة كومبيوتر.

الى درجة علمية اعلى. فبنية الغزف الكيميائية لا تحتوي على الكترونات حرة وبالتالي لا توصل الكهرباء، فغدت هذه الخاصية ذات اهمية كبيرة عندما اصبحت الكهرباء تولد على نطاق واسع. وبما ان انتاج عازلات صالحة مثلا يتطلب معرفة بطبيعة المادة الخزفية اكثر مما يتطلبه صنع فناجين الشاي، كان لا بد من القيام بدراسات علمية لتركيب مادة الخزف الخام بدراسات علمية لتركيب مادة الخزف الخام

ولطرائق معالجتها بالنار.


التركيب الكيميائي

من الناحية الكيميائية، يتألف الخزف والزجاج من نسب كبيرة من جزيئات الاكسيجين مضافة اليها عناصر اخرى. لكن الزجاج، وهو مؤلف خصوصا من السيليكا (س أ ٢)، فانه يشكل حالة خاصة، فأكثر الأكاسيد لا تعطي زجاجا، لكن اكثر انواع



(٥) ي يمكن استعمال الزجاج. وهو من اقدم المواد التي عرفها الانسان، في بعض التقنيات الدوائر المائمة. فقد حفرت هذه حساسة للضوء. وهناك تقنة خاصة تقوم على أن الزجاج يتبلر بممالجته بالاشعاع ويصبح الحفر عليه بالحامض امرا سهلا.

 (٦) . تتلبد اكاسيد او كربورات العناصر القابلة للانشطار كاليورانيوم لتكون كريات خزفية . فتوضع في اوعية معدنية وتستعمل كعناصر



(٧) ـ تعرف الغزفيات اجمالا بانها مادة مسامية من الفخار المصنوع من الملصال الذي يحمى الى ان يصبح قاسيا . تكون درجة حرارة الاحماء منخفضة نسبيا بحيث لا تنصهر معا . كما يبنو ذلك في هنا القطاع المجهري لقطمة من المخزف . لجعل الفخار كتيما للماء يطبخ بعدان يوضع على طلاء شبيه بالزجاج . الما الخزفيات غير المسامية



(٨) - يصنع الزجاج الخزفي باحماء الزجاج المكون مسبقا لازالة شفافيته . بمراقبة عملية التبلر بمنتهى العناية . يمكن انتاج زجاج خزفي يجمع بين المتانة ومقاومة الحرارة . كالبورسلين الذي لا بطلي

الخزف تحتوي على اجزاء زجاجية .

كثير من جسيمات الخزف بلورات دقيقة تنتظم فيها الذرات باشكال هندسية بسيطة . في الزجاج لا يوجد هذا التنظيم الهندسي ، بل تكون الذرات فيه مبعثرة بشكل عشوائي .

عند طبخ بعض الخزفيات، ليس من الضروري ان تتكون كمية كبيرة من المادة الزجاجية لتأمين الترابط بين الاجزاء.



(٩) منذرمن بعيد كان الزجاج يلون باضافة كميات صغيرة من المعلن الى المزيج من الأمثلة للزجاج الروماني الملون بالذهب والغضة المتحف البريطاني . اذا المتحف البريطاني . اذا المنعكس يبدو اخضر المعمد ومن خلال الضوء المعاشر يبدو احمر المباشر يبدو احمر ارجوانيا نصف شفاف .



فحیث یتکون الجسم الجامد ببطء نتیجة للتلبد (التجمع بفعل الحرارة) ودون ان ینصهر، تکون النتیجة عادة مادة مسامیة کالآجر، لأن جسیمات المادة، في هذه الحالة، تتجمع معا متلازة، دون ان یتسنی لها سد جمیع الثقوب الصغیرة الملای بالهواء،

الاوجه الحديثة لاستعمال الخزفيات

يمكن الآن تحضير خزفيات في غاية الكثافة لتقوية مواد اخرى ولتقوية الخزفيات العادية ذاتها. وهكنا تستطيع الخزفيات اداء دور مهم في الهندسة الحديثة، فتقوم في بعض الحالات مقام المعادن، كما في اجزاء المحركات التي يجب ان تعمل في درجات حرارة مرتفعة جدا.


تستعمل خاصيات الغزف الكهربائية والمغنطيسية على نطاق واسع في البلدان المتقدمة اليوم. فالبطاريات الشمسية التي تحول ضوء الشمس مباشرة الى كهرباء تعول على مواد خزفية حديثة.

اذا بردت بعض الخزفيات المحتوية على حديد بطريقة خاصة ، تصبح المواد الناجمة عن ذلك قادرة على تحويل الطاقة الآلية الى طاقة كهربائية (أو العكس بالعكس) بسبب تحاذي القطبين الكهربائيين في المادة ، ويرتكز نقل الصوت وتسجيله اليوم الى حد بعيد على مواد عازلة عفوية الاستقطاب من هذا النوع . كذلك اصبحت قطع خزفية من هذا النوع تشكل اجزاء اساسية من الكهربائية الصغيرة ، وذلك عندما يكون القطبان المغنطيسيان في تلك الخزفيات لا القطبان الكهربائيان متحاذيين .

موادالبناء

من حاجات الانسان الاساسية الوقاية من العناصر الطبيعية . سد الانسان البدائي هذه الحاجة بالاقامة في الكهوف ، الى أن بدأ احفاده يبنون البيوت . كانت العوامل الرئيسية في تصميم هذه الملاجىء الجديدة

المناخ والمواد المتوافرة . ففي المناطق الحارة والجافة مثلا ، كانت تبنى البيوت بنوافذ صغيرة وجدران سميكة من الطين للحؤول دون دخول الحرارة ونور الشمس . اما في المناخات المعطرة ، فراح الناس يبنون عادة بيوتا ذات سطوح مائلة من قش وقصب ليسيل ماء المطر عليها دون ان يتسرب الى الداخل . وفي المناطق المعرضة للزلازل ، كانت البيوت تبنى من مواد خفيفة . ففي



(١) يعطي هذا البيت الذي يخص امرأة من قبيلة داني تعيش في غابات غينيا الجديدة مثالا على استخدام المواد التقليدية . ضنع بواسطة ادوات من العظم والخثب

والخيزران والحجر. وهو يتألف وهي ما غرفة سفلي ودور علوي بالمم للنوم الميلة السفلي جدران البيت خشبية وباب عال. والقبة الطوي مصنوعة من شجيرات صنع منها الرجا ايضا هيكل البيت بكامله. النوم النوم ا

وهي منحنية من فوق ومربوطة بالعمودين المركزيين. سطح البيت مغطى بغطاء من القش الطويل المجدول. يصنع الرجال من ابناء القبيلة لفرقة النوم العليا ارضة من القصى.


وهي مجهزة بموقد على قاعدة من الطين لتأمين التدفئة في الليل. يقطع القش ويُحضر بواسطة قدوم من الحجر وهو اداء بدائية تستخدم نباتات معترشة لربط احزاء الناء معا.


المامان مثلا ما تزال بعض الجدران الداخلية تصنع من الورق.

البناء بالخشب


استعمل الخشب (٣) مادة للبناء منذ البداية ، الى ان اصبح اليوم يستعمل في البنايات الضخمة ، وان بقي اكثر استعماله في بناء البيوت العادية، واخذت تقنات التصميم المتطورة وطرائق المعالجة الحديثة

تتغلب على الكثير من نواحي الضعف التي كانت تشوبه ، فقوة الخشب في طول عروق الالياف غير قوته في عرضها ، فتُجعل هذه القوة واحدة بالصاق عدة طبقات معا تتجه تعرقاتها اتجاهات مختلفة ؛ وتطيل في عمر الخشب طرائق حفظه المحسنة ، كما ان هناك طريقة لمعالجته لمنع احتراقه بسهولة. وقد تحسن ايضا نظام وصل البنيات الخشبية ولا سيما باستعمال روابط معدنية ذات





(٢) - في الجدران المصنوعة من هياكل خشبية، تملّا الفراغات بالواح خشبية (١) يحيط بها سناد (٢) ويكسوها الطين والجص (٢)، أو بشرائح خشبية (١) يكسوها الجص (٥) او بأجر (١). ويمكن ايضا تغطية الاطار بالواح متراكبة (٧). في اوروبا ، سرعان ما زال الخشب كمادة رئيسية لهياكل البناء . وفي اوائل القرن التاسع عشر . مكن تطور الحديد والعوارض الفولاذية البنائين من تشييد أبنية اكثر ضخامة . وفي ذلك الوقت تقريباً صُنع الزجاج في صفائح كبيرة . وقبل نهاية



القرن بدأ استعمال الاسمنت

(٢) _ كان الخشب مادة البناء

الاساسية المستخدمة في بناء

البيوت الصغيرة في المناطق

الاوروبية التي تكسوها الغابات

منذ العصر الحجري حتى القرن

الثامن عشر. كانت تُصنع في

تلك العهود ابنية بسيطة (أ)

من عوارض خشبية مقوسة

تحمل السقف والجدران.

وكانت روافد افقية (١، ٢)

تشكل دعائم لتحمّل الثقل.

وكانت للاطار الصندوقي

(ب) سواعد (۲) ودعائم

عمودية (١) تساعد على جعل

المسلح .

البناء متينا وتؤمن مواضع لتثبيت التغليف .

(٤) - من اجل التوحيد القياسي في البناء تصنع وحدات اساسية متماثلة ، لكن يبقى من الممكن جمعها بطرائق مختلفة لتأمين المرونة في التصميم. تعود الفكرة الى فالتر جروبيوس (١٨٨٢ - ١٩٦٩) المهندس المعماري الالماني الذي اسس عام ١٩١٩ مدرسة باوهاوس للهندسة المعمارية. كان بيته الخاص احد المساكن الاربعة المخصصة لاساتذة المدرسة القائمة بين اشجار مدرسة باوهاوس في دساو

بالمانيا. تُعتبر هذه الابنية مثالا لنظرية جروبيوس في التوحيد القياسي . البيوت مبنية من قطع متشابهة من اسمنت الخَيَث المعدني وتشكّل الجدران العناصر الحاملة الرئيسية . كان لبيته شكل (L) وكان مؤلفا من طبقتين مع مصطبات في كل من الطبقتين. كان المظهر الخارجي للبناء في نظر جروبيوس لا يقل اهمية عن التصميم الوظيفي في الداخل. اليوم يتم بناء المساكن في البلدان النامية بعناصر جاهزة وبسرعة حتى على يد عمال

غير اختصاصيين نسبيا.


مخالب تثبيت عديدة توزع الثقل على مساحة واسعة .

يستعمل ايضا الخشب اليوم لصنع بيوت جاهزة للتركيب (٧). تحضّر في المعامل وتعدّ لتبنى على اساس متين. وهو يستعمل بشكل اوسع في الرافدات والعوارض واطارات النوافذ وفي الابواب والارضيات وهياكل الجدران الداخلية (٢) التي لا تحمل اثقالا والتي تغطيها الواح جصّية. ويستهوي الخشب

ايضا علماء البيئة، لأنه من الممكن تجديده بغرس المزيد من الاشجار، ولأن تحضيره الصناعي لا يؤدي الى تلويث البيئة.

المناء بالحجر والآجر

لا يزال الحجر يُستعمل في البناء. غير انه لم يعد يقوم في البلدان الصناعية الا بدور ضئيل نسبيا ينحصر في تغطية الجدران وفي الاعمال التزيينية النهائية. يتم الحصول على



(°) - عملية المنف بالقش ال (أ) طريقة تقوم على تغطية ال روافد المطح (۱) بطبقات من ال القش (۲) مثبتة عموديا على وا عوارض افقية (۲). لا يُصالب اي القش ولا يُحبك، لكن قد الل تستمعل فضبان من خشب وا

البندق لتثبيته على السطح.
السعادتان الاساسيتان الستعملتان هما القش الوالسب. لكنه من الممكن اليضا استعمال القرميد الصخري والمشتوب (٥) وتثبيته على والمثتوب (٥) وتثبيته على

العوارض (ب). أقرت العوامل الاقليمية والاقتصادية على البناء، لا سيما في البناية عندما كانت وسائل النقل صعبة وغلية. وعندما اصبحت هذه الوسائل اكثر فعالية أخذت العواد المصنوعة فعالية أخذت العواد المصنوعة

تستعمل على نطاق واسع.
استُعمل القرميد الحجري حيث
كان متوفرا . وحيث لم يكن
متوفرا كان يصنع قرميد من
الصلصال عوضا عنه . لكن بعد
انشار السكك الحديدية . انتشر
استعمال القرميد الحجري .

كثيرا ما يستعمل الآجُر المشوي لبناء البيوت في البلدان المتطورة. ويخضع حجمه ونوعه لمقاييس وطنية، وهناك ميل الآن الى

اخضاعهما لمقاييس دولية .





(1) يمكن بناء الجدران من مواد متنوعة جدا (أ) منها مزيج من التراب والعشب وجنوره (۱) او مزيج من الطين والحصى (۲) والقش (۲) وتغطي كل ذلك طبقة من الجص (۱) ويمكن ايضا

الحجارة من المقالع بتفجير الصخور او فلقها بالاسفين. اذا استعملت الحجارة لتكوين طبقات. كطبقات الحجر الجيري وجب رصفها بحيث تقع الطبقات وفقا لزوايا معامدة لاتجاه الضغط.

ربط طبقات رقيقة من الطين (٥) بالقش (٦) وتغطيتها بالحص (٧) . كما يمكن بناء الحائط بكتل من الطين (٨) شكل آجر غير مشوي ومنس في الشمس كاللبن. قد يأتي الجدار المبنى بالآجر المثوي (ب) شمها بالآجر القديم غير المنتظم (٩) أو بالأجر الموخد القياس المرصوف وفقا لما سمى بالمدماك الانجليزي (١٠). و مكن ايضا بناء الحدران من قطاعات مصوية (ت). تشمل المواد الاخرى المستعملة في بناء الجدران الحجر باشكاله المختلفة.

المنتظمة او غير المنتظمة ، يدعمها احيانا الآجر او يغطيها

الجص.

(٧) ـ تصنع الان في المعامل بيوت كاملة من الخشب مع الطار من الغولاذ وتُنقل الى المكنها جاهزة للتركيب هناك الاسمنت (ب) . يصبح البيت جاهزا للسكن خلال ايام قليلة . الذا كانت الطرقات غير جانبه ثم يُقوم ليشاد وفقا لتصميم المهندس المعماري .

البناء بالاسمنت

يعتقد الكثيرون ان الاسمنت مادة حديثة. لكن استعماله بدأ تاريخيا مع الرومان الذبن استخدموه لبناء اقنيتهم ومدرّ جاتهم. وهناك فكرة خاطئة اخرى ، هي أن الاسمنت لا يستعمل الا في تشييد الانبة الضخمة (فضلا عن الاساسات). الاسمنت مزيج من الماء والحصى والرمل مع مادة تؤمن تماسكها ، وهو يعرف عادة باسم اسمنت بورتلند . نشأت اليوم صناعة لاعطاء الاسمنت اشكالا تلائم حدران السوت وسطوحها ملاءمتها للأنبة الضخمة ، وعندما تصنع مجموعة من القوالب لهذه الغاية ، تسمى العملية « الصب المترابط » . أدّى هذا النوع من الصب حديثا الى انتاج صفائح من الاسمنت للبناء السريع في البلدان النامية يمكن تركيزها في اماكنها دونما حاجة الي مصانع لمعالجتها.

بدأت اليوم مواد مركبة اخرى تأخذ اهمية في بناء المنازل. بالحقيقة كانت هذه المواد معروفة سابقا، منها مثلا القضبان والعساليج المتشابكة والدعامات التي يكسوها الطين او الصلصال. لكن هناك نوع حديث منها يستعمل في بناء البيوت، هو صمغ البوليستر المقوى بالياف زجاجية.


حتى الآن لم تستعمل العواد اللدائنية البلاستيكية في البناء الا قليلا، مع انها كثيرة الاستعمال في نواح بنائية جانبية متنوعة، تشمل المأطورات والميازيب ودعاماتها والقساطل والسقوف التزيينية. كذلك يخزن الماء في صهاريج لدائنية، كما تضخ رغوة لدائنية في تجاويف الجدران لتحسين العزل الحرارى.

تثييدالأبنية الضخية

تدل على انه من الممكن تقنيا تشييد ابنية يبلغ ارتفاعها ٣ كيلومترات ، وانها قد تبنى في المستقبل .

لماذا هذه الأبنية الضخمة ؟


السبب الرئيسي لتشييد ابنية ضخمة كان الحرص على الاستفادة الى الحد الاقصى من المساحات المحدودة (والباهظة الثمن) في مدن العالم الكبرى. فنيويورك، المحصورة أعلى بناء شيد حتى عام ١٩٧٥ كان برج سيرز روبك في شيكاغو بالولايات المتحدة البالغ ارتفاعه ٤٤٢ م وفيه ١٠٠ طوابق ، ويأوي ١٦٥٠٠ نسمة ، وله ١٠٣ مصاعد و ١٨ سلما متحركا . اجرى مهندسو الانشاءات حسابات



(١) - يمكن الاستغناء عن السقالات بصب الاسمنت على المستوى الارضي ثم رفعه الى مواضعه النهائية. تطبق احدى

في جزيرة ، اذ لم تستطع الامتداد الي الخارج ، راحت تمتد الى فوق . وهناك تبرير آخر للابنية الضخمة المعدة لغايات تجاربة ، هو افساح المجال لموظفى شركة كبرى _ سلغ عددهم الألف او أكثر - كي يعملوا معا في مكان واحد، مما يكسبهم ولا شك المزيد من الفعالية .

من جهة أخرى ، تستغل الابنية الضخمة المعدة للسكن مساحة الارض الى اقصى حد




طرائق هذه العملية على الابنية القائمة على اعمدة ومسطحات. تصب الاعمدة (١) على جزء من ارتفاعها واحيانا على كامل ارتفاعها . وتستعمل قوالب نقالة لصب صفائح السطح والارضية ورصفها الواحدة فوق الأخرى حول الاعمدة على مستوى الارض. تفصل بين الصفائح قضبان خاصة تستعمل فيما بعد لوصل الصفائح بالاعمدة . بعد ذلك ترفع الصفائح واحدة

واحدة بواسطة رافعات هيدروليكية (١) حتى تصل كل واحدة منها الى المستوى المخصص لها . كذلك تثبت كل ارضية (٢) في وضعها النهائي بواسطة نوع خاص من المثبتات (٣). ترفع الصفائح بواسطة رافعات نقالة الى اعلى الاعمدة . ولا بد من التأكد اولا من ان هذه الاعمدة ذاتها عمودية ومستقرة . في بعض الاحيان تُعدّل هذه الطريقة ،

ممكن، وتسهّل في الوقت نفسه تأمين الخدمات المشتركة من تدفئة وكهرباء. لكنها قد تثير ايضا مشكلات اجتماعية.

ايا كان حجم العمارة فمن الضروري ان تكون قادرة على وقاية ساكنيها من العناصر الطبيعية وان يكون لها نظام ما لتأمين تكييف الهواء في داخلها . وعليها أن تؤمن المساحات اللازمة للخدمات الخاصة كالسلالم المتحركة والمصاعد والادراج. وعلى بنيتها

> فترفع بالمرفاع مجموعة كاملة ك من المسطحات. تتطلب هذه الطريقة على كل حال قوالب لصب الوحدات . مما يعني ان هذا النوع من العمل يمكن انجازه بكامله على الارض. وينجم عن ذلك توفير في كلفة البناء الهيكلي. لأن عذه الطريقة لا تتطلب رفع الدعائم الى المستويات المختلفة . بعد تثبيت كل زوج من الارضيات . تُبنى الحيطان الخارجية (٥) بينها بأجر او بصفائح من قوالب الاسمنت المصبوب مع ترك فتحات للنوافذ والابواب التي تركب في مرحلة لاحقة .



 ١ - صفائح من الاسمنت المسلح مجموعة على الارض. ٢ - عمود من الاسمنت المسلح . ٣ ـ قضبان فولاذية .

١ ـ رافعة مائية (هيدروليكية) . ه ـ ارضيات موضوعة في المستويات

(٣) - لبناء هيكل متين ، تبشم روافد الفولاذ معا (أ) وتثبت الروافد الافقية على الاعمدة العمودية . تظهر في رسم الهيكل الذي يستعمل الاسمنت



المسلح (ب) الدعامة العمودية (١) وقضبان التقوية والجسر الرئيسي (٢)، كما تظهر ايضا قضبان التقوية والصفيحة الأرضية (٣) المقطوعة بشكل يوضح طريقة تثبيتها في الروافد الرئيسية .

(١) - كان الامباير ستايت بلدنج في نيويورك اعلى بناية في العالم حتى عام ١٩٧٢ ، لكنه انتقل الى المرتبة الثالثة بعد اتمام سيزر روبك تاور في شيكاغو وورلد ترايد سنتر في نيو يورك . يبلغ ارتفاع الامياير ستايت بلدنج ٤١٢ م بدون صارى التلفزيون الذي يعلوه والذي يبلغ ارتفاعه ١٨ م. فيه ١٠٢ طابقا . وقد دشّن عام ١٩٣١ .


ان لا تكون قادرة على حمل وزنها الخاص وحسب، وهو يختلف باختلاف الارتفاع والمواد المستعملة ، بل على حمل ساكنيها ايضا والاشياء الموجودة معهم.


مواد البناء

أكثر الابنية الضخمة الكبرى مصنوع من الفولاذ والاسمنت المسلح وقوالب الاسمنت المصبوب. قد يبلغ نظام وحدة سكنية من

الخشب ارتفاع عشرة طوابق ، لكن البناية من الحجر او الآجر قد تبلغ ١٨ طابقا مبنيا على شكل الخلايا من صفائح شبيهة بصناديق صغيرة تدعم بعضها بعضا.

نادرا ما تستعمل اشابات الالومينيوم في الابنية الضخمة الا للسطوح الواسعة التي تكون بدون اعمدة تحملها. وقد تستعمل اسلاك ذات توتر عال في الابنية الحديثة القليلة الارتفاع ذات الهيكل المعدني، وذلك





(٥) - هناك ثلاث طرائق حديثة لارساء الركائز هي. (ت)ركائز تركز جاهزة على طبقة قاسية تعمل بمثابة اساس متين لها ، (ب) ركائز تبني

في موضعها بغرز انبوب من ركائز تنتج عن حفر حفرة في الفولاذ في الارض واحاطته الارض وصب مزيج من الاسمنت فيها . بشبكة من القضبان الفولاذية ثم بحب الانبوب وبصب الاسمنت في الشبكة ، (أ)

(١) - يستعمل قالب الانزلاق

في طريقة صب الاسمنت المتواصل لتشييد الابنية الشاهقة . يقام على الاساسات قالب موقت بشكل صندوق فولاذي بمصاريع (١) عمقه حوالي ١٠٢ م . توضع في هذا القالب شبكة من الاسلاك او من القضبان الفولاذية الثقيلة لتقوية الاسمنت اى تسليحه (١). يصب الاسمنت (١) باستمرار في القالب ثم يرفع القالب رويدا رويدا بواسطة رافعة لولبية او رافعة مائية (٣). و « يتسلق » القالب على الانابيب او اعمدة الدعم الفولاذية (٢) المثبتة مسقا في الاساسات . مستمدا حركته التصاعدية من نير (٥).

(V) _ لكتلة الاسمنت المسلح النموذجية (أ) تدعيمات من القضيان الفولاذية ذات اطراف معقوفة (١). اذا لم يكن الاسمنت مسلحا ، فانه تصدع او ينهار تحت وطأة الشد او الضغط، لكن الجسر المسلح ينقى صامدا. بكون لكتلة الاسمنت (ب) غلافات معدنية (٢) تحتوى على القضان المشدودة (٢) (الاسهم

عند الحاجة الى مساحات واسعة طليقة ، كما في خيمة ميونيخ الاولمبية ومرائب الطائرات وقاعات الرياضة البدنية. واما الخشب، فستعمل لبناء الهياكل والتسليحات العادية (كدعائم السقوف والجسور)، لذلك اكثر ما نشاهده في الابنية ذات الطابق الواحد ، وان كان يدخل ايضا في بنيات خشبية اكثر ارتفاعا واتساعا كالمدارس والمرائب وصالات العرض ، كما قد تصنع منه ايضا الارضيات

(ت) لاغراض مختلفة، الزرقاء). يكون احد طرفي للممرات والطرق والاساسات. القضيب مثبتا والآخر سائبا ولا يحتاج بناؤه الا الى قالب بحيث تضغط القضبان على خشبي (١) واساس جامد الاسمنت لتصنع منه كتلة من (٥) واوتاد لدعم القالب الاسمنت المصبوب. يستعمل الاسمنت العادى المصبوب

الخفيفة الحمل وجسور المشاة والسقوف. يتم وصل اجزاء الخشب بواسطة مثبتات آلية . أن مقاومة مواد البناء الحجرية للضغط ممتازة ، لكنها ضعيفة امام الشد او التوتر . لذا تستعمل هذه المواد خصوصا لتشييد الاعمدة والجدران والقناطر أو الاقواس. وعلى المهندسين المعماريين ان يتثبتوا من ان المقاومة للقوى الجانبية كافية ، وإن البناء لن يتشقق او ينهار بسبب انزلاق أفقى .

يستعمل الفولاذ (٣) في البنيات الهيكلية القائمة على دعائم مغلفة بمواد اخرى ، او في البنيات « ذات الفعالية السطحية » اي التي يكون فيها الهيكل والقضبان التي تحمل صفائح التغطية والصفائح ذاتها - لا سيما عندما تكون من الفولاذ - تعمل جميعها كوحدة متماسكة .


تستعمل الاسمنت المسلح (V) اليوم استعمالا واسعا في هياكل البناء. قد يُصَبّ في مكانه ، او يكون مصبوبا من قبل ، وذلك حسب توفّر قوالب الصب ، وعدد المرار التي تتكرر فيها عملية الصب (٦)، وحسب مسافة معمل الاسمنت من موضع البناء. وتوافر الآلات الرافعة ، والسرعة التي يجب ان يتم فيها البناء .

الابنية بالهواء المضفوط

يطلق اسم « بنيات الهواء المضغوط » على « خيام » كبيرة يشدها هواء نفخ فيها تحت ضغط خفيف . تصنع من قماش متين ، ويمكن تقويتها بضلوع غشائية وباسلاك حسب درجة تقوّسها واتساعها . حتى الآن لم تستعمل هذه البنيات الا في الابنية الموقتة او لحماية الابنية الدائمة ابان تشييدها .

البناء بالموارد المحلية

عبر العصور وجدت الشعوب الكادة ، يفضل ارادتها والفرص المؤاتية لتجميع الثروة ، الوسائل الكفيلة لجعل حياتها رخية . فالقدامي لم يكونوا يعرفون شيئا من التقنيات



(١) - يتم خزن الماء في البلعان الغربية ببناء خزانات ضخمة ، ولنقله الى حيث الحاجة اليه تبنى اقنية وانابيب. لكن في البلدان التي تعجز عن تحمل اكلاف الاعمال الهندسية الكبرى، وجدت طريقة جديدة تلائم هذه البلنان . وهي اقامة عند كبير من الصهاريج لتجميع ماء المطر فيها في الاماكن التي تكون الحاجة اليها ملخة . تطمر هذا الصهريج الذي يسرى هنا

(٢) - اذا كان الماء المخزون معدا لاستخدام البشر ، فلا بد ، قبل ترشيحه، من ازالة الرواب منه كي لا تــد المصفاة الرملية. تتطلب صهاريج الترسيب الواسعة المعدة لمعالجة منشأت المياه في البلدان الغربية اكلافا باعظة . لكنه من الممكن ، لتأمين المياه لمجموعة صغيرة من الناس,

المكونة من انابيب البوليثين.

حل هذه المشكلة بطريقة اقتصادية ، وذلك باستعمال خزان قعره مائل ومطلى بطبقة من الاسمنت. يتميز هذا الخزان بالخصائص المهمة الآتية ، حاجز ادخال (١)

بحول دون تعكم الماء الوارد

الحديثة ، ومع ذلك انشأوا شبكة للمياه تؤمن

حوالي مليار لتر من الماء يوميا لمدنهم الكبرى ، وتدفئة منزلية بالهواء الحار المنفوخ في اقنية تحت ارضيات الغرف ، ونظاما فعالا لتصريف مياه البواليع، وآلاف الكيلومترات

من الطرق الممتازة مع جسور رائعة. لقد

حققوا هذه الانجازات باستثمار مواردهم

المحلية على احسن وجه وفي نطاق معارفهم

التقنية المحدودة.

الى الخزان ، لوحة لقشط الرغوة (٢) تسد الطريق على المواد الطافية ، وجهاز تصريف للاوحال المترسبة في قعر الخزان (٢).


(٢) - لتأمين ترشيح مياه

التغلب على حواجز الكلفة

تمكن العالم حتى اليوم من انشاء مجموعة ضخمة من التقنيات المعقدة، حتى اصبح باستطاعة الانسان ان يسير على سطح القمر. غير ان هذه التقنيات تتطلب اموالا طائلة، وليس لجميع الشعوب القدرة على انفاق مثل هذه المبالغ، ومن مشكلات العالم الثالث الرئيسية استحالة الانتاج الكافي لتأمين المال الضروري لشراء الوسائل التقنية التي

تسمح بزيادة الانتاج .

يمكن حل هذه المشكلة المالية عن طريق المساعدات الخارجية او عن طريق الجهد الذاتي، ويمكن استثمار هاتين الوسيلتين منفردتين، غير ان الجمع بينهما كثيرا ما يؤدي الى نتائج افضل. ففي اندونيسيا وامريكا اللاتينية وبعض البلدان الافريقية زاد انتاج المواد الغذائية زيادة ملحوظة بفضل مشاريع ري ضخمة. صحيح



الشرب لمجموعة صغيرة من الناس , يمكن ، باكلاف قليلة ، تركيب مصفاة « بطيئة » للرمل في خزان مطن بالاسمنت. لكي تعمل المصفاة على ما يرام ، يجب ان تتراوح احجام حبات الرمل بين ٢٠٠ و ٥٠٠ ملم ، وان تبلغ سماكة طبقة الرمل (١) حوالي ١٠٢٠ م ، وان ترتكز على طبقة من الحصى المدرجة (٢) تحيط بانابيب تصريف مسامية (٢). كما بجبان يبقى دائما فوق الرمل ٥٠ سم على الأقل من الماء الصافى، وإن يصل الماء الى الخزان عن طريق انبوب مغمور طرفه ومتجه الى فوق (١) كى لا

يثير الرمل، وان لا يتعدى سيلان العاء العرشح ١٠٠ لتر المتر العرب عنه خزان بطيء من هذا النوع تتكون على سطح الرمل طبقة من الكائنات النباتية الحية تضيف تطهيرا بيولوجيا الى الترشيح الميكانيكي الذي يؤمنه الرمل.

(١) ـ يمكن الاستفادة من حرارة الشمس لازالة الملوحة من ماء البحر. ينقل الماء بالزجاج (١). يتكثف البخار على الوجه السفلي من الزجاج (٢) ويسيل على طول المنحدر نحو اطرافه، حيث يتقطر في قناة للماء المغنب

النفريغ (٣). من الممكن ايضا الاستفادة من ماء المطر الذي يتساقط على السطح الخارجي من الغطاء الزجاجي (١).

(ه) ـ في البلدان النامية تشكل الحاجة الى طاقة يعتمد عليها وتكون رخيصة الثمن وسهلة الاستعمال مشكلة حادة . يستعمل كوقود على نطاق والع . لكنه بعد احتراقه يفقد


قيمته كمخصب، كذلك باخضاع السماد لمعلية اختمار لاهوائي (بدون اكسيجين) يتم الحصول على ميثان، لكن الناجمة عن ذلك كمية كبيرة من الازوت الذي يفوق، كمخصب، الازوت الذي المبيمي الموجود في السماء الذي لم يخضع للمعالجة. يبين صنع مولد للميثان ينتج ٣ الى ضع مولد للميثان ينتج ٣ الى ١٠ باكلاف قليلة.

ان تلك الانجازات الهائلة قد تمّت على اساس التقنية الغربية وبمساعدة البنك الدولي ومنظمات اخرى مشابهة ، لكن الاعمال ذاتها نفذت باللجوء الى موارد محلية .

الماء والطاقة والشغل

منذ فجر التاريخ كانت مياه الانهار في العالم تجري لتضيع في البحار. وحتى اليوم لا تزال اقنية تحفر وخزانات تبنى بالايدى.

وحيوانات تستعمل لنقل التراب. في هذه الاثناء، تتابع الشمس تألقها يوميا فوق ملايين الامتار المربعة من سطح الارض باتة كميات هائلة من الطاقة الحرة التي تذهب سدى، وبعض البلدان النامية تشكو من كثرة الايدي العاملة التي لا تعمل. فمشكلة هذه البلدان اذن هي في كيفية استخدام هذا الماء وهذه الطاقة وهذه الأيدي العاملة مع الموارد العديدة الاخرى غير المستثمرة كالاراضي




(۱) مضخة همغري جهاز ذو احتراق داخلي سهل الصنع ، وهو لا يحتاج الى مضخة ٢٠٠٠ ، ويدار بأي وقود غازي تقديما . ثمنه رخيص وصيانته سهلة ، يعمل صمام دخول الماء (۱) بطريقة آلية ويعمل الجهاز بدورة الاطواط .


(٧) - تستعمل قبائل اميش في بنسيلفانيا العجلة المائية لنقل القوة على مسافة كيلومتر تقريبا بواسطة حركة ترددية منقولة بسلك يعمل وفقا للمبدأ العبين في هذا الرسم. تدير العجلة المائية ذراع توصيل ترفع

الزاوية المثقلة لاطار مثك الشكل وتخفضه (الى اليسار) فيدور على زاوية اخرى لنقل الحركة الى سلك افقي. تحمل السلك المتحرك من نقطة الى اخرى سلسلة معلقة باعمدة في الطرف الآخر من السلك يحول اطار آخر الحركة الى مضخة عمودية ترددية.

(٨) _ زراعة الارز واسعة الانتشار في بعض البلدان النامية حيث تؤمن الغناء الاسامي لمعظم السكان . وبما ال اليد العاملة الرخيصة متوافرة عادة في هذه البلدان . تتم الزراعة تقليديا باليد وغالبا باليد النسائية . لكن بناء سدود

للاحتفاظ بالماء اطول مدة ممكنة في حقول الارز هو عمل يدوي مضن. يجر آلة التسويط هذه المتعددة الوظائف ثيران. وهي تقوم بعملها بسرعة وباكلاف زهيدة . في المرحلة الاولى تشق الشفرات الدوارة






التربة عرضيا ثم تأتي الاقراص في المرحلة الثابتة فتقطعها طوليا. اخيرا يحرث صف من السكاكين، طول الواحدة منها ١٦ سم، الارض المشقوقة كما تحرثها محاريث صغيرة. صنعت هذه الآلة في اليابان.

الخصبة والخشب والمعادن وكيفية جعلها منتجة دون اللجوء الى التقنيات الحديثة التي تنهق طاقات الموارد المالية لتلك البلدان.

هناك طرائق عديدة لتأمين امداد المنازل مالهاء بأكلاف زهيدة (٢ و ٣ و ٤) .

كذلك يمكن استعمال الطاقة الشمسية لتسخين الماء في خزان لحرارة الشمس يتألف من انابيب حلزونية في هيكل ملفوف بالزجاج.



(٩) ـ جعل تقدم التقنيات البشر عبيدا لعاداتهم. فعندما يدخل انسان غرفة في الليل، يفترض وجود الكهرباء امرا الانسان عاش عدة قرون لا يستممل الا مصابيح الزيت والشموع . ترتكز تقنية الاسمنت المسلح على قضبان القولاذ او اسلاكه لمقاومة الشد بينما يقاوم الاسمنت ذاته

الضغط القوي . غير أن الفولاذ الفالي الثمن ليس المادة الوحيدة التي تقاوم الشد . حيانا المي تقوية ضد التشقق السطحي فيقـوى احيانا بالخيزران الطبيعي وهـو بالخيزران الطبيعي وهـو ومتوافرة في بعض البلدان غيـر الثرية .

تستطيع حيوانات الجر، اذا سارت دائريا، ان تجر آلة بسيطة لدراسة الحبوب. يمكن ايضا استخدام الطاقة المائية لادارة آلة صغيرة تستخدم عنفة بسيطة مصنوعة من الخشب الصلب كالتي تستعمل في بلاد النيبال لادارة طواحين القمح.

هناك ايضا عدة طرائق لتسوية الارض من اجل الري على نطاق خفيف، فتستعمل فيها ممهدات ومكاشط تجرها الثيران ويمكن صنعها على ايدي الحدادين المحليين.

التطبيقات الصناعية

يمكن الاستعانة بعدد كبير من الصناعات القروية لتأمين عمل غير زراعي ، فيمكن مثلا صنع صابون جيد الصنف من الصودا الكاوية ومواد دهنية اخرى متوفرة محليا ، ويمكن انشاء مصنع للآنية الفخارية من اتون مبني بالآجر لصنع ادوات منزلية تتخذ لها احيانا اشكالا جديدة مبتكرة ، كما يمكن ايضا انشاء مصهر في القرية لسبك آنية الالومينيوم او الحديد باكلاف زهيدة نسبيا .

يعطينا تطبيق التقنيات المناسبة في غانا ، بمقابل التقنيات المتطورة ، مثلا رائعا على زيادة الفعالية والانتاجية التي تم الحصول عليها في صناعة الاسماك المصطادة على السواحل هناك .

نجد مثلا آخر من هذا النوع في الهند حيث لا يكفي انتاج الاسمنت لسد حاجات المدن. ففي المناطق الريفية اخذ الناس يستعملون الكلس بدلا من الاسمنت حيث لا تتطلب الخرسانة متانة كمتانة الاسمنت. لذلك اصبح في جميع مناطق البلاد مصانع صغيرة لانتاج الكلس.

النقنية المنزلت الصغيرة

للانسان حاجات اساسية ثلاث : الغذاء والملس والمسكن . من هذه الحاجات بشكل المسكن اكثر مقتنبات الاسرة نفعا واكثرها دواما . وهو ضروري لأي فرد من افراد القبيلة

الافريقية يقدر ما هو ضروري للموظف الاوروبي. في العالم الغربي، تطور تصميم المنازل وتجهزها بفضل تقدم التقنيات ، لكن اكثر هذه الامور لا تزال فوق متناول شعوب البلدان النامية.

التقنات السبطة وحاجات المجتمع لكى يتمكن سكان المناطق الريفية من بناء منازل مربحة ومتينة ، لا بد ان تكون

> الا للامداد بالفحم . يحمى الفرن جزءا جزءا بمعدل جزء (١) - في المناطق الريفية ما واحد في اليوم ، وتنقل المداخن يزال الاجر يصنع باليد على البالغ ارتفاعها ١٧ م والمصنوعة الطريقة القديمة. ففي الهند،

> > (٢) _ القش من المواد التقليدية التي تسقف بها البيوت (أ) حتى في المناطق التي ينهمر فيها المطر بغزارة. يحتاج القش الى دعم ويستعمل الخشب عادة لهذه الغاية . لكن الخشب المنشور غالى الثمن. وهذا ما يعطل ميزة القش الوحيدة التي هي رخص ثمنه. ويمكن ان يثير القش ايضا مشكلات اخرى، فهو قابل للتعرض لغارات الفطور والهوام . كما انه يشتعل


من الفولاذ الى القسم المحمى حيث تؤمن صناعة الاجر الريفية العمل لحوالي نصف على عجلات . مليون من الايدى العاملة. تبذل الجهود لتحسين انتاج مصانع الاجر بادخال افران زهيدة الثمن سهلة السناء والاستعمال . أن ما يرى هنا هو فرن هندي بخندق . يجب ان يكون طول الفرن النموذجي القادر على انتاج ٢٨٠٠٠ اجرة في اليوم ٦٥ م وعرضه ٢٥ م على ان يكون عمق الخندق ٢٠٢٥ م. هذا الفرن بدون حقف، ومداميك الاجر ، الاخضر » العليا منضدة صفوفا متراصة يغطيها الرماد وليس فيها ثقوب



التقنات الضرورية لتصميم هذه المنازل وبنائها بسيطة . كذلك لا بد ان تكون المواد المستعملة متلائمة مع التقنية الممكنة التطبيق محليا ، كالطريقة المتبعة في زائير (١) لتقوية الاغصان المضفورة مع القضبان والقصب او الجص في بناء البيوت والتي اعتبرت صالحة في بلدان اخرى من افريقيا الوسطى والشرقية وفي امريكا الجنوبية . اذا توفرت مثل هذه الشروط يصبح بامكان

السكان ان يؤمنوا لأنفسهم باسهل الطرق وعلى افضل وجه ما يحتاجون اليه من حماية من العوامل الطبيعية ومن طعام (٥) وغسيل وتجهيزات صحية وما اشبه.

قبل المباشرة ببناء منازل جيدة الصنف ورخيصة الثمن، لا بد من القيام ببحوث وتجارب مركزة على الحاجات المحلية الخاصة. ولا بد ان تكون التصاميم متفقة مع الطراز المحلى (1) ومع المناخ، كما يجب



سهولة مما يسب خطر الحريق. تشتمل البدائل له المستعملة عادة على صفائح من الفولاذ المغلفن والحرير الصخري المغضن وصفائح الاسمنت (أ) وفي بعض البلدان المتقدمة على قرميد طيني (ب). لكن جميع هذه المواد غالية الثمن ، لذلك تصبح الصفائح المغضّنة المصنوعة من الورق المزفت (ت) بديلا رخيصا عنها. تصنع هذه الصفائح من نفايات الورق وتفل قص الكر ونفايات الجوتة والياف جوز الهند والاسماك البالية. تحوّل هذه المواد الي معجون رطب وتضغط ليصنع منها صفائح تجفف في الشمس

وتشذب وتغمس في مغطس من الزفت. بعد معالجتها مدة قصيرة تغمس في الدهان لتأخذ اللون المرغوب فيه. هذه الصفائح خفيفة ويمكن تسميرها في مواضعها ولا تحتاج الا لقرميد حرفي (مصنوع من المادة ذاتها) لتأمين سطح كتيم كليا للماء. هذا مثل رائع لكيفية التعمال المواد واليد العاملة المحلية . للخشب ايضا بديل رخيص ومتوافر هو الخيزران وهو متين ويدوم طويلا . حتى الآن لم يستعمل الا قليلا كمادة للبناء ، لان السكان المحليين لم يكونوا يعرفون كيف يجمعونه بشكل صحيح . لكنهم اخلوا اليوم


يستفيدون من نتائج البحوث التي بينت انه من الممكن بتطبيق خبرات الهندسة الحديثة انشاء بنيات من الغيزران متينة بالنسبة الى وزنها.

(٣) ـ اصبحت خزانات التعفين افضل من المراحيض البسيطة المانعة لتسرب الماء . للماء تتحلل فيه الاقذار ومن انبوب للتصريف . اذا كان المرحاض واقما فوق الصهريج مباشرة ، فلا يحتاج الى مانع خاص لتسرب الماء . في هذه الحالة يجب ان يكون قطر انبوب التسريف ١٠ سم وان

ننغمس على عمق ١٠ سم تحت المستوى الطبيعي لماء الصه بج. قد يكون خزان التحلل مصنوعا من الاجر او من الحجر المغطى بملاط غنى بالاسمنت. وقد يكون ايضا مصنوعا من الاسمنت او مؤلفا من انبوب للتصريف بقياس ٠٠ × ١٢٠ سم موضوع عموديا ومسدود طرفه بالاسمنت. لاسرة واحدة يجب ان لا تقل سعة الحوض عن متر مكعب واحد. يتولد عن التحلل الطبيعي حماة تترسب في القعر وسائل يجسري الي حفرة ارتشاح وغازات يجب تأمين مصرف لها .

ان تكون ايضا مرنة بحيث يمكن تكبير المنازل الصغيرة عندما تدعو الحاجة الى ذلك. ولا بد ايضا من ان تستثمر المواد المحلية واليد العاملة المتوافرة.

الانشاءات الصحية وتخزين المواد الفذائية مراعاة الامور الصحية مسؤولية تقع على عاتق الاسرة كما تقع على عاتق الجماعة. لكنها تبدأ في المنزل حيث تعتبر المراحيض



(٤) - باستطاعة المسخن الشمسي البسيط للماء ان يؤمن بانتظام كمية من الماء الحار حرارة الاثمة الشمسية . يتألف المسخن اساسا من صهريج تخزين (١) موجه نحو على مستوى اعلى . يتصل الصهريجان بانابيب واسعة

ويتم سيلان الماء بواسطة الجاذبية الارضية.

(°) - في كثير من بيوت قرى البلدان النامية تستعمل النار المكثوفة للطهي . ادخل هذا الموقد المصنوع من الصلصال والخالي من الدخان الى الهند بنجاح . توقد فيه نار واحدة على مصبّعة قائمة فوق الرماد .

للتخفيف من اخطار انتشار الامراض. طرائق حفظ المواد الغذائية مهمة ايضا لصحة الاسرة وصحة الجماعة. ففي كثير من البلدان النامية يجعل المناخ الثلاجات امرا أساسيا. اما في الاماكن التي يكون الثلج

المانعة لتسرب الماء (٣) خير وسيلة

فيها متوفرا، فيؤمن صندوق ثلج معزول حلاجزئيالهذه المشكلة. الصندوقذاته زهيد الثمن وسهل الصنع، لكن الثلج قد

رتفع الحرارة مباشرة الى ثقب ال

ترتفع الحرارة مباشرة الى ثقب واحد للطهي وتنتقل بأقنية الى الثقوب الأخرى

(1) - في كثير من مناطق البلدان النامية تكون البيوت صغيرة ولا تكون لها مطابخ منفصلة . فكثيرا ما تجلس ربة ظهر وبدون ذراعين امام موقد لفحم الحطب في زاوية قناء مسقوف جزئيا وحولها قيورها والنها . يعبّر المطبخ الحديث الذي يرى هنا عن نعط حياتها الريفي .

(v) - لا يمكن عادة لهذا البيت « الترابي » التقليدي

الصعود في وجه الامطار الاستوائية اكثر من خمس سنوات . لكنه من الممكن جعله يصمد ثلاثة اضعاف الى خمسة اذا امنت لنقاطه الضعيفة . وهي اساسات جدرانه الخارجية. وقاية كافية . تمت هذه الوقاية بنجاح في زائير، تقوم الطريقة على حفر اساسات عمقها ٢٥ سم حول البيت وعلى مقربة من جدرانه القائمة. يملًا هذا الخندق بالحجارة والطين ويبنى فوقه حائط من حجر لا يتعدى ارتفاعه المتر فيسند جدار البيت . اما سقف بقية البيت ، فتقيه طبقة من الاسمنت كما هو مبين في الشكل (٢- أ).

يكون غالي الثمن لأكثر أسر المناطق الريفية .
أما في المناطق التي لا تكون فيها الرطوبة مرتفعة ، فيمكن اللجوء الى طريقة التبريد بالتبخر . يصمم « البرّاد » على شكل خزانة جدرانها من شبكة سلكية ولها رفوف لتمكن الهواء من الجريان ، ويوضع في حوض للماء مسطح ويغطى من فوق بحوض ماء آخر ، ثم تنصب من فوق الى تحت قطعة خيش من الياف القنب او ستارة « ماصة »



يكون طرفاها مغموسين في الماء. تعمل قطعة الخيش كفتيلة تمتص الماء وتظل رطبة. عندما يكون البراد في مجرى هواء وبعيدا عن ضوء الشمس المباشر، تعمل الحرارة الممتصة من داخله على تبخير الماء فتصبح درجتها في الداخل دون درجة الحرارة في الهواء المجاور.

تخزين الحرارة

يستعمل في زمبيا نظام خاص للتدفئة برهن عن نجاحه. فهو كناية عن سور من الآجر مسيك للهواء يبلغ ارتفاعه حوالى متر واحد وعرضه حوالى ٧٠ سم، ويبنى امام الجدار الخارجي للمنزل. هناك ثقبان في الجدار يؤديان الى هذا السور. يكون اتساع الثقب الموجود بمستوى الارض كافيا لمرور موقد فيه فحم حجري مشتعل. اما الثقب الموجود فوقه على ارتفاع ٨٠ سم، فهو يحتوي على اجرة واحدة مليئة بالهواء. يغطى السور بغطاء سميك من الصلصال ليخفف تسرب بغطاء سميك من الصلصال ليخفف تسرب


بعد ادخال الموقد بساعة تقريبا يسخن الاجر ويحتفظ بحرارته (كما تحتفظ المدفأة الحديثة بحرارتها) بعد استنفاد الوقود بمدة طويلة . في زمبيا يوضع في الثقب الموجود بمستوى الارض موقد فحم الحطب عندما يصبح طعام العشاء جاهزا .

تبين هذه الامثلة القليلة الامكانات الهائلة الامكانيات تطبيق التقنيات البسيطة والزهيدة الثمن . يستطيع عدد كبير من الناس الاستفادة من هذه التقنيات اليوم بدلا من ان ينتظروا ان تبلغ مجموعاتهم مستوى التقنيات الغربية المتقدمة .

المطتاط واللدائن

المطاط واللدائن (البلاستيك) مادتان حديثتان واسعتا الاستعمال ، يتألف كل منهما من حزيثات معقدة يسمى واحدها البوليمر. البولسرات حزيئات طويلة مؤلفة من وحدات ابسط منها مرتبطة معا تكرارا كحلقات

سلسلة. اسم التفاعل الكيميائي الذي يولدها هو التيلمر. اكثر المطاط متمغط ـ اي انه بعود الى شكله الأول بعد مده او ثنيه ، وهذه الخاصة ، مضافة الى ان مادة المطاط هي في الاساس محصولا طبيعيا ، يُظُن عادة انها تميز المطاط عن العجائن اللدنة الاصطناعية. لكن بعض العجائن اللدنة، كالبرسكس (مادة اكريلية لدنة) هي ايضا مرنة كالمطاط، كما ان بعض أنواع المطاط



(١) - يستخرج المطاط الزراعي بشكل لثى سائل (١) يجري من شق لولبي في شجرة المطاط البرازيلية. ينقى اللثي من المواد الغريبة المختلطة معه ويخثر بواسطة احد الحوامض فيصبح جامدا (٢). في احواض التخثير. يقتم المطاط الى صفائح (٣)، ثم تجفف الصفائح اولا بواسطة مداحل (٤) وتمر بعد ذلك في مجفف نفقي (٥). اخيرا يرزم المطاط الخام رزما صالحة للتصدير (٦). تعتبر ماليزيا اكبر منتج للمطاط في العالم .

(٣) - تستفيد زوارق المطاط المنفوخ من ميزات المطاط الفريدة . فليست جميع انواع المطاط تقاوم الضغط على حد سواء. لذلك وجدت طرائق تركيب خاصة لانتاج انواع من المطاط تتمتع بالصفات الخاصة المطلوبة. وكثيرا ما يكون المطاط ذاته مزيجا من منتوجات طبيعية ومنتوجات

(٢) - منذ منتصف الستنات ٣ تعدى انتاج المطاط الاصطناعي المستخرج من البترول الى حد بعيد انتاج المطاط الطبيعي .



النهائية للمطاط.

اصطناعية . ودرجة التصلد (٤)- في المعمل يُخثّر اللثي وتوفر المواد المقوية مهمان باحد الحوامض، ثم يُجفّف ويُضغط (١ ـ ١) او يُزَكَّز ايضا في تقرير الخصائص بالطرد المركزي (٥). تذاب

و بعض انواع اللدائن متشابهة في تركيبها .

المطاط الطبيعي : استخراجه ومعالجته تستخرج اكثر المطاط الطبيعي من شجرة اصلها من امريكا الجنوبية وتعرف بشجرة المطاط البراز بلية . غير أن كثيرا من النياتات الاخرى ، مما فيها بعض انواع القرّاص ، تحتوى على نسغ مطاط يدعى اللثي . كانت شحرة المطاط تنمو في بادىء الامر في

البرازيل، ولكن في اواخر القرن الثامن عشر، أنبتت بعض الشجيرات منها في كبوغاردنر بلندن اولا ثم في منطقة ملايا ، واليوم اصبحت ماليزيا اول منتج للمطاط في

المطاط الطبيعي هو بوليمر الايزوبرين. يتم الحصول على اللثي من الشجرة بالبزل. فسيل من خلال شقوق لولبية تحفر في اللحاء. تُخَثِّر اللثي السائل ويجفف، ثم

البياني (أ) كيف يتبلمر الاثيلين (١) ليعطي البوليثين البوليثين 8888818818 الهيدروجين ٥ الكربون •

> بكثرة في الاطارات وسيور الناقلات ومنتوجات تجارية وصناعية اخرى . هو بوليمر ينتج عن تفاعل مادتين كيميائيتين هما مادتا الستيرين والبوتادا بين المشتقان من النفط الخام. لكن لا بد من حفّاز. كما في اكثر تفاعلات التبلمر ، لتعجيل التفاعل في أخر مرحلة من مراحل التصنيع.

اهم مطاط اصطناعي يستعمل

الأكسحين الكبريت الكلور اللدن . ويتفاعل المونومير ذاته (ب) مع ثانی اکسید الكبريدت (٢) والكلور (٢)

لانتاج المطاط الاصطناعي

الممى هيبالون . المطاط

الطبيعي مركب ايضا من

سلاسل طويلة من جزيئات

البوليس .

تضاف مواد كسائية من مُقرّات ومقاومات للتأكسد للحؤول دون انحلال المطاط .

(١) - اللدائن والمطاط متشابهة في بنيتها ويمكن

صنعها من مادة واحدة تدعى مونومير . يبين هذا الرسم

> (٥) - مطاط الستيرين المطاط (۸) او تصلد (۲) البوتادا يين (م. س. ب) وهو بالكبريت ثم يقولب (٧).

الاستخراج


تُصنع منه صحائف من المطاط الخام للتصدير (١ و ٤). عندما يكون المطاط بهذا الشكل، يكون ضعيفا ولزجا وقليل التمغط، فتُحَسَّن متانته ومرونته باضافة الكبريت اليه في عمليّة تسمى تصليد المطاط.

للمطاط ، أكان طبيعيا ام مصلدا ام محشوا ، منافع عديدة ، وهو واسع الاستعمال على الرغم من ارتفاع سعر انتاجه . لكن انتاجه اخذ يتراجع منذ الستينات بسبب

ظهور المطاط الاصطناعي (٢).

المطاط الاصطناعي واللدائن الاصطناعية

انتج أول مطاط تركيبي اي اصطناعي خلال الحرب العالمية الثانية ، ومنذ ذلك الحين تم انتاج انواع متعددة منه ، لعل اهمها من حيث كثرة الانتاج هو مطاط الستيرين البوتاديين (م . س . ب) . يأتي القسم الاكبر من المادة الخام التي يصنع منها هذا



(٧) - أوجه الاستخدام المنزلي للمواد اللدنة لا تُحصى . تتراوح الآنية بين أوعية الطعام وبين احواض الغميل . حتى اصبح الماء المعدني نف يعبا احيانا في قنان من المواد اللدنة . وغدت المطابخ الخالية من اللدائن تبدو اليوم فارغة .

(^) . طريقة صنع البوليستيرين مثال نبوذجي لصنع اللدائن المادة الكيميائية التيرين المستخرج من النقط . في المرحلة الأولى . يتبلعر الستيرين جزئيا (أ) بواسطة حفاز في احواض


المطاط من البترول، وهو مؤلف من نوعين من المواد الكيميائية البسيطة ، الستيرين

والبوتاديين (٥) . هناك انواع اخرى من المطاط الاصطناعي، منها النيوبرين والهيبالون (١٠)، وكلاهما مستعمل في الصناعة نظرا لمقاومته للمواد الكيميائية . ومنذ زمن قصير ، انتج المطاط السيليكوني، وهو يستعمل كثيرا كمانع للتسرب في المحركات النفاثة

حمّام من الماء (٤) حيث يُبرّد المنتوجات (ب) من الرقائق اللدنة (٦) بدفع المادة المنصهرة الى قالب (٨) بواسطة آلة بثق محمّاة (v) . يستعمل البوليستيرين لصنع العديد من الأدوات المنزلية .

(٩) - تُقولب اكثر المواد اللدنة . كمقاعد الكراسي هذه . لتأخذ شكلها المطلوب. اللدائن المصلدة تظل جامدة ولا يمكن اعادة صهرها، لذلك تقولب عادة بضغط الكريات في قوالب. اما اللدائن الحرارية ، التي تلين وتنصهر عندما تُسخَن ، فانها تضخ في قالب لتتخذ شكلها النهائي .

(١٠) _ يمكن استعمال اللدائن الشفافة كالبوليستر والاكريليك لحفظ النماذج البيولوجية . وتستخدم ايضا كمواد للتزيين.



الستيرين بكليته تقريبا قد تبلمر بشكل مادة لدنة سائلة وحارة . يقذف هذا السائل بواطة آلة بثق (٣) الى ويصبح جامدا وصلبا. عندئذ يصبح بالامكان تقطيع المادة اللدنة الى رقائق صغيرة (٥) جاهزة للنقل. تُصنع



وفي نوافذ الطائرات .

انتشر استعمال اللدائن اليوم بحيث اصبح من الصعب تصور ماذا تكون الحياة بدونها (٧). من المعروف ان اولى البوليمرات الاصطناعية التي سميت لدائن كانت مركبات مصنوعة من بوليمر طبيعي هو السلولوز. وكان السلولويد (نيترات السلولوز) أول تلك اللدائن ، وهو مادة سريعة الاشتعال تصنع منها الافلام والدمي.

الباكليت هو ايضا من اللدائن الاولى ، وهو لا يزال مستعملا بكميات كبيرة لصنع المآخذ والوصلات الكهربائية . كان الباكليت اوّل اللدائن التي تُصلد بالتسخين، وهي لدائن تصبح صلدة بتسخينها ولا تعود الى حالة الانصهار ما لم تتحلل.

الفئة الثانية الكبرى من اللدائن هي فئة اللدائن الحرارية التي تدعى هكذا لأنها تلين بالتسخين ، وهي تشمل المواد المألوفة التي تُصنع منها الكؤوس والاباريق البوليثينية ، ومنسوجات البوليستر والنيلون، والاواني المطبخية المصنوعة من التفلون، والالبسة المصنوعة من كلورور البوليفينيل.

تقنات القولبة

تُقولب اللدائن عادة لتأخذ الشكل المطلوب. وغالبا ما تقولب اللدائن المصلدة بالتسخين بشكل كريات تضغط وتسخن حتى تسيل ثم تقسو متخذة شكل القالب. وكثيرا ما تأخذ اللدائن الحرارية شكلها بالضغط (٧). اما الأنابيب والقضان والصفائح من اللدائن والمطاط، فتشكّل بعملية البثق (^) .


صناعة الاقت

تصنع جميع الانسجة تقريبا المعدة للثياب والاكياس والسجاد والأغطية الاخرى انطلاقا من الياف معقودة او محبوكة معا. قد تكون هذه الالياف طبيعية ـ من صوف مثلا او من قطن ـ وقد تكون اصطناعية كالياف النيلون

والتيريلين. بالاضافة الى ذلك، كثيرا ما تنسج الالياف الطبيعية والالياف الاصطناعية معا، كما في مزيج التيريلين والقطن المستعمل في صنع القمصان والكنزات (البلوزات).

من الالياف الى الانسجة

يتألف كل خيط من عدد كبير من الألياف القصيرة المجدولة معا بعملية الغزل



اليسرى، فيما كانت اليد اليمنى تدير العجلة (٢). كان الغيط يمر في مغزل اجوف (٢) فيملق بجنيج (٤) مثبت على المغزل وتسيّره بكرة (٥). وكان المكب يدور ايضا على المغزل، لكنه كان متصلا ببكرة (١) اصغر من البكرة الاولى واسرع منها دورانا بجيث كان الجنيح يثني

المكب. (٢) ـ يُستعمل النول الحلقي الذي اخترعه جون ثورب لغزل القطن. يعر الخيط بين سلسلة من الاسطوانات الى ان ينحدر الى المغزل. استبعل الجنيح هنا بحلقة صغيرة متحركة تدور بحرية على حلقة مشفهة

معيطة بالمغزل. تكون البكرة مركزة على المغزل فتدور معه بسرعة فائقة. ويدفع الخيط المشغهة. وبسبب الاحتكاك الشغهة والحلقة المشغهة المشغهة المشغهة المشغهة هد يُغزل. أما الصغيحة الحاملة المشغهة وللحلقة موزعة الخيط بانتظام على الكرة على المكرة على الم

(١ و ٢). تصنع قطعة القماش بجدل خيوط عديدة في عملية النسج التي تتم بواسطة آلة تدعى النول (٩). ولكن عندما يستعمل خيط واحد متواصل لصنع القماش، تسمى العملية حبكا. في الصناعة، تحبك الاقمشة بواسطة الآلات (٤ و ٥).

تصنع الانسجة المخرّمة بتشبيك الخيوط وفتلها معا. اما الانسجة اللبادية فهي فريدة من نوعها ، لانها ليست محبوكة ولا منسوجة ،

بل تصنع بدق الصوف وهو رطب وحار مع ألياف أخرى . يعود الشعور بنعومة المخمل الصقيل الى المديد من خصل اطراف الخيطان المقطوعة فيه (٦) ، غير ان المخمل المعرّق هو قماش منسوج ولكن غير مقطوع ، وتعود نعومته الى المقد النافرة من ألياف الصوف او القطن او الألياف الاصطناعية . يتطلب تحضير الالياف عددا من المعليات . ففي صناعة القطن ، تتضمن هذه




(٣) ـ في المعامل الحديثة يعمل عادة عدد من الانوال في أن واحد . يكون هناك مراقب يعنى بالة أو بأكثر ، فيربط الخيوط اذا ما انقطعت ويزود المغازل ببكرات ملاى . حب درجة الحرارة ورطوبة حب ارجاء القاعة للحصول على احس النائج .

(؛) - كان اول نوع ناجح

للحياكة هو الذي اخترعه وليم لي عام ۱۹۸۹، وكان يدار بواسطة مِنوس وبكرة، وكان يعمل بسرعة مدهشة تبلغ ۱۰۰ قطبة في الدقيقة.

(٥) ـ امنت آلات الحبك الحديثة انتاج الكلسات المحبوكة بالجملة . بدأت الانوال الدائرية الماملة بمحرك التاسع عشر . وظهرت آلة الدرز بعد ذلك بعشرين سنة .




العمليات تنظيف الالياف بالفرشاة من البزور في محلج قطن، ثم ضرب الالياف تكرارا لتفكيكها . ثم لفها او جمعها وتمهيدها لتصبح خصلا ناعمة . تتم جميع هذه العمليات اليوم كليا بواسطة الآلات .

يجعل الياف القطن مستقيمة جهاز خاص يجعل منها ايضا شلة او حيلا رخوا . الألياف الطويلة وحدها تستعمل لصنع الخيوط الممتازة ، ويتم الحصول عليها بتمشيطها في

آلة تعلق فيها الالياف بصفوف من الدبابيس، ثم بسحب الشلل من بين اسطوانات من المطاط يدور كل زوج منها بسرعة تفوق سرعة الزوج الذي يتقدمه بحيث تستطيل الالياف لتشكيل فتائل جاهزة للغزل.

يجب غسل الصوف بمادة منظفة لازالة الاوساخ والمواد الدهنية منه. لا تدخل في بنية الصوف الممتاز الا الالياف الطويلة التي يتم اختيارها بعملية تمشيط. التعطين او



(٦) - بدأت حياكة المخمل في الصين. ترفع حزمات خيوط السداة لادخال السلك كي يصنع عقدة في الحزمة. لهذا السلك شفرة في طرفه لقطع العقدة وتشكيل باقة .

١ - ساة الاساس .

٢ ـ حزمة خيوط السناة . ٢ ـ سلك للحزمة غير المقطوعة

١ - لحمة الاساس .


٥ - سلك للحزمة المقطوعة . ١ - باقة الحزمة المقطوعة .



(٨) - تطبع الرسوم على (v) _ كان يصنع من رؤوس شوك الدرّاج « فرشاة » من الاقمشة بعد اتمام نسجها. الهلب المعقوف كانت تُستعمل يمكن استعمال صفائح مسطحة تقليديا لزأبرة النسيج الصوفي تظهر فيها الرسوم بارزة او الخشن . وللان لم تصنع ألة تحل مجوّفة (نقوش غائرة). او محلها للقيام بعملها . تطبع الاقمشة بواسطة

يبدو ذلك في الرسم.

(٩) - تعمل انوال النسيج الاولى وفقا لمبدأ الرتق . فتمرّ خيوط اللحمة فوق خيوط السداة وتحتها على التوالي . في انوال بدائية اخرى كان خيط السداة يربط بقضيب يدعى



قضيب السداة ويرفع ليمكن خيط اللحمة من المرور . حلت محل هذا القضيب في ما بعد اداة تدعى سهما كانت توزع خيوط السداة في تركيبات مختلفة .

النقع اسم لمعالجة الياف الكتان (لصنع الاقمشة الكتانية) التي تنقع في الماء كي تلين . يأتي الحرير من فيلجة (شرنقة) دود الحرير، ويحتاج الى معالجة خاصة بالصابون او بمنظف آخر لازالة الصمغ الذي يحيط بخيوط الفيلجة .

الفزل والنسج

لم تتطور صناعة الاقمشة الا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مع ان الغزل والنسج كانا من اقدم النشاطات البشرية . تقدمت هذه الصناعة في انجلترا اولا نتيجة لسلسلة من الاختراعات البريطانية . من بين المخترعين البريطانيين ريتشرد أركرايت (١٧٣٢ _ ١٧٩٢) الذي أمّن نوله لاول مرة عام ١٧٦٨ خيطًا من القطن له من المتانة ما يمكن من استخدامه كسداة على انوال النسيج الآلية. وجيمس هرجريفز (توفي عام ١٧٧٨) الذي حصل ، بعد ذلك بسنتين اي في عام ١٧٧٠ . على امتياز لمغزل يمكّن من غزل عدة خيوط في وقت واحد. ومن الاختراعات المبكرة الأخرى مغزل صموئيل كرومبتون (١٧٥٣ ـ ۱۸۲۷) الآلي ونول ادموند کارترایت (۱۷٤٣ _ ۱۸۲۳) الآلي .

في عملية الغزل، تمر الالياف على مغزل خاص يحمل مكبات مثبتة على اطار متحرك من النوع الذي اخترعه اصلا صموئيل كرومبتون. يتحرك الاطار اولا الى الخارج فيسحب الالياف ويفتلها صانعا خيطا منها، ثم يعود الاطار الى الوراء، فيلتف الخيط على المكب توجهه اسلاك. اما اليوم، فيُعزل الصوف المندوف والقطن على مغزل ذي حلقات اخترعه جون ثورب في الولا يات المتحدة عام ۱۸۲۸ (۲).

يغزل الكتان على هيكل ذي جنيّح الجوف مقلوب بشكل لا ومثبت على مغزل. يمر كل خيط الى مكبّ عبر الجنيح الذي يدور حول ذلك المكب فينفتل الخيط بدورانه.

في عملية النسج يستعمل خيطان السداة ، وهي مجموعة من الخيوط الطويلة المشدودة على النول والتي تنفسخ بالتناوب ، واللحمة التي يزيحها الى الجانبين عبر خيوط السداة المنفسخة مكوك مربوطة به . في وقت معين تنضم خيوط السداة الى بعضها بعضا ، فيدفع خيط اللحمة الجديد الى الوراء ليلامس الخيط السابق بواسطة مشط الغزل . يتم النسج على انوال المعامل بسرعة ، لأن خيوط اللحمة تُدفع بين خيوط السداة , بواسطة مكوك ذي سرعة فائقة .

انجاز الانسجة

تبلغ الانسجة طورها النهائي وتعتبر ناجزة بفعل عدد من العمليات التي تتضمن التبييض والصبغ والطبع . التبييض ضروري احيانا لبعض الانسجة قبل صبغها . يشبه الطبع على الورق .


يمكن تحسين لمعان النسيج، ولا سيما النسيج القطني، بعدة طرائق، منها الحرق السطحي والمرسرة، وهي عملية تستعمل فيها الصودا الكاوية. وتُعالج الاقمشة الصوفية ضد الانكماش بمعالجة الالياف بمادة كيميائية. ومقاومة التجعد عملية انجاز اخرى، مع انها ليست ضرورية للكثير من الاقمشة الاصطناعية التي تقاوم التجعد على كل حال. وهناك طرائق خاصة لاعطاء الاقمشة خصائص الصمود للنار وللماء وللعث.

ص نع الورق

الورق من اكثر المواد المستعملة يوميا في المجتمعات الصناعية ، واحدى المواد التي استعملها الانسان منذ حوالى الفي سنة . لا يعتمد الانسان على الورق لتسجيل انبل افكاره وحسب ، بل يستعمله ايضا لسد اكثر

حاجاته الاساسية. ففضلا عن الجرائد والكتب، يستعمل الورق للتغليف وكأوعية للمأكولات والمشروبات ولتزيين المنازل. وللآن لم يصنع مشابه له يحل محله.

تقوم اكثر أنواع الورق الحديثة على الياف متشابكة مستخرجة من الخشب. غير ان بعض انواع الورق قد تحتوي على الياف مأخوذة من الخرق البالية ومن مواد نباتية اخرى وحتى من مواد اصطناعية. مبدأ انتاجه



(۱) ـ سجل نقولا لویس روبیر (۱۷ ـ ۱۹۲۸) اختراع اول آلة الفتح الورق عام ۱۹۹۱. كانت الآلة تصنع الورق بشكل صفائح سيور يحرك باليد . يصب صنوق بيضوي الشكل ، ثم صنوق بواسطة قضبان نحاسية دوارة ويفرغ على السطح الاعلى لنسيج معدني طويل متحرك يجري على السطح متحرك يجري على السطوانتين المتحرك يجري على السطوانتين المتحرك يجري على السطوانتين المتحرك يجري على السطوانتين

طرفيتين ، ثم تمرّ العجينة بين المطوانتين عاصرتين مغلفتين باللباد تنزعان منها معظم مائها ، فتنفصل صفيحة الورق عن النسيج وتلتف على المطوانة .

(۲) ـ استُعملت العلامات المائية على الورق. كدلالة على رفعة مركز صاحبه. منذ اواخر القرن الثالث عشر. وكان اول استعمالها في ايطاليا. ولا

زالت تستعمل في الوثائق والاوراق النقدية كضمانة لصحتها.

(٣) ـ تظهر هنا عدلية صنع الورق في رسم بياني مبسط. تصل قطع جنوع الأعجار الى آلة تنزع عنها القشور بواسطة جهاز من السكاكين دون ان تعطب لب الغشب . بعد ذلك يصل الغشب الى مشطاة . لهذه يصل الغشب الى مشطاة . لهذه للآلة سكاكين دوارة تقطع


الخشب قطعا تبلغ سماكتها حوالي ٣ ملم . من هناك تنتقل الشظايا اما الى مرجل حيث تعالج بالطبخ مع مواد كيميائية تحولها الى « عجينة كيميائية » تنزع منها المواد الكيميائية فيما بعد بواسطة اجهزة خاصة . او توجّه تلك الشظايا نحو جارشة آلية . تلتقي العجينتان في آلة التبييض ، ثم تنتقلان الى معجن خاص ، ومن هناك الى مصفاة خاصة تخضعان فيها لمعالجة أخرى . اما الاوراق المستعملة . فبعد نزع الحبر عنها واعادة تبييضها ، فانها تعجن في معجن مائى بواسطة محرك رحوي متعدد الريشات ثم تلتحق بالعجينة الاخرى في المصفاة ، وينتقل كامل العجين الى منق هو كناية عن منخل ضغطي ثم الى المركز الامامي . هنا تعالج العجينة لتأمين تماسكها ثم تدخل عبر صمام و بمعدل معين الى نسيج سلكي من البرونز الفوسفوري يجرى بسرعة

بسيط بساطة المادة التي يستخرج منها. يقطع الخشب الى قطع صغيرة ، يُنقَى قليلا ، ثم تعالج اليافه بمواد كيميائية ، وتنثر في كمية كبيرة من الماء ، فتتحول الى طبقات رقيقة تجفف وتصفى ، فيكون الورق .

انتاج الورق صناعيا

انتاج الورق صناعيا اكثر تعقيدا من ذلك بكثير . ففي كل سنة تقطع ملايين الاشجار

لصنع الورق وحده (٥). امام هذا الواقع اخذ القلق يستولي على الرأي العام خشية ان تؤدي صناعة الورق الى القضاء على مناطق الغابات الطبيعية. لكن الشركات المسؤولة على هذه الصناعة بدأت تقيم استثمار الغابات على مبادىء بيئوية تمكن من تجديد منتظم للاشجار، فتترك صفوفا من الاشجار القائمة حول المنطقة التي قطعت اشجارها لتأمين التوالد الطبيعي، وفي اماكن عديدة تغرس




شجيرات لتجديد الغابة.

في غابات امريكا الشمالية وكندينافيا ، تُنقل الاشجار بعد قطعها الى الانهار التي كثيرا ما تكون مجلدة في الشتاء . وفي الربيع ينقلها التيار بالآلاف . في بعض الاماكن من الانهر تجمع الجذوع فتشكل اطوافا هائلة تُقطر الى المعامل . كذلك تستعمل شاحنات لنقل الجذوع من الغابة الى المعامل .

بعد وصول الجذوع الى المعامل، تقشر ثم تمالج باحدى طريقتين، فقد تجرش بواسطة احجار ضخمة وتُحوّل الى ما يسمى بالعجينة الآلية، او « تطبخ » في مراجل كبيرة في عملية يتحلل فيها الخشب كيميائيا. يتألف الخشب من عنصرين رئيسيين، السلولوز ومادة اخرى معقدة تدعى الخشبين التي تضم الياف السلولوز معا لتجعل الخشب صلبا. عند « الطبخ » يزول الخشبين، ويعرف ما ينتج





(1) ـ ظهر البرديّ ، وهو مادة قصب البردى ، وهو نبات مائي الكتابة للمالم القديم ، قبل من فصيلة المعديّات لا يزال الورق بما لا يقل عن ٣٥٠٠ ينبت في دلتا النيل . كان سنة . كان البرديّ يُصنع من تحضيره يتم بسط شرائح

مستطيلة من القصب جنبا الى جنب توضع فوقها شرائح اخرى متعامدة معها. بعد ذلك . كانت تغمس الشرائح في مياه النيل التي كانت تولد مادة كانت الصفيحة تطرق ثم توضع في الشمس لتجف. وكانت الخونة في السطح تصقل بالعاج او بصدفة ملساء .

(٥) ـ يهدد الطلب المتزايد للورق وللورق المقوى اشجار الفابات بالفناء . اذ لا بد من شجرة كاملة لكل ٤٠٠ نخة من جريدة ذات قطع نصفي من ٤٠ صفحة . وفيما تقطع الفابات للتبية الحاجات المتزايدة . لا يعاد تجديدها لموء الحظ .

ستطيلة من القصب جنبا الى وحتى لو توفرت المساحات ننب توضع فوقها شرائح اخرى الكافية من الارض لغربي المجار

الكافية من الارض لغرس اشجار جديدة . لاحتاجت هذه الاشجار من ٢٠ الى ١٠ منة لتبلغ نموها الكامل . لذلك اصبح من الملح يوما بعد يوم اعادة تصنيع الورق المستهلك . بلغ استهلاك الورق عام ١٩٧٣ ما يقرب من ١٤٧٧مليون طن اعيد تصنيع حوالى ٢٠٪ منها .

(١) ـ لم تتغير طرائق صنع الورق الا قليلا منذ الغي سنة . يتم الحصول على مزيج معلق من الياف السلولوز بتطريقها في الماء ثم بتفريفها ونقعها . بعد ذلك تكبس الصفيحة وتجفف لنزع الماء منها ثم تمقل .

عن هذه العملية بالعجينة الكيميائية (٣). هذه الطريقة اكثر رفقا بالياف الخشب من الطريقة الآلية، ويكون الورق الذي يُصنع بها اقوى لانها تبقى الالياف سالمة.

معالجة العجينة

اذا كان معمل العجينة ومعمل الورق واقعين جنبا الى جنب، يمكن ضخ العجينة السائلة مباشرة من الاول الى الثاني. اما اذا كان احدهما بعيدا عن الآخر، فتجفف العجينة جزئيا وتكبس قبل نقلها. في هذه الحالة ، تفتت العجينة الجافة مجددا في معمل الورق بواسطة آلة مائية خاصة ، ثم تُطرق حتى تتبعثر كليا. بعدئذ تُضاف اليها بعض المواد كالصلصال الصينى وصمغ الراتنج وسلفات الالومين وغيرها من مواد كيميائية تُستعمل « كمساعدات احتجاز » للاحتفاظ بالمواد المضافة بعد ازالة الماء. من الممكن ايضا اضافة اصباغ كثاني اكسيد التيتانيوم لتلوين الورق او لزيادة بياضه . ويؤثر الصقل والمواد المضافة على مظهر ونوعية الورق. لآلة صنع الورق الاكثر استعمالا ـ والمعروفة باسم آلة فورد رينيه - ثلاثة اقسام رئيسية ، ففي الطرف الرطب تسيل عجينة الالياف المطروقة الى شريط متحرك مصنوع من نسيج معدني رقيق او من شبكة لدائنية . هناك ، و بفعل عملية امتصاص ، يزول قسم كبير من الماء تاركا الالياف واكثر المواد المضافة على الشبكة. تسير صفيحة الورق الرطبة نحو قسم المكبس حيث تنقل على قطع من اللباد تمر بين الاسطوانات لازالة جزء من الماء منها. وأخيرا تُنقل الصفيحة التي اصبحت الآن اكثر تماسكا الى سطح

آخر من اللباد في اقسام التجفيف ، حيث تمر فوق ما لا يقل عن ٦٠ اسطوانة لانجاز التجفف .

تنجز آلات صنع الورق، التي لا يقل عرض بعضها عن ٨٠ م، معدلا من الورق يزيد على ٩٠٠ م في الدقيقة . فالعجينة ، التي تدخل الآلة وفيها اكثر من ٩٠٪ من الرطوبة . محقول في خلال بضع دقائق فقط الى ورق مصقول لا يحتوي على اكثر من ٥ الى ١٠٪ من الرطوبة . يُلفُ الورق على بكرة ، وفي بعض الاحيان يخضع لمعالجة اخرى قبل لفه ، اذ قد يرطب ثانية ويمر بين اسطوانات ليتم صقله أو يُطلى بالصلصال الصيني واللثي المتحول على ورق من صنف ممتاز للاعمال الفنية .

الورق في العصر الحديث

جرت مناقشات عديدة في الماضي حول كيفية تماسك الياف السلولوز في الورق. اليوم يُنسب هذا التماسك، الى حد بعيد، الى ما يسمى به «الترابط الهيدروجيني»، وهو كناية عن رباط ضعيف بين ذرة من الهيدروجين تكون اصلا مترابطة كيميائيا وبين ذرة هيدروجين أخرى متاخمة لها.


الورق اكثر من مجرد موضوع بحث في العلم الحديث. فهو احد اجزاء بعض المعدات الآلية الاكثر تعقيدا في العالم، وله بعض التطبيقات التقنية الخاصة، كدخوله مثلا جزءا من العازل في المكثفات الكهربائية، وهذا ما تجهله العامة. وعلى الرغم من ان العلم ينتج كل سنة المزيد من المواد الاصطناعية، فالورق لا يزال يجد له كل يوم تطبيقات جديدة.

انواع المحركات الرئيسية

المحركات آلات تحوّل انواع الطاقة المختلفة الى طاقة ميكانيكية قادرة على القيام بشغل. تكون الطاقة عادة الحرارة الناجمة عن احتراق وقود، من زيت او نفط او غاز او فحم. يمكن استخدام الشغل الذي

يقوم به المحرك الاغراض عديدة مختلفة ، منها تشغيل آلات اخرى ، او توليد الكهرباء ، او ضخ الماء ، او اعطاء وسائل النقل من سيارات وقاطرات وبواخر وطائرات قوة التحرك .

اكتشف قدامى المهندسين ، عن طريق التجربة ، كيفية تحويل الحرارة الى شغل . صيغت هذه القوانين فيما بعد في علم سمي بالترموديناميكا ، وهو علم ، يمكن من حساب



(۱) - في المحركات البخارية . كالمحركات المستعملة في القاطرات النجارية . تمخن الحرارة الناجعة عن احتراق الوقود (فحما كان ام زيتا) الماء في المحرجل الى درجة الغليان . ويدفع ضغط البخار الكباس في الاسطوانة الى الوراء والى المرام .

(٢) - تستخدم العنفة البخارية (التربينية) البخار المتكون في مرجل لتحريك الشفار اللوارة في سلسلة من العنفات ضغط كل واحدة منها هو دون ضغط التي قبلها . يتكثف بخار التصريف ثم يعاد استعمالة في المرجل .

(۲) - في المحركات الثنائية الاشواط يفتح شوط الصعود (أ) فتحة الدخول في الاحطوانة . تشمل الوقود في الاحطوانة . تشمل الوقود يفتحة التحريف (۲) ثم فتحة التحريف (۲) ثم فتحة التحويل (۲) ثم منحا المجال لدخول والوقود . بهذه الطريقة والكباس ايضا بدور صدام المجال المخال المحال المحال

يرا المجرك . يضاف زيت الى الوقود لجعله منزلقا . في كثير من المحركات الثنائية الاشواط تبرد الاسطوانة بالهواء بواسطة جنيحات مركبة على المحرك .

(١) - في الدورة الرباعية المتعملة في المحركات المدارة بالبنزين، يدفع تمدد الغازات المكبس فيهبط في الاحطوانة، في شوط السحب


(أ) يمتص المكبس الهابط مزيج الوقود والهواء من خلال صمام الدخول ويجره معه (١). اما في شوط الضغط (ب) ، فيقفل الصمامان. في

القوة التي ينتجها محرك، وكمية الحرارة التي تتحول الى شغل.

كانت المحركات الاولى التي تم اختراعها في القرن الثامن عشر تحرق الفحم لانتاج البخار في مرجل (١). وكان البخار يستخدم عندئذ لتشغيل المحرك. وكان يدعى هذا المحرك محركا ذا احتراق خارجي اذا كان مصدر حرارته خارجا عنه ، وكانت العنفة البخارية الممثلة في الرسم (٢) مثالا لهذا النوع.

غير ان اكثر اشكال المحركات نجاحا هو المحرك ذو الاحتراق الداخلي. ففي محرك من هذا النوع يحترق الوقود، فيحرك تمدد الغازات الناجمة عن هذا الاحتراق كباسا ذهابا وايابا في داخل اسطوانة ، فتتحرك العجلات بواسطة محور المرفق.

المحركات الفازية الأولى تم اختراع المحرك ذي الاحتراق الداخلي



(٥) ـ في محرك ديزل ، يبث شوط القوة (ت)، يبقى الوقود في الهواء الحار المضغوط الصمامان مقفلين عندما تشعل في اعلى الاسطوانة ، فيشتعل الشمعة الوقود والهواء. وفي الوقود تلقائيا . فتحرك الغازات شوط التصريف (ث) ينفتح المتمددة الكباس. في شوط

صمام التصريف (٢).

الحب (أ) يدخل الهواء الى الاسطوانة من خلال صمام الدخوال (١). وفي شوط الضغط (ب) تقفل الصمامات ويضخ الوقود ، فيشتعل في


شوط القوة (ت)، وخلال شوط التصريف (ث) ينفتح صمام التصريف (٢) لتصريف الغازات الى خارج الاسطوانة .

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد المهندس الالماني نيكولاوس اغسطس اوتو (١٨٣٢ - ١٨٩١) الذي استخدم غاز الفحم وقودا له . قام محرك اوتو الغازي على مبدأ الدورة الرباعية الاشواط ، التي كان اول من اقترحها الفونس بو دو روشا عام ١٨٦٢ . في هذا المحرك لا ينتج الطاقة سوى شوط واحد من الاشواط الاربعة ، فيما تعمل الاشواط الثلاثة الباقية لادخال الوقود وضغطه واخيرا لتفريغه

بعد الاحتراق.

المحرك ذو الاحتراق الداخلي الرباعي الاشواط هو الذي نجده في جميع السيارات والشاحنات تقريباوفي كثير من الدراجات النارية. قد تعمل هذه المحركات بالغاز ، لكنها تزود عادة بوقود سائل غالبا ما يكون البترول (البنزين) .

محرك ديزل يستخدم كثير من المحركات ذات



(1) في محرك ونكل عضو دوار بشكل مثلث مقوس في داخل حجرة . تسد رؤوس الحوار باحكام سدادات من الكربون الكتيمة للغاز . لا تختلف اشواط الدورة الاربع مبدئيا عن اشواط دورة اوتو ، حب (أ) ، فضغط (ب) ، فتصريف الحبرة (ث) ، تستعمل اقسام الحجرة

الثلاثة في أن واحد. في التبيير الطائرات. يمتزج المحرك شممتان، يُمكن الوقود الداخل الى المحرك استممال الحركة الدائرية (١) بالهواء المضغوط ويحترق الاحتراق (٢). المباشرة بدون حاجة الى محور سريمة الدوران (٣) وعنفة المرفق.

 (٧) - المحرك العنفي المروحي نوع من عنفة غازية تستعمل في الدرجة الاولى

بدورهما تحركان ضاغطة (٥)

تزج الهواء في حجرة الاحتراق

كما تحركان مراوح (٦) تدفع

(^) . المحرك العنفي هو السياعنة غازية يستعمل فيها القسم الاكبر من قوة الجذع الدوار لدفع المروحة . يضفط الهواء الماخل (7) ويعزج بالوقود (7) ثم يحترق ليدير

الاحتراق الداخلي ، بما فيها اكثر المحركات المستعملة في السيارات التجارية الحديثة ، وقودا ثقيلا يدعى زيت الديزل . سمي هذا النوع من المحركات نسبة الى مخترعه الالماني رودولف ديزل (١٨٥٨ ـ ١٩١٣) . فبدلا من المفحّم او المبخّر الذي يمزج الوقود بالهواء ، يحتوي محرك ديزل على محقنة تضخ كمية معينة من الوقود في الوقت المحدد داخل الاسطوانة . وبدلا من شموع الاشعال ،

العنفة (٣). فيتم الحصول على قوة من ٢٠٠٠ حصان بخاري.

(١) - في الربع الاول من هذا القرن، كانت تصنع محركات صغيرة خفيفة للدراجات النارية تبرّد بالهواء في عام ١٩٢٧ مورغن المبيعا البريطانية محركا شبيها بمحرك هذه السيارات ذات

ثلاث عجلات العائدة الى عام ١٩٢٧. كان لهذا المحرك الطوانتان تشكلان زاوية. وكان يدفع الى الامام جذع مروحة على طول قاع السيارة التي كانت تحرك المجلة الخلفية الليارة مقود من نوع مقود الدراجات النارية .



تخضع محركات ديزل لضغط الفاز داخل الاسطوانة لتأمين الاشتعال. فبقدر ما يزداد ضغط الفاز ترتفع حرارته. في محركات ديزل يشتعل الوقود تلقائيا عند نهاية شوط الانضغاط. لهذا السبب يستحسن تسمية محرك ديزل محرك الاشعال الانضغاطي.

تحويل الحرارة الى شغل

لا تستطيع المحركات ذات الاحتراق الداخلي تحويل الحرارة الى شغل بطريقة فمالة. فمحرك السيارة المثالي لا يحوّل اكثر من ربع الطاقة الموجودة في الوقود الى شغل نافع، والمحرك الرفيع التطور ذاته لا تتعدى فعاليته ٣٥٪. يكمن سرّ هذا الانجاز المخيّب للآمال في قوانين الترمود يناميكا.

فالقانون الاول يقول بانه يستحيل الحصول في محرك على طاقة بشكل شغل تفوق كمية الحرارة التي تدخله، ويذهب القانون الثاني الى ابعد من ذلك، فيبين ان كمية الشغل الذي ينتجه محرك تكون دائما دون كمية الحرارة المستهلكة، وبتعبير آخر يكون مردود اي نوع من المحركات دائما اقل من ۱۰۰٪.

كان من نتيجة الصعوبات التي تعترض تصميم محرك يبلغ حد الكمال ان جاء مردود المحركات الحالية دون المردود النظري الى حد بعيد. فالاحتكاك، والارتجاج، والطاقة التي يستهلكها المحرك ذاته لتشفيل اعمدة ادارة الكامات والمراوح، وغير ذلك، فضلا عن الخسارة الناجمة عن نقل الحركة من المحرك الى العجلات، كل ذلك من شأنه ان يخفض المردود الى دون المستوى المثالي يكثير.

المحركات البخارية

يعتبر المحرك البخاري اجمالا من اهم الاختراعات التقنية التي اسهمت في تقدم الحضارة البشرية. فقد تطورت الحياة التجارية والصناعية في القرنين اللذين عقبا


ظهوره الى حد لم يسبق له مثيل. فضلا عن

القليلة التي كانت نافعة كليا ومؤثرة في جميع مرافق الحياة .

تأثير المحرك البخاري

ظهر اول أثر للمحرك البخاري في عمليات استخراج الفحم الحجرى. فقبل عام ١٧١٤ ، ظل استخراج الفحم العميق المغمور بالماء بيدو مستحيلا، حتى اخترع توماس

ذلك ، كان المحرك المخارى احد الاختراعات



(١) - كان محرك نيوكومن البخاري المصنوع عام ١٧١٢ اول محرك استخدم كباسا وقضيب ارتباط لنقل الحركة الي المضخات. ينتقل البخار المنطلق من المرجل (١) الي الاسطوانة (٢). فيحب ثقل قضان المضخة الكتاس (٣) الى فوق . ثم يغلق على البخار ويصب ماء بارد (٤) فيه فيتكثّف . فيحدث الفراغ الناجم عن ذلك ضغطا يشد الكياس

الى تحت ، فيما يكون قضيب ارتباط في العارضة يهزه ويجعله يدبر المضخة الرئيسية . يندفع الماء المكثف والهواء خارج الاسطوانة عبر انبوب ، فترفع مضخة صغيرة الماء الى الخزان الرئيسي

(٢) ـ اصبح محرك جيمس واط (١٧٦٩) يقلل من كمية الوقود المستهلكة . بعد أن فصل


. (0)

فيه المكثف عن الاسطوانة . لكنه بقى مجرد ألة للضخ. فيما كانت الصناعات المتواصلة النمو بحاجة الى الطاقة لتشغيل المحركات ، فجاء محرك واط المزدوج الفعل (١٧٨٤) يؤمن لها هذه الطاقة. كان هذا المحرك يحتوي على الصفات الاساسية للمحركات الحديثة . ويشكل تقدما ملحوظا بالنسة الى محرك نيوكومن. ففيه يخن موقد (١) قاعدة مرحل

(٢) وحوانيه ، ويدخل البخار تحت ضغط ٥٠ كجم / سم الي الطوانة (٦) مقفلة في قسمها الاعلى لتمكن البخار من دفع الكياس (٧) صعودا ونزولا. و بتحرك ساعد ارتباط (٢٢) شكل متواز . فينقل الجهد الي عارضة (٢٢) تدور حول مركزها. ثم ينقل الحركة الي المصنع ذراع توصيل (٢٤) ثبتت في طرفه عجلة صغيرة (الكوكس) (٢٥) تحزك العجلة الرئيسية (الشمس) (٢٦) لجذع عجلة تنظيم السرعة . وكانت اسنان عجلة تنظيم السرعة (٢٧) تتشابك مع اسنان ترس صغير (٢٨) في طرف عمود الادارة. كان الهيكل مصنوعا من الخشب، وكان ضابط السعة (١١) ينظم سرعة المحرك. وكان البخار يدخل الاسطوانة ويخرج منها بواسطة زوجين من الصمامات. وكان البخار الخارج بكثف (١٤) بواسطة نافورة ماء (١٥). وكان الماء والهواء يفرغان بواسطة مضخة (١٦)، ويعود الماء الي المرجل (١٨) عن طريق عوامة ضط (١).


نيوكومن (١٦٦٠ ـ ١٧٢٩) محركا بخاريا (١) يمكن استعماله لضخ الماء. كان المحرك في غاية البساطة، وكان باستطاعة الحرفيين المحليين صنعه باستثناء بعض القطع القليلة منه، لكنه كان يستهلك الكثير من الوقود، اذ كان لا بد من تبريد الاسطوانة بعد كل ضربة، لذلك لم يكن يستعمل الا في مناجم الفحم حيث كان الوقود متوافرا.

في المحرك الذي اخترعه جيمس واط (١٧٦٦ ـ ١٨١٩) عام ١٧٦٩ (٢) فصلت اجزاء التبريد عن اجزاء التسخين في دورة الشغل، فحيل هكذا دون فقد الطاقة الناجم عن وجودهما معا في الاسطوانة، فوفر ذلك ثلثي استهلاك الوقود، وكانت النتيجة انه اصبح بالامكان استعمال محرك واط حتى في الاماكن التي كان الوقود فيها نادرا وغالي الثمن.



ساعد ايضا محرك واط على تطوير صناعة الحديد، وذلك بجعله حديد الزهر متوافرا وواسع الانتشار في بريطانيا، وفي منتصف القرن التاسع عشر، طورت المحركات البخارية الافتية والعمودية بحيث اصبحت آلات قوية لا سيما في مصانع النسح.

ظهر الاثر الكبير الآخر، الذي احدثته الطاقة البخارية، في وسائل النقل.



(٣) . كان محرك افري البخاري (١٩٦١) اول محرك يجمع بين ضفط البخار والفراغ الناتج عن تكثيفه لتسيير محرك من المرجل (١) إلى الوعاء (٣) . يحصل الفراغ في الوعاء (٣) على اثر رش الماء البارد عليه من الحنفية (٤) . وهذا الفراغ يسبه من الحنفية (٤) . وهذا الفراغ يسبه عليه من الحنفية (٤) . وهذا البخار ثانية الى الوعاء (٢) . المخار ثانية الى الوعاء (٢) . يضغط على الماء فيخرج عبر المحام (٢) صاعدا الى اعلى . المحام (٢) صاعدا الى اعلى .

عليه من الحنفية (؛) . وهذا المحرك بكامله عا الفراغ يسبب صعود الماء عبر تجري على خطوط الصمام (٥) . وعندما ينتقل وقد اثبتت هذه القا البخار ثانية الى الوءاء (٢) . ترى هنا) امكان يضغط على الماء فيخرج عبر القطار الحديدي منا الصمام (١) صاعدا الى اعلى . كانت الاسطوانة الوحيدة موضوعا الى المرجل . وكانت عالول من التخدم البخار تحت السرعة تحرك الجذء ضوط فوي للحصول على طاقة عجلات مستنة .

مرتفعة في محركات صغيرة ه كذلك استغنى عن المكثف. مخففًا بذلك الوزن ، كما حقق اقتصادا ملحوظا في الوقود بوضعه الموقد في داخل جدار المرجل واستخدامه البخار المنفلت لتسخين الماء قبل دخوله الى المرجل. من هنا لم تبق الا خطوة واحدة لتركيب المحرك بكامله على عجلات تجري على خطوط حديدية. وقد اثبتت هذه القاطرة (التي ترى هنا) امكانية اختراع القطار الحديدي منذ عام ١٨٠٣. كانت الاسطوانة الافقية الوحيدة موضوعة داخل المرجل. وكانت عجلة تنظيم السرعة تحرك الجذعين بواسطة

النقل . كان التقدم الاخر في ميدان كان التقدم الاخر في ميدان والنقل . كان التقدم الاخر عن النقل . و Dieitized by Ahmed Barod

فالقاطرات البخارية التي اخترعها رتشرد

تريفيثيك (١٧٧١ ـ ١٨٣٣) (٤) ادت الى بناء

شبكات من السكك الحديدية كان النقل فيها


اسرع من النقل في القنوات المائية واقل منه

كلفة . كذلك وفرت السفن البخارية عدة ايام

من الوقت الذي كان يستغرقه السفر عبر المحيطات وتحررت من تقلبات الرياح

والطقس.

ية . بلات ية . براع براع



(0) ـ كانت كثير من التصاميم كان على جميع التصاميم ان البدائية تستخدم المحركات تحل مشكلة تحويل المحركات البخارية في عربات سير على البخارية ذات الحركة الترددية الطرقات على اعتبار هذه الى محركات ذات حركة المربات آلات قابلة للتوجيه وحوية لتسير المربات المربات الات قابلة للتوجيه وحوية لتسير المربات المربا

القوة البخارية اختراع العنفة البخارية على يد لم يعد ثمة من حاجة الى الترابطات الميكانيكية المعقدة التي كانت تقتضيها اذرع التوصيل ومحاور المرفق والاقراص اللامركزية. وفي خلال ٢٠ سنة، كانت عنفات برسون البالغة قوتها ٧٠٠٠٠ حصان بخاري تسير البواخر عبر المحيط الاطلسي

تشالز برسون (١٨٥٤ ـ ١٩٣١) عام ١٨٨٤ . من حسنات هذه العنفة ان مردودها كان يقوم به جذع دوار عوضا عن حركة الذهاب والاياب الخاصة بالمحركات البخارية الاولى ، وبذلك بسرعة تبلغ ١٥ كلم/س (حوالي ٢٥ عقدة).

مبادىء المحرك البخاري

كل محرك بخاري يحوّل الطاقة الحرارية المخزّنة في البخار الى قوة يمكن استخدامها . ينجم البخار عن الماء المسخن والمنتقل من الحالة السائلة الى الحالة الفازية. فاذا حصلت هذه العملية في وعاء مقفل (مرجل) وزيدت كمية الحرارة ، ارتفع الضغط في المرجل. من الممكن استخدام الحرارة من اي مصدر كان ، من الوقود او الشمس او المفاعلات النووية . في المحرك البخاري التقليدي ، يدفع ضغط البخار مكبسا متصلا بقضيب ارتباط اتصالا يجعل حركته تدير ساعدا. اما في العنفة ، فيمر البخار عبر نفاثات ويدفع ريشات عجلة العنفة ويجعلها

هذه العملية قابلة للانعكاس. فاذا ما برد البخار في مكثّف، يتحول الى ماء، واذا تمَّت العملية في اناء مغلق ، يحدث نقصان الحجم بعض الفراغ الذي يمكن استخدامه للحصول على طاقة اضافية . عرف هذا المبدآن

مائة سنة تقريبا قبل ان جمعهما معا توما سافري (١٦٥٠ ـ ١٧١٥) عام ١٦٩٦ لاختراع ألة لضخ الماء (٢).

يسبب تكثّف البخار خلال استعماله في دورة الشفل خسارة في الطاقة. لذلك كانت المحركات البخارية تصمم لرفع البخار الي اعلى درجة ممكنة من الحرارة، وتخفيف تكتُّفه خلال الدورة الى الحد الادني ، وجعله بتمدد حتى خروجه وهو على ادنى درجة ممكنة من الحرارة، وكل ذلك لاستخراج اكبر كمية ممكنة من الطاقة الحرارية التي ينتجها البخار.

توفير الوقود


هناك طرائق اخرى للحصول على توفير في الحرارة. فمن المعروف ان حرارة الماء الذي يمد به المرجل يجب ان تبلغ درجة الفليان كي يتحول الى بخار. لذلك غدت اية وسيلة لتسخين الماء قبل وصوله الى المرجل تؤدي الى اقتصاد في الوقود. ولهذه العملية طريقتان ، طريقة الجهاز المدعو « موفّرا » ، وهو مجموعة من الانابيب التي تخترق الغازات الحارة المنطلقة من المرجل فترفع حرارة الماء الواصل الى المرجل الي ٩٢ س. لكن المحطات الحديثة لتوليد الطاقة، التي تبلغ حرارة التبخر فيها ٣٧٠ س، تحتاج الى مزيد من التسخين المسبّق، فيسخّن الماء الذي يغذى المرجل بواسطة بخار يصله من نقاط مختلفة على طول الجهاز العنفي بعد ان يكون ذلك البخار قد أمن الطاقة للعنفات الرئيسية. ويسمى هذا النظام التسخين المرحلي، وهو اقل كلفة من اية وسيلة اخرى .

الطاقت البخارته

الطاقة البخارية هي التي احدثت الثورة الصناعية، مع ذلك نكاد لا نرى اليوم محركا بخاريا واحدا. لكن البخار لا يزال القوة المحركة الرئيسية لتوليد الكهرباء.

المحطات الحديثة لتوليد الطاقة

تستخدم المحطات الحديثة لتوليد الطاقة الحرارية الحرارة الناتجة عن احتراق الفحم الحجري او النفط او عن مفاعل نووي، وذلك لغلي الماء الساري في انابيب مرجل لانتاج بخار تحت ضغط عال (١). يجري هذا البخار بعدئذ في انابيب الى عنفة بخارية تتألف من سلسلة من ارياش شبه مروحية مركبة على جذع واحد، وتوجه منافث البخار




نحو الارياش فتدير العنفة. عندئذ يحوّل مولد مركب على طرف جذع العنفة حركة هذا الجذع الدائرية الى طاقة كهربائية.

كل من عناصر معطات توليد الطاقة الثلاثة ـ المرجل والعنفة والمولدات ـ قد طور تطويرا كبيرا لانتاج اكثر الآلات فعالية . نتيجة لذلك ، زاد مردود انتاج الكهرباء ، أي النسبة بين الطاقة الحرارية المولدة للكهرباء (الدخل) والطاقة الكهربائية المتوفرة

(الخرج) من حوالى ٥٪ عام ١٩٠٠ الى ما يقرب من ٤٠٪ عام ١٩٧٥. بتعبير آخر، لولا هذه الزيادة في الفعالية، كان على محطة توليد الطاقة ان تستهلك ثمانية اضعاف الوقود لانتاج كمية الكهرباء ذاتها.

يحرق مرجل في محطة نموذجية كبيرة لتوليد الطاقة معدل ٢٠٠ طن من مسحوق الفحم الحجري في الساعة. تنقل هذا الفحم الى المعمل حافلات سكة حديدية وتفرغه



(۱) - تحول المحطات الحديثة لتوليد الطاقة طاقة الفعم الحجري الحرارية الى كهرباء ... ينقل الفحم (۱) المفرغ من حافلة حكة حديدية بواسطة المرجل (۲) الى مخزن الطاحون (٤) الفحم فيمزج مع العواء الساخن (٥) وينر في الغرن (١) فيحترق كما الجري في الانابيب (٧) التي يحترق الغاز فيغلي الماء الجاري في الانابيب (٧) التي منها تتكون جدران المرجل ... منها تتكون جدران المرجل ... ويقط الرماد (٨) الناتج عن

احتراق الفحم في حفرة ، وتسير اخيرا الفازات (١) بعد تسخينها للبخار في المسخن (١١) وبعد تسخينها مسبقا لماء تغذية المرجل في الموقر (١٢) من فتصل الي حوض الترسب (١٤) ثم الى المدخنة (١٥) . ينتقل البخار الشعط العالي (١١) ثم عن الضغط العالي (١١) ثم عن المنعنة الضغط المالي (١١) ثم عن المنعنة الضغط المالي (١١) ثم عن المنعنة الضغط المالي (١١) أم عن المنعنة الضغط المالي (١١) منعنة الضغط المالي عنفة الضغط المتوسط

المنخفض (١) . يتحول بخار الانفلات من جديد الى ماء في مكثف (١) مستخدما الماء المبرد في برج التبريد (٢) ... يعود الماء عبر المسخنات (٢) والموفر (٢) الى المرجل . يكون جذع خرج المنفة متصلا مباشرة بأحد المولدات (٢)) ...

(٢) ـ المنفة ذات الضغط المنخفض الظاهرة في هذا الرسم تبين كيف يقوم ضغط الغاز بادارة الريش. في هذا



الرسم عنفتان متماثلتان مركبتان على عمود واحد بغية زيادة الفعالية. ان الريش الخيط اكثر من سواها، هي اصغر حجما من الريش الموجودة على الاطراف، والتي تتعرض متدار من الضغط.

(٣) ـ تحتوي ردهة العنفات في المحطات الكهربائية الحديثة على مجموعة من الآلات الثقيلة والانابيب المازلة التي تنقل البخار بين مختلف المنفات. تتيج المقاصير والممرات الضيقة للمهندسين ان يستقوموا بصيانة الآلات ومن المحتمل ان تكون المراجل المولدة للضغط مركبة في طابق تحت الطابق الطاهر في الصورة.

في مستودعات كبيرة ينقل منها الى المرجل على ناقلة خاصة . هناك يزان ويسحق ليصبح ناعما كالدقيق ثم يمزج بالهواء وتذره مراوح في فرن المرجل عن طريق اقنية معدنية حيث يحترق بعنف .

انتاج البخار

يتالف المرجل من بنية عالية شبيهة بالمدخنة مجهزة بانابيب عمودية تمدها


بالماء . تحمل الحرارة الناتجة عن احتراق مزيج من الفحم الحجري والهواء الماء على الغليان فيتولد البخار . يتجمع البخار اولا في دارة ، ثم ينتقل عبر اكثر جزء من المرجل حماوة الى مجموعة اخرى من الانابيب تزيد من ارتفاع حرارته .

من المسخّن الفوقي ينتقل البخار مباشرة الى العنفات (٤). ينقل البخار اولا الى عنفة عالية الضغط حيث يمر في حلقة ذات

الشغط عنة عابة الشغط عنة عودً الشغط عنة عابة الشغط عنة عابة الشغط عنه عابة الشغط عنه عابة الشغط عنه عابة الشغط المستحدث المستحدث

(٤) - تقوم العنفات والمولدات بتعبويل الحركة الدائرية الناتجة عن قوة البخار الى كهرباء. وللحصول على أقصى مقدار ممكن من الطاقة من تيار ساخن للبخار، يصار عادة الى بناء عدة مراحل من العنفات . قد يصل عددما الي خسة في محطات الكهرباء الضغمة . بعيث تقوم كل عنفة باستخدام بخار تحت ضغط أقل من الضغط المستخدم في العنف السابقة لها. عندما يحنى البخار الي درجة مرتفعة (٦٠٠ درجة

مئوية) فانــه يطلق مقدارا عاليا من الطاقة في العنفة ذات الضغط العالي. ويصار الي اعادة تحمية البخار المتبقى من هذه المرحلة مرة أخرى ئے یمرر عے عنفة ذات ضغط متوسط ، وبعد ذلك عبر عنفة ذات ضغط منخفض . يقوم عسمود الانتاج بدفيع المولد .



أشفار ثابتة تقوم بدور منافث لتوجيه البخار المندفع الى اشفار دوارة . عند مرور البخار في العنفة ، تدور كما تدور الطاحون الهوائية بفعل النسيم . بعد مرور البخار في العنفة العالية الضغط مباشرة يعاد الى المرجل لتسخينه من جديد . بعد ذلك يمر في عنفات متوسطة الضغط ومنخفضة الضغط ونخفضة الضغط المؤيد من قوة الدوران .

اخيرا بعد ان يستنفد البخار اكثر طاقته ، يتحول من جديد الى ماء في مكثف هو كناية عن وعاء كبير فيه انابيب للتبريد تأتي بالماء البارد من نهر او من مصب قريب . يمتص ماء التبريد ما تبقى من الحرارة في البخار فيسخن ويوجه الى المرجل لاعادة تسخينه . يحدث التكثيف فراغا في المكثف فيمكن من استثمار الهزيد من طاقة البخار .

يدور جذع العنفة بسرعة تحدد بالنسبة الى تردد التيار المولد. في بريطانيا وفي كثير من البلدان الاوربية تبلغ هذه السرعة ٢٠٠٠ دورة في الثانية)، وهذا ما يتوافق مع انتاج تيار متناوب من ٥٠ هرتزا او دورة في الثانية .

يتألف المولد الكهربائي من ملفين كهربائيين (٤)، احدهما مركب على جذع العنفة ويدور معه فيسمى العضو الدوار، والثاني يغلف العنفة كدرع لها وهو مثبت في الارض فيسمى العضو الساكن. الدوران النسبي للعضو الدوار والعضو الساكن هو ما دولد الكهرباء.

المولدات والمردود كي يؤدي المولد دوره على احسن وجه.

لا بد من تبريده باستمرار. في وقت ما استعمل التبريد الطبيعي او القسري بواسطة مراوح هوائية. ولكن منذ اوائل الخمسينات، استعمل الهيدروجين لأنه اكثر فعالية بكثير. يعمل العضو الدوار والعضو الساكن في جو من الهيدروجين من شأنه ان يزيل الحرارة. في الحدث نماذج العنفات تصنع ملفات العضو الدوار من انابيب نحاسية جوفاء يجري فيها الهيدروجين، فيما تبرّد ملفات العضو الساكن الهيدروجين، فيما تبرّد ملفات العضو الساكن بفضل هذا التبريد «المباشر»، او بفضل هذا التبريد «المباشر»، او مضاعفة مردود المولد.

ينتج المولد تيارا يبلغ حوالى ٢٠٠٠ فلط . لا تتطلب اكثر الحاجات المنزلية سوى ٢٢٠ فلطا ، لكن الضرورات الاقتصادية تقتضي نقل الكهرباء على مسافات بعيدة بفلطية عالية جدا . فالمرحلة الاولى من مراحل التوزيع اذن تقتضي رفع الفلطية الى (٢٧٠٠٠٠ او ١٠٠٠٠ فلط في بريطانيا) بواسطة محوّلات كي يستطيع التيار امداد الشبكة الوطنية الرابطة بين جميع مولدات البلد .


يساعد الربط بين محطات التوليد على تشغيل الشبكة بكاملها باقل الطرق كلفة. تضعف فعالية مولد ضخم عندما يعمل جزئيا . فمن الافضل اذن ، بدلا من تخفيض انتاجه ليتناسب مع الطلب ، ايقافه كليا واستخدام التيار من محطة اخرى تعمل بكل كفايتها . في رأسها اقل المحطات كلفة لتعيين المحطة التي يجب تشغيلها عندما يخف الطلب ، وهذا ما يمكنها من تشغيل دائم لأقل المحطات كلفة .

المحركات ذات الاحتراق لداخلي

في الآلة البخارية التقليدية ، وحتى في العنفات البخارية الحديثة ، يحرق الوقود خارج المحرك التسخين الماء وانتاج البخار الذي يقوم بادارة المحرك . لكن حرق الوقود في داخل المحرك ، بحيث تقوم الغازات التي

تتمدد بفعل ذلك الاحتراق بدفع كباس او عنفة ، يظل اكثر فعالية .


كان أول محرك ذي احتراق داخلي يدور على البنزين (٥) من صنع المهندس الالماني نيكولاوس اوغست اوتو (١٨٦٢ ـ ١٨٩١) . كان هذا المحرك ، الذي جرت تجربته في باريس عام ١٨٦٧ ، كبيرا وكثير الضجيج وقليل الفعالية ، لكنه اصبح سلف ٩٩ ٪ من جميع المحركات الحالية .



الدورة الرباعية الاشواط

بعد مرور تسع سنوات على ذلك ، صمم اوتو محركا آخر بدورة رباعية الاشواط . كان التقدم الحاسم في هذا المحرك هو في انضغاط الفاز قبل احتراقه مما ادى الى المزيد من الفعالية والى توفير ملحوظ في استهلاك الوقود . يمر المحرك باربعة اشواط للحصول على شوط واحد مولد للقوة ، لذا عرف هذا النظام بالدورة الرباعية الاشواط . وهو الى

حد بعيد اكثر المحركات المستعملة اليوم شيوعا. الاشواط الاربعة هي ، شوط السحب حيث تقوم حركة الكباس النازلة بادخال مزيج من الهواء والوقود ، وشوط الضغط حيث تقوم حركة الكباس الصاعدة بضغط الغاز ، وشوط القوة ، وهي حركة نزول ثانية للكباس يسببها انفجار الوقود ، وشوط الاخراج حيث تقوم حركة الكباس الصاعدة بدفع الغاز المستنفذ الى خارج الاسطوانة .




(العائلية) هو المحرك ذو الاربع الطوانات الذي له صمامات فوقية ويدار بالبنزين (أ). تقوم مضخة البنزين (١) بحب الوقود من الخزان ليتبخر في المكربن (٢) ويمتزج بالهواء . يدخل هذا المزيج الى الاسطوانة من خلال صمامات الدخول (٢) التي تقفلها نوابض (١) وتفتحها غمازات تضبطها اذرعة دفع بواسطة عمود ادارة الكامات (٥). يمر تيار عالي التوتر من الملف الى الموزع (٦) فقوم هذا بيثه الى الاسطوانات . تقوم الغازات المحترقة المتمددة بشد الكياسات (٧) الى اسفل، فتدير حركة الكباسات هذه العمود المرفقي. هناك بكرة

(٨) تدير مروحة التبريد (٩) بواحلة سير. ينشر زيت التزليق حول المحرك ثم ينظفه المرحل بينسر زيت (١٠) ينطلق المحرك بواحلة مقلع (١١) في يتناخل جذعه المسنن مع الموان المسنن (١٢). في تصميم المحرك العادي تصف الاحطوانات اما بخط مستقيم بعيث يقابل زوج منها الزوج المطوانات منتبين الشكيل المتاريخ

(١) ـ في المكربن (١) يدخل البنزين حجرة الطغو (١) ينظمه صمام ابري (٢) ـ يختلط جزء من الهواء الحار بمصراع الهواء (٣)

بالبتزين (؛) ويدخل هذا المزيج في تيار الهواء الرئيسي (°) مارا بصمام خانق (۲) . النوقية (ب) . فتقوم اذرع دفع العقومة (°) . بدفع الصمامات (°) كامات في عمود ادارة الكامات (°) الذي تديره سلمة (°) الذي تديره سلمة (°) موصولة بالعمود المرفقي (°) .

(٣) ـ تستعمل العنفات الغازية , على غرار هذا المحرك العنفي النفاث من طراز فايبر الغازات الحارة الناجمة عن متراق الوقود لتدير مجموعة المدرك . تقوم ريش اخرى مشبتة على الجذع ذاته ولكن في مقدمة المحرك بضغط الهواء دفع مقدارها ٢٠٠٠ كجم .




في المحرك ذي الاربعة اشواط، يدخل الوقود والغاز المستنفد ويخرجان من خلال نظام معقد من صمامات يضطها آليا عمود ادارة الكامات الذي يحركه العمود المرفقي مباشرة. عندما يكون المحرك دائرا، تنفتح الصمامات وتنغلق بالتعاقب.

يجب ايضا ان تضبط بدقة برهة اشتمال الوقود . يتم ذلك بواسطة موزع متصل آليا بالعمود المرفقي الذي يبث تيارا كهربائيا

الى كل من الاسطوانات بالتعاقب. يحدث هذا التيار شرارة في شمعة الاشتعال فيشتعل الوقود.

كان محرك اوتو يدور بغاز الفحم الحجري، وهو وقود ممتاز، لكنه كان صعب التخزين. اما المحرك ذي الاحتراق الداخلي، فقد احرز تقدما ملموسا باستعمال الوقود السائل كالبنزين الناتج عن تكرير النفط الخام.



بعكس المحركات البخارية، لا تنتج المحركات ذات الاحتراق الداخلي قوة كبيرة عندما تكون سرعة دورانها بطيئة. فالاسطوانات صغيرة ، وكل شوط من الاحتراق ينتج قوة ضعيفة نسبيا. وللحصول على كمية كافية من الشفل في هذا النوع من المحركات ، لا بد من ادارتها بسرعة للحصول على الحد الاقصى من اشواط الاشتمال في كل ثانية . فمحركات السيارات تنتج قوتها القصوى عند سرعة ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة او اكثر. يتحدد الحد الاقصى للسرعة بمقدار العطب والتفسخ الذي يصيب المحرك من جراء اهتزاز الكباسات والصمامات. تستطيع المحركات المصنوعة بدقة ، والتي روعي في صنعها التوازن والنعومة ، أن تبلغ المزيد من القوة عندما تدور بسرعة تصل الى ١٢٠٠٠ دورة في الدقيقة وما فوق.

محركات الديزل الاقتصادية

يستغني المحرك بالاشتعال الانضغاطي، الذي صممه سنة ١٨٩٦ الالماني رودولف ديزل (١٨٥٨ ـ ١٩١٣)، عن المكربن وشموع الاشتعال الموجودة في المحرك العامل بالبنزين. يتكون الغاز داخل الاسطوانة في شوط الضغط من الهواء الصرف وينضغط الى ما بين ١٨٩ و ١٨٠٠ من حجمه الاصلي، وهذا الانضغاط يفوق كثيرا الانضغاط الذي يحصل في المحركات التي تعمل بالبنزين. عندما يبلغ شوط الضغط اعلى درجات الضغط، يضخ رذاذ من الوقود الزيتي في داخل الاسطوانة.

محرك ديزل هو اكثر فعالية من المحرك الذي يدار بالبنزين، وذلك نظرا لنسبة

انضغاطه المرتفعة. ولكنه يتطلب، للسبب ذاته، بنية ثقيلة، وهذا يلغي بعض ميزاته الى حد ما. توفر محركات ديزل من استهلاك الوقود على حساب خسارة في الاداء. لذلك كانت صالحة للمهمات التي تتطلب توقفا واقلاعا متواصلين. نتيجة لذلك نراها واسعة الاستعمال في سيارات الاجرة والحافلات والشاحنات.

العنفة الفازية القوية

صممت العنفة الغازية ، وهي نوع من المحركات مختلف تماما عن المحركات السابقة ، في اوائل القرن العشرين ، واكتمل تصميمها في الثلاثينات . تحتوي عادة على جذع واحد يحمل سلسلة من المراوح الدافعة المقسومة الى فئتين ، المراوح الضاغطة ومراوح العنفات .

عندما تكون العنفة الغازية دائرة ، تقوم المراوح الضاغطة بسحب الهواء للداخل فيزداد ضغطه. يمتزج الهواء المضغوط بالوقود ويحصل الاشتعال فيزداد ارتفاع الحرارة كما يزداد الضغط. ثم يخرج المزيج المشتعل من المحرك من خلال مروحة العنفة ليدير ريش المروحة. تستهلك المراوح الضاغطة قسما كبيرا من القوة ، وكثيرا ما تقوم العنفة بادارتها مباشرة ، لكن القوة المتبقية في العنفة الغازية كافية لجعل هذه الآلة محركا قويا جدا. فعالية العنفة ليست عالية ، لكن نسبة القوة الى الوزن تعتبر جيدة ، وهذا ما يجعل العنفات الغازية صالحة لدفع الطائرات. فقوة العنفة الغازية تعادل ثلاثة اضعاف قوة محرك بكباس يساويها في الوزن .

الطاقة الهوائت والمائية

كانت الطاحونة الهوائية والدواليب المائية (النواعير) (١) من اقدم مصادر الطاقة . وكانت النواعير تستخدم في روما عام ٧٠ ق. م. لطحن الذرة. بينما ظهرت الطاحونة الهوائية في بلاد فارس عام ٦٤٤ م.

> (١) - تستخدم محطة كهرمائية (أ) ذات ضخ رافع عنفات الكهرباء في اوقات الاستهلاك القصوى ثم تضخ الماء في حوض اعلى عندما يكون الطلب منخفضا. تقوم عنفة مائية ارتكاسية (١) بادارة مولد كهربائي (٢) وعندما تكون مضخات الطرد المركزي

(٣) غير مقرونة تعمل الآلة

كمولد كهرمائي عادي . وعندما

تكون مجموعة المسننات مقرونة (١). تقوم العنفة المائية بادارة المضخة لتصل الى السرعة العملية . عندئذ يوصل المولد بالتيار

للتوليد الكهرمائي في ما بعد . الكهربائي ويقوم بدور العنفات المائية الشائعة الاستعمال على ثلاثة انواع ، فلعنفة فرنسيس الارتكاسية (ب) ريش ثابتة قابلة

مبدأ الدفع السفلى الذي كان فيه النصف للتعديل تحول مجرى الماء بحيث يضرب ريش النوارة العنفة بطريقة تماسية يخرج الماء من العنفة الى اسفل. اما في عنفة بلتون الدفعية (ت). فيمر الماء من خلال انبوب ويصطدم بريش الدولاب القادوسية الشكل. وينعكس اتجاه مجرى الماء. اما في عنفة كبلان ذات الدفق المحوري (ث) فتشبه ريشها

والدواليب المائية الحديثة، بشكل عنفة

كهرمائية ، تفوقهما اهمية لكن استخدام الهواء كمصدر للطاقة يبدو اليوم آخذا بالتجدد.

تقوم الدواليب المائية والعنفة بتحويل

طاقة الماء الجاري الى حركة رحوية (٤). كانت الطواحين المائية القديمة منبة على

من الدولاب المائي الى العنفة


محرك . يقفل صمام العنفة

(٥) ويفتح صمام المضخة (٦) ويضخ الماء الى ما وراء السد،

ليزيد في كمية الماء المخزون

(٢) - النوعان الاساسيان للدواليب المائية هما ، الدواليب التي تدار بالدفع العلوي (أ) والدواليب التي تدار بالدفع


رفاص سفينة .





الاسفل من الدولاب مغمورا في مجرى للماء (٢) ولم يكن مردودها يتعدى ٣٠٪. اما الدواليب المدارة بالدفع العلوي والتي كان تدفق الماء فيها موجها الى اعلى الدولاب، فيبلغ مردودها من ٧٠ الى ٩٠٪، وهو مردود يشبه مردود العنفات الحديثة.

حلت العنفات محل الدواليب المائية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتوجد منها ثلاثة انواع ، عنفات الدفع والعنفات

الارتكاسية (الرد فعلية) والعنفات ذات الدفع المحوري (١). تحتاج العنفات الدفعية الى تيار ماء عالي الضغط فيوجه الماء عبر فوهة ، والنافورة السريعة الحركة التي تنتج عن ذلك تصطدم بقواديس على حافة الدولاب. تعمل العنفة الارتكاسية وفقا لمبدأ نافورة الحدائق الدوارة. اما العنفة ذات الدفع المحوري فمجهزة بمروحة متغيرة الخطوة في داخل انبوب كبير القطر.







السفلي (ب).
في النوع
الأول يصوب
تيار الماء
الجاري الى
اعلى الدولاب
الذي ينور
الى الأمام
الذي المار).
أما أنيا الناني،


الدولاب في تيار الطاحونة ويقوم مجرى الماء بادارة الدولاب في الاتجاه المعاكس طاقة الماء الجاري الى حركة رحوية يمكن استخدامها لتشفيل الات مختلفة تخيرها لتشفيل مولد او والدواليب المائية تكاد تكون عديمة الضجيج.

المحطات الكهرمائية وطاقة المدوالجزر تستعمل غالبية العنفات لاستغلال جريان المياه التي تكون مخزونة وراء سد في المناطق الجبلية. تقوم هذه العنفات بادارة مولدات كهربائية. وفي البلدان الجبلية، تؤمن هذه المحطات طاقة زهيدة الثمن وخالية من التلوث.

ما تزال قدرة هائلة من هذه الطاقة المائية غير مستغلة بعد . فباستطاعة نهر فريزر في

كندا مثلا أن يولد ٨٧٠٠ ميغاواط من الطاقة الكهربائية ويستطيع نهر براهما بوترا في الهند توليد ٢٠٠٠٠ ميغاواط. من الطاقة الكهربائية وتستطيع شبكة نهري ينيسي وانغارا في الاتحاد السوفييتي، المزودة حاليا بتجهيزات طاقتها ١١٠٠٠ ميغاواط، ان تولد ٢٠٠٠٠ ميغاواط من الطاقة الاضافية.


يمكن ايضا استخدام العنفات المائية لتوليد الطاقة من حركات المد والجزر (٣).



(١) - عنفة بسيطة من القرن السادس عشر يستخدم قوة الماء المجاري لتشغيل مضخة للري . كان دوران العنفة (١) يدير قطره . وكانت العجلة المستنة (١) تدور بالتناوب في اتجاهين متماكمين فتجمل وكانت صمامات ذاتية الفعل وكانت صمامات ذاتية الفعل المكابس (٥) الى ادخال المناء في اسطوانة في حين تفرغه من الاسطوانة الأخرى .

(٣) ـ امواج البحر مصدر قوي للطاقة لم يستخدم بعد على نطاق واسع عندما تقطع الموجة نقطة معينة لا يتحرك ذاته الى اعلى اولا ثم الى اسفل وهذا يمكن التثبت منه عند مراقبة قطعة فلين او اي عدم خفيف آخر طاف على سطح بركة . فعندما تمر المعربيات لا تندفع الى الامام

بل ترتفع وتنخفض . الحواجز المتأرجحة التي ترى في الصورة مصمة لتخير قوة الأمواج وتوليد الكهرباء . قد يصل طول الحاجز الى حوالى ٢٠٠ م . وهو طول ناقلة نفط جبارة . تقوم حركة الحاجز بشفيل مضخات يدير الماء السجاري منها مولدات كهربائية .



والمحطة الوحيدة من هذا النوع التي تنتج الكهرباء موجودة في مصب نهر رانس في خليج سان مالو في شمالي فرنسا. ومدى تقدم المد وانحسار الجزر يختلف اختلافا كبيرا من مكان الى آخر، اذ لا يتعدى ٢ سم في تاهيتي بينما يبلغ ١٥ م في خليج فندي بشرقي كندا. والاماكن التي يكون فيها المد والجزر قويين هي التي تصلح لاستغلالها في توليد الكهرباء.

لكن اوقات المد والجزر لا تأتي دائما في الاوقات التي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء الى اقصاه. فقد تصل المحطة التي تستخدم طاقة المد والجزر الى اقصى طاقتها عند منتصف الليل عندما تكون الحاجة الى التيار الكهربائي في ادناها. احدى وسائل هذه المشكلة تقوم على بناء حوضين؛ حوض اعلى يمتلىء عند المد وحوض ادنى يفرع عند الجزر، وهذا ما يؤمن المحافظة باستمرار على الفرق بين المستويين.

هناك حل آخر يقوم على استخدام الحوض الاعلى لخزان الماء (١). في هذا النوع من المحطات تستعمل الكهرباء التي تولدها المحطات التقليدية، والتي لا يستخدمها المستهلكون، لضخ الماء من الحوض الاسفل الى الحوض الاعلى. فعندما يبلغ الطلب اقصى حدوده ينحدر الماء من كهرمائية عادية. ليست هذه الخطة مولدا كهربائيا بالمعنى الصحيح لكنها تؤمن وسيلة لخزن كميات كبيرة من الطاقة.

تسخير قوة الريح لم يحرز استخدام الريح لتوليد الكهرباء

النجاح ذاته. فعلى الرغم من الكميات الهائلة من القوة المتوفرة نظريا، فان مشكلة هذا التسخير من الناحية الاقتصادية ما تزال بدون حل.

ان الطاقة التي تنتجها طاحونة هوائية تساوى مكعب سرعة الريح مضروبا بالمساحة التي تدور فيها ريش الطاحونة . تبلغ الفعالية القصوى المحتملة ٥٥٪، لكن فعالية الآلات العملية لا تتعدى ١٥٠ ٪. وتشير معض التقديرات الى أن توليد الكهرباء بواسطة الربح قد يستطيع ان ينافس الطاقة النووية في الاماكن التي يتعدى فيها معدل سرعة الربح ٢٢ كلم/س. لكن هذه الاماكن لست كثيرة العدد . ولذا لن يستطيع استغلال الريح لتوليد الكهرباء تغطية اكثر من واحد في المائة من الطلب على الكهرباء. لهذا السب يتجه الاهتمام نحو استغلال قوة الريح المخزونة في امواج البحر (٣). فالارياح التي تهب على سطح البحر الفسيح تحدث امواجا قوية يمكن استخدامها كمصدر للطاقة . وافضل تصميم للآن يقضى باستخدام حاجز عائم يتأرجح جيئة وذهابا على ممر الامواج ويدير مضخات لضغط سائل يتمدد بعد ذلك في عنفات تولد الكهرباء .

طاقة الامواج المتوفرة كبيرة جدا . فغي بريطانيا تزيد على ٨٠ كيلو واط في المتر على طول السواحل ـ اي ما يوازي ١٢٠٠٠٠ ميغاواط على سواحل بريطانيا بكاملها ـ اي ثلاثة اضعاف الحد الاقصى لاستهلاك الكهرباء في عام ١٩٧٥ . وتزداد كميات الطاقة المتوافرة في الشتاء حيث يبلغ الطلب اقصى مداه . غير ان مشكلة بناء مثل هذه الحواجز وصيانتها هي من الصعوبة بمكان .

الطاقة المَاجُودة من شِمِن ومن لأرض مبساشرة

يأتي قسم كبير من الطاقة التي يستهلكها الانسان من الشمس بطريقة غير مباشرة. فالفحم الحجري والبترول والعملية الكهرمائية يمكن اعتبارها جميعا اشكالا من الطاقة الشمسية مخزنة كبقايا حيوانية او نباتية

قديمة العهد او كماء يتبخر من البحر تحت تأثير الشمس ويتساقط امطارا تؤمن طاقة مائية . غير انه يجري اليوم البحث عن طريقة لاستخدام الطاقة الشمسية بطريقة ماشرة .

جمع الطاقة الشمسية

هناك طرق عديدة ممكنة للحصول على الطاقة الشمسية. فيمكن اعتراض سبيلها في



(۱) يستخدم الفرن الشمسي الطاقة الشمسية بتركيز حرارتها وضوئها بواسطة عدسات او مرايا كبيرة . هذا الفرن في مون لويس بفرنسا ينتج حرارة تبلغ ۲۰۰۰ س (درجة مثوية)

كافية لصهر المعادن . يمكن الكهربائية . عادة تعد مجموعة تركيز هذه الحرارة النقية من المرايا المسطحة بحيث الخالية من تلوث غازات الوقود تتبع بطريقة اوتوماتيكية مسار على مرجل لانتاج بخار الشمس وتمكس اشعتها على يستخدم للتدفئة المنزلية أو مرأة الفرن الثابتة . تدعى مرأة لادارة عنفة لتوليد الطاقة التتبع الدوارة هليوستان

ويديرها محرك كهربائي، بحيث يبلغ دورانها في الساعة دقيقة من القوس. وقد تنظم زاوية الهليوستان خلية ضوئية او مزارية تعمل بواسطة حراسيتها .


الفضاء بواسطة قمر اصطناعي وتوجيهها الى الارض كحزمة قوية من الموجات. ويمكن جمعها بطريقة ابسط، عندما تصل الى سطح الارض، بواسطة حاشدات (مجمّعات) هي من حيث المبدأ مشعات ماء حار تعمل بشكل معكوس. يمكن استخدام هذه الحاشدات في البيوت للتدفئة او لتكييف الهواء. ويمكن ايضا تحويل الطاقة الشمسية مباشرة الى كهرباء بفعالية منخفضة بواسطة خلايا

شمسية شبيهة بالخلايا المستعملة في الاقمار الاصطناعية. كما يمكن استخدامها لتنمية نباتات تستعمل مباشرة كوقود او تحول كيميائيا الى وقود سائل باستخدام كائنات حية مجهرية. واخيرا يمكن استخدام الحرارة المخزنة في ماء البحر لتأمين الطاقة باستعمال الفرق بين درجات حرارة السطح المعرض لأشعة الشمس ودرجات الماء البارد الموجود في العمق.



(٢) - يمكن استخدام ينبوع اصطناعي من المياه الحارة ، كهذه المحطة الاختبارية في لوس الاموس بالولايات المتحدة كمصدر للطاقة الحرارية. تثقب حفرة على عمق عدة مئات من الامتار حتى تصل الى تجويف طبيعي في باطن الارض قد تبلغ حرارته ۲۰۰ درجة مئوية . يضخ ماء في الحفرة فيسخن ويعود الى السطح عن طريق ثقب ثان فيمر في مبادل حراري يعمل كما يعمل مشع السيارة (رادياتور) ناقلا حرارته الي الهواء الذي يضخ فوقه .

(٢) - إن طاقة الحرارة الارضية (حرارة الصخور الجوفية العميقة) تستطيع ان تبعث ينابيع حارة عندما تتجمع المياه بطريقة طبيعية تحت طح الارض. تتيح حفرة مثقوبة تصل الى هذه المياه تأمين الماء الحار للتدفئة الصناعية والمنزلية . بامكان مدينة باسرها واقعة فوق منطقة حرارة ارضية الحصول على القسم الاكبر من تدفئتها بهذه الطريقة وقد جربت هذه الطريقة في كندينافيا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة .




المقارنة بين الطرق المختلفة

من هذه الامكانات لم يستعمل حتى الان على نطاق واسع سوى الحاشدات (المجمعات) الشمسية البدائية المؤلفة من الواح منصوبة عادة على سطح بناية وموجهة بحيث تتلقى اكبر كمية ممكنة من اشعة الشمس. يضخ الماء عبر الالواح حيث يلتقط الحرارة من الشمس وينظم المضخة جهاز احساس فلا تعمل الا عندما تفوق حرارة

المجمع حرارة الماء الموجود في الخزان بعدة درجات. لسوء العظ لا تشع الشمس دائما، لا سيما في المناطق الشمالية، ولكن على الرغم من ذلك يقدر ان مجمعا شمسيا جيد التصميم في بريطانيا يستطيع توفير نصف تكاليف تسخين الماء وتدفئة المنازل.

أن اجهزة تحويل الطاقة الشمسية مباشرة الى كهرباء ليست مغرية لهذه الدرجة. فالخلايا الشمسية المستعملة في السفن



117

الفضائية غالية الثمن ولا تتعدى فعاليتها التحويلية ١٠ ٪ او دون ذلك . من حيث المبدأ يمكن توليد الكهرباء بتغطية السطوح بخلايا شمسية (٦) لكن ذلك يعتمد على امكان انتاج خلايا زهيدة الثمن لا تتعدى اكلاف المتر المربع منها بضع ليرات المربية . اما الان فتتعدى اكلاف المترلينية .

هناك بديل آخر هو تجميع الطاقة الشمسة بواسطة انابيب شفافة تحتوى على مزيج مصهور من الصوديوم والبوتاسيوم ترفع حرارته الى ما فوق درجة حرارة غليان الماء يتركيز اشعة الشمس على الانابيب بواسطة عاكسات . عندئذ يستعمل المعدن الحار في مادل حراري لانتاج البخار الذي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء. ان عملية كهذه تنفذ في منطقة صحراوية تحتاج الي مساحات واسعة - من ٥٠ الى ٢٠٠ كلم ٢ لكل ١٠٠٠ ميغاواط - يمكن استعمالها اقتصاديا اثناء الثمانينات. الوسيلة الاخرى تقوم على استخدام الفرق في درجات الحرارة بين مياه المحيطات العميقة والمياه السطحية. ان جريان ماء المحيط محدود وهذا يعنى ان الفرق غالبا ما سلغ ١٥ س بين المياه العميقة والماه السطحية. فاستخدام هذا الفرق يمكن استغلال الكميات الضخمة من الحرارة الشمسية المخزنة في البحر.

الارض مصدر طاقة

يعطي ثوران البراكين فكرة واضحة عن الطاقة المخزنة في جوف الارض. كانت الحرارة الباطنية الارضية تعتبر في ما مضى مخلفات ارض قديمة منصهرة لكن يعتقد

اليوم انها تنتج باستمرار عن انحلال بطيء لعناصر مشعة في مركز الارض.

في بعض الاماكن من سطح الارض تنبعث هذه الحرارة اما من بركان او بشكل ينابيع حارة او حمات فوارة. كانت اول محاولة اجريت من اجل استثمار الحرارة الارضية (٢) في لرديلو بايطاليا حيث يستعمل الآن بخار طبيعي لتوليد ٢٩٠ ميفاواط من الكهرباء. وتعمل معامل اخرى تستخدم الحرارة الارضية في اسلندة واليابان وزيلندة الجديدة والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة.


ان اماكن الانتاج الطبيعي للبخار او للمياه المالحة الحارة محدودة وتعتمد على مخزون المياه . اذا ثقبت حفرة في اي مكان من سطح الارض تزداد الحرارة بازدياد عمق الحفرة ، لكن نسبة ازد باد الحرارة ـ اى تدرج درجات الحرارة _ تختلف اختلافا كبيرا من مكان الى آخر . ففي الاماكن ذات التدرج الحراري المرتفع يمكن انتاج الحرارة بحفر آبار وتحطيم الصخور في قعرها وصب ماء من السطح لتحويله الى بخار يستخدم لتوليد الكهرباء. وهناك محاولات تجرى الان لاختبار المردود الاقتصادي لهذه الطريقة في مختبر لوس الاموس العلمي في نيومكسيكو (٢). فحجم زهاء ٥٠٠ كلم ٢ من الصخور الجوفية التي تزيد حرارتها بضع مئات الدرجات عن حرارة الصخور السطحية يحوي من الطاقة بقدر ما يستهلكه العالم باجمعه خلال سنة كاملة . فاذا لم يستخرج الا جزء قليل من هذه الطاقة يصبح بوسع معامل طاقة الحرارة الارضية ان تؤمن كميات هائلة من الطاقة الخالية من التلوث.

الطاق النووية

الطاقة النووية هي الطاقة الاكثر تمركزا التي اكتشفها الانسان حتى الآن والتي حررها بطريقة علمية من نواة الذرة. فعندما تنشطر نواة ذرة ثقيلة الى شطرين، في عملية تدعى الانشطار، تتحرر كمات هائلة من الطاقة.


اما فجأة كما يحدث في القنبلة الذرية، او ببطء وتحت المراقبة كما يحدث في مفاعل نووي حيث تسخّر تلك الطاقة لانتاج البخار او لتوليد الكهرباء بواسطة عنفات او تربينات.

العنصر الطبيعي الوحيد الذي ينشطر عفويا هو اليورانيوم ولليورانيوم الخام ، كما يوجد في الطبيعة ، نظيران . اليورانيوم ٢٣٥ واليورانيوم ٢٣٨ . النظير الاول وحده ينشطر



بطريقة عفوية . (النظائر هي اشكال متعددة لعنصر واحد تختلف كتلها وخصائصها الفيزيائية الاخرى لكن خصائصها الكيميائية واحدة). لا يحوي الركاز او المعدن الخام من يو ٢٣٥ سوى ٧٠٠ ٪ من مجمل اليورانيوم الموجود فيه . لكنه من الممكن ، بعملية تدعى التكثيف او الاغناء ، زيادة كمية هذا النظير ، وذلك بانتاج مزيج من النظيرين تبلغ فيه كمية اليو ٢٣٥ حوالي ٨٠٠ .

يصنع هذا المزيج ، بوضع الوقود في داخل أوعية (؛) رقيقة بشكل قلم ومقفلة باحكام ، بحيث لا يتمكن الوقود ولا منتوجات الانشطار السامة من الانفلات . توضع عناصر الوقود عادة بشكل عمودي بحيث يمر الماء والغاز بينها ليمتص الحرارة الناجمة عن الانشطار . بعد مرور مادة التبريد بين طبقات الوقود الحار وامتصاص حرارتها ، تخرج هذه المادة من الاوعية



مدخل ماء التبريد، (١٤)

غرفة المراقبة والضبط . (١٥)

جسر الوقود المستهلك . (١٦)

مصعد الوقود الجديد، (١٧)

مخزن الوقود المستهلك . (١٨)

برمسل تخزين الوقود

المستهلك ، (١٩) منطقة تعيثة

البراميل ، (٢٠) وعاء

المفاعل ، (٢١) حفرة ازالة

التلوث ، (٢٢) مخزن الوقود

الجديد. (٢٣) مركز تعبئة

الوقود ، (٢٤) كوة تعبئة

الوقود . (٢٥) برميل الوقود

المستهلك ، (٢٦) مرفاع

الوقود . (۲۷) مضخة مبرد

المفاعل ، (٢٨) جسر رافعة

التزويد بالوقود ، (٢٩) جهاز

الضغط . (٢٠) مولد البخار ،

(٣١) مخيزن البراميل.

المفاعل الى المبادل الحرارى . من هذه السوائل الصوديوم السائل او الماء الموضوع تحت ضغط قوى كما هي الحال هنا في محطة الطاقة في كو ـ ري بالقرب من بوزان بكوريا الجنوبة الاقسام الرئيسية لهذه الآلة المعقدة هي ، (١) انا بيب الماء المضغوط ، (٢) بناية المفاعل . (٣) بناية العنفات (١) عنفة ذات ضغط مرتفع ، (٥) عنفة ذات ضغط منخفض ، (٦) مولد ، (٧) جدار واق من النار، (٨) محولات كهربائية ، (١) المحول الكهربائي الرئيسي. (۱۰) مجموعة مفاتيح كهربائية . (١١) مخرج ماء التبريد ، (١٢) مكثف ، (١٢)

(۲۲) منطقة تعبئة النفايات في البراميل (۲۳) جهاز تفريغ ماء التبريد ، (۲۶) جهاز التهوئة الأتي من العنفات ، (۲۶) مبنى مضخات ماء البحر المستعمل للتبريد ، (۲۷) جهاز ادخال ماء التبريد الى العنفات ، (۲۸) مبنى مضخات البحر د الى البحر ، (۲۸) مبنى مضخات البحر ، (۲۸) مبنى البحر ، البحر ، البحر ، البحر ، البحر ، المنافق الدخول ماء المنافق الدخول ماء البحر ، المنافق الدخول ماء المنافق الم

(۲) ـ المفاعل المهدأ بالفرافيت يولد ايضا بخارا لتشغيل المولدات العنفية. فالنيوترونات التي تخفف سرعتها كتلة من الفرافيت تشطر ذرات اليورانيوم ۲۳۰. فيحرر كل من هذه النرات المزيد من النيوترونات التي



تخفف سرعتها ايضا لتحدث الشهارات جديدة. تُلقى قضبان من الكدميوم (باللون الازرق) في داخل المفاعل لامتصاص بعض النيوترونات الجديدة وضبط معدل انتاج الحرارة.

(٣) ـ في مفاعل ذي انبوب ضغط . يعر عنصر التبريد المضغوط (وهو ماه او ماه ثقيل او سائل عضوي) في وعاء المفاعل الذي يطرق بمهدىء من الماء الثقيل ليمتص النيوترونات .

(1) - المفاعل ذو الوعاء المضغوط هو خزان من الفولاذ بلغ سمكه من ٢٠ الى ٣٠ سم وتكوه طبقة من فولاذ لا بمدأ

وتستعمل لانتاج البخار وتوليد الكهرباء في مولدات عنفية .


تفاعلات متسلسلة خاضعة للمراقبة

كي يتم انشطار النواة ، يحتاج معظم المفاعلات الى اكثر من الوقود ومادة التبريد. فلكى تنشطر نواة يو ٢٢٥ ، من الضروري قذفها بنيوترون يصدمها ويهزها بما يكفى لانشطارها الى شطرين. في هذه العملية

تولد النواة نيوترونين جديدين او ثلاثة تصدم بدورها نوی یو ۲۳۰ آخری ، فیحصل من جراء ذلك ما يسمى بالتفاعل المتسلسل.

يجب ان يضبط المفاعل النووي (١) بحيث ان واحدا فقط من النيوترونات الناجمة عن انشطار النواة تحدث انشطارا جديدا. وعندئذ فقط بقال ان المفاعل يعمل بطريقة منتظمة و بسرعة ثابتة . اما اذا أحدث اكثر من نيوترون واحد انشطارا جديدا ، فسرعة

مضخة الصوديوم




(٥) ـ يستعمل الوقود النووي بطريقة دورية . فاليورانيوم الخام ينقل من المنجم الى مصنع خاص يحوّله الى اكسيد اليورانيوم . ينقى هذا الاكسيد ويُحوِّل الى فلوريد . ثم يوجه الى مصنع للتكثيف أو الاغناء . ومن ثم يحول مجددا الى اكسيد ومنه الى وقود . عندئذ يستعمل هذا الوقود المكثف في المفاعل الذى اخذ منه الوقود المستهلك فتعاد معالجته بحيث يحول اليورانيوم المستخرج من جديد الى فلوريد ويعاد الى مصنع التكثيف.

عنصر قابل للانشطار هو البلوتونيوم. ينقل الصوديوم المائل الحرارة من المفاعل الي المبادل الحراري . محولا الماء الى بخار لتشغيل المولدات العنفية . يقوم المكثف باعادة تحويل البخار المستعمل الي ماء يعود الى المبادل. اما البلوتونيوم الناجم عن هذه العملية، فيستعمل لتكثيف وقود اليورانيوم او يستخدم في مفاعلات اخرى .

(٧) - تعمل جميع المحطات النووية وفقا لمبدأ واحد، فالمفاعل (١) يخن الماء ويحوله (مباشرة او بطريقة

ويحول في الوقت ذاته الي



غير مباشرة) الى بخار (٢)

يدير مولدا (٣) عنفيا لانتاج

الكهرباء . بعد ذلك يتحول

ثانية البخار المنفلت الى ماء

في مكثف (١) يستخدم الماء

البارد من برج تبريد (٥) ثم يعود الماء بواسطة مضخة (١) الى القسم الحار من المفاعل. ويحتاج برج التبريد الي ماء بارد يزوده به البحر او نهر .

المفاعل تزداد بحيث يتحول المفاعل الى قنبلة. ولكن اذا لم يتوصل اي من النيوترونات الناجمة عن انشطار النواة الى احداث اي انشطار جديد، فالمفاعل يفقد قدرته تدريجيا الى ان يتوقف عن العمل في آخر الأمر.

تسير النيوترونات الناجمة عن كل انشطار بسرعة فائقة تبلغ حوالى ١٦٠٠٠ كلم في الثانية ، وتميل اصلا الى الانفلات من المفاعل دون احداث اي انشطار جديد . فلتأمين استمرار عمل المفاعل ، يجب تخفيف سرعتها باستخدام مادة تدعى المرسل او المهدىء لزيادة احتمال اصطدامها بنواة يو ٢٣٥ اخرى واحداث انشطار جديد .

الأمان والتزويد بالوقود

يضبط المفاعل بقضبان ماصة للنيوترونات يمكن ادخالها الى داخل المفاعل او اخراجها منه حسب الحاجة. عندما تسحب قضبان الضبط، ينخفض عدد النيوترونات الممتصة فيزداد عدد النيوترونات التي تحدث الانشطار فتنشط عملية التفاعلات (٢). المفاعل بأقصى ما يكون من السرعة، فانها تمتص النيوترونات تاركة القليل منها للاسهام في عملية الانشطار، وهكذا يتباطأ المفاعل. يحاط المفاعل بجدران سميكة من يحاط المفاعل بجدران سميكة من الاسمنت والفولاذ لتحول دون تسرب اي المهاز بكامله، يستعان باجهزة للطوارى، الجهاز بكامله، يستعان باجهزة للطوارى، مصممة بحيث تتلافى اي عطل مفاجى،

عندما تفقد مواد الوقود فعاليتها ، تسحب من المفاعل وتوضع مكانها عناصر جديدة .

اما مواد الوقود القديمة التي ما برحت تحتوي على كمية من يو ٢٣٥ لم تستعمل بعد، فتؤخذ لتعاد معالجتها واستخراج ما تبقى فيها من يو ٢٣٥ (٥).

البلوتونيوم ٢٣٩ (بلو ٢٢٩) هو، كاليورانيوم ٢٣٥، قابل للانشطار تلقائيا بحيث يمكن استخدامه لصنع قنابل ذرية او لتأمين الوقود لمفاعلات نووية. صممت المفاعلات الاولى وصنعت لتأمين البلوتونيوم المعد لانتاج القنابل الذرية. غير ان البلوتونيوم سام جدا، لذلك اخذ يقلق الناس تزايد كمية هذا العنصر في العالم.

المفاعل السريع التوليد

صمّم ايضا آخر انواع المفاعلات الحديثة ، وهو المفاعل السريع التوليد (٦) ، للاستفادة من الانتاج العرضي للبلوتونيوم ٢٣٩ . يزوّد هذا المفاعل بوقود اليورانيوم ، ويطوق من الخارج « بقميص توليد » لالتقاط النيوترونات المنفلتة ، فيتحوّل فيه يو ٢٣٨ الى بلو ٢٣٩ . السريع ينتج من بلو ٢٣٩ اكثر من الوقود النووي الذي يستهلكه .


تستخدم حتى الآن جميع المفاعلات الموجودة تفاعل الانشطار لانتاج الطاقة . ولم يتوصّل العلماء بعد الى التحكم في التفاعل المعاكس ، اي تفاعل الاندماج الذي يحدث القنبلة الهيدروجينية ، وهو قائم على دمج ذرتين خفيفتين يعطي لهذه القنبلة قوتها المريعة . ففي هذا التفاعل تندمج معا ذرات خفيفة رفعت حرارتها حتى مليوني درجة لتولد ذرات اثقل منها فتنتج عن ذلك كميات هائلة من الطاقة .

الفحرائجب ري : انت جه واؤجه استعاله

الفحم الحجري راسب طبيعي من الهيدروكربون يمكن حرقه للحصول منه على طاقة حرارية. يوجد في طبقات تعرف بالعروق وتكون عادة تحت سطح الارض (١)، ولكنه قد يظهر في بعض الاماكن

قرب سطح الارض مباشرة تحت طبقة من التربة . يكون عادة صلبا غير شفاف واسود اللون . كان استعماله قليلا قبل القرن السادس عشر ، لكنه اصبح في ما بعد اساسا لصناعة وقود كبرى ، في بريطانيا اولا ، ثم في اوروبا وفي العالم باسره .

مصادر الفحم الحجري ينجم الفحم الحجري عن نباتات حرجية



وطيئة ترجع الى عهد يتراوح بين عشرات الملايين من السنين وحوالى ٣٠٠ مليون سنة (٢)، غُمرت بقايا حطام هذه النباتات في مستنقعات، ثم دفنت تحت طبقات سميكة من الصخور الرملية والطينية. تكررت هذه العملية اكثر من مرة، وخضعت هذه الرواسب النباتية للضغط والحرارة والانحلال تحت تأثير كائنات جرثومية، ثم تحولت، نتيجة لذلك، الى مساحات من المواد الصلبة القابلة

للاحتراق.

كثيرا ما تدعى عملية التحول هذه «تفحّما »، وتحدد درجة الحرارة التي حصل فيها التفحم « مرتبة » الفحم. فالانتراسيت اعلى هذه المراتب. قد تتفاوت المراتب في العرق الواحد، وعندما يحصل ذلك تختلف العروق العليا عن العروق السفلى اختلافا ملحوظا، وفي الطبقات العمودية التي لم تتعرّض للتشوش تكون مرتبة العروق السفلى

النجير في الفحم المحمد ا

حوالى ١٠٠٠ طن (°). يفرغ الفحم من هذا الخزان بمعدل ثابت في قادوس القياس (٢) الذي بدوره يعبىء قادوس الفحم (٧) في المنطقة المعدة (٨). يُرفع الفحم في القادوس عند فؤهة المنجم (٩) ثم يؤخذ الى مضع للغسل والفرز (١) . الرماد ثم يصنف حسب احجام الرماد ثم يصنف حسب احجام قطعه. بعد الغسل والفرز (١) وقطعه. بعد الغسل والفرز . والمرزغ في حافلات قطار (١١) يورزغ هي حافلات قطار (١١) ليصار الى توزيعه .

(۲) ـ تكوّنت الرواسب الفحيية عبر ملايين السنين عن تحلل نباتات تعرضت لدرجات

مختلفة من الانضغاط والتحولات الكيميائية . بدأت تلك العملية بنباتات حرجية وطيئة في مناطق منقعية واسعة , اذ هوت جذوع اشجار وتساقطت نباتات أخرى وتعفنت فكونت خأا خشيا غمر بالماء ودفن تحت طبقات سميكة من الصخور الرملية والطينية . ثم تكررت العملية مرارا مع نباتات حرجية متجددة . ببين الرسم المبسط العمليات الاساسية في تسلسل منتظم. يتميز الفحم بكثرة كمية الكربون فيه وقلة كمية الهدروجين والاكسجين. كان من جراء هذه التغيرات ان اصبحت انواع الوقود الاعلى مرتبة اكثر تكثفا من الناحية

(٣) ـ تتألف قاطعة اندرتون هذه (١) من الطوانة دوارة قاطعة متصلة بمحراث محوّل (٣) يوجه الفحم الى ناقلة مصفحة (٣).

الكيميائية ، وغدت تعطى

القليل من المواد الطيّارة عندما

تفحص بالطرائق المألوفة .

(۱) ۔ فی ما مضی کانت

تجهيزات فوهات المناجم المستخدمة لنقل الفحم الى ورشة التحضير كناية عن مجموعة رموز تمثل حضارة الجماعة المشتغلة باستخراج للفها بناء ضخم لا يعكر شكله المناظر المجاورة.


اعلى من مرتبة العروق القريبة من سطح الارض. تعرف هذه القاعدة العامة. التي لا تخلو من شواذات، بقاعدة هلت.

لتبسيط عملية تحديد نوعية الفحم ، غالبا ما يُكتفى بعملية «التحليل التقريبي » الذي يعطي النسبة المئوية للمواد المركب منها الفحم كالمواد الرطبة والمواد الطيّارة والكربون الثابت والرماد ، كما تحدد ايضا بطرائق التحليل التقليدية الدارجة . اما

« التحليل المطلق » ، فبه تحدد كمية الكربون والهيدروجين والاكسجين والنتروجين والكبريت في الفحم . فضلا عن ذلك ، تحدد القيمة الحرارية للوقود بالوحدات الحرارية التى تولدها وحدة الوزن المحترق .

يمكن ايضا تعريف الفحم بناء على الجزائه البتروغرافية ، اي انواع الصخور التي ينتمي اليها . هناك بنيات فيزيائية اربع للفحم معترف بها هي ، الكلارين (املس





(٧) ـ لا يعثر في غرفة المراقبة في مناجم الفحم الحديثة التي تعمل بطريقة آلية على اي اثر من آثار الغبار والسخام والوسخ

(ه) . فحم الكوك . الذي يرى هنا خارجا من فرن الكوك ، هو وقود بلا دخان يستعمل في الصناعة ، يُحكّى فحم الكوك ، هو في افران الى درجة الابيضاض بمعزل عن الهواء لازالة القسم الكبر من المواد القبريّة منه ، بعد ذلك يحترق الوقود المتبقي تاركا كعيات ضئيلة من الرماد .

(7) - حمل سعر النفط . الذي كما ان بلغ خصة اضعافه بين عامي والبلدان استمرت على عادة النظر في سياستها وجاءت المتملقة بانتاج الفحم واسعار المحجري . كانت بعض البلدان لقرارات المنتجة للفحم الحجري قد البلدان خفضت كثيرا انتاجها منه غير فان وضع ان الولايات المتحدة قد بناء على مستوى انتاجها ، البترول و

كما أن الاتحاد الدوفيتي والبلدان الشرقية الاخرى استمرت في تنمية صناعاتها وجاءت العلاقة بين اسعار النفط المحري نتيجة لقرارات سياسية. أما في البلدان ذات الاقتصاد الحر، بناء على العلاقة بين سعر البترول وسعر الفحم.

(٧) ـ لا يعشر في غرفة المراقبة في مناجم الفحم الحديثة التي تعمل بطريقة آلية على او اثر من آثار الغبار والسخام والوسخ التي كانت ترافق تقليديا عملية الاستخراج . في هذه الغرفة في يبغر كوتز كوليري بانجلترا يراقب مهندس واحد عمل الآلات تحت الارض وفوق سطحها .

ولمّاع) والديورين (أربد وقاس ومحبب) والقترين (اسود براق وزجاجي المنظر) والفوزين (اسود سهل التفتّت وليفي).

كان نمو الصناعة الفحمية احد العوامل التي ادت الى نمو الصناعة العامة من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين. واليوم لا يستعمل الفحم الحجري كوقود فحسب، بل انه اصبح ايضا اساسا لصنع سلع عديدة متنوعة ، منها العقاقير واصباغ الاقمشة .

تاريخ الصناعة الفحمية

كانت الصناعة الفحمية، حتى الحرب العالمية الثانية ، ذات اهمية اقتصادية فائقة في البلدان الصناعية. وحتى في عام ١٩٥٠ كان الفحم الحجري ما يزال يؤمّن ٥٦ ٪ من الطاقة العالمية . لكن في عام ١٩٧٤ ، انخفض هذا الرقم الى ٢٩ ٪ بسبب التقدم الذي احرزه انتاج البترول والمغاز الطبيعي . غير انه ، نظرا لارتفاع كبير في اسعار البترول عام ١٩٧٢ ولتوقع نفاد الاحتياطي المحدود من البترول والغاز ، عاد انتاج الفحم الحجري الى الارتفاع

في البدء ، كان الفحم يستخرج بواسطة المعول والرفش ويرفع الى سطح الارض في سلال . اما اليوم ، فقد اصبح استخراجه في جميع البلدان الصناعية يتم بطرائق آلية صرف ، كما غدا انتاج المنجم الواحد يفوق احيانا مليون طن في السنة (١). يستعمل عمال المناجم قاطعات آلية ، وينقلون الفحم بواسطة القطارات الجوفية. هناك ميل الى استعمال معدات تدار عن بعد بحيث يظل العمال على مسافة من اماكن الاستخراج الخطرة . وفي بعض الاماكن ، اصبحت بعض

ألات استخراج الفحم توجه بصورة آلية على طول جبهة الاستخراج بحيث تقيس بواسطة مسبار مشع سماكة طبقة الفحم المتبقية في السقف فيما تتابع شق طريقها تحته . لا يزال استخراج الفحم الحجري عملية تتطلب حيطة خاصة ، لكن نسبة الوفيات والحوادث قد انخفضت بشكل مطرد في البلدان الصناعية . قد بتصاعد غاز الميثان القابل للاشتعال من الفحم الحجرى خلال العمل ، لهذا السبب لا بد للادوات المستعملة من ان تلبي جميع الشروط اللازمة لتلافى الانفجار.

المواد المستخرجة من الفحم الحجري

كان الفحم الحجري في وقت مضى مصدرا للغاز ولمواد كيميائية تنجم عن تسخينه بمعزل عن الهواء في عملية تدعى « كربنة » . لكن منذ منتصف الخمسينات، خفّت اهمية هذه العملية . غير ان بحوثا ناشطة تجري الآن لجعل الفحم الحجري مرة ثانية مصدرا هاما لمواد كيميائية وذلك باستخدام طرائق جديدة «كالهدرجة» التي تستطيع تحويله الى وقود سائل او غازي. يعتبر الفحم الحجري، من بين جميع انواع الوقود الاحفورية البدائية ، اكثرها وفرة ، والكميات المتوافرة منه تكفى على الارجح لمئات السنين اذا استخدمت حسب المعدلات المرتقبة. وهذا ما يؤمن له استمرارا يفوق الى حد بعيد استمرار الغاز والبترول. من المعروف أن فحم الكوك ، الذي يتم الحصول عليه بازالة الغازات من الفحم الحجري ، هو عنصر أساسى لصهر الحديد وتحويله الي فولاذ ، وإن غاز الفحم الناتج عن افران فحم الكوك يمكن استعماله لتسخين هذه الافران.

النفط والغاز الطبيعي

حفرت أول بئر في العالم في تيتوسفيل غربي بنسلفانيا في الولايات المتحدة في شهر آب عام ١٨٥٩ على يد الكولونيل ادوين ل. دريك. وجد النفط الخام على عمق ٢١ م وكانت بداية صناعة



اصبحت الآن اهم صناعة في العالم. في عام ١٩٧٥ اصبح في العالم اكثر من ١٠٠٠٠٠ بئر للنفط يبلغ مجموع انتاجها اكثر من ٥٥ مليون برميل في اليوم (البرميل = ١٥٩ ليتر).

تركيب النفط واصله ومواقعه

النفط مزيج معقد من الهيدروكربونات - وهي مركبات كيميائية من الكربون والهيدروجين - وهي تتفاوت في الكثافة بين

> (۲) _ يترك جهاز العفر المائي لاستخراج الغاز (۱)
> للة انابيب (۲) في جيب الغاز الطبيعي (۲). تتصل هذه الانابيب بالشاطىء بواسطة خط انابيب آخر (۱).


(٢) - يسمى حفر الصخور الاختباري « تسجيل القياسات البئرية ». يقيس العلماء الميزات الكهر بائية والاشعاعية للصخور النفطية المحتملة. (٠) يحفرون ثقبا اختباريا ويقيسون ، (أ) الفلطيات الكهربائية التي تولدها الصخور (تسجيل اداء الجهد الذاتي) . (ب) مقاومة الصخور للتيار الذي يمر فيها (تسجيل مقاومة الاداء) . (ت) شدة اشعة جاما التي تبثها الصخور (تسجيل اداء اشعة جاما). أو (ث) اشعة جاما المبثوثة بعد انزال مصدر اشعاع الثقب مع كاشف تحيل اداء النيوترونات. ويمكن ان يؤمن المحتوى المائل ومامية الصخور معلومات اضافية .



الغازات الخفيفة كالميثان والجوامد الثقيلة كالاسفلت. تتراوح الالوان من الاصفر مرورا بالاخضر والاحمر والاسمر حتى الاسود. والنفط الخام النموذجي يحتوي على حوالى ٨٥٪ من الكربون و ١٥٪ من الهيدروجين. الما الغاز الطبيعي فيتكون من الجزء الاقل كثافة من النفط الخام (٥) لكنه يوجد غالبا دون وجود النفط.

يعتقد ان النفط ينجم في ظروف خاصة ،

عن انحلال نباتات وحيوانات وحيدة الخلية كانت تعيش منذ مئات ملايين السنين ثم انتهت الى رواسب بعد موتها. ولبعض الغازات الطبيعية اصل اكثر بساطة. فمن المحتمل ان الميثان قد تكون من تحليل البكتريات لمواد نباتية، وهو يوجد في مناطق المستنقعات. كثيرا ما تنتقل الرواسب النفطية بعد تكونها حتى تعلق في صخور مسامية على اعماق تتراوح بين ٣٠ م و ٢٠٠٠م




177


لذلك ليست الرواسب النفطية كهوفا مليئة ببحر من النفط السائل والغاز بل هي اوسع انتشارا من ذلك.

قام المنقبون الاوائل بعمليات حفر في الاماكن التي كان النفط يتسرب منها بشكل طبيعي الى سطح الارض، اما اليوم فلا بد ان يجري التنقيب بطريقة اكثر علمية (٣) مع ان طرق التنقيب السطحية تظل في بعض الاحيان ذات فائدة.

وسائل الحفر

كانت الحفارات الاولى تعمل بطريقة الطرق في ثقب جاف. فاذا وجد النفط لم يكن هناك ما يحول دون تفجره من الثقب بشكل نافورة. لكن التقنيات الحديثة تتلافى هذا الامر باستخدام حفارات دوارة (١) مغصة في «طين» الحفر ـ وهو مركب خاص يملًا الثقب اثناء الحفر لاحداث ضغط يحول دون تدفق النفط.





(٦) ـ هناك طرق مختلفة المتخراج النفط من يئر. ونضغط الغاز الطبيعي (أ) على الثقب النفط يدفعه الى اعلى الثقب شجرة الميلاد ... أو (ب) يمكن رفع النفط (٦) بواحطة من قاع البئر (٤) يديرها محرك بذراع من يديرها محرك بذراع من ينضب (ت) يمكن استخراج النفط المتبقي فيه بضخ الغاز (٥) أو الماء (٦) تحت الطبقة النفطية .

(۷) ـ ينقل الغاز بواسطة خط انابيب او في بواخر خاصة

تدور لقمة الحفارة في اسفل انبوب مجوف من الفولاذ يضخ منه الوحل. فبينما تنقر اللقمة الصخور ينقل الوحل والقطع والحتات الى السطح. هناك يفحص العلماء الجيولوجيون الوحل للتثبت من ان طبيعة الطبقة التي مرت فيها اللقمة تتفق مع توقعاتهم. يغربل الوحل لفصل كسارة الصخور عنه ثم يعاد الى ثقب الحفر.

بعد حفر البئر يدخل فيه انبوب قطره

(١). قبل استعماله لا بد من تنقيته من مواد كيميائية مختلفة. يُنزع الماء والهيدروكربونات في حجرة تمدد (٢). وينزع القلي والمركبات الكبريتية (٣) التي تُنقى وتُخزن (٤) كمنتجات ثانوية . يزال كل سائل متبق (٥) ويسيل الغاز الزائد تحت الضغط ويخزن تحت الارض (٦). عند الحاجة الى الغاز يبخر السائل

(٧) ويقاس ويضخ (٨) في شبكة توزيع على مستوى القطر کله (۹)، ثم توزعه انابیب دقيقة (١٠) لاستهلاك المنازل والمصانع. تستورد بعض البلدان الاوروبية الغاز مصفى ومسيلا وجاهزا للتخزين.

(٨) ـ كثيرا ما يوجد الغاز الطبيعي تحت قاع البحر ويستعمل مباشرة كوقود فيحرق في المنازل للتدفئة والطهي او للتدفئة الصناعية وتوليد الكهرباء . ويمكن ايضا أن يعالج الغاز كمادة خام في الصناعة البتروكيميائية ويدخل في تركيب عدد من المواد

٢٢,٩ سم ويضخ حوله الاسمنت لسد جوانب الثقب. بعد ذلك تدخل الى العمق المناسب مجموعة متصلة من انابيب الانتاج بقطر ٧٠٦ سم. تُنزل في الثقب شحنة متفجرة تدعى « ثاقبة البئر » ثم تفجر فتحدث ثقوبا في انابيب التغليف وفي الاسمنت تمكن من تدفق النفط.


النقل والتخزين

الانابيب (٤) هي اجمالا اكثر الوسائل اقتصادية لنقل النفط والغاز من الآبار الى المصافي. تصنع الانابيب من الفولاذ الملخم بقطر ١,٢٢ م مغلفة بلباد مزفت لحمايتها . وغالبا ما تكون مدفونة تحت الارض. وتؤمن محطات ضخ على طول الانابيب استمرار التدفق والضغط.

أما تكاليف النقل البحري فهي اغلى ثمنا. ان الناقلات الهائلة التي تستخدم لنقل النفط من الشرق الاوسط هي اضخم البواخر العائمة التي تحمل مليون برميل او اكثر. ويمكن ايضا نقل الغاز الطبيعي المسيّل بحرا في بواخر اكثر كلفة تدعى ناقلات الغاز الطبيعي المسيّل (٧).

يخزن النفط عادة في صهاريج يصل عرضها الى ٣٠ م وارتفاعها الى ٩ م . ويمكن خزن الغاز الطبيعي اما في صهاريج مبردة او في كهوف تحت الارض، تجعل كتيمة للفاز بتجميد المنطقة المحيطة بها .

هناك طريقة مثالية لتخزين الغاز باستعمال خزانات النفط والغاز المستنفذة وهي تحت الارض وعلى مقربة من المستهلكين.




تكريرالبترول

البترول الخام (الذي عادة ما يدعى البترول اي الزيت الصخري) هو مصدر للعديد من المنتوجات الكيميائية كاللدائن (البلاستيك) ومستحضرات التجميل واللواصق والأدوية ومواد التلميع والاصبغة والمتفجرات

ومبيدات الحشرات. انه مزيج معقد يحتوي على مئات المواد الكيميائية المختلفة التي تدعى هيدروكربونات لأنها مركبة من الناحية الهيدروجين والكربون. من الناحية الفيزيائية، البترول سائل لزج قابل للاشتعال يختلف لونه من الاصفر الى الاخضر والاسمر والاسود وقد يكون ايضا فلوريا. اما تركيبه فيختلف كثيرا من مصدر الى آخر.

قد تكون الهيدروكربونات برافينية



(شمعة) (مركبات غير حلقية صيغها العامة (Cn H2n 2) او نفثینیة (برافینات حلقية اكثرها نتينات حلقية (C5 H10) ا. هکسینات حلقیة (C6 H12) مشتقاتها او مركبات عطرية (اروماتية).

كيف يكرر (يصفى) البترول بكرر البترول الخام في المصافي (معامل التكرير) (١). في اول الأمر يجزأ مزيج

مختلفة في عامود مجزىء قائم (٣). بعد ذلك مكن تصفية هذه الاجزاء او تحويلها كسائيا وفي بعض الاحيان اعادة مزحها بالاجزاء المصفاة لتحسين نوعتها. الاجزاء

تكسير » محفزة (١) يتجزأ

فيها الى بنزين أخف والى

غاز . تعالج الاجزاء الثقيلة ايضا

بعد التقطير. تنتج وحدة تقطير مفرغة (٥) المازوت وزيت التزليق الذين ينزع منهما البرافين الحامد (٦). و يمكن ايضا استعمال مذيبات (٧) لاستخراج هاتين المادتين وتعدل لزوجة المازوت (٨). اثقل الاحذاء هو القار (٩) وهو مادة قطرانية لتزفيت الطرقات. نفط خام حار (۲) ـ بختلف تركيب 🗕 البترول الخام بخار باختلاف مصادره. حمص يبين هذا الرسم البياني 🤝 تركيب عينة نموذجية ودرجة غليانها. كل المواد المذكورة هي هیدروکر بونات . مرکبات من الهيدروجين والكريون - مع انها تحتوى عادة على عناصر اخرى كالكبريت (وهي شوائب) لا بد من ازالتها للحد من التلوث عندما يحرق الوقود.

وحدة تقطير يتجزأ فيه البترول الخام الى مركباته الاساسية . يحمل البخار المسخن جدا البترول على الغليان ويتراكم البخار في مستويات مختلفة من

العامود ثم يتكثف الى سائل في احواض افقية ويسيل الي جانبها. تمكن سلسلة من اكواب الفقاقيع (ب) الابخرة من الارتفاع ولكنها تحول دون انساب السوائل المتكثفة . اكثر العناصر تطايرا هو الغاز الشيه في تركيبه بالغاز الطبيعي. تحتوى الاجزاء التالية على انواع من الوقود السائل والمذيسات كالسنزيسن والكيروسين والمنزول وزيت الوقود المنزلي . الزيوت الثقيلة ذات درجات الغليان المنخفضة تستعمل كوقود لمحركات ديزل البحرية وكزيوت مزلقة. اما المركبات الجامدة فتشمل شمع البرافين (وهو هيدروكربون يعرف أيضا بالسرافين) والقار وهو مادة قطرانية .

(٤) - عيار الاوكتان عند وقود


الهيدروكر بونات الى مركبات مختلفة (تدعي

الاجزاء). تغلى الهدروكربونات المختلفة ىدرجات حرارة مختلفة، لذا يمكن فصل

المزيج بالتقطير التجزئي بحث تغلى

الاجزاء وتتكثف وتنفصل على مستويات

محرك ـ مازوت او بنزين ـ هو قياس لفعاليته في المحركات (٣) ـ عامود التكسير (أ) هو الحديثة . الهيدروكر بونات ذات السلاسل المتفرعة او البنيات الحلقية (انظر الشكل ١) هي اکثر جودة من المركبات ذات السلسلة المستقيمة .



الديزل بحتاج الى تنقيته من الكبريت (٣). يمر قسم من جزء الديزل الثقيل الي « وحدة

الثمانية الرئيسية وفقا لترتيب درجة غليانها هي غازات البترول (التي تصرف من قمة العامود) والبترول (البنزين) والكيروسين (الكاز او زيت البارافين) ووقود الديزل وزيت التزليق وزيت الوقود (المازوت) والشمع (جميعها تزال بالتقطير) وراسب قاري يفرغ من اسفل العامود . للوصول الي درجة التجزئة الضرورية للحصول على مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية يمر

البترول في سلسلة من الاعمدة المجزئة تكيف الكميات النسبية - والخواص - وفقا لحاجات السوق. ولما كان عدد السيارات في تزايد مستمر فالطلب على البترول يتزايد ايضا. وكذلك تضخمت سوق الكيروسين مع استخدام هذا الوقود للطائرات النفاثة .

وللحصول على مزيد من المرونة في عملية التكرير يعمد الى عملية التكسير، اي تكسير الجزيئات الكبيرة الى جزيئات اصغر

> عيارا (قيمة) منخفضا. اما جزء بنتين متيل الحلقى فله حلقة من الكربون مؤلفة من خمس ذرات وللتولوين حلقة من ست ذرات .

> (1) - يمكن التخراج الهيدروكر بونات البسيطة كالاثيلين من منتجات البترول النافعة لصنع اللدائن كالبوليثين وصنع المنظفات . يمكن ضغط الترابط الثنائي في الاثيلين (أ) وتفاعله مع جذر (ج) للحصول على مركب ناشط (ب)

المنظفات . (V) - تستقبل مصفاة البترول الزيت الخام ماشرة من الآبار او من ناقلات البترول وتحوله الى بنزين او الى انواع اخرى من الوقود والى مواد اولية لصنع المواد الكسائمة.

يمكنه ضغط ترابطات ثنائية

اخرى تكرارا واعطاء مبلسر طويل السلسلة وهو من اللنائن

(ت). أن الجذور الطويلة

السلسلة من هذا النوع يمكن

تفاعلها مع حامض لتشكيل



(٥) ـ تأخذ هيدروكربونات البترول شكل جزيئات قد تكون خطية او على شكل سلسلة طويلة (لها «عمود فقاري » من ذرات الكربون مع فرع او بدون تفرع او حلقية بشكل اساسي اي ان اكثر ذرات الكربون تكون في حلقة). تحدد احجام

الجزيئات واشكالها الميزات كنقطة الغليان والرقم الاوكتاني اعيار الوقود يغلى الهيبتين العادي ذو السلملة المستقيمة بدرجة ٩٨،٤ مئوية بينما يغلى شبيه الاوكتان ذو الململة المتفرعة بدرجة ٣, ١٩ مثوية . وشبه الاوكتان وقود جيد الصنف لكن للهيبتين العادى



منها. بهذه الطريقة يمكن ان تتحول الاجزاء الثقيلة كتلك المستعملة في وقود الديزل الى بنزين. لتحسين نوع اجزاء البنزين يمكن تهذيبه بعملية يمزج فيها مع الهيدروجين ويسخن مع مواد مساعدة (حافرة). يعاد تنظيم جزيئات الهيدروكربون المستقيمة السلسلة الى بنيات حلقية تأتي بناتج افضل في محركات السيارات. ثم يعاد تكسير المزيج الذي يتم الحصول عليه.

عمليات التحويل

يمكن اخضاع الجزيئات الصغيرة الى عمليات تفاعل تجعل منها جزيئات اكبر للحصول على البنزين. وهناك طرق اخرى ترمي الى ازالة الشوائب (٢). هذه الطرق لها اهمية كبرى نظرا للقلق المتزايد الناجم عن تلوث الجو، فينزع الكبريت مثلا بمعالجة المادة الخام بالهيدروجين.

كانت المواد الكيميائية تصنع في بادىء الامر من فائض غازات المصافي . ما تزال هذه الغازات احد مصادرها ، تدعمها مصادر اخرى هي الغازات (ولا سيما الاثيلين والبروبيلين) الناجمة عن تكسير الاجزاء البترولية ، خاصة نفتا البترول . وتصنع بعض المواد الكيميائية ، كالتولوين ، خلال عملية التكرير وتنتج ايضا البوثيلينات التي يمكن تحويلها الى البوتادايين اساس المطاط الاصطناعي .

مشتقات البترول

الاثيلين (٦) والبروبيلين هما المادتان الكيميائيتان الاساسيتان الاكثر اهمية . تتبلمر (تتضاعف اصولها) «كتل البناء» هذه

مباشرة لتشكل لدائن البوليثيلين والبوليبيلين والبوليبروثيلين ويحول الاثيلين ايضا الى مواد مثل كلورور البوليفينيل والبوليستيرين ومقاوم التجمد والبوليسترات والكحول الاثيلي تشمل مشتقات البوليبروبيلين المواد المذيبة (المذيبات) والالياف الاكريلية والبولي بورثيان واللدائن الرغوية والنيلون ومواد تدعى ملذنات تستعمل لاضفاء مرونة على الدهان والاصباغ التي تكون قصيفة لولاها .


في الدرجة الثانية من الاهمية تأتي المركبات العطرية (الارومية)، البترول (البنزين) والتولوين والزيلينات (المركبات الثنائية المثيل). ان مصدر هذه المركبات الاساسي هو تهذيب كيميائي محفّز لكن بعضها يتكون خلال تكسير خاص للنفتات بعد معالجة جزء البنزين بالهيدروجين. تنتج هذه العملية كمية فائضة من التولوين فيحول الفائض الى بنزول يصنع منه النيلون والبوليستيرين والمطاط الاصطناعي والراتنجيات والمنظفات. والتولوين ايضا هو الساس لصنع المذيبات والراتنجات البولي بوريثانية. وفي درجة اعلى من السلسلة تستعمل الزيلينات لصنع الياف البوليستر والملذنات.

الكيروسين (الذي كان يعرف سابقا بزيت البرافين) هو مشتق من البترول يستعمل للتدفئة المنزلية والمصابيح ووقودا للمحركات النفاثة.

يؤمن البترول اكثر من ٩٠ ٪ من اللدائن والراتنجات والمطاط الاصطناعي والالياف (باستثناء الالياف المصنوعة من السلولوز) والمذيبات الكيميائية وحوالي ٥٠ ٪ من المنظفات المستعملة في العالم.

توف إلوقود والطاقية

يقول لنا التاريخ ان الانسان لم يستخدم موارد الطاقة المتوافرة لديه الا بقدر ضئيل من الفعالية . فالمحرك البخاري ، الذي يعتبر احد أركان الثورة الصناعية ، لم يكن يحول



الذي يسع ١٥٩ لترا.

(٣) ـ يبلغ الآن استهلاك الغاز

الطبيعي ، الذي يؤمن حوالي

٢٠٪ من الطاقة العالمية . ثلاثة

اضعاف ونصف الضعف لما كان

عليه قبل ١٠ سنوات . على هذا

المعدل سينفد الاحتياطي

العالمي المعروف (حوالي

۲۰۰۰ ملیون م۲) بعد حوالی ۲۰

سنة. وحتى لو تم اكتشاف

احتياطي للغاز الطبيعي.

فسينفد هذا ايضا كوقود بعد

حوالي ٥٠ سنة . يقارن هذان

الرسمان البيانيان بين استهلاك

مختلف انواع الطاقة في

الولايات المتحدة (١)

ومجموع استهلاك الغساز

(١) - تستعمل البلدان الصناعية القسم الاكبر من الطاقة لتوليد الكهرباء ، لكن بعضها يبذر الطاقة اكثر من بعضها الآخر.

(٢)۔ لن يدوم الاحتياطي من النفط الى الابد. يستند هذا الرسم البياني لترقبات استهلاك النفط على تقديرين اثنين للاحتياطي الكلي (٢١٠٠ مليار و ۱۲۵۰ ملیار برمیل). یبین كل من التقديرين زيادة في الانتاج حتى نهاية هذا القرن واستنفادا كليا للاحتياطي قبل عام ٢١٠٠ تشير المناطق الموجودة تحت المنحنيين الي حجم الاحتياطي، والبرميل المعتمد هو البرميل المعياري

الطبيعي في العالم (ب). هناك عامل مهم جديد في الولايات المتحدة وفي سواها . هو الرجوع الى الفحم الحجري کوقود .

(٤) - في البيوت العادية ، يتبدد قسم كبير من الطاقة بتسرب الحرارة الى الخارج من خلال الجدران والنوافذ والسقوف. الوسيلة المثلي للمحافظة على الحرارة هي العزل والتدفئة الفعالة (وافضلها التدفئة المركزية) . المنزل في (أ) ليس معزولا و يعتمد على تدفئة بنار مكشوفة يؤمنها احتراق الفحم العادي. اما المنزل في (ب)، فخزانات

الى قوة الا بعض اجزاء المئة من الطاقة التي يستهلكها. كذلك كانت محطات الطاقة المزودة بعنفة بخارية تفقد ٩٥٪ من طاقة الفحم الذي تحرقه.

لم تكن الفعالية ذات اهمية طالما كان الوقود _ اى الطاقة _ رخيصا . ولكن منذ ان ارتفعت اسعار الفحم الحجري والنفط بشكل ملحوظ ، بذلت دول عديدة المزيد من الحهد لتوفير الطاقة ، لاسيما انواع الوقود الاحفورية



190. الماء البارد (١) فيه والقساطل تحت سطحه مغلفة وقرميده


معزول باللباد او الورق (٢). ووصلات سقفه بصوف الزجاج (٣)، ويؤمن قرميد على الحائط الخارجي (١) عزلا اضافيا لغرف النوم، كما ان الموقد (٥) فيه مقفل والغرفة مدفأة بالكهرباء او بالتدفئة المركزية . كذلك تخفف تبدد الحرارة من الغرفة وصلات من اللباد وضعت حول الياب (٦) فضلا عن الزجاج المزدوج (٧). أخيرا تعزل ارضية من الخشب (٨) المراب عن الاساسات. وتخفف رغوة لدائنية (٩) تسرب الحرارة من فراغات الجدران.

كالنفط (٢) والمواد الوقودية المشتقة منه. غير ان الجهود المبذولة لتحقيق ذلك لم تعط حتى الآن نتائج ذات شأن.

اوجه استخدام الطاقة

في الاقتصاديات الحديثة ، يستهلك الجزء الاكبر من الطاقة في اربعة اوجه استخدام رئيسية ، تدفئة المنازل وتسخين الماء فيها ، وتأمين الحاجات التجارية والصناعية ،

والنقل، وتوليد الكهرباء (١). الاحصائيات البريطانية نموذجية من هذا القبيل. فالكمية الكلية للطاقة الاولية المستهلكة في بريطانيا كانت في عام ١٩٧١ تساوي ٣٣٠ مليون طن من الفحم الحجري، او بالاحرى اكثر من ه اطنان من الفحم لكل رجل وامرأة وطفل في البد، بينما كانت الكميات المقابلة في بلدان اوروبية اخرى تبلغ ما يعادل ٣.٣ لطنان في فرنسا و ٥.٤ اطنان في المانيا



الغربية و ٢,٢ اطنان في ايطاليا. وإذا ما اخذنا الاحجام المختلفة لاقتصاديات البلدان الاربعة بعين الاعتمار، نلاحظ ان يربطانيا تستهلك من الطاقة اكثر بكثير مما يستهلكه اى من البلدان الاخرى لتأمين ما قيمته جنيه واحد من الانتاج الصناعي.

تحسن الانتاج الكهرباء انسب اشكال الطاقة ، لكنها من

(٥) - للسيارات المجهزة بمحرك يعمل بالبنزين مردود ومركبات الرصاص (١٠) وثاني قليل، وهي تحدث كميات اكسيد الكبريت (١١) وافرة من مواد التلوث. اما ٦ فعالية أنواع الوقود المختلفة

تلوثا . تستخدم السيارة التي تدار بالبنزين الهواء (١) والبنزين (٢) وتعتق هواء (١) وماء (٥) واكسيدات الازوت (٦) والكربون (٧)

وثاني اكسيد الكربون (٨)

السارات المجهزة بمحاك بعمل بالهيدروجين. فهي اكثر فعالية منها وتكاد لا تحدث

واول اكسد الكريون (٩) والمهيدروكربون (١٢) والالدهيدات (١٢). اما الــــــــــــارة الـــــــــى تدار

بالهيدروجين، فهي تستخدم الهواء (١) والهيدروجين (٣) ولا تعتق الا الهواء (٤) والماء (٥) واكسيدات الازوت (٦). صنعت سارات اختـــبارية وقودها مــن الهيدروجين تستعمل قناني هيدروجين او هيدريدا معدنيا يتحلل عند تسخينه ويعطى

هيدروجينا .

(٦) - الغاز الطسعي اكثر انواء الوقود فعالية للتدفئة. بقارن هذا الرسم بين كميات الطاقة التي ينتجها احتراق كيلوغرام من الفحم الحجري (أ) والحطب (ب) وغاز الفحم الحجرى (ت) والانتراست (احسن انواع الفحم الحجري) (ث) والبترول (ج) والغاز الطبيعي (ح). يمثل كل خط عدد لترات الماء التي يمكن لكل نوع من الوقود ان يجعلها تغلي. يساوي الانتراسيت غاز الفحم الحجرى

اقلها فعالية. لقد ارتفعت فعاليات العنفة

البخارية من ٥٪ في مستهل هذا القرن الي

حوالي ٢٥٪ في منتصف السبعينات في اكبر


محطات توليد الطاقة ، لكن هذا ما يزال

يعنى ان ٥٥٪ (حوالي الثلثين) من الفحم

الحجرى او المازوت المحروق في المحطات تذهب سدى . كذلك لا يتعدى مردود انتاج

التيار الكهربائي في الشبكة البريطانية ، بما

في ذلك الخسارة الناجمة عن النقل ، ٢٧٪ .



وهناك خسارة اخرى تحصل، وذلك عند تحويل الكهرباء الى حرارة، فينخفض مردود الكهرباء المستعملة للتدفئة الى ٢٣٪، بينما يزيد هذا المردود في التدفئة بالغاز الطبيعي المازوت على ٦٠٪. مع ذلك تظل الكهرباء تؤدي خدمات لا يؤديها الغاز ولا المازوت. فهي تدير عددا كبيرا من الادوات المنزلية كالألكتروفونات واجهزة التلفزيون وتؤمن انارة فورية ونظيفة وفعالة.

بذلت عدة محاولات لتحسين المردود الكلي لتوليد الكهرباء. فهناك التدفئة المحلية التي تستخدم فيها الحرارة الضائعة من محطات التوليد لتدفئة المنازل والمصانع مباشرة. في افضل الظروف يمكن هكنا الحصول على مردود كلي يصل الى ٧٥٪، لكن هذه الحسابات النظرية تفترض انتاج الكهرباء والحرارة في وقت واحد، فيما تدل الحسابات الواقعية في التدفئة المحلية على ان المردود الحقيقي يبقى في حدود ٤٠٪. كانت السويد رائدا في انتاج الكهرباء والحرارة مما . فعدينة فستراس، التي يبلغ عدد واحدة ٢٠٠٠ ميغاواط من الحرارة و ٢٠٠٠ ميغاواط من الحرارة و ٢٠٠٠ ميغاواط من الكهرباء .

اما في صناعتي النقل والكهرباء ، فاكلاف الطاقة باهظة ، لذلك يعمل فيهما كل ما يمكن لتوفير النفقات . لكن القسم الكبير من الطاقة الاولية ـ ١٧٪ - لا يزال يستهلك في المنازل .

توفير الطاقة والتلوث

يمكن توفير الطاقة بطرائق شتى . ففي المنازل ، اذا سدت شقوق الا بواب والنوافذ ،


واستعمل الزجاج المزدوج ، وعزلت الشرفات ، وملئت الفراغات في الجدران بمادة عازلة ، غدا بالامكان تخفيض استهلاك الطاقة الى النصف (؛) . كذلك اذا استعملت سيارات النقل المشترك بمحرك واحد التي تنقل ما لا يقل عن ٤٠ شخصا بدلا من السيارات التي تنقل ثلاثة اشخاص او اربعة ، فان ذلك يؤدي ايضا الى وفر في الوقود .

يؤدي ايضاً استهلاك الطاقة وتوليد الكهرباء الى التلوث. لكن في بعض الحالات قد تتعارض الحاجة الى الحد من الاستهلاك مع الحاجة الى تخفيف التلوث، كما يظهر ذلك بوضوح في السيارات. فلأسباب صحية يكون من المستحب تقليل كمية مركبات الرصاص المضافة الى البنزين (1) لتخفيف تلوث البيئة بالرصاص. لكن البنزين المحتوي على الرصاص اكثر فعالية البنزين المحتوي على الرصاص اكثر فعالية في المحركات الحديثة العالية الاداء، فتؤدي الزلة الرصاص منه الى زيادة في استهلاك الوقود.

على هذا المنوال، لقد خف تلوث المدن من جراء زيادة استهلاك الكهرباء، ولكن لم يتم ذلك بدون ثمن. فالوقود المستعمل في محطات توليد الطاقة لتأمين البخار لمنفات المولدات كان من الممكن بدلا من ذلك استعماله في المنازل لتدفئتها، ويكون استعمال هذا الوقود لهذه الغاية اكثر فعالية، ولكن ذلك يزيد كثيرا في التلوث والازعاج. لذلك تبنى محطات توليد الطاقة عادة بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان بحيث تبدد المناخن العالية التلوث الناشىء عن ذلك فلا تتجمع الغازات وثاني اكسيد الكربون في الجو.

توليث الكهرباء وتوزيعها

تنشأ الكهرباء التي تسد انواعا كبيرة من حاجات المنازل والمكاتب والمصانع من محطات لتوليد الطاقة . تحتوي هذه الابنية الضخمة على مولدات كهربائية ومحركاتها ومحولات كهربائية ومجموعة مفاتيح . وهي



(١) - يتم نقل الكهرباء من محطة التوليد الى المستهلكين عبر شبكة من الخطوط الهوائية والكبلات التحت ارضية ذات مختلفة . وبما ان الفلطيات المنخفضة تؤدي الى من رفع الفلطية الى اعلى درجة ممكنة ضمن حدود الأمان . في الشبكة التحت ارضية النموذجية تسعمل الكبلات (١ و ٢) الربت واللهائن والمواد

عارية لأن الهواء يعمل كمازل. ينقل سلك مغلف بشريط قماشي (٤) الطاقة الى محطة فرعية محلية ثم توزع بواسطة كبلات (٥).

المشابهة من اجل العزل بينما

تظل الموصلات الهوائية (٢)


(٢) ـ كانت طاقة الرياح
 شائعة الاستعمال في اوروبا
 حتى ظهور انواع الوقود
 الرخيصة . تحتاج الطواحين

تحول طاقم الفحم الحجري او النفط او الغاز الطبيعي او الطاقة النووية الى طاقة حرارية ثم الى كهرباء على نطاق واسع. وذلك للاستفادة الى اقصى حد من المحطة وموقعها والاعمال الهندسية التي تتطلبها.

مع ذلك تبقى عملية توليد الطاقة الكهربائية غير فعالة بما فيه الكفاية ، غير انها جيدة اذا قورنت مع انواع الطاقة الاخرى المستعملة . ففي محطات توليد الطاقة التي

> الهوائية الى صفائح كبيرة " ورياح ثابتة لكنها اذا وصلت بمراكم (بطاريات تخزين) تستطيع ان تؤمن طاقة رخيصة .

(٣) - اللوحة الشمسية في مدار نصف ثابت مي جهاز مقترح لاستخراج الطاقة من الشمس. ففي منأى عن جو الارض تكون الخلايا الشمسية تحت اشعة الشمس مباشرة دون تأثير الغمار و بخار الماء والجو عليها . تنقل الكهرباء (على شكل تبار مطرد او مستمر) التي تولد في اللوحة عبر موصل قصير (١) الى جهاز لتحويله الى موجات متناهبة الدقة (٢). بعد خسارة ضئيلة في الجو (٢) تصل الموجات الدقيقة الى لوحات تجميع كبيرة (١) ثم تنقل الى محطة (٥) لتحويلها الى تيار متناوب. 🔊




تستعمل وقودا أحفوريا (من غاز او نفط) يضيع حوالي ثلثي الطاقة الحرارية على شكل حرارة تتبدد في الجو او في المنطقة المجاورة ولا يستعمل في الواقع لانتاج الكهرباء الا اكثر من الثلث بقليل. وهناك تبديدات اضافية تحدث عندما ينقل التيار في شبكة التوزيع (١). عندما يستعمل المستهلك هذه الطاقة الكهر بائية بكون ذلك على الارجح لتحويلها الى حرارة اما عن قصد او عرضا في

من العمل سواء في حالة المداو


بعض العمليات الاخرى . على الرغم من عدم اكتمال هذه الطريقة فهي تبقى احسن وسيلة لتأمين الطاقة لآلاف الحاجات المختلفة في المنازل والمصانع. وهي عند استعمالها تكون نظیفة وملائمة واکثر امانا من ای شکل آخر من مصادر الطاقة التي اكتشفت حتى الآن.

اشكال التوليد البديلة هناك بعض الاستثناءات الهامة للاستثمار



غير الاقتصادي للوقود في توليد الكهرباء. فمثلا عندما يتم الحصول على الطاقة بواسطة (٤). أن الكلفة الاحمالية ليناء السدود من اجل المشاريع الكهرمائية او لوضع الخلايا التي تحول ضوء الشمس الى كهرباء مرتفعة

آلات يسرها الماء المنحدر من سداو بواسطة حركة المد والحزر (٦) لا يكون هناك اي تبديد للوقود . وهناك طرق اخرى اقل شموعا تستخدم الطاقة الشمسة (٢) او قوة الرياح



(٥) - تستخدم المحطات الحرارية البخار لادارة مولداتها . حتى حوالي منتصف الخمسينات كان الحصول على البخار يتم باحراق النفط او الفحم الحجري او الليجنيت (الفحم البني). في الأونة الاخيرة استعملت المفاعلات النووية كمصادر للحرارة . يمر البخار تحت ضغط قوى في عنفات مثبتة مع المولدات على عمود دوران واحد . عندما تدور

هذه الآلات الضخمة تولد الكهرباء . وبما أن استهلاك الكهرباء بتغير من ساعة الى ساعة لا بد ان يتبع تزويد المولدات بالمخار استهلاك الحمل المطلوب. وهناك حاجة الى قدرة سريعة لتوليد البخار من اجل تلبية طلبات دروة الاستهلاك ، كما انه لا يد من التنبؤ بحاجات التموين بالاستناد الى الخبرة السابقة.

الاحفوري وتزايد التلوث الناجم عن محطات الطاقة الحرارية هما عاملان قد بطغيان مع الزمن على الاعتبارات الاقتصادية الصرفة. وعندما تحعل الضغوط السياسة الوصول الى احتياطي الوقود الاحفوري من الامور الصعية ، تصبح الحجة الاقتصادية لتطوير انظمة تستعمل اشكالا اخرى من الطاقة اكثر قوة . لهذا السب اصحت المحطات النووية (١) - تتم مراقبة توزيع الكهرباء في انجلترا من غرفة في لندن . فالبلد مقسم الى عدد

من المناطق أشر البها على

الخريطة بألوان مختلفة.

تتحمل كل من هذه المناطق

مسؤولية توليد الطاقة ونقلها وتقع جميعها تحت سلطة مركز

المراقبة القومي. وبما ان

المناطق متصلة معا بالشكة

من المناسب احيانا ارسال الطاقة من منطقة الى اخرى لا سيما اذا حدثت اعطال في بعض المولدات. اما المناطق

واسعار الوقود وفعاليات

جدا. لكن الاستنفاد السريع لمصادر الوقود

الاقليمية كما ستطعون استعمال المعلومات التي توفرها لهم الحاسة الالكترونية . لست الخريطة الحدارية سوى دليل عام. وهناك لائحة على مكتب المهندسين تضبطها حاسة الكترونية وتسن بالتفصيل اوضاع خطوط النقل الكهر بائي وحالة الاجهزة وسعة حمل الكملات في كل جزء من اجزاء الشكة القومية.



لتوليد القدرة تستعمل بشكل متزايد في البلدان الصناعية . ومع ان فعاليتها العامة لا تفوق فعالية المحطات الحرارية (٥) لكن اكلاف وقودها على المدى البعيد منخفضة لد حق تحعلها اقتصادية .

سواء كان مصدر الطاقة هو النفط او الفحم الحجري او النواة او الريح او المياه المتحركة فان انتاج الكهرباء يتم بواسطة الآلات ذاتها وهي العنفات والمولدات. والمولدات بحد ذاتها لها فعالية قوية في تحويل الطاقة الآلية الى طاقة كهربائية بخسارة لا تتجاوز ٢ ٪.

نظام الامداد بالطاقة

تحتوي معظم محطات توليد القدرة على اكثر من مولد واحد لتتمكن من الاستمرار في العمل اذا تعطلت احدى الآلات . ولكثير من المحطات اربعة مولدات تعمل معا باقصى مردودها عندما يبلغ الاستهلاك ذروته . ومع انخفاض الاستهلاك توقف الآلات عن العمل الواحدة تلو الاخرى مع ان بعضها يبقى محملا بصورة جزئية ، بحيث تستطيع الانطلاق بسرعة اذا ما دعت الحاجة فجاة الى ذلك .

ترتبط المولدات بالمحولات بموصلات متينة بشكل قضبان معدنية (تدعى قضبان توصيل)، وهناك يرفع الجهد الكهربائي (الفلطية) تمهيدا لنقله. تنطلق اسلاك موصلة مرفوعة على اعمدة من المحطة في جميع الاتجاهات. عند الحاجة او عندما يرغب في ذلك تخفض الفلطية بواسطة محولات اخرى الى مستوى الامان لتوزيعها على المستهلكين. يمكن ان يتم بعض هذا التوزيع تحت الارض وقد ينتهي آخر الامر

الى محطة فرعية حيث ينقسم كبل الامداد الى عدد من المغذيات، هنا ايضا بعد تخفيض جديد للفلطية. من هناك تؤخذ الطاقة اما بالارتفاع او تحت الارض الى المناطق الصناعية او السكنية حيث يجري تغفيض آخر للفلطية قبل ادخالها الى المنازل او المصانع. وقد تنتهي الخطوط الهوائية ذاتها الى محطات فرعية متجنبة بذلك عبور مرحلة تحت الارض لكن معظم المستهلكين في المدن والمدن الصغيرة يحصلون على الكهرباء من كبلات تمدد تحت الارض.

في اماكن عديدة على طول الخط الواصل بين محطة توليد القدرة والمستهلكين توجد مفاتيح وقواطع للدارة ووسائل اخرى مشابهة لحماية الخطوط والمعدات عند ارتفاع الحمل الى درجة الارهاق او من انقطاع تحدثه صاعقة.


وصلات الشبكات القومية والدولية

توصل القدرة الكهربائية الخارجة من كل محطة بقدرات المحطات الاخرى بواسطة اسلاك موصلة تدعى « شبكات ترابط » تمر ابراج . وهكذا تكون جميع المحطات في بلد ما مرتبطة معا (٦) . وهذا يمكن بعض المحطات من التوقف عن العمل للصيانة او الاجراء اصلاحات فيها بينما تعمل المحطات الاكثر فعالية باستمرار لتأمين ما يسمى بالحمل الاساسي . ومحطات اكثر البلدان بالحمل الاساسي . ومحطات اكثر البلدان بفرنسا بكبل يمر تحت بحر المانش) . وهذا يمكن بعض البلدان من بيع الطاقة او وهذا يمكن بعض البلدان من بيع الطاقة او وهذا يمكن بعد المانة و

الرافعات(العثلات) والأسافين

يحيط الانسان نفسه اليوم بمجموعة واسعة من الآلات، من الساعات والغسالات والادوات المنزلية الاخرى الى الحاسبات الالكترونية والحوامات والصواريخ الفضائية. وكل آلة، هي بمعنى ما، وسيلة لتوفير

الجهد، لذا ففي هذه الحال يتفق التعريف الشعبي والتعريف العلمي . فبالنسبة للعالم ، الآلة هي كل وسيلة تؤمن فائدة ميكانيكية ـ اي انها تسمح لقدر محدود من الجهد القيام بعمل نافع في رفع ثقل او تحريكه . والفائدة الميكانيكية لآلة ما هي الثقل مقسوما على الجهد . بهذا المعنى تكون ابسط الآلات هي الرافعات (العتلات) والاسافين والبراغي ، وهذه كلها تستعمل بالآلاف في الكثير من الآلات المعقدة .



157

عملية تكبير الجهد

للعتلات مئات من اوجه الاستعمال: فالمخل والمجذاف والمفك والمقص والنواسة وعربة البد جميعها تستعمل انواعا مختلفة من الرافعات (١) وعملها هو تكبير الجهد لكي تسهل عملية تحريك ثقل ما. كل من هذه الآلات يستخدم محور ارتكاز يدعى مرتكز الرافعة ، وتحدد الفائدة الميكانيكية للرافعة بمقدار الجهد والثقل و بعديهما عن المرتكز .

0 000000

كيف يستطيع طفل عمره اربع سنوات رفع رجل يزن ٧٥ كلغ ؟ ثمة طريقة بسيطة هي وضعهما على نواسة . فاذا جلس الرجل بقرب محور الارتكاز فان وزن الطفل الجالس على آخر الطرف المقابل يكفى لرفعه. في هذه الحال سيتحرك الطفل الى اسفل مسافة اكبر مما يتحرك الرجل الى اعلى. لكن نقص الحركة هذا هو ثمن الجهد القليل لرفع وزن ثقيل. لكن لا بدللثقل من ان يتحرك ، ولا

> تتقدم دون ان يطبع اي حرف. ترفع الرافعات التي يوجهها مفتاح الانتقال جهاز الرافعات بكامله بحيث ان نقر مفتاح ما يجعل الحرف الاسفل الموجود على قضيب هذا المفتاح يقع على شريط الآلة الكاتبة و ينطبع على الورقة . وتستعمل ايضا رافعات اخرى لتحريك الاسطوانة جانبيا .

(٢) - يمكن اعتبار الحدبة (الكامة) القرصية (أ) رافعة متغبرة الطول تحول حركة رحوية الى حركة ترددية صاعدة ونازلة او من جانب الي آخر. تستعمل الكامات القرصية عادة لتشغيل الصمامات في محركات السيارات. وعندما تدور كامة شقية (ب) تحرك ذراعا عمودية الى فوق او الى تحت او ذراعا افقية حركة

طحا مائلا ملتفا حول اسطوانة . فالفائدة الميكانيكية للطح المائل يمكن تحقيقها بادارة البرغي وغالبا ما يكون

تتحرك آلية تجعل الاسطوانة

جانبية . (١) ـ يمكن اعتبار البرغي

الجهد كبيرا فدفع ثقل على مطح مائل اسهل من رفعه عموديا .

(٥) - ان الاسنان اللولسية المحفورة على المسامير لها انواع رئيسية ، وهناك مجموعة من المصطلحات التقنية للتعبير عنها . يستعمل المهندسون هذه المصطلحات لتعريف انواع البراغي (أ) واجزائها بما فيها القطران الرئيسيان . قطر دائرة الحذر (١) وقطر دائرة الخطوة (٢) وسماكة السن (٢) والقمة (1) والجذر (٥). الخطوة (٦) هي المسافة بين سنين. لكن خواص البرغي تتوقف ايضا على زاوية التسنين (٧) وزاوية اللولبة (٨). ونوعا البراغي الرئيسيان هما البراغي ذات الاسنان المحدبة الحافة (ب) والبراغي ذات الاسنان المربعة الحافة (ت). في الاسنان الاحادية البدء (ث) لا يختلف طول التقدم (١٠) عن الخطوة . فبعد دورة واحدة (ج) تتقدم الصمولة مافة تساوى الخطوة . وفي الاسنان الثنائية البدء (ح) يساوي التقدم (١٠) ضعفى الخطوة وتتقدم الصمولة مافة تساوي ضعفى طول الخطوة (خ).

قضان ترابطية تقوم مقام الرافعات . عندما ينقر مفتاح ما الضغط على قضيب المسافة تحرك الرافعة قضيب طباعي

فتجعل الحرف ينطبع على

ورقة تحيط بالاسطوانة . عند


عجب مما يروى عن الرياضي الاغريقي ارخميدس (٢٨٧- ٢١٢ ق. م) . « اعطوني نقطة ارتكاز ثابتة اقف عليها فأحرك الارض » .

استعمال المنحدرات والاسافين

عندما كان قدامى المصريين يبنون الاهرام أو رجال العصر البرونزي يبنون ستونهينج في انكلترا واجهتهم مهمة رفع كتل ضخمة من الصخور لمسافة عدة امتار. كانوا

يعلمون ان دفع جسم ثقيل على سطح منحدر اسهل بكثير من رفعه عموديا. لذا من الارجح انهم بنوا منحدرات طويلة من التراب جروا عليها الصخور (ولعلهم فعلوا ذلك على جنوع اشجار اسطوانية). يسمي علماء الفيزياء هذه المنحدرات المستويات او السطوح المائلة.

يتطلب رفع كتلة وزنها ١٠ اطنان رفعا عموديا جهدا يساوي ١٠ اطنان . ولكن ، اذا



(۷) - السطح المائل هو وسيلة عملية لنقل اجسام ثقيلة صعودا أو نزولا لارتفاعات ذات قيمة . ففي مواقف السيارات المتعددة تنزل من ارتفاع كبير الى مستوى الشارع . فالمنحدر مستوى الشارع .

الطويل - السطح المائل - ^ السطح المائل - ^ مساحة كبيرة . لذا فيناء منحدر لولي كما يبدو ذلك في مخرج السيارات هذا يوفر الساحة . وهندسة المنحدر لا تختلف عن خطوة البرغي .

(^) - يمكن استعمال زوجين من المتلات من النوع الاول (النواسة) كما هي الحال في المقصات والزرديات . ويمكن تطبيق الفكرة ذاتها على



(١) - يتطبع برغي دقيق الخطوة ضبط حركات في غاية الدقة لأن المساقة التي يقطعها تساوي دقة خطوات فالميكرومتر مثلا يستخدم برغيا دقيق الخطوة لقباس ابعاد صغيرة بدرجة عالية من

ما اهملنا الاحتكاك ، يصبح الجهد الضروري لدفعها او لجرها على منحدر قدره ١ من ٢٠ حوالي نصف طن. لرفع الثقل مترا واحدا لا يد من تحريكه مسافة ٢٠ م تقريبا بحيث ان حركة كبيرة للجهد تصبح ضرورية لاحداث حركة صغيرة للثقل لكسب فائدة ميكانيكية ذات شأن . كما هي الحال في الرافعات . وتقرر نسبة ارتفاع المنحدر الى طول السطح المائل مقدار الجهد الممكن توفيره . وتستطيع

مجموعة من المقصات كما هي الحال في الملقطة الكسول. يمكن تطبيق هذا المبدأ في اجهزة الضغط المائي الحديثة . لصنع آلات قوية لرفع اثقال كالحمولات والحقائب في المطارات. ويستعمل مبدأ المقصات ذاته في بعض مرافيع السيارات المجهزة باسنان لولبية لدفع الذراعين السفليين ·

(١) - يمكن الوصول الي البنيات العالية كمصابيح

الشوارع من اجل تنظيفها وصيانتها بواسطة آلة ذات رافعات مائية مركبة عادة على شاحنة. وتستعمل فرق الاطفائيين مركبات من هذا النوع للوصول الى اماكن مرتفعة لاستخدام خراطيم المياه او لانقاذ اشخاص محجوزين في ابنية عالية . تستطيع قضبان ترابطية مائية تشغيل هذه الوصلات المفصلية تماما كما تلوي العضلات ذراع الانسان

عند المرفق .

التقنية الحديثة توفير المسافة باعطاء المنحدرات الطويلة شكلا لوليا (٧).

يمكن رفع كتلة ثقيلة رفعا قليلا (لاحاطتها بحبل مثلا) بدفع اسفين تحتها . والاسفين يتألف من سطحين مائلين ملتصقين ظهرا الى ظهر . ولكن بدلا من دفع الكتلة على السطح المائل يدفع السطح تحت الكتلة لتحريكها. فغرس اسفين في شق مثلا يحدث قوة هائلة وتستخدم البلطية والفاس المبدأ ذاته وكذلك الأزاميل والمحاريث والمثاقيب الهوائية .

البراغي - الاسافين الحلزونية

يمكن وصف البرغي على انه سطح مائل ملفوف حول اسطوانة (٤). يدعى هذا الشكل الحلزون او اللولب وقد درس شكله الهندسي حوالي عام ٢٠٠ سنة ق. م. الرياضي الاغريقي ابولونيوس البورجي (القرن الثالث ق . م .) ثم اخترع ارخميدس آلة للحلزنة وطبق مبدأ اللولب على مضخته اللولبية لرفع الماء .

كما يمكن غرس اسفين في جسم ما بطرقه، كذلك يمكن ادخال برغي بتدويره . تتطلب حركة الدوران قدرة ذراعية ـ مفك او مفتاح ربط ـ وهذا يجعل من الممكن استعمال البرغي البسيط ، وهو « آلة » تجمع صفات الرافعة والاسفين .

تدعى المسافة بين اسنان اللولب « خطوة » وهي قياس انحدار السطح المائل الذي تتألف منه . وعندما يدور البرغي دورة كاملة يتقدم مسافة تساوي خطوة واحدة. هكذا فطول العتلة التي تدير البرغي مقسوما على الخطوة يساوي الفائدة الميكانيكية.


البكرات والتروس

البكرات والتروس عجلات لنقل الحركة ، وهي من اقدم الآلات التي ابتكرها الانسان . في القرون الوسطى ، كانت تستعمل تروس ذات خوابير خشبية لتشغيل اجهزة الطواحين المائية والطواحين الهوائية والمناجم. ولعل

البكرة كانت معروفة منذ القرن التاسع ق . م ، وقد اقام ارخميدس الدليل على فعالية البكرة المركبة (١٠).

طريقة عمل البكرة وتصميمها


تستعمل العجلة في البكرة مع حبل او سلسلة او حزام. اما الترس، فعجلته لها اسنان على مدار حافتها تتعشق اسنانا مثلها في عجلة ترس آخر. تستعمل البكرات



القوة التي تعطيها آلة ما الي القوة الشادة عليها. ففي هذه البكرة المؤلفة من عجلة وجذع . يبلغ طول شعاع العجلة ثلاثة اضعاف طول شعاع الجذع. فتكون الفائدة الآلية نظريا توازي ٣ . اي ان القوة التي تشد الحبل الى تحت يجب ان تنتج قوة ترفع الوزن الى فوق تكون ثلاثة اضعافها . لكن عمليا يخفض الاحتكاك



الحبل ، ترتفع البكرة المتحركة والوزن الى فوق تحت تأثير قوة السحب المضروبة باثنين لانهما مشدودان الى طولين من الحبل. لكن الوزن لا يرتفع الا الى ما يعادل نصف طول المسافة التي سحب اليها الحيل.



(٣) - تستعمل الرافعات بالبكرات احيانا في صناعة السيارات لرفع القطع الثقيلة او الضخمة . تكون الرافعات معلقة عادة في مرافيع عالية نقالة او جــور متحركة تمكّن من نقل القطع من مكان الى أخر .

والتروس لنقل حركة رحوية بين جذعين او اكثر. اذا كانت الجذوع متقاربة، كما في جهاز ساعة او في محرك، فالتروس هي التي تستعمل في اكثر الاحيان. اما اذا كانت الجذوع متباعدة، فتستعمل البكرات في الغالب. تُستعمل العجلات المسننة ايضا لتغيير اتجاه الدوران بما يبلغ ٩٠٠، وتستعمل عجلات البكرات والتروس ذات الاقطار المختلفة لتغيير سرعة الدوران.

تستعمل البكرات التي تحركها الاحزمة لادارة الكثير من الآلات الصناعية والزراعية . فينقل الحزام الحركة بين بكرة على جذع آلة ، كعمود المخرطة مثلا . ومن الممكن ، باعطاء بكرة الجذع المحرّك قطرا مختلفا عن قطر بكرة الجذع المحرّك أي الآلة المنوي تحريكها ، ان تعدل سرعة دوران هذه الآلة . وكثيرا ما تجمع معا عدة بكرات مختلفة الاقطار على الجذع المحرّك او جهاز الادارة




مؤلفه من بعربين محتلفتي القطر (٢) وبكرة سائبة (٤) علق بها وزن (٥). تطوق نظام البكرات سلبلة مقفلة (٣). فاذا بجنب احد طرفي السلبلة من جهة البكرة الكبيرة الثابتة نجم عن ذلك قوة كبيرة ترفع الحمولة . اما اذا جذب من الجهة الاخرى . فالحمولة تهبط.

(ه) _ تتوقف فائدة التروس الآلية على عدد الاسنان . اسنان التروس اللهمازية (أ) مقطوعة بموازاة محور اللوران ، بينما التروس الحلزونية (ب) مفتولة ما تكون مزدوجة للحؤول دون التر الذي يؤدي الى تأكلها . المسانان التروس المخروطية التروس المهمازية ، مما يزيد

في مساحة التماس وينقل المزيد من قوة الدفع . وتبرز هذه القائدة بنوع خاص في التروس المخروطية ذات اللاسنان اللولبية (ت) . للتروس الدودية (ج) اسنان لولبية بسيطة تدير ترسا باسنان لولبية معامدة لمحوره .

(۱) ـ كانت آلة جوزف وقوورث لصنع التروس (۱۸۳۰) تحتوي على حزام وبكرة (۱) يديران ترسا دوديا (۲) من شأنه، بتناخله في ترس مسنن المنوي صنعه (۱). ويدير الترس المنتج ذاته ترسا مسننا متمشقا المتوى وعجلة كبيرة تدير متخطع التغريز (٥). هذا المنقطع مركب في كتلة تنخفض بنعل ثقل موازن الى




لتمكين هذا الجهاز من اعطاء سرعات مختلفة، وهذا ما يدعى نظام البكرات المتدرج. قد تكون حافة البكرة واسعة ومسطحة بحيث يركب عليها حزام عريض، او قد تكون ايضا محززة فتركب عليها احزمة ضيقة تكون بشكل ٧ او مستديرة في مقطعها العرضي كي لا تنزلق من البكرة.


المرافيع والرافعات الاخرى ليست سوى التطبيقات الشائعة الاخرى للبكرات. هنا

تنقل الحركة عادة لتأمين فائدة ميكانيكية. فالقوة او الجهد الذي يبذله الانسان يرفع ثقلا يزداد بفضل جهاز من البكرات فيصبح قادرا على رفع اثقال لا يمكنه رفعها بدونه.

كيف تعمل العجلات المسننة

لاكثر العجلات المسننة اسنان ذات سطوح متقوسة الى الداخل قليلا، تلامس اسنان العجلات الاخرى. بهذه الطريقة ينتج عادة





(٧) ـ في محرك سيارة ينقل
 الترس النفاظي الحركة
 الدائرية من المحرك عبر زوايا
 قائمة الى جنوع نصفية (١)
 تدير الدواليب . ويدير ترس
 (٢) عدود المروحة (١)

الصغير الترس الرئيسي (٣) الذي يدير بدوره ترس (١) التروس المخروطية الصغير (٥). بامكان جهاز التروس التفاضلي جعل المجلات تدور بسرعات مختلفة. فعندما تمر الدوليب الخارجية بسرعة لدواليب الداخلية.

(٨) - لعلية التروس هذه

الموجودة في بطيخة دولاب

دراجه برس نصبي (١) وهو بتروس كوكبية (٦) وهو ترتيب نعوذجي يدعى تعثيقا الناجمة عن راكب الدراجة الى بطيخة العجلة بواسطة سلسلة بالبطيخة بواسطة قابض ذي حبل (١) يبين الرسم حبل (١) . يبين الرسم مباشر) ، وتظهر فيه ايضا اجزاء السلسة .

(٩) ـ تمكن علبة تروس السرعة السياة من السير بسرعات مختلفة ، فيما يظل دوران المحرك ثابتا نسبيا . يتم الحصول على هذه النتيجة بين الجذوع الثانوية . والجذوع الثانوية . فالمزيد من القوة تؤمنه النسبة المالية (سرعة منخفضة) لتمكن السيارة من تسلق التلال بسهولة . تكون جميع التروس السنة دائما متعفقة باستثناء

عن احتكاك سن العجلة الاولى بسن العجلة الاخرى حركة دروج وانزلاق مشتركة للسطحين المقوسين بحيث يصبح خطر الاحتكاك واللُّصب اخف منه فيما لو كانت سطوح التماس منبسطة.

كون ذلك عادة لتغيير السرعة ، وفي كثير من الحالات ايضا لتغيير اتجاه حركة الدوران (٥). اذا كانت احدى العجلتين اكبر من


ع. ذراع عكس الحركة السرعة الأولى د. ذراع الدخول ٢. السرعة الثانية

خ. ذراع الخروج ٣. السرعة الثالثة ٤. السرعة الرابعة دو. دولاب إدارة وسط

التروس التي تؤمن السير الي الوراء . عندما يُعشِّق ترس مسنن (يتم التعشيق هنا باليد). فانه يتشابك مع الجذع الثانوي وينقل اليه قوة المحرك.

(١٠) - البكرة البسيطة (ب) تتألف من عجلة او بكرة محزوزة تدور داخل غلاف وتكون بكاملها معلقة لكلاب. العجلة محزوزة ليركب عليها

عندما تستعمل العجلات المسننة ازواجا.



حبل او حزام او سلسلة. لا تؤمن بكرة واحدة ثابتة من هذا النوع اية فائدة ألية لرفع ثقل . مع ان الشخص الذي يرفع الثقل يستطيع اضافة وزنه الى قوة ساعدیه. غیر ان نظاما من بكرتين او اكثر يؤمن فائدة آلية كبيرة . كما يبدو ذلك في هذه البكرة المركبة (أ) التي يقال

ان ارخميدس استعملها لجر

سفينة بيد واحدة .

الاخرى ، تسمى الاولى الترس الاكبر والثانية الترس الاصغر. وعندما يدير الترس الاكبر الترس الاصغر تحصل زيادة في سرعة الدوران والعكس بالعكس. تتناسب كمية تغيير السرعة طردا مع عدد اسنان الترسين ، فالترس الذي له ١٠٠ سن مثلا والذي يدير ترسا صغيرا له ۲۰ سنا يزيد سرعة الدوران خمسة اضعاف ، واذا أدار ترس صغير له ٢٠ سنا ترسا له ٤٠ سنا تنخفض سرعة الدوران الى النصف. تؤمن الحركة الناجمة عن تحريك الترس الصغير للترس الكبير فائدة آلية واضحة بالاضافة الى فائدتها في تخفيف السرعة.

تفيير اتجاه الحركة

يمكن ان تكون اسنان الترس موازية لمحوره ، كما وصفنا ذلك حتى الآن او حلزونية كما هي حال التروس اللولبية والتروس الدودية . يستعمل الترس الدودي لادارة جذع معامد لمحور جذعه. وتنقل التروس المخروطية ايضا (٥ و٧) الحركة ضمن حدود الزاوية ويمكن ان تكون لها اسنان متوازية او لوليية. وكثيرا ما يركب في بطيخات عجلات الدراجات (٨) نظام من التروس فيه ترس شمسى لعدة تروس كوكبية . وهذا ما يحدث مثلا في علبة تروس تتألف من عدة تروس متعاشقة ومن جهاز لاختيار تركيبات التروس او النسب. وهناك مثل آخر هو علبة تروس السيارات. فقد كانت للنماذج القديمة من السيارات انظمة تروس تكاد تكون ببساطة علب تروس الدراجات الحالية (٩). اما علب تروس سيارات اليوم ، فهي اكثر تعقيدا ، وغالبا ما تكون مجهزة بانظمة انتقاء تلقائية .


الآت الوزن وَالقياسُ

ان طرق قياس الكتلة والوقت والمسافة هي من اقدم مهارات الانسان. لكن آلات قياس درجات الحرارة والضغط والموقع والسرعة لم تظهر الا في القرون الاربعة الاخيرة . تتطلب الحياة العصرية قياسات

الوزن والوقت ودرجات الحرارة

اكثر تعقيدا وتقوم على الدقة والاتساق

يقوم ميزان الكيميائي الحديث (٨) على مبدأ من اقدم المبادى، وهو فكرة كون الوزن المجهول لكتلة ما تمكن معرفته بتوازنه مع وزن معلوم. فقد كان المصريون يعلقون كفتين على عارضة ويستعملونها لوزن الحبوب والذهب بواسطة عيارات من الحجر ، وذلك



(١) - ما تزال ذات السدس حتى اليوم الاداة الاساسية في الملاحة واستعمالها في غاية السهولة - تمسك بحيث يظهر الافق من خلال تلسكوب (١). تحمل ذراع متحركة (٢) مرأة (٣) وتحرك الذراع بحيث تصبح صورة الشمس المنعكة من هذه المرأة ومن مرأة اخرى نصف مفضضة (٥) في خط واحد مع الافق. عندها تقرأ المافة الزاوية بين الشمس

والافق على ورنية (٦)، (وهو جهاز لقراءة تقسيمات المقياس الاساسي) تخفف قطعة من الزجاج القاتم (٤) شدة الصورة الشمسية . وتستعمل ذات السدس ايضا لقياس الزوايا في علم الفلك .

(٢) ـ يعمل الرقاص . بوصفة اداة لتنظيم السرعة . وفقا للمبدأ القائل بان طوله يقرر طول فترة تذبذبه . وهي الوقت الذي

يستغرقه ترجح كامل من جهة الى اخرى . طبق غليليو هذا المبدأ لضبط انفلات دولاب الساعة . كان لدولا به (١) ١٢ د بوسا ناتثا متطابقا مع اثلام موزعه على حتاره (اطاره) الخارجي فعندما كان الرقاص يتأرجع الى الداخل (أ) كان يرفع مقاطة كابحة (٢) ويدفع الدبابيس فيمكن الدولاب من الدوران الى ان يعكس الرقاص اتجاهه (ب)


فيمكن المقاطة من القاف الدولاب بعد ان يكون قد تقدم مسافة سن واحد .

(٣) - الاستقرار هو الاسهام الاساسى الذي امنه الجيروسكوب لعلم القياس. تعتمد هذه الالة على دولاب سريع الدوران ذي اطار ثقيل معلق بأقل قدر ممكن من الاحتكاك على نظام من الحلقات المزدوجة المحاور

منذ ٧٠٠٠ سنة على الأقل ومنذ عام ٢٣٥٠ ق م كان بوسعهم الحصول على دقة تبلغ و ٨٠٠ ادخل الرومان تحسينا على هذه الطريقة عندما وضعوا جزءا مثلثا على الجانب السفلي من العارضة لصنع موازين اكثر دقة للأوزان الخفيفة كما ان قياس الوقت بواسطة المزولة الشمسية والساعات الرملية والساعات هو وسيلة قديمة ايضا اخترع الصينيون ساعة مائية منذ حوالي ١٠٠٠ سنة

ق . م . وفي القرن الرابع عشر ظهرت الساعات الآلية تديرها اثقال . وينسب الى غليليو (١٥٦٤ ـ ١٦٤٢) استعمال الرقاص (٢) لضبط الانفلات مؤمنا بذلك دقة ادت الى الساعات العصرية الدقيقة .

في عام ١٥٩٣ قام غليليو ايضا بدور هام في صنع ميزان الحرارة. وفي عام ١٩٤١ اخترع محرار كحولي اكثر دقة ثم في عام ١٧١٤ اخترع غبريال فاهرنهايت



مرام يمكنه من الدوران على محوره المراكب في اي مستوى كان . اذا استمر المراكب الدوران بسرعة معينة (بواسطة المراكب محور الدوران بالوضع الذي المراكب الخذه عندما بدأ الدوران . ومع المراكب المرا

تطبقات الجدوبكي تجديد


تطبيقات الجيروسكوب تحديد زاوية القصف في البحر وتوجيهه الطربيدات.

(١) ي يتألف مقياس الجرعات هذا الذي يحمله الاشخاص المعرضون للاشعاع من حامل لدائني (١) له خصائص امتصاصية معلومة يحتوي على نافذة (٢) لجميع انواع الاشعاع بالفيلم يبطئها مرشح من الكادميوم (٦) يبث شعاع من الكادميوم (٦) يبث شعاع عن كل نيوترون فيسود الفيلم عن كل نيوترون فيسود الفيلم المشعة جاما ذاتها (١) المشعة جاما ذاتها (١)

وتخترق الاشعة السينية (٩) المرشح اللدائني بينما تسود جزيئات بيتا وانواع الاشعاع الاخرى (١٠) الفيلم من خلال النافذة . وهكذا يظهر هذا النطوداد (٨) بعد تظهير العلم .

0 00000

(٥) ـ تقرأ سرعة مركبة على عداد السرعة المتصل بواسطة سلك لدن بتروس في نظام نقل الحركة . وفقا للسرعة يدير قلب السلك مغنطيسا (١) مثبتة حوله . تدور ابرة العداد مع دوران هذه الاسطوانة وتستقراذا كانت السرعة ثابتة بواسطة رنبرك شعري (٣) يحفظ الابرة ثابتة .




(١٦٨٦ ـ ١٧٣٦) المحرار الزئبقي ومقياس درجات الحرارة الذي يحمل اسمه. وصنع السويدي اندرس سلزيوس (١٧٠١ ـ ١٧٤٤) المحرار المئوى .

المحرار الطبي (٧) مصمم لقياس درجات حرارة جسم الانسان بدقة بين ٢٥ و ٤٠ س (سلزيوس او مئوية). ويستدعي الكثير من العمليات الصناعية قياس درجات حرارة اعلى او ادنى بكثير من حرارة جسم

الانسان (٦).

تحديد الموقع

تتوقف الملاحة البحرية والجوية الناجعة على القدرة على تحديد موقع ما بالنسبة الى نقطة معلومة. فقد تحسنت تدريجا آلات قياس زاوية الشمس والقمر فوق الافق منذ اختراع الاسطرلاب الذي ربما يكون قد تم منذ القرن الثالث ق. م. ولكن من المؤكد



(١) ـ تعرف درجات الحرارة في السلم الدولي العملي بدرجات مطلقة (فوق الصفر المطلق او ـ ٣٧٢ س). انقاط الثابتة " هي نقط انصهار الذهب (١) والعضة غليان العياه (١) ونقطته الثلاثية (٥) التي يكون فيها البخار والعاء والجليد في حالة توازن، ونقطة غليان العياه عليان غليان العيام عليان غليان العيام والعام عليان غيرالة غيران ونقطة غليان والعاء والجليد في حالة غليان ونقطة غليان

الأكجين (٦) ونقطته الثلاثية (٧)، ونقطته غليان السنيون (٨)، ونقطة غليان الهيدوجين الثلاثية (١١) الجوي (٩) وتحت ضغط ٢٥ الميارية لقياس درجات الحرارة هي المضرم (١٢) والمحرار البلاتيني الروديومي بعزدوجة حرارية (٢٥) والمحرارة (٢٥) والمحرارة (٢٥) (١٣)

والمقاومة الكهربائية لسلك البلاتين (١٤) والمحرار بسائل في انبوب زجاجي (١٥).





ان العرب هم الذين طوروا هذه الأداة واوصلوها الى مرحلة الكمال فكانت عاملا هاما في الاكتشافات والرحلات منذ القرن الحادي عشر، كما انها كانت الاساس الذي بنيت عليه آلتا الربعية (ذات الربع) والسدسية (ذات السدس) فاصبح بالامكان قياس مواقع الاجرام السماوية .

تحسن تحديد الاتجاه المطلق بالنسبة الى النجوم بعد ان استنبط الفيزيائي الفرنسي

يحول دون تراجمه (٧). تظل قراءة درجة الحرارة على الفياس ثابتة (٢) الى ان يماد الزئبـق الـى البعيـلة بهز البحرار

> بقوة (١). لتسهيل القراءة تعطى الساق شكل عدمة في مقطعها المستعرض (١) لتضخيم مظهر الزئيق.

(A) - يتم قياس الكتلة على ميزان للميزان العالي وستعمله الكيميائيون برغي (1) يمكن من ضبطه بدقة . عندما يضبط الميزان ضبطا صحيحا تستقر الميزان فوق صغر مركزي على متياس مدرج في الفل العمود . وللحصول على قياس وضع اوزان معروفة على الكفة ويكن استعمال « وزن معزاق » (Y) .

(٩) يقاس الضغط بعقياس بوردون بتمكين سائل او غاز من الدخول الى انبوب مسطح ومتقوس مغلق في احد طرفيه الى الاستقامة . تضخم الحركة الصغيرة الناجمة عن ذلك في الطرف المغلق من الانبوب بواسطة نظام ويبين الضغط الذي يخضع له الانبوب .

(۱۰) ـ البصغر (الميكرومتر) اداة قياس عيارية للابعاد الدقيقة في الصناعة الهندسية . يتألف اساسا من برغي او محور دوران يدور في صفولة ثابتة . عندما يدار طرف البرغي باتجاه عقارب الساعة . تمكن قراءة الحجم المرتبط بعدد دورات البرغي على مقياس مدرج .

جان فوكو (١٨١٩ ـ ١٨٦٨) الجيروسكوب (٣) وذلك لاظهار دوران الارض حول محورها. يقوم مبدأ الجيروسكوب على دوران دولاب رحوي بسرعة وهو مركب داخل ثلاث حلقات ، الواحدة معلقة داخل الاخرى . ومحور هذا الجيروسكوب يحتفظ بوضعه في الفضاء (٣) بقطع النظر عن تأثير الجاذبية والقوة المغنطيسية .

الضغط والسرعة والاشعاع

في عام ١٦٤٣ وجد الرياضي والفيزيائي الايطالي ايفانجليستا توريتشيلي (١٦٠٨ - ١٩٤٧) ان الضغط الجوي على سطح الارض يساوي ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه ٢٧ سم. ينخفض هذا الضغط كلما زاد الارتفاع انطلاقا من هذا المبدأ ابتكر توريتشلي اول شكل عملي من اشكال مقياس الضغط الجوي تغيرات الضغط الجوي لقياس ارتفاع الجبال واحوال الطقس . بالاضافة الى مقياس الضغط الجوي (الباروميتر) وتطبيقاته المختلفة توجد الان مجموعة واسعة من مقاييس ضغط السوائل والغازات . من هذه الاجهزة الشائعة مقياس بوردون لضغط السوائل (١٩) الذي سجل اختراعه عام ١٨٥٠ .

لم يتم القياس الدقيق لسرعة المركبات الا في العشرينات مع ظهور مقياس السرعة المغنطيسي (ه)، واليوم توصل هذه الآلة عادة بعداد لقياس المسافات المقطوعة ايضا. وقد جاء العصر النووي بحاجات واجهزة قياسات جديدة. فمقياس الجرعات الاشعاعية (٤) يؤمن للاشخاص الذين يعملون في محيط اشعاعي الوسائل الكفيلة بتنبيههم الى كميات الاشعاع.


الآت قياس الوقت

صنعت اولى الساعات الميكانيكية المحتوية على قطع متحركة منذ حوالى ٧٠٠ سنة . لكن اقدم آلة لقياس الوقت اليومي صنعت منذ اكثر من ٣٠٠٠ سنة ، ولربما كانت تلك ساعة الظل المصرية التي تعود الى

حوالى عام ١٤٥٠ ق . م . كانت هذه الساعة كالمزولة الشمسية تقيس الوقت اليومي بحركة الظل على علامات معينة .

انواع الساعات الاولى

جاءت بعد ساعة الظل الساعة المائية (١) والساعة الرملية او البنكام الرملي الذي يقاس فيه الوقت بتغير المستوى في الرمل او الماء المتدفقين.




(۱) ـ الساعة العائية مبنية على ساعة مصرية صنعت في القرن الثالث ق م . يغني العاء قمعا و بنقل الى الطوانة ترتفع مرتبطة بجريدة مسئنة وترس يحرك عقرب الساعات . ينظم نسبة سيلان العاء مصد مدرج واحد بواسطة انبوبة طفع .

(٢) - كانت الساعة الزيتية

تطويرا للااعة الشمعية في القرن الدادس عشر فلكل منهما سلم يسجل انحدار المستوى بالداعات عند احتراق الزيت.

(٣) ـ لتسجيل الوقت ليلا كانت تستقل هذه العينا الليلية . كان عملها بسيطا ، فكانت تسدد الى النجم القطبي من خلال ثقب مركزي وكان المؤشر يعار باتجاه « النجمين الدليلين » في الدب الاكبر .



ظلت هذه هي الوسائل الوحيدة لقياس الوقت اليومي الى ان بدأ الناس باستخدام شموع مدرجة (٢). في القرون الوسطى صنعت ادوات لها اقراص مدرجة بالساعات وكانت تشمل المزاول الشمسية والمزاول النحمة كالمزاول الليلية (٣).

تعمل جميع الساعات الصغيرة والكبيرة المألوفة بتكرار منتظم لحركة آلية . كانت اولى الساعات الآلية في القرنين الثالث عشر

والرابع عشر (٤) تعمل بواسطة اثقال تتحرك الى اسفل فتحرك دواليب مسنة. لكي تدور الساعة اكثر من بضع ثوان يجب ان تعتق ببطء الطاقة الناجمة عن سقوط الثقل. ولهذا يُوقف احد التروس (دولاب الأفلات) ويُعتق بطريقة منتظمة. وتسمى الآلة التي تنجز الافلات المضبوط للقوة في الساعات الكبيرة والصغيرة مضبط الانفلات. كانت الساعات الاولى تستخدم مضط

(٤) - كلف هنري دي فيك عام ١٣٧٠ بصنع ساعة لقصر شارل الخامس في باريس. كان ذلك مثالا جيدا للساعات المبكانيكية الاولى الدقاقة التي تعمل باثقال ساقطة . عندما تسقط الاثقال تدير مسلسلة مستنات (١) و بدفع الدولاب الرئيسي (٢) سقاطتي محور الدوران في ميزان الساعة (٣) فيؤدي ذلك الى ترجحات الميزان (١) يمكن تكيف ثقلين بالقصور الذاتي (٥) معلقين بقب الميزان لضبط نسق ترجح القب. تحرك مسلسلة المسننات عقرب المينا

الوحيد وتحرك مسلمة مستنات ثانية تؤدي الى جهاز الدق رافعة (٢) يدفعهما مسمار متصل بعقرب الساعات .

(ه) ـ تتوقف دقة الساعة الميكانيكية فوق كل شيء على زنبرك او ثقل بانتظام بدفعات مغيرة للجزء من الساعة الذي يقيس الوقت لمضبط الرنفلات في الساعات ذات الرقاص (أ) مثبت يترجح حول مركزه وهو متصل بالرقاص . يدير زنبرك رئيسي دولاب

الانفلات من السار الى اليمين فيدفع من من الدولاب احدى مقاطتي المثبت (ب) الى ان توقف المقاطة الاخرى منا آخر (ت) فيدفع تقوس المقاطة الدولاب قليلا الى الوراء . بعد هذا الارتداد تتلقى المقاطة دفعة الى ان توقف المقاطة الحركة النوامية على ترجحات الرقاص .

(٦) ـ تستعمل الساعات الذرية
 تردد ذبذ بات الذرات (حوالي
 ١٠٠٠٠ مليون ذبذ بة في الثانية)
 لضبط ساعات بلورات المرو


تكون ذرات السيزيوم (أ) (السيزيوم هو عنصر فلزي) عادة غير معنطة لكن الاشعاع عادة غير معنطة الكن الاشعاع ولساعة السيزيوم (ت) مولد بنرات يراصف معنطيسي في الحجرة (٢) منطيسي بحقل متذبذب « فتنقف » المحاور المغنطيسي ثان نحو كاشف (٣). من هناك المورات عاعة بلورات والسيزيوم المورات عاعة بلورات الميرو.

انفلات ذات محور دوران (٤) فكان نتؤان او سقاطتان على محور الميزان يدخلان بين اسنان دولاب الانفلات المنتظم ثم يتحرران منها فيسببان ترجحا منتظما للميزان. تنقل حركة دولاب الانفلات المنتظم الى عقرب فردي في ميناء الساعة.

ان للاثقال الساقطة في الساعات عائقا واضحا وهو ان نقلها ليس بالامر السهل. فمنذ منتصف القرن الخامس عشر صنعت ساعات

صغيرة تديرها نوابض ويمكن نقلها . لم تكن الساعات الاولى المدارة بالنوابض دقيقة وقد ظهرت على بعضها عقارب الدقائق لكن عقارب الثواني ظلمت مجهولة حتى ظهور الرقاص .

في عام ١٦٥٧ حدد العالم الهولندي كريستيان هويغنس (١٦٢٩ ـ ١٦٩٥) بتأثير من فكرة العالم الايطالي غليليو (١٥٦٤ ـ ١٦٤٢) مواصفات الرقاص الهزاز الدقيق وطبقها



الطاقة بدفعات صغيرة مضبوطة

في آلية انفلات تحتوي على زنبرك (٢) وميزان (٢)

ودولاب افلات (٤). يدير

الزنبرك الرئيسي دولابا كبيرا

(٧) ـ لهذه الساعة التي تعود الى القرن السابع عشر (ب) ميزان زنبركي (١) على قب الميزان (٢) الذي يترجح اولا الزنبرك (أ) . يقصر المنظم (٢) الزنبرك ويطوله لتعديل التوتر الذي يضبط بدوره النوابض وبالتالي دقة الساعة .

(٥) يدير بدوره المحور المركزي (٦) وعقرب الدقائق (٧) بواسطة الترس المركزي (٨) وزنبرك الاحتكاك

(٩). يدور عقرب الساعات

من سرعة عقرب الدقائق بواسطة مسننات (۱۱) يحركها ترس صغير بمقادير صغيرة مضوطة.

(۱۰) بجزء من اثني عشر جزءا

على الساعة . منذ ذلك الحين صنعت ساعات ذات رقاص بمزيد من الدقة .

مشكلات الرقاصات ومضابط الانفلات

ظلت مشكلات البدقة قائمة. فكانت الرقاصات تتأثر بدرجات الحرارة التي تمددها او تقلصها فتغير طولها. وفي حوالى عام ١٧١٥ اخترع جورج غراهام اول الرقاصات المديدة المعدلة لتقلبات الحرارة. ولكن منذ ٢٠٠ سنة كان موطن الضعف الرئيسي في آليات الساعات تداخل محور دورانها مع عمل الرقاص. وفي عام ١٦٧٢ اخترع نوع جديد لضبط الانفلات بواسطة مضبط انفلات مثبت لضبط الانفلات بواسطة مضبط انفلات مثبت الترجح ضمن قوس صغيرة مع درجة من الترجح ضمن قوس صغيرة مع درجة من الدقة، وما تزال هذه الطريقة تستعمل في بعض الساعات. وهناك نواس آخر هو الميزان اللولبي او الزنبرك الشعري (٧).

عام ١٦٧٥ وقد ادخله في ساعة معدة لتحديد خطوط الطول في البحر. لكن الموازين الزبركية ، كالرقاصات ، كانت تتأثر عكسيا بتقلبات الحرارة ، ولم تبتكر وسيلة موازنة فعالة في الساعة قبل عام ١٧٥٣ على يد جون ساعته الدقيقة (كرونوميتر) التي صنعها عام ١٧٥٠ نتيجة مسابقة حكومية الا بخمس ثوان خلال سفر في البحر دام ستة اسابيع ، وقد تحسنت الدقة ايضا بعد ادخال حجارة كريمة تحسنت الدقة ايضا بعد ادخال حجارة كريمة جدا من الاحتكاك وكان الياقوت الازرق والياقوت الاحمر ما يزالان الحجرين المستعملين بصورة شائعة .

ظلت الساعات تتطور وتتحسن بادخال مضابط انفلات مختلفة عليها حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما تبنى مضبط الانفلات العتلي (الذي يعمل على مبدأ الرافعة) بشكل عام تقريبا. في هذه الآلية التي ابتكرها توماس مدج حوالى عام ١٧٥٥، ولكنها ظلت مهملة لنصف قرن. تتعلق السقاطة بعتلة تنفلت من الميزان في القسم الاكبر من ترجحه. هذا التنظيم مع متانة العتلة بؤمنان درجة عالية من الدقة

الساعات الحديثة والساعات الكهربائية

توجد الآن انواع اخرى من الساعات ، بما فيها الساعات التي تستخدم محركا كهربائيا لتدوير زنبرك او ثقل ، تنافس الساعات الآلية البحتة . فللساعة ذات المأخذ الكهربائي محرك « متزامن » يتوافق مع تذبذبات مصدر التيار المتناوب . وتستعمل الساعات ذات الرقاص الكهربائي كهرطيسا يؤمن للرقاص ترجحا دقيقا .

تشتمل الهذبذبات على بلورات كهربائية الجهادية كالمرو (كوارتز). تهتز البلورة وتتابع اهتزازها عندما تكون فلطية التيار المتناوب الذي يخترقها مضبوطة. تخفض الدارات الالكترونية الدقيقة التذبذبات في التردد الى عدد صغير من التذبذبات في الثانية فتدير المحرك الذي يدير بدوره دواليب العقارب المسننة. تبلغ دقة هذه الساعات ١٨٠ من الثانية في السنة. والساعات الدرية التي ترتكز على تغيرات تذبذب الطاقة في داخل الذرات تفوقها دقة. وستعمل الان هذه الساعات كمقاييس للوقت الدولي (٢).


آلات الرفع

يستطيع اقوى الرياضيين ان يرفع الى مسافة قصيرة فوق الارض اثقالا تصل الى ٤٤٥ كلغ ، لكن قلة من الاشخاص العاديين تستطيع رفع اكثر من ٥٠ الى ٦٠ كلغ . سرعان ما طور الانسان القديم آلات لرفع

صخور كبيرة وجنوع الاشجار. ومن ابسط الوسائل كان الدولاب الذي استعمل كمرفاع. لكن استعمال الحبل حول بكرة لا يؤدي سوى الى تغيير اتجاه السحب بينما يجعل الاحتكاك هذه الالة البسيطة اقل فعالية من السحب المباشر. لكن اذا لف الحبل حول دولاب واسطوانة يجعل منهما ملفاف رفع يكسب ذلك فائدة ميكانيكية تمكن الانسان من رفع ثقل يزيد عن وزنه.










اللولبي دورة واحدة لرفع المرفع مسافة تساوي خطوة اللولب، فاذا كانت الخطوة صفيرة يصبح بالامكان رفع حمولات ثقيلة جدا بقليل من الجهد.

(٣) يمكن صنع مرفاع صغير
 باستخدام مجموعتي بكرات.
 لهذا المرفاع فائدة ميكانيكية
 تبلغ ٨ امتار من الحبل لرفع ثقل
 ما مترا واحدا.

ويمكن ادارة ملفاف رفع (استعمل للمرة الاولى في القرن التاسع) بواسطة ذراع تدوير يدوية. وكثير من المرافيع وغيرها من الآلات الرافعة الاولى طبق هذا المبدأ. كما يمكن ايضا استخدام الخيل والثيران والحيوانات الاخرى للقيام بعملية السحب.

اللوالب والبكرات ليس بالامكان نسبة كثير من الابتكارات

الرئيسية في العصور القديمة كاللولب والبكرة، الى انسان واحد. ومن المرجح ان يكون الاغريق قد استعملوا اللوالب في حوالي عام ١٠٠٠ ق. م. ومما لا ريب فيه انه كان للولب عدة اوجه استعمال في ايام ارخميدس (المتوفي عام ٢١٢ ق. م.). ابتكر ارخميدس ذاته نوعا من المضخة قوامه لولب طويل داخل انبوب مائل الى الاعلى. فاذا جرى تدوير مقبض في الطرف الاعلى



(٤) ـ مصعد يعمل بالضغط المائي يعود الى القرن التاسع عشر يستعمل البكرات ايضا . تضغط مضخة (١) الماء لدفع كباس (٢) . تنقل هذه الحركة الى الزوج الاسفل من البكرات (٢) لرفع قنص المصعد (٤) أو لانزاله . بهذه الطريقة تحدث حركة المكبس الصغيرة تحدث حركة المكبس الصغيرة تحدث حركة المكبس الصغيرة الم

نسيا حركة القفص الكبيرة . تنظم ارتفاع القفص وسرعته حبال في داخله (ه) . وهذه العبال متصلة بمضخة العاء .

(•) ـ لكل درجة من درجات السير الذي يتألف منه السلم الميكانيكي زوجا دواليب يجري الزوج الاعلى (١) على

(٢) على سكة داخلية على القسم المائل من السلم السكتان متوازيتان ، اما في الطرفين فتنفصلان لتجعل الدرجات القبية لدخول الناس وخروجهم . ويمكن استعمال السلم الهيكانيكي حتى عندما يكون متوقفا عن العمل .

من المضخة كان بالامكان رفع الماء الى هذا الطرف فيسيل من قمة المنحنى اللولبي . كان هذا النوع من المضخات يستعمل للري في وادي النيل . وفي العهد الروماني وفي القرون الوسطى كانت مكابس لولبية تستعمل لعصر الزيتون والعنب .

في القرن الثالث عشر اقتفى الراهب الفرنسي فيلار دي هونكور آثار ارخميدس وصنع آلة لولبية للرفع بدلا من الكبس الى

اسفل. لهذا الجهاز المعروف اليوم باسم المرفاع اللولبي (٢) تطبيقات عديدة، من رفع سيارة لتغيير دولاب، الى رفع ابنية بكاملها لادخال طبقة تحتها تشكل دورا ارضيا جديدا.

كان قدامى الاغريق ايضا يعرفون البكرات ويستخدمونها لانزال تمثال اله على المسرح كذروة في المسرحيات الدينية. وفي ايام المسيح كان مهندسون رومانيون يصممون



(٦) - يستعمل المرفاع البرجي في تشييد الابنية البرجي في تشييد الابنية الارض او في البناء ذاته ويزاد في الرتفاع من تقدم عارضات قياسية مشابكة من ويحمل ذراعا افقية توازن ثقلها الاسمنت ويمكن نقل الرافعة في حافلة تسير على طول الذاته ويتم التحكم بها من غرفة السائق .

ر (۷) - تستعمل عربة مزودة بالعرفاع الشوكي لوضع ونقل بضائع موضوعة على متصات خشبية نقالة . يوازن الحمولة

جسم ثقيل في الجزء الخلفي من العربة . يسير اكثر العربات محرك كهربائي ولكن بعضها يعمل بمحرك ديزل او محرك بنزين تحت ضغط منخفض. ويسير المحرك ذاته الآلية المائية او السلاسل التي ترفع الشوكات وتخفضها كما مكن للشوكات الانحناء الى الوراء لتؤمن سلامة الحمولة عند تحريكها . لبعض العربات صارية متداخلة تمكن الشوكات من رصف حمولات ترتفع حتى خمسة امتار فوق الارض. تتراوح قدرة الحمل بين ه اطنان للآلات الصغيرة وحتى ٥٠ طنا او اكثر.



ويصنعون بكرات متعددة لرفع الاحمال الثقيلة . وقد نصبت في روما القديمة مسلة مصرية من الجرانيت تزن ٢٠٠٠ طن ، شبيهة بما يسمى بمسلات كليوبطرة القائمة الآن في نيويورك ولندن بواسطة بكرات وفرق من العبيد الذين كانوا يزودون القوة العضلية . واليوم تعمل المرافع الحديثة الصغيرة (٣) ، بالمادىء ذاتها .

الآلات الرافعة (المرافع)

يمكن ايضا ان تستعمل للرفع آلات تستخدم مسننات للحصول على فائدة ميكانيكية. كان عمال المناجم في القرن السادس عشر ينقلون حمولات من خامات الحديد والمعادن الاخرى باستعمال الخيول فقط (١). وبعد ذلك طبقت مرافع تستعمل المحركات البخارية ـ وحتى المحركات الكهربائية في بعض المرافع الحديثة منها مماديء مشابهة .

كانت المرافع (الونش) الاولى مجهزة بالحبال والبكر ليس الا، وتستعمل قائمتين او ثلاث من الخشب ترتكز حول الثقل المراد رفعه. وكان يؤمن القوة ملفاف رفع او دواليب الدوس للاحمال الثقيلة. وفي القرون الوسطى كانت مشاريع البناء وانشاء ارصفة الموانىء تعتمد على آلات من هذا النوع لرفع كتل ضخمة من الصخور.

للمرافع الحديثة نوعان رئيسيان يعرفان بالمرافع الجسرية والمرافع الزراعية . يستعمل كل منهما نوعا من ملفاف الرفع له حبل من الاسلاك الفولاذية ملتف حول اسطوانة يديرها محرك . للمرفاع الجسري ما يشبه العارضة الصندوقية المسماة بجسر

الرافعة يجري على سكتين طويلتين مرتفعتين، تحت كل من طرفيه. تستطيع العارضة الصندوقية التحرك الى الامام والى الوراء على طول السكتين، ويكون جهاز الرفع محمولا في حافلة تستطيع الانتقال من طرف الى آخر على طول عارضة الجسر. وتركب المرافع الجسرية عادة فوق ورشة عمل لرفع اثقال كجذوع الشجر والعارضات

رفع الاشخاص

ان ناطحات السحاب والابنية العالية لم تكن ممكنة بدون المصاعد التي تصل بين عشرات الطوابق التي تتألف منها. في عام ١٨٥٧ ركب المخترع الامريكي اليشع اوتيس (١٨١١ ـ ١٨٦١) في مخزن كبير في نيويورك مصعدا يعمل على البخار.

كانت المصاعد الاولى تطبق مبدأ المرفاع اللولبي ولكن ما لبثت ان حلت محلها في السبعينات من القرن الماضي مصاعد تستخدم ضغط الماء . كان الماء او الزيت او سائل اخر يضخ ليضغط على مكبس يرفع بدوره الثقل . يستخدم كثير من المصاعد ضغط الماء والبكرات معا (؛) فيمكن ذلك من اطالة مسيرتها . في القرن العشرين ازداد ارتفاع الابنية ، ولا سيما في الولايات المتحدة ، واصبحت الابنية الشاهقة اليوم تحتاج الى مصاعد تسيرها الطاقة الكهربائية بسرعة تزيد على ١٠٠٠ م في الدقيقة .

في محطّات سكك الحديد تحت الارض وفي المخازن الكبرى يظل سيل متواصل من الناس يتدفق بين المستويات المختلفة. حلت المشكلة هنا بواسطة السلالم الميكانيكية المتحركة.

آلات نعت النزاب


كان من الضروري ، لبناء حصون العصر الحديدي، ولحفر الاقنية فيما بعد، ولمد السكك الحديدية وشق الطرق الحديثة ، نقل مئات الاطنان من التراب. نتحة لذلك،

> (١) - يستطيع الحاروف المعد للحفر والحمل ان ينقل ايضا الحطام على مسافات قصيرة . ويمكن أن يكون للجاروف المجنزر قادوس برفع ؛ م٢ من التراب. وقد يجهز بادوات

(٢) - للمجرفة الهدرولية مكابس معلقة في قاعدة القادوس. بمعالجة ماهرة لهذه المكابس يستطيع السائق الحفر دون ان يسير بالآلة الي الامام. للاسراع في العمل تحهز المجرفة بحيث تستطيع الدوران وتفريغ حمولتها في شاحنة واقفة وراءها في مدة لا تتعدى ١٥ ثانية .


خاصة تمكنه من رفع الصخور

واجذاع الاشجار ونقلها .



اخترع الانسان، منذ العصر الحجري حتى يومنا هذا، آلات مختلفة للقيام يهذه

كانت احدى الآلات الاولى لنقل التراب عربة اليد التي اخترعها الصينيون قبل عام ١١٨ ق. م. كان لهذه العربة عجلة كبيرة سلغ قطرها مترا او اكثر، وكانت حمولتها فوق العجلة او على جانسها. اما عربة البد الاوروبية القديمة الشبهة بعربات البوم.





فكانت ذات عجلة صغيرة بعض الشيء توضع الحمولة بينها وبين النراعين. بواسطة المعاول والرفوش وعربات اليد وحدها بنبت شكة الاقنية الاوروبية بكاملها وكثير من السكك الحديدية الأولى (٦).

آلات نقل التراب الحديثة

مع ان عربة اليد لا تزال تستعمل في المشاريع الصغيرة ، اصبح لدى المهندسين

> (٣) - تستطيع الحفارة بعجلة المحهزة بقادوس يصل قطره الى ٢٠ م نقل عدة امتار مكعة من المواد الناعمة الى حزامها الداخلي . انها مفيدة بنوع خاص لنقل اكوام المعادن المحوقة كالصلصال الصيني وغيار الفحم الحجري .



(٤) - للكراءة بقواديس سلسلة مغلقة من القواديس تغرف الرواسب الطينية من قيعان البحار او الانهار . يفرغ الركام أليا في قناة تفريغ او في زورق مربوط على طول الكراءة . وفي حال العمل في حوض للسفن يفرغ الركام مباشرة في شاحنة قلابة. ليس لأكثر الكراءات بقواديس محركات ،

لذلك لا بد من جرها الى مكان

عملها بواسطة زوارق قطر . غير

ان بعض الكراءات الذاتية

الدفع تستعمل احيانا لحفر

الاقنية او بعض المناطق

(٥) - للكراءة الماصة مضخات

المعزولة .

تمتص الركام بشكل أوحال رخوة تسمى اطيافا سائلة. المواد الصلبة تحطم بواسطة نوافير مائية عالية الضغط او بواسطة آلات قاطعة. اكثر الكراءات الماصة ذاتية الدفع وتستطيع التحرك والانتقال للتفريغ.

(٦) - في اوائل عهد السكك الحديدية كان اكثر العمل يتم بالأبدى. وكانت المعاول والرفوش تستعمل لحفر التربة كما تستعمل عجلات البد لنقلها . حفرت المسافة بين لندن و يرمنغهم البالغ طولها ٣ كلم عام ١٨٣٨ . كانت الخيول تجرالعربات المحملة فوق الواح خشبية ممدودة على الجوانب المنحدرة من الخندق. لكن كان على العمال ان يوجهوا سير العربات مما كان كثيرا ما يسب حوادث .

المدنسن اليوم امكانية الاختيار بين عدد كسر

من الات نقل التراب المتخصصة. كانت

الحفارة احدى هذه الآلات الاولى، ثم جاءت

الحفّارة المكانكية في اوائل القرن التاسع

توجد اليوم انواع عديدة من الحفارات التي صمم كل نوع منها للقيام باعمال معينة .

فللحفارة ذات الكبل مثلا شاحنة مزنجرة

للتحرك فوق تربة لينة غير مستوية (٨).

عش كأحد تطبيقات المحرّك البخاري .

في هذه الآلة يلتقط التراب قادوس الحفر المعلق بنراع مرفاع، ثم يرفعه ليفرغه. لكن يجب استعمال قادوس خفيف لرفع التراب الناعم او لنقل المخزون الاحتياطي من المعادن الترابية كالخامات المسحوقة، كما يجب استخدام قادوس متوسط الثقل في اعمال الحفر العادية، لكن لا بد في اعمال الحفر العميق في الاراضي الصخرية من الحفر العميق في الاراضي الصخرية من قواديس ثقيلة لتأمين اختراق كاف وتلافي

التلف المفرط. في جميع هذه العمليات يتم الحفر عندما يسحب القادوس الى الوراء على الارض بعد سقوطه من طرف ذراع المرفاع.

تعتبر الحفارات الضخمة المجهزة بقادوس وعجلات (٣) من اعظم الانجازات الهندسية في العالم من حيث الحجم والفعالية . انها من اضخم الآلات الارضية الناتية الدفع ، وتستخدم في عمليات الحفر السريع او لنقل كميات كبيرة من المواد الرخوة كالفحم الحجري





(٧) - الكاشطة آلة اسابية في مشاريع بناء الطرق الحديثة.
تستطيع الكاشطات الكبيرة
الناتية الدفع او المقطورة ان
تحمل ما لا يقل عن ١٠٠ م من
الثراب لزيادة قوتها يمكن ان
يركب في مؤخرتها محرك
ديزل. هذه القدرة الهائلة هي
تحت الكاشطة من ان تنزع
طبقات التراب وتدفعها الى
داخل القصعة . تنظم مكابس
داخل القصعة . تنظم مكابس
داخل القصعة . تنظم مكابس
الرئيسية ارتفاع الشغرة وحركة
المؤسية ارتفاع الشغرة وحركة

الباب الخلفي الذي يمكن رفعه او ازاحته جانبا لتفريغ الحمل. لجمع الكاشطات عجلات ضخمة من المطاط.

(^) _ الحفارات ذات الكبل ، وهي نوع من مجرفة دوارة لها ذراع طويلة ، هي مثالية لازالة والسعادن الاخرى القريبة من القريبة من مطح الارض . اذا كانت الذراع طويلة ، جعلت القواديس خفيفة او جعل للآلة ثقل موازن .

والخامات المسحوقة . وهي تستطيع نقل ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ م ٣ في الساعة .

الكراءات هي مجرد حفارات عائمة تستعمل لرفع الاوحال والغرين من الموانيء واحواض السفن ومجاري الانهار. ويمكن ان تستعمل ايضا لاستخراج الرمل والحصى والمعادن الاخرى. لها هياكل شبيهة بهياكل السفن، وقد تكون غير مجهزة بمحركات فيجب نقلها الى مواضع عملياتها، او مجهزة بالالات الضرورية التي تمكنها من التحرك في عرض البحر. ولها محركات ديزل لتدير اللات فيها مباشرة او لتغذي مولنا يؤمن الطاقة للمحركات الكهربائية.

هناك ثلاثة انواع رئيسية من الكراءات الكراءات بالقواديس (٤) والكراءات المغرفية والكراءات الماصة (٥). للكراءات بقواديس سلسلة مغلقة من القواديس مثبتة على حزام تجرف المواد من القاع وللكراءة المفرفية اما مجرفة آلية (المغرفة) تدور على محور في طرف ذراع طويل او دلو محاري الشكل (الكباش) للحفر ورفع الحطام لاكثر الكراءات بقواديس والكراءات المغرفية زوج من القوائم المعدنية التي تصل الى القاع وتؤمن استقرار الكراءة . اما الكراءات الماصة ، وتعمل كمنظفات خوائية جبارة تستعين بمضخات قوية لامتصاص الرواسب الطينية من القاع .

المجارف والتركتورات

« حمار الشغل »، من بين آلات نقل التراب التي تعمل على الارض ، هو المجرفة الميكانيكية التي كثيرا ما يطلق عليها اليوم

اسم « الحاملة الهيدرولية » (٢). قد تكون مجهزة بشاحنات مجنزرة او بعجلات (مع عجلات دافعة). تستطيع الحاملة من النوع المجنزر الدوران في مساحة ضيقة ـ حتى التي لا تتعدى طولها ـ ، لكن الحاملة ذات العجلات تفوقها سرعة الى حد بعيد . في كلا النوعين تقوم العمليات العادية على تحميل القادوس الحفار والانتقال به الى كومة ركام او الى شاحنة قلابة لتفريغ التراب فيها ثم العودة به الى مكان الحفر .

للشاحنات القلابة، وهي آلات اساسية ايضا في العمليات الحديثة، سعة ٢٠ طنا او اكثر، وحتى في هذه الحالة قد يكون من الضروري استعمال عدد كبير منها لتجاري سرعة الحفارات الضخمة.

الكاشطات والممهدات


لبناء الطرق الحديثة تستعمل آلات متخصصة هي الكاشطات والممهدات. يمكن ان تكون الكاشطة ذاتية الدفع او ان يدفعها تراكتور (٧). للكاشطة شفرة كالسكين تمهد الارض وتفرغ طبقة التربة التي تنزعها في خزان داخلي يسمى «قصعة» ويتسع لاربعين مترا مكعبا من التراب. تنظم عمق التراب الذي يجب نزعه مكابس هيدرولية، وتستطيع الكاشطة نقل حمولتها الى مكان قريب لتفريغها فيه. يفرغ التراب تدريجيا او دفعة واحدة باهتزاز باب خلفي.

لانهاء الاساسات الترابية للطريق بشكل دقيق قبل تزفيتها تستعمل آلة تدعى الممهدة التي لها شفرة يتراوح عرضها بين م ٢ و ٤ م ، وهي ذات تحكم هيدرولي وتوجد بين العجلات . اكثر هذه الآلات ذاتي الدفع .

نقاللاحسال لثقيله

تستطيع المرافيع العادية المستعملة في صناعة البناء وفي تحميل السفن رفع اثقال تصل الى ٢٠٠ طن. لكن هناك مشكلات اصعب من هذه. فعندما نريد مثلا ان نرفع


قطعة كبيرة من السفينة مصنوعة مسبقا وتزن السفينة او السفينة او السفينة او البحزء الأمامي من الجؤجؤ) وان نثبتها في مكانها النهائي (٢)، او عندما نريد ان ننقل صاروخا يزن ١٠٠٠ طن على مسافة ٥ كلم لنضعه في مكان اطلاقه (٢)، أو عندما نريد ان ننقل قطعة تزن ٧٠٠٠ طن من مدرج الى آخر (١)، فكل من هذه العمليات يتضمن نقل احمال ثقيلة.





(۱) ـ فكر انسان ما قبل التاريخ في مشكلة تخفيف الاحتكاف تحت الاحمال الثقيلة ، ووجد بعض الحلول التي وصلتنا الاحجار الضخمة التي استعملت في بناء بانجلترا والتي ربما تكون قد يقلت على جنوع اشجار لتقوم مقام دحاريج الطوانية (ب)

السافة ، كانت الجنوع تنقل من الوراء وتوضع امام . وكانت الجنوع الكبيرة القطر تمكن من تحاشي الوقوع في الاخاديد المفيرة ، كما كانت الجنوع الطويلة تخفف من الثقل على الرض . وكانت القوة المحركة تومنها مباشرة عضلات البشر أو الحيوانات . ومن الممكن ايضا لدحرجة الجنوع . هكنا تمكن المتلات قد استعملت لدحرجة الجنوع . هكنا تمكن شقلة حدا .




(٢) - كان مبدأ استعمال مكاسب آلية معروفا منذ قرون . البكرات المتعددة للحصول على فاذا كانت البكرات موصولة

ما هي الأحمال الثقيلة ؟

للقدرة على نقل احمال ثقيلة اهمية متزايدة في الصناعات الهندسية، لأنه اصبح من المسلم به ان جمع الاجزاء المختلفة من بناء كبير معا في مكان معين قبل نقلها الى مواضعها النهائية يخفف من اكلاف ذلك البناء. لكن البنيات المصنوعة مسبقا اخنت تزداد حجما وثقلا، فنشأت تقنات نقل جديدة اثبتت فعاليتها، فكان من الضروري

للصناعات الأخرى أن تتبناها .

لا شك ان كلمة « ثقيل » كلمة نسبية ، وهي تشمل في هذا المجال احمالا تتراوح بين مئات الاطنان وعشرات آلاف الأطنان . ومن المعروف ان نقل احمال كهذه قد أثار مشكلات للمهندسين طيلة آلاف السنين ، وقد قدمت تفسيرات متنوعة لشرح كيفية نقل الصخور التي بنيت بها الأهرام أو اقيمت منها الانصاب المعروفة بالستونهنج . لا شك ان



العالم بأسره .

(٢) . تنقل الجرارة المزنجرة

صفائح ممفصلة تتحرك أليا من

الوراء الى الأمام جاعلة الحمولة

تتدحرج فوقها. يخفف الثقل

عن الأرض باستعمال صفائح

عريضة . تؤمن العجلات

والزناجير القوة المحركة.

استعملت هذه التقنة لنقل

مقنوفات ساتورن (۲۰۰۰ طن)

الى برج الاطلاق.

بحيل واحد، فحساب عدد الخطوط الحاملة للثقل فعليا يعطي مقدار المكسب، في المعاف. اكثر الرافعات المتخدم هذا العبدأ، لكن من سيئات هذه الثقنة انها تقتضي لف قسم طويل من الحبل لرفع الحدولة مسافة قصيرة. تستطيع مرافيع قنطرية ضخمة (ب) الآن في احواض بناء السغن في احواض بناء السغن في احواض بناء السغن في الحواض بناء السغن المعلم المعلم

(؛) ـ باستطاعة الرافعة المائية الدينة . مشل هذا الجنز، من للغاية . مشل هذا الجنز، من السغينة الذي يزن ٤٠٠٠ طن السغينة الذي يزن ٤٠٠٠ طن ملاقط ذات ردة فعل بطريقة خاصة . ترفعت عده الملاقط (أ) الى قوق مكانها كل مرة حيثما يلزم .

(ه) ـ للرافدة المتنقلة

« قدمان » تحملان الحمل بالتناوب (أ). من الممكن اعطاء « القدم » المساحة اللازمة لحمل اي حمل على بحن اختيار الاساليب المندية المطلوبة، جمل الرافدة المتنقلة تتجه في اي اتجاه، لا بل تدور على نفسها يشار البنية (ب) الظاهرة في الرسم تحملها وتديرها أربع والموادة متنقلة.

الطريقة القائمة على استعمال جنوع الاشجار بمثابة دحاريج اسطوانية كانت معروفة في تلك الحقبة من التاريخ، وإن القدرة الحيوانية أو البشرية كانت كافية في هذه الحالة لتأمين القوة المحركة الضرورية.

بدأ الانسان بالعتلة، وسرعان ما اكتشف كيف يركب القوة المحركة من ثقل ونقطة ارتكاز (محور). بهذا المعنى يعزى لأرخميدس (٥) قوله، «اعطوني نقطة

ارتكاز ثابتة لأقف عليها فأرفع لكم الأرض ». فقد أدرك هذا العبقري ان استخدام عتلة طويلة يعطي مكسبا آليا ، فاستنتج من ذلك انه من الممكن اذن تحريك الثقل مسافة قصيرة بتحريك الأداة المحركة مسافة أطول .

ما هي المشكلة ؟

أثار نقل الأحمال الثقيلة في كل حين مشكلتين مختلفتين، كيف يمكن تخفيف

الضغط ليرفعها قليلا ويتمكن (١) - في تقنة الوسادة الهوائية الانفلات المتواصل الاحتكاك بين الحمولة توضع الحمولة فوق هواء عالى كحامل، ويصبح من الانفلات (أ). يعمل هذا والسطح منخفضا جدا . وتتوزع الحمولة على الوسادة بكاملها. صمم الملعب المدرّج في اوهاو (جزر الهاوای) بحیث یکون بالامكان نقل المنصات من شكل مستطيل (ب) (لكرة القدم) الى شكل المعين (ت) (لكرة القاعدة). يفضّل نظام الوسادة الهوائية لأنه يخفف الاحتكاك. لكن نشأت مثكلات بالنسبة الى السطوح الملااء (V) - قام ار خمیدس باكتشاف قرانين البكرة والمرفاع. يعزى له قوله انه اذا اعطي نقطة ارتكاز وعتلة الطويلة ايستطيع رفسع العالم.

الاحتكاك تحت الحمل، وكيف يمكن تأمين القوة الكافية للتغلب على الاحتكاك الباقي عندما يتحرك الحمل. لحل المشكلة الأولى، أي لتخفيف الاحتكاك، استعملت جنوع الاشجار كدحاريج اسطوانية، ثم العجلات المختلفة الأنواع، ولحل المشكلة الثانية، استعملت الشحوم لتسهيل حركة الحمل لاسيما في صناعة بناء السفن. كذلك استعمل في زمن ليس بالبعيد طلاء من اللدائن المزلقة، كما استعملت وسادات هوائية أو مائية تعمل كحوامات.

هناك نوعان من الاحتكاك ينجمان عن تحريك أي شيء الاحتكاك الاستاتي أو الثابت الذي لا بد من التغلب عليه لبدء تحريك شيء ما والتحريك الدينامي او الحركي الذي يقاوم استمرار الحركة . يحدد معامل الاحتكاك بين مادتين بالنسبة القائمة بين القوة اللازمة لتحريك الحمل ووزن هنا الحمل .

لكن استعمال وسائل تخفيف الاحتكاك لا يخلو من الصعوبات. فالاحمال التي يبلغ وزنها آلاف الأطنان لا بد لها، بعد ان تبدأ تحركها، ان تتوقف ايضا. لذلك، عندما تكون معاملات الاحتكاك منخفضة، لا بد من تركيب وسائل كبح. فبعد ان تنزل سفينة الى البحر تحتاج الى سلاسل وكبلات قوية لا يقافها.

يمكن استعمال أي نظام تقليدي كقوة محركة بشرط ان يتغلب على قوى الاحتكاك المتبقية. فعندما تستعمل رافعات ضخمة كالرافعات القنطرية (٢) لنقل حمل من مكان الى آخر، فانها تزيل الاحتكاك بينه وبين الأرض بمجرد رفعه، لكن ذلك

يفترض ان الضغط يقع على نقط مختارة من الأرض تكون قد قويت مسبقا لهذا الغرض.

تقوية السطح الحامل

هناك صعوبة تعود الى تحضير السطح وهذا يقتضي حساب الحد الأقصى لما يمكن وهذا يقتضي حساب الحد الأقصى لما يمكن بالنسبة الى اكثر المواد . هذه الكمية معروفة مثلا تتحمل على الارض وزن ٣٢ طنا في المتر المربع ، والرمل الرطب ٥,٥ ط/م٣، وإذا زاد وزن الحمل عن هذا الحد تنخفس الحصباء او ينخفس الرمل ويغوص الحمل ومن الواضح ان زيادة المماشة بين الحمل والمساحة تخفف الضغط. لذلك تحمل زلاقات الثلج انسانا على الثلج اللين بينما تجعله الجزم العادية يغوص فيه .

في اكثر تقنات نقل الأحمال الثقيلة لا بد من ايجاد طريقة لتوسيع المساحة الحاملة ، غير ان المشكلة الناجمة عن مقاومة التربة لم تجد بعد حلا كاملا لها . فالزلاقة المائية ، تستطيع حمل اثقال فوق الماء ، لكنها تغوص في الرمل الناشف عندما يطير الرمل من تحت الحمل تحت ضغط الهواء .

يتضح لنا بسرعة يوما بعد يوم ان ليس هناك طريقة واحدة لنقل احمال متنوعة فوق سطوح مختلفة في اوجه استعمال مختلفة ، وان الاجابات عن المسائل المطروحة هنا لا تتعدى القليل من الحلول الحديثة لها وهي ؛ الرافعة القنطرية لرفع بنيات السفن ، والمرافيع المجنزرة لنقل صاروخ زحل ، ووحدات الوسادة الهوائية لنقل منصات الملاجب المدرجة .

الأجنرة الالكنرونية

الالكترونيات علم يعنى بالتيارات الكهربائية المنتقلة في قطع كالصمامات والترنزستورات والصمامات الثنائية وانابيب الاشعة الكاثودية وكثير غيرها. عندما تجمع


مثل هذه القطع المختلفة فتؤلف دوائر معدة لتأمين اعمال كهربائية معينة تسمى الالة الناتجة عن ذلك جهازا الكترونيا.

يعتمد عالمنا الحاضر اكثر فاكثر على اجهزة الكترونية من جميع الانواع في الصناعة والتجارة والمنازل. هذه الاجهزة لا حصر لها، مع أن القطع التي تتألف منها قليلة العدد نسبيا. يفضل اليوم مصممو الدوائر الالكترونية استعمال القطع الجافة كدوائر



(٥) يستقبلها ترنزستور ضوئي (٦) في جهاز التلفزيون فتتضخم مجددا (٧) لتعديل اشكال النيضات(٨). عندئذيمكن استخدام هذه الاشارات للتحكم بجهاز اختيار الاقنية وحجم الصوت في تلفز بون الاستقبال.

(٣) - تشير الآلة الحاسبة الحديثة (أ) الى ارقام باستخدامها عدة صمامات ملاى بالفاز تدعى انا بيب « نكبي » (ب). لهذه الأنابيب عشرة كاثودات تشير الى الارقام من صفر الى ٩ احدها تلو الآخر. كل كاثود هو سلك دقيق والكاثود الوحيد الذي



(٢) ـ في جهاز التحكم البصري عن بعد، يحدث مذيذب متعدد التوافقيات (١) نيضات (+) بفضل اداة تحكم دوارة (٢). تتضخم النبضات (١) فتعدل الضوء لاحداث مجموعة من النيضات بشكل اسنان المنشار

تتحكم خلية الخرج بمقياس مدة التعريض (٢)، لكنها تتحول أليا الى دائرة التوقيت قبل التعريض مباشرة. و يحتوى الغطاء (ت) على آلية اعتاق كهرطيسية (٣).


ممتازة . يبين الرسم البياني لمسار الضوء (أ) كيف أن جزءا من الضوء الساقط ينعكس على خلية حاسة للضوء (١). وبين الرسم (ب) جزءا من الدائرة الالكترونية التي تتحكم بالغطاء . في بادى، الامر

التكامل والترنزستورات لانها اصغر حجما من الصمامات (المعروفة ايضا بالانابيب الفراغية) واقل ثمنا واكثر جدارة بالثقة. اما التطبيقات العالية القدرة التي ليس هناك ما يساويها في الحالة الجافة. فانها حالات شاذة. الترنزستور قطعة الكترونية منفصلة يمكن ربطها باسلاك مع ترنزستورات اخرى ومكثفات ومقاومات لتشكيل دائرة. في دائرة تكامل تجمع هذه القطع كلها في كبسولة من

المواد نصف الموصلة التي لا يتعدى قطرها بعض المليمترات .

من بين التطبيقات الالكترونية التي لا حصر لها اختيرت الاجهزة الثمانية الموصوفة هنا لاظهار امكانات الاجهزة الالكترونية التي تخترع باستمرار في العالم الصناعي.

الالكترونيات والضوء الالكترونيات البصرية فرع من الفيزياء



يرى هو الكائود الذي ينافى تحت تأثير الدائرة العاسة . يحدث التألق ذاته بتفريغ كهربائي في الغاز عندما تحصل فلطية بين الكاثود واحد الانودات المشتركة .

(؛) - تعمل الاجهزة الالكترونية ضد السرقة بواسطة الكترودات (١) متصلة بزجاجة تكتشف تغيرات السعة عندما تتحطم الزجاجة،

الملاصة (؛) النوائر او يفتح باب يكتثف غشاء تقفلها، وتتصل كميرا تلفزيونية حاس للضغط (٧) زيادة في (٥) بشاشة عرض، فيما الضغط، وتعكس مرايا حزمة يحس كاشف كهرطيسي (٦) فوق بنفسجية او تحت حمراء بالذبذبات ، وهناك مروحة على خلية كهرضوئية (٨) . تحفظ الضغط خفيفا ، فعندما ويتغير التيار العولد عند قطع

الحزمة. يكون جهاز الاندار متصلا بحراس أمن خارجيين يقومون بالتحقيق (٩) فينبه جهاز تلقائي (٩) مخفر الشرطة. تتلقى سيارة (١٢) الرسالة المنقولة باللاسلكي (١١).

يدرس العلاقات بين الالكترونيات والاشعاعات الضوئية. من تطبيقاتها النموذجية طريقة حساب سلاسل الانتاج بالجملة؛ في هذه الطريقة يمكن ايقاف حزمة من الضوء تكرارا بجعل المنتوجات تمر على حزام مرافق لها. تتركز حزم الضوء المنتجة على خلية كهرضوئية وتحسب الكترونيا.

هناك تطبيق آخر للالكترونيات البصرية من شأنه توفير اليد العاملة، هو التحكم عن

بعد في جهاز تلفزيوني (٢). هذا النظام هو في اساسه كناية عن جهاز يشبه مشعلا كهربائيا ويمسك باليد. فبمجرد اضاءة المشعل وتوجيه حزمة الضوء نحو ادوات الضبط في جهاز التلفزيون وبادارة الزر الدوار يمكن ضبط حجم الصوت والتباين وقناة الاستقبال. وهكذا يستطيع المشاهد التحكم بجهاز التلفزيون دون ان يغادر مقعده.

تحتوي حوالي ٢٠ ٪ من آلات التصوير



(٥) ـ تستعمل كميرا التلفزيون الحديثة ذات الدائرة المتفلة القطع والعوائر والمحترونية الصغيرة على نطاق واحد تعمل عدمة زوم (أ) متكاملة واجزاء اخرى على جائبي صندوقها مثبتة على وصابتها وهكنا تكون الكميرا ((ب) خفيفة ومدمجة ومهلة

(1) ـ الوحدات السمعية جزء من الصناعة الالكترونية المنزلية التي تنمو بسرعة . تشتمل ألة

عزف الموسيقي المجسمة على جهاز مؤالفة لالكية وعلى علية الاشرطة المسجلة وعلى قرص دوار يحمل الاسطوانات. لكى تصبح هذه القطع جهازا كاملا للموسيقي المجمة یکفی ان یوصل بها مکسران للصوت محصوران في نطاقين . للحصول على نظام رباعي الاصوات لا بد من اربعة مكبرات للصوت موضوعة على ابعاد واحدة من المستمع . عندما يكون نظام سمعي قادرا على اعادة الصوت قريبا جدا من مادة البرنامج الاصلي يوصف عندئذ بانه "عالى الامانة ».



اليوم على دوائر الكترونية بصرية معدة في الدرجة الاولى لضبط سرعة الغطاء المتحرك (١). تمكن هذه التقنات حتى اقل المصورين خبرة من تأمين الوقت الكافي للتعريض اية كانت شروط الاضاءة. وتحتوي بعض الكميرات الان على انظمة آلية تحول دون التقاط الصورة اذا لم يكن الضوء كافيا. يكون الجهاز الحساس للضوء عادة خلية من يكون الجهاز الحساس للضوء عادة خلية من استجابتها الطيفية (مدى الضوء الذي تحس المتجابة العين البشرية والمستحلبات الفوتوغرافية الحديثة. هذه الخلية مثالية للتعريض الآلي وضبط سرعة الغطاء المتحرك في الكميرات.

الساعات الالكترونية الرقمية

جميع انواع الساعات الالكترونية صامتة بعكس الساعات الآلية الرقمية. انها مصممة حول دوائر تكامل وتستعين بمؤونة موصلات الكهرباء المتناوبة الرئيسية للحصول على نبضات التيار الضرورية. للمزيد من الدقة يمكن استعمال مذبذب بتحكم بلوري. تستعمل النبضات اخيرا لحث سلسلة من الصمامات الخاصة ذات الكاثود البارد والملاى بالغاز والمسماة انابيب نكسى. يتألف كل انبوب من سلسلة من الكاثودات المنظمة بشكل الارقام من صفر الى ٩ ومن انود. تجعل مجموعة النوائر في داخل الساعة الرقم المناسب يتألق فتشير بذلك الى الوقت بالارقام على اساس ١٢ ساعة او ٢٤ ساعة . يمكن ان يتم التفريق بين الساعات والدقائق (وبين الدقائق والثواني اذا كانت هناك ثوان) بواسطة مصباح نيون او بفسحات

مناسبة بين الانابيب في داخل المجموعات. تستعمل انواع مشابهة من العرض في العدادات الالكترونية كعدادات جيجر والات التصوير الاستاتية الكهربائية (٣).

آخر طريقة للدلالة على الوقت تعتمد على عارضات من البلور السائل، فتوضع طبقة رقيقة من هذا السائل بين صفيحتين متوازيتين من الزجاج ويوضع مصدر ضوء وراءها او امامها. وعندما يسلط تيار كهربائي على الصفيحتين يصبح السائل لبني اللون وتتشكل الارقام. يستعمل هذا النوع من العرض في بعض الحاسبات الحبيبية.

اكتشاف اللصوص

اصحت السرقات تشكل خطرا على الصناعة والتجارة يزداد يوما بعد يوم ، لذلك لا بد ان تجاريها اجهزة معقدة ضد السرقة . فالالكترونيات تؤدي اليوم دورا رئيسيا في هذا المجال، وما يزال رجال الاختصاص يصممون وسائل جديدة لتلافى الاعمال الاجرامية او للكشف عنها، فقد يجهز مثلا حانوت صائغ (٤) بعشرة اجهزة الكترونية او اكثر لاحباط محاولات اللصوص. وبالاضافة الى مراقبة يصرية دائمة بواسطة كميرات تلفزيونية بدائرة مقفلة، تكشف اجهزة اخرى ضد السرقة عن تغيرات في ضغط الهواء او السعة او الذبذبة. فكل من هذه التغيرات يحدث صوتا في جهاز انذار موجود في مخفر شرطة قريب او في مؤسسة خاصة للامن. الاشارات اللاسلكية المرسلة الى سيارات الشرطة - وحتى صور التواقيع وبصمات الاصابع وصور المشتبه بهم التي تبث ـ تستعمل جميعها اجهزة الكترونية حديثة.


كيف يعت الكومينوتر

وتضرب وتقسم وتقارن بين الارقام بسرعة فائقة وبوسائل الكترونية) وعن وحدة ذاكرة يمكن بطريقة الكترونية ان تخزّن فيها عدة الاف من الارقام وان تستعاد عند الطلب.

> ينظر الكثيرون الى الكومبيوتر على انه معجزة الكترونية ، مع ان المبدأ الذي يعمل بموجبه سهل نسبيا . فقلب الكومبيوتر كناية عن وحدة حسابية ومنطقية (تجمع وتطرح

برمجة الكومبيوتر

يقوم استخدام الكومبيوتر على تقنة تعرف بالبرمجة، اي تحويل المسألة التي على الكومبيوتر ان يحلها او المهمات التي عليه ان



تحليلية ، كان يمكن ان تصبح كومبيوترا، لكن صنعها لم ينجز لأن المهندسين عجزواعن تحقيق مواصفاتها،

(۱) ـ كان الرياضي البريطاني تشارلز بباج (۱۷۹۱) ول من فهم انه اذا تمكنا من صنع آلة تتذكر الارقام البيطة . يصبح من السهل علينا برمجتها للقيام آليا كانت "آلته التفاضلية » عمليات حابية معقدة . التي يرى جزء منها قادرة على حاب جداول معتدة . لكنها كانت تفتقر الى معتدة . لكنها كانت تفتقر الى معتدة . لكنها كانت تفتقر الى معتدة . لكنها كانت تفتقر الى

عجزواعن تحقيق مواصفاتها . . اساس كل منشآت الكومبيوتر وحدة معالجة ورقعي اساسا حاسبة بسرعة ذاكرة . تدخل المعطيات الكومبيوتر بواسطة جهاز دخل المعليات الكرمبيوتر المعلومات والتعليمات الكرمبيوتر المعلومات والتعليمات الكرمبيوتر المعلومات والتعليمات عليا ما تدخل المعطيات عاليا ما تدخل المعطيات واشرطة بطاقات او اشرطة

ورقية مثقبة شكل عليها وضع

الكومبيوتر « قراءتها » . يحضر العامل البطاقات على آلات تقيب ، يبنما يثقب الشريط الورقي عادة بواسطة آلة كاتبة تحزين معلومات تعجز ذاكرة عن الكومبيوتر الخاصة عن شريط او قرص مغنطيسيين . يحكن تسجيلها على يحول جهاز الخرج النبضات يحول جهاز الخرج النبضات يحول على علومات على ورق او عرضها على شاشة او نقلها عن عرضها على شاشة او نقلها عن طبعها على الخرى .

(٣) ـ تتألف منشآت الكومبيوتر الحديثة من عدة آلات مترابطة. يمكن ادخال المعطيات في النظام بواسطة

اجهزة دخل مختلفة كلوحة مفاتيح (شبيهة بلوحة مفاتيح الآلة الكاتمة) أو قارئة بطاقة مثقبة او قارئة شريط مثقب او شريط مغنطيسي. ويستطيع العامل ايضا أن يستعمل قلما ضوئيا ليرسم خطوطا على وجه انبوب اشعة كاثودية . تنتقل جميع هذه المعطيات الى وحدة المعالجة المركزية وتخزّن في ذاكرتها . او عند الضرورة تسجل في اشرطة او اقراص او الطوانات مغنطيسية . يتحكم بعملية الكومبيوتر برنامج يجب ايضا ان يدخل فيه ويخزن تستشير وحدة العمليات البرنامج عند الضرورة لانجاز مهماتها المختلفة . تظهر المعلومات التي يحصل عليها الكومبيوتر على جهاز خرج

يؤديها الى المراحل البسيطة التي يستطيع عبورها. يحدد المختص بالبرمجة اي المبرمج بدقة ما يجب القيام به في كل من المراحل المتعاقبة بحيث يسمح للكومبيوتر ان ينفذ، في هذا الوقت، سلسلة من العمليات البسيطة. يتفوق الكومبيوتر على الانسان بقدرته على العمل دون خطا وبسرعته المذهلة. فهو يستطيع تنفيذ مئات الاف العمليات الحسابية في كل ثانية

وتخزين النتائج المتوسطة في ذاكرته واستعادتها على الفور عند الحاجة . تخزن التعليمات المختلفة لمراحل البرنامج في ذاكرة الكومبيوتر بشكل عددي للوصول اليها على الفور عند الحاجة .

لبرمجة عملية الضرب (١٨٢ × ١٧) مثلا (وهي عملية صعبة على شخص رياضي هاو مع انها ابسط من ان يعالجها الكومبيوتر) ، على المبرمج ان يحول اولا العدد ١٧ الى



بينما تعرض اجهزة اخرى

المعلومات الكترونيا بشكل

احرف او ارقام « مكتوبة » على

الشاشة . يؤمن المعلومات

مشل بطاقة مثقبة أو شريط ورقي مثقب او جهاز عـرض مرئي. لبعض انواع اجهزة العرض شاشة اشعة كاثودية

المطبوعة المعروفة باسم «النخة الواضحة » نوع من الطابعات الكهربائية . اكثر هذه الطابعات شيوعا الطابعة

السطرية التي تعطي سطرا كاملا مطبوعا في وقت واحد. يمكن ايضا ان تسجل معلومات الخرج على شريط مغنطيسي.

مقوماته البسيطة ، قوى العشرة مثلا . ولكي يحل الكومبيوتر هذه المسألة عليه ان يتذكر تفاصيل الطريقة والاستجابة للتعليمات في كل مرحلة ، لذلك يحتاج الى ذاكرة . زد على ذلك انه من الممكن ان تتوقف العمليات اللاحقة على نتائج هذه العملية الحسابية .

النظام الثنائي تتم العمليات الحسابية العادية اليومية

باستعمال النظام العشري مع الارقام من ١ الى ٩ والصفر . ويمكن ان يصمم الكومبيوتر ليقوم بهذه العمليات . لكن المهندسين الالكترونيين وجدوا انه بالامكان تصميمه بطريقة اكثر بساطة باللجوء الى النظام الثنائي الذي لا يستعمل الا رقمين هما الصفر والواحد . هذا النظام سهل ، لانه بالامكان وصل التيار الكهربائي وقطعه . فيستخدم القطع للصفر والوصل للواحد . وبما ان النظام الثنائي لا

النظام العشري ١٥١ / قرامة النظام التناتى الكهربائية واحد يشير الى «١». بتغيير اتجاه التيار تنعكس القطبية فيشار الى « · » . السلك الثالث هو سلك القراءة . في الواقع تحتوي خلية واحدة (ب). 11. 111 1 ... 1 1.1. 11 ... 11.1 111. 1111 1....

(١) - النظام الثنائي هو السرسيط الكامن وراء الكومبيوتر . يبين الشريط الروقي (الى اليمين) احدى طرائق تمجيل الاعماد الثنائية لتنقل الشريط من الثقوب هو الثنائي وفقا لطريقة عمل النظام العشري . لكن على الماس الاثنين بدلا من الساس الغشرة . ففي النظام العشرة . ففي النظام العشرة . تقد الوحدات حتى الرقم ٩

ثم تنقل الى مرتبة العشرات ؛
اما الوحدات الثنائية ، فلا
تعد الاحتى الرقم ، لزيادة
وحدة اخرى وليصبح المجموع
، الاثنينات » فيدل على ٢ ،
فيكون العمود الثالث في
النظام الثنائي (الذي يعني
عمود «الاربعات» .

(٥) ـ تتألف ذاكرة الكومبيوتر

من قلوب من خام الحديد موصولة باسلاك « المنوان » و « القراءة » . يمكن التسجيل على كل قلب بجعل تيارات متزامنة تمر على طول اسلاك الفية وعمودية تتقاطع فيه اتجاه

يد في هذا النوع من الذاكرة . على و قلبين (كما يبدو ذلك في بل المنطقة القاتمة) لا يختلفان

لين (كما يبدو ذلك في المنطقة القاتمة) لا يختلفان الا كما تختلف صور المرآة. قد تحتوي المجموعة النموذجية من القلوب على ١٠٠٠٠ قلب جميعها متشابهة كليا ومنظمة

يستعمل الا هذين الرقمين، فهو يحتوي على ارقام تربو بكثير على ارقام النظام العشري. هذا ما يجعل العمليات الحسابية في النظام الثنائي في غاية الصعوبة على الكائن البشري، بينما « يكتب » الكومبيوتر الأرقام ويجري الحسابات بسرعة دون الاكتراث لطول هذه الأرقام.

يجعل النظام الثنائي ايضا تصميم الذاكرة سهلا للغاية. لأكثر الكومبيوترات الحديثة داكرة بقلب مغنطيسي (٥). كل قلب هو حلقة صغيرة جدا من خام الحديد القابل للتمغنط يبلغ قطرها حوالي ١ ملم وتتمغنط بمرور تيار كهربائي في اسلاك موجودة في احذالها. تتوقف قطبية المغنطيس على اتجاه التيار، ويمثل احد الاتجاهين الصفر والاتجاه الاخر الواحد. تحتوي ذاكرة الكومبيوتر على الآلاف من هذه الحلقات التي تستطيع تخزين مجموعات من الارقام الفردية وتذكرها عند الحاجة بشرط ان يكون لهذه المجموعات «عنوان معين».

تستعمل الذاكرة بقلب مغنطيسي على نطاق واسع ، لانها في غاية السرعة والامانة ، لكنها ليست الوحيدة من نوعها ، فالذاكرة الجافة اسرع منها . زد على ذلك انه غالبا ما تضاف الى ذاكرة الكومبيوتر الخاصة ذاكرة مساعدة ابطأ منها اكثر ما تستعمل فيها انظمة من الشريط المغنطيسي .

جهاز المعالجة

بما ان الكومبيوتر لا يستطيع قراءة اكثر من رقم واحد في آن واحد، جعلت عملياته تصدر عن « ساعة » الكترونية تحدث سلسلة لا نهاية لها من النبضات المتشابهة كليا تبلغ

الملايين في الثانية. في احد انواع الكومبيوتر ، تنطلق هذه النبضات او تتوقف ، الواحدة تلو الاخرى ، للدلالة على الاعداد المتعاقبة التي يتركب منها عدد ثنائي . على هذا . يقرأ العدد الثنائي ١٠٠١٠ (الذي يعبّر عنه في النظام العشري به ٢٨) هكذا: « لا نضة ، نضة ، نضة ، لا نبضة ، لا نبضة ، نيضة » ، على ان يقرأ رقم الآحاد اولا كما في جميع العمليات الحسابية . بناء على ذلك يشكل كل عدد في دائرة الكومبيوتر مجموعة من النبضات ، ولتلافى اللبس لا بد ان يكون لكل سلسلة المجموع ذاته. فاذا كانت السلسلة الكاملة ، في هذه الحالة ، مؤلفة من ١٦ نبضة ، يضاف الى العدد المؤلف من ٦ ارقام ١٠ « لا نبضة » اضافية . عندما يحدد العدد ، يخزّن على الفور في قلوب الذاكرة حيث يبقى الى ان يخزّن العدد التالى (او سلسلة الاعداد) ويصبح جاهزا للاستعمال (٢). بعد ادخال هذه الارقام (التي يتحكم بها البرنامج آليا)، يستطيع الكومبيوتر ان يتلاعب بها وفاقا للبرنامج الذي يكون قد خزن في ذاكرته . واذا ما اريد جمع عددين موجودين في الذاكرة ، يشغّل رقم رمزي في برنامج الحساب (مخزّن مسبّقا في موضع آخر من الذاكرة) دوائر الكومبيوتر بحيث يدخل العددان الموجودان في الذاكرة الى دائرة الجمع معا نبضة نبضة ، فتجمع هذه الدائرة النبضات الواردة ثم تحدث سلسلة من النبضات تحدد العدد المجموع.

تتوقف فعالية جميع الكومبيوترات، بالرغم من مرونة عملياتها وتطبيقاتها، على قدرة المبرمج على تحويل المسائل الى ابسط اشكالها.

ناريخ وستائل لنقل

في ايديهم وعلى رؤوسهم وعلى ظهورهم. ومن المسلم به اجمالا ان صنع المحفّات والمزالج للنقل قد يعود الى حوالى ١٠٠٠٠ سنة خلت.

قد يصح القول ان وسائل النقل تشكّل اقدم التقنات البشرية قبل بناء المساكن وقبل الزراعة . وليس من داع للشك في ان رجال ما قبل التاريخ ونساءه كانوا ينقلون الاحمال

النقل على الماء وبالسكك الحديدية

قد تكون اقدم المصنوعات الانسانية التي يمكن اعتبارها وسائل نقل زوارق بدائية يعود عهدها الى ما قبل التاريخ. توصل



(۱) ـ لعل جنوع الاشجار كانت اولى وسائل النقل التي استخدمها الانسان . فعنذ اكثر من ۲۰۰۰ سنة كانت الاخشاب والعواد الاخرى تستعمل لصنع الاطواف والزوارق التي انبثقت عنها في ما بعد الكياكات والكنوات والقراقل .

(۲) _ تعود السفن المصرية الى حوالى ۲۵۰ سنة ق . م . كان بدنها العريض الملعتي الشكل مصنوعا من خشب الاقاقيا . وهي شجرة لا تعطي الا اخشابا قصيرة غير منتظمة . كانت للفينة توجه بمجنافين على كل من جانبي مؤخرتها .

(٣) - من الممكن ان تكون

السعربة السيدائسية اولى المركبات . كان يستعملها هنود سهول امريكا الشمالية ، وكانت تتألف من ساريتين مشدودتين الى انسان او كلب او فرس وتجران على الارض .

(٤) ـ هذه المركبة مرسومة على اضرحة طيبة (١٥٠٠ سنة ق . م .) . كان المصريون يستعملون العديد من العربات المجهزة بعجلات لها قضبان شعاعية والتي تجرها الخيول .

(ه) ـ نقل اول منطاد منفوخ بالهيدروجين جاك شارل و ن . م . روبير في شهر ديسمبر عام ١٧٨٣ من باريس الى حقل بيعد عنها مسافة ١٠ كلم في اقل

من ساعتين. كان هذا المنطاد يشبه المناطيد الحالية مع « زورق » تحته.

(٦) - بلغت سفينة هنري جيفار الهوائية سرعة ٨
 كلم/س بفضل داسرها المبار بالبخار. في عام ١٨٥٢ قام جيفار بأول طيران مجهز بمحوك من باريس الى تراب.
 لكن التقدم في مشروعه توقف
 لافتقاره الى محركات جيدة.

(٧) _ تمثل هذه النفينة النهية مثات السفن التي كانت تعمل في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر . كانت تسير بمقاذيف وغالبا ما كانت لها



عجلة خلفية . كان مسحوبها المائمي قليلا . ومع ذلك كانت تستطيع نقل حمولات ثقيلة .


(٨) ـ ا بحرث مفينة الانسياب

الإنسان بعد ذلك الى صنع زوارق من جنوع الانسار قبل حوالى ٢٠٠٠٠ سنة . وفي الوقت ذاته ، لا بد ان يكون انسان الحضارات الاولى ، في كثير من انحاء العالم ، قد وجد ط يقة ليناء اطواف من المواد المحلية .

لا تزال الاطواف ، في ايامنا هذه ، تصنع بالطريقة ذاتها تقريبا . فلا تزال تستعمل لبنائها حزم القصب وقطع من جنوع الاشجار واعشاب ومواد اخرى تضاف اليها احيانا ،

لزيادة الطفو، قرب من الجلد او اكياس تملًا باعشاب البحر. انطلاقا من الطوف احرزت شعوب كثيرة تقدما في صنع سفن بأبدان تغطيها جلود او لحاء الاشجار (وكان لحاء الاوكالبتوس الغطاء المفضل في انحاء استراليا).

قبل حوالى ٥٠٠٠ سنة ، كانت الاقنية تحفر في بادىء الامر للربط بين الانهر القريبة ، ثم في ما بعد لنقل الاشخاص وحاجاتهم الى



مسافات بعيدة . وفي عهد اكثر قربا منا بكثير، حفرت شبكة من الاقنية في بريطانيا، وفي كثير من بلدان اوروبا الغربية ، وكانت ذات اهمية حيوبة نظرا لرداءة الطرق البرية. وبين عامي ١٧٧٠ و ١٨٤٠ ، اصبحت الاقنية في هذه المناطق لا تجارى كوسائل نقل بطيئة لكنها زهيدة الكلفة بالنسبة لحجم السلع المصنوعة المتزايد باستمرار.

من اولى حسنات الاقنية قدرتها على نقل حمولات ثقيلة جدا باقل ما يمكن من استهلاك الطاقة. لم تكن اية وسيلة نقل ارضية ، بالمقارنة مع الاطواف ، تستطيع قبل عهد السكك الحديدية ، نقل حمولات بهذه الاحجام.

كانت السكك الحديدية الاولى تستخدم لاغراض تجارية اكثر مما تستخدم للنقل الخاص او لنقل الركاب. منذ العصور



محرك ثنائي الاسطوانات اقدم النماذج للشاحنات. منذ واربع سرعات الى الامام وسرعة عام ١٦٧٠ اصبحت للحافلات واحدة الى الوراء . عجلات حديدية مشفّهة .

(۱۱) - کانت طائرة رایت

الثالثة نسخة محسنة عن اول

طائرة تقوم بطيران ناجح.

عرف الاخوان رايت كيف

(۱۰) ـ سیارة دیملر هذه (۱۸۹۷) من صنع شرکة ديملر الانجليزية التي تأسست في اول الامر لاستيراد السيارات من

اضافا اليها محركا بالبنزين.

(١٢) ـ صنع المخترع الفرنسي بول كورنو اول ألة اثقل من الهواء تقلع افقيا في طيران حر. كانت حوامته الاولى مربوطة بحبل بالارض فارتفعت ١٠٥ م فوق سطح

(١٢) - تمكن الوسادة الهوائية الطائرة من الاقلاع من اي سطح كان . هذه طائرة بفلو معدلة . وهي طائرة نقل قصيرة المدى عدلت لاثبات صحة الفكرة .

الوسطى، كانت تستعمل سكك معدنية للاعمال المحلية كأعمال المناجم (٩). وفي حوالى عام ١٨٠٠ بدأ استعمالها ينتشر، وفي عام ١٨٠٠ اتضحت للجميع ضرورة جعل المسافة واحدة بين خطي السكك، وادخل النظام القائم على خطين من الفولاذ الاملس وعلى عجلات بحواف ناتئة في اطرافها الداخلة.

كانت السكة الحديدية تستطيع كالقناة نقل حمولات ثقيلة باقل ما يمكن من المقاومة للاحتكاك. وكانت المنافسة قوية بين هاتين الوسيلتين من وسائل النقل في عدة مناطق. كانت الافضلية عادة للسكك الحديدية لسهولة امتداداتها (فكان بالامكان مد فروع لها لتأمين المواصلات بين جميع المدن تقريبا)، ولانها لم يكن لها مثيل في المناطق الجبلية. في الوقت ذاته تمّ تقدم في تخطيط الطرق وبنائها.

النقل على الطرق

نظريا، كان للطرق دائما افضلية على السكك الحديدية، وذلك لانها كانت اكثر مرونة، ولأن بناءها يتطلب اكلافا اقل، وهنا يعني ان بامكان شبكة الطرق الوطنية تأمين المواصلات الى كل مصنع وكل منزل تقريبا. وهي تصلح لسير كثير من انواع المركبات صعودا ونزولا على المنحدرات الحادة. لكن المقاومة فيها تفوق كثيرا ما هي عليه في السكة الحديدة، لأن مقاومة المركبات المجهزة بعجلات تزيد مع حجم المحمولة اذ تلتقي الدواليب بسطح ثابت. في السكة الحديدية تكون الحمولة كبيرة، لكن السطح يكون مصقولا ومنتظما. اما على السطح يكون مصقولا ومنتظما. اما على

الطرق، فتكون الحمولة قليلة، لكن السطح بقي غير منتظم الى زمن ليس ببعيد، حتى زمن متأخر من القرن التاسع عشر، كانت الطرق تشوهها الاخاديد والنتوءات والحفر التي لم تكن لتعيق سرعة المركبات فحسب، بل كثيرا ما كانت تلحق بها اضرارا وغالبا ما تسبب حوادث خطرة.

المركبات الآلية

كانت جميع انواع النقل البدائي تعتمد على قوى طبيعية كالريح والانهار والقوة العضلية . لكن في السنوات الاولى من القرن التاسع عشر ، بدأ تطبيق القوة الميكانيكية لتسيير المركبات . اول ما استعمل منها المحركات البخارية لتسيير قاطرات السكك الحديدية والسفن . بعد ذلك زادت اهمية المحركات ذات الاحتراق الداخلي بعد عام المحركات ذات الاحتراق الداخلي بعد عام مكما تزايد عدد السيارات بصورة مذهلة كما تزايد عدد الدراجات التي تسير بقوة منهما اختراع الاطار الهوائي .


لكن احدث اشكال النقل كان النقل الله الله الله الله الله (١١)، وما فتىء ان حل محل السفن لاسفار الركاب البعيدة ، بينما اقتضت ضرورات التوفير تكبير احجام ناقلات البترول وناقلات البضائع بالجملة وغيرها من سفن الشعن لنقل الكميات الكبيرة من البضائع . كذلك خف الضغط على خطوط الملاحة البحرية لتقصير وقت السفر ، لأن سفن الانسياب المائي (٨) والحوامات التي تسير على وسادة هوائية اصبحت تسير بسرعة تفوق سرعة السفن العادية باربعة اضعاف .

المراكب اعينه

لا يعلم احد متى وأين اخترع الانسان الشراع . ومن المرجح ان تكون محاولته تلك اول محاولة لتسخير القوة الطبيعية واستخدامها . أول دليل على الملاحة الشراعية

يأتينا من مصر، وهو يعود الى الألف الثالث ق. م. كان للسفن المصرية القديمة (٣) شراع واحد مربع منشور بين ساريتين من الخشب، عارضة في اعلاه ورافدة في أسفله. لم تكن الملاحة في البدء ممكنة الا باتجاه الريح.

الملاحة بعكس اتجاه الريح مضى بعض الوقت قبل ان يتحقق



(۱) ـ السير بعكس خط اتجاه الربح ممكن . لأن عمل الربح على الشراع يخلق قوة رافعة ـ ووقة ساحبة ـ ومائن القوتان ووقة انسياق جانبي ـ ن . (أ) . ووقة انسياق جانبي ـ ن . (أ) . اتجاه البير بقصد البير مع الربعة عالما المن المجهزة باشرعة مدما تكون سائرة بعكس خط اتجاه الربح . كن هذه الطريقة عائم مائرة بعكس خط مربعة كالقراقير والغليونات عندما تكون سائرة بعكس خط اتجاه الربح ، لكن هذه الطريقة بعض من السرعة بعض المربعة بعض السرعة بعض عصر المربعة بعض المربعة بعض

الشيء (ب). « معاكة الربح » أي تغيير الاتجاه بقصد مجابهة الربح أو اختراقه . هي مناورة تستطيع الاشرعة الطولانية القيام بها يسهولة اكثر من الاشسرعة المسربعة . وهي تخفف من السرعة اقبل من طريقة « معاشاة الربح » (ت).

 (۲) ـ تستطيع المراكب ذات الاشرعة الطولانية ان تحاذي الربح اكثر مما تحاذيه المراكب ذات الاشرعة المربعة


عندما تحاول هذه بطريق متعرج استممال طريقة «معاكمة الريح». فبعد ان تكون الاثنتان قد قطعتا المدد ذاته من الأميال، تكون الأولى قد احرزت على الثانية تقدما ملحوظا.

(٣) ـ زورق مصري (١٣٠٠ ق - م) بشراع مربع ومجنافين
 لتوجيهه . شكل بدنه مشتق من
 الزوارق القصية .

(؛) ـ لمراكب نقل العبوب الرومانية (القرن الثاني

الانسان ان بامكانه صنع اشرعة يسير بها بعكس خط اتجاه الريح - لا بعكسه تماما، بل بزاوية معه دون ٩٠ درجة - ولم يفهم تطبيق علم الديناميكا الهوائية على الاشرعة فهما علميا الامنذعهد قريب (١-أ). وكانت الخطوة الباكرة الثانية اختراع صالب القص. لم يكن باستطاعة مراكب القرون الوسطى ذات الشراع المربع السير بعكس خط اتجاه الريح باكثر من ٩٠ درجة، لا بل

ان احدث انواعها لم تكن تستطيع ذلك باكثر من حوالى ٧٠ درجة . حتى ان الشراع الطولاني الممتد من الامام الى الخلف ، وهو الذي يكون طرفه الامامي مثبتا على صار ويدور حوله كما هي الحال في المراكب اللاتينية في البحر المتوسط واليخوت البرمودية الحديثة ذات الاشرعة المثلثة . لا يمكنه السير باكثر من ٥٤ درجة بعكس خط اتجاه الربح (٢).



الميلادي) شراع أمامي وصار في المؤخرة وشراع سهمي فوق الشراع الرئيسي .

(°) ـ تغير شكل ابدان السفن كثيرا بين عامي ١٩٠٠ و ١٩٠٠ . كانت شينة ١٩٠٠ (أ) متشابهة الطرفين مستدقة الكوثل . وكان لها برج في مقدمتها وبرج في مؤخرتها . ظهرت السفن المتعددة الصواري (المستوحاة من المراكب

الصينية) مع القرقور (ب) في عام ١٩٠٠ و (ت) في عام ١٩٠٠ . وظهر الكوثل المسطح مع سفن ١٩٠٠ الكبرى (ث) التي كان في بدنها كوى للمعاف عام ١٩٠٠ و (ح) في عام ١٩٠٥ و (ح) في عام ١٩٠٧ و (ح) في عام ١٩٨٧ .

(٦) - اشرعة السفينة الثلاثية الصواري والمربعة الأشرعة هي

شراع ألمقدمة السماوي (١)، الشراع الملكي الأمامي (١)، شراع اللامامي (١)، الشراع الملوي الأمامي (١)، شراع الميزان (٥)، الشراع المعلي الرئيسي (١)، الشراع الملكي الرئيسي (١)، الشراع العلوي الرئيسي (١)، الشراع العلوي الرئيسي (١)، الشراع العلوي (١١)، شراع المؤخرة المؤخرة الملكي (١١)، زير العؤخرة الملكي (١١)، زير العؤخرة الملوي (١١)، شراع المؤخرة الملوي (١١)، شراع المؤخرة الملوي (١١)، الشراع الزاويّ (١١)، الشراع الزاويّ (١١)، الشراع الزاويّ (١١)،

الاشرعة الأضافية (١٦) . شراع السارية الامامية الخارجي (١٧) . شراع السارية الأمامية الباخلي (١٨) . الشراع العثبت

الأمامي (١١).

يبدو أن فكرة الاشرعة الطولانية هذه ، التي شاعت في المحيط الهندي ، قد تطورت عن الاشرعة المصرية المربعة في القرن الثالث الميلادي، مما ادى الى الشراع الطولاني في الدهو العربي والى الشراع لصيني الرباعي الاضلاع. غير ان الاشرعة لمربعة ظلت تستعمل حتى زوال السفن الشراعية التجارية. لانها اكثر فعالية من الاشرعة الطولانية في الاسفار البعيدة اذا

كانت الريح مؤاتية .

حسن الرومان تجهيزات الاشرعة المصرية باضافة الشراع الخلفي والشراع المثلث في اعلى الصاري (٤) ، لكن التوجيه بقى يتم ، على غرار مراكب المصريين السابقة ومراكب الفايكنج اللاحقة ، بواسطة مجذاف مربوط قرب الكوثل. ومع ذلك فقد عرف الصينيون الدفة المحورية والبوصلة منذ القرن الأول الميلادي . لم يصل هذان الاختراعان اورو ما الا

> برافسدة ٨ (٧) - كان المركب الانجليزي مستعرضة المدعو غولدن هند غليونا وشرفة. كانت متوسط الحجم في العهد الاليزابيتي . بلغ طول سطحه القيادة تتم حوالي ٢٨ مترا . وكانت اشرعته بواسطة سكان تتألف من الشراع المربع على (لم تظهر العجلة الصاري الأمامي المائل ومن الا في القرن شراعین مربعین علی صاری الثامن عشر). المقدمة وشراعين على الصاري وكان له مطحان على مىدى الرئيسي وشراع لاتيني على طـوله. كانت صاري المؤخرة . كان البدن يتميز بغاطس نحيف. السفن من حسدًا ومقدمة بارزة (مشتقة من مدك النوع تستعمل الغليون) . و برج امامي يشكل للحرب وللتجارة جزءا مكملا للبدن، وكوثل على السواء .

(٨) - كانت السفن الهولندية

المؤخرة . كان يمكن استعمال ١١١ للتجارة مع الهند (١٧٢٠) اضخم من غولدن هند ، لكنها تشبهها في شكلها . ظهر فيها شراعان (٩) - كان كليس منتصف السطح المرتفع والقمرة الخلفية جديدان ، الشراع المنشور على


هذه الفن المدججة باللاح والمتينة جدا كمفن حربية .

شرفة الكوثـل_ غرفة واسعة عود القلع وشراع صاري القرن التاسع عشر سفينة شراعية مخزن الذخيرة ساعد الراقعة مخزن العؤنة البرج الأمامي معمل القلوع السطح العلوي سطع نصفي مستودع الكبلات __ مضخّة قعر السفينة الفائم الأمامي للجؤجؤ أأ ا مستودع مرحاض البحارة المدفعة (الحيزوم) الرحوية

في اواخر القرن الحادي عشر ، وكان تأثيرهما كبيرا في تطور الملاحة الاوروبية .

انطلقت المراكب المتعددة الصواري من الصين ، وانتقلت الفكرة الى الغرب في ايام ماركو بولو في القرن الثالث عشر.

احد هذه السفن التجارية ، وكانت الكرافيل






فعالة بوجه خاص. جعلت سرعتها الفائقة التجارة بين استراليا والصين والولايات المتحدة وانجلترا قليلة الاكلاف

(١٠) _ كانت الزوارق الرباعية الصواري ذات البدن الفولاذي في القرن التاسع عشر مصنوعة من الفولاذ . وكانت تنقل بين انحاء العالم منتوجات مصنعة وحبوبا ونيتراتات. لم تكن لصواريها الخلفية عوارض.

(١١) - كان للمركب المدعو البركنتين (في القرنين التاسع عشروالعشرين)ثلاثة صوار .ولم يكن له شراع مربع الاعلى صاري

تطور المراكب والاشرعة

كان القرقور العميق الواسع (٥)





المقدمة . مماكان يخفف من عدد البخارة والاكلاف (أ). كان للقلعية (من القرن الثامن عشر الي القرن العشرين). وهي سفينة ساحلية شائعة ، صاريان لكل منهما اشرعة مربعة واشرعة دعم طولانية على الصاري الرئيسي (ب) . كان للشراعية (من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين) صاريان باشرعة مربعة على صاري المقدمة واشرعة رئيسية واشرعة دعم على الصاري الرئيسي (ت). الكونة بشراع اعلى (من القرن الثامن عشر الي القرن العشرين) فينة باشرعة طولانية وشراع أو اكثر على صاري المقدمة (ث).

قد ظهرت في ذلك الحين ايضا .

كان الغليون (٧)، الذي يرجع عهده الى منتصف القرن السادس عشر، وسيطا بين القرقور الثقيل وقادس البندقية النحيل.

كان الانتقال من القرقور الى الغليون الخطوة الاخيرة الكبرى في التطور التقني للمراكب الشراعية . وكان الفرق بين غليون القرن السادس عشر وسفن القرن التاسع عشر قائما على التفاصيل، على الرغم من تفوق سرعة هذه الاخيرة. فقد تضمن التطور التدريجي منذ الغليونات الأولى زيادة في الحجم وفى عدد الاشرعة وظهور الاشرعة الطولانية المثبتة بين الصواري واشرعة السارية الأمامية . ومنذ منتصف القرن الثامن عشر تشعبت المراكب الشراعية في الغرب من صاريين الى ستة صوار او سبعة .

نهاية السفن الشراعية

كانت الكليبر (٩) اسرع السفن الشراعية الكبرى واجملها شكلا واقصرها عمرا . ظهرت في الولايات المتحدة عام ١٨٢٠. بنيت الكليس في بادىء الامر للسرعة. كانت رشيقة وخفيفة ، وكانت حمولتها محدودة ومساحة اشرعتها هائلة . لكن عوامل مختلفة. منها السفن البخارية ، وفتح قناة السويس ، وبناء السكك الحديدية عابرة القارات ، ادت الى هجر الكليسرات، فحلت محلها مراكب شراعية ابدانها من الفولاذ واصبحت فيها الحمولة والوفر في اليد العاملة اكثر اهمية من السرعة . وعلى الرغم من ان حمولة هذه السفن بالاطنان (٥٨٠٠ طن) كانت تفوق حمولة الكليبرات دون زيادة في عدد طاقمها ، فانها بدورها توارت امام منافسة السفن التجارية .

البواخراكت يثه

تطورت البواخر كثيرا منذ ان عبر «الجريت بريتن» (۱) ـ المحيط الاطلسي عام ۱۸٤۳، وهو أول باخرة ذات بدن حديدي تسيّرها مروحة مروحية . ففي أواخر

القرن التاسع عشر حل الفولاذ محل الحديد كمادة معيارية لبناء السفن واصبحت القوة الشراعية قليلة الفائدة. استمرت الحاجة في بادىء الامر الى الاشرعة لمساعدة المحركات البخارية الأولى البدائية، لكن المحركات البخارية المتطورة ما لبثت ان حلت محلها.

انواع البواخر منذ ظهور المحركات البخارية ، اصبحت



و المنافذة المنافذ المنافذة المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المناف

(۱) ـ لم تعتبر أول سفينة حديدية بخارية « الجريت بريتن « التي ظهرت عام ۱۸۱۳ نجاحا تجاريا أكيدا . لكنها اثبتت ان البواخر الحديدية تسطيع نقل حمولات القل من حمولات البواخر الخشية .

(٢) ـ نسفت غواصة المانية الباخرة لوزيتانيا عام ١٩١٥ . وبلغ عدد الضحايا ١١٩٨ ضحية .

(٣) ـ لا تزال السفن الكبيرة تنزل الى العاء وكوثلها الى الامام وفقا للتقليد المعهود (أ) تطلق اداة انزال كهربائية (ب) الباخرة فتتحرك تصبح الباخرة في العاء تدفع عليه المناه تدفع حب (ت) في الأنهار حباب عواسطة سلاسل حب (ت) في الأنهار الى عدت الديوا تويا لترسانات بناء تويا لترسانات بناء تنوا الرسانات بناء المتوا المناسات بناء المتوا المناسات بناء المتوا المناسات الم

السفن الحديثة غالبا احواض جافة تحت مستوى سطح البحر تملًا بالماء عندما يتم بناء السفينة وتصبح جاهزة للانزال فيها.

(١) - يتم صنع ناقلات النفط العملاقة بنظام التجمع في احواض جافة لبناء السفن كأحواض مبتسوسشي الضخمة في كوياجي باليابان (أ). تعالج صفيحة الفولاذ . ثم تقطع بالحجم المناسب (١) الى قطع صغيرة تجمع معا (٢)، ثم تطلى بالدهان (٢)، وتنقل الى حوض السفن حيث تجمع قطعا قد يصل وزنها الى ٦٠٠ طن. تستعمل مرافيع قنطرية قوية (ب) لنقل كل قطعة من هذه القطع الى حوض جاف حيث تلحم معا . تصنع الصفائح الفولاذية للجؤجؤ والكوثل في نظام تجمّع آخر . تفادر صفائح هذه القطع مشغل المعالجة

الرئيسي نحو البحر. اما العمل النهائي، فيتم في البحر. تبنى في احواض كحوض كوياجي ناقلات ضخمة تبلغ حمولتها الملبات العلمات من النفط. في اليا بان


(؛) الى مشغل فرعي يعمل بنظام التجنع (ه). ثم الى مشغل تجمع آخر كبير (١). واخيرا تركب في حوض جانبي لتضاف الى الباخرة فيما تكون هذه منزلقة الى طرف الحوض


السفن التجارية على ثلاثة انواع ، بواخر نقل الركاب ، وبواخر الشحن ، وبواخر الخدمة . اضخم بواخر نقل الركاب هي عابرات المحطات .


كانت بواخر الركاب في ما مضى اضخم وسائل النقل البحري، لكن تفوقت عليها في الخمسينات ناقلات البترول (١١)، فعع تزايد الاستهلاك العالمي للمنتوجات البترولية، تزايدت الحاجة الى ناقلات النفط، فازداد

حجم البواخر من حوالى ٠٠٠٠٠ طن من الحمل الساكن في عام ١٩٥٥ الى ٠٠٠ ٥٠٠ طن في عام ١٩٧٦ (الحمل الساكن هو سعة حمولة الباخرة بما فيها المشحونات وثقل الموازنة والوقود والماء والطاقم والركاب).

تظل سفن الشحن العنصر الاساسي في التجارة العالمية، وهنا ايضا ازداد الحجم بشكل ملحوظ. فمن اجل تخفيض اسعار النقل، جعلت حمولة ناقلات المواد كمعلن







صناعة لبناء اضخم ناقلات النفط.

(ه) ـ » تنكاد يفي » باخرة شحن تقليدية, تستطيع تحميل الحمولة

وتفريفها بواسطة مرافعها الخاصة قريبا من ا غيران آلات تنكاد يفي وماكيناتها موضوعة في وسطها. بينما يفضل (1) ـ تحت اليوم وضع منشآت الجسر العلوية مثل« انكال

وجهاز الدفع في مؤخرة الباخرة او

قريبا من المؤخرة .

(1) - تحتاج حاملة الحاويات . مثل «انكاونتر باي » . الى آلات رفع خاصة لمعالجة حاوياتها البالغ

عددها ۱۰۰۰ والتي يحوي كل منها ۲۹ م . يمكن التحميل (أ) والتفريغ (ب) في آن واحد لهذه الحاملة جزء مرتفع طليق وظهر فارغ لتجميع الحاويات عليهما.

الحديد او القمح او الفحم الحجري تزيد على ١٠٠٠ طن من الحمل الساكن . كذلك جهزت بعض هذه البواخر لتتمكن من تفريع حمولتها بناتها .

لا شك ان أهم تقدم حصل هو ما جاءت به البواخر حاملات الحاويات (٦). الحاوية هي صندوق كبير محكم الصنع وصامد للريح والمطر تحشد فيه وباعداد كبيرة بضائع محزومة مسبقا وتنقله الى الباخرة رافعات

خاصة مركزة على الرصيف. أهم فوائد هذه الطريقة هي قصر مدة بقاء البضائع في المرافىء، وسهولة نقل الحاويات على شبكات متكاملة من الطرق او السكك الحديدية، وزوال الضرورة لشعن وتغريغ قطع متعددة من البضاعة افراديا، مع زوال اخطار السرقة أو العطب. اما السيئات، فهي اخطار البواخر حاملات الحاويات لا تستطيع السير الا على خطوط معينة خاصة بها ولا



(٧) ـ زيد حجم القاطرات وقوتها لتمكينها من حب البواخر الكبرى. فكانت «المتاكجرت»التي بنيت عام ١٩٥٩ قاطرة اوقيانية مجهزة بمحرك ديزل ومجهزة لانقاذ المفن المصابة بعطل ولمحاربة الحرائق بالاضافة الى

مافرين عبر الاطلبي انتربرايز وللنزهات خلال اشهر الشتاء الرابع ، معدية نموذجية حديثة الخفيفة الارباح ، وكان نجاحها لنقل الركاب ، وهي قادرة ايضا كاملا . كانت هذه الباخرة على نقل المركبات بين انجلترا اصغر بكثير من السفينتين وفرنسا . اللتين صنعتهما قبلها شركة وفرنسا . كونار . لكن توقف التنافي

بين مفن الركاب على ضرب

الارقام القياسية في السرعة عبر

(٩) - في سفن رحلات المتعة مثل « سبيريت اوف لندن »

(۱۱) ـ ساعد ازدياد الانتاج على تطوير تقنات بناء السفن على تطوير تقنات بناء السفن فقد كانت الطرائق التقليدية رافدة القصّ تؤدي الى تأخير في العمل بسبب رداءة بناء السفن قطما قطما في مكان متوف ثم تجمع هذه منحد (1).

التفريغ الا في مرافى، لها تجهيزات معينة .

سفن اضغر حجما

اصبح قليلا عدد بواخر الشحن العام التي تنتقل من مرفأ الى آخر باحثة عن حمولة . لكن تبقى السفن الساحلية وناقلات النفط الساحلية الصغيرة التي تؤمن النقل من مرفأ الى مرفأ ضرورية لتوزيع البضائع او لتجميعها في الموانيء الكبرى وفي اطراف خطوط

وهو خط مدهون على البدن بين خط الحمولة وخط الماء عندما تكون السفينة فارغة ا المقذاف الأمامي ، وهو المقذاف في أول المقدمة باتجاه الحوجوء ارتفاع الظهر . وهو جزء السفينة الظاهر من الماء ، الحانب سفالة الربح، وهو الجانب المحمى من الريح ، الجانب الايسر، وهو الجهة اليسرى عند النظر الي المقدمة ، الربع ، وهو الاتجاه بين الكوثل والعرض الاعظم، زاوية الميل، وهي ميل المدخنة او الصواري أو الحؤجؤ؛ الانحراف، وهو الانحناء الطولاني للبدن باتجاه الكوثل او الجؤجؤ، الجانب الأيمن . وهو الجهة اليمني عند النظر الى المقدمة، الجانب الاعلى ، وهو السطح الخارجي .



البواخر تتضمن ما يلي، الجؤجؤ , وهو الجزء الأمامي من السفينة ، الوسط ، وهو قرب منتصف الطول ، الكوثل ، وهو مؤخر السفينة ، العرض ، وهو المسافة بين جانبي السفينة ، العرض الاعظم، وهو اكبر عرض في السفينة ، حط العوم ،

الكوشل الجانب الأيسر الخلف الجانب الأيمن الأمامي الجانب الأيمن الخلفي

حاملات الحاويات. كذلك تستخدم السفن الدوارة لنقل مقطورات الشاحنات والشاحنات الصغدة من مكان الى آخر.

لا تتم الملاحة بدون مجموعة كسرة من سفن الخدمة . من سن هذه السفن في الدرجة الاولى المراكب القاطرة (٧) التي وجدت اصلا لتأمين حركة البواخر الكبرى في المياه المحصورة ، لكنها تستعمل ايضا لانقاذ السفن التي تصبها اضرار في عرض البحر ولمكافحة الحرائق. كذلك تجر مراكب قاطرة خاصة الصنادل على الانهار والاقنية، كما ان الكراءات تحفظ الأقنية والموانيء ومصات الانهار مفتوحة لملاحة السفن الكبرى.

المحركات البخارية


الاحهزة الرئيسة لتسيير السفن هي اما محركات ديزل او محركات بخارية تدير دافعات مروحية. راجت محركات ديزل لبساطتها واقتصاديتها، وقد حلت تدريحما محل المحركات المخارية. لكن المواخر الكبرى لا تزال تعتمد على عنفات بخارية لتحقيق سرعات كبيرة ، واصحت حاملات الحاويات الحديثة وبعض ناقلات البضائع السريعة تستفيد من الخبرة التي اكتسبتها السفن الحربية ذات الدفع البخارى السريع. اما العنفات الغازية ، فقد استعملت حتى الآن بطريقة تجريبية فقط، ولم يتضح هل ستكون , خبصة أو فعالة .

كذلك ما تزال القوة النووية غير اقتصادية ، وليس من المتوقع ان يزيد عدد البواخر التجارية القليلة المسيرة بالقوة النووية قبل ان تصبح منشآت المفاعلات النووية متيسرة .

الغواصات وآلات لغطس

يعزى اختراع الغواصة عادة الى الانجليزي وليم بورن. ففي عام ١٥٧٨ وصف سفينة يمكن ادخال الماء اليها وطرده منها لتغيير طفويتها وفيها أنبوب يستعمل بمثابة

منشاق لتأمين الهواء . ليس هناك ما يثبت ان سفينة بورن سارت فعلا تحت الماء . لكن يرجح ان اول غواصة حقيقية كانت السفينة ذات المجاذيف والمغلفة بالجلد التي بناها المهندس الهولندي كورنيلتون فان دريبل (١٥٧٢ ـ ١٦٣٤) حوالي عام ١٦٢٠ . وحسب ما جاء على لسان الكيميائي البريطاني روبرت بويل ، سارت هذه السفينة بالملك جيمس الأول (١٥٦١ ـ ١٦٢٥) تحت نهر التيمس ،



الستة عشر حمل عشر رؤوس نووية مستقلة يستطيع كل واحد منها تدمير مدينة. لا تحتاج هذه الغواصة الى الصعود الى سطح البحر، وتستطيع اطلاق مقلوفاتها من تحت الماء ، وهكذا تظل منعة . لكل من الاتحاد السوفييتي والولا يات المتحدة اكثر من ١٠٠ غواصة نووية. انها مكفة بالهواء (لحاجات الاجهزة الالكترونية وحاجات الطاقم) . وتستطيع قطع مسافة ۱۹۹۰۰ کلم دون تجدید وقودها. يحرك المفاعل النووى عنفة بخارية تدير

العواسر مباشرة او بواسطة مولد ومحركات كهربائية .

(۲) ـ اغرقت الغواصات الالهائية ملايين الاطنان من العراجل الالولى من العرب العالمية الثانية . كانت تعمل متجمعة قاذقة للطربينات ، وكانت تطارد القوافل نهارا وتهاجمها ليلا . لكن تطوير البوصلة والرادار عرض الغواصات لهجوم الطائرات .

(٣) - يتم تحديد موقع غواصة تحت الماء من سفينة . او تحديد موقع السفن السطحية من غواصة . بالاستماع الى منقولة عبر الماء . اطلقت على هذا النظام الم « اسديك » على هذا النظام الم « اسديك » تحديد مواقع الغواصات تحديد مواقع الغواصات باستخدام طافيات يسونار تعبد بواسطة سونار « غاطس » والمطة سونار « غاطس » مدلى من حوامة .

(؛) للمقنوف بولاريس، الذي يرى هنا منطلقا من الماء خلال قنف تجريبي، مرمى مداه ١٣٠٤ كلم ويحمل ٢ رؤوس نووية . اما السمسقنوف تطلق المقنوفات من انابيبها بالوقود طبقنا محركاتها العاملة بالوقود الماء . توجه الماء . توجه المقنوفات حاسبة الكترونية . المعتوفات حاسبة الكترونية عند على سطح الماء . توجه وتنفصل الرؤوس النووية عند عودتها الى الجو.

وكان لها « سائل » لتجديد الهواء في داخلها .

الفواصات في زمن الحرب

كانت «الترتل» (السلحفاة) (^). وهي غواصة يقودها رجل واحد اخترعها الامريكي دافيد بشنل (١٧٤٢ ـ ١٨٢٤)، أول سفينة تسير تحت الماء استعملت في الحرب. كانت لها الصفتان الاساسيتان اللتان للغواصة الحديثة، وهما بدن كتيم للماء ودفع







(٥) ـ كانت اكبر غواصة في العرب العالمية الاولى غواصة من نوع ك تخص البحرية الملكية البريطانية . كان طولها ١٠٣ م . وكان طاقمها مؤلفا من ٥٥ شخصا . برهنت

الحرب عن أن الغواصات ليست ذات فعالية كبيرة ضد المغن الحربية . ولكنها فعالة في أغراق المناتجارية وتشويش خطوط التموين . لم يكن لالمانيا خطوط تموين بحرية . لكن الحلفاء فقلوا ٢٣ يمنواصة العانية تمكنوا من أغراقها .

(١) - « ستار ٣ » ألة غطس تستطيع العمل على عمق ٦١٠ م. طولها ۷.۷ م. وتعمل بيطاريات . وتحمل طاقما من شخصين في حجرة ضغط كروية من فولاذ موجودة بالقرب من وسط الآلة. تستخدم للبحث عن طبقات البلانكتون المنتشرة في الاعماق والبالغة الاهمية بالنسة للراسة البيئة المحيطية . استعملت آلات الغطس ايضا لتحديد مواقع اسراب الاسماك التي تسبح في العمق وذلك للمساعدة على تحسين الصيد. وهذه الآلات قادرة ايضا على القيام باعمال دقيقة تحت الماء تتعلق بالكبلات والانشاءات المترولية .

مروحي، غير ان هذا الدفع كان يتم باليد. استخدمت البحرية الكونفدرالية الامريكية غواصات خلال الحرب الاهلية الامريكية كان كل من المراكب الصغيرة المسماة باسم داود ـ والتي اتخنت اسمها من داود التوراة الذي تغلب على جليات الجبار ـ مسلحا بشحنة متفجرة مثبتة في طرف عارضة ، وكان يدفع باليد او بالبخار . في عام ١٨٦٤ اصطدم الهنلي ، وهو احد الداودات ، بالسفينة






الاتحادية هوزاتونيك على مقربة من مرفأ تشارلستون، فغرقت السفينتان وهلك طاقم الهنلي. في تلك الاثناء، اخترع الطربيد الناتي الدفع.

في اواخر القرن، صمم المخترع الامريكي جون ب. هولند (١٨٤٠ ـ ١٩١٤) غواصات تسيّرها محركات تعمل بالبترول. كانت غواصات هولند اولى الغواصات الحديثة، وكانت تتصف بالصفات الاساسية

ذاتها التي اتصفت بها الغواصات التي قاتلت في الحربين العالميتين الاولى والثانية. كانت الغواصات الالمانية خلال الحرب العالمية الاولى في غاية الفعالية في غارات القرصنة ضد البواخر التجارية العزلاء، وقد هددت طرق التموين البريطانية. وفي الحرب العالمية الثانية، اغرقت الغواصات عددا كبيرا من البواخر الحربية (٢).

ظلت فعالية الغواصات محدودة بسبب





(٧) ـ آلات الغطس الحديث أهية في البحوث المحيطية . يستخدمها العلماء المحيطات بحثاعن والمعنيسز والمعنيسز والمعنيسز النفط والمنغنيسز الانشاءات تحت العاء وصيانتها مثل اجهزة الغساد الطبيعي العضر (لاستخراج والنفط) . تحسرك

هذه الآلات من داخلها «أيد» ميكانيكية لجمع عينات او للقبض على ادوات. ويمكن ايضا تجهيز آلات الغطس هذه باضواء قوية وكميرات تلفزيونية وغير ذلك. على مقربة من سطح الماء قد تستخدم آلات الغطس كقواعد وحتى كمساكن للغواصين يدخلونها من فتحة هوائية . اما الاتصال مع سطح الماء ، فيتم بواسطة كبل هاتف او حزمة سونار (صوت فوق سمعي) يستعمل لنقل رسائل صوتية محولة الى رموز . وحتى بواسطة صور تلفزيونية بطيئة المسح. تعمل جميع الاجهزة بالكهرباء المخزنة في بطاريات .

(^) _ كانت الترتل، وهي غواصة امريكية ، اول الة غطس استعملت في الحرب عام ١٧٧٦. كان طاقعها مؤلفا من شخص واحد يدير باليد جميع اجهزة القيادة من دواسر جانبية وعمودية ومضخات وغيرها . وكانت رزمة المتفجرات (الى مصعمة لتلتصق بهيكل سفن العبو العبو العبو العبو المعلو العبو المعلو ا

بطئها وقصر مدة بقائها تحت الماء عندما كانت محركاتها الكهربائية تغذى بالبطاريات. فكانت البطاريات سرعان ما تفرغ، وكان على الغواصات ان تصعد مرارا الى سطح الماء للحصول على الهواء الضروري لمحركات ديزل واعادة تعبئة بطارياتها وكانت محركات ديزل تستعمل ايضا للدفع على سطح الماء. لكن خلال الحرب المالمية هذا الهواء لمحركات ديزل، مما مكن هذا الهواء لمحركات ديزل، مما مكن الغواصات من السير تحت الماء وساعدها على النجاة من خطر اكتشاف العدو لها.

كيف تعمل الفواصات

لجزء من بدن الغواصة غلافان. يخفض الماء الذي يدخل في خزانات الصابورة طفوية الغواصة ، وتضبط جنيحات مثبتة على جانبي البدن زاوية الغوص وتؤمن توازن الغواصة . تستعاد الطفوية بطرد الماء من الصابورة بواسطة الهواء المضغوط. تحتوى البنية الداخلية - برج المراقبة - على مئفاق وهوائيات للاسلكي وللرادار وانبوب للتنفس. ويتم تعقب سفن العدو بواسطة السونار (تحت الماء) والرادار (على سطح الماء). وتتم المواصلات بواسطة اللاسلكي. تستطيع الغواصة تلقّى الرسائل تحت الماء ، لكن بث الاشارات يتطلب وجود هوائي يكون جهازه اللاسلكي على الاقل فوق سطح الماء . غير ان البحوث جارية الآن للتمكن من البث المناشر.

الغواصة النووية سفينة حقيقية تحت الماء. فهي لا تحتاج الى هواء لمحركاتها،

وتستطيع القيام برحلات طويلة تحت الماء دون ان تجدد وقودها. كان النوتلوس الامريكي اول الغواصات الحربية المزودة بالطاقة النووية في العالم من اي نوع كانت. انزل في الماء عام ١٩٥٤، وقد بدلت امكاناته تبدلا كليا استراتيجية الدول الكبرى. فبدلا من ان تهاجم الغواصات النووية السفن عن سطح الماء، اخنت تطلق من تحت الماء مقنوفات عابرة للقارات وذات رؤوس نووية. تشكل الغواصات النووية قوة ضاربة منيعة عمليا، لانه من الصعب تحديد مواقعها بسهولة عندما تكون غائصة، فضلا عن انها ممعدة للرد على اول ضربة توجه لبلدها فتثني بذلك اية دولة عن القيام بهجوم من هذا لنوع.

تستطيع الغواصة ان تحمل، بالاضافة الى المقنوفات العابرة للقارات (٤)، طور بيدات توجهها اجهزة صوتية أو كبل يجره الطربيد وراءه، ويمكنها ايضا ان تحمل اسلحة نصفها طربيد ونصفها الآخر مقنوف لاستخدامها ضد السفن البعيدة.

دور آلات الفطس

يمكن استعمال اسم «آلة الغطس » لوصف اية سفينة تعمل تحت الماء. لكن هذا الاسم يلل اليوم عادة على السفن التي لا تستعمل لغايات عسكرية. تستعمل آلات غطس صغيرة مجهزة بمحركات كهربائية (1) لمراقبة الانشاءات الموجودة تحت الماء وصيانتها وبخاصة ادوات استخراج النفط والغاز وانا بيبهما ولفحص الكبلات تحت الماء وطمرها في الوحل وللتنقيب عن المعادن في قاع البحر وللقيام ببحوث محيطية.

ثاريخ الدراجات

خلال الحرب العالمية الاولى، جنودا بالدراجة، كما نقلتهم مؤخرا قوات الفيتكونغ في فيتنام.

تعود الدراجات بدؤاسة الى الستينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين اصبحت شائعة في جميع انحاء العالم، ولا سيما في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وغيرها من البلدان الاوروبية. وقد نقلت الدول الكبرى،

الدراجة الاولى

بدأ تاريخ الدراجة مع ظهور الآلات غير العاملة بالطاقة التي صنعت في فرنسا في اواخر القرن الثامن عشر. ففي عام ١٧٩١، صنع الكونت دي سيفراك آلة سماها



سليريفير، وكانت آلة خشبية مؤلفة من عجلتين على خط واحد تصل بينهما عارضة عليها مقعد . كان الراكب يجلس الفرشخي على العارضة ويسيّر الآلة رافساً الارض بكل من رجليه على التوالي. ثم في عام ١٨١٦، صنع نیسیفور نییبسه (۱۷۲۰ ـ ۱۸۳۳) (وهو ايضا مخترع اول تصوير فوتوغرافي) ، و بعده بسنة البارون الالماني كارل فون درايز، آلات مشابهة ، وما لبثت دراجة درايز ان

شاعت في بريطانيا والمانيا حيث عرفت بالآلة الدرايزية او « حصان التسلية » . في عام ١٨٣٩، انتج السكتلندي كركبتريك مكميلان « حصان تسلية » يعمل

« بالطاقة » . كانت تدفع هذه الدراجة الي الامام والى الوراء دواستان في مقدمتها تسيران ذراعى توصيل يديران العجلة الخلفية . ثم اخترع الاخوان الفرنسيان بيار وارنست میشو حوالی عام ۱۸۲۱ دواستین



المقود مركبا في اعلى الذراع

في عجلة مسننة زاويّة (١٠).

وان تؤمن مدرجة كريات (١١)

احتكاكا طليقا. لاكثر

الدراجات الحديثة مكبحان

يتألف كل منهما من فكين

(١٢) يحركهما كيل (١٢).

عندما يضغط الراكب على

الكبل. يقرص الفكان لقمتي

بقيت مقوسة لتعمل كنابض. ويمكن تعديل المقود (٥) والمقعد (٦) حسب الحاجة. يكون المقعد مثبتا بحيث ان المسافة بنه وبين المقود تكاد تكون مثل المسافة بين مرفق الراكب ورؤوس اصابعه. من المفضل ان تكون المسافة بين المقعد والدواسة في اسفل وضعها ٩ ٪ اطول من طول ساق الراكب من جهتها الداخلية . قد بكون لمحول السرعة (أ) في بطيخة العجلة الخلفية ١ عجلات مسننة باحجام متزايدة مركبة على بطيخة سريعة الفصل (٧). تؤمن العجلات المسننة الصغيرة سرعات كبيرة وتؤمن الكبيرة منها سرعات

المكبح (١٤) على حتارة بطيئة . يمكن نقل سلسلة التدوير (٨) من عجلة مسننة العجلة . للاطار (١٥) هيكل الى اخرى بواسطة اداة متوازية من قماش القنب مغطى بالمطاط الاصطناعي. كل الاضلاع (٩) مشدودة التوتر بنابض. في دراجة حديثة قضيب شعاعي (١٦) مشدود بوصلة ملولبة الطرفين (١٧). ينتظر من جهاز الذراع والشوكة (ب) ان يحمل جزءا كبيرا من الثقل ويظل قادرا على الدوران لتوجيه الدراجة ، وان يكون

(٢) - صمم الدراجة المدعوة هويبت لندلي وبريغز عام ١٨٨٥ . كان لها هيكل مرتكز على محور مصمم ليجعل كل

(٣) - صمم م . بدرسون دراجة درسلی بدرسون عام ۱۸۹۳ ، وقد صنعت في درسلي بانجلترا. كانت اجزاء الهيكل مصنوعة من انابيب مزدوجة رفيعة موضوعة جنبا الى جنب لتأمين متانتها وتخفيف ثقل الهيكل.

من المقود والمقعد والدواستين

مستقلا عن الهيكل والعجلتين.

(٤) - ظهرت الدراجة « العادية » لأول مرة في انجلترا في اوائل السبعينات من القرن الماضي ، وقد اخترعها جيمس ستارلي . كان الراكب يشغّل دواستين مركبتين في وسط العجلة الامامية الكبيرة.

تديران العجلة الامامية مباشرة ، وسميا آلتهما فيلو سيبيد ، ولم تمض عليها ٤ سنوات حتى كانا يصنعان منها ٤٠٠ قطعة في السنة .

اما الدراجة العادية او الدراجة « الزهيدة الثمن » التي اخترعها الانجليزي جيمس ستارلي (۱۸۲۱ ـ ۱۸۸۱) عام ۱۸۷۱ ، فقد كانت تقوم على عجلات كبيرة في مقدمتها تديرها مباشرة دواستان وعلى عجلة صغيرة في مؤخرتها ، وسرعان ما اصبحت اكثر انواع

الدراجات شيوعا.

الدراجات بسلسلة

في عام ١٨٧٤، صنع ه. ج. لوسون اول دراجة تعمل بسلسلة . كانت الدواستان في هذه الدراجة مركبتين على الاطار وتديران عجلة مسننة كبيرة تدير سلسلة ملتفة حول عجلة مسننة صفيرة في العجلة الخلفية . غير ان الدراجات ما لبثت ان اصبحت تجهز



(٧) - كانت دراجة فيلوتشينو

التي صنعت في ايطاليا في

منتصف الثلاثينات محاولة

لصنع دراجة متراصة يسهل

خزنها ونقلها. وقد ادعى

مخترعوها انه من الممكن

تفكيكها بسهولة في الحالات

(ه). كان لدراجة الامان التي صنعها رالي عام ١٩٠١ هيكل من الفولاة جمع بطريقة لحام جديدة تلحم فيها انابيب الهيكل مع تجويفات من الفولاة الصغوط وذلك بغس المفاصل في النحاس المصهور.

(٦) ـ لم يكن لدراجة سويفت للسيدات (١٩٢٦) عارضة في هيكلها . وذلك ليسهل على النساء اللابسات تنورة الصعود اليها والنزول عنها . اعتبر وزن الهيكل الخفيف تقدما بالنسة الى التصاميم السابقة الثقيلة .

(^) _ كان لدراجة مولتون التي صنعت في انجلترا عام ۱۹۹۲ عجلتان صغيرتان وتعليق من المطاط ومركز ثقل منخفض . كان يمكن تكييف الهيكل ليلائم قامة الراكب . الهيكان له من القوة ما يمكنه من



بعجلتين من حجم واحد تقريبا ، الى ان اخذت دراجة روفر ١٨٨٥ المجهزة بجهاز امان تصنع بالجملة وحلت في غضون سنوات قليلة كليا محل الدراجات « الزهيدة الثمن » .

الدراجة الحديثة

في عام ۱۸۸۸ ، جرى حدث هام في تاريخ الدراجات، هو اختراع جون دنلوب (١٨٤٠ _ ١٩٢١) للاطار الهوائي ، عند ذاك اصبح الاطار المعيّني الشكل نموذجيا، ولم يحدث اي تغيّر مهم في تصميم الدراجات خلال السنوات السبعين اللاحقة. وفي الستينات من القرن الحالي انتجت بعض المصانع دراجات صغيرة يمكن طيها ووضعها في صندوق سيارة لاستخدامها في المدن. لكن كان قد سبق هذه الدراجات الغريبة تصاميم اغرب منها ، كالدراجة الترادفية وهي دراجة ذات هيكل طويل لراكبين، والدراجة بثلاث عجلات التي اصبحت مهمة فيما بعد لأن كارل بنز (١٨٤٤ ـ ١٩٢٩) وغوتليب ديملر (١٨٣٤ - ١٩٠٠) زؤدا دراجة من هذا النوع بمحرك يعمل بالبنزين فاخترعا بذلك أوّل دراجة بمحرك ظهرت الى الوجود، وكان ذلك في عام ١٨٨٥ .

للدراجات الحديثة واقيات من الوحل، ومصابيح كهربائية تغذيها بطاريات او دينمو، ومكبح ذراعي يعمل على حتار العجلتين (١). وقد تكون مجهزة ايضا بجهاز لتعشيق المسننات متعدد النسب، وابجهاز امان لوقاية السلسلة، واداة لنقل السرعة. وتشمل التوابع فيها حاملة اضافية للامتعة بشكل رف مركب في المؤخرة، وسلة امام ذراعي التوجيه، وخرجين مركبين

على جانبي العجلة الخلفية .

يكون الهيكل عادة مصنوعا من انابيب فولاذية ملحومة بالنحاس او بالفولاذ. في اللحام بالنحاس ، تقطع انابيب باطوال معيّنة وتزج في تجاويف مزوّاة ثم تثبّت في اماكنها بواسطة النحاس المصهور. اما في اللحام بالفولاذ ، فلا تستعمل تجاويف ، بل تجمع الانابيب معا بواسطة الفولاذ المصهور لاعطاء وصلات تكون أقوى من الانابيب ذاتها. تدور العجلة الخلفية بسرعة تفوق سرعة العجلة المسننة التي تديرها الدواستان. وللعجلة المسننة الكبيرة عادة ٤٨ سنا بينما ليس للعجلة المسننة الخلفية الصغيرة اكثر من ١٨ سنا ، وهذا ما يؤمن نسبة حوالي ٢,٦٦ الى ١ في تعشيق المسننات . بامكان المسننات المتغيرة اعطاء سرعات مختلفة دون تغيير جهد الدواستين . وهناك نوعان رئيسيان لجهاز السرعة: ففي نظام السرعة الانحرافي قد توجد لغاية ٦ مسننات خلفية باحجام مختلفة ولغاية ٢ مسننات على المرافق لتأمين مجموعة متنوعة من نسب تعشيق المسننات. اما نظام السرعة «الدويري» الذي صنعه ستورمي وأرتشر ، فهو اكثر تعقيدا . ففيه لسان صغير مسنن يدعى الترس الشمسي موجود داخل الحتار الخلفى وتديره العجلة المسننة الخلفية ، وتبطن داخل البطيخة حلقة من الاسنان، وتنتقل الحركة الى هذه الحلقة من الترس الشمسى بواسطة مجموعة من العجلات المسننة الكوكبية الدوران، مما يمكن من الحصول على ٣ نسب تعشيق مختلفة . ويمكن الجمع بين نظام السرعة الانحرافي ونظام ستورمي وأرتشر في بطيخة واحدة للحصول على ٨ سرعات .

ناريخ الدراجات النارية

الدراجة النارية او الدراجة بمحرك اختراع سبق اختراع السيارة. فقد صنع الفرنسيان بيار وارنست ميشو اول دراجة بمحرك بخاري في باريس عام ١٨٦٩ ، وذلك

ست عشرة سنة قبل ان يصنع كارل بنز

(١) - اكتست دراجة انديان (١٩١١) شعبيتها باحتلالها المراتب الثلاث الاولى في ساق جزيرة مان. كان لهذه الآلة الفريدة الطوانة وحيدة ومقبض على المقود للتحكم بالسرعة .





(١٩٢٩ _ ١٩٢٩) وغوتليب ديملر (١٨٣٤ _ ١٩٠٠) أولى السيارات. ولكن سرعان ما استفاد مصممو الدراجات من مزايا محرك ديملر العامل بالبنزين فاستعملوه فورا في دراجاتهم.

التطويرات الاولى

جاءت ابتكارات تقنية جديدة تحسن هذه الآلات الأولى. فقد ساعد الاطار الهوائي

(۲) ۔ کانت برو سوبیریور (١٩٢٤) اول آلة تنتج بالجملة وتفوق سرعتها القصوى ١٦٠ كلم/س. كان لهذا النموذج المسمى بلاك ألين (١٩٣٠) محرك جاب مزدوج بشكل ٧ و بحجم ١٨٠ سم ٣ ، وعلبة تعشيق ستورمي أرتشر باربع سرعات ، وشوكة امامية سفلي من صنع هارلي دافيدسون .

(٣) - بلغت نورتون انترناشونال (۱۹۳۲) من النجاح ما جعلها تعرف به « نورتون التي لا تجاري » . كان لهذا النموذج (٩٠٠ سم ٢) نابضات صمام بشكل دبوس شعر وكان لغيره من النماذج مقود مركب على مطاط، واضافات اختيارية تشمل نوابض خلفية مخمدة ، وانابيب انفلات مباشر ، وعلمة تروس نورتون من نوع .(00)

(٤) - جاءت فيلوسيت (ك ت ت) في عام ١٩٤٩ نتيجة للنجاح الباهر الذي احرزته المؤسة في مباريات الثلاثينات. كان للمحرك

الذي اخترعه عام ١٩٨٨ ج. ب. دنلوب (١٨٤٠ على تخفيف الصدمات الناجمة عن خشونة سطح الطريق. قبل تلك التحسينات، كان ناقل الحركة الى العجلة عادة كناية عن حزام من الجلد معرض للانقطاع او للانزلاق في المطر؛ وكان يتم اشعال المحرك بادارة الدواسة بالرجل، او يتم أيضا بعملية الرطم اذ يدفع الراكب الدراجة الى الامام ويجري الى جانبها حتى

يقفز على المقعد بعد اشتعال المحرك ، وكان المكربن الرشاش (الذي يمزج الهواء بالبنزين ويرشهما معا) الذي عدّله بتلر عام ١٨٩٧ وحسنه عام ١٨٩٧ وليم مايباخ (١٨٤٧ - ١٩٢٩) سلفا للمكربنات التي لا تزال تستعمل حتى الآن .

يعود تاريخ الدراجة بثلاث عجلات ايضا الى حوالى ١٨٨٠ ، وكان بعضها يفوق بعض الشيء الكراسي ذات العجلات المدفوعة



بمحرك . لكن دراجة دي ديون بوتون لعام ١٨٩٨ كان لها محرك خلفي وترس تفاضلي (ديفرنسييل) ، وكانت سرعتها المذهلة في ذلك الحين تبلغ ٤٠ كلم / س .

تطويرات اوسع للدراجة النارية

نشطت حركة صنع الدراجات النارية ايضا في الولايات المتحدة ، حيث كان اهم صانعيها في عام ١٩٠٥ شركة هارلي دافيدسون

وشركة انديان . كانت كلتا الشركتين اول من استعمل القبضات الحلزونية (١) على المقود للتحكم بالصمام الخانق ولتقديم توقيت الاشمال وتأخيره . كان لدراجة انديان (١٩٠٥) محرك ذو اسطوانة واحدة من الفولاذ قوته ١٨٠٥ حصان بخاري . وقد صنع هارلي دافيدسون اول محرك باسطوانتين بشكل ٧ عام ١٩٠٩ ، ومنذ ذلك الحين طبق المبدأ ذاته على اكثر محركاته . في عام ١٩١٤ ، كان



الرقم القياسي لسرعة الدراجات النارية قد بلغ هره مارة كلم / س. وفي السنة ذاتها ، وهي بداية الحرب العالمية الاولى ، اخذ الجيش البريطاني يستعمل دراجات نارية للسعاة الراكبين واضاف اليها عربات جانبية كان من الممكن تجهيزها برشاش .

منذ العشرينات اصبح لجميع الدراجات النارية الضخمة سلسلة او جذع لادارة العجلات الخلفية. وقد بدأت تظهر محركات



(٩) ـ من الدراجات النارية الحديثة ، (أ) دراجة نموذجية (۷۵۰ سم ۳) تستطیع نقل راکبین فی سیر سریع ، (ب) دراجة نارية بمحرك مركب عاليا . ومقود عريض ، واطارين محززين بعمق للسير عبر الاراضى غير المعبدة ، (ت) سكوتر ايطالي له جهاز وقاية من التغيرات الجوية ، (ث) دراجة بمحرك صغير، وواصل تلقائي . للاستعمال في المدن ؛ (ج) دراجة للسباق على الطرقات بمحرك ذي مردود قوی علی هیکل خاص تبلغ سرعتها ٢٨٠ كلم / س ولا يقوى على ركوبها سوى المدربين تدريبا خاصا ، (ح) دراجة بمحرك نموذجي على اطار معدل تعديلا كبيرا.

في المانيا ، فقد جهزت شركة ب م دبليو اولى دراجاتها النارية بمحرك كان له السطوانتان متقابلتان افقيا ، وظل هذا المبدأ معمولا به حتى يومنا هذا .

المحركات الثنائية الاشواط

للمحركات الثنائية الاشواط العاملة بالبنزين قطع متحركة اقل من قطع المحركات الرباعية الاشواط واسهل صيانة . في الثلاثينات ، كانت شركة فيليه وغيرها من الشركات تنتج اصنافا عديدة من المحركات الثنائية الاشواط باسطوانة واحدة .

بصمامات علوية ، وكان لبعضها ، مثل

محركات هارلى دافيدسون وانديان ذات حجم

١٠٠٠ سم ٢ ، اربع صمامات لكل اسطوانة . اما

في عام ١٩٣٧، جاءت دراجة برو سوبيريور، المجهزة بمحرك « جاب » ذي حجم ١٠٠٠ سم ٢، فرفعت الرقم القياسي العالمي في السرعة الى ٢٧٥ كلم / س. وللمرة الثانية اخذت صناعة الدراجات النارية تعمل للحرب.

تعيزت فترة ما بعد الحرب الثانية بمحركات صغيرة وسريعة الدوران، وقد انتجت في اوروبا آلاف من دراجات السكوتر. في اوائل الستينات، بدأت شركة هوندا اليابانية تغزو الاسواق الغربية بمحركاتها الصغيرة الرباعية الاشواط البالغ حجمها مسم ع. عقبتها شركتا سوزوكي وياماها اللتان انتجتا محركات ثنائية الاشواط، وما لبثتا ان سيطرتا على السوق بمحركات تتراوح احجامها بين ٥٠ و ٧٥٠ سم ع، وهي آلات رباعية الاشواط تصل سرعتها الى ٢٠٠

(۱۰) ـ صنعت اول دراجة نارية في فرنسا عام ١٨٦٩ على اساس دراجة ميشو العاملة بدواسة . كان للدراجة الجديدة محرك بخارى صغير باسطوانة واحدة . كان حزام لين من الجلد يربط بكرة في المحرك ببكرة خلفية اكبر منها مثبتة على العجلة الخلفية لتخفيف السرعة . خلال العشرين سنة اللاحقة ، صنع المخترعون دراجات نارية بعجلتين او بثلاث عجلات. وفي عام ١٨٨٦ . ركب المهندس الالماني غوتليب ديملر محركه العامل بالبنزين والمبرد بالهواء في دراجة خشبية اول دراجة تجارية ناجحة عملت بالبنزين هي التي صنعها هنري وفيلهلم هیلد براند عام ۱۸۹۳.

ناريخ السييارة

لم يتم اختراع السيارة بين عشية وضحاها، ولم تتخذ شكلها النهائي الا بتراكم تحسينات تقنية أدّت في آخر الأمر الى محرك خفيف وفعال. يعتبر الالمانيان كارل بنز (١٨٤٤ - ١٩٢٩) وغوتليب ديملر (١٨٣٤ -

۱۹۰۰) « الابوين الحقيقيين للسيارة الحديثة ». فقد صنعا اولى العربات بمحرك يعمل بالبنزين بقارق زمني بينهما لا يتعدى بضعة اشهر (۱۸۸۰ ـ ۱۸۸۰).

قبل ذلك بأكثر من ١٠٠ سنة ، كانت اول عربة ذاتية الدفع تجتاج شوارع باريس بضجيج هائل وبسرعة ٥ كلم / س ، وذلك عندما قام نيكولا كونيو (١٧٤٥ - ١٨٠٤) بتجربة عربته العاملة بالبخار (١).



(۱) ـ كانت اول سيارة ذاتية الدفع ـ وهي من صنع كونيو عام ـ المحاونتان وتوجهها ذراع او دفة عجلتها الامامية الوحيدة ، وكانت مصمة لجر المدافع . حادث سيارة في العالم عندما اصطدمت بحائط .

(۲) ـ كانت سيارة بنهار ولوفائور (۱۸۹۱) نخة متطورة عن سيارة عام ۱۸۹۱ ديملر مركب في مقدمتها مع دفع يوسل وعلبة تروس الي المجلتين الخلفيتين وقد القرنسي في صناعة السيارات الحديثة على نطاق واسع .

(٤) ـ صنع من رولز رويس موديل ۱۹۰۷ سلفر جوست ۱۷۲۳ سيارة اعطت الشركة شهرتها العالمية . كانت مزودة بمحرك سعته ۷ ليترات وقوته ٤٨ حصانا .

(°) ـ سيارة فورد موديل (ت) (١٩٠٨) . كانت سهلة القيادة وراجت رواجا كبيرا حتى انه بيع منها اكثر من ١٥ مليون قبل توقيف صنعها سنة ١٩٢٧ .

(٧) ـ السيارة سيتروان موديل ١٩٣٤ كانت النموذج لتصميم موديل ١٩٣٩ والموديلات اللاحقة

(^) _ سيارة فولكسفاجن (ومعناها السيارة الشمبية) التي صممها فرديناند بورش (١٨٧٥ _ ١٩٥١) سنة ١٩٣٤ بمحرك خلفي يبرد بالهواء . لم يطرأ على هذا التصيم الا تغير لا يذكر منذ ذلك الحين .

السيارة الاولى

صنع الالماني نيكولاس اوتو (١٨٣٠ - اول محرك رباعي الاشواط وذي احتراق داخلي عام ١٨٧٦ ، وفي عام ١٨٨٥ ركب محركا صغيرا رباعي الاشواط في داخل هيكل مستدير ، ثم قاد عربته الاولى العاملة بالبنزين على اربع عجلات في ضواحي مدينة كانشتات عام ١٨٨٦ . وكان ننز قد جرب عربته الثلاثية العجلات في

مدينة منهايم المجاورة .

منح ديملر شركة بنهار ولفاسور الفرنسية ترخيصا لصنع محرّكه، فركبته هذه الشركة في مقدمة عربتها البسيطة (٢) التي كانت عجلتاها الخلفيتان تسيّران بواسطة واصل وعلبة تروس. وهكذا شوهدت في عام ١٨٩١ اول سيارة بتصميم هندسي حديث. وبعد ثلاث سنوات من ظهور اول سيارة من هذا النوع، كانت فرنسا تقدم للجمهور مباريات



في سباق السيارات على الطرقات العامة .

في أواخر القرن الماضي ، كان البنزين والبخار والكهرباء على قدم المساواة تقريبا كطاقة محركة للسيارات. فالبخار برهن عن فعاليته وجدارته بالثقة. وضربت السيارات الكهربائية الرقم القياسي في السرعة على الارض. وانشأت فرنسا عدة مصانع للسيارات العاملة بالبنزين على ايدي شركات بنهار، بيجو، رينو، داراك، ديلاهي وسواها. وفي

المانيا انتج بنز اول سيارة انتاج نموذجي في العالم هي الفيلو (١٨٩٤)، وكانت شركة ديملر على وشك تقديم سيارة مرسيدس (٣) الى الجمهور (١٩٠١) .

اما في الولايات المتحدة ، فقد تطورت السيارات باتجاهات مختلفة. فقد كان الامريكيون ينظرون الى السيارة لا كألعوبة للأثرياء ، بل كوسيلة جديدة للمواصلات ضرورية في قارة كان يحد من الاسفار فيها



(۱۰) ـ سيارة فيات (۱۲۸) هي

سيارة نموذجية لسيارات اوروبا

في السبعينات. يراعي

تصميمها ارتفاع اسعار البنزين

وعدم توفره . ولها محرك امامي

(٩) ـ سيارة ميني التي احرزت نجاحا كبيرا منذ صنعها سنة ١٩٥٩ هي من تصميم الك ا يسيجونس (١٩٠٦ -ولها محرك عرضي وعلبة تروس مدموجة معه ، ودفع امامي

الامامية . ادخلت على السيارة تعديلات عديدة وتجهزات اضافية فغدت تصنع اما ببابين او باربعة ابواب . ومنها نموذج رالى او كوبيه للرياضة.

ونموذج ستايشن للتجارة .

وبطريقة مستقلة تماما قام كارل بنز بصنع سيارته الاولى التى كانت مزودة بثلاث عجلات وبمحرك ذي اسطوانة واحدة يبرد بالهواء ويركب بالعرض في مؤخرة السارة.

طول المسافات وقلة الطرقات.

في بريطانيا العظمى، التي تأخرت الطلاقتها في هذا الميدان، ظهرت التشريعات المتعلقة بالسيارات عام ١٨٩٦ عندما اصبح مرتفعا حد السرعة المسموح بها. لكن لم يمض زمن طويل على ذلك حتى اخذت شركات لنشتر وديملر (في كوفنتري) وولسلى ونابير وغيرها تنتج السيارات.

التطورات اللاحقة

شجع الاهتمام الحماسي بالسيارات ، الذي أبداه الملك ادوار السابع ، هذه الصناعة ، فاصبحت السيارة وسيلة مقبولة للسفر للأثرياء . وبدأت بعض المصانع البريطانية تناضل ضد التفوق الفرنسي ، فتمت المشاركة عام ١٩٠٤ بين تشارلز رولز والمهندس هنري رويس (٤) في هذا السبيل . وفي ذلك الوقت كان هنري فورد في الولايات المتحدة الوقت كان هنري فورد في الولايات المتحدة يستعد لاحداث ثورة في عالم السيارات بنموذجه (ت) الذي ظهر عام ١٩٠٨ (٥) .

في عام ۱۹۱۰ ، كان تصميم السيارات قد اتخذ شكلا مستقرا على اساس محرك باربع (او ست) اسطوانات وبصمامات جانبية مركب في مقدم السيارة . وقد تحسنت الوقاية من تقلبات الطقس ، وكان من شأن المُطلِق الكهربائي المستورد من امريكا (۱۹۱۲) انه شجع السيدات على قيادة السيارات .

سيارات زهيدة الثمن

في العشرينات اسهمت الطلبات المتزايدة الصادرة عن الجمهور في ظهور سيارات في السوق ارخص ثمنا، فاخذت تصنع منها

شركات موريس وسيتروان واوبل واوستن وفيات، مع ان السيارات الفخمة والباهظة الثمن كسيارات هيسبانو ـ سويزا، ميباخ، فوازان، ديلاج بقيت تفرض الاحترام وتثير الاعجاب.

في الثلاثينات ، أصبحت اكثر السيارات تصنع من أجل السائق من الطبقة الوسطى الذي يجهل شؤون السيارة التقنية ويتطلب سيارات مضمونة كليا . لكن حدثت مع ذلك تغييرات تقنية هامة . ففي عام ١٩٣٤ ، انتج سيتروان السيارة ذات الجر الامامي (٧) ، فكانت اول سيارة من الحجم المتوسط تدفع بتحريك المجلات الامامية ولها تعليق مستقل . وفي المجلات الامامية ولها تعليق مستقل . وفي المانيا ، تم في عام ١٩٣٨ صنع السيارة الامانية ، الفولكسفاجن (السيارة الشعبية) التي هي السيارة الوحيدة التي اجتازت اربعة عقود حتى الآن (٨) .

كانت اولى سيارات ما بعد الحرب العالمية الثانية شبيهة بسيارات ما قبلها، ولكن في عام ١٩٤٨ ظهرت سيارتان بريطانيتان اثرتا على التصاميم اللاحقة ، هما سيارة موريس ماينور وسيارة جاغوار الرياضية (اكس ك ١٢) بسرعة ١٩٢ كلم/س. وفي عام ١٩٥٥، ادهش عالم السيارات نظام التعليق السائلي لسيارة سيتروان (١٩ د س) ، وهي نسخة مطورة عن سيتروان عام ١٩٣٤ . وشهدت نهاية عام ١٩٥٩ ظهور سیارة موریس مینی ماینور / اوستن سفن المعروفة الآن عالميا بالميني (٩) منذ ذلك الحين ، اصبحت السيارات تقوم بدور متزايد الاهمية في الحياة العصرية ، الى ان غدت اعدادها المتزايدة تهدد الصحة العامة وموارد الطاقة وحركة التنقل ذاتها.

كف تعمل السيارة

المحرّك وانفلات الغازات تظام الوقود النظام الكهربائي

(١) - المصطلحات المستعملة

في السيارات ، المنوّب ، يعبى. البطارية عوضا عن الدينامو في

اكثر الأحيان، القضيب

المثبت، قضيب من الفولاذ

الصلب متصل بالتعليق يخفف

من التمايل في المنعطفات،

قوة المكابح، قياس قوة

المحرك بالاحصنة، لقمة

المكابح ومخمداتها ، اللقم قطع

مقوسة من الفولاذ مبطنة تضغط

على طبلة المكبح . والمخمدات

تمك الاقراص المكثوفة ،

المخمدات ، مخمدات الارتجاج

تخفف من ارتدادات النوابض ،

الاعمدة النصفية ، جزءا المحور

الخلفي المداران بواسطة الترس

المقود والتعليق 🍙

للسيارة النموذجية الحديثة اربعة انظمة رئيسية ، المحرك الذي يؤمن لها القدرة ، وجهاز نقل الحركة الذي يمد العجلات بالقدرة ، والنظام الكهربائي ، والهيكل الذي

الله علية ا

يحتوى على المقود والمكابح والتعليق

(٧). مبدأ العمل واحد في المحرك حيثما وضع، في الوراء لادارة العجلتين الخلفيتين، او في الامام لادارة العجلتين الاماميتين، او حتى في الوسط. ففي السيارة التقليدية ذات المحرك الامامي والادارة الخلفية (وهي

الارخص صنعا) 👝 ينقل المحرك الحركة

الدورانية ، بواسطة الواصل وعلبة تروس

السرعة وذراع التوصيل والتسرس

(٢) - تظل التروس في علبة تروس السرعة متداخلة (الا عند الرجوع الى الوراء). تدور تروس عمود الخرج (١) حول هذا العمود . اما تروس العمود المتوسط (٢) فتظل ثابتة. عندما يختار ترس. تتشابك العجلة المستنة الملائمة مع عمود الخرج . في الترس الأول تستعمل اوسع نسة للقيادة بسرعة بطيئة. يستعمل الترسان الثاني والثالث تدريجيا نبا اضيق ويتم الحصول على الترس العلوي بوصل عمود الدخل مباشرة بعمود الخرج. السرعة المضاعفة يؤمنها ترس علوى منفصل تجهز به بعض

السيارات للعد من التأكل والتمريق واستهلاك البنزين . ويمكن تشغيل هذا الترس آليا أو باليد .

(٣) ـ للاطارات بطبقات قطرية اسلاك في داخلها تقويها وهي معتنة من طرف الى آخر دون تقاطع . انها اكثر صهودا للطريق من الاطارات ذات الطبقات المتقاطعة وتدوم اكثر منها .

(؛) - تصنع الاطارات ذات الطبقات المتقاطعة بحيث

تتقاطع الملاكها لتشكل والمائة ما يؤمن مقاومة واحدة على طول الطرفين وعلى السطح المحيطي. يشكل استعمال الاطارات ذات الطبقات القطرية مع الاطارات ذات الطبقات المتقاطعة خطرا كبيرا. في كثير من البلدان يعتبر هذا الاستعمال مخالفا للقانون.

(٥) ـ على البطارية بقوة ٦
 فلطات او ١٢ فلطا أن تؤمن ١٠٠٠٠٠ فلط للشموع عن طريق الملف بمعمل ٢٠٠٠ مرة في الثانية .


التفاضلي، الى المحور الخلفي وعجلات الطريق.

جهاز نقل الحركة

بفضل الواصل يتمكن السائق من وصل قدرة المحرك بالعجلات او فصلها عنها ، ومن تعشيق المسننات، ومن الانطلاق بالسيارة برفق ومن ايقافها دون ايقاف المحرك . فعندما يضغط السائق على دواسة الواصل فيما تكون مسننات السيارة معشقة ،

تنفصل علبة تروس السرعة وباقى جهاز الحركة عن المحرك. اما اعتاق الدواسة فيؤدي الى الوصل.

تكون علىة تروس السرعة (اليدوية او الآلية) موضوعة عادة وراء الواصل مباشرة ، وهي مصممة لتغيير نسبة السرعات بين المحرك والعجلات. يعمل المحرك العادي العامل بالبنزين على احسن وجه بين ٢٠٠٠ و ٠٠٠٠ دورة في الدقيقة (وهي سرعة دوران



ه . دينامو او منوب مدار

بمحرك لاعادة تعبئة البطارية.

٨ ـ الملف الأولي .

٩ ـ الملف الثانوي .

١٢ ـ الشموع .

٢ - علبة التحكم٧ - ملف الاشعال

١٠ - الموزع ١١ - قاطع التماس .

(١) - عندما يضغط السائق

على قدمية المكبح ، يدفع ترس

١٢ ـ ذراع العضو الدوار .

وعليها ايضا ان تؤمن تيارا للانطلاق والتدفئة والانارة والتوابع الكهربائية . لا يظهر في الرسم البياني سوى انظمة الانطلاق والاشعال واعادة التعشة.

١ - البطارية .

٢ _ مفتاح الاشعال.

۲ . مرحل کهرطیسی ینشطه المفتاح عند الاطلاق فيصل البطارية بالمطلق ٤ - المطلق .

سائلا في اسطوانات هيدرولية لكبح الاسطوانات في جميع العجلات ، مما يدفع المخمدات للالتصاق بالطبول او بالاقراص. (مخمدات حذاء المكبح قطع فولاذية مقوسة مبطنة باحذية ليفية متينة

تعمل في داخل طبول المكبح. تعمل المخمدات على اقراص مكثوفة فتمسكها كالكلابة).

٢ - الاسطوانة الرئيسية . ٣ - انبوب هيدرولي . ٤ - حذاء المكبح وبطانته . ه - طبل المكبع . ٦ - اسطوانة مكبح العجلة .

١ - دواسة المكبح .

٧ - طبل مكابح مشدودة . ٨ - طبل مكابح غير مشدودة .

٩ ـ قرص مكابح مشدودة .

١٠ ـ قرص مكابح غير مشدودة . ١١ ـ مخيدة المكبح ١٢ ـ قرص.

الجذع المعقوف). من اجل تحقيق ذلك عندما تكون سرعة السيارة بين ١٥ و ١٥٠ كلم/س. اعطيت علية تروس السرعة اليدوية العادية الخيار بين اربعة نسب لسرعة التروس الى الامام بواسطة اربعة ازواج من المسننات (٢). فاختيار المسننة البطيئة (الأولى) يمكن المحرك من الدوران بسرعته الشاغلة مع ادارة العجلات بيطء، مما بولد عزما قويا للتدوير يكون ضروربا للتغلب

على القصور الذاتي والحمولات الثقيلة والطرق الصاعدة . لكن عندما تزيد سرعة السيارة وتخف الحاجة الى القدرة ، يصبح بالامكان الانتقال تدريجيا الى المسننات الاخرى حتى بلوغ السرعة القصوى.

يكون ذراع التوصيل مركبا تحت ارضية السيارة وعلى طولها وموصولا من طرفه الامامى بعلبة تروس السرعة ومن طرفه الخلفي بالترس التفاضلي. للترس التفاضلي

الترس التفاضلي

(٧) - في السيارات الحديثة النموذجية يركب المحرك في المقدمة ، فيدير العجلات الخلفية بواحطة علبة تروس السرعة وذراع التوصيل. يثبت المحرك والتعليق ونظام التوجيه على جسم السيارة الرئيسي الذي هو « صندوق » جاسىء مصنوع من صفائح مقوسة منفصلة ملحومة معا. تصم اكثر السارات بعيث يمكن تكييفها للقيادة على اليمين او على اليسار لتمهيل بيعها في جميع انحاء العالم.

(٨) - يمكن الترس التفاضلي كلا من العمودين النصفيين ومعه العجلة المرتبطة به من ان يدور ببطء اكثر من الآخر في المنعطفات، وهذا ما يحسن الانعطاف الزاوي ويخفف من

تاكل العجلات. يتلقى العمودان النصفيان حركتهما من الترس التفاضلي وينقلانها الي العجلات . يبين الرسم البياني ان السائق عندما يدير عجلة القيادة ، ترسم العجلة الخلفية الداخلية قوسا اقصر من قوس العجلة الخلفية الخارجية. بدون الترس التفاضلي يؤدي اجتياز منعطف الى تأكل العجلات وسوق مريب. يدير ترس صغير في طرف ذراع التوصيل الترس الرئيسي في الجهاز التفاضلي الذي يدير بدوره اربعة تروس مخروطية صغيرة تمكن العمودين النصفيين من السير بسرعات مختلفة .


(٩) - يستعمل عادة نوعان رئيسيان للقيادة ، للقيادة

عمود القيادة (٢) يتداخل في جريدة مستعرضة (٢) ويحركها يمينا او يسارا حسب بالجريدة والترس هناك ترس الحاجة . ينقل ذراع توصيل صغير مسنن (١) في طرف (١) في كل من الطرفين

وظيفتان (^) ، نقل قدرة الدفع عموديا الى المحور الخلفي والعجلات الخلفية ، وتمكين العجلة الخلفية الخارجية من الدوران في المنعطفات بسرعة تفوق سرعة العجلة الخلفية الداخلية .

النظام الكهربائي والمكابح

قبل عام ١٩٠٧ ، كان للبطارية وظيفة واحدة هي تأمين الشرارة للشموع لاشعال



قضيب فولاذي مثبت على

التعليق لتخفيف التمايل بفضل مقاومته للالتواء او للانفتال .

وهو غير القضيب الذي تجهز به

بعض السيارات للحؤول دون

تحطم الركاب عند انقلاب

السيارة . تمتص النوابض

اللولبية (٢) صدمات

الطريق. كذلك تركب

ممتصات صدمات متداخلة

(ت)، كثيرا ما تسمى

مخمدات ، على الهيكل

والتعليق لتخفيف الصدمات

الناجمة عن النوابض ذاتها ،

كما يرسل زيت تحت الضغط

الى صمامات خانقة لابطاء

حركة تراجع النوابض.

الحركة الى العجلات . لصندوق التوجيه (لا يرى هنا) علبة تحتوي على ترس دودي لتخفيض السرعة . يدير الترس ذراع توصيل حركة جهاز التوجيه ثم ذراع كبح عن طريق وصلة مستعرضة . أما نظام القيادة بالقدرة ، لأنه يجعل من السهل قيادة السيارات الكبيرة .

(۱۰) يبون التعليق، ينتقل كل عدم انتظام في سطح الطريق الى ركاب السيارة، فياعد نظام النوابض على تحاشى ذلك، لكنه لا بد من

المزيج من البنزين والهواء في الاسطوانات. أما اليوم، فقد اصبح عمل السيارة متوقفا على عدة اجهزة كهربائية (٥) تتغنى جميعها من البطارية التي يعيد تعبئتها دينامو (او منوب) يديره الجنع المعقوف بواسطة حزام يدير ايضا مروحة التبريد. فالبطارية (وقد تكون قوتها ٢ او ١٢ فلطا) تغني الملف (ملف الحث) الذي يؤمن للشموع تيارا كهربائيا عالي الجهد بواسطة موزع، وهي تؤمن ايضا تيارا لاشارة التحذير والمصابح وجهاز التدفئة ومساحة حاجب الربح وجهاز الرديو وبخاصة للمحرك عند بدءالحركة.

جهاز التعليق

يصمم جهاز التعليق لتأمين سفرة مريحة وهادئة للركاب ولحماية هيكل السيارة واجزائها من تأثر الارتجاجات والصدمات الناجمة عن عدم استواء الطرق (١٠). لكن قد تحدث النوابض ذاتها ارتجاجات، لذلك تزود بمخمدات للتخفيف من تلك الارتجاجات.

كل من العجلتين الاماميتين مركب على محور مستقل بحيث تدور كل عجلة منهما على محورها عندما يدار مقود التوجيه .


لنظام الادارة بالجريدة المسننة والترس (٩)، وهو الاكثر شيوعا بين عدة انظمة ، ترس في طرف عمود التوجيه يتداخل في جريدة مسننة مستعرضة . تتحرك الجريدة المتصل طرفاها بنراعي توصيل متصلين بكل من العجلات وتتوجه الى اليمين او الى اليسار وفقا لحركة المقود ، فتتجه العجلات في الاتجاه المطلوب . تسهل القيادة الزيتية هذه العملية .

7.9

التفنيات الصّغيرة والنقل

تعتبر وسائل النقل الطبيعية ـ وهي الطرق والسكك الحديدية التي ينتقل بواسطتها الناس من مكان الى آخر ـ مقومات اساسية للتقدم . فعندما حفرت اقنية الري في اندونيسيا قبل اكثر من نصف قرن ، لم يفكر

احد اذ ذاك بشق طرق موازية لها. غير ان عدم شق هذه الطرق ادى الى تدني مستوى المراقبة والصيانة لتلك الاقنية، فكان ان تقوضت تلك الاقنية في آخر الأمر من جراء ذلك. لقد اعيد حفر تلك الاقنية اليوم لنقل المواد الغذائية الضرورية للعدد المتزايد من السكان، وشقت لها الطرق، ولكن باكلاف فاقت كثيرا ما كانت تقتضيه من نفقات في بادىء الامر.



كذلك لا يمكن ان تستغني عن نظام نقل متطور عمليات توزيع المواد الغذائية والعمليات التجارية بوجه عام التي بدونها لا يتم الا القليل من التحسن المطرد في نوعية الحياة لأي مجتمع. ومن المعروف ان المقومات الاساسية لوسائل النقل الطبيعية هي من نتاج التقنيات ، وبقدر ما يكون المجتمع غنيا ، تكون تقنياته متطورة . فالتقدم انما هو نتيجة لسيطرة الانسان على العالم الذي

بعيش فيه ولقدرته على الاستفادة من الموارد المتوفرة له. لكن هناك طريقتان لحل مشكلة المناطق التي يكون بناء الطرقات فيها بالوسائل الآلية صعبا، ووسائل النقل الحديثة باهظة الثمن، والتقدم محدودا من جراء الافتقار الى وسائل نقل كافية : الاولى . طريقة المساعدات الخارجية ، وهي نظام تمد فيه البلدان الغنية البلدان الفقيرة بالمال والمعدات والاختصاصيين ، والثانية ،



(١) - تختلف الطرائق الزهيدة الثمن لبناء الطرقات باختلاف المناخ وتوافر المواد والايدي العاملة . المبادىء الاساسية هي عامة . ويمكن غالبا اعتماد الطريقة التالية لوضع تلك الماديء موضع التنفيذ مع تكييفها مراعاة للظروف الخاصة. فلبناء طريق من التراب ، لا بد اولا من ازالة الاشجار والادغال والجذور (١). تقطع الاشجار لتعريض الطريق لاشعة الشمس حتى تجف تربتها . ثم تنزع التربة (٢) المتراكمة على طح الطريق وتوزع على مسافة لا تمعد اكثر من ٨ امتار عن محور الطريق. يحفر على حافتي الطريق خندقان عريضان (٣)

وينثر ترابهما لرفع مستوى بصفائح معدنية متشابكة الطريق بينهما. يدمج الطح حروف معدنية ويجرها ثوران . قد استعملت في بناء كثير من الطرق الاولى في الولايات بوضع طبقة من الحصى عليه المتحدة . كذلك يستطيع قطرها ه سم وتغطيتها بحجارة انسان واحد ان ينقل كمية محوقة لملء الفراغات. ويؤمن التمهيد النهائي كبيرة من التراب بواسطة زوج من الثيران يجر برميلا (ب). بالمدحلة سطحا ملتزا (٨) . كما يمكن استعمال كراءة

(تظهر في داخل الرسم) . (٢) _ يمكن بناء الطرق المحاطة بالماء والتراب بدون اللجوء الى آلات حديثة وغالية الثمن. فالممهدة (أ)، التي يبلغ طولها ٢.٤ م والتي لها

لحفر الخنادق (ت).

(٣) _ في المجاري المائية تؤمن الاطواف وسيلة اقتصادية لنقل الحمولات الثقيلة. فالصين الساحلية مثلا اقدمت اختباريا وبطريقة الانتاج بالجملة على صنع زوارق من الاسمنت المسلح ، فاصبح لديها وسيلة نقل زهيدة الثمن وطويلة العمر تبلغ حمولتها ستة او عشرة اطنان. تبنى هذه الزوارق باليد رأسا على عقب فوق حفرة بالتعمال حواجز تمد فوقها قضان من الفولاذ وشباك بشكل ٧ لها انف من الفولاذ ملكية ثم تصفح بالاسمنت .

بمدحلة (٤) مع تأمين تحدر عرضي لتأمين تصريف المياه لا نقل عن ١/٢٠ لا بد ايضا من تأمين تحدر الخندقين على طولهما لتصريف المياه الفائضة (٥). يجب ايضا نثر التراب على حافتي الخندقين تسهيلا لنمو الاعثاب (١). يمكن تأمين سطح صامد للماء (٧) يمكن بناء الجسور باستخدام عدد من القطع الخشبية القياسية

المحضّرة مسبقا تركّب على

باستخدام تقنات اكثر بساطة واقل كلفة. وحتى في حال توفر المساعدات الخارجية ، فان هذه المساعدات تكون اكثر نفعا اذا ما وزعت على عدد كبير من المشاريع المحلية الزهيدة الثمن بدلا من ان تنفق على مشاريع كثيرة التعقد وباهظة الكلفة .

بناء الطرقات القليلة الكلفة مبادىء تخطيط الطرقات بسيطة ، كما أن

ا ع ما تزال العربة التي تبرها الثيران اكثر وسائل

النقل المستعملة في ارياف اكثر بلدان العالم النامية. من حناتها انها ، بعكس العربات بمحرك ، بيطة الصيانة وسهلة الاصلاح وتستعمل طاقة العلف بدلا من طاقة الوقود . وان الثيران التي تجرها لا تلوث الهواء بل تعطي سمادا يعتبر من المنتجات الثانوية المفيدة . لكن لها سِئات أيضًا. أهمها هدر الطاقة الذي تسبيه محامل العجلات البدائية والاحتكاك بين العجلات المصمتة والطريق. فاذا استعمل لهذه العربات محور السيارات القديمة الخلفي وعجلاتها

واطرها. يمكن التغلب على هذه الصعوبة بشمن زهيد والحصول على عربة فعالة.

بناءها عملية سهلة ايضا نسبيا (١ و ٢). فلا بد من تفريغ المكان من التراب واحيانا من

الصخور، كما لا بد من اقتلاع الحجارة


وتكسيرها وتجميعها ومدها على الطريق

ووفقا لتصميم سابق، مع الاهتمام بضبط

المستويات لان تصريف الماء من على الطريق بعد انجازها متوقف على ذلك, لكن

تسوية سطح الارض لا تتطلب ادوات باهظة الثمن ولا تقنات معقدة. فهناك طريقة

(°) ـ من مزايا الطرق المصمعة تصميما حسناان المياه (أ) لا تتجمع فيها بل تصرف تقائيا (ب). كان جون مك أوم (١٧٥٦ ـ ١٩٣١) أول من طبق المبادىء الاساحية للطرق المائية الموجودة تحت المائية هي التي تتحمل حركة التير، وأن كل ترية مرصوصة وجافة تستطيع تحمل الثقال معدلة.



رخيصة وافية بالغرض تقوم على استعمال انبوب من البلاستيك الشفاف يربط طرفاه على زوج من القضبان الخشبية. يغرز القضيبان منتصبين في الارض ويملًا الانبوب مأء ، ويكون القضيبان مدرّجين بالسنتمتر مثلا من اسفل الى اعلى ، فيعرف الفرق بين مستويي التربة في مكاني القضيين بسهولة ، وذلك بقراءة ارتفاع مستويي الماء عند طرفي الانبوب وطرح احدهما من الاخر . قد يبلغ طول الانبوب ٣٠ مترا .

بناء الجسور

في اجزاء العالم المتقدمة صناعيا ، يكون الجسر الحديث مصنوع عادة من الاسمنت المسلح او ، اذا كان الجسر طويلا ، من الفولاذ . لهاتين المادتين فائدتهما عندما تكون الاحمال المنقولة ثقيلة ومتكررة . لكن هذا لا يعني انهما اصلح ما يكون لجسر يكون عليه السير خفيفا في منطقة نامية يجب نقل الاسمنت والفولاذ اليها من مصادر بعيدة وباسعار باهظة وتتوفر فيها المواد اللازمة من وباسعار باهظة وتتوفر فيها المواد اللازمة من المقالع المحلية . فقبل شيوع استعمال الحديد (حوالي عام ١٨٢٠) والاسمنت (حوالي عام ١٨٢٠) والاسمنت (حوالي بالحجر او بكليهما معا .

لم يدخل تصميم الجسور حتى الآن في فئة المجالات التي يحسن فيها توحيد المقاييس. غير انه اتضح من مخطط وضع حديثا في مصلحة الاحراج بكينيا ان هنا التوحيد يؤدي الى توفير كبير في الاكلاف. فقد صمم مهندس مدني بريطاني يعمل في مصلحة الاحراج في كينيا الواحا قياسية

بطول ٢٠ م من خشب السرو المحلي . تصنع هذه الالواح في مصنع مركزي ، وتنقل الى الموقع المطلوب ، ثم تجمع فيه لاقامة جسر . تستطيع لوحتان متوازيتان منها ان تحمل بأمان شاحنة تزن ٢٠ طنا . واذا كان لا بد من تقوية الجسر لحمل شاحنات اثقل من ذلك ، فمن الممكن اضافة لوحات بسرعة .

اما اذا كان الجسر طويلا، فيحسن غرس ركائز خشبية متوسطة في قاع النهر لدعم اجزاء الجسر. ولا بد احيانا من استعمال بعض الحبال الفولاذية لربط الالواح والوصلات. لكن اكثر اجزاء الجسر تصنع من المواد المحلية، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة المواد المستوردة والغالية الثمن الى ادنى حد ممكن.

النقل الرخيص

قد لا يمكن الاستغناء عن الشاحنات الحديثة لنقل الحمولات الثقيلة في المناطق الريفية . لكن الحمولات المتوسطة يمكن نقلها بالوسائل التقليدية شرط الحد ما امكن من الاحتكاك وتجنب الانحدارات ، وفي هذا يكمن فضل البناء النظامي لشبكة الطرق. فهو يسمح بتلافي المنحدرات القوية ، كما يؤمن ايضا سطحا للطريق متساويا وصلبا تجري عليه العجلات المطاطية باقل ما يمكن من الاحتكاك . كذلك اصحت محامل العجلات الحديثة تزيل اسباب الاحتكاك الاخرى . بهذه الوسائل (٤)، يصبح بامكان زوج من الثيران نقل حمولات ثقيلة بمزيد من الفعالية. لكن النقل الريفي الزهيد الكلفة يتوقف على البيئة المحلية والمواد المتوافرة فيها .


القاطرات

لاول مرة عام ۱۸۰۶ في شكل بسيط (١) اخترعه البريطاني ريتشرد تريڤيثيك .

السكك الحديدية الاولى

طُلبت اولى القاطرات البخارية واستعملت في مناجم الفحم في شمالي شرقي انجلترا بين عامي ١٨٦٠ و ١٨٦٠ وفي عام ١٨٥٠ دشنت سكة حديد عامة بين مدينتي ستوكتون ودارلنجتون بانجلترا، وكانت

ارتبط انتشار السكك الحديدية ، التي بدّلت الحياة في القرن التاسع عشر ، ارتباطا وثيقا بالقاطرة البخارية ، والقاطرة البخارية ، في نظر انصارها ، هي من اجمل الآلات التي صنعها الانسان واكثرها رومنطيقية . ظهرت



(۱) ـ صنع رتشرد تریقیئیك اول قاطرة تجاریة عام ۱۸۰۹ لمصانع حدید بن ـ واي ـ دران في ویلز الجنوبیة بانجلترا كانت لهذه القاطرة ٤ عجلات قیادة . ولم یكن لها عجلات امامیة او خلفیة . كانت سكتها رقیقة وهزیلة وكثیرا ما كانت تنكسر . برهن تریقیئیك في

عله هذا عن مبدأ بن اساسين ، اولهما ان العجلات الملساء تستطيع السير على سكك ملساء ، والثاني انها تستطيع جر حمولات ثقيلة .

(۲) ـ كانت القاطرة
 « روكت ». اي الصاروخ . اول
 مركبة ذات دفع آلي اكتسبت

شهرة عالمية. كان لها نظام عجلات (٢-٢-٢) ونوع متقدم من المراجل بانا بيب تسخين . اجتازت بنجاح التجربة التي الجرتها شركة ليفربول ومنشتر الجديدة للسكك الحديدية عام ١٠٥٨ . وقد سجلت رقما قياسيا كلم / س . بغضلها استطاع كلم / س . بغضلها استطاع كلم / س . بغضلها استطاع



الانسان اخيرا السفر بسرعة تفوق سرعة الفرس.

مصمّمة اصلا لتجرها الخيول، لكن جورج ستيفنسون (۱۷۸۱ - ۱۸۶۸)، المخترع الرئيسي لقاطرات مناجم الفحم، اقنع المسؤولين بلستخدام قاطرة بخارية لانها تجر القطارات بقوة تفوق قوة الخيول. أدى نجاح هذه الخطوة الى بناء خط حديدي بين ليفربول ومنشستر جاء اطول من الاول واكثر منه اهمية. افتتح هذا الخط عام ۱۸۳۰ رغم معارضة عنيفة من قبل مالكي الاراضي وسائقي

العربات واصحاب الاطواف والسواد الاعظم من السكان الذين كانوا يكرهون كل تغيير ويعتبرون القاطرات التي تقذف الدخان من الات الشيطان. وبعد منافسة شديدة اختيرت قاطرة ستيفنسون (٢) المدعوة روكيت، وكانت صغيرة وخفيفة وباربع عجلات فقط مما كان يمكنها من السير على الخط الحديدي الرقيق دون تعطيمه.

لمدة قرن كامل قامت القاطرات البخارية



(٣) ـ كانت القاطرة المدعوة «الجنرال » . التي صنعت لشركة وسترن واطلنتيك للسكك الحديدية عام ١٨٥٥ . الزهار غرب امريكا . كان لها نظام عجلات (١ ـ ١ - ١ - ١) . وكانت تستطيع السير على سكك هزيلة لا سياج لها .

(٤) _ دُشُن الجر الكهربائي عام ١٨٩٠ في قلب لندن على خطوط حكك حديدية تحت الارض.

(°) ـ كانت القاطرة من فئة (° 7 / ° 0) . التابعة لسكك حديد حكومة بافاريا والمعدة لجر عربات ركاب فخمة ، قد

بدأت العمل عام ۱۹۰۸. وكان لها محرك باربع الحلوانات ونظام عجلات (٤ ـ ٦ ـ ٢).

(1) ـ سجلت قاطرة ملارد البريطانية الرقم القياسي العالمي بالسرعة للقاطرات البخارية عام ١٩٢٨، وقد بلغت سرعتها ٢٠٢ كلم/س. وكانت

(٧) ـ كانت قاطرة بيغ بوي التابعة لليونيون باسيفيك اثقل القاطرات تم ضعها (١٠٥٠ طنا). كان لها نظام عجلات (١٠٤ ـ ٨ ـ ١٤) . وكانت تجرّ قطارات طويلة في جبال الروكيز بامريكا بسرعة ١٢٠ كلم / س.

بكامل عمليات الجر تقريبا على السكك الحديدية في العالم. اثناء ذلك، كان حجم القاطرات وقوتها وسرعتها تزداد باستمرار فأدى ذلك الى تعريف القاطرات بعدد عجلاتها، فالارقام ٤ ـ ١ ـ ٢ كانت تلك على عند العجلات الامامية والمحركة والخلفية. اما السرعة فنادرا ما تعدت ٨٠ كلم / س. بلغت القاطرات البخارية ذروتها في بلغت القاطرات البخارية ذروتها في

بلغت القاطرات البخارية ذروتها في الثلاثينات من هذا القرن. كانت القطارات


البخارية في اوروبا نظيفة ومدهونة بالوان رائعة هي الوان الشركات المشغّلة لها ، وعندما كانت تصمم لنقل الركاب السريع كانت غالبا ما تصل سرعتها الى ١٦٠ كلم / س . اما القاطرات الامريكية ، فكانت تتطور لبلوغ اعلى درجة من قدرة الاستيعاب

القاطرات الكهربائية كان اول منافس للبخار المحرك



الكهربائي العامل بتيار مطرد ، الذي استُعمل في المدن (ولا سيما في القطارات التي تسير تحت الارض) لتلافي التلوث بالدخان . سار أول قطار كهربائي في معرض برلين عام ١٨٧٩ .

يعتبر اليوم المحرك الكهربائي، في شكله الخطي الذي لا يزال قيد التطوير، خير وسيلة لجر القطارات. غير ان اكلافه الباهظة تحول دون اعتماده الا على الخطوط



(١٢) _ - حل القطار السريع الذي دشنته شركة السكك الحديدية البريطانية عام ١٩٧٣ رقما قياسيا عالميا لقطارات ديزل سرعة بلغت ٢٢٠ كلم / س. صمم هذا القطار للخدمة العامة ابتداء من عام ١٩٧٦ ، وزود بمحرك ديزل خفيف وقوي في كل من طرفيه و بقوة ١٥٠٠ حصان، وهو يستطيع نقل الركاب بسرعة ٢٠٠ كلم/ س. تعمل الشركة الآن على تطوير قطار للركاب يسير بالكهرباء . وقد صمم نموذج منه ليسير بين لندن وغلاسكو عام ۱۹۷۸ .

(١٣) ـ المحرك المزدوج الفعل المستخدم لتسيير قاطرة بخارية يستعمل بخارا حارا للغاية. عندما بدخل البخار الى الاسطوانة (أ)، فانه يدفع الكباس الى الوراء ويتدفق الى الخارج . يظهر في الشكل (ب) الوضع الوسطى . في الشكل (ت) يتجه البخار الى الناحية الثانية من الكباس ويتكرر الدور. ينتقل البخار الخارج مباشرة الى الجو . وهذه الطاقة الضائعة مع تصميم المرجل البدائي تعطي هذا النوع من المحركات البخارية . X. A case Y race

التي تكون فيها حركة السير قوية . منذ عام ١٩٥٥ ، برهنت السكك الحديدية الفرنسية على ان القطارات الكهربائية التقليدية (٩) متطبع السير بسرعة تتعدى ٢٢٠ كلم / س ، مع ان معدل السرعة في القطارات العامة لم يرتفع الا ببطء . لكن في اليابان حقق خط توكايدو الجديد (١٠) طفرة مفاجئة في السرعة ، لانه صمم اصلا لتأمين السرعة القصوى . لا بد للقطارات ، حتى الكهربائية ، من صيانة دائمة .


محركات ديزل

في حوالي عام ١٩٢٠ ، تعمم استخدام اولي القاطرات والعربات العاملة بمحرك ديزل والتي تسير على خطوط حديدية . يقوم هذا المحرك على احتراق الزيت الانضغاطي، وقد صنعه الالماني رودلف ديزل (١٨٥٨ ـ ۱۹۱۲). ومع ان محركات ديزل كثيرة الضجة ، فانها تنتقل بدون ابطاء الى سرعات مرتفعة وتحول من ٢٥ الى ٤٥ ٪ من طاقة وقودها الى قوة جرّ نافعة ، لكنها نادرا ما كانت فعاليتها تتجاوز فعالية الجر البخاري ٨٪. يمكن تشغيل محركات ديزل وايقافها بسهولة، وهي لا تحرق الوقود الا عندما تكون دائرة ، وتستطيع ان تظل تعمل بفعالية ساعات متتابعة بدون اجهاد الآلات او ازعاج الطاقم (بعكس ما يتعرض له طاقم القاطرات البخارية من انزعاج ناجم عن وسخ السخام). يقطع الكثير من قاطرات ديزل ما يربو على ٠٠٠ ١٦٠ كلم في السنة . وتتميز القاطرات الحديثة بانها جديرة بالثقة الي حد بعيد ومتنوعة الخدمات وفعالة نسبيا فضلا عن كونها سريعة (١١ و ١٢).

بكليته على نموذج كلاسيكي هو كناية عن خطين من الفولاذ من مثال معين تفصل بينهما مسافة متر او ١,٤٣ م، كما انها وظفت مئات الملايين من الدولارات لبناء هذه الخطوط. لذلك ليس من السهل، في الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشكو من التضخم المالي والمتزايد السريع في ارتفاع اسعار المواد وأجور الايدي العاملة، ان تحصل تغييرات مهمة. لاشك انه من الممكن، في الاماكن التي

السيكك اكديدية في الميتقبل

من المرجح ان السكك الحديدية في المستقبل لن تلجأ الى مبادى، جديدة كليا. بل ستكتفي بتطوير المبادى، المعروفة اليوم. لقد بنت اكثر شركات السكك الحديدية نظامها



لا توجد فيها سكك حديدية على الاطلاق ، ان تقتس مبادىء جديدة ، اذ لا يؤدى ذلك الى خسارة مالية تنجم عن التخلي عن نظام موجود. اكثر الجهود تبذل اليوم لتحسين الانظمة التقليدية.

الاتجاهات المفيدة

من اكثر الجهود المبذولة حتى الآن نفعا هي التي ادت الى ازالة نقاط الاكتظاظ . والتقاطعات على المستوى الواحد، والمنعطفات

الحادة ، ومختلف انواع القيود المعرقلة لاستعمال الخطوط . ومن التحسينات الاخرى بناء الخط الحديدي بطريقة جديدة ، فبدلا من مد الخطوط ووضع العوارض على اساسات من حصى الرصف تتطلب مراقبة دائمة ، يبنى الخط بتجميع قطع سابقة الصنع من الاسمنت المسلح ثم وضعها مباشرة على الارض الثابتة . هناك مجال حيوي آخر للتحسين هو التحكم الآلى بالقطارات . فقد أخذت السكك



وتسير على المنحدر، فترقبها عين الكترونية وتوجهها الى الخط الصحيح. تخفف من سرعة هذه العربات ثم توقفها مكابح هيدرولية ملاصقة للخطوط تضغط على شفاف العجلات. يتحكم كومبيوتر بالعملية بكاملها.


(٢) _ يعطى القطار الهوائي ، وهو مركبة بريطانية تسير على وسادة هوائية ، فكرة عن نوع النظام الذي يستطيع يوما ما ان يحل محل الخطوط الفولاذية . يجمع المدرج من صناديق من الاسمنت زهيدة الثمن مركبة على ركائز قصيرة . يقتصر التماس المادي الوحيد بين المركبة والمدرج

على اللاقط المنزلق للتيار الكهربائي الذي يغذي المحرك الخطى. تحدث نفاخات كهربائية وسادة هوائية ترفع القطار وتسيره .

(٢) - لا تستطيع السكك الحديدية ان تبتعد عن شكل الخطين الموجودين حاليا والمسافة بينهما . ولكنها في تطور مستمر للتخفيف من النفقات وبخاصة نفقات الصيانة . تستغنى السكة الحديدية البريطانية ، في مقدمة الرسم. الموضوعة على قطع من الاسمنت مصنوعة مبقا، عن الحصى لرصف طريقها ولا تحتاج نظريا الا الى القليل من الانتباه والعناية

لعدة سنوات . في شبكة واسعة من السكك الحديدية من هذا النوع المتقدم. يمكن توفير مبالغ من المال تفوق مجموع ما كان ينفق سنويا على الطاقة اللازمة لتسيير القطارات . لكن لا يزال امكان احداث تغيير في هذا النظام للحصول على خطوط مختلفة الشكل امرا بعيد التحقيق.

(١) ـ استعمل التحكم الآلي بالقطارات - الذي يستخدم المكابح عند اقترابها من عقبة _ على السكك الحديدية البريطانية منذ عدة سنوات. لكن هذا النظام الآلى كليا ما يزال في المرحلة الاختبارية. توضع مجموعة من الاسلاك



الموصلة المتذبذبة بين خطي السكة وتكثف ملفات معلقة تحت القاطرة عن التيار الكهربائي (بواسطة الحث) ، فيسجل وجود التيار على لوحة القيادة بشكل رقم نفترض انه ١. فعندما يجري سلك بعكس اتجاه سلك آخر ، يبطل مفعوله مفعول ذلك السلك. فيظهر صفر على اللوحة. بهذه الطريقة تستطيع شكة الاسلاك ترحيل سلمة من المعلومات الرمزية بشكل مجموعة من الارقام المتعاقبة تعنى مثلا « خفف السرعة الى ٥٠ كلم/س » أو « اوقف القطار بعد كيلومترين، وهلم جرا، وهكذا يتم التحكم بالقطار بطريقة آلية .

الحديدية اليوم تستعمل انظمة تحكم ومواصلات على اساس الكتروني (١). تتضمن هذه الانظمة اشارات لاسلكية أو اسلاك ممدودة على طول الخط لتأمين اتصال القطارات مع مركز المراقبة المجهز بكومبيوتر (٤). كذلك اصبح من الممكن آليا اطلاق القطارات، وزيادة سرعتها بالمعدل المطلوب، والمحافظة بدقة على سرعتها الفضلى في اي وقت كان وتوجيهها الى الخط المناسب، وحملها على

الاستجابة لجميع التعليمات الخاصة، كما اصبح من الممكن ايضا أن يعرف فورا وقوع أي حادث طارىء في أي نقطة من النظام، وأن يغير الكومبيوتر برنامجه لاعطاء حركة السير تعليمات جديدة . استخدمت بعض شبكات النقل في داخل المدن منذ انشائها ، كشبكة «بارت » في سان فرنسيسكو وخط فيكتوريا في لندن ، أولى اشكال هذا النوع من التحكم، فعملت بتجهيزات آلية تحد من دور السائق جاعلة



منه راكبا عاديا يكتفي بمراقبة سير الأمور.

عجلات تعداها الزمن

تضمنت التطورات الجذرية في الربع الاخير من هذا القرن ازالة العجلات ، فاصبحت لدينا مركبات سريعة تسير على مدارج ملساء محمولة على وسادة هوائية او مرفوعة بقوة مغنطيسية (٧). مع ان كلا من الطريقتين متطلب استهلاكا للطاقة ـ للقيام بما تقوم به



الهواء الضعيف امامه، وأن تماعد الجاذبية على تسريعه او ابطائه لأن النفق ينحدر بقوة من المحطة الأولى ويسير صعدا نحو المحطة الأخرى (ب). يكون نفق قطار الأنبوب الهوائي (ت) مليثا بالهواء . وتؤمن مساند الوسادة الهوائية بقاء القطار في الوسط.

(٧) _ هناك عدة انواع من الحك الحديدية ما تزال قيد الاستعمال . اكثر السكك الحديدية في العالم هي من النوع الثنائي القضبان المتوازية (أ) المصنوعة من الفولاذ. يوجد احيانا في المدن خط احادى الكة تكون الحافلات فيه راكبة فوقه او معلقة فيه (ب). يدعى انصار القطارات التي تسير على وسادة هوائية





(ت) ان المدارج المصنوعة من صناديق الاسمنت المسلح اقل كلفة. من احدث النظم هو النظام الذي يستعمل الرفع المغنطيسي (ث) لحمل القطار . لقد جربت نماذج من جميع هذه الانواع ، لكن هناك عدة نماذج مستقبلية لا وجود لها الا على الورق. لذلك لا يستطيع احد التكهن بما متكون عليه المكك الحديدية بعد ٢٥ سنة .

العجلات مجانا ـ فان القطار بلا عجلات يسير بسرعة تفوق بكثير سرعة القطار بعجلات و يحتاج الى مدرج اقل كلفة . فبالحؤول دون اي تماس بين القطار والمدرج تزول عمليا الحاجة الى الصيانة ـ او على الاقل يؤمل ان تزول ـ . كذلك لن بكون هناك ضجيج باستثناء ما يحدثه اندفاع الهواء وراء المركبة ، كما ان القدرة الوحيدة الضرورية لتسيير القطار بالسرعة العادية يصبح القدرة اللازمة لمقاومة الهواء .

من الحاضر الى المستقبل

لا يعود تاريخ طريقة الرفع المغنطيسي الى ما قبل عام ١٩٦٨ ، وتعمل الآن عدة انظمة منه على مسافات قصيرة تجريبية . تتميز هذه الطريقة اساسا بأن المجال المغنطيسي ذاته يستخدم فيها لرفع القطار (الذي يتألف على الارجح من مركبة واحدة) ولدفعه معا. تستعمل مغانيط مفرطة الموصلية لتوفير استهلاك التيار الى اقصى حد ممكن . للمستقبل البعيد ، هناك عدد من الامكانات الهائلة . مما لا شك فيه ان اكثر الاختراعات نفعا ، واشدها اثارة واقلها حظا في ان ترى النور في مستقبل قريب ، سيكون القطار الذي يسير تحت الارض بقوة الجاذبية (٦ أ). لنفترض نفقا يصل مثلا بين لندن ونيويورك ، فالقطار الموضوع في النفق يسير في البدء ها بطا نحو منتصف الطريق. واذا كان النفق . فضلا عن ذلك . فارغا من الهواء . فسرعة القطار ستبلغ عدة آلاف من الكيلومترات في الساعة في منتصف طريقه عندما يبدو انه يسير على ارض مستوية ، ثم يتابع سيره صعدا حتى بصل الى المكان المقصود (دون أن يستهلك الا الطاقة التي يحتاجها لتفريغ الهواء).

ناريخ الطيران

خلافا للاعتقاد الشعبي ، لم يكن أورفيل رايت (۱۸۲۷ ـ ۱۸۹۷) واخوه ويلبور (۱۸۲۷ ـ ۱۹۱۲) أول من بنى سفينة هوائية قادرة على الطيران . فأوتو ليلينتال (۱۸۶۸ ـ ۱۸۹۲) في المانيا ، مثلا ، كان قد طار قبلهما مئات

المرات بطائرته الشراعية . لكن المنزلة التي احتلها الاخوان رايت في التاريخ تعود الى ان طائرتهما كانت في عام ١٩٠٣ أول آلة اثقل من الهواء تطير وهي مجهزة بمحرك ويمكن التحكم بها .


لويس بليريو رائد الطيران بعد الأخوين رايت. كان لويس بليريو



الطيران. فقد ادخل عددا من التحسينات على تصميم الطائرة ، منها المروحة الدافعة والجناح الوحيد (الطائرة الاحادية السطح) والدفة والجنيحة الرافعة في مؤخرة الطائرة. وقد احرزت طائرته نموذج رقم ١١ شهرة عالمية عندما طارت من فرنسا الى انجلترا في ٢٥ تموز عام ١٩٠٩. وكمثل جميع الآلات الطائرة تقريبا في ذلك الحين ، كانت هذه الطائرة ذات بنية مختلطة . فقد كانت اعضد جناحها

القصير واضلاع جسمها الطويل مصنوعة من خشب الدردار ، كما كانت البنية بكاملها مطوقة بأسلاك عديدة . وكان بليريو ، على غرار الاخوين رايت ، يكسو السطح العلوي من الاجنحة بالقماش ، فيما كان كثير من مصممي الطائرات لا يستعملون الا سطحا واحدا من القماش مشدودا على الجهة العليا من الجناح .

في عام ١٩١٢ ، صنع ديبردوسين ، مستفيدا



(۱) _ ادخلت على طائرات وغلاس في الثلاثينات عدة تحسينات جديدة . فالطائرة (دسي - ۱) . التي قامت بأول طيران في ۱ تموز عام ۱۹۳۳ ، كان لها غلاف خارجي من الألومينيوم المشدود وجهاز رافعة ومراوح تتكيف مع مجرى الربيع وشكل انسيابي . جاءت بعدها (دسي - ۲) التي تفوقها سرعة ، ثم في عام ۱۹۳۰ (دسي - ۲) التي تفوقها سرعة ، ثم في عام ۱۹۳۰ (دسي - ۲) التي كانت اكبر حجما

واسرع من بابقتيها. كان طائرة (د سي - ۲) اكثر طائرة المانا واقلها كلفة . كما كانت اكثرها استعمالا في الماضي (ضنع منها ١٩٢٦) . ولا تزال تطير في العالم بأسره حتى الآن .

(٢) ـ صنع هوغو يونكرز،
 لللاح الجو الالماني خلال
 العرب العالمية الاولى،
 طائرات حربية معدنية كليا
 بغلاق من الالومينيوم المعوج.

بعد ذلك، اصبحت طائرات يونكرز (٢٠) ليوعها طائرة يونكرز (٢٠) م) التي طارت للمرة الاولى عام ١٩٢٠. حتى عام ١٩٤٥، طلت هذه الطائرة اهم ناقلة من الطول لوفتهنزا الجوي اصبحت الناقلات الرئيسية لدى حصل على اكثر من ٢٠٠٠ طائرة من اصل اكثر من ٢٠٠٠ طائرة من اصل ٢٠٢٤ طائرة من اصل ٢٠٢٤ طائرة .

(٣) ـ اطلق لويس بليريو طائرته الاولى عام ١٩٠٧ ، لكنه احرز اكبر نجاح له مع نموذج من المطر انقذ محركه من فرط الحرارة . اذ كان يطير من كاليه في فرنسا الى دوفر في انجلترا . كان اول من عبر البحر رحلة دولية . وكانت رحلته اول رحلته هذه . تلقى بليريو طلبات لاكثر من ١٠٠ طائرة من طلبات لاكثر من ١٠٠ طائرة من المنوذج (١١) .

من بحوث نشرت في سكندينافيا، طائرة سباق ذات هيكل احادي الغلاف جاءت قوية وخفيفة وذات شكل انسيابي جديد. كان جسمها مصنوعا من عدد كبير من قشور رقيقة من خشب التوليب مغرّاة ومغطاة بقماش مطلى بالدمام. كان للعدد الاكبر من المئة الف طائرة التي صنعت خلال الحرب العالمية الاولى البنية الخشبية التقليدية المصنوعة من الخشب المطوق باللك. لكن البدن

(٤) - تركز الاحتمام بالطيران

بين الحربين العالميتين على

سباق كأس شنايدر للطائرات

العائية. ولم يمرزمن طويل عليها

حتى أصبح التنافس مكلفا لدرجة

ان الفرق الوطنية (اي القوات

الجوية)وحدها كانت قادرة على

١٩٣١ ربعت السباق طائرة

(س - ۱ ب) البريطانية

التي كان لها تأثير

٤ الاشتراك في المباراة . في عام

في تصميم طائرة السيتفاير. غير ان النصر كان مرجحا لطائرة مكى (م سي - ٧٢). لو انجزت في الوقت المناسب. ومع ذلك فقد فازت ، في عام ١٩٣٤ ، برقم قياسي عالمي كان اعلى من الرقم القياسي العالمي الذي كانت قد فازت به في العام السابق بسرعة تكاد تبلغ ٠٠٠ کلم / س.

(٥) . يظهر ضعف الطائرات الاولى وصغرها اذا ما قورنت بطائرات جسو النفاثة

حد ما محتوما ، واصبح ممكنا درغلاس بفضل التحسينات الضخمة في r . DC بونكرز لال over سوير مرين كل

العصرية . كان هذا التطور الي

المعروفة بالديورالومين.

الاحادي الغلاف راح يتطور تدريجيا ، ووجد

في المعدن تعبيرا جديدا له. فقد اصبح

لبعض الطائرات الحربية الاولى من سلسلة

فوازان (ل) بنيات معدنية كليا، فكان

بعضها مصنوعا من انابيب فولاذية ملحومة او

مبرشمة او مثبتة بالبراغي، وبعضها الاخر

مصنوعا من أشابة الالومينيوم الجديدة

جاء العدد القليل من الطائرات التي

قوة الدفع وفي المطارات. فحتى طائرات يونكرز (٥٢ / ٣ م) (و د سي - ٣) كان عليها ان تعمل على مطارات صغيرة ووعرة ومكسوّة بالعشب. لكنها حققت في الثلاثينات خير حل وسط ممكن بين المطالب المتضاربة ، تماما كما فعلت طائرات الجميو اليوم .

سوبر مرین B م ـ S إغطاء حجرة الطيار

اخرَانات الوقود في العوامات

مشعّات مع حوّامات

__ شغ الجناح

محرّك رولزرويس —(۲۳۰۰ حصان) -داسر قیری (۲،۸) م) ضاغط تعزيز التغلية

> أكثلة نوازن الجنبخ الدليل سرعة الهواء

في المستقبل.

لم يثر هذا السباق اهتمام الجمهور فحسب، بل أثر تأثيرا عميقا على الاتجاه السائد في تصميم الطائرات، الذي أثر فيه ايضا استمرار التقدم التقني للطيران لا سيما في الولايات المتحدة.

طائرات دوغلاس

كانت اولى طائرات نقل المسافرين الحديثة طائرة بوينغ (٢٤٧) لعام ١٩٣٣. وفي السنة ذاتها ، انتج دوغلاس طائرة (د سي - ١) التي لم يصنع منها الا طائرة واحدة ، وحصل على طلبات لطائرة (د سي ـ ٢) المحسنة بعض الشيء . وفي عام ١٩٣٤ . نظمت بريطانيا سباقا جويا من لندن الي ملبورن باستراليا، فنالت جائزة السرعة طائرة سبق خاصة فارغة، لكن كانت الجائزتان الثانية والثالثة من نصيب طائرة (د سي ـ ۲) وطائرة بوينغ (۲٤٧). وفي ١٧ كانون الأول عام ١٩٣٥، وهو الذكرى الثانية والثلاثين لأول طيران قام به الاخوان رایت ، اطلق دوغلاس طائرته (د سی - ۳) التي اصبحت في السنوات العشر التالية الطائرة العالمية النموذجية لنقل الركاب، كما اصحت الطائرة النموذجية للنقل عند الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. صنع منها حوالي ١١٠٠٠ طائرة في الولايات المتحدة وفي الاتحاد السوفييتي، وما يزال العدد الكبير منها مستعملا حتى اليوم ، وقد طار بعضها دون ان تتحطم او تشكو من انهاك في بنيتها ما لا يقل عن ٨٠٠٠٠ ساعة ، بينما لم يطر قبل ذلك سوى القليل من الطائرات اكثر من ١٠٠٠ ساعة طيران.

صممها في مدة الحرب هوغو يونكرز (١٨٥٩ ـ ١٩٢٥) ليس بهيكل معدني كليا فحسب ، بل كان سطحها الخارجي ايضا من المعدن . وفي عام ١٩١٩ ، انتج يونكرز طائرته (ف ـ ١٦) التي كانت اول طائرة احادية السطح ومعدنية كليا تستعمل للتجارة . لم يكن الجناح المركب تحت جسم الطائرة مشدودا بعائم او باسلاك ، بل كان كالهيكل مكسوا بعفائح من الدورالومين لها تمويجات في مقدمتها وفي مؤخرتها لاعطائها المتانة الكافية . من هذا النموذج تحدرت تلك الاسرة من وسائل النقل التي راجت في جميع انحاء العالم واشتهرت منها خصوصا يونكرز (٢٠) التي كانت في الثلاثينات رائدة

الطيران الاوروبي

لكن أسرة الطائرات الوحيدة التي تمكنت من منافسة طائرات يونكرز الاحادية السطح والمعدنية كليا كانت اسرة طائرات شركة فوكر الهولندية. فقد كانت هذه الطائرات احادية السطح ايضا، ولكن اجنحتها الخشبية الخفيفة كانت مركبة فوق البدن المصنوع من انابيب فولاذية ملحومة ومغطاة بالقماش. لقد سيطرت هاتان الشركتان على الطيران الاوروبي حتى منتصف الثلاثينات.

كأس شنايدر

طوال العشرينات، أنفق الكثير من العناية والمال على مباراة كأس شنايدر، وهي سباق دولي لطائرات السبق المائية. كانت تشترك في هذا السباق طائرات مائية بدلا من الطائرات العادية، لأن جاك شنايدر كان يعتقد ان خطوط الطيران المائي ستلعب دورا كبيرا في حركة الطيران الدولية

المناطيد ومن اطيد المراقبة والناطيد الموجهة

عندما فكر الانسان البدائي بالطيران، كان يتصور عادة «آلات طائرة » تشبه طيورا اصطناعية . وقبل اكثر من قرن من ظهور التقنات التي تجعل الطيران بهذه الطريقة ممكنا . ظهرت في فرنسا ، بشكل مفاجىء .

طريقة للطيران مختلفة كل الاختلاف، تستخدم المناطيد عوضا عن ذلك، وسميت «طيرانا اخف من الهواء ». المناطيد عوامات جوية تطفو في الهواء على علو معين يتوقف على كتلتها وعلى الجو المحيط بها كما يتوقف على كمية الهواء التي تشغل مكانه.

صنع المناطيد تعود الى القرون الوسطى فكرة صنع

بحوالی ۱۰۰ رحلة ، ونقلت اکثر من ۱۰۰۰ راکب علی صافة ۱۰۰۰ کلم ، اوصت البحرية المائية علی (ل ز ـ ۱۵) الذي صنف مجددا (ل ـ ۱) . کذلك المتعمل الجيش الالماني بعض المناطيد التجارية واستخدمها للرب العالمية الاولی للاستکشاف والقاء القنابل .

(٢) _ لجميع المناطيد غير الجائة غلافات لدنة يتأمن توازنها بنفخها الى ضغط يفوق



وقطره ١٣.٨ م والذي كان يستطيع حمل اكثر من ٦ اطنان من الركاب والبضائع. قامت هذه النفينة ، المسماة هنسا،

U.S. NAVY + C-7

الاولى (ل ز ـ ١) عام ١٩٠٠

وتلتها سلسلة كاملة كان بينها

هذا المنطاد (ل ز - ١٢) لعام

(١) ـ كان فرديناند فون
 زيبلين (١٩٦٨ ـ ١٩١٧) اول من
 اطلق المنطاد الجاسىء الذي
 حمل اسمه . طارت سفينته



منطاد من مادة خفيفة تُملًا غازا أقل كثافة من الهواء. ففي عام ١٦٧٠، وضع فرنسيسكو دي لانا تصميما لسفينة هوائية ترفعها ٤ كرات من النحاس تفرّغ من الهواء (وكان يجهل ان الكرات التي تقيها متانتها من التقوّض هي القل بكثير من كتلة الهواء التي تزيحها). في القرن التالي، اصبح المنطاد اقرب الى التحقيق بعد اكتشاف الغاز الذي نسميه اليوم بالهيدروجين وهو أخف جميم العناصر. وقد

فكر الكيميائي البريطاني جوزف بلاك (۱۷۲۸ ـ ۱۷۹۹)، بعد دراسته للهيدروجين ، في صنع منطاد يملًا بهذا الغاز ، ولكنه على الأرجح لم يحاول امتحان تلك الفكرة بوضعها موضع الاختبار والتجربة .

بعد ذلك بسنوات قليلة ، اي عام ١٧٨٢ ، لفت نظر صانعي الورق في فرنسا ، جوزف مونجولفيه (١٧٤٠ ـ ١٨١٠) واخاه اتيان (١٧٤٥ ـ ١٧٤٩) ان شظايا الورق المتفحمة



بعضها للاعلانات تحمل مجموعات ضخمة من الانوار لعرض الشعارات او الصور، وبعضها لنقل البضائع.

(٢) - المناطيد نصف الجاسئة نادرة الوجود . غير أن النورج كان واحدا من سلسلة ايطالية نالت شهرتها بالقيام برحلة الى القطب الشمالي في شهر ايار من عام ١٩٢٦ . لم تكن هناك بنية جائة داخل غلاف الغاز . بل صالب جاسى، ممتد من المقدمة الى المؤخرة، ويستعمل كهيكل يمكن تعليق اي شيء عليه . وكانت تمتد من الصالب الى فوق حبال واسلاك لوقاية الغلاف وحفظ شكله وتمكينه من رفع المفينة بكاملها تحت الصالب كانت هياكل مقواة بالشُكُل تأوي

حجرة القيادة وكُنَّة المحرك .

(١) - كان للمناطيد الجائة هيكل فيه سلسلة من الاكياس المليئة بالغاز الرافع. اضخم المناطيد التي صنعت ، هندنبورغ (ل ز - ۱۲۹) الالماني (١٩٣٦) وغراف زيبلين (ل ز-١٩٢٨) (١٩٢٨). کان کل منهما یحوی ۲۰۰,۰۰۰ م ٣ من الهيدروجين في اكياس للغاز (١) تعطي حوالي ٢٣٢ طنا من الرفع. كانت الاكياس موضوعة داخل هيكل من الالومينيوم (٢) تتدلَّى منه محركات ديزل الاربعة (٢) التي كانت قوة كل منها ١٠٥٠ حصانا. وكانت الحمولة الصافية (٤) مؤلفة من ٥٠ راكبا و ١٢ طنا من البضائع والبريد . احترق الهندنبورغ في الولايات

المتحدة عام ۱۹۳۷ ، على اثر انفجار .

(٥) _ تم اول ارتفاع للانسان بالمنطاد في ٢١ نوفمبر عام ١٧٨٣ عندما قطع رجلان مسافة ٨ كلم فوق باريس. ارتفعا عاليا واقفين في سلة من القصب المجدول معلقة بالغلاف المزين لاكبر منطاد للاخوين مونفولفيه منفوخ بالهواء الحار. كان الغلاف مصنوعا من القماش المبطن بالورق والمطلي بالشتة للحد نوعا ما من خطر الاشتعال. وكان علو المنطاد ١٥ م ووزنه الكامل ٧٨٥ كلج ، وحجم الهواء في الداخل حوالي ٢٢٠٠ م ٣ . وكان يُسخَن بكمية ضخمة من القش الموجود في شبكة من الاسلاك المتصالبة في وسط السلة .


(٦) ـ سكايشيب مشروع لنوع جديد من مناطيد نقل البضاعة . لقد عرض هذا النموذج المصغر وقطره ١٠ م عام طول المنطاد الحقيقي ١٦٠ وستبلغ سرعته حوالي ١٦٠ كلم / س . ويتألف طاقمه من ٢٤ شخصا مع حمولة ٤٠٠ طلن .



تتطاير لولبيا فوق النار، فتساءلا عن سبب ارتفاع هذه الشظايا. وبفضل حذقهما في استعمال الورق صنعا مناطيد صغيرة تقلع وترتفع في الهواء عندما تُملًا بالهواء الحار، وفي ٤ حزيران من عام ١٧٨٣، طيّرا على مرأى من الجماهير منطادا قطره ١١ م مصنوعا من القماش المغلف بالورق فارتفع الى علو حوالي ١٨٣٠ م.

بدا هذا المنطاد للناس يومذاك حدثا

مثيرا . لكن في تلك الاثناء كان جاك شارل (١٧٤٦ - ١٨٢٣) يعمل على صنع منطاد ينفخ بالهيدروجين ، بينما كان الاخوان مونغولفيه يصنعان منطادا ينفخ بهواء حار تغذيه نار تحته ويكون قادرا على حمل انسان . وفي ١٥ اكتوبر عام ١٧٨٣ طار بيلاتر دي روزيه عاليا في المنطاد المقيد ، ثم قام ، بعد ذلك بخصة اسابيع (٥) ، مع المركيز دارلاند ، بأول رحلة جوية في التاريخ ،



فقطعا مسافة ٨ كلم بريح خفيفة في مدة ٢٥ دقيقة . وفي الاسبوع التالي (اول ديسمبر ١٧٨٣). قام منطاد شارل المنفوخ بالهيدروجين برحلة يقودها انسان .

استخدام المناطيد والسفن الهوائية

كان من الطبيعي ان يرغب ملاحو الجو في البحث عن طريقة نقل تحرّرهم من تحكم الريح. فحاول بعضهم استخدام المقاذيف. وجرب غيرهم مراوح تحرك باليد. ولكن لم تصبح السفينة الهوائية مركبة حقيقية حتى اخترع هنري جيفار (١٨٢٣ ـ ١٩٢١) في عام ١٨٥٢ منطادا يسير بالبخار. كانت مادة المناطيد البخارية الاولى مرنة ، اي غير جائة (٢) ، فقد كان غلافها من القماش المرن تتدلى منه الحمولة بحبال. ثم جاءت سفن الجو نصف الجاسئة (٣)، فكان لها صالب صلب. اما النوع الجاسى، (٤)، فكان يبنى غلافه بكامله حول هيكل صلب. كانت جميع هذه المناطيد قد بلغت غاية تطورها عند نشوب الحرب العالمية الاولى وقامت جميعها بادوار رئيسية .

يتوقف عمل جميع انواع المناطيد على التوازن بين كتلتها والهواء الذي تشغل مكانه. ففي المناطيد والسفن الجوية الاخرى المنفوخة بالغاز يتم الهبوط عادة بتصريف الغاز من الغلاف، ويتم الاقلاع والارتفاع برمي اثقال من الماء او الرمل. وتستطيع المناطيد ايضا، في الطيران التطوافي، تغيير اتجاهها او ارتفاعها باستخدام اجهزة قيادة الاجهزة ليست فعالة في الديل، لكن هذه الاجهزة ليست فعالة في السرعات البطيئة.

فيتوقف الارتفاع على الفرق في درجات الحرارة بين الهواء في داخل الغلاف والهواء في خارجه.

مستقبل السفن الهوائية


عند بداية الحرب العالمية الثانية كان عهد السفن الهوائية الكبرى قد انقضى، بعد ان وضعت حدا له سلسلة من الكوارث التي حكت ببعض تلك السفن، والتي كان من آخرها احتراق المنطاد الالماني هندنبورغ ذلك. لكن مناطيد السدود الجوية ومناطيد المراقبة الصغيرة لا تزال قيد الاستعمال، مع المراقبة الصغيرة لا تزال قيد الاستعمال، مع انه لم يبق بعد عام ١٩٤٥ الا العدد القليل من انصار المناطيد الرياضية المنفوخة بالهيدروجين. غير ان الوضع تبدل بعد عام ١٩٦٠ الد اصبحت المناطيد مبيعا في الحار تدريجيا اكثر المناطيد مبيعا في العالم، حتى غدا يباع منها اليوم عدة مئات في السنة.

من المسلم به من جديد ان السفن الهوائية يمكن استخدامها كناقلات للبضائع ، ويقوم المهندسون في جميع انحاء العالم اليوم بوضع تصاميم لانواع جديدة من السفن الهوائية تكون قادرة على نقل مئات وآلاف الاطنان من البضائع بأمان وبتكاليف زهيدة . ومن الممكن ان تصبح السفن الهوائية لنقل البضائع نموذج عنها ـ حقيقة راهنة قبل نهاية هذا القرن . وقد يتجلى نفعها بنوع خاص في اتاحة الفرصة للبلدان النامية لنقل صناديق الشحن الواسعة وحتى الحمولات الكبيرة اللاخرى مباشرة عبر مسافات شاسعة .

الطيران أكديث

بمحركات عنفية ، كما تحولت الآلات الاكثر تطورا كطائرات الركاب وطائرات الشحن وعمليا جميع الطائرات والطائرات العمودية الحربية ـ تحوّلا كبيرا . طبعا ، لم تتغير المبادىء الاساسية التي عليها يقوم الرفع الذي تؤمنه الاجنحة ، والتحكم ، ونسبة الرفع الى المقاومة ، وتصميم البنية . لكن الجهود لصنع اجهزة تحكم وقيادة وتوجيه تكون اكثر فاكثر تطورا وتعقيدا استمرت لا بل تزايدت لدرجة

احدث اختراع المحرك ذي العنفة الغازية في اواخر الحرب العالمية الثانية ثورة في تصميم الطائرات. فقد تحسنت الطائرة الخفيفة مع انها كانت متحدرة عن النماذج السابقة مستحدرة على اثر تجهيزها



ان تكاليف هذه الاجهزة وحدها اصبحت تبلغ اكثر من نصف تكاليف الطائرة .

رؤاد السرعة

تصح هذه المعادلة الغريبة حتى في الطائرات التي كانت الشركات او الافراد الاغنياء يقتنونها لاستعمالهم الخاص. ففي الثلاثينات، سجلت برسيفال غُلَ وفيغا غُلَ عدة ارقام قياسية في الطيران الطويل

المدى ، فكرستا بذلك لسنوات عديدة الثقة بهما كطائرات خاصة وطائرات خفيفة للاعمال . كانت هذه الطائرات الاحادية السطح ، الطويلة الجناحين ، الرشيقة القد ، مصنوعة كليا من الخشب ، ومجهزة بمحركات تبرد بالهواء قوتها من ١٣٠ الى ٢٠٠ حصان ، وتحمل ثلاثة أو اربعة اشخاص يجلسون في حجرة مريحة ومقفلة . وكانت من الطائرات الاولى التي تستطيع القيام بطيران طويل

(٢) _ طارت طائرة بوينغ جميع مقاعد الركاب في المقصورة الرئيسيَّة على مستوى (٧٤٧) للمرة الاولى عام واحد (مبدئياً من ٣٣٠ إلى ٤٩٠ راكباً) عشرة رفارف ذات ١٩٦٩ . وكانت اكبر طائرة حافات أمات داخل مضغوط من ٥٠. إلى ٠٠،٠ سم مركلغ ركاب مدنية ، ومن بعض رفارف فوق الضغط الخارجي النواحي، اضخم طائرة قيد الحاقة الخلفية الثلاثية الشفوق الاستعمال كانت طائرة أربعة محرُكات عنفيّة برات وهوينتي D 4 JT ، جنرال الكتريك CF - ٥٠ مطح الذيل الأنتي (٢٢,٢٠) جهاز الهبوط ينضم ماثياً : مجموعنا تشغيل اماميتان تنطويان الى الأمام . أربعة مركز القيادة دواليب هبوط رئيسية (اثنان ينطويان الى الداخل واثنان الى الأمام)— رفارف سطوح إنسياية ___ النزويد بالوقود (اكثر من ۱۹۳۰۰ ليتر) الثعن الحربية جلاكسي (سي

لا تختلف الطائرات الخفيفة

الحديثة عنها الا ببعض

التفاصيل ، كتصميم اسطوانات

المحرك مثلاً . ومن الآن حتى

عام ١٩٩٠ قد تكون الطائرة

الخفيفة ذاتها مجهزة بمحرك

(٢) - بذلت التقنية الحديثة

النماذج الكبيرة من الطائرات

الخفيفة. فهذه الطائرات

عنفي .

(۱) _ كانت الكلفة المنخفضة ذات اهبية كبرى في نظر صانعي الطائرات ، لكنها كانت تحول دون التجديد في التقنية . كانت طائرة دي هافيلند دراغون فلاي الخشبية . التقل عبيمت لأول مرة عام 171 . تنقل ه ركاب بسرعة 171 كلم /س على مسافة 171 كلم , وكان ثمنها دون ثمن سيارة حديثة باربعة ابواب .

باهظة الثمن بالنسبة الى الافراد، ولم يعد يستعملها عادة الا الشركات ولم يعد يقودها موى المحترفين من الطبارين فطائرات جاف نوماد (٢٢) الاسترالية مجهزة بمحركين مروحيين عنفيين، وتنقل ١٣ راكبا في شروط من الرفاهية المعتازة، وتطير بسرعة ٢٥٠

كلم/ س لمسافة تبلغ ٩٣٠ كلم

التحن العربية جولسي التي الم الكرام منها قليلا ، ولكنها الخف منها واضعف قوة . وقد ساعد اقتصاد الوقود في على الحد من ارتفاع المار المقود الحاد . تطورت طائرة المنية للحاجة الى (٧٤٧) تلبية للحاجة الى لكنها لم ترد في ازدحام خطوط الطيران .

المدى الى انحاء بعيدة من العالم مع بعض جدا المقارنة بينها وبين الطائرات الحالية باستمرار ، مما ادى الى انتاج طائرات افضل

الاطمئنان بالوصول سالمة ، ولكن من الصعب المماثلة لها التي اصبحت مليئة بمختلف انواع الادوات. ذلك أن المنافسة القوية اصبحت تقضى بان تتحسن الطائرات الحديثة وتتحدد واكثر جدارة بالثقة كالبيتشكرافت سوبر كنج (٢٠٠) المكتفة الضغط .

> (٤) - تمثل الكونكورد الانجلو فرنسية ومنافستها الصاشرة توبوليف (١٤٤) السوفستية الخطوة التالية لطائرات الركاب السريعة . تستطيع هاتان الطائرتان اختصار الوقت الذي كان يتطلبه سابقا الانتقال بين مكانين متباعدين الى النصف ، كما اختصرته الكوميت عام ١٩٥٢ . تعرضت الكوميت لكثير من الانتقادات ذاتها التي

غير ان العوامل السياسية والاكلاف الباهظة والمشكلات البيئوية الواسعة النطاق التي يثيرها النقل بسرعة فوق صوتية من شأنها ان تحول دون ان يعيد التاريخ نفسه .

تتعرض لها الكونكورد اليوم.

(٥) - تمثل هذه الصور الظلية لطائرات رسمت بمقياس واحد حجم البوينج (٧٤٧) الكبير ونحافة الكونكورد. على الطائرات التي تفوق سرعتها

بوينغ ٧٤٧ جمبو GAF YY igal ۱۰ DH دراغون فلای دی هافیلاند سرعة الصوت ان تكون نحيفة الخفيفتين اقل وضوحاً ، وهي لتظل اقتصادية. الفوارق

في الدرجة الاولى فوارق في

مقدمة بمفاصل للهبوط

المواد البنيوية .

ظهور طائرات الكوميت ١

عندما ظهرت الكوميت (١) البريطانية

عام ١٩٥٢ ، ظنت اكثر شركات الطيران انها حاءت سابقة لأوانها، وظلت الطائرات

المجهزة بمحركات ذي كباسات رائجة لمدة

بعد ذلك . لكن الطائرات النفاثة الحديدة

قدمت لركابها تجربة جديدة كليا، وهي

طيران لم يكن اسرع فحسب ، بل كان ايضا

ناعماً ومريحاً. مع ذلك ، لم تثر الطائرات

عدد المقاعد العلوي من ١٠٠ كونكورد مقصورة يبلغ فيها الضغط ۳۸, سم مرکلغ في طيران على ارتفاع ۱۸۰۰۰ م شق منزلق للرؤية لطيران بفوق سرعة الصوت

الخارجية بين الطائرتين

جناح بشكل دلتا لمي غاية

الدقة ليس فيه أجزاء متحرَّكة باستثناء الجنيحات

دخول الهواء يضبط كومبيوتر مساحته المتغيرة (تحت الجناح) اربعة محركات عنفية تقالبة روليزروس SNECMAأولمبوس ٩٩٣ باحتراق لاحق (دفع كل محرُك ١٧٢٣٦ كلغ)

خزان وقود خلفي بوازن الطائرة في الطبرانُ دون الصوتي وفوقه فؤهات المحركات متغيرة كَلْياً وقد تقوم مقام عاكسات قواعد مزودة بالطاقة للحافة الخلفية

النفاثة الاولى كثيرا اعجاب الناس الذين لم يجربوها، اذ بالرغم من انها كانت باعثة الى تقدم خارق ومستمر في عالم الطيران، وانها امنت ارباحا طائلة لشركات الطيران، فانها كانت تحدث ضجيجا قويا وتستهلك وقودها بسرعة.

لكن جاء الحل لهذه المشكلة بفضل المروحة العنفية ذات القطر الواسع التي جمعت بين المحرك النفاث العنفي والمحرك المروحي العنفي. ومع ان المبدأ الذي قامت عليه كان معروفا منذ اول عمل قام به فرانك هوتل (۱۹۰۷ -)، مخترع اول محرك بريطاني نفاث، وإن شركة متروبوليتن فكرز صنعت محركا من هذا النوع عام ١٩٤٧ هو (٣ ـ ف) ، فإن الطائرات في ذلك الحين لم تكن قادرة على حمل مثل هذا المحرك. لكن المروحة العنفية ذات القطر الواسع اكتشفت مجددا وركبت في طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو الامريكي في منتصف الستينات . فقامت شركة بوينج ، بعد اخفاقها في الحصول على عقد لصنع هذه الطائرات ، باعتماد اربعة من تلك المحركات الكبيرة والصامتة في تصميم طائرتها الجديدة بوينج (٧٤٧) التي كانت الاولى من طائرات النقل الجبارة ذات الهيكل الكبير والمعروفة لدى العامة باسم جمبو.

كان من نتيجة الطلب المتزايد على الشحن الجوي ان اخذ حجم طائرات النقل يتزايد باستمرار. ففي الطائرة (دسي - ٣) كان عرض المقصورة يبلغ ١٠٧ م، وفي الكونستلايشن، بعد نهاية الحرب العالمية الاولى مباشرة، اصبح يبلغ ٣ م في اقصاه ثم جاءت البوينج (٧٠٧)، وهي اولى

الطائرات النفاثة الكبرى ، فكانت مقصورتها بعرض ٣٠٥ م وبطول اطول بكثير من مقصورات سابقاتها . اما في عام ١٩٦٩ ، الذي سُلمت فيه اول طائرة بوينغ (٧٤٧) فقد بلغ طول مقصورة هذه الطائرة ضعفي هذا الطول وعرضها ٢٦،١ م .

جاءت امكانيات هذه الطائرة تفوق بكثير ما يوحي به حجمها. فقد سبقت بسرعتها وعدد ساعات طيرانها اليومي جميع الطائرات القديمة، حتى غدت كثير من شركات الطيران تكتفي باقتناء طائرة شحن واحدة بوينج (٧٤٧ ف)، لأن طائرة واحدة من هذا النوع تستطيع ان تنقل في كل سنة كمية من البضائع تفوق ما كانت تنقله جميع الطائرات الاخرى في عام ١٩٣٩.

النقل بسرعة فوق صوتية

جاءت طائرات كونكورد و توبوليف (١٤٤) مختلفة من بعض هذه النواحي ، وهي طائرات النقل الاولى التي دخلت الخدمة وكان لها سرعة تفوق سرعة الصوت. فمن الصعب جدا صنع جهاز دفع فوق صوتي دون احداث صوت . لكن سرعة ارتفاع هذه الطائرة وحدة صعودها لا تثيران مشكلة ضجيج محلية الا حول المطار فقط. كذلك انقلب فيها الاتجاه نحو المقصورات الواسعة الى اتجاه نحو تصغير المقصورات الى الحد الأدنى ، لأن هذه الطائرات ، يجب ان تكون نحيلة نسبيا . فضلا عن ذلك ، اصبحت مدة الرحلة مع هذه الطائرات اقصر كثيرا، مما يسمح بالقول ان هذه الطائرات أخذت تؤمن للركاب فوائد اضافية كما فعلت الطائرات النفاثة الاولى عند ظهورها في الخمسينات.


الطائرات العمودية

تقوم الطائرات التقليدية بشكل فعال بدورها الرئيسي الذي هو نقل الناس والبضائع من مكان الى آخر. لكن هذا الدور محدود، لانها لا تستطيع التوقف فوق الارض لرفع شيء ما او وضعه في نقطة معينة، ولا

يمكنها ان تحط في مكان غير مستو وغير صالح لبناء مدرج فيه. فالاماكن الوعرة والعمليات الصعبة تتطلب الاستعانة بطائرة عمودية.

الطائرات العمودية في التاريخ

كل آلة طائرة اثقل من الهواء تصمد في الجو وفقا لمبدأ يعرف بمبدأ «قوة الرفع ». فعندما تخترق طائرة عادية ذات جناحين



الذي يميل بدوره العضو الدوار

الرئيسي ليدفع الطائرة . وترفع

عصا المرفاع العام (٥)

القرصين المتراوحين او

تخفضها . فتغيّر بذلك خطوة

ارياش العضو الدوار وقوة الرفع

لدى العضو الدوار الرئيسي . تغير الدواستان (٦) خطوة عضو الذيل الدوار . فتدور الطائرة على ذاتها .

(٢) ـ الانقاذ عملية تقوم بها

(٣) _ يحدث الطيران المستقر او بالمودي والطيران المستقر او دوران العضو الدوار على خط واحد مع مركز الثقل (أ). اذا خركت عصا المرفاع العام، تزداد قوة الرفع او تنقص. واذا الى الامام، فأنه يميل بقرص الدوار الى الامام ويحرك


الطائرة العمودية بمهارة. فالتجريل الحجال والملاحون المهددون بالغرق والسواح التائهون وضحايا الزلازل والطوافانات كثيرا ما يدنون لها بانقاذ


(١) للطائرات العمودية ذات العضو الدوار الخلفي قضيب حلقي ذو خطى (١) يشغَل رافعات (٣) تميل القرص المتراوح السغلي (٢)، فيميل القرص المتراوح العلوى (١)

ثابتين الهواء بسرعة، فان شكل هذين الجناحين يجعل الضغط تحتهما اكبر منه فوقهما . وهذا الفرق في الضغط هو ما يرفع الطائرة ويمكنها من الطيران. لكن اذا امكن صنع جناحين يدوران بدلا من ان يظلا ثابتين، اصبح بالامكان الحصول على قوة رفع للطائرة دون التقدم الى الامام . وهذا هو المبدأ الذي تعمل بموجبه الآلات الحوامة والطائرات العمودية بنوع خاص.

عُرف هذا المبدأ منذ زمن بعيد. فليوناردو دا فنشي (١٤٥٢ ـ ١٥١٩) رسم ألة ذات جناح دوار (۸) سماها « هليكس بتيرون » وهذا الاسم يعنى باليونانية « الجناح اللولبي » . وهو ما يزال ظاهرا حتى اليوم مع شيء من التحريف في كلمة « هلیکوبتر » .

لم يتمكن اي هليكوبتر (طائرة عمودية) من الطيران قبل ان اصبح بالامكان





فانه يجعل الطائرة تتحرك الي الطائرة الى الامام (ب). أما الوراء (ت)، وإذا دفع الي اذا دفع القضيب الى الوراء .



اليمين او الى اليسار، فانه يمكنها من الانحراف جانبا (ث). توجه قضبان الدفة عضو الذيل الدوار (ج). وهذا يدير الطائرة ليمكن السائق من

(٤) _ كانت الآلة (ف س -٢٠٠) التي صنعها ايغور سكورسكي اول طائرة عمودية عملية . طارت لاول مرة في حوالي عام ١٩٣٩، لكنها تعرضت لعدة تعديلات قبل ان تبلغ شكلها النهائي . في احدى المراحل، كان بامكانها ان تطير في جميع الاتجاهات باستثناء الاتجاه الى الامام . تم

التغلب على هذه المشكلة في عام ١٩٤١ . ثم جربت نماذج الانتاج خلال الحرب العالمية الثانية . اصبح عضوها الدوار الرئيسي الوحيد وعضوها الدوار الصغير في الذيل اساس التصميم السائد لجميع الطائرات العمودية .

(٥) ـ صمم خوان دي لاسيرفا الطائرات العمودية ليجعل الطيران اكثر امانا، فجعل العضو الدوار والجناحين يولدان قوة الرفع ، كما جعل المروحة تحدث الحركة الى الامام. لكن من خرية القدر ان دي لاسيرفا ذهب ضحية حادث طائرة .


صنع محرك له ما يكفى من الخفة والقوة . فمشكلة القوة حُلت عند ظهور المحرك العامل بالبنزين حوالي عام ١٩٠٠، الذي مكن طائرات عمودية حقيقية من الطيران. لكن هذه الآلات الاولى ذات الجناح الدوار قد تعرضت لمشكلة الاستقرار، وكان طبارو الاختبار يمانعون في تجربتها ما لم تكن مربوطة الى حيل. وقد بدت مشكلة الاحتفاظ بآلة تحوم في الجو دون التعرض

للانقلاب من اصعب الامور ، ومع ذلك بدا ان الامالة المدروسة ضرورية لتمكين الآلة من الطيران في اتجاه معين.

الطاحون الهوائمة

في عام ١٩٢٣ ، افلح المخترع الاسباني خوان دي لاسيرفا (١٨٩٦ ـ ١٩٣٦) في تطيير آلة كانت مزيجا غربا من الطائرة العمودية والطائرة ذات الجناحين الثابتين (٥). فقد

(٨) - رسم ليوناردو دا فنشي هذا التصميم عام ١٤٨٥ لطائرة ذات جناح دوار، مقترحا جناحا لوليبا مصنوعا من القماش المنشى يستطيع رفع الآلة بالطريقة ذاتها التي يرفعها بها العضو الدوار في الطائرة العمودية. ولكن من المؤكد ان الة ليوناردو لم تطر . اذ لم یکن انذاك ای محرك قادر على تأمين القوة الكافية لها ، ولو وجد لكان يؤدي الى تيهان الآلة ، لأن ليوناردو لم يكن ليدرك يومذاك ان



(٦) . تعطى الطائرة العمودية المجهزة بعضوين دوارين قوة رفع تعادل ضعفي قوة رفع الطائرة العمودية المماثلة لها المزودة بعضو دوار واحد . اكبر طائرة عمودية في العالم هي (م أي - ١٢) السوفييتية ، التي صنعها ميخائيل ميل والتي حلت عام ١٩٦٩ الرقم القياسي في قوة الرفع اذ حملت ٤٠ طنا على ارتفاع يربو على ٢٠٠٠ م .

وراء الآخر. بني اول طائرة عمودية ترادفية . وكان اسمها « الموزة الطائرة » ، المهندس الامريكي فرانك بيازكي عام ١٩٤٥ . قد تصنع هذه الطائرات باحجام كبيرة بحيث يمكن التخدامها لنقل الركاب او الجنود . لآلات ترادفية اخرى عضوان دواران مركبان جنيا الى جنب ويتداخلان تداخل خفاقة البيض، او عضوان دواران متحدا المحور .

الترادفية عضوان دواران احدهما ٨



(v) - للطائرة العمودية

كان لها جناحان ومروحة دافعة ، كما كان لها ايضا جهاز دوار سائب على ظهرها . عند طيران الآلة ، كانت حركة الهواء الماز بالجهاز الدوار تدير أرياشه كما تفعل بالطاحون الهوائية ، مؤمّنة قوة رفع اضافية للطائرة تمكنها من الطيران البطيء ومن لاسيرفا « اوتو جيرو » اي « الدوارة تلقائيا » نظرا لدوران أرياشها آليا اثناء الطيران . من شأن هذا المفعول المسمى « الدوران الذاتي » ان يمكن الطائرة العمودية من الهبوط بأمان عندما تفقد قوتها .

آلة متعددة الاستعمال

خلال الحرب العالمية الثانية ، كانت الطائرة العمودية قد تحسنت الى حد الكمال، لا سيما بفضل بحوث ايغور سیکورسکی (۱۸۸۹ - ۱۹۷۲) (٤) وهو امریکی من اصل روسی. کان ازدواج التدوير من المشاكل الرئيسية الواجب حلها : فبينما كان المحرك يدير العضو الدوار في اتجاه ، كان في الوقت ذاته يدير ايضا جسم الطائرة في الاتجاه المقابل. وكان ازدواج التدوير هذا نتيجة لعمليتي الفعل وردة الفعل، وقد تم التغلب على هذه المشكلة بطريقتين، بتزويد الطائرة بعضو دوار عمودي صغير مركب في ذيلها يعمل كمروحة دافعة لمقاومة ازدواج التدوير، او بتزويد الطائرة بعضوين دوارين رئيسيين يدوران باتجاهين متقابلين لتعطيل الازدواج . كذلك كان هناك حل آخر لمشكلة ازدواج التدوير يقوم على تزويد العضو الدوار بمحرك نفاث في طرف كل من ارياشه.

عندما تصبح الطائرة متوازنة ومستقرة في الهواء ، تستطيع الطيران بسهولة في جميع الاتجاهات . من شأن العضو الدوار ان يحدث انحرافا سفليا للهواء ، فتكون ردة الفعل لهذا الانحراف ارتفاع الطائرة . واذا عادلت قوة الرفع وزن الطائرة ، تظل هذه جامدة في الهواء . اما اذا تباطأت حركة العضو الدوار وضعفت قوة الرفع من جراء ذلك . او اذا تغيرت زاوية انسياب الشفرات في الهواء ، فان الطائرة تأخذ في النزول . وإذا مال العضو الدوار قليلا عند دورانه ، يتجه انحراف الهواء السفلي في اتجاه فتتحرك الطائرة في الاتجاه المقابل .


تستعمل الطائرات العمودية لنقل الركاب كطريقة سريعة بين المطارات وقلب المدن مثلا ، وللربط بين الجزر التي تفتقر الي مطارات. لكنها لا تزال مرتفعة الثمن ولم تستطع بالتالي منافسة الوسائل الاخرى لنقل الركاب. لذلك اصبحت تستعمل في الدرجة الاولى لأغراض خاصة لا تصلح لها اية ألة اخرى. فهي وحدها تصلح للاستعمال في كثير من عمليات الانقاذ (٢)، كرفع الاشخاص المحجوزين في بنايات تحترق وانقاذ البحارة من الغرق او السابحين الذين جرفتهم الامواج ألى عرض البحر او تخليص سكان منطقة اكتسحتها الزلازل او الطوفانات . ولها قيمة لا تُقدّر في نقل العمال والمواد الى الاماكن البعيدة . وتستعمل ايضا لرفع الاشياء الثقيلة ووضعها في اماكنها على سطوح الابنية. فأبراج بعض الكنائس الحديثة تبنى بهذه الطريقة. كذلك فان المرونة التي تتمتع بها هذه الآلات تجعل منها ايضا آلة حربية متعددة الاستعمال.

التفرالفضائية

منذ ان اطلق السوفييت سبوتنك ١ في الرابع من اكتوبر عام ١٩٥٧ ، أطلقت دول عديدة المئات من الاقمار الاصطناعية لتدور حول الارض. فقد ارسلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي مسابير استكشافية تدور

حول المريخ والزهرة او تهبط عليهما برفق، كما قامت سفن فضائية آلية بدراسة بعض الكواكب السيارة الاخرى عن كثب. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان النظام الشمسي كامله يكون قد تم استكشافه قبل نهاية القرن العشرين بواسطة مسابير آلية .

ارتياد الفضاء يعود استخدام السفن لاستكشاف الفضاء



(١) - تتألف الصواريخ المتعددة الطبقات من عدد من الصواريخ الصغيرة المجموعة معا لتشكل صاروخا ضخما. عند الاقلاع، تشغّل الطبقة الكبيرة السفلى التي تستهلك ٨٢,٢ من الوقود فتدفع الصاروخ الى ٣٣٪ من سرعته النهائية . بعد ان تستهلك كامل وقودها . تقط وتحل محلها الطبقة الثانية . والطبقة الثالثة وحدها تدخل في مدار .

(٢) _ منذ عام ١٩٥٧ . اطلقت مئات المابير الفضائية. كانت السفن الفضائية السوفييتية (أ) كواكب اصطناعية تعاد الى الارض بعد زمن محدود من الطيران . دخل مارينر ٩ (ب) في مدار حول المريخ في أواخر عام ١٩٧١ وتابع عمله بنجاح عام ١٩٧٢ . فارسل صورا مفصلة عن مناظر المريخ الطبيعية. لم يحقق المسبار الذي ارسله الاتحاد

(٣) - اطلق الصاروخ الامريكي فانفرد عام ١٩٥٨ في الأيام الاولى من البحوث الفضائية . لم تكن الصواريخ موثوقا بها في ذلك الحين. لكن هذه السفينة الفضائية حققت نجاحا امريكيا باهرا على الرغم من صغر حجمها .

(١) - نقل المركبة القمرية السوفييتية لونوخود (أ) الى القمر مسار صاروخي اسمه لونا . بعد أن حط المسبار على سطح القمر، انزلت المركبة

سطحه طوال عدة اشهر . وهي تسير من الاتحاد السوفييتي. وكانت ترسل اليه معلومات قيمة .

(٥) - تكون للمسابير الفضائية مدارات مختلفة المدى. فلنفترض اثنا نطلق مسارا بخط افقى من اعلى برج طويل يصل ارتفاعه الى فوق جوالارض. فاذا كانيت سرعة السفينة الفضائية غير كافية (١) فانها لا تلبث ان تسقط على الارض، وإذا كانت سرعتهااقوى (٢). فانها تطير مسافة اطول قبل

الى اليوم الذي تم فيه صنع صواريخ لها من القوة ما يمكنها من اطلاق سفن في الفضاء وتحريرها من جاذبية الارض (٦). هذا ما يتطلب سرعة ١١,٢ كلم في الثانية وما يعرف من الناحية التقنية بسرعة الانفلات من

لبلوغ سرعات من هذا النوع ، تُستخدم صواريخ متعددة الطبقات او المراحل (١). فلكى يدخل الصاروخ في مداره ، يجب ان

يُطلق عند طرف الجو الاخير . بعد ان يكون قد نقله الى هناك صاروخ آخر يكون بدوره قد نقل بواسطة طبقة اولى أقوى منه. أول من اقترح هذه الطريقة للتغلب على الجاذبية كان رائد الصواريخ الروسي قسطنطين تسيولكوفسكي (١٨٥٧ _ ١٩٣٥). وفي عام ١٩٤٩ اطلق صاروخ امريكي متعدد الطبقات سفينة الى ارتفاع يربو على ٢٩٠ كلم فوق سطح الارض.


















مدارية (٣) فهي لاتسقط. بل

تدخل في مدار مغلق وثابت.

(١) ـ تطلق صواريخ قوية

جميع السفن الفضائية ، اما كي

تدخل فی مدار او کی تتابع

طريقها الى القمر او الى سيارات اخرى او حتى الى ما

وراءها. عام ۱۹۷۱. اطلق هنا الصاروخ مسبار المريخ الامريكي مارینسر ۹ المحمول في رأس الصاروخ .

الصواريخ والاقمار الاصطناعية

جميع الصواريخ محركات ذات ردة فعل . وهي تعمل وفقا لمبدأ قانون نيوتن الثالث للحركة الذي يصف تصرف اي جسم متحرك وينص على ان الفعل وردة الفعل متساويان ومتقابلان . الفعل في الصاروخ هو انفلات الغازات الحادة هادرة من الذيل ، وردة الفعل هي دفع جسم الصاروخ في الاتجاه المقابل . صنعت اولى الصواريخ الناجحة المزودة

بوقود سائل في الولايات المتحدة عام ١٩٢٦). على يد روبرت غودارد (١٨٨٢ ـ ١٩٤٥). وعند وفاة غودارد ، كان العلماء الالمان برئاسة فرنر فون براون قد انجزوا الصاروخ في ٢٠٠٤ كان هذا الصاروخ يعمل بالوقود السائل وينقل رأسا متفجرا وزنه طنّ ، وهو الجد المباشر لصواريخ الفضاء الحديثة . بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، انتقل فون براون ومعاونوه الى الولايات المتحدة براون ومعاونوه الى الولايات المتحدة



(٧) . تنظيع الكواكب ٧
 الاصطناعية أن تدور في مدارات متنوعة الشكل (أ)، فبعضها يدور في منتوى خط الاستواء (١)، ولغيرها مدارات منخية (٢)، ويسير بعضها



تبلغ مسافة هذا الكوكب عن

الارض ٢٥٩٠٠ كلم، وهو

يبدو ثابتا بلا حراك ويشكل

محطة مثالية للمرحلات

الآخر في مدارات قطبية تبلغ مافة ه (٣) الها السكواكسب الارض ٢٥٩٠٠ الاصطناعية «الثابتة» من نوع يبدو ثابتا بلا سنكوم للمواصلات (ب)، محطمة مثالي فلا تتعدى دورتها يوما واحدا التلفزيونية.

(^) - تبيّن المقارنة بين صورة جوية وصورة فضائية بوضوح افضلية هذه الاخيرة من حيث ابراز تقاطيع البنية . فالصورة المأخوذة من مدار سفينة ابولو ٩




الفضائية (أ) تبيّن بوضوح موريتانيا بغربي افريقيا. اما في (ب) فتظهر فسيفاء من صور للمنطقة ذاتها مأخوذة من الطائرة. تظهر في الصورة المأخوذة من ابولو تضاريس لم تكن مسجلة من قبل، منها انخفاضات يبلغ عرضها حوالى ١٥٠٠ م.

ليتا بعوا بحوثهم هناك .

كان سبوتنيك ١ بحجم كرةالقدم ، وكان يحمل القليل من الآلات بما فيها جهاز ارسال لاسلكي . اما الاقمار الاصطناعية الحالية ، فلبعضها حجم شاحنة كبيرة ، وهي تستعمل لاغراض شتى ، لوضع الخرائط (٩) ، وللمواصلات ، وللبحث العلمي بشأن ظاهرات تستحيل دراستها بدقة من الارض بسبب الجو الارضي .

اصبحت الاقمار الاصطناعية المأهولة اليوم



(٩) ـ الكوكب الاصطناعي العداري خير من الطائرة لتصورة واحدة منه (أ) تغطي ماحة تبلغ تغطيها صورة مأخوذة من طائرة (ب) . وهي تمكن من رؤية النظقة بكليتها بعزيد من الدقة والتفاصيل . وفوق ذلك .

لا تتعرض الصورة المأخوذة عموديًا من الفضاء للتشويه الملازم للصورة المأخوذة من الطائرة. كذلك تتطلب الصورة من الجو عمليات طويلة ومتخصصة لجمعها في خيطائية، في حين ان هذا العمل يصبح بسيطا عند استخدام الصور الفضائية.

شائعة نسبيا. ففي عام ١٩٧٣ وُضع سكايلاب في مدار، وكان اول محطة فضائية حقيقية. ثم اجريت ايضا عمليات تلاق والتحام في الفضاء بين سفينتين فضائيتين. ففي عام ١٩٧٥، التحمت سفينة امريكية بسفينة سوفييتية، وكان ذلك اول لقاء في الفضاء بين متنافسين تقليديين.

مسابير الى القمر والى السيارات

كان القمر اول هدف للمسابير الفضائية الآلية . ففي عام ١٩٥٩ ، قام لونا ٣ السوفييتي برحلة حول القمر ورسم خريطة لكامل سطحه بواسطة مسابير آلية. وقد هبطت ايضا برفق ومراراعديدة مسابيرا خرى على سطحه (٤) ، وقامت خلال ذلك الهبوط اصابع آلية بالتقاط كميات من غباره وقطع من صخوره . بعد مسابير القمر ، جاءت اولي المحاولات لاستكشاف السيارات. ففي عام ١٩٦٢ . مر مارينر ٢ الامريكي بالقرب من الزهرة ، ومنذ ذلك الحين ارسلت سفن فضائية الى المريخ وعطارد والمشتري. وفي عام ١٩٧٥ ، هبط مسبار سوفييتي برفق على الزهرة ، وفي السنة ذاتها كانت سفينة فضائية في طريقها الى زُحل. وفي مارس عام ١٩٧٦ ، حطت مسابير فايكنج الامريكية برفق على المريخ.

بفضل كل ذلك، جُمعت كمّيات من المعلومات لا تقدر. اصبحت المراقيب ومقاييس الاطياف في السفن الفضائية تقدم الى علماء الفلك مساعدة جلّى، واخذت الصور بالاشعة دون الحمراء المأخوذة لسطح الارض من السفن الفضائية تكشف عن موارد ارضية جديدة.


الانسِانُ في الفضاء

كان يوري غارغارين (١٩٣٤ ـ ١٩٦٨) ، من سلاح الجو السوفييتي ، اول انسان يصل الى الفضاء . ففي شهر ابريل من عام ١٩٦١ ، اي بعد اقل من اربع سنوات من اطلاق اول سيار اصطناعي سبوتنيك ١ ، دار غاغارين في

مركبته الفضائية فوستوك ١ دورة كاملة حول الارض فوق طبقة الجو، قبل ان يهبط بسلام في المكان المحدد له .

غاغارين وانعدام الجاذبية

كان طيران غاغارين حقا مغامرة رائدة ، اذ لم تكن آنذاك لأي انسان اية فكرة عن ردة فعل الجسم البشري لبقائه مدة طويلة في حالة انعدام الوزن ، فجاء غاغارين برحلته





(۱) ـ السقوط الحر شرط لانعدام الوزن او انعدام الجاذبية. في (أ) يظهر رائد (۱) يختبر الجاذبية المادية، فني (۲) تهوي الطائرة بخط منحن، وهذا ما يقلد حالة المقوط الحر لفترة قصيرة على مقعد ضغط ليقاوم قوة على مقعد ضغط ليقاوم قوة الطائرة الى الاتجاه الافقى اما

في (ب)، فيظهر كيف تتوازن قوة الجاذبية (ك ت)، في مركبة تنور في مدارها، مع القوة النابذة (ش س ٢) لاحداث انعدام الجاذبية (ك، الكتلة، ش = شعاع العدار، س = السرعة، ت = التسارع الناجم عن الجاذبية).

(٢) ـ قام رائد الفضاء ادورد
 هوایت باول سیر امریکي في
 الفضاء عام ١٩٦٥ خلال برنامج






هذه يختبر بنفسه شروط انعدام الجاذبية. وهو شيء لا يمكن احداثه على الارض لأكثر من مدة قصيرة .

لا يعنى انعدام الجاذبية (١)، او الجاذبية الصفر، أن رائد الفضاء الذي يدور في مدار يتحرر كليا من جاذبية الارض. وخير طريقة لشرح هذه القضية هي ان نتصور كتابا موضوعا على قطعة من الكرتون ، فالكتاب يضغط على الكرتونة ويبدو بالنسة

اليها ثقيلا ، لكن اذا هوى الكتاب والكرتونة معا الى اسفل ، يزول ضغط الكتاب وبهبط الكتاب والكرتونة في اتجاه واحد وبسرعة

يحدث الوضع ذاته عندما يكون رائد الفضاء في سفينته ، فالاثنان يسيران بالسرعة ذاتها بحيث لا يضغط الرائد على سفينته اذ يتلاشى « وزنه » (لكن كتلته ، وهي كمية المادة الموجودة في جسمه ، لا تتغير) .





(٣) ـ سار الفرد ووردن في الفضاء خارج ا بولو ١٥ في رحلة الاياب. وقد التعاد معدات فوتوغرافية كانت قد استعملت قبلا . لم ينزل على سطح القمر مع جيم ايرون ودا يفد سكوت .

(١) ـ جاء برنامج جيمني بعد اول برنامج امريكي مأهول (مركوري) . كان جيمني ٧ . الذي يري هنا، قادرا ، كشقيقاته ، على نقل رجلين يستطيعان القيام بعمليات الالتحام « والسير في الفضاء » .



(٥) - صورت مركبات القيادة والخدمة في ابولو ١٥ من مركبة قمرية يقودها دايفيد سكوت . عند التصوير، كان المسار يدور حول القمر فوق بحر الخص .

(١) - صورة الارض هذه التي التقطها احد افراد طاقم ا بولو في رحلته الى القمر تمكن من رؤية شمالي افريقية والجزيرة العربية. هناك غطاء واسع الامتداد من الغيوم. لكن رواد الفضاء يرون رغمذلك مساحة واسعة من الارض.

وجد غاغارین ان انعدام الوزن لیس مزعجا ولا مکدرا بحد ذاته. وهذا ما اگده جمیع رواد الفضاء من بعده. غیر ان « السیر » فی الفضاء (۲ و ۳) یبدو منهکا . کان اول انسان قام بمغامرة خارج سفینة فی مدارها رائد الفضاء الروسی الکسی لیونوف .

الامريكيون في الفضاء

كان اول امريكي في الفضاء آلن شيبارد

الذي قام باول طيران تحت المدار دام حوالى 10 دقيقة في شهر مايو من عام 1971. وفي الستينات اطلقت كواكب اصطناعية مأهولة فيها رائدا فضاء او ثلاثة رواد، ثم تمت في الفضاء عمليات لقاء معقدة قامت خلالها سفينتان مناورات دقيقة والتحمتا معا.

كانت اول صعوبة جابهت الالتحام الدولي في الفضاء اختلاف التصميم الامريكي والتصميم السوفييتي، لان برامجهما الفضائية





(٧) ـ دارت مركبتا القيادة والخدمة لأبولو ١٦ حول القمر عام ١٩٧٢ . (في الرسم) يقع سطح القمر القاحل وتظهر فيه فوهات واضحة المعالم. التقطت الصورة من المركبة

القمرية التي كانت تقل رائدي الفضاء تشارلز ديوك وجون يونغ الى سطح القمر.

(^) . وتعت عربات القمر
 الجوالة نطاق استكشاف رواد

الفضاء للقمر . يرى هنا تشارلز ديوك مع عربة القمر الجوالة . التي نقلها ابولو ١٦ على مقربة من القمة التي سرعان ما سميت بطريقة غير رسمية بالجبل الحجري . الاشعة المشرقة التي

رى في خلفية الصورة صادرة عن فوهة الشعاع الجنوبي .

(۹) ۔ قام باُول ہبوط علی طح القمر ابولو ۱۱ فی شہر یولیو عام ۱۹۲۹ ۔ یُری هنا

وضعت مستقلة بعضها عن بعضها الآخر . غير ان نجاح سكايلاب الامريكي ادى الى وضع تصاميم لمحطات فضائية معدة لتمرين مشترك ، وقد تم ذلك في بعثة ابولو وسويوز المشتركة عام ١٩٧٥.

بلغ برنامج ابولو الذي بدأ في اوائل الستينات ذروته في عامي ١٩٦٨ و ١٩٦٩ مع مركبات ابولو. ففي فترة عيد الميلاد من عام ١٩٦٨ دار فرانك بورمن وجيمس لوول ووليم





إ. الدرين واقفا على سطح القمر في صورة التقطها ن. ارمسترونغ الذي كان اول من نزل على سكم من المركبة القمرية .

(۱۰) ـ تشكل دلتا هدلي . وهيي احدى قمم الابنين القمرية ، خلفية لصورة دايفيد سكوت وعربة القمر الجوالة لا بولو ١٥ . انها ابعد عن سكوت مما تبدو ، فالمسافة تربو على ٣٠ كلم. ليس على سطح القمر جو، فتصبح عملية تقدير المسافات

(۱۱) ـ في كل مرة غادرت فيها سفينة ا بولو سطح القمر ، عمل محرك الصعود في المركبة القمرية بانتظام تام . هذا مشهد من ابولو ١٥ . لكن هنا ، في محرك الصعود تكمن اضعف نقطة في البرنامج بكامله .

اندرز حول القمر في ابولو ٨. وفي السنة التالية ، تمت على مقرية من سطح القمر تحرية المركبة القمرية المعدة للهبوط عليه. واخيرا ، في عام ١٩٦٩ ، وطأت رجل نيل ارمسترونغ وادوين الدرين ارض « بحر السكون » الخالي من الماء ، فطمر الانسان بذلك اخبرا الهوة الفاصلة بين الارض والقمر.

المشكلات الملازمة للبعثات الى القمر

تجعل مشكلة الوقود من المحال حتى الآن ارسال سفينة ذات طبقة واحدة الى القمر واعادتها الى الارض. فالاطلاق الاول يتم بواسطة سفينة تعمل على مراحل ، فتصل مركبات القيادة والخدمة الى مقربة من القمر وتدخل في مدار حوله ، ثم يهبط رائدا فضاء في المركبة القمرية التي ينحصر دورها في نقل طاقمها من السفينة الفضائية الى القمر.

لحسن الحظ كانت كل عمليات الهبوط حتى الآن ناجحة . لكن حادثًا واحدا وقع عندما حصل انفجار في ابولو ١٣ في رحلة الذهاب عطل وحدة الدفع فأرغم رواد الفضاء على استخدام محركات المركبة القمرية للعودة سالمين الى الارض.

حقق ابولو ١١ وابولو ١٢ و ١٤ الي ١٧ تقدما ملموسا في دراسة القمر. وقد وضعت على سطحه مجموعة من آلات الاختيار التي ما تزال تعمل حتى الآن. وخلال الرحلات الاخيرة الثلاث ، تمكن رواد الفضاء من السير على سطح القمر في سيارات قمرية . غير ان برنامج ابولو يبقى محدودا. فقبل التمكن من الذهاب الى القمر باعداد كسرة ، لا يد من تأمين وسائل الانقاذ ، وهذا ما لا يمكن تحقیقه قبل ۱۵ سنة اخری فی اقل تقدیر .

ناريخ المدفعية

تعني كلمة مدفعية بحصر المعنى اي سلاح يطلق قذائف الى مسافة اطول من المسافة التي تطلقها اليها يد الانسان. لكن تعريف المدفعية اصبح مقتصرا على الآلات المستعملة لاطلاق القذائف الضخمة الثقيلة.



(١) ـ القوس تجيد لمبدأ تخزين الطاقة لاعتاقها فجأة . كان قدامى الاغريـــــــــق الاتوان وظلت الاقواس والهام تستعمل في الحرب حتى بعد اختراع بارود المدافع ، لانها كانت زهيدة الثين وفعالة ودقيقة . ظهرت القرون النشابة في القرون الوطى .

(٢) ـ كانت اقوى المجانيق في المصور القديمة قائمة على مبدأ الفتل بدلا من القوس النابضة . وكانت القذائف الحجرية مختلفة الاوزان .

الاعتبار.

اللازمة للقذف.

(٤) ـ هذا المدفع من مدينة كسل رايزنغ نورفولك في انجلترا . كان يحشى من فوهته في اواخر القرن الرابع عشر .

« المدافع » الأولى

لكل مدفعية طاقة مخزونة تنعتق بسرعة لاطلاق القذيفة. قبل اختراع البارود، كانت هناك ثلاث طرائق للقيام بهذه العملية؛ شد الاوتار وتوتيرها كما في القوس؛ وفتل الاطناب او الالياف كما في المنجنيق؛ وبعد ذلك بكثير، استعمال الثقل الموازن كما في العرادة (٣).

كانت المدفعية القائمة على مبدأ القوس



تظهر في الصورة ماسورة احتياطية مع قذائفها . في ذلك الحين كانت المشكلة الاساسية في المدافع ناجعة عن فعل

(ه) ـ استعملت قوى الاتحاد في الحرب الاهلية الامريكية مدفع الهاون هذا البالغ قطره ١٣ انشا . وكان شديد التدمير في حصار المدن .

(1) ـ كانت قطعة ميدان من هذا النوع تستعملها جميع


الجيوش في حروب خلافة المحرش الاسبانية (١٧٠١ ـ ١٧٠١) كان مدفعها (١) مزينا بالنقوش تزيينا دقيقا ، وكانت ركيزته متؤاة برباطات من الحديد (٢) .

(٧) ـ كان البرقيل الروماني نوعا من انواع المجانيق يقوم على مبدأ الفتل . كانت الذراع الطويلة تشد الى اسفل . ثم تفك بسرعة فتنطلق بقوة الى الامام قاذفة الحجر .

معروفة في سرقوسة في عام ٢٩٩ ق. م، اذ في ذلك الحين تقريبا صنع ديونيسيوس الاسكندري قوسا تكرارية تطلق سهاما قصيرة . وكانت اسلحة من هذا النوع لا تزال تستعمل في الصين حتى أواخر القرن الماضي .

كان للبرقيل، المشتق من القوس، والمعروف عند الرومان، ذراع واحدة يدخل طرفها في جديلة من الالياف يتم شدها


بواسطة ونش (٢)، وكانت تستعمل لرمي قذائف مختلفة بما فيها العجارة، والنار اليونانية (وهي مزيج من الزفت والكبريت والنفط)، والأسرى الاحياء والاموات، والاقذار. كان مدى البرقيل يبلغ حوالى ٥٠٠ م، وكان يرمي قذائف يبلغ وزنها ١٥٠ كلج. اما في القرون الوسطى، فألة الحصار الوحيدة التي اخترعت كانت العرّادة (٣) المزودة بثقل موازن ثقيل يعطي القذيفة سرعتها.



تطور الاسلحة النارية

اصبح البارود معروفا في الغرب في حوالي آخر القرن الثالث عشر، بعد ان كان العرب قد استعملوه قبل ذلك وربما اخترعوه لو لم يكن من الارجح انه من اختراع قدامي الصينيين. ظهر المدفع لأول مرة في اوروبا في الربع الاول من القرن الرابع عشر. ويبدو انه كانت في ذلك الحين صناعة خاصة في جنت (ببلجيكا) لصب المدافع وتصديرها.

وتشمل التقارير الاولى عن استخدامها حصار متز (١٣٢٤) ومعركة هليدان هِلَ (سكتلندا) عام ١٣٢٢ ومعركة كريسي (١٣٤٦) . كانت المدافع الاولى تطلق سهاما ، واخذت التي جاءت بعدها تطلق حجارة او كرات من الحديد المصبوب او الحديد المطاوع . اما في الشرق ، فكان اول من اتقن استخدام المدافع العثمانيون الذين استعانوا بها على فتح القسطنطينية عام ١٤٥٠ .



(١٠) ـ خلال حرب القرم ١٩٥٤ ـ ١٩٥١) استعمل هذا المدفع البريطاني (ب) الذي تزن قذيفته ١٨ رطلا . وكانت ترافقه عربة ذخيرة (أ) . غير ان القسم الاكبر من مدافع الحلفاء في تلك الحرب لم يكن

عياره بهذا القدر فوزن قذائف الن هنري الشامن تطوير اكثر المدافع المستعملة حينذاك الاسطول البحري البريطاني لم يكن يتجاوز ٩ ارطال، واسل مصنما للاسلحة وأبدى وكان بعضها يعود الى ١٠٠٠منة المتصاما بالفا في تطوير وكان بعضها يعود الى ١٠٠٠منة التحصينات . وقد طبق

بعض أراه في التحصينات

الشمالية ضد المكتلنديين وفي

(١١) ـ قام الحكام بدور اساسي في تطوير تقنيّة المدفعية . فقد

بولونيا ضد الفرنسيين .

(۱۲) ـ من الممكن حتى الآن مشاهدة مونس مغ في قصر ادنبرة بمكتلندا . وهو مدفع من الحديد المطرق والملحم صنع في حوالي عام ۱۵٦٠ .

كانت المدافع الاولى تحشى من مؤخرتها ، وكان لكل واحد منها ماسورة او خزانة مركبة على قاعدة او على مزلجة من الخشب. كانت هذه المدافع قطعا افرادية ، ولم تكن بقياس موحد. كان بعضها ضخما حدا، مثل مونس مغ (١٢) الذي اصح اسطورة ، لان طوله كان يبلغ ؛ امتار وقطره ٥,٥٤ سم ووزنه ٥ اطنان . وكان يطلق قذائف من الغرانيت وزنها ١٥٠ كلج. وهناك ايضا في برج لندن سلاح يعرف بمدفع الدردنيل من البرونز المصوب ومصنوع بشكل جميل من قطعتين ملوليتين تتداخلان معا ، طوله ٥ م ، وقطره ١٢٠٥ سم ، ووزنه ١٧ طنا ، ووزن قذيفته ٢٠٤ كلج. كذلك كان طول تزار بوشكا المصنوع عام ١٥٨٦ في موسكو ٤,٥ م ، وقطره ۹۱٫۶ سم ، ووزنه ۲۸ طنا ، ووزن قذيفته الحجرية ٩٩٨ كلج، وكان وزن البارود الضروري لاطلاق القذيفة من هذه الهولة ٩٠ ـ ١٣٦ كلج. أخيرا في عام ١٥٤٤. قام شارل الاول (١٥٠٠ _ ١٥٥٨) ، امبراطور اسبانيا ، بحصر المدفعية في ٧ نماذج ، فمكن ذلك من توحيد قياسات القذائف.

تطورت اوجه استعمال المدفعية ببطه . كانت تستعمل المدافع في بادىء الامر لدك الاسوار او لقذف جيش محاصر من اعلى الاسوار . وقد ساعدت مدافع الحصار العثمانية الى حد بعيد على سقوط القسطنطينية عام ١٥٣٧ . وبين عامي ١٥٣٧ و ١٥٩١ وضع الرياضي الايطالي نيكولو ترتاليا (١٤٩٩ ـ ١٥٧٠) اول نظرية حول مسار المقذوفات ، مينا ان القذيفة الطائرة تتبع مسارا منحنيا . في عام ١٦٢٦ ، حاول غوستاف ادولف ملك السويد (١٥٩٤ ـ ١٦٣٢) ابتكار مدافع

ميدانية خفيفة لمساندة جيوشه ، فحمل مصانع الاسلحة على صنع مواسير من النحاس المطوق بحلقات من الحديد والمغطى بالجلد . لكن ما لبث ان تبيّن له ان هذه المواسير سرعان ما كانت تزداد حرارتها كثيرا فتتعذر اعادة تصبح قادرة على القيام بمهمات ثلاث ، تصبح قادرة على القيام بمهمات ثلاث ، ومساندة الافواج ، والحصار . وغدا هذا التنظيم القياسي معتمدا في مختلف الجيوش حتى عام ١٧٧٦ ، عندما ادخل مفتش المدفعية الفرنسي جان باتيست دي غريبوفال (١٧٧٥ ـ ١٧٨٩) تنظيما جديدا للمدافع مقسما اياها الى مدافع ميدان ومدافع حصار ومدافع حماية السواحل .

المدفعية البحرية


كانت المدافع البحرية الثقيلة المنصوبة على جوانب السفن واسعة الاستعمال في عمليات القذف عن مسافات قريبة ، سنما كانت تستعمل المدافع الخفيفة البعيدة المدى خصوصا لعمليات الانهاك. نادرا ما كانت مدافع السفن تدمر سفن العدو ، لكنها كانت تلحق بها اضرارا جسيمة. وكانت الحصى وقطع الحديد تستعمل على الارض وفي البحر كقذائف ضد الاشخاص، وكانت القنابل العنقودية علبا تحتوي على كرات من الرصاص. اما القذائف المسلسلة، وهي انصاف كرات من الحديد موصولة معا بسلسلة ، فقد كانت بنوع خاص فعالة ضد الصواري وحبال الاشرعة . وكانت المدفعية الساحلية اثقل من مدفعية السفن واكثر منها دقة. وكانت القذيفة الحديدية تحمّى احيانًا قبل اطلاقها بقصد اشعال الحرائق في السفن .

المدفعية أكديثة

لم تحدث تغييرات مهمة في المدافع الثقيلة خلال القرون الخمسة التي تلت ظهورها في القرن الرابع عشر. كانت مواسيرها تصنع من البرونز او من الحديد، وكانت تُحشى من فوهاتها، وتعمل بالبارود

الاسود (بارود المدافع) . لكن منذ القرن التاسع عشر ، استفادت صناعة المدافع من التقدم الذي تحقق في علمي المعادن والكيمياء .

ففي عام ١٨٥٥، صمم وليم ارمسترونج (١٨١٠ ـ ١٩٠٠) مدفعا زنة قذيفته ٣ ارطال بماسورة مصنوعة من الحديد المطاوع الملفوف حول انبوب داخلي . كانت الماسورة محززة حلزونيا من الداخل لتعطي القذيفة



(۱) ـ استعمل الجيش البريطاني مدفع ارمسترونغ البالغة زنة قذيفته ۱۸ كلج رغم اكلافه الباهظة بين عامي ۱۸۹۳ و ۱۸۹۳ . ثم قضت مشكلات تقنية بتحويله الى مدفع يُحشى من الفُوّهة .

(۲) يختلف المدى والمسار (أ) بين المدافع البعيدة المدى (ب) ومدافع القنف القومي (ت) ومدافع المسائدة الخفيفة (ث) ومدافع المضادة للدبابات (ج) ومدافع الهاون بإختلاف اغراضها الحربية .

(٣) ـ كان الصاروخ (ف ـ ٢) الالماني من اشد الاسلحة تدميرا وتعقيدا خلال الحرب العالمية

الثانية . كان يطلق في الدرجة الأولى من هولندا . وقد اهلك ٢٨٥٥ شخصا في انجلترا . كان شكله شكل قديفة مزعنفة ارتفاعها ١٤ م يوجهها طيار آلي . وكان كل صاروخ من هذا النوع يحمل حوالى طن من المتفجرات على مسافة ٢٠٦٠ كلم بسرعة قصوى تبلغ ٢٩٩٤ ٣

(٤) ـ لعل المدفع الالماني المضاد للطائرات (١) والبالغ عياره ٨٨ ملم كان اشهر اسلحة المدفعية المستعملة في الحرب العالمية الثانية . ففي حملات الصحراء (١٩٤٠ ـ ١٩٤١) تبين لطاقمه انه مدفع مضاد للدبابات معتاز . عندئذ رُكّب على غرار التُبجر على

دبابات . كذلك بدا المدفع البريطاني (ت)
الذي كان في الاساس يستعمل ضد
السئاة ، فعالا ايضا ضد الدبابات ، وقد استُعمل
بدوره حتى نهاية الحرب . كان آخر مدفع
بريطاني يصل قطره الى ١٠٥٠ ملم (ب) مدفعا
للمسائدة الغربية يتراوح مناه بين ٢ و ١٥٠ كلم.
مذفة العراقة

حركة دورانية وبالتالي مزيدا من احكام الاصابة، وكانت تُحشى من مؤخرتها. ضنعت مدافع من هذا النوع بعيارات مختلفة (١)، لكن التصميم لم يكن ناجعا كل النجاح، وفُضَل عليه مغلاق المؤخرة المنزلق الذي صممه الالماني كروب، والنظام اللولبي المتقطع.

في عام ۱۸۸۸ . جاءت مادة متفجرة جديدة ، هي قطن البارود او النيتروسلولوز ،

تحل محل البارود الاسود. كانت تأخذ وقتا اطول لتشتعل، لكنها كانت تولد مزيدا من الغاز الحار وبالتالي مزيدا من القوة. وقد حُسّنت ايضا اجهزة الرؤية.

في القذيفة المتفجرة التي تطلق من مدفع يُحشى من فوهته ، كان يشعل الفتيل غازات حادة متولدة من الوقود الدفعيّ . وفي عام ١٨٨٠ ، اصبحت القذائف الفولاذية شائعة الاستعمال . لكن في ذلك الوقت طوقت

الى دماغ الكتروني (٢) يشغّل رادار تعقب (٣) ليجعله ينصب على الهدف ويلازمه. الامريكي مدفعا ذاتي في الانظمة التعبوية يكون الدفع عياره ١٧٥ ملم رادار التعقب هوالذي يكتشف ويطلق قذائف وزنها ١٧ الهدف ويتعقبه معا. کلج علی مدی ۲۲ کلم عندما يتضح ان الهدف دخل الخدمة عام ١٩٦٢ رتابع للعدو، يطلق ليحل محل المدافع الكبيرة المقطورة ، وهو احد اكبر المدافع المستعملة الذاتية الدفع. تمكنه خفة هيكله من بلوغ سرعة ه لكنه يحتاج الى رفوش الالكتروني مقذوفا (١) خلفية تصد الارتداد عنه . ويشغل رادار المقذوف (٥). عندئذ تعاد المعلومات الصادرة (٦) - يكون نظام التحكم عن الهدف وعن رادار المقذوف بمقذوف سطح / جو موجه الى دماغ التحكم الالكتروني مجهزا احيانا بجهاز رادار بعيد الذي يوجه المقذوف بواسطة المدى (١) يكثف الهدف و يرسل محطة لاسلكية (١). معلومات عن مسار طيرانه

القذيفة الفولاذية بطوق من المعدن اللين، يدعى النطاق الموجّه ، لمنع تسرب الغازات اليها . لذلك كان لا بد من استعمال نوع آخر من الفتائل. كانت بعض القذائف تنفجر عند اصطدامها بالهدف، ويعضها الآخر تعمل بحركة الساعة، او بالبارود الموقوت الانفحار .

في عام ١٨٨٦ ، تمّ اختراع متفجر جديد للقذائف قائم على حامض البكريك.

> (٧) - اصبحت مدافع الهاون الثقيلة المرتفعة المسار اسلحة مثاة مهمة منذ الحرب العالمية

(٨) ـ مكنت قاذفات الصواريخ المحمولة الجنود المشاة في الحرب العالمية الثانية من تدمير مدرعات العدو ومصفحاته الاخرى على مافات قصيرة . هذا الطراز قادر على حمل رأس نووي .

(٩) ـ يمكن اطلاق صواريخ بعيدة المدى وقوية النيران. كالبوينجفاير، من مؤخر دبابة او من قاعدة ثابتة. وبوسع هذه الصواريخ تحديد مواقع مركبات العدو وتدميرها قبل ان تصبح هي علي مرمي من مدافعه. هناك طريقة اخرى لتأمين سرعة الصواريخ وحركيتها في الهجوم او في الدفاع هي اطلاق الصواريخ الموجهة من سفن خفر سريعة .

(۱۰) ـ كان « مينوتمان » الاول . من سلسلة مقذوفات امريكية ذاتية الاندفاع وعابرة القارات . كانت هذه المقنوفات تطلق من تحت الارض، وتحمل رؤوسا نووية .

التطور حتى الحرب العالمية الاولى

الارتداد . وهو مدفع ٧٥ الشهير .

كان لمدفع الميدان الفرنسي المصنوع عام

١٨٩٧ جهاز لامتصاص قسم كبير من قوة

وكانت لبريطانيا مجموعة متنوعة من

المدافع ، مدافع زنة قذيفتها ١٣ رطلا (عيارها

٣ انش) ، ومدافع عيارها ٤,٧ انش او ٦ انش ، ومدافع للقذف القوسي عيارها ٥,٥ او ٥ او ٦ او


٩,٢ انش. واستعملت المانيا مدفعا ميدانيا

(١١) - بفضل هذه الصواريخ الروسية المستعرضة في الساحة الحمراء بموسكو يحافظ على توازن القوى مع الاسلحة الامريكية.











عياره ٧٧٥ ملم وزنة قذيفته ٧ كلج ، ومدفعا للقذف القوسي عياره ٢٤ او ١٠٥ او ١٠٥ انشأ . كانت جميع المدافع تقريبا تجرها الخيل ، لكن قليلا منها كانت تجرها سيّارات شحن . وكانت بعض المدافع الثقيلة مركبة على حافلات سكك حديدية .

تناول تطور الذخائر ايضا قذائف الغازات السامة (١٩١٥) وقذائف غازات الفوسفور الابيض (١٩١٦) . وحلت محل قذائف الشظايا قذيفة ثالث نترات التولوبن (ت . ن . ت) الشديد الانفجار . وأذت حرب الخنادق الى تطوير مدافع القذف القوسي القزمة ومدافع الهاون فانتقل عيار مدافع الهاون من ٧٠ ملم الى ١٥٠ ملم وحتى الى ٢٣٠ ملم (٧) .

التطور حتى الحرب العالمية الثانية

كانت مدافع المساندة القريبة اهم ما اضيف الى المدفعية منذ ١٩١٨ حتى اندلعت الحرب ثانية في اوروبا عام ١٩٢٩، كما بدأت الشاحنات تحل محل الخيل. استعمل البريطانيون مدافع قذف قوسي زنة قذيفتها للولايات المتحدة ولألمانيا مدافع قذف قوسي عيارها ١٠٥ ملم وتطلق قذائف زنتها ١٠ ارطال على مدى يتراوح بين ١٠ و ١٢ كلم.

لكن التحسينات التي ادخلت على تصميم المدافع مكنت من اطلاق قذائف اثقل على مسافات اطول، وكانت عياراتها تتراوح بين ٢٠ و ٨٠٠ ملم، كما مكنت فتائل جديدة من تفجير القنابل فوق الاهداف على ارتفاع معين. وراحت المدافع تنقل على عربات بعجلات وعربات مسرّفة ونصف مسرّفة ونصف مسرّفة

كذلك صُنعت مدافع دفاعية خاصة مضادة للدبابات ومضادة للطائرات (٤).

ثم ظهرت اسلحة جديدة ، منها صواريخ كانت قد جُرِّبت ثم صرف النظر عنها في منتصف القرن التاسع عشر . واستعمل الالمان والامريكيون صواريخ البانزر فاوست والبازوكا المضادة للدبابات . وصنعت بريطانيا والولايات المتحدة صاروخا مضادا للطائرات عياره ٦ انش ، وقاذفة صواريخ متعددة عيارها ٥ انش تطلق على الهدف ٤٥٠ كلج من المتفجرات في الثانية ولمدة دقيقة . وكان لها نظير روسي يبلغ عياره ١٥ انش وينقل على شاحنة ويدعى كتيوشا .

بعد الحرب العالمية الثانية

في المراحل الاخيرة من الحرب العالمية الثانية ، دفعت المانيا الى الميدان « بسلاحيها الانتقاميين » ، القنبلة الطائرة (ف - ١) والصاروخ (ف - ۲). كانت (ف - ۱) طائرة آلية صغيرة مجهزة بمحرك دفعي نفاث يساعدها صاروخ على الانطلاق. وقد اطلقت من قواعد في فرنسا وهولندا على لندن وجوارها. اما (ف - ۲) (۲)، فكان صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت يستخدم وقودا سائلا ويحمل رأسا متفجرا فيه حوالي طن من المواد الشديدة الانفجار. وقد اصبح فيما بعد نموذجا لاختبارات الصواريخ الامريكية والروسية التي ما لبثت ان سميت مقذوفات (٥). تأمينا لسرعة التحضير والاطلاق، تستعمل الصواريخ الحديثة وقودا صلبا، وهي مجهزة برؤوس نووية يمكن طلاقها من قواعد تحت الأرض او من غواصات .

اليفل كربية أكديثة

ما تزال السفن الحربية كالماضي تُستعمل لحماية طرقات الملاحة ، او لرد الغزوات ، او لمساندة العمليات الحربية الارضية . حتى الحرب العالمية الثانية ، كانت البوارج اهم الوحدات في جميع الاساطيل ، وكانت

مسلحة بمدافع ثقيلة ومدرعة بصفائح سميكة ، ولم تلحقها بالحقيقة تغييرات تذكر منذ البارجة الانجليزية درادنوت التي صنعت عام ١٩٠٦ ، كما ظلت اكثر السفن الحربية الاخرى ، شبيهة بسابقاتها لثلاثين سنة خلت .

حاملات الطائرات

لكن الحرب العالمية الثانية غيرت نمط

(۱) - تم ضع دريدنوت ۲ البريطانية ، اشهر مفينة حريية ني العالم ، عام ١٩٠٦ . كانت مزودة بعشرة مدافع من عبار ١٦ النا وتقطع ١٢ عندة بعنفات بالرسونز البخارية . بدت بعدها جميع المفن العربية الذي ، واكت السابقة قديمة الذي ، واكت ا

زودت بها اول عنفات من نوعها ركبت على سفينة كبيرة . وقد برهنت عن كونها اقل كلفة واكثر جدارة بالثقة من المحركات البخارية الثلاثية

خلال الحرب العالمية الاولى . لكنها اثرت على تصميم نوع جديد من المفن واعطته اسمها . كانت عنفات بارسونز البخارية الرباعية الاعمدة التي الى سباق في التسلح البحري الضروري لتصحيح القصف المهم في نشوب الحرب في عام واطلاق رشقات بعيدة المدى . ١٩١٤ . كانت دريدنوت السفينة وكانت سرعتها تفوق سرعة الوحيدة التي كانت مدافعها السفن المعاصرة لها بثلاث الرئيسية من عيار واحد . الامر عقد . قامت بقليل من الاعمال

القوات البحرية , فبينما لم يكن لمدافع المدرعات قبلها مدى يزيد على ٢٧ كلم ، اصبحت حاملات الطائرات المزودة بقاذفات ضرب العدو على مسافة ٥٠٠ كلم . بدأ انتاج حاملات الطائرات منذ عام ١٩١٢ ، لكنها لم تصبح سلاحا مهما الا بين عامي ١٩٣٩ وقوتها الضاربة تجعلان منها ادوات حربية عظيمة .

لا تزال حتى اليوم حاملات الطائرات الكبرى (٦) اقوى السفن الحربية السطحية ، وهي تحمل حوالي ٨٠ طائرة من قاذفات قنابل او معترضات لا تقل فعاليتها عن فعالية مثيلاتها المنطلقة من اليابسة .

اصبح وزن الطائرات البحرية الحديثة كبيرا بحيث لم يعد بامكانها الاقلاع من مدرج قصير، لذلك كان لا بد من مجانق بخارية قوية لاطلاقها من على سطح

ما سورة العدلة الدائم المعالمة المعالمة الإلقام المعالمة الإلقام العدائم المعالمة الإلقام العدائم الع

التمدد . كان طولها الكامل ١٦٠ مترا وعرضها ٢٥ مترا .

(٢) ـ استعملت الزوارق النسافة للمرة الاولى في الحرب المالمية الاولى . لكنها تطورت الى سلاح اكثر فعالية خلال الحرب العالمية الثانية . كانت مجهزة بانا بيب لقذف الطربيد

وبعدافع خفيفة، وكانت سرعتها تبلغ ١٠ عقدة. عند نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الزوارق النسافة البريطانية (المسلحة بمدافع) قد اغرقت ٢٦٩ سفينة للعدو.

(٢) ـ تستخدم الطائرة التي تطارد غواصة مجموعة

متنوعة من الاسلحة. فالرادار (١) يكثف عن ما يظهر فوق الماء ، وتدل انواع الاجهزة الحسامة على الادخنة (٢) وتغيّر درجات العرارة في الماء (١) والمجالات المغنطيسية (٥) التي تحدثها الغواصة ، تحت الماء . ٢) طافيات بونار او تبث صوتا قويا وتذبع اية انعكاسات محمول جوا (٢) صورة كاملة عن نتائج البحث .


(٤) ـ ظل العظهر الخارجي للمغن الحربية على حاله منذ المنجليزية النجليزية دريدنوت (٣) عام ١٩٠٦. الموجهة (٣) والفرقاطات المعالمة (٥) وكالحالة كلها لا تزال شبيهة الحالية كلها لا تزال شبيهة المن التي كانت تصنع في منتصف هذا القرن، وإن كانت السعن المنووية ذاتها، حري واخف منها. وحتى كانتربرايز (١) وغواصة بولاريس (١) الامريكيتين، فأنها لا تزال محتفظة باشكال

ابقاتها . لكن ما تغير فيها هو قوة النيران ، فلمقنوف واحد تطلقه مدمرة حالية قوة لا تقل عن قوة مجموعة المدافع التي كانت تطلقها اضخم سفينة حربية في الحرب العالمية الثانة .

(٥) ـ ما يزال المدفع البحري الكبير سلاحا فتاكا يستخدم اليوم لقصف الشواطيء والاهداف الماحلية قبل انزال الجيوش البرمائي. تنطلق القذائف الثقيلة بعد ان تفجرها ثحنة في خزّان البارود الموجود في مؤخرة المدفع وراء القذائف. تنقل الشحنات والقذائف من مخازن موجودة تحت سطح المركب بواسطة نظام من الناقلات والمرافع. وهناك عدة للتحويل في اعلى الرافعة الاولى تجعل البرج يدور في داخل منصته. ثم يصوب المدفع نحو هدفه بطريقة آلية بواسطة دماغ الكتروني يستخدم المعطيات التي ترده من رادار السفينة. وتوازن حركة جيروسكوبية المدافع والرادار للتعويض عن حركات الترجح والتمؤر .

والمعدات التي تحملها الطائرات الارضية . من جهة اخرى ، ادى ظهور الطائرات ذات الاقلاع والهبوط العموديين والاقلاع والهبوط القصيرين الى صنع نوع جديد هجين من حاملات الطائرات غدت مهمته الرئيسية تأمين تغطية جوية لمجموعة من السفن من جهة وايواء الطائرات العمودية لمكافحة الغواصات من جهة أخرى . وقد اصبحت للطائرات العمودية فعالة ضد

السفينة . كذلك عندما تهبط الطائرة على مدرج السفينة . هناك سلك ممدود على عرض سطح السفينة يعلق بكلاب موجود تحت ذيل الطائرة فيوقفها . بفضل مثل هذه التقنات الخاصة . اصبح بالامكان الاكتفاء بمدارج على ظهر حاملات الطائرات جاءت اقصر من المدارج التي يحتاجها الاقلاع والهبوط العاديان . كذلك غدت الطائرات البحرية تحمل كامل مجموعة الاسلحة



الغواصات ، لانها غدت تحمل اجهزة كشف مع الاسلحة .

تطؤر الفواصات

تغيّرت الغواصات، منذ ان اخذت تتحرك بالدفع النووي، تغيرا كادت معه لا تعرف. فهذا الدفع، بجعله الغواصة تستغني عن الاكسجين الجوي لاحراق وقود محركات ديزل، لم يعطها سرعات كبيرة تحت الماء



للمقذوفات (٢). وألة ضابطة

للضغط (٣)، ولوحة تحكم

(١)، ومركز مراقبة

للمقذوفات (٥). ودماغ

الكتروني لمراقبة الرمي (٦).

(^) - الغواصة النووية المجهزة

بمقذوفات بالستيكية اكثر

الاسلحة فتكا في العالم. تستطيع ان تقطع آلاف

الكيلومترات دون ان تصعد الي

سطح الماء او ان تجدد وقودها .

ويجري فيها الهواء النقي

باستمرار بواسطة جهاز يعيد

توليده . لكل نوع من مقنوفات

بولاريس قوة انفجار تفوق قوة

جميع القذائف التي القيت

خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن الممكن برمجة هذه

المقذوفات لاصابة اى هدف

تقريبا .

كلم دون ان تزود بالوقود اكثر من مرة واحدة . اليك فوائد القوة النووية في حاملة الطائرات ، اتساع مدى العمل ، عدم ظهور الدخان وعدم تعكر الجو عند هبوط الطائرة ، فائض من البخار لتشغيل المجانق، وكذلك تستطيع جزيرة البناء الفوقى حمل اجهزة رادار ذات مسح الكتروني قوي الفعالية لا يمكن استخدامها في السفن التقليدية . تحمل انتربرايز قذائف مضادة للطائرات فوق صوتية وقصيرة المدى . وهناك ٤ مصاعد للوصول الى العنابر. أوصت الولايات المتحدة بصنع ثلاث حاملات طائرات من هذا النوع .

(۷) ـ تستخدم غواصة بولاريس مقذوفات لها، «ذاكرة» تتذكر بها الاهداف

فحسب ، بل أمن لها ايضا مدى عمل لا حد له. وعندما اضيفت الى فوائد الدفع النووي التعبوية (التكتيكية) القوة التدميرية الهائلة التي تتمتع بها المقذوفات النووية البالستيكية ، اصبحت الغواصات فجأة اشد الاسلحة فتكا في التاريخ (٧ و ٨). فالمقذوف بولاريس وخليفاه بوزيدون وتريدنت تقذف من تحت الماء وتستخدم سطح البحر كمنضة اطلاق. لا تكشف الغواصات الحاملة مقذوفات بالستيكية عن مواقعها الا عند اطلاق مقذوفاتها . لذلك لا توجد تدابير مضادة لاكتشاف جميع غواصات العدو وتدميرها في آن واحد. وما هو اشد احراجا من ذلك هو انه لم يعد مجديا اعتراض المقذوفات المنطلقة من غواصة باسلحة مضادة للمقذوفات ، ما دام مقذوف مثل مقذوف تربدنت مثلا بحمل ١٤ رأسا نوويا تصوب على الهدف مستقلة بعضها عن بعض. لذلك ستبقى الغواصات حاملات المقذوفات البالستيكية ، في المستقبل المتطور ، قوة نووية رادعة شبه منيعة .

الدفع النووي على سطح البحر

استُعمل الدفع النووي في قليل من السفن الحربية السطحية ، وذلك لأن اكلافه الباهظة وضخامة حجمه تقلل كثيرا من فوائده . كانت البحرية الامريكية الوحيدة التي ابدت بعض الميل لتغيير طرائق الدفع التقليدية . اما البحريات الاخرى ، ولا سيما البحرية البريطانية ، فقد اختارت المحركات ذات العنفة الغازية نظرا لخفتها وقوتها وكثيرا ما الضافت اليها محركات ديزل او العنفات البخارية لعزيد من الاقتصاد .


- 11 -t- 10 (0 -t) - \$ (1)

الطائرات أتحربت الأولى

يعزى الى الملازم الايطالي غافوتي القاء اول قنبلة جوية (على الاتراك في طرابلس الغرب في اول نوفمبر عام ١٩١١) كما يعزى اول انتصار في معركة جوية الى الرقيب فرانتز والعريف كينو الفرنسيّين. ففي ه

اكتوبر عام ١٩١٤، بعد ١١ سنة فقط من اول طيران ناجح قام به الاخوان رايت، استعمل هذان الطياران الرشاش المركب على مقدمة طائرتهما فوازان (٤) ذات السطحين واسقطا طائرة الهانية ذات مقعدين. كان من الممكن في طائرة فوازان اطلاق النار الى الامام، لأن مروحتها الدافعة كانت مركبة في المؤخرة.

عند نشوب الحرب العالمية الاولى ، كان لدى الالمان ٢٨٥ طائرة حربية ولدى



الفرنسيين والبريطانيين ما مجموعه ٢١٩ طائرة ، فكانت القوتان متساويتين . كانت الطائرات معدة في الدرجة الاولى لعمليات الاستطلاع. ومع ان بعض الطيارين والمراقبين ، امثال فرنتز وكينو ، كانوا مزودين باسلحة ، فالحرب الجوية لم تصبح عملية حربية جدية الافي الاشهر الاولى من عام ١٩١٥. التخصص

مع تطور الطائرات وازديادها قوة وأمانا .

مستمرا عند الهدنة اشتركت

طالرات • كامل • في اولى

محاولات القتال الجوي

المنطلق من الوحدات البحرية

وقد اسقطت الطائرة التي كان

يقودها الملازم س . كوتي أخر

منطاد للعدو في معركة جوية

خلال الحرب العالمية الاولى

كان وللكامل و من عوارض خشبية صندوقية مفلفة بقماش جسم اكثر استطالة من مابقتها البوب ، وكان الربان يجلس الى الامام . لكن مركز القيادة المفتوح الواقع في الوسط الى المؤخرة فوق الجناح العلوي كان يحد من الرؤية .

كانت قوة ، كلارجيت ،

ذات المحرك الدوار تبلغ ١٣٠

حصانا بخاريا وكان عزم

دورات المحرك يمكنه من

التحول بسرعة الى اليمين

ويحمل الطيارين من ذوي

القيادة بسيطة ولم يكن للربان صفالح مدرعة تقيه ولم يكن له مظلة هبوط وكان القماش المطلي باللك سريع الاشتعال. كان معدل حياة قائد الطائرة المقاتلة خلال الهجوم الالماني في شهر اذار عام ١٩١٨ يوما واحدا . كان قد صنع اكثر من ٥٠٠٠ طالرة

كانت الادوات واجهزة

الرقائقي وكان السطح الخبرة الناقصة على التدويم عند الاقلاع . كان داسرها الذي كان رشاشتان يطلقان النارمن

الانسيابي المسنم يكسبها لقب • الكامل • اي الجمل كان الهيكل السفلي ثابتا وكان خلاله مصنوعا من الخشب للذيل زحافة عوضا عن

- كان التسليح الاختياري مؤلفا من انبوب صواريخ قطره ٢١٠ ملم وقنبلتين وزن الواحدة ٥٠٠ كلغ ووزن الاخرى ٥٠٠ كلغ.

> (١) - اسقطت المقاتلة البريطانية سوبويذ كامل (الجمل) خلال الحرب العالمية الاولى ١٢٩٤ طائرة عدوة ، وهو الرقم القياسي لاي نوع من الطائرات في تلك الحرب. كان محركها الدوار القصر والغليظ يعطيها سرعة ١٩١٨ كلم / س. وفي عام ١٩١٨ بلغت كلفتها بدون المحرك والمدافع والآلات اقل من ٩٠٠ استرلينية ، وكان سعر اغلى محركاتها لا يتعدى هذا الملغ. كان القاطع التلقائي فيها يحول دون اصطدام قذائف

(۲) - کانت مسرشمیت (ب ف ١٠٩ جي) احد النماذج الاخيرة لهذه المقاتلة الالمانية الشهيرة في الحرب العالمية الثانية . وكانت قد انتجت عام ١٩٢٥ وادخلت عليها تحسينات متتالية . كانت (١٠٩ جي) اصغر من اكثر مقاتلات الحلفاء ، وكانت اقصى سرعتها في النموذج (علامة ١٠) تبلغ ١٨٩ كلم / س. لم يكن الطيارون راضين عن عجلات


هبوطها المتقاربة ولا عن

مدفعيها بالمروحة.

اللوحات المزادة على جناحيها لتطويلهما والتي كانت تنفتح احيانا في القتال فتمنع قائد الطائرة من التصويب الدقيق. كان مركز القيادة ضيقا. وكانت الجنيحات الضرورية لتوجيه الطائرة صعبة الاستعمال في السرعات الكبيرة . لكن مدافع مقاتلات سلاح الطيران الالماني كانت قوية ، وكانت بعض طائرات (م اي ١٠٩) مجهزة ايضا بصواريخ يمكن اطلاقها على قاذفات القنابل البعيدة .

(٢) _ مع أن القلعة الطائرة

اخذ المهندسون تدريجيا يضعون لها تصاميم خاصة للقيام بمهام معيّنة : فاصحت المقاتلات كناية عن رشاشات طائرة قادرة على المناورة لمهاجمة مقاتلات وقاذفات قنابل واهداف اخرى على الارض ، ولم تعد طائرات الاستطلاع تحمل مراقبا وحسب، بل اصبح فيها ايضا آلات تصوير ومحطات لاسلكية ؛ وقد زاد حجم قاذفات القنابل في اواخر الحرب الى درجة ان سلاح الجو



(ب ـ ٢٩) الضخمة كانت اكثر قاذفات القنابل تطورا في الحرب العالمية الثانية، فقد بدت قزمة أمام بوينغ ٧٤٧ جمبو النفاثة. غير انها بالمقارنة مع هندلي بايدج (٠٠ ـ ٠٠٠) التي استعملت في الحرب العالمية الاولى كانت اسرع منها باربعة اضعاف تقريبا وكانت تستطيع نقل ١٢ ضعفا من القنابل. لم يكن تطور المقاتلات اقل اذهالا من ذلك . فقد كانت سرعة طائرات ١٩٤٥ تىلغ ستة اضعاف سابقاتها في الحرب العالمية الاولى.


الملكي المكؤن حديثا آنذاك كان يحمل قنابل وزنها ١٥٠٠ كلج ويملك طائرات هندلي بايدج (ف ـ ٥٠٠) التي كانت قادرة على قصف برلين انطلاقا من مطارات انجلترا.

بين الحربين

لم تحدث تغييرات ذات شأن في تسليح الطيران بين عامي ١٩١٨ و ١٩٣٥ . لكن طرات على هندسة الطيران تغيّرات مذهلة . فقد

حُسنت المحركات بعيث اصبحت تدور ، لا طيلة ٢٠ او ٢٠ ساعة فقط ، وهو ما كان كافيا في عام ١٩١٨ ، بل طوال مئات الساعات ودون أن يصيبها أي خلل . كذلك غدت ابدان الطائرات اخف واقوى . بعد عام ١٩٢٠ ، ادى ازدياد قوة

بعد عام ١٩٣٠، ادى ازدياد قوة المحركات والمنافسة المستمرة على التفوق في السرعة الى اعتماد الطائرات الاحادية السطح والتخلي تدريجيا عن الطائرات ذات



السطحين المقواة بالاسلاك المعدنية التي نادرا ما كانت سرعتها تبلغ ٢٢٢ كلم / س.

التقدم السريع خلال الحرب العالمية الثانية

انتقلت قوة المحركات التي كانت ٥٠٠٠ حصان بخاري عام ١٩٢٥ الى ١٠٠٠ ح . ب عام ١٩٢٥ الى ١٠٠٠ ح . ب عام ١٩٢٦ لم تعد المحركات التي تبلغ قوتها ٢٥٠٠ ح . ب بالشيء النادر . وهذا يعني ان الطائرات اصبحت اثقل واسع . واخذت كل من بريطانيا والولايات المتحدة تستخدم قاذفات القنابل كأسلحة سوقية محركات ، وغدت الواحدة منها تنقل حتى ٧ اطنان من القنابل ، وتحميها ابراج مدافع تديرها محركات . وقد جهزت الولايات المتحدة بمحركات تشحن عنفيا (تربينيا) للمتحدة بمحركات تشحن عنفيا (تربينيا) فغدت قادرة على الارتفاع حتى ١٠٧٠٠ م

(٤) _ كانت افضل قاذفات القنابل البريطانية الثقيلة في الحرب العالمية الاولى هندلي بايدج (٠٠ ـ ٤٠٠) التي كانت قد صنعت اصلا للطيران البحري الملكي . كان جناحاها ينثنيان لتتمكن من دخول حظائر ١٩١٨ القماشية الصغيرة . وكانت تدرج في حقول غير ممهدة يكسوها العشب ولا يتعدى عرضها بضع مثات الامتار، كانت تستطيع الطيران لمدة ٨ ساعات ، وقد استعملت في اواخر عام ١٩١٨ لقذف المدن الالمانية ، كما استعمل بعضها بعد نهاية الحرب لنقل الركاب.

(٥) _ كانت القلعة الطائرة بوينغ (ب ـ ٢٩) اكثر تقدما من سائر قاذفات القنابل التي استعملت في الحرب العالمية الثانية . استعملت لأول مرة في شهر سبتمبر عام ۱۹٤۲ . و بعد اكثر من سنة بقليل كانت تعمل فوق اليابان. وقبل القائها اللاانساني للقنبلتين الذريتين كانت قد القت فوق المدن اليابانية ١٥٠٠٠٠٠ منشور تحذر من غارات مدمرة آتية . كانت (ب - ۲۹) تطير على ارتفاع ۱۰۷۰۰ م . و کان اعتراضها یکاد يكون مستحيلا، وكانت سرعتها لا تقل عن سرعة اكثر المقاتلات اليا بانية .


(ه). وكانت قاذفات القنابل الالمانية المعدة للحرب الخاطفة مجرد آلات للمساندة التعبوية (التكتيكية) القريبة. لكن بعد ان اخذ البريطانيون يسقطونها خلال الحملات النهارية في سماء بريطانيا عام ١٩٤٠، راحت تقوم بغارات ليلية، مما حفز البريطانيين الى صنع مقاتلات ليلية كبيرة بمحركين ومجهزة بالرادار لاعتراضها.

اصبحت طائرات الاستكشاف في عرض البحر تتناوب كل ٢٤ ساعة على التوالي، وكانت تحمل اجهزة جديدة للكشف عن سفن سطحية وحتى عن غواصات تحت العاء. وكانت طائرات الاستطلاع تعود بصور واضحة ملتقطة عن ارتفاعات تتراوح بين ٢٠ م و ١٢٠٠٠ م.

في عام ١٩٤٥ ، كانت بعض الطائرات الممتازة المصممة قبل عام ١٩٣٩ لا تزال في الخدمة بعد ان ادخلت عليها بعض التحسينات ، اشهرها الطائرتان سبيتفاير وميسر شميت (ب ف - ١٠٩). لكن كانت هناك تطورات جديدة هامة تشق طريقها نحو المستقبل. ففي عام ١٩٤٤ صنعت شركة ميسر شميت معترضة الصواريخ (م اي ـ ١٦٢) الشبيهة بالخفاش، وما لبثت ان الحقتها بالمقاتلة الهائلة (م اي - ٢٦٢) المجهزة بمحركين نفاثين والقادرة على حمل ٤ مدافع مدمرة من عيار ٢٠ ملم بالاضافة الى القنابل. وفي الاسبوع ذاته ، دخلت في الخدمة مع هذه الاخيرة طائرة متيور النفاثة البريطانية التي لم يكن لها الا مدافع من عيار ٢٠ ملم، لكنها كانت اكثر امانا واحسن صنعا، وقد استهلت مهمتها بتدمير القنابل الطائرة (ف _ ١) التي كانت تغير على لندن .

الطائرات الحربية الحديثة

كان اختراع المحرك النفاث اهم ما ساعد على تقوية دفع الطائرات. فبعد الحرب العالمية الثانية برزت فئتان رئيسيتان لتصاميم الطائرات، تصاميم طائرات نفاثة بأبدان



تقليدية وتصاميم طائرات بأبدان جديدة تتلاءم

مع المحركات النفاثة وتستفيد من خصائصها . عند نشوب الحرب الكورية في شهر يونيو ١٩٥٠ ، لم يكن لدى بريطانيا سوى مقاتلات قد تخطاها الزمن ، بينما كان للاتحاد السوفييتي

استفادت طائرة ميغ من نتائج البحوث

الالمانية التي اجريت خلال الحرب العالمية

طائرات ميغ المتقدمة (١).

لتأجيل نزول الموجات الصدمية في مناطق انسياب الهواء فوق الصوتي، واستطاعت بذلك بلوغ سرعة تفوق بـ ١٦٠ كلم/س سرعة الطائرات الاجنحة المستقيمة . لكن مع ان طائرات سابر (ف ـ ٨٦٠) الامريكية كانت اقل سرعة منها ، فقد تفوقت عليها .

تطور لم یکن مرتقبا حصلت تطورات اساسیة سریعة فی تصمیم

الطائرات نتيجة للاستعانة برأي الخبراء عند التوصية على طائرات حربية جديدة . لكن كم كانت المفاجأة كبيرة عندما اخفقت قاذفات قنابل ذات تصميم جديد في دخول الخدمة ، في حين ان طائرة كان يبدو انها تقليدية تقريبا ، هي كنبيرا البريطانية (٤) ، قد انتجت باعداد كبيرة في بريطانيا وفي الولايات المتحدة وقد ظل الطلب قويا على الطائرات المستعملة منها حتى بعد ٢٠ سنة من اول طيران



مجموعة ٣ مدافع قطر أحدها ٣٧ ملم وقطر كلّ من المدفعين الباقيين ٢٣ ملم

ج الانساب الهواء

(١) - انجزت الميج ١٥ بسرعة ، لأن الحكومة البريطانية كانت قد صدرت عام ١٩٤٦ احدث محركاتها العنفية النفاثة الى الاتحاد السوفييتي . طارت هذه المقاتلة الجديدة في ٣٠ ديسمبر عام ١٩٤٧ لأول مرة ، وكانت حسنة الصنع ، رخيصة الثمن ، وسريعة تبلغ اقصى سرعتها ١٠٨٠ كلم/س. في وقت لاحق استعملت لها محركات روسية . وقد صنع اكثر من ١٥٠٠٠ طائرة الرأس. ميج - ١٥ وميج - ١٧ (وهي نسخة محسنة عن الطائرة)

للقتال والتدريب.

(۲) - كانت ايجل (ف - ۱۰) مكنت ايجل (ف - ۱۰) طائرات القتال التي دخلت الخدمة في السبعينات ، اكثرها مساحتهما ٢٥ م٢ ، وجسم عمودية . يؤمن رادار في غاية القوة متصل بكومبيوتر قراءتها على الفور على الوحة الريح عندما يقود وهو رافع عندما يقود وهو رافع


(٢) - تميل الطائرات الحربية الى ان تكون اصغر من طائرات النقل المدنية، لأن ثقل الاسلحة والحمولات الحربية الاخرى يفوق بكثير ثقل الركاب والحمولات التجارية. هنا مقارنة بين قاذفتي القنابل (ب - ١) وكنبيرا والمقاتلتين ايجل (ف ـ ١٥) وميغ ـ ١٥ وبين بوينج ٧٤٧ (جمبو). كان لقاذفات القنابل الرباعية المحركات في الحرب العالمية الثانية طول طائرتي كنبيرا (ف ـ ١٥)، لكن يبدو ان طائرات القتال في المستقبل قد تكون اجمالا اصغر منها.

-رادار دوبلر نابض APG - ٦٣

لها عام ١٩٤٩. كان لهذه الطائرة جناحان عريضان غير مرتدين الى الوراء لتأمين حسن التأدية وتسهيل المناورة على الارتفاعات الشاهقة، ومع ذلك استعملت خصوصا في ادوار تعبوية على ارتفاع منخفض كانت تجعلها صالحة لها بنوع خاص بساطتها ومرونتها وانخفاض اسعارها وقصر مدارجها.

في اوائل الخمسينات ، كانت قد صممت طائرات حربية فوق سمعية ، مما اقتضى احداث

تغييرات مهمة في تصميم الطائرات ، من قصر في باع الجناح ، وزيادة في عرض الاجنحة وفي سماكة غشاء البدن وفي طوله ، ومن اعادة تنظيم للمعدات اعادة كاملة ، وجعل المقاعد قابلة للقذف ، وزيادة سعة خزان الوقود ، وخصوصا زيادة قوة المحركات زيادة كبيرة وتزويدها باجهزة احتراق لاحق لتقوية الدفع في الطيران فوق السمعي . اختار بعض المصممين جناحين يرتدان الى الوراء ، وبعضهم



اجنحة بشكل دلتا (ذنب افقي او بدون ذنب)، وبعضهم اجنحة قصيرة وغليظة لا ترتد الى الوراء ، وقليل غيرهم جناح البطة (الذي يأتي فيه الذنب أولا) .

المتطلبات التعبوية

حتى منتصف الخمسينات ، كان يبدو من المعقول حصر الجهد في محاولة بلوغ المزيد من السرعة والارتفاع . لكنه تبين تدريجيا ان التحسينات في مقنوفات سطح - جو تجعل الطيران على علو مرتفع مخطرا ، فكان لا بد من اعادة النظر في تصميم طائرات الهجوم لتتمكن من الطيران على ارتفاعات خفيفة وتتحاشى بذلك كشف الرادار لها . فصممت سلسلة جديدة من قاذفات القنابل يتميز بعضها باجنحة متغيرة الارتداد قادرة على الانبساط عند الاقلاع والطيران التطوافي والهبوط وعلى

(٤) - كانت كنبيرا (ب أ ث) (التي صنعتها اولا شركة انجلش الكتريك) من أولى قاذفات القنابل النفاثة، وما تزال تستعملها عدة قوات جوية . في هذا النموذج يجلس قائد الطائرة الى اليسار تحت غطاء منزلق والملاح في المقدمة ، وتوضع مجموعة من المدافع تحت البطن. لبعض النماذج الأخرى غطاء منزلق واسع وغالبا جهاز تحكم مزدوج للقيادة ومقعد ثالث الى الوراء يجلس عليه الملاح. كانت طائرات كنبيرا مصمة في بادىء الأمر لالقاء قنا بلها عن ارتفاع ١٥٠٠٠ م . وهي تعمل الآن بوجه عام عن ارتفاع منخفض.

(٥) - طائرة روكول انترناشونال (ب ـ ١) هي قاذفة القنابل السوقية الوحيدة التي صنعت خارج الاتحاد السوفييتي في السبعينات. لها جناحان دواران، وهيكلها متقدم وقادر على أن ينقل اثقل حمولة من الوقود والاسلحة التي تـــتطيع أن تحملهـــا مقاتلة . تبلغ سرعتها على ارتفاع عال حوالي ١,٦ ماخ. تتطلب المهمات القتالية التي تقوم بها بسرعة ١٢٠٠ كلم/س حماية خاصة تؤمنها لها اما وسائل المخادعة او اجهزة تدابير معاكسة الكترونية .

الارتداد ارتدادا حادا الى الوراء عند الاندفاع بسرعة عالية على مستوى منخفض. كانت اول طائرة من هذا النوع قاذفة القنابل الامريكية (ف ـ ١١١) (التي انتجت اولا كمقاتلة) . ثم شملت النماذج اللاحقة تومكات البحرية الامريكية (ف ـ ١٤) والطائرة الاوروبية (م رث أ) وقاذفة القنابل السوقية (ب ـ ١) (٥) المصنوعة لسلاح الجو الامريكي .

خلافا لذلك ، كان لبعض الطائرات المعترضة الصرف المصنوعة في السبعينات اجنحة ثابتة عتيقة الطراز ممثلة بميغ ٢٥ ومنافستها الغربية (ف ـ ١٥) (٢) . تركزت الحاجات الاولية ههنا على محاولة تأمين قدرة هائلة للمحركات ومساحة واسعة للاجنحة للحصول على سهولة في المناورة . وفي عام 1900 اعتبر ان المدافع الثابتة قد تخطاها الزمن، واصبحت المقاتلات لا تجهز بمقنوفات جو جو موجهة . غير ان اكثر المقاتلات الحديثة مسلحة الان بمنافع للقتال القصير المدى (الذي لا يلائم الا السرعات التي هي دون سرعة الصوت بكثير) اللاضافة الى المقنوفات الخاصة القصيرة المدى .

انظمة رادار الطائرات


حصلت تطورات هائلة في الرادارات والاشعة ما تحت الحمراء والانظمة الاخرى والاشعة ما تحت الحمراء والانظمة الاخرى للحصول على صورة مفصّلة لساحة القتال بكاملها . لكن كثيرا من الطائرات التعبوية الحديثة كطائرة (أ ـ ١٠) الامريكية هي خالية من رادار يبحث عن الهدف وتعتمد في الدرجة الاولى على نظر قائد الطائرة لمهاجمة الاهداف. كذلك مما يدعو الى الدهشة ايضا انها لم تكن اسرع من طائرات الحرب العالمية الثانية ، مع انها تستطيع نقل حمولة خارجية للاسلحة تبلغ ٧٢٧٠ كلج.

اكرب النوونية والكيت ائية والبيولوجت

ظهرت القنبلة الذرية في آخر اكثر الحروب دمارا في العالم. فقد اطلقت اول قنبلة ذرية في عام ١٩٤٥، كاشفة عن القوة المرعبة لهذا السلاح الجديد. كانت قوتها تفوق ٢٠٠٠ ضعف اية قنبلة

استعملت خلال الحرب بكاملها في اوروبا، ومنذ ذلك الحين ازدادت القنبلة الذرية ٢٠٠٠ ضعف جديد (؛ و ه). كانت اضخم قنبلة ذرية فجرت حتى الآن وهي التي اطلقها الاتحاد السوفييتي عام ١٩٦١، تساوي ٦٠ مليون طن ت . ن . ت . تقريبا .

في ٦ آب عام ١٩٤٥، قتلت أول قنبلة ذرية القيت في حرب ٧٥٠٠٠ نسمة في هيروشيما باليابان (١و٢)، وهدمت ٢٢٠٠٠ منزلا من اصل



مدى الاضرار التي وقعت ، ففي

« نقطة الصفر » (؛) الواقعة

مباشرة تحت نقطة الانفجار.

تبخر كل شيء، في (٥)

تهدمت جميع الابنية، وفي

(١) الحق عصف قوي اضرارا

في كل شيء . روّع القاء هذه

مواریخ آمریک میلاد میلاد کی مواریخ آمریک کی میلاد کی المواجع کی میلاد کی میلاد

(۱) ـ القت الولايات المتحدة على هيروشيما وتكاساكي في اليابان في عام ١٩٤٥ القنبلتين «أ) و النريتين «لتل بوي » (أ) و يؤدي التفاعل النووي المتسلسل الى انفجار ، لا بد ان تكون لكتم المادة القابلة للانشطار اكبر من «الكتلة الحرجة ». يعمل الانفجار على زج قطع صغيرة من المادة (۱) في كتلة

كبيرة منها تكون دون الكتلة الفنبلة البشرية باجمعها. الحرجة بقليل (٢) لتعطي كتلة قابلة للانشطار (٢). (٢) المقنوفات البالت تبين خريطة هيروشيما (٢) الأسلحة الرئيسية للا

(۲) ـ المقنوفات البالتية هي الأسلحة الرئيسية للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حلّ مينوتمان ۲ (۱) ، كما حل مينوتمان ۲ (۱) ، كما حل بوزيدون (ث) من اسلحة الاتحاد السوفياتي البالتية ساسية


(ج) وسافيج (ح) اللذان يطلقان من السطح، وسرب (ح) وس س ـ ن اكس (د) اللذان يطلقان من الغواصة.

(٣) ـ تم التوازن النووي بين خمس دول ، الولايات المتحدة والاتحاد الموفييتي وبريطانيا وفرنسا والصين . وتملك ثماني دول اخرى وسائل لانتاج الاسلحة النووية . لكل من

٩٠٠٠ منزل ، واحدثت حريقا هائلا دام ٢ ساعات ملتهما مساحة تبلغ ١٠٠٥ كلم٢ . كانت هذه القنبلة تزن ٢٠٠٠ طن ت . ن . ت . يملك الآن كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة اسلحة تستطيع تدمير ١٠٠٠٠ مدينة مثل هيروشيما (٢ و٣).

القنابل الذرية والقنابل الهيدروجينية كانت القنابل الذرية الأولى تستمد طاقتها

من الانشطار ، أي من انفلاق نوى ذرات اليورانيوم (ويمكن ايضا استعمال البلوتونيوم). كان اكتشاف الطاقة الذرية مثلا آخر ، شائعا في تاريخ العلم ، على اكتشاف علمي ينقلب الى سلاح حربي . لكن هذا السلاح كان رهيبا الى درجة ان الشخص ذاته الذي كان مسؤولا الى حد بعيد عن اختراعه . وهو ج . روبرت او بنهيمر (١٩٠٤ ـ ١٩٦٧) شجبه علانية ، فعزل من منصبه كمستشار للحكومة الامريكية .



لا يصلح الا نظيران من نظائر اليورانيوم والبلوتونيوم لصنع القنابل الذرية ، هما اليورانيوم - ٢٣٥ والبلوتونيوم - ٢٣٥ لا يوجداي منهما في الطبيعة بشكل يكون فيه جاهزا لصنع قنبلة . فاليورانيوم - ٢٣٥ يوجد في خامات ، لكنه لا يشكل الا جزءا ضئيلا منها في عام ١٩٥٠ ، ظهرت بعد عملية الانشطار - وهي القنبلة الذرية - عملية الانصهار - وهي القنبلة الذرية - عملية الانصهار - وهي القنبلة الذرية - تنجم هذه القنبلة عن

احداث تفجير انشطاري يحدث بدوره تفاعلا انصهاريا تنصهر فيه نظائر الهيدروجين الخفيفة لتشكل عناصر اثقل منها. في هذه العملية تتلاشى الكتلة بكاملهاوتتحول الى طاقة القنبلة الانصهارية اكثر تدميرا من القنبلة الانشطارية.

الاسلحة الكيميائية ونتائجها

استعملت الاسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الاولى عندما استعمل الجانبان الغاز



(°) - يحدث انفجار قنبلة ذرية (أ) في بادىء الأمر كرة نارية (۱) بملايين الدرجات من الحرارة ويبث اشعاعات تتمدد القنبلة وتحدث موجة (۲). فترتفع الكرة وحصى لتعطي غمامة فطرية الشكل (ث).

(1) - في فيتنام كان الفيتكونج يلتسون العلاجي، وآلياتهم وخطوط امداداتهم، فقضى اخصامهم الامريكيون على هذا الغطاء الطبيعي بتجريد الاشجار من اوراقها بواسطة مواد عابلة تضخ من الكيميائية على مزروعات العدو لا بادة محاصيله واحداث مجاعة

يين السكان المدنيين والقوات المسلحة . تؤثر اكثر المواد العابلة على الاشجار طيلة فصل كامل .

(٧) ـ يشكل الفوسفور الا بيض المعباً حول شحنة منفجرة مادة محرقة رهيبة . اذا ألقي وهو في « قنابل » ذات غلاف رقيق من طائرات سريعة . فأنه ينتشر محرقا ويلتصق بكل جسم

يطاله محدثا فيه حروقا مروعة.

(^) - صورة لأنقاض هيروشيما بعد انفجار القنبلة الذرية يظهر فيها الدمار بكامله . نادرا ما التي لم يدمرها القصف قضى عليها الحريق الذي عقب الانفجار . كما ان الاشخاص الذين ظلوا احياء تعرضوا لاشعاع قوي ومات كثيرون

لتسميم قوات العدو في الخنادق . لكن منذ عام ١٩٤٥ اصبحت الاسلحة الكيميائية ممنوعة . كانت اقوى الاسلحة ضد الاشخاص في المستودع الكيميائي هي الغازات العصبية التي ابتكرها الالمان خلال الحرب العالمية الثانية . صنعت ثلاثة انواع من هذه الغازات مشتقة كلها من اكسيد الفوسفين ، وعرفت بالتابون والسومان . اذا وقعت قطرات صغيرة منها على الجلد ، فإنها تخترقه دون ان تقرحه او



تثيره ، لكنها توقف عمل انزيم فيه هو الكولينيستراز الضروري للتحكم بالعضلات ، فيعقب الموت ذلك في ما لا يقل عن دقيقة ، وفي بعض الحالات ، في ما لا يزيد على الساعة . تبلغ الكمية الكافية لقتل الانسان البالغ حوالي ٧٠٠ ملجم .

بالاضافة الى الغازات العصبية ، هناك المواد المحرقة كالنابلم والفوسفور الابيض (٧) ، والغازات السامة التقليدية كسيانور الهيدروجين، والمواد الخانقة كالفوسجين ، والمواد الكيميائية المعرية للاشجار من اوراقها والتي يمكن استعمالها ضد المزروعات فتحدث مجاعة او ضد الاشجار فتقضي على غطاء التربة (٢) . وهناك ايضا سلاح آخر يقوم على استعمال عوامل غير معدة للقتل بل لاحداث اضطراب عقلى موقت في الضحايا .

الحرب البيولوجية : السلاح الأخير ؟
لم تستعمل الحرب البيولوجية او الجرثومية
في نزاع بين البشر حتى الآن ، مع ان الولايات
المتحدة اتهمت باستعمالها في كوريا . لقد
كانت هذه الحرب ، كالحرب الكيميائية ،
موضوع بحوث ناشطة . فخلال الحرب العالمية
الثانية مثلا ، حسنت الولايات المتحدة وسائل
عزل سم البوتولين ، وهو المنتوج الطبيعي
لبكتير سام الى درجة انه اذا وزعت ٥٠٠ غرام من
أسم انواعه فانها تكفي للقضاء على جميع
الكائنات الحدة .

يتزايد الشك في امكانية تحقيق الفعاليات النظرية للحرب البيولوجية ، وفي عام ١٩٧٢ تم الاتفاق على منع انتاج الاسلحة البيولوجية او استعمالها . لكن البحوث ما تزال قائمة لغايات دفاعية مزعومة .

هندت نظیم لیسیر

تطورت شبكات الطرق الحديثة عبر عدة آلاف من السنين من الشبكة التي كانت تربط بين القرى والنواحي مارة بطول كل منطقة وعرضها. في الازمنة القديمة كانت عربات المزارعين تشق طريقها بين الحقول متجنبة

الغابات والمياه باحثة عن اكثر الطرق سهولة عبر التلال . في المناطق الجبلية تم الوصول الى مبدأ تعيين مواقع الطرق حسب الاتجاه العام لأطراف الجبال للحفاظ على منحدرات معقولة .

حاول الرومان الحد من الضياع الناتج عن الطرق المتعرجة وذلك بجعل طرقهم مستقيمة مستعينين بالتقنيات الهندسية لشقها فوق الاراضي السهلة والانخفاضات الطبيعية والانهار.



تطور بناء الطرق:

الارض (الا حيث تحل طريق

محل سكة حديد قديمة) فقد

تحفر في انفاق تحت الارض او

تبنى على اعمدة فوق سطحها .

من ماوىء الطرق السطحية

والطرق الحرة المبنية فوق المدن تلوث الهواء الناجم عن

تجمع غازات الانفلات في

المناطق المجاورة وضجيج

السير الكثيف والسريع. وقد

تبدو الطرق المعلقة ايضا قبيحة

المنظر او قد تحجب المناظر

الطبيعية عن الابنية القائمة.

وقد تنخفض قيمة الابنية

بشكل ملحوظ بعد بناء

التقاطعات داخل المدن. ولا

في عام ١٨٢٦ اعاد المهندس توماس تلفورد (١٧٥٧ ـ ١٨٣٤) بناء الطريق بين شروزبيري وهوليهيد (انجلترا) بمواصفات تحد من المنعطفات والانحدارات وتؤمن تصريفا كاملا للمياه . هذه الطريق تشكل جزءا من الطريق العام ٥٠ وكانت مثالا يقتدى به .

ظهرت طرق عامة مصممة للسير السريع في امريكا واوروبا خلال العشرينات ولاسيما

حول مدينة ميلانو بايطاليا حيث بنت شركات خاصة اوتوسترادات ذات اتجاه واحد. تأثر ادولف هتلر بالاهمية المسكرية لهذه الطرق وباشر ببرنامج واسع لبنائها بدءا بالطريق العريضة (اوتوبان) فرانكفورت درمشتات (۱۹۳۳ ـ ۱۹۳۰). مع تحسينات لاحقة في التصميم نشأت الطرق العامة الحديثة للسير السريع، واصبحت السرعة الكبيرة لا تعنى الخطر بالضرورة. بينت

(٤) ـ ان احدى الوسائل السريعة لبناء طريق مرتفعة هي جمع قطع الاسمنت المصنوعة مسبقا (١) على منصة مؤقتة (٢) تتم ازالتها (٣) بعد ان تكون اسلاك

فولاذية (؛) قد ادخلت في ثقوب موجودة في قطع الاسمنت وشدت من اطرافها بعزقات (ه).

عدوات مداود بلا عدد المخرج القادم مداود الطريق عدد المخرج القادم المخرج القادم المخرج القادم المخرج المخ

بد من بنيات معقدة لتأمين توزيع السيارات التي تغادر طريقا حرة توزيعا سريعا لتلافي الازدحام على الطرق القديمة القريبة من مخارج الطريق الحرة .

(۲) ـ تشغل الشرطة الاشارات الالكترونية على طرق السيارات من محطات مراقبة مركزية . تكون هذه الاشارات تنشيطها لتعطي رموزا مضيئة مختلفة . حول هذه الاشارات تتوجع مصابح لجلب اهتمام السائق .


(٣) ـ تم التغلب في السنوات الاخيرة على مشكلات اللغات بادخال نظام موحد لاشارات (شاخصات) الطرق المتفق عليها دوليا.



الدراسات ان الطرق الحرة المنفصلة تستطيع تأمين سير كثيف بمزيد من السرعة ومزيد من الامان من الطرق الرئيسية ذات التقاطعات والتي تتوقف السيارات على جوانها وتحف بها مخاط اخرى .

ان الماديء الاساسة لتصميم طرق السير السريع بسيطة نسبيا: اتجاهان للسير منفصلان ، لا تغيير للاتجاه عبر اتجاه السارات الآتية من الجهة المقابلة، لا

منعطفات حادة ، خطوط بيضاء تحدد عرض المسارات النموذجي وهو ٢,٧ م. ومع ان هذه المبادىء بسيطة فانه نادرا ما يمكن تعديل الطرق القديمة لتتناسب مع مواصفات طرق السير السريع. لا بد اذن من بناء طرق السير السريع من جديد. تتطلب طريق السير السريع الحديثة المصممة لسير سرعته ١١٠ كلم / س المواصفات التالية: ثلاثة مسارات عرضها ۱۱ م، مساحة وسطي



و م ه البريطانيين يمكن (٥) ـ تصم تقاطعات طرق السيارات من السير بامان في السير السريع للتخفيف من اي اتجاه دون ان تفقد كثيرا من تعارض حركة السيارات. تلبي سرعتها . (ب) . يؤمن هذا الحاجات المختلفة بعدد من التقاطع البوقى الشكل وصلا التصاميم . (أ) هذا التقاطع في بشكل حرف ٢ بثلاثة الموندسيري بين الطريقين م ١

هذا النوع .

مداخل و باقل ما يمكن مين التعارض. (ت) عندما تتقاطع طريق ___ سريع بطرق رئيسية ، تقسم الط_ريق الرئيسة شكل مستديرة تمسر تحت طرق السيرالسريعاو فوقه. (ث) تصمم تقاطعات بنوع خاص لربط شكة من الطرق المحلية بطرق السير السريع. (ج) سؤمز تقاطع العبور

الامين من جميع الاتجاهات واليها باقل ما يمكن من ح تعارض السير. غير ان تغيير الاتجاه لا بد ان يخفف من سرعة السيارات في تقاطع من



احتياطية عرضها ٥ م. درجة انحدار عرضية بمعدل ١ / ٤٠ لتصريف العياه ، انعطاف بشعاع تقوس حده الادنى ٩٠٠ م ، وهذا الانعطاف يتطلب ارتفاعا جانبيا يساوي ١ / ٢٢٠. ومدى رؤية متواصلة لمسافة ٢٥٠ م من ارتفاع ١٠٠٠ م فوق سطح الطريق .

تصمم طرق السير السريع في داخل المدن لسرعات دنيا و بعدد اكبر من الوصلات بالسير المحلي . ولما كان بناء طرق السير السريع في المدن القائمة على مستوى الارض امرا صعب التحقيق كثيرا ما تشيد هذه الطرق فوق سطح الارض او تحته . ومع ان الطرق التي تمر بانفاق اكثر اكلافا من سواها فان ما يبرر هذه الاكلاف هو تحاشي الاضرار التي تلحق بالبيئة من الطرق القائمة فوق سطح الارض .

مراقبة السير:

ان اولى المحاولات لمراقبة السير تمت في روما خلال القرن الاول ق . م . وذلك بمنع العربات في السير في المدن اثناء النهار.

مع انتشار الصناعة والتجارة في عصر النهضة ادخلت بعض المدن تنظيمات بدائية على السير، منها الاتجاه الواحد في بعض الشوارع وبعض القيود على وقوف العربات. وقد فكر ليوناردو دا فنتشي بتوزيع السير على مستويين.

شهد ظهور عصر المحركات في اوائل هذا القرن ، بدايات هندسة السير العلمية مع تبني نظام للسير لمدينة نيويورك عام ١٩٠٢ . اصبحت القواعد العادية كالسير على اليسار في بريطانيا وعلى اليمين في القارة

الاوروبية مفروضة في القانون. تبع ذلك ادخال شاخصات (اشارات) لتأمين سلامة السير واضواء آلية لتنظيم السير عند المفارق المدنية الناشطة ونظام المنعطفات غير الماشرة.

اصبحت هندسة الطرق تعرف مؤخرا على انها علم يهدف الى ملاءمة الطرق لحركة السير عن طريق التصميم والتخطيط وملاءمة حركة السير للطرق بغية تأمين سعة استيعاب قصوى بالاضافة الى السلامة . كل هذا يعتمد على تحليل اتجاهات السير والازدحام والحوادث .

حركة السير في المدن

تزداد هندسة الطرق تعقيدا داخل المدن حين تخرج السارات من الطرق الحرة وتحاول ايجاد مكان للوقوف في انحاء المدينة. تتضمن التدابير المتخذة لتحاشي الازدحام تقسد الوقوف وتعيين الشوارع التي يمنع فيها الوقوف ومنع اللف في وسط الشارع وزيادة عدد الشوارع ذات الاتجاه الواحد ومزامنة الاضواء الخضراء لافساح المجال للسير المتواصل امام السيارات في الشوارع المتزاحمة . في كثير من المدن تتبع سياسة تخفيف عدد السيارات الخاصة بتعزيز وسائل النقل العام والسيطرة على مواقف السيارات او الحد منها. وتوجد الآن في بعض المدن اجهزة تلفزيونية لمراقبة السير من جهاز مركزي يستطيع بواسطتها ضباط السير المتمرسون ارسال اشارات الكترونية لتحويل السير او تحديده . كما توجد قيد الدراسة الان اجهزة طرق نصف اوتوماتيكية يمكن ان تقود الى حركة سير مضبوطة الكترونيا.


المطارات وحركات الطيران

عندما قام اورفيل رايت (۱۸۷۱ ـ ۱۹٤۸) واخوه ولبور (۱۸۹۷ ـ ۱۹۱۲) باول طيران آلي في ۱۷ ديسمبر ۱۹۰۳ في کتي هوك بنورث کارولينا (الولايات المتحدة) احدثا ثورة في مجال النقل . من الناحية النظرية اتاح

الطيران نقل الاشخاص والبضائع من نقطة على الارض الى اية نقطة اخرى دونما حاجة الى مشاريع هندسية ضخمة من طرق وجسور وانفاق وموانىء بحرية . بالطبع كانت تسهيلات الهبوط ضرورية ، ولكن قبل العشرينات كانت اية مساحة جافة تفي بهذا الغرض .

حجم المدارج ومتانتها

منذ بداية العشرينات ابرز انشاء خدمات



نقل الركاب جوا والزيادة في حجم الطائرات ووزنها وسرعتها الحاجة الى منشآت معقدة ما فيها مدارج ملائمة وخدمات للركاب والمضائع . ازداد حجم الطائرات ازد بادا سر بعا منذ اختراعها فكانت الطائرة تنقل في الثلاثينات حوالي ٢٠ راكيا وتزن حوالي ١٢٠٠٠ كلغ وتحتاج الى مدرج طوله ٦٠٠ م. سنما اصحت في السبعينات طائرة جمبو النفاثة البالغ وزنها ٢٧٢٢٥٠ كلغ وحمولتها ٥٠٠ راكب

تحتاج الى مدرج اقلاع بربو طوله على

يتراوح اليوم عرض المدرج بين ٥٠ و ٧٠ م وتصل هذه المدارج بمناطق التحميل والتفريغ مدارج اخرى يبلغ عرضها ٢٥ م. لطائرات نقل الركاب الضخمة محموعة عجلات للهبوط بتوزع عليها وزنها . بتطلب التصميم الحديث للمدارج مقاومة كافية لحمل ١٠٠ طن للدولاب الواحد او ١٢٥ طنا لدولا بين

> مدرج المطار [منطقة الصوت قبل ١٩٧١]_ ه٤ کلم

تشتمل التدابير المتخذة لتخفض الضجيج على الاحتفاظ بمسار طيران معين والاقتراب للهبوط وفقا لزاوية ثابتة تبلغ ٣ على ارتفاع ٣٠٠م وتخفيض القوة ودرجة الصعود عند بلوغ ارتفاع ٢٠٠٠م بعد الاقلاع. وقد تركزت معركة البيئة حول الكونكورد على قضية تعدي الحد الاقصى للضجيج المسموح به .

نطاق المدينة


(٢) - يبين تطور مطار شيفول (امستردام) نمو مطار نموذجي

حديث في عام ١٩٢٠ كان عبارة عن مساحة مستوية للهوط لا تتعدى الكلم ٢ (أ). في عام ١٩٢٨ بنيت ٤ مدارج قصيرة نسبيا (ب). وفي عام ١٩٦٧ (ت) امتدت حدود المطار امتدادا واسعا فتم تغيير مواقع المدارج وزاد طولهاور بطت سنهاشكة من الطرقات وبنيت ممرات لوقوف السيارات. كما توجد مخططات للمزيد من الاتساع.

(٢) _ يؤمن المطار المشالي محاور للاقلاع

والهبوط بعكس اتجاه

الربح السائدة ، او تقريبا بعكس اتجامها . بظهر هنا التخطيط الاساسي لمطارهيثرو (لندن) . بماان الطائرات الثقيلة الحديثة لا تتأثر كثيرا بالرياح الجانسة لم تعد المدارج بشكل نجمة كاملة ضرورية وقد انحصر امتداد المدارج حيث تبدو الحاجة اليه اكثر الحاحا. زيد طول المدارج من وقت الى آخر ليتلاءم مع متطلبات هذه الطائرات الحديثة. ويبلغ اطول المدارج اليوم ٢٩٠٠ م .




مزدوجين.

لأكثر المطارات المزدحمة مدرجان على الاقل مختلفا الاتجاه (٣) مما يمكن الطائرات من الاقلاع والهبوط بعكس اتجاه الريح السائدة . ان احسن تصميم (بغض النظر عن الضجيج) هو الذي يتخذ شكل نجم ذي ست شعب مع مدرجين في كل الاتجاهات الثلاثة يتقاطعان بزاوية قدرها ١٢٠ درحة.

مواقع المطارات

يجب ان تقع المطارات على اقصر مسافة ممكنة من مراكز السكن الكبرى لكى يظل النقل الجوى متميزا بالسرعة لا سيما في الرحلات القصيرة. فالطيران من هيثرو (لندن) الى شيفول (امستردام) (٢) مثلا يستغرق حوالي ٥٠ دقيقة ، لكن السفر برا من غربی لندن الی هیثرو (۲۶ کلم) ومن شيفول الى وسط مدينة امستردام (١٢ كلم)




(٤) - في المطارات الحديثة يسلك الركاب والامتعة طريقين مختلفين لتأمين المزيد من السرعة والفعالية. يبين الرسم البياني تدفق السير الى الطائرة (٢) ومنها (١). ومنطقة موقف السيارات (٣) ومكاتب الجمارك والضرائب المحلية (٤) وخدمة الامتعة (٥) والمطاعم (٦).

(٥) - تشمل مساعدات الملاحة الجوية مرشدات الاشعاع


اللاملكي ذات التردد العالي لا بد من تنظيم هذه العملية . جدا (۱) والتي تعطي عند وعلى كل طائرة ان تنتظر تقاطع مسارات الطائرات. الاتجاهات الزاوية والمسافة. دورها. وعندما تصل الطائرة في المطار ، يعين رادار اولى الى مقربة من الارض يبين (٢) حركة السير وينظمها الربان مار الانزلاق المحدد رادار مراقبة (٣) ويحقق لاسلكيا والمؤدي الى المدرج هويتها فرديا ويوجهها نحو فيؤمن له ذلك هبوطا سليما حتى في اسوأ حالات الرؤية . ارتفاع معين للانتظار (١) تحلق فيه الطائرة القادمة في و « يرى » رادار المراقبة (١) في المطار جميع الطائرات دوائر اهليلجية على مستويات على الارض حتى عندما يكون متزايدة الانخفاض تتحكم بها الضباب كثيفا وينسق منارة لاسلكية (٥). في معدل

حركات الاقلاع والهبوط الحالية الموظفون في مركز المراقبة (٧) جميع الحركات بواسطة جهاز ارسال واستقبال لاسلكي . على مقربة من المطارات الكبرى تعين مواقع ارتفاع اضافية لتحليق الطائرات الزائدة عندما يتوقف الهبوط بصورة مؤقتة .



(٦) ـ مطار اوهير الدولي في شيكاغو من انشط المطارات في العالم. انه يحتوي على

يستغرق ما لا يقل عن ٩٠ دقيقة وقد يقضى الركاب في المطارين كثيرا من الوقت لانهاء المعاملات الجمركية وانتظار اقلاع طائراتهم. تحدث الطائرات النفاثة الحديثة ضجيجا قويا . لذلك لا بد أن تخطط مواقع المطارات بحيث تتحاشى ممرات الاقلاع والهبوط المناطق السكنية بقدر الامكان. وتحد القوانين المعمول بها في اكثر البلدان ضجيج



محطتى طيران متعددتي المرابض للطيران الداخلي (١) بالاضافة الى محطة دولية (٢). تشمل تسهيلاته الاخرى فندقا (٣) ومواقف للسيارات (٤) ومكاتب للتدقيق بجوازات السفر واقساما ادارية للجمارك ووسائل لمعالجة البضائع والحمولات الاخرى وشحنها .

(v) - تقدمت تقنية الطيران بسرعة تفوق سرعة تقدم اكثر وسائل النقل الاخرى. ففي فترة ٥٠ سنة زادت سرعة

الاقلاع (١) المسموع على الارض.

الطائرات الى ما لا يقل عن ۲۳۲۰ کلم / س فی حالة الكونكورد . لذلك عندما تكون المساحة الكلية المتيسرة تحد من زيادة طول المدارج يصبح الحل الوحيد لتأمين السلامة بناء مطارات جديدة في مواضع جديدة . ومما يشك فيه زيادة سرعة الطائرات في المستقبل القريب نظرا للنزاع حول مستويات الضجيج. يظهر الرسم البياني طائرات لنقل الركاب مع سرعاتها القصوى .

خدمات الركاب والبضائع

يجب ان تصمم المنشآت المعدة للركاب (٤) في المطارات الحديثة بحيث تؤمن خدمات عديدة متنوعة ؛ مثل حجز الاماكن والتسجيل تمهيدا للسفر وتعبئة الامتعة وشحنها ، وسوق حرة وقاعات انتظار ومطاعم ومراكز تدقيق جوازات السفر وجمرك وموقف للسيارات لفترات قصيرة او طويلة . ولا بد ان تكون الوسائل كافية لتأمين توجيه الحمولات التي تصل من والى الطائرات بين فترات لا تتجاوز دقائق قليلة. وتشتمل منشآت البضائع على مداخل السيارات ومكاتب الحجز والمستودعات واجهزة التعبئة والشحن ومكاتب الجمرك. ومن الضروري ابضا تأمين شرطة المطار وخدمات الاطفاء وسيارات الاسعاف للحالات الطارئة.


ان وسائل مراقبة الطيران التي تتطلبها المطارات الحديثة كثيرة . فيجب ان يكون برج المراقبة واقعا بحيث يتمكن رجال المراقبة من رؤية جميع المدارج عندما يكون الجو صافيا وان تؤمن اضواء المطار رؤية بالوضوح ذاته اثناء الليل وتمكن الطيارين من تمييز واضح للمدارج عند الاقلاع والهبوط. ولا بد ايضا من اجهزة تلفونية لاسلكية ذات تردد عال جدا لتأمين الاتصال بين البرج وربابنة جميع الطائرات في الجو وعلى الارض.

اما الوسائل المساعدة للهبوط (٥) وهي ضرورية عندما تكون الرؤية رديئة ، فهي تشمل مرشدات اشعاع لاسلكية تبث اشارات مراقبة لتأمين الهبوط الاعمى. والمسح الراداري الكامل ضروري ايضا ليتمكن العاملون من رؤية جميع الطائرات في الظلام وفي الضباب.

انجينوراكت رثية

ادى اختراعان في القرن التاسع عشر الى ثورة في بناء الجسور . وهذان الاختراعان هما اسمنت بورتلند وانتاج الفولاذ بالجملة . فالاسمنت هو المادة الاساسية للخرسانة وتستعمل الخرسانة العادية ليناء الركائز

والدعائم (الضفاف) وللقناطر المبنية بالحجارة «الاصطناعية» من اي شكل كانت. ان الخرسانة الجيدة الصنع هي متينة جدا عند الضغط (عندما تكبس) لكنها الفولاذ فيتحمل الشد والضغط ويمكن استعماله لبناء العارضات التي تفوق متانتها بكثير متانة الروافد الخشبية القديمة. وبامكان اسلاك فولاذية دعم جسور ضخمة.







(١) ـ هناك اربعة انواع رئيسية البنيات الثلاث الاساسية لجر للجمور ، الجمور ذات العوارض السكة الجديدة فوق مصب (أ) والجمور المقومة (ب) فورث (ج) هي بنيات والجمور المعلقة (ت) كابولية والرافدتان الفولاذيتان والجمور الكابولية (ث)، اللتان تصلان بينها هما

عارضتان مثبتتان من طرفيهما . في (ح) العضو السفلي هو الذي يكون القنطرة . للجسر المعلق (خ) طريق معلقة تدعيها اسلاك فولاذية ضخمة


والذراعان اللتان ترفعان في جسر برج لندن (ث و د) هما كناية عن عتبتين كابوليتين بينما تربط عارضة نحيفة بين رأسي البرجين

الحسور المصنوعة من الخرسانة المسلحة

يمكن ايضا استعمال هاتين المادتين الحديدتين ، الخرسانة والفولاذ معا . فلس من الضروري ، مثلا ، تصميم بناء من الخرسانة بحث تكون المادة كليا في حالة ضغط لانه بالامكان استعمال قضان من

الفولاذ لتتحمل الشد . تغلب المهندس الفرنسي اوجين فريسينه (١٨٧٩ - ١٩٦٢) على ما تبقى من ضعف في

الخرسانة المسلحة (هذا الضعف الناتج عن ان الفولاذ المشدود بتمدد فيؤدى ذلك الى تمدد الخرسانة حوله والى تشققها في اكثر الاحيان) باستعماله اسلاكا فولاذية عالية المتانة ومشدودة مسقا لتقويتها . مكنت هذه التقنية فريسينه من تطبيق مبدأ الخرسانة المسبقة الاجهاد التي تم تحميلها وهي بحالة الضغط كي لا تتعرض لأى شد. كانت النتيجة مادة متعددة الاستعمالات لدرجة







(٢) ـ جسر مرفأ سدني هو

اطول جسر فولاذي مقوس . انه

يحمل ١ سكك حديدية

وطريقا بستة خطوط على

امتداد طوله ۲۰۵ م ویقع علی

ارتفاع ٥٢ م فوق الماء. فتح للسير عام ١٩٢٢ .

> (٣) ـ جسر غليدزفيل فوق نهر برمتا في سدني باستراليا هو

اطول جسر في العالم مصنوع من الخرسانة . فرغ من بنائه عام ١٩٦٤ ، طوله ٢٠٥ م وتمر فوقه طريق بثمانية خطوط فوقه طریق . (مــارات) .

(۱) ـ جسر مدوى في جنوبي شرقي انجلترا اطول جسر كابولى مصنوع من الخرسانة المسبقة الاجهاد . يتألف مديده الرئيسي البالغ طوله ١٥٠ م من ذراعين كابوليتين طول الواحدة منهما ٦٠ م وتصل بينهما عارضة معلقة طولها ٢٠ م . افتتح للسير

عام ۱۹۹۳ . (ه) ـ يأتي جسر هوارا في

كلكتا (الهند) خامس جسر كابولى في العالم من حيث الطول اذ يمتد على طول ٥٢ الرئيستان الجوفاوان لهذا الحب من ٢١ جذعا عاموديا وقد افتتح هذا الجسر عام ١٩٤٣.

(٦) ـ يتزايد اليوم استعمال الحبور المؤلفة من عارضات صندوقية سب ارتفاع نسة مقاومتها الى وزنها . كثيرا ما يستلزم جسر من هذا النوع بناء كالهلات طويلة خارج خدود الدعامة (١). تفرض هذه الطريقة اجهادا على البنية (٢) مزول بعد تهاية العمل.

مكنت من استعمالها لبناء جسور اكثر متانة وخفة واكثر جمالا من الناحبة المعمارية.

انواع الجسور

هناك اربعة انواع رئيسة من الحسور ، الجسور ذات العارضة ، والمقوسة والمعلقة والكابولية (١). فالجسر ذو العارضة مؤلف، في الواقع ، من رافدتين تحملان سطحا بغطي المسافة بين ركيزتين. على هذه العارضة ان

تقاوم الضغط في قسمها الاعلى والشد في قسمها الاسفل. عندما تمر العارضة فوق دعامات تدخل عوامل اخرى في الحساب. قد تكون العارضة عارضة صندوقية جوفاء او هيكلا مفتوحا أو دعائم معدنية .

مكن تصميم الجسر المقوس بحيث لا يتحمل اى جزء من اجزائه قوة الشد. فالخرسانة اذن تناسب الحسر المقوس تماما. عندما تستعمل الخرسانة المسلحة يصبح



(٧) - تؤدى هذه المجموعة من الطرق الفرعية الى تقاطع الطرقات الرئيسية في كوبلي هل برمنعهام بانجلترا . تشكل طريق استون المرتفعة المعدة للنقل السريع والتي ترى في مقدمة الصورة خير مثل لحير ذي عارضة مصنوع من الخرسانة

(٨) - لجسر البوسفور في استانبول الذي دشن عام ١٩٧٢ مافة امتداد طولها ١٠٧٤ م. يشكل هذا الجسر مثالا للاتجاه الحديث في بناء الجمور وهو اخف بكثير وبالتالي اقل كلفة من اي جسر معلق سابق له.

(١) - مفرق طرق غرافلي هل، بالقرب من مدينة برمنغهام بانجلترا الذي يري هنا قيد الانشاء كنابة عن مجموعة متشابكة من العارضات الصندوقية . مع عوارض بسيطة تحمل الوصلات المختلفة لمواضع الاتصال الحر الواقعة الواحد فوق الاخر ويحمل عدد كبير من اعمدة الخرسانة العارضات العديدة. هذا العمل بكليته هو مثل رائع للمهارات المشتركة للهندسة المدنية وهندة تنظيم السر.



بالامكان تصميم جسور اكثر اناقة واقل كلفة احيانا وفي الواقع اكثر خرسانة الجسور المقوسة تكون مسلحة.

يتألف الجسر المعلق اساسا من سطح يحمله سلكان او اكثر معلقان ببرجين عاليين. يستطيع هذان السلكان المصنوعان من الفولاذ ذي مقاومة الشد العالية تحمل وزن هائل. تكون الابراج في حالة ضغط ويعلق السطح، الذي كثيرا ما يكون رافدة طويلة ضيقة (مستعملة كعارضة جوفاء) مدعمة على مسافات متقاربة.

تحمل الجسر الكابولي عادة رافدتان كل واحدة منهما مثبتة في طرفها، وبعكس الرافدة البسيطة المثبتة في طرفها، على الكابول ان يقاوم الشد في نصفه الاعلى والضغط في نصفه الاسفل.

هناك ايضا انواع عديدة من الاشكال المركبة للجسور. فبالامكان مثلا جمع عارضة طويلة (تكون عادة عارضة جوفاء) تثبتها جزئيا اسلاك فولاذية مشدودة الى برج في احد طرفيها او الى برج في كل من طرفيها تصمم اكثر الجسور الكابولية بحيث تظل فرجة بين ذراعين كابوليتين ممتدتين من ركيزتيهما، وتغطي هذه الفرجة عارضة بسيطة. للجسور المتحركة، كجسر برج بسيطة. للجسور المتحركة، كجسر برج لندن الشهير، ذراعان كابوليتان او قلابتان

لا يتألف الجسر من الجزء الممتد الطولي فقط، اذ بدون اساسات صحيحة للدعائم او الابراج ينهار البنيان باكمله. ولأكثر الجسور الحديثة اساسات من الخرسانة المثبتة عادة في قاعدة صخرية. لا بد ان يصمم الجسر بحيث يصمد في وجه التعرية الناجمة عن المد والجزر

وصدمات الكتل الجليدية وحتى الزلازل الخففة.

الحدود النظرية لمسافة امتداد الجسر

يحمل الجسر حمولتين: الحمولة النافعة وهي حمولة حركة السير، بالاضافة الى وزنه وهو الحمولة الساكنة. وهكنا كلما زادت المسافة بين ركائز الجسر ازدادت حمولته الساكنة. لذلك يوجد حد نظري لهذه المسافة لكل مادة يبنى بها ولكل طريقة من طرق البناء. ويمكن اجراء مقارنة لهذه الحدود بين الانجازات الحالية التي استخدمت فيها مواد حديثة. فاطول القناطر الفولاذية الموجودة هي قناطر جسر بايون بنيويورك التي يبلغ طولها ٤٩٦ م. وقناطر جسر مرفأ سدني باستراليا التي يبلغ طولها ٤٩٦ م. وقناطر جسر مرفأ سدني

اطول جسر كابولي من الفولاذ هو جسر كويبيك بكندا (٥٤٠ م) الذي يعتبر بناؤه انجازا رائعا لانه تم عام ١٩١٨. والحد الاقصى النظري لهذا النوع من الجسور هو ٧٥١ م. واطول قنطرة من الخرسانة المسلحة هي قنطرة جسر غليدزفيل في سدني باستراليا وطولها ٢٠٥ م (٣).

للجسور المعلقة الحديثة امكانيات امتداد اكبر، واطول هذه الجسور التي بنيت حتى الان جسر فيرازانو ناروز، على مدخل مرفأ نيويورك، البالغ طوله ١٤٩٨ م. وسيصل الرقم القياسي الى ١٤١٠ عندما يكتمل بناء جسر همبر الجديد في بريطانيا. تحمل الجسور المعلقة الان الارقام القياسية في الامتداد وامكانياتها ما تزال كبيرة. ويعتبر المهندسون ذوو الخبرة ان المواد المتوافرة اليوم تمكن من بلوغ ٢٠٠٠ م.

ناءالاقت

تؤمن الاقنية الحديثة طرق نقل مهمة عير اورويا ، وبدرجة اقل ، عبر امريكا الشمالية . يغذى نهر الرين والموزيل شكة واسعة من الاقنية في المانيا تتصل بالاقنية الهولندية

والبلجيكية والفرنسية. يتم الآن بناء طريق



(١) - بشكل نظام اقنية مسيسبي واوهايو شبكة اقنية من اوسع الشبكات في العالم . فهي تغطى ثلثى ماحة الولايات المتحدة . فالكثير من الانهار صالح للملاحة وقد بنيت اقنية للربط بين مجاري مياه اخرى وتوسيع النظام لتأمين طريق مائي من نيو أورلينز في الجنوب الي شيكاغو وسانت لورانس ثم الى نيو يورك مباشرة عن طريق نهر اوها يو .

وكانت مدينتا بتسبورغ وفيلادلفيا ايضا في القرن التاح عشر تقعان على شكة اقنية تتصل بنهر كولومبيا وخليج تشيزابيك. وهناك ايضا اتصال مباشر بين نيويورك ونهر انت لورانس.

(٢) - لا بد ان يظل عمق القناة الملاحية مؤمنا بدقة لئلا ترتطم الفن بالقاع فيؤخر ذلك الملاحة لا بالنسبة الى

مائي رئسي يصل نهر الرين بالنجر الاسود عبر نهرى الماين والدانوب، وقد تم بناء شكة واسعة عبر الاتحاد السوفييتي حول انهار فولغا واوب و ينسبي ولينا .

الاقنية القديمة والاقنية الحديثة

ان اهم الانجازات الاربعة في هندسة الاقنية كانت بلا شك قناة السويس (٨) التي دشنت عام ١٨٦٨ وقناة بنما (٩) التي



السفن الاخرى على طول القناة . تستعما . لهذه الغاية جرافات من عدة انواع . لهذه الجرافة القاطعة قائمتان ترتكز عليهما لمقاومة عمل القاطعة

الدوارة . سحب انبوب ماص متصل بالقاطعة الحطام ويفرغه بعيدا عن الحرافة

(٣) ـ يؤمن طريق سانت لورانس المائي ممرا داخليا طوله ۲۸۲۰ کلم یمکن بواخر المحيط الاطلسي من الوصول الى قلب كندا والولايات المتحدة . يبلغ ارتفاعه من مونتريال الى بحيرة انتاريو ٥١،٥ م ويمر ببحيرتين صغيرتين وثلاث اقنية وسعة


بتجنب الطريق المائي بين بحيرة انتاريو وبحيرة ارى شلالت نباحرا ويرتفع ٩٨ م على مسافة ١٥ كلم عبر ۸ هواویس علی قناة و بل ند شيب . من بحيرة ارى يمر الطريق المائي بدترويت ونهر سانت كلير ثم يصل الى بحيرة هيورن. تتصل هذه المحبرة ماشرة بحيرة مشيغن عن طريق مضيق مكناك وبذلك تربط القناة مرفأ شكاغه بالبحر.

(١) - تتضمن تقنية هندسة بناء الاقئية استعمال الات تبطين خاصة كما هي الحال في قناة نهر الاردن. يلقى سير ناقلة الخرسانة الرطبة بطبقات منتظمة سماكتها ١٠ سم بينما تتحرك الالة الى الامام على

انجزت عام ١٩١٤ وقناة سانت لورنس (٣) التي فتحت عام ١٩٥٩ والـ ٢٢٠ كلم من الاقنية التي تربط بين البحر الابيض وبحر البلطيق في الاتحاد السوفييتي والتي فتحت عام

من اقدم الآثار المكتوبة عن قناة من صنع الانسان تقرير يتحدث عن قناة بناها الفرعون بطليموس الثاني (المتوفى عام ٢٤٧ ق . م) لتربط النيل بالبحر الاحمر. كما استعملت

محارى المياه الطبيعية الداخلية مثل الانهار الكبرى كطرق للنقل منذ اقدم العصور. كما ان المعلوم ان الصين استعملت نظام الهوسي ذي البواية الواحدة منذ ٥٠٠ ق . م . وكان هذا الهويس عيارة عن فتحة في سد صغير يتدفق منها الماء . كانت السفن تسير باتجاه مجرى النهر تحت تأثير دفع المياه او تجر بالحبال بالاتجاه المعاكس. يبدو أن هويس حقيقي كان الهويس ببابين الذي بني عام ١٣٧٣ في





نزولا تدخله اولا من المستوى الاعلى (أ) وتنغلق البوابات وراءها. عندئذ تنفتح السكور في الابواب السفلي او حولها (ب) فتمكن الماء من الانضاب عبر الهويس الى المستوى الاسفل فينخفض



السفينة . عندما يصبح مستوى

ماء الهويس بمستوى ماء القناة

الاسفل (ت) تنفتح البوايات

(١) - كثيرا ما يكون انشاء

المفلى (ث).



قنطرة مائية فوق طريق ضروريا من الناحية الاقتصادية كما هي الحال هنا في هولندا. بما أن الماء يملًا القناة لا بد من بنائها كليا على مستوى واحد او على مستويات مختلفة تصل بينها هواويس.

(٥) - عندما تعبر سفينة هويسا

الشبكة الماء الى مسافة ٢٨ كلم

جنوبي طبرية في قناة

مكشوفة تغذي خط انابيب

يمتد بعيدا نحو الجنوب.

فريسويك بهولندا والذي كان يتم التحكم به بتدفق الماء عن طريق رفع البابين او خفضهما . واول بناء بابواب قلابة محدبة الاطراف ، من النوع الذي ما يزال مستعملا حتى اليوم ، صممه ونفذه ليوناردو دا فنتشى (١٤٥٢ _ ١٥١٩) عندما كان مهندسا في خدمة دوق ميلانو . عندما تنغلق الايواب المحدية الاطراف تشكل زاوية باتجاه اعلى النهر بحيث يحتفظ ضغط الماء بها مغلقة.

في عام ١٦٨١ حقق المهندسون الفرنسيون عملا تاريخيا عندما انجزوا قناة الجنوب (قناة ميدي) التي يبلغ طولها ٢٥٠ كلم والتي تربط بين المحيط الاطلسي والبحر المتوسط. كان لهذه القناة اكثر من هويس وكانت تصل نهر الغارون بالقرب من تولوز بنهر ابتان دی تو بالقرب من سیت وهی تحتوي على ٣ قناطر مائية ونفق.

كانت العقبة الكبرى لتطور الصناعة في

(۷) - کانت ۸

ئىكة من اقنية الري في البنجاب الغربي (أ)

الانجازات الهندسية الكبرى في القرن التاسع عشر . كانت تغذي هذه الاقنية مياه جارية من نهر الهندوس وروافده يفضل بناء سدود كبيرة . حولت هذه الشبكة منطقة تبلغ مساحتها نصف مساحة انجلترا الى اخصب ارض لانتاج المواد الغذائية في شمال الهند

(٨) - فتحت قناة السويس بعد عشر سنوات من العمل الشاق . فقد حفرت بالايدى المصرية في الصحراء. تربط القناة البحر الاحمر بالبحر المتوسط على مسافة طولها ١٦٩ كلم وعرضها ١٥٠ م وعمقها ١٠ امتار على الاقل.

(٩) - تصل قناة بنما المحيط الاطلسي بالمحيط الهادىء وتمكن حفنا يصل طولها الى ٢٠٦ م وعرضها الي ٢٠٦ م تحاشي السفر حول جنوبي امريكا. من جهة المحيط

000



الاطلمي تنتهي قناة طولها ١١ كلم مبنية بمستوى سطح البحر الى هويس غاتون (١) وتؤدي الى بحيرة غاتون (٢) البالغ ارتفاعها ٢٦ م فوق سطح البحر. ثم يؤدي مصر غيار كوت (٣) وهويس بدور ميغال (٤) الي بحيرة ميرافلوريس (٥) على ارتفاع ١٦ م فوق مطح البحر . تصل هواویس میرافلوریس (۱) الى مستوى المحيط الهادىء.

مخطط يظهر فيهمجموع

عدد سفرات الشحن

(بالآلاف) .

اوروبا وفي الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر ضعف وسائل النقل الداخلي. لذا فان حاجات الصناعة هي التي ادت الى فجر عهد الاقنية على كل من جانبي المحيط الاطلسي.

في الولايات المتحدة بنيت اقنية لتربط حوضي اوهايو والمسيسيبي (١) بموانيء الساحل الشرقي لتؤمن طرقا تؤدي من المناطق الداخلية الى الانهار الصالحة للملاحة الانهار . كان اهم الانجازات الامريكية الاولى اتمام قناة اري في عام ١٨٠٠، البالغ طولها اي . استغرق بناؤها ثماني سنوات وفيما بعد تم ربط البحيرة بواسطة الاقنية بنهر اوهايو وبالتالي بنهر المسيسيبي وبمرفأ نيو اورلينز .

مع حلول عام ١٨٥٠ كان يقطع انجلترا اكثر من ٨٠٠٠ كلم من الانهار والاقنية الصالحة للملاحة . كما بنيت الاقنية في جميع انحاء اورو با ولاسيما على طول سواحل بحر الشمال في هولندا و بلجيكا وفرنسا .

في القرن التاسع عشر صُممت شبكة ري في شمال غربي الهند (٧) ونفذت لكي تعمل على مدار السنة اشتملت على سدود هائلة مبنية عبر الانهار لتحويل قسم من المياه الى شبكة واسعة من الاقنية. ومع عام ١٩٤٧ كان لشبه القارة الهندية اكثر من ٢٠ مليون هكتار من الاراضي المروية التي كانت من قبل قاحلة.

تقنية هندسة الاقنية

تبنى الاقنية ، ليس كما تبنى الطرق ،

بل مجزأة على مستويات مختلفة . المشكلة الاولى التي تعترض مهندسيها هي اختيار المسلك الذي يجب ان يمر به المستوى الواحد باقل ما يمكن من الاشغال الهندسية . تحل هذه المشكلة بجعل القناة تسير على الطبيعية . عندما تعترض القناة ارض مرتفعة لا بد من حفرها على العمق المناسب او من حفر نفق . وعندما يكون هناك انخفاض لا يمكن تجنبه ، يكون الحل الانسب بناء القناة على سد منخفض .

اينما تبنى الاقنية لا بد ان تعترضها عقبات من طرق وسواق وانهار. اذا كانت العقبة طريقا او سكة حديدية لا بد من بناء جسر. اما اذا كانت مجرى ماء فلا بد ان تمر القناة او مجرى الماء فوق قنطرة مائية (٦). وعندما يبنى هويس يجب ان يكون في المستوى الاعلى من الماء ما يكفي للحلول محل الماء الذي يسيل عند فتح الابواب (٥).


ينبغي الا تفقد القناة كثيرا من الماء عن طريق التسرب في التربة . وحيث تكون التربة نفيذة وحيث تمر القناة فوق سد من صنع الانسان على المهندس ان يجعل القعر والجوانب كتيمة للماء . في السابق كان ذلك يتم بتبطينها بالصلصال الممزوج بالملاط . الما اليوم فتوجد مواد بديلة بما فيها المواد القيرية والبوليثين الصفحي والخرسانة . كما توجد اليوم آلات لمد غطاء متصل من الخرسانة باقل ما يمكن من الكلفة (٤) ويتزايد استعمالها في الشرق الاوسط وبعض المناطق القاحلة الأخرى لأقنية الري وبعض المناطق القاحلة الأخرى لأقنية الري التي تنقل الماء الى مسافات بعيدة .

ناءاك رُود

كان تأمين المياه العذبة الضرورية للحياة دوما الشغل الشاغل للانسان . فمنذ ...ه سنة استعمل السدود لتلافي الفيضانات وتحويل الانهار وتخزين الماء وري الاراضي . وكثير من الانشاءات الحديثة ما يزال يؤدى وظائف

الازمنة القديمة فالسدود تستعمل لري المزروعات وتخزين المياه البيتية بالاضافة الى اغراض اكثر تعقيدا كتوليد الطاقة الكهربائية واستصلاح الاراضي والتحكم بالتاكل الناجم عن الفيضانات والحؤول دون تراكم الطمي .

طور المهندسون خلال القرن التاسع عشر استخدام الحواجز لتحويل جزء من مياه الانهار الى اقنية للري والاستفادة منها على



نطاق واسع، في البنجاب شمالي الهند، كما انشىء سد من هذا النوع على النيل اتاح للمياه من المرور فوقه خلال طوفان فصل الصيف بينما شكل خزانا لتغذية اقنية الري في فصل الربيع واول فصل الصيف. بهذه الطريقة تحولت مساحات واسعة من الارض الجافة الى اراض زراعية.

مكن تطور المواد والتقنيات الهندسية الحديثة منذ ذلك الحين ليس فقط من تحويل

مجرى جزء من الانهار وحسب بل من الاحتفاظ بالماء وتخزينه بصنع بحيرات هائلة وراء سدود متنة.

من الامثلة النموذجية الاولى سد هوفر على نهر كولورادو في الولايات المتحدة. تم بناء هذا السد عام ١٩٣٦ وهو يشكل خزانا يحتوي على ٢٨٠٠٠ مليون م ٣ من الماء، وتولد المياه المتدفقة من عنفاته ١٣٤٠ مغاواط.

> (٢) _ بعمل البد المقوس كجسر ذى قنطرة مثبت على جانبه ويقع الثقل على طرفيه . (٢) - الجسر المزدوج التقوس. وشكل قشرة البيضة هذا يزيد في متانته . (A) (؛) _ تزود السود الطويلة المستقيمة عادة بدعائم لتقويتها . (٥) - يبنى الكابول العمودي من الخرسانة المسبقة الاجهاد وتوضع في جداره اسلاك فولاذية مشدودة. (٦) - السد العالى في اسوان بمصر تم بناؤه عام ۱۹۷۰ وبلغت اكلافه ٢٠٠٠ مليون ليرة سترلينية . يلغ ارتفاعه ١١٠ م. طول بحيرة عد الناصر التي شكلها

٥٠٠ كلم وتستوعب ١٦٤٠٠٠ مليون م ٣ من المياه للري وصيد الاسماك وتوليد الطاقة الكه بائلة.


(٧) - ليناء عد من التراب يبدأ العمل بحفر خندق حتى الوصول الى طبقة صخرية كتمة . تحفر هذه الطبقة وتحقن بالاسمنت أولي الطبقات الكتيمة (التي تكون عادة من الصلصال) في الخندق (١). بعد ذلك، تضاف طبقات متعاقبة من الصلصال (٢) وتملس الى ان تصبح متراصة تماما . بعد ان يصبح هذا الاساس ناجزا تكون نواة السد وحدها من مواد كتيمة (٢). سنى ما تبقى من السد بطبقات من ای تراب کان (١). يغطى المنحدر باتجاه اعلى النهر (٥) بالحصى (٦) ثم بحجارة تدعى حجارة الدكة (٧) للحؤول دون التأكل. من ناحية مجرى النهر (٨) تغرس نباتات (٩) على المنحدر لتأمين استقراره . تبنى عادة قناة (١٠) في المنحدر لتصريف المياه الفائضة في اوقات الفيضانات .


تصميم السدود

هناك نوعان رئيسيان من السدود الحديثة ، السدود المنية من التراب وركام الصخور، والسدود المبنية بالخرسانة المسلحة او غير المسلحة . النوع الاول هو اقدمها وهو اجمالا اقلها كلفة اليوم لانه لا يحتاج الي الكثير من الايدي العاملة . وهذا النوع يشمل اطول السدود في العالم كسد نوريك في الاتحاد السوفييتي (طوله ٣١٠م) وسد اورفيل

في الولايات المتحدة (طوله ٢٣٤م). يبني هذا النوع بتراب وصخور طبيعية موجودة في الجوار ويتألف اساسا من نواة ترابية مركزية لا يقاف الماء يدعمها من الجانبين المزيد من التراب والصخور . تحول « احجبة مرشحة » بين الطبقات المختلفة دون تسرب الحبيبات الدقيقة من طبقة الى فراغات الطبقة التالية .

يناسب هذا النوع من السدود جميع





بالمد الدائم.

(۹) - يشكل سد نهر تشويوق ، على ١٠ كلم شمالي انقره الحديثة . خزانا يستوعب ۱۰ ملایین م ۳. تؤمن هذه البحيرة الاصطناعية الهائلة اكثر

المياه العذبة لمدينة انقره. وهناك محطة كهرمائية لاستثمار طاقة الماء المتدفق. يقع هذا الانجاز الهندسي المهم في واد جميل تكسوه الغايات وقد اسهم الى حد بعيد في تطور تركيا الشرقية الصناعي. وقد جعل منه ايضا منطقة للملاهى ومركزا سياحيا وفيه كازينو ووسائل أخرى للتسلية.

النهر (٧). اصبح من الضروري الان الا يحدث اي هبوط. يكون التغليف الكتيم معلطا مع صخور الاساس (٨) للحؤول دون تسرب الماء تحت السد . يدمج عادة سد الانضاب اولا النواة الصخرية (٣) لهذا (^) ـ لا بد من تحويل النهر السد الثقالي وترص. ثم تضاف قبل بناء سد عليه. فمن طبقة من الحصى (١) الضروري اذن بناء مد انضاب والتغليف الكتيم (٥) الى جهة موقت (١) وتحويل المياه الي انفاق (٢). عندئذ يبنى السد الخزان (٦). بينما توجم قناة المياه الفائضة نحو اسفل الدائم وراء مد الانضاب. توضع

المواقع تقريبا لانها تتحمل بعض الهبوط في الساتها وهي لا تحتاج الى جوانب اودية متينة ، ويحول خندق عميق يملؤه الصلصال او الطين المرصوص او الخرسانة دون تسرب المياه تحت السد . كما تجمع سلسلة من الآبار المحفورة تحت مرتكزات دعم السد المياه المترشحة وتعيدها الى مجرى النهر .

تتيح متانة ركام الصخور بناء هذا النوع من السدود عند المنحدرات القوية، ومن السدود الاقل كلفة ما يبنى من ركام الصخور وتكسى جهة الخزان بطبقة كتيمة من الخرسانة القارية.

للسدود المبنية بالخرسانة عدد من التصميمات ، ابسطها هو السد الثقالي ، الذي يحول ثقله دون انهياره تحت ضغط الماء المخزون ، اي كما يعمل مسند الكتب . كما يمكن التقليل من حجم المواد المستعملة بواسطة دعامات .

اما السد المقوس وهو بناء اكثر تطورا فهو يشبه جسرا مقوسا مثبتا على جانبه . يصمم انحناء القوس بحيث تظل الخرسانة (وهي الضعيفة تحت ظروف الشد) باستمرار تحت تأثير الضغط . لنجاح هذا النوع من السدود لا بد من ان يثبت الطرفان تثبيتا متينا في صخور جانبي الوادي .

وارق أنواع السدود الذي تبقى فيه الخرسانة تحت الضغط هو السد ذو القبة المزدوجة التقوس. هذا السد له شكل نصف بيضة يواجه سطحها المحدب ضغط خزان الماء.

اساسات السدود

يملًا المهندسون عادة الشقوق في صخور

الاساس بغطاء من الاسمنت المائع بينما يقود نظام للتصريف مياه الترشيح بعيدا لمنع تراكم الضغط تحت السد. وتحفر عادة سلسلة من آبار التصريف في الصخر انطلاقا من سرداب يساير طول السد.

لبناء اساسات السد اثناء تدفق المياه يحول المهندسون عادة المياه بواسطة نفق محفور في جانب الوادي حول موضع السد قبل المباشرة ببنائه (٨). بعد ذلك يقام سد موقت لتحويل الماء الى النفق ثم يبنى السد على الارض الجافة تحت هذا السد الموقت.

يجب ان يزود بناء السدود بطريقة لتصريف المياه الفائضة عند الفيضان دون ان ينتج عنها اي تأكل. تصرف هذه المياه بواسطة احدى الطرق الثلاث التالية، قناة تصريف من الاسمنت على مستوى دون مستوى قمة السد، او نفق تصريف ـ تكون فتحته عادة بشكل قمع يؤدي عموديا الى اسفل نقطة منخفضة من الخزان، او قناة او نفق ينطلقان من نقطة بجانب الخزان ويصبان الماء في المجرى تحت السد.

السدود الكبرى الحديثة :

اكبر السدود في العالم (بالنسبة الى سعة خزاناتها) هي ، سد شلالات اوين في اوغندا الذي بني على نيل فيكتوريا عام ١٩٥٤ وسعته ٢٠٥ مليارات م ٣ محجوزة وراء سد ثقالي . وسد براتسك في الاتحاد السوفييتي بني على نهر انغرا عام ١٩٦٤ (١٦٩ مليار م٣) وهو سد ثقالي مبني من الخرسانة ، والسد العالي في اسوان (٦) (١٦٤ مليار م٣) الذي اكتمل بناؤه على النيل عام ١٩٧٠ من الصخور الركامية .

معانجة متاه المجارير

منذ ان تحضر الانسان مقيما له مستوطنات ثابتة ، برزت في وجهه مشكلة التخلص من مياه المجارير والنفايات العضوية البشرية واحيانا ايضا من نفايات الحيوانات الداجنة .

تتخلص الطبيعة من المواد العضوية الفائضة بوسائل رئيسية اربع ، التشعشع والتأكسد والتعفن والترشح . كان الانسان البدائي يعتمد على هذه الوسائل الطبيعية ، فيلقي بنفاياته في الحقول ، حيث كانت تتنقى بعد أن يترشح في التربة ما فيها من رطوبة ، أو عندما يسقط المطر على النفايات الصلبة منها ، تتحلل وتتأكسد وتصبح مخصبات طبيعية للتربة . كانت شكة الاقنية الاصطناعية التي بناها

(۱) - تستعمل عدة طرائق في عادة الاحواض المخصصة له عادة الاحواض المخصصة له عديدة وواسعة. بعد ذلك المغالجة مبد ذلك العديثة لعطاجة مبد المعالجة مبد المعالجة مبداه العديثة لعطاجة مبداه العديثة العطاجة مبداه العديثة العطاجة مبداه العديثة العطاجة مبداه العداد العديثة العطاجة مبداه العداد العجارين تقو العرجلة الاولى المجهرية العالقة فيها وجعلها احواض للترسب حيث تزال العالمة على حدة فستقل العبداء العداد ا

أخفال التنقية النموذجية المحديثة لممالجة مياه المحديث لممالجة مياه المجارير. تقوم المرحلة الاولى المجهرية المالقة فيها وجملها على الغربلة او الترشيح لازالة غير مؤذية، فيما تترسب المواد الصلبة من تلك المياه بما المحصى الدقيقة تحت تأثير فيها المحصى الثقيلة، ثم تحرق الجاذبية. في المرحلة الثانية، الناجمة عن الغربلة توجّه المياه بعد غربلتها للتضاء على الكائنات الحمة وتنقيتها من المحصى نحو

احواض للترسب حيث تزال المواد الصلبة المتبقية عالقة في الماء . وهذا ما يقلل من تلوث مياه المجارير السائلة الى اكثر من النصف . وبعا أن الترسب بالثقل عملية بطيئة . تكون

عادة الاحواض المخصصة له عديدة وواسعة. بعد ذلك يمالج كل من الحمأة والمياه الصافية على حدة فتنتقل المياة الى احواض التهوئة على المحتويات المضوية. ثم تصفى ثانية النفايات الناجمة عن احواض التهوئة ويمالج عن احواض التهوئة ويمالج

الرومان بين عامي ٣١٢ ق . م و ٢٢٦ للميلاد تؤمن نظاما معتمدا على المياه الجارية لنقل النفايات وتصريفها في نهر التيبر . اما اليوم ، فتحتاج كميات النفايات الضخمة في المدن الكبرى والصغرى الى وسائل تقنية حديثة كي تعالج وتدبر على وجه فعال .

المعالجة بالتشعشع تنجح المعالجة بالتشعشع ، لأن الماء

السائل الصافى بالكلور قبل تفريغه في نهر او في البحر. اما الحمأة المترسبة فتنقل الى احواض هضم حيث تسخن وتنقى بمعزل عن الهواء . تولد هذه العملية غازات لتأمين القدرة للمصنع ذاته ولتسخين احواض الحمأة . ثم تجفف الحمأة النظيفة والغنية بالازوت فتشكل مخصبا ممتازا . تتم هذه العملية نموذجيا على الوجه الآتي، تدخل ماه المحارير غير المعالجة (١) الى المصنع من خلال مرشحات واسعة الثقوب (٢) تزيل النفايات الصلبة (من اخشاب وخرق وما شاكل) للحؤول دون تعطيل الأليات او سد الأناس . عندئذ تضخ المياه المترشحة (٢) في احواض (٤) تترسب فيها الحصى والرمول ثم ترفع وتغسل وتستعمل كمادة حشو بشكل ركام ليناء اساس الطرق المعبدة . ترفع الحصى والرمول المترسبة (٥) ليصبح بالامكان ضخ المياه الخالية منها (٦) في احواض الترسيب الأولية (٧). خلال هذه العملية بترسب ٥٠٪ من المواد الصلبة العالقة في الماء ليشكل حمأة فيزول نصف الحاجة

البيوكيميائية للاكسيجين. بعد ٧ ذلك تضخ الحمأة (٨) في احواض هضم ويضخ الماء المنقى (٩) في حوض للتهوئة (١٠) حيث يمزج بحمأة غنية بالبكتريات . عندما تهوى الماه . تحوّل البكتر بات المواد العضوية الى منتجات ثانوية غير ضارة. ثم تضخ المياه المهواة (۱۱) في حوض ترسيب ثانوي (١٢) . في هذه المرحلة من العملية تترسب الحمأة المنشطة تاركة ماء صافيا. يرشح الجزء الاعلى من السائل (١٢) و يعالج بالكلور ثم يفرغ في نهر او في البحر. ترفع الحمأة المنشطة (١٤) وتستعمل مرة ثانية في حوض التهوئة مع الماء المنقى. في محطة توليد القدرة (١٥) تحرق الغازات التي يجمعها المجمع (١٦) والمحتوية على ٧٠٪ من الميثان لتوليد القدرة للمضخات وللمضاغط. ويستعمل جزء من الغاز لتسخين احواض الهضم. عندئذ تضخ الحمأة المترسبة في احواض الهضم الاولية (١٧) التي تظل حرارتها ٣٠ س. تجعل الحرارة عمل الكائنات الحية المجهرية سريعا فتهضم

مساحة الماء السطحية كافية لأن ينوب فيها الماء السطحية كافية لأن ينوب فيها الماء السطحية كافية لأن ينوب فيها الماء الماء

بحتوى على اكسحين مذاب فيه. فعندما تلوث

ماه المحارير كمية محدودة من الماء كماء

البحيرات والانهار ، تمتص البكتريات الهوائية

(التي تؤكسد المواد العضوية) الاكسيجين

المذاب فيها بمعدل يفوق معدل استبداله من

الهواء ، فيحدث التلوث مع النتيجة أن الاسماك

لا تستطيع البقاء حية اذ يكون قد فقد الماء قدرته على تطهير ذاته بذاته . اما اذا كانت

الحمأة بسرعة بمعزل عن الهواء فتنتج غازات وحمأة غير مضرة نسبيا. تنتج احواض الهضم علية الهضم (على البارد). حمأة مركزة غنية بالازوت وماء نقيا نسبيا وغنيا بالبكتريات. عندئلة تسرفنع الحماية (١٩). وبعد اخضاعها لمعلية تجفيف تستخدم الماء (٢٠) ويفرغ في بحسيرة أو في نهسر أو

(٢) - كان نهر الثمس في عام

« بونش » . وهي مجلة انجليزية البوعية فكاهية . المحررة المرعبة للموت مبحرا بين الاجياف . فقد شكل الثورة الصناعية في النهر خطرا الثورة الصناعية في النهر خطرا جملت بونش عنوان الرسم الصامت » وكان عنوانها السنانوي ، « نستودك او حياتك » . في عام ۱۸۸۹ . اي باعدى وثلاثين سنة . باعرت لندن بانشاء اول مصنع لمعالجة النفايات .


الاكسيجين بسرعة تفوق سرعة امتصاص البكتريات له , فيظل الماء نقيا .

اخطار التلوث

تتفق السلطات الصحية اليوم على القول بان الصباب مياه المجارير المتشعشعة في البحيرات والانهار يظل مقبولا اذا لم تكن تلك المياه تحتوي على اكثر من ٣٠ جزءا بالمليون من المواد الصلبة ولم تكن تمتص اكثر من ٢٠ جزءا

من المليون من الاكسيجين المذاب فيها في مدة و أيام . يشكل هذا العدد الاخير المسمى « الحاجة البيوكيميائية للاكسيجين » وسيلة لقال درجة التلوث .

حيث ما تكون هناك كمية كافية من الماء لمعالجة مياه المجارير بطريقة التشعشع معالجة فعالة ، كما هي الحال في الشواطىء البحرية وشواطىء البحيرات الكبرى او بالقرب من الانهر الكبيرة ، فليس من حاجة الى معالجة



(٣) يعالج خزان التعنن مياه مجارير البنايات التي لا تتصل بثبكة التصريف العامة. انه كناية عن خزان تحت الارض كتيم للماء وللهواء ويؤمن ثلاثة وتخزين الحماة. يتم الهضم بطريقة عفوية بواسطة توجه المياه الى بئر ترشيح وان تغرغ الحماة كل ٢ ـ ٢ اشهر. تكون جدان الخزان كتيمة كادة بأجر للماء (٢) ومبنية عادة بأجر للماء (٢) ومبنية عادة بأجر

مطلعي بالاحمنت تدخيل مياه العجارير عبر مامورة الاحتال (١) وتصب في الخيران على ارتفاع منخفض (٣) دون ان تحرك محتوياته في أعلى التحسويات لاهوائية نقضم بكتريات لاهوائية (٥) العياه الصافية نبيا (١) وتترسب الحماة (١) . تنفلت الغيازات من انبوب التهوئة (٧) الي غرفة العراقية





سابقة لمياه المجارير هذه (٦) قبل انصبابها . ولكن نمو الصناعة وتكاثف السكان اخذا يتطلبان معالجة مياه المجارير قبل انصبابها . وذلك لتخفيف « الحاجة البيوكيميائية للاكسيجين»فيها ، واحيانالازالة البكتريات منها . اما معالجة مياه المجارير بالتعفن ، فهي عملية طبيعية تفتك بها البكتريات اللاهوائية بالمادة العضوية بتفكيكها الى مواد اكثر بساطة ، فينتج عن ذلك دبال غنى بالازوت بساطة ، فينتج عن ذلك دبال غنى بالازوت

(ه) يجب ان تفرغ الحمأة من خزانات التعفن مرة كل ٢ ـ ٢ اشهر تستعمل السلطات المحلية لهذه الغاية صهريجا مصنوعا حسب الطلب يجب ال ان يكون لهذا الصهريج خزان و

(٦) _ كانت مياه المجارير تنصب بدون معالجة في الانهار او في الحر (أ). فكان ذلك يؤدى الى التلوث والى تفشى الامراض . اما اليوم . فتعالج اكثر البلدان المتصنعة هذه المياه في منشأت خاصة (ب). من مشكلات المعالجة الحديثة لمياه المجارير وجود كمات متزايدة باستمرار من مواد التنظيف (المنظفات) في نفايات المدن. يفرض القانون ان تكون المنظفات المنزلية قابلة للهضم من قبل البكتريات ، لكن اكثر المعامل لا تزال عاجزة عن معالجة الفوسفوتات الموجودة عادة في المنظفات والمساعدة على نمو الاشنات الخضراء التي تنمو باسرع مما ينبغى فتقضى على التوازن البيوكيميائي الطبيعي الضروري لتأمين نقاوة الماء في البحيرات والانهار .





(؛) - يؤدي هضم حماة مياه المجارير المترسبة في المنشآت الحديثة الى انتاج حمأة غنية بلازوت وقليلة الضرر نسبيا تشكل بعد تجفيفها مخصبا عاما ممتازا جاهزا للاستعمال الفوري في التربة.

ومزيج من الغازات يسوده الميثان .

تلجأ الاشغال الحديثة لمعالجة مياه المجارير (١) الى كل من التأكسد الطبيعي وعمليات التعفن ، كما تستخدم ايضا عدة عمليات اخرى كالترشيح والترسيب والتدميج والهضم والتهوئة والمعالجة بالكلور.

عمليات المعالجة الحديثة

ليس الترشيح سوى ازالة جسيمات صلبة كبيرة بامرار المياه خلال مصفاة معمولة من اسلاك او ما شابهها . اما الترسب الساكن ، فهو استقرار طبيعي للرواسب في احواض غير مضطربة تحت تأثير الجاذبية . كذلك تعطي طريقة الترسب المتواصل الدفق النتيجة ذاتها ، اذ انها تقوم على جعل السائل يمر بدون اضطراب عبر احواض طويلة وضحلة نسبيا وفوق سدود صغيرة . يجعل التدميج الآلي او الكيميائي المواد غير المترسبة تتخثر لتكوين جسيمات بحجم كاف للترسب تحت تأثير الحاذبة .

تقوم عملية الهضم على التعفن الهوائي الطبيعي الذي ينتج غازات وحمأة تغدو بعد تجفيفها مخصبا نافعا . تستخدم بعض اشغال المعالجة هذه الغازات لانتاج القدرة والضوء وفي كثير من الاحيان لتسخين احواض الهضم بجعل ماء مسخن بالغاز يمر في ملفات مثبتة في داخلها . يؤدي هذا التسخين الى زيادة سرعة عملية الهضم ، لكن ذلك غالي الثمن اجمالا لأنه يستهلك كثيرا من الطاقة .


تعتمد التهوئة التأكسد الطبيعي لتخفيف الحاجة البيوكيميائية للاكسيجين في المياه الصافية بعد ترسبها . يتم ذلك عادة بضخ فقاقيع الهواء من اسفل الحوض واعادة توزيع ماء المجارير الصافي على سطحه بشكل رذاذ دوار .

الطبتاعة أكديثة

هناك ثلاثة انواع رئيسية لعمليات الطباعة الحديثة، الطباعة النافرة (البارزة) والطباعة المستوية. في الطباعة النافرة يكون السطح المحبر للاحرف والرسوم اعلى من المنطقة المجاورة غير


المطبوعة . الطباعة الحرفية مثال للطباعة النافرة وهي تشمل الطباعة عن الواح مقولبة من قطعة واحدة تحمل الاحرف والرسوم وقد تكون الواحا معدنية عليها نقوش نصفية اللون (لها ظلال متدرجة تشكلها نقاط دقيقة) او رواسم خشبية او رواسم من اللينوليوم .

في الطباعة الحرفية تستعمل على نطاق واسع منضدة او نحاسة طباعة ذات سطح مستو او انواع مختلفة من المطابع الاسطوانية.



تغذى الآلة بالورق (باليد او بطريقة آلية) وتسحب الاوراق ورقة ورقة من الكومة (عادة بواسطة جهاز مصي) وتدخل في آلة الطباعة .

اما المطبوعة الغائرة فهي طباعة نافرة معكوسة . في هذه الحال يحبس الحبر في تجويفات على سطح روسم وينظف القسم المصقول غير المعد للطبع من الحبر قبل الطبع. ويعتبر الحفر الفوتوغرافي اليوم





وتطويه لانتاج صحيفة بثماني صفحات في عملية واحدة . ترى هنا مجموعة من ؛ مطابع تستطيع انتاج صحيفة من ٢٢ صفحة دفعة واحدة . تمكن حاملة البكرات الثلاثية الاذرع المطبعة من العمل بدون توقف اذ تلصق طرف الورق من البكرة التالية بالبكرة المستهلكة . تتم الطباعة الملونة بمرور شريط الورق في ألتين على التوالي

الطريقة الرئيسية للنقش الغائر بينما كان يستعمل في الماضي لطبع الرسوم الفنية المحفورة على الفولاذ او النحاس وللصور بالحفر المائى والصور المحفورة على المعدن بالحامض.

في الطباعة المستوية تكون الاجزاء المطبوعة والاجزاء غير المطبوعة على مستوى واحد وتعالج صفائح الطباعة بحيث يحول التنافر بين الحبر الدسم والماء دون وصول الحبر الى الاماكن غير

> والثانية الحبر الملون او باضافة وحدات طباعة متعددة الالوان على طريق الورق بعد مروره مطبعة ذات لون واحد. تحصل الطباعة الملونة في المناطق التي تركتها المطبعة العادية بيضاء . يمكن هذا النوع من المطابع من سحب ٠٠٠٠٠ نسخة في الساعة على الاقل. المطابع التي تعمل بهذه السرعة مجهزة بوسائل آلية تؤمن الاحتفاظ بالورق مشدودا شدا مناسبا وانسيا به من خلال اجزاء المطبعة المختلفة وتوقيف الالة عند حصول اي عطل فيها ، مثل انقطاع شريط الورق. تطبع الصحف والمجلات بشكل متزايد على الاوفست لكن كثيرا من المجلات الواسعة الانتشار المطبوعة بالاسود وبلون آخر ما تزال تسحب على مطابع سريعة تعمل بحروف منضدة شبيهة بمطابع الصحف. في بريطانيا يطبع دليل الهاتف على مطابع حرفية دوارة بمعدل ١٥٠٠٠ نسخة في الساعة . وتضحي هذه المطابع بالنوعية في سبيل السرعة .

تستعمل احداهما الحبر الاسود

(٢) - تحتفظ العناصر الطابعة من صفحة اوفست (١) بطبقة من الحبر الذي يشتمل على مادة دهنية اما المناطق غير الطابعة التي ترطبها اسطوانات (٢) فلا تقبل الحبر. تنقل الصور المحبرة على اسطوانة من المطاط (٣) ثم على الورق (٤). تحمل اسطوانة الحفر الفوتوغرافي النحاسية (٦) صورة محفورة بشكل خلايا (هي انخفاضات صغيرة على سطحها) ويحدد عمق الخلية كمية الحبر وبالتالي كثافة اللون. تغطس الاسطوانة بالحبر (٥) ثم ينظف سطحها بواسطة شفرة (v) فيبقى الحبر في الخلايا. عندما تلامس الاحطوانة الورق ينتقل الحبر الموجود في خلاياها اليه.

(٢) - تنتج المونوتيب ثلاثة احرف في الثانية باستعمالها قوالب ومعدن منصهر وتستعمل على نطاق واسع لطبع الكتب. ينقر العامل النص على لوحة المفاتيح فيحدث شريطا مثقبا يدخل في ألة ثانية تصهر احرفا فردية وتنضدها اسطرا متساوية الطول جاهزة للطباعة .

المعدة للطبع. الطباعة الحجرية هي الطريقة الرئيسية للطباعة المستوية.

الطبع الدوار او الرحوي

تتم الطباعة السريعة الحديثة بواسطة طا بعات دوارة (١) تستعمل ورقا متواصلا من لفة. تعد الاشكال الطباعية مسطحة وتستخدم الاحرف (للنص) والاشكال (الكليشيهات) (للرسوم). تصنع صفيحة من الورق المعجن

ويوضع في غلاف نصف اسطواني. عندما يضخ المعدن المنصهر بين الصفيحة والغلاف الدائري ينتج قالب نصف دائري من المعدن . تنظف الاطراف وتحفر المناطق البيضاء (غير الطابعة) ويكشط القسم الداخلي ليشكل نصف دائرة ملساء ويثبت قالبان طباعيان حول كل من اسطوانات المطبعة الدوارة للحصول على سطح طباعي دائري كامل .

مكان توقف القرص الدوار. عندما يوضع الحرف المختار من القرص في مكانه (وققا لتقليمات موجودة على شريط المفاتيح) يبث وميض باهت المفاتيح) يبث وميض باهدار (°) صورة على فلم او على (و) و برتب جهاز نقل الصور الحرا و يقوم عند الحاجة بعمليات ضبط الهوامش وفصل الكلمات .

(٢) وخلية كهرضوئية (٢)

(؛) - تحتوي آلة الصف الفوتوغرافي على قرص متواصل الموران (١) ينقل الصورة السالبة للاحرف والارقام وعلامات الوقف الى ثقب معين يكثف

(٥) - يستعمل اللون الاصفر والاحمر والازرق في تركيبات مختلفة للحصول على انواع عديدة من الالوان. عندما تتراكب هذه الالوان الثلاثة تكاد النتيجة تكون لونا الود . في نقل الالوان تتحسن النتيجة كثيرا باضافة طبقة رابعة باللون الاسود . وتأتى الالوان اكثر دقة باستعمال الماجنتا وهو لون احمر مزرق والسان عوضا عن الاحمر والازرق. تطبع الصور بكل لون على حدة (أ ـ ث) للحصول على النتيجة الموحدة التي ترى هنا مكبرة (ج).

طور عن الحفر باليد التقنيات الفوتوغرافية للحصول على اسطوانات او صفائح طباعية من النحاس. تطبع الافلام الموجبة المحتوية على النصوص والرسوم فوتوغرافيا على حامل من الكربون المغطى بطبقة من الجيلاتين. عندما يظهر هذا الحامل ينقل المرسم على صفيحة من نحاس بحيث لا يترك عليها الا الجيلاتين فيشكل طبقة مقاومة تمكن الحامض او اية مادة حافرة اخرى من الوصول الى منطقة الصورة دون أن يمس القسم من سطح الصفيحة النحاسية الخالي من الصورة. تثبت مناطوانات النحاسية المحفورة في طابعة دوارة سريعة. يستعمل الحفر الفوتوغرافي في التاج الطابعات الدوارة على نطاق واسع في انتاج المحلات الفاخرة الواسعة الانتشار.

الطباعة بالأوفست (الحجرية)

ما لبثت الطباعة الحجرية ، التي كانت تتم في اول الامر بنقل الصورة المعدة للطبع على صفيحة حجرية مسامية ، ان تطورت بحيث اصبح بالامكان اعداد سطح للطباعة بطريقة فوتوغرافية على صفيحة معدنية من زنك او الومينيوم . تختلف الطرق المستعملة لصنع صفائح الاوفست اختلافا كبيرا لكن النتيجة واحدة : فتستعمل صفائح من معدن للن يمكن تثبيتها حول اسطوانة طباعية في مطبعة رحوية سريعة الدوران (٢) .

تقنيات الطباعة الحديثة

في الطباعة الحرفية والطباعة الحجرية يتم نقل الرسوم الملونة كالصور الشمسية، بطريقة فوتوغرافية من خلال شاشة هي كناية عن شبكة دقيقة من الخطوط المتوازية

والمتقاطعة . تجزىء هذه الشبكة الصورة الى عناصر دقيقة تطبع على حدة كنقاط مختلفة الاحجام (ه).

ما تزال مطابع اللينوتيب (التي تنضد الاسطر مسبوكة بكاملها) تستعمل على نطاق واسع لانتاج الصحف، ومطابع المونوتيب القادرة على صف الرموز والمعادلات الرياضية المعقدة لطباعةالكتب. غير ان صف الاحرف الفوتوغرافي الذي اصبح عمليا عام ١٩٥٥ بدأ يحل محل صف الاحرف المعدنية في مجالات عديدة.

الصف الفوتوغرافي طريقة مبتكرة حديثا تخزن فيها جميع احرف الابجدية والاشارات الاخرى على فيلم او بشكل تعليمات مسجلة على شريط. تنتج آلة الصف الفوتوغرافي وفي نسخة موجبة او سالبة صالحة لصنع صفائح فوتوغرافية من حسناتها انه يمكن تصغيرها او تكبيرها فوتوغرافيا بسهولة تامة.

تصغيرها و تحبيرها فونوغرافيا بسهوله نامه. تستطيع آلة الصف الفوتوغرافي ايضا المجهزة بمجموعة مناسبة من العدسات، اعطاء قوالب واسعة او ضيقة او احرف مائلة انطلاقا من النسخ السالبة. تعمل هذه الالة بسرعة فائقة وتنظم حاسبات الكترونية المسافات بين الكلمات وتعطي التجارب الطباعية بالسرعة الذي يستطيع فيها العامل النقر على مفاتيح الآلة. في الطباعة بالحفر الفوتوغرافي والطباعة الحجرية تصنع الصفائح مباشرة انطلاقا من الصورة الموجبة التي تنتجها آلة الصف الفوتوغرافي. في الطباعة الحرفية تصنع صورة سالبة فوتوغرافيا على صفيحة طباعة معدنية بالطريقة التي يتم فيها انتاج الاشكال النصفية الدخلة.

التصويرالشِميي (الفوتوغرافي)

في فترة ١٥٠ سنة اصبح التصوير الشمسي ومشتقاته كالنسخ الفوتوغرافي من النشاطات الضرورية للحياة اليومية. فبينما كانت الكلمات تناضل لوصف الواقع والرسم اليدوي يعجز عن التقاط اللحظة العابرة جاء التصوير

الشمسي ليؤمن كلا من هذين الغرضين، عارضا في صورة واحدة مثيرة التاريخ الآني او التفاصيل التقنية اوالانفعال المثير للمشاعر. ولا عجب في ذلك لأن لفظة « فوتوغراف » مشتقة من كلمتين يونانيتين تعنيان « الكتابة بواسطة الضوء ».

تطور العمليات الفوتوغرافية اخذ نيسيفور نيبسه (١٧٦٥ ـ ١٨٢٢) اول



(۱) ـ في الكميرا ذات الثقب تتكون صورة من خلال الثقب على الجهة المقابلة . هذه الصورة ليست ناصعة لكنها تمكن من احداث صورة على فلم أذا ثبت في وضع مناسب .

 (۲) ـ تعطي العدسة صورة اكثر نصوعاً من صورة الكميرا ذات الثقب . جعلت اللوحات (۱) في هذه الكميرا التي يعود عهدها الى عام ١٨٦٤ حساسة باضافة نترات الفضة داخل

(٣) - تعمل الكميرات الحديثة وفقا للبيداً ذاته لكنها اكثر بساطة . تستعمل كميرا الجيب هذه افلاماعلى لفائف (١) يسهل تركيبها ولها غطاه ذو سرعة واحدة (٣) . بجانب العدسة الرئيسية (٣) منظار (٤) يمكن من رؤية ما سيظهر في الصورة .

 (٤) - تحتوي الكميرات من طراز بولارويد (ذات الغشاء المستقطب) على الفلم والورق والمواد الكيميائية الضرورية للمعالجة داخل الكميرا.

المزدوجة مي الماكة هي الواقع كبيرتان المحاصة المنظمة المؤري وتعيين المشهد (١) والثانية للتصوير (٢). تركز العدسات بواسطة ستار للتركيز البؤري (٣).

(1) . ألة العدسة الواحدة العاكسة هي كميرا متعددة الاستعمالات. يعكس المنظار

(١) صورة تنكون من خلال مرآة (٢) من النور الذي يخترق العدسة الرئيسية (٣) وتبين بدقة الصورة التي يتلقاها الفلم.

صورة فوتوغرافية عام ١٨٢٦ في «كميرا مظلمة » (قمرة مظلمة) . في عام ١٨٢٧ اخترع الفرنسي لويس جاك داغر (١٧٨٦ ـ ١٨٥١) طريقة التصوير الداغري التي حلت فيها صفائح نحاسية مطلية بالفضة تعالج بنخار اليود محل صفائح نيبسه القصديرية .

كانت الطبعات المتعددة التي نعرفها البوم مستحيلة قبل ان حقق وليم فوكس تلبوت (١٨٠٠ ـ ١٨٧٧) مبدأ الصورة السالية عام

(٧) - ليس للكميرا الاحترافية منظار تركز الصورة بواطة منفاخ (١) على صفيحة من الزجاج المشحوذ (٢) في مؤخرة الكميرا. قبل التصوير مباشرة يحل محل هذه الصفيحة فلم موضوع في درج متحرك يمكن للوحين الامامي والخلفي ان

ينقلبا او يدورا او ينزلقا

(٣). وهذا ما يمكن

المصور المهني من

معالجة زوايا المشهد

آلات التصوير (الكميرات) الحديثة في عام ١٨٨٨ صنع جورج ايستمن

١٨٣٩ . لكن هذه الصور لم تكن بوضوح صور


كانت صور تلبوت السالبة على الورق تصبح

شفافة بغمسها في الشمع او في الزيت ، وسرعان ما

حلت محلها صور سالبة على الزجاج . وفي عام


١٨٦١ تمت اول تجربة للتصوير الملون.


داغر.



(٨) _ عندما يحرر الغطاء (١) يتركز الضوء المنعكس عن المشهد على الفلم. قبل التقاط الصورة يتبع النور المار عبر العدسة (٢) مسارين. تعكس الحزمة الكبرى مرآة الى فوق (٣) حتى تدخل في المنظار

(١). وتوجه مرأة صغيرة (٥) قليلا منه الى خلية كهرضوئية في مقياس التعريض (٦) او الى خلية في قاعدة المنظار . عندئذ يفتح المطلق (v) الغطاء .





(١٨٥٤ - ١٩٣٢) كميرا كوداك ونقل بذلك التصوير الشمسي الى الجمهور. في عام ١٩٢٤ ظهرت اللايكا وهي كميرا صغيرة مصممة في بادىء الامر لتجربة افلام السينما بعرض ٢٥ ملم. وفي عام ١٩٢٥ أتاح المصباح الومضي فرصة عدم الاتكال على نور الشمس او على اضاءة اصطناعية خاصة .

الكميرا الحديثة (٨) علية لا ينفذ اليها النور مجهزة بآلية تثبت قطعة فلم مسطح في

الجهة المقابلة للعدسة . تقذف العدسة على الفلم صورة دقيقة ومقلوبة للمشهد الموجود امام الكميرا. يحول غطاء حاجز متحرك دون وصول النور الى الفلم حتى يقرر صاحب الكميرا التقاط الصورة . عندئذ ينفتح الغطاء لفترة لا تتعدى جزءا من الثانية. يتم الحصول على عرض صحيح بضبط العلاقة بين سرعة فتح الغطاء وقطر العدسة وهذا ما يمكن تأمينه بتعديل فتحة الحاجب.



(٩) - يعالج الفلم الابيض والاسود بتغطيسه في مظهر مناسب (١). عندئذ تغسل الصورة (٢) وتصبح دائمة بتثبيتها (٣) ثم تغسل النسخة السالبة مجددا (٤) وتجفف

(١٠) ـ لطبع الصورة تعرض ورقة حساسة للضوء لصورة من الفلم الالب (١) بحجمها او بحجم اكبر ثم تعالج كما يعالج


القلم (٢ - ١).

(١١) - تنتشر مواد المعالجة الكيميائية على الفلم من طراز « بولاروید » عندما ینزع من الكميرا (١). بعد ١٥ ثانية (٢) تفصل الورقة المطبوعة (٢) عن النخة السالمة ويمكن ان يفرش المثبت عليها بفرشاة (٤).

(۱۲) ـ بعد التجفیف تری

الورقة وتجفف تكون فيها صورة ثابتة للمشهد بالابيض والاسود. ينوقف التدرج الدقيق من الابيض الى الاسود على تباين سطح الورق

(١٤) - عندما يقع الضوء (١) على طبقة الفلم الحساسة للنور (۲) یکون صور کامنة (٢). تتحول حسات هاليدات الفضة قليلا وبقدر ما تكون كمية



هذه العناصر كلها مشتركة بين جميع الكميرات لكن هناك تفاوتا كبيرا في تعقيدها وطريقة عملها. لأ بسط الكميرات (٢) سرعة واحدة للغطاء وحاجب ثابت يمكنان من دخول الكمية المناسبة من النور في يوم مشمس. للكميرات المعقدة المعدة لالتقاط صور ممتازة مهما كانت ظروف الاضاءة اغطية ذات سرعات مختلفة تتراوح بين عدة ساعات و ٢٠٠٠ / ١ من الثانية.

تصبح الحبيبات من جديد فضة معدنية سوداء . في البدء تتحول حبيبات قليلة (•) . بعد ذلك تتكون صورة اكثر كثافة (٦ و ٧) مؤلفة من كميات متجمعة من حبيبات الفضة (٨) .

(١٥) ـ للافلام الملونة ثلاث طبقات احداهما حساسة للضوء الازرق والثانية للضوء الاخضر والثالثة للضوء الاحمر. تشكل كل واحدة منها صورة كامنة

عندما تعرض للضوء (١). (أ) تظهر الافلام الملونة اولا بالب بيض والاسود (٢). عندئذ تعرض جميع هاليدات هذه الباقية ويظهر اللون . في هذه المرحلة يكون الفلم غير المفضة كلها تكون قد المنودت (٢). تقصر الفضة منذ تظهير الفلم السالب الملون منذ تظهير الفلم السالب الملون (٢). بعد التقصير تكون الالوان المتبعة (٢).

الافلام: تظهيرها وطبعها

قد يكون الفلم بشكل صفحات او موضوعا في داخل لفة او في علبة لا ينفذ اليها النور، او ملفوفا على بكرة معدنية ومغلفة بالورق. وهو مصنوع من مادة لدنة شفافة مطلية بطبقة فوتوغرافية مكونة من حبيبات من املاح الفضة عالقة في الجيلاتين. تكون الحبيبات كبيرة نسبيا في الافلام العالية الحساسية (السريعة) وصغيرة في الافلام البطيئة.

تصبح الصورة الكامنة المكونة على الفلم (١٥) مرئية ودائمة تحت تأثير معالجة كيميائية تتم على اربع مراحل رئيسية التظهير وايقاف التظهير والتثبيت والغسل مع الافلام السالبة يقتم المظهر الفلم بنسبة الضوء الذي يتعرض له بحيث ان الاقسام الاكثر نصوعا من المشهد الذي تم تصويره تبدو قاتمة . في الافلام السالبة الملونة (١٤) تكون الالوان ايضا مقلوبة فيمثل كل لون باللون المتمم له فالاصفر يبدو ازرقا والاحمر بيدو سانيا .

والتثبيت هو مجرد ازالة جميع المواد الكيميائية من المحلول التي لم تتأثر بالضوء تاركا مناطق من الفلم النقي لتصبح سوداء في الصورة النهائية. تأتي عملية «غسل التوقيف» بين التظهير والتثبيت فتوقف التظهير في اللحظة المناسبة. اما عملية الغسيل فتزيل المادة المثبتة غير المرغوب فيها التي ان بقيت ستفسد المسودة في نهاية الامر. ولا تختلف عملية الطبع (١٠) عن عملية التظهير الا باستعمال ورق حساس للنور او قد تستعمل افلام اذا ما اريد صنع صور للعرض بالاسقاط).

التقساط الصور

استعمال آلة خاصة تدعى الكميرا لا بدلاستعمالها الصالح من بعض الشروط .

الكمسرا

حتى في ابسط الكميرات ، لا بد من تطبيق بعض القواعد . فيجب مثلا استعمال الفلم المناسب ، وان تكون الكميرا على مسافة معيّنة من المشهد بحيث لا تكون قريبة منه جدا فيختل التعديل البؤري ولا بعيدة عنه جدا فيظهر متناهى

في العالم الحديث حل التصوير الفوتوغرافي محل التصوير الزيتي والرسم كوسيلة اساسية لالتقاط الصور . فهو يمكن الانسان من التقاط صور دونما حاجة الى مهارة في الرسم ، لكنه يقتضي












الصغرفي الصورة الناجزة . كذلك لا بدللموضوع ، اذا كان كائنا حيا ، ان يكون ساكنا الى حد كبير ، وان تكون الكميرا مستوية وثابتة، وإن يضغط على زر الغلق برفق.

أما في الكميرا المعقدة ، فيجب فضلا عن ذلك اختبار التعريض الصحيح. ففي بعض الحالات يكفى للمصور ان يوجه المؤشرة نحو رمز الجو المناسب ، لكن لا بدله في كميرات اخرى من ضبط الفتحة أو أداة الغلق أو كليهما معا بطريقة

آلية . ولتأمين ضبط مبدع في اكثر الكميرات تعقيدا ، يتم التعريض بالبداو بطريقة آلية . بعير عادة عن فتحات العدسة بارقام « ف » (٢). تحسب هذه الارقام بحيث ان قدرة الضوء على المرور عبرا بةعدسة تكون هي ذاتها بالنسبة إلى اي رقم (ف) وذلك في حدود الامكانيات التي تركها الصانع للكميرا وفعالية العدسة. ويقدر ما يكون الرقم صغيرا ، تكون كمية الضوء التي تصل الى الفلم

كسرة. لأكثر الكميرات فتحات بعير عنها بارقام





وضوح صورة الاشساء المتحركة اذا التقطت الصورة سعة بطئة (١٨٥ من الثانية مثلا)، تظهر فيها الاشياء المتحركة غير واضحة ، وهو ما يسرز الحركة كما يبدو بسرعات التقاط متوسطة السرعات العادية للاشياء على وضوح الصورة ، لكن الاشياء فهي تجمد اكثر الحركات،



فيأتي جزء من الصورة فقط

واضحا . تتوقف المنطقة

الواضحة على قرب تركيز

بؤرة العدسة (أ) او بعده

(ب). عندما تكون الفتحة

صغيرة كفتحة (١٦ ف) مثلا ،

بكون عمق المجال اكبر

بكثير، فيأتي اكثر الموضوع

واضحا (ت). عند اختيار

الفتحة يمكن تركيز

الانتماه على اجراء معينة

(٣) ـ زاوية وقوع الضوء على

موضوع تغير شكل هذا الموضوع

في الصورة . فالضوء الذي يقع

مباشرة على الوجه يعطي

منظرا مفلطحا. واذا حرك

من الموضوع .

في صورة هذا الشلال (أ). (١/٢٠٥) لا تؤثر الشديدة السرعة تظل قلبلة الوضوح. اما سرعات الالتقاط المفرطة (١/٥٠٠ الى ١/٥٠٠) . لكنها تظهر تفاصيل لا ترى عادة ، كما يبدو في (ب) .

الضوء الرئيسي نحو الجانب (أ) أو الى فوق (ب) او الى تحت (ت) فانه يعطى صورة اكثر اثارة . لكن تكون النتحة

حافة اذا كان مصدر الضوء قويا، فيمكن تخفيف هذا الجفاف باستعمال ضوء اضافي يوضع في الجهة المقابلة.



(٥) - كثيرا ما تجهز الكميرات السطة بمكفات فيها بطارية مصابيح ومضية جاهزة مركبة في عاكسات تدور بين ومضة وومضة .



اي عدد من تركيبات السرعة في الفتحة واداة الغلق التعريض ذاته. فكثير من الافلام الملونة مثلا تحتاج الى تعريض ١٨٢٠ في (ف١٠) تحت اشعة الشمس، ولكنها تتلقى كمية الضوء ذاتها بتعريض ١٨٣٠ في (ف ٢٦٠) و بعريض ١٨٠٠ في (ف ٢٦٠).

المرشحات والتركيز البؤري من الممكن . باستخدام مرشحات خاصة . تعديل الطريقة التي يسجل فيها الفلم الالوان



(٦) - «تساوي صورة جيدة واحدة ١٠٠٠ كلمة «. هذا المثل السائد يعرفه كل رئيس تحرير ومصم اعلانات. وعلى سبيل للوهلة الأولى - دون حاجة الى كلام أو وصف - عن السلعة التي كراداظهارها الموضوع هوسلسلة كتب علمية مصورة تتناول مختلف نواحي المعرفة ، وتثير باسئلها واجوبتها خيال الطغولة بكل ما المزيدعن حقائق الكون والحياة المعرفة المنابعة المعرفة ال

يزال مصرا على معاني الدهشة والفضول و بهجة المعرفة .

ر () . تتألف عدسات الكميرا الطو من مواد زجاجية او لدائنية التصو موضوعة في انبوب . يقرر عدد بعد العدسات وشكلها ووضها يت الطول البؤري والفتحة قطره القصوى . تستوعب كميرا و ١٠٠٠ ملم مشهدا واسما . وتستوعب عدسة قطرها ٥٠ ملم مشهدا عدسة قطرها ٥٠ ملم مشهدا قباسيا . وتستوعب بعض

العدسات مجموعة من الاطوال
البؤرية بين نقطتين ثابتتين
كما هي الحال في العدسات
الطويلة البؤرة او عدسات
التصويسرعن ٧
بعسدالـتي
يتسراوح ١٥٠ ملم
قطرها بين ٢٠٠٠

بشكل قيم احادية اللون. هذه المرشحات هي اقراص من الزجاج الملون تبثضوء ها الخاص عندما توضع امام عينية الكميرا ممتصة ضوء الالوان الاخرى. على هذا يمكن استعمال مرشح اصفر اللون في تصوير مشهد طبيعي لتحاشي تعرض مفرط لزرقة السماء او لالقاء ضوء قوي على تفاصيل في مجموعة من الغيوم.

يتقرر اختيار تركيبة سرعة الفتحة وسرعة اداة الغلق بناء على كمية الضوء المتوافر. الفتحة هي التي تقرر ما سوف يكون واضح المعالم من اجزاء الموضوع الصورة. تسمى المسافة بين اقرب اجزاء الموضوع وا بعدها «عمق المجال». ولكنها لا تتوقف على الرقم (ف) وحده، فهي تكون، عند استعمال العدسات البعيدة البؤرة المسماة عادة عدسات التصوير عن بعد، اقصر منها عند استعمال العدسات القريبة البؤرة (الواسعة الزاوية عادة). يتسع عمق المجال اويضيق عندما تطول المسافة بين الموضوع والكميرا و تقصر.

تقرر سرعة اداة الغلق وضوح صورة الاشياء المتحركة . فالسرعات البطيئة تؤدي الى خطر تشوش الصورة من جراء تحرك الكميرا . فالقليل من الناس يستطيع امساك الكميرا بيدثا بتة لأكثر من المنات . لذلك كان من الافضل ان تبلغ سرعة غلق الكميرات اليدوية ١/٦٠ او ١/٦٠ من الثانية . تضبط الكميرات البسيطة اصلا على سرعة ١/٨٠ في تضبط الكميرات البسيطة اصلا على سرعة ١/٨٠ في (ف١٠) و يسمح عمق مجالها بالتقاط صور واضحة لأي شيء يبعد اكثر من ١٨٥٠ م عن الكميرا .

المحترفون

يعمل المصورون المحترفون في مجالات عديدة. فمنهم من يصور الحياة كما هي للجرائد والمجلات والمنشورات المشابهة ؛ وغيرهم ينظمون في الاستوديو او في مكان يختارونه

بعنا ية الوضع الذي ينشدونه لتستعمل صورهم عادة كرسوم تزيينية او في الاعلانات لاظهار سلعة ما على احسن وجه (٦).

من المفروض على مصوري الصحف ومصوري التحقيق الصحفي الأخرين ان يصور واالمشاهدعلي حقيقتها ، لكن يبقى لهم ان يتفننوا في التصوير باختيار وجهة المنظر المناسبة وضبط سرعة الغلق والفتحة . وقد يصطحبون معهم اضاءة بسيطة ، كمدفعة وميض الكترونية ، تستعمل عادة لاضاءة الاشياء التي لا تكون اضاءتها كافية . من ناحية ثانية ، يتلاعب مصورو الاعلانات والاشخاص والصناعة باضاءتهم للحصول على افضل ما يمكن من الصور (٦). من الممكن اضاءة المشاهد المأخوذة فى الاستود يوهات بعدة مدفعات وميض الكترونية او بسلسلة من الاضواء المسرحية الكشافة او الغامرة (٣) . أول ما يجب ان يراعي في هذا الشأن هو زاوية الضوء الرئيسي التي يمكن ان تضاف اليها اضواء استكمالية لتخفيف حدة الظلال. كذلك من الممكن ان تكون هناك ا يضا اضاءة خلفية او تأثيرات خاصة لجعل شعر الاشخاص متألقا .

يعرف المصورون المحترفون كيف يلتقطون صورا واضحة خالية من التحبّب ممتازة الاضاءة ودقيقة التلوين . لكن الكثير من الجودة والاثارة في الصور يتوقف احيانا على تخطي القواعد المالوفة بقصد الحصول على اكثر مما يوجد امام الكميرا .


يحصل المصور على صورته، سواء أطبّق القواعد ام تخطاها او كانت لديه كميرا معقدة او بسيطة ، في اللحظة التي يضغط فيها على زر الغلق . قبل حلول هذه اللحظة الحاسمة ، يكون خير درس له اجراء فحص نقدي لكامل الصورة التي يرغب في الحصول عليها .

التصوراليت نمائي

تعمل آلة التصوير السينمائي (٤) كما تعمل الكميرا العادية مع فارق واحد اساسي ، فبدلا من أن تلتقط صورة وأحدة للمشهد تلتقط بسرعة سلسلة من الصور (٨) . يبلغ معدل الصور التي يلتقطها المصور الهاوى ١٨

صورة في الثانية وببلغ معدلها عند المصور المهنى ٢٤ صورة . كانت الآلات القديمة الصامتة تلتقط ١٦ صورة في الثانية وكان كل تعريض بلتقط صورة ساكنة للمشهد. ولكن ای شیء متحرك یكون فی مكان یختلف قلبلا عنه في الصورة التالية . وعندما تعرض الصور التي التقطت بسرعة بمعدل ٤٨ او ٧٢ صورة في الثانية تنتج عنها حركة بطيئة عند عرضها يسرعة عادية ، والصور الملتقطة

1



(۲) - صنع ایتیان جول ماری

(١٩٠٠ - ١٩٠١) الكميرا البندقية

عام ۱۸۸۲ وکانت اول کمیرا

واحدة تستطيع التقاط سلسلة

من الصور . كانت تصوب كما

تصوب البندقية فتلتقط ١٢ صورة صغيرة في الثانية على صفيحة

فوتوغرافية دائرية عندما يكبس

على الزناد . لم يحدد مارى

نشاطاته بالمواضع التي

تستطيع فتح الغطاء بنفسها.

وقد التقط عدة سلاسل من صور

(٣) ـ كان توماس اد يسون اول

الطيور .

(١) ـ تم الحصول للمرة الاولى على صور متحركة على يد ايدورد مويبريدج (۱۸۳۰ ـ ١٩٠١) عام ١٩٠٧ . التخدم مويبريدج ١٢ كميرا ثم ٢٥ كميرا مجهزة باغطية سريعة جدا . عندما كان فرس بعدو او يخب ، كان يفتح غطاء كل كميرا على التوالي ، اما بقطع لك او عن طريق ملامسات كهربائية . في ما بعد طبق مويبريدج طريقته على مواضيع اخرى مختلفة مستخدما مبدأ صور الالعاب المتحركة لاحداث صور متحركة .

من استعمل فلما مرنا لاظهار صور متتالية على انها متحركة . ظهرت آلته (كينيتو حكوب) لعرض الصور المتحركة للمرة الاولى عام ١٨٨٩ وكانت تحتوي على لفة فلم طوله ١٥ م يدار باليد بواسطة مرفق. كان قرص دائری له فتحات بدور متزامنا مع دوران الفلم فيسقط مشهدا لكل صورة على المنظار حيث يراها مشاهد واحد. اعطت هذه الالة اول عرض متحرك .

(؛) - في الكميرا السينمائية

ينتقل الفلم المستعمل (١) من البكرة الى الممر (٢). يضط غطاء دوار (۲) الغطاء ثم ينغلق وهكذا يسجل المثهد شكل سلسلة من الصور


التعريض للضوء المركز في بؤرة من خلال عدسة (٤) فتحصل صورة مقلوبة شبهة بالصورة الحاصلة في كميرا ساكنة . عندما يكون الفطاء مغلقا يحب جهاز مخلبي (٥) الفلم عبر الممر بخطي موزونة . بين الخطى ينفخ

بمعدل ١٦ او ٨ في الثانية تحدث حركة سريعة عند عرضها بالسرعة العادية .

الكميرا

لجميع الكميرات السينمائية محرك يكون عادة كهربائيا واحيانا يعمل مثل آلية الساعة لنقل الفلم من ملف الى آخر لجميع الكميرات عدسة وغطاء متحرك وآلية بوابية . وفي ما عدا هذه العناصر يبقى الاختلاف

بينها كبيرا. لا بسط الكميرات عدسة بؤرية ثابتة واجهزة بسيطة للتعريض الآلي تؤمن نتائج مرضية في التصوير الخارجي. اما الكميرات المتعددة الاستعمالات فهي مجهزة بعدسات تمكن من تزويم (تقريب وتبعيد سريع) تمكن من التقاط صور باحجام مختلفة. يكون لهذه العدسات عادة جهاز للتحكم ببؤرتها ونظام لتحديد الا بعاد. في الكميرات الاكثر تعقيدا فقط يمكن رفع



الملتقطة على التوالي . يستخدم المنظار العاكس غطاء مرآويا (1) . عندما يكون عبر العدسة من سطح المرأة على المنظار . نتيجة لذلك تكون الصورة الموجهة عبر الموشور ومجموعة عدسات المنظار مطابقة تماما للصورة المارة عبر عدسة الكميرا . في المارة عبر عدسة الكميرا . في

المنظار يرى المصور السينمائي الصورة ذاتها التي « تراها » عدسة الكميرا .

(°) حدث تطور كبير في عرض الافلام عندما اخترع الاخوان لوميير عام ١٨٩٥ اول آلة عرض سينمائي اطلقا عليها اسم «سينما توغراف » . كما هي الحال في آلات العرض الحالية


كان الفلم (١) ينتقل من بكرة (٢) الى اخرى مارا بشكل (٢) الى اخرى مارا بشكل وكان غطاء متحرك يتحكم بمصدر الضوء فيعرض الصور المتحركة نجاحا من خلال عدسة (١). احرزت الصور المتحركة نجاحا فوريا ولم تمض عشر سنوات حتى اصبحت الصناعة واقعية .

العدسة ووضع عدسة اخرى مكانها. تحتل كميرات سوبر ٨ مرتبة في التعقيد بين الكميرات البسيطة جدا والآلات المعقدة التي يصعب تمييزها عن كميرات الستة عشر ملمترا التي يستعملها المحترفون.

فلم الكميرا السينمائي

يستعمل فلم الكميرا السينمائي بخمسة عروض مختلفة ، ٧٠ ملم و ٢٥ ملم و ١٦ ملم

۱/۱ ۹ ملم و ۸ ملم . يستعمل العرضان الاول والثاني من قبل شركات الافلام الكبرى في كميرات كثيرة التعقيد وغالية الثمن . غالبا ما تستعمل هذه الكميرات بعدسات موسعة تزيد من عرض الصورة لعرضها على شاشة واسعة . يستعمل فلم الد ١٦ ملم لالتقاط الصور التلفزيونية التي يلتقطها هواة جديون . ولفلم سوبر ١٦ ملم نوع خاص يعطي مساحة اكبر لكل صورة وهو معد لاخذ صور عريضة ثم



تطبع على اشرطة افلام عرض ٣٥ ملم. حل فلم سوبر ٨ ملم عمليا محل فلم ٩,٥ ملم منذ حوالى ربع قرن لكن هذا الاخير ما يزال له مؤيده.

لما كان الفلم الواحد يستعمل عادة الانتقاط الصور ولعرضها تصور اكثر الاشرطة السينمائية على افلام قابلة للانعكاس الملون حيث يصبح الفلم موجبا بعد تظهيره. تبلغ حساسيتها عادة ٤٠ اسا (١٧ دين) في الضوء

عندما تثبت على حامل ثلاثي التوائم. تركب لفات الافلام بشكل متحاور بحيث يظل التوازن ثابتا. ولتخفيف الضجيج الى ادنى حد توضع الكميرا في غلاف ثابت له فتحة امام العدسة. تزود البواية باسنان تدخل في ثقوب الفلم لتأمين تركيز كل صورة أمام الفتحة.

(٧) - تستعمل آلات العرض السينمائي كهذه الآلة لأفلام ٢٥ ملم و ۷۰ ملم اقواسا مضيئة قطماها من الكربون (١) لاعطاء نور ساطع. تتقارب قطعتا الفحم آليا (٢) لتظل القوس ثابتة عند احتراقهما تدريجيا. سمح الغطاء الدوار (٢) للضوء . بالمرور من خلال الفلم ما دام ثابتا و بحول دون مروره كلما نقلت الآلية المتقطعة الفلم الى صورة جديدة . ليعض آلات العرض الصغيرة مصادر ضوء (زينون) المتذيذب الذي تمكن ومضاته من الاستغناء عن الغطاء . تعمل الدواليب المسننة (٤) على دفع الفلم الى الفتحة ومنها بدون انقطاع . فوق الممر

الضيق وتحته تؤمن عرى صغيرة في الفلم حركة متقطعة. لتأمين استعادة جيدة للصوت لا بدان يسير الفلم بهدوء تام عبر الاقطات الصوت المغطيسية أو البصرية (٥). لآلة العرض مكبرات للصوت. ومن اجزاء ألة العرض الرئيسية الحجاب (٧). وعدسة (٨) والضابط البؤوي (٩) وبكرة السحب (١) وموجة حركة الفلم (١١).

رد) . يتألف الفلم السينمائي من سلسلة من الصور الجاهزة للعرض . في كل صورة لاحقة تحرك قليلا مواضع الاشياء تمكن الثقوب الجانبية في الفلم واضع كل صورة بدورها في المكان الفناسب امام فتحة المسر يحمل شريط متغير المحادة على احد جانبي الفلم مدرج تسجيل الصوت . فعندما يسر هذا المدرج في خلية حساسة للضوء المنبعث تحدث المأرات صوتة .

الاصطناعي او ٢٥ آسا (١٥ دين) في ضوء النهار . وعيارا آسا ودين هما قياس سرعة الفلم اي مدى حساسيته للضوء . لكميرات سوبر ٨ آسا ـ ١٧ دين) المعدة للضوء الاصطناعي في ضوء النهار . وتوجد افلام سرعتها ١٦٠ آسا (٣٣ دين) يمكنها التصوير في ظروف اضاءة ضعيفة . وتستطيع كميرات من طراز XL) مصممة خاصة للاضواء الضعيفة ، التصوير في الضاءة منزلية عادية باستعمال هذه الافلام .

عرض (اسقاط) وتحرير الافلام

تعرض الافلام بالسرعة المناسبة للمشاهدة العادية ، فيعرض الفلم بشكل سلسلة من الصور الساكنة . فاذا تعاقبت الصور بسرعة كافية تكون النتيجة صورا متحركة . ولتلافي الارتجاج ينغلق غطاء آلة العرض ثم ينفتح خلال الوقت المخصص لكل صورة . وهكذا نشاهد في السينما ٤٨ صورة في الثانية تظهر كل واحدة منها مرتين .

في آلات العرض المنزلية يعرض الفلم الاصلي اما في الاعمال المحترفة فقلما يحدث ذلك. تصنع النسخ لتكون فلما كاملا. حسب ترتيب محرر الفلم. في هذه المرحلة تؤمن النتائج الضوئية المطلوبة. تشتمل هذه النتائج على «التضاؤل» اي احلال مشهد محل آخر بطريقة تدريجية، و «المسح» الذي يزيل فيه مشهد جديد تدريجيا المشهد السابق. عندئذ تصنع نسخة سالبة اصلية للفلم بكامله تستخدم لانتاج جميع النسخ المعدة للتوزيع. قد تكون مدارج الصوت (الجزء من الفلم قد تكون مدارج الصوت (الجزء من الفلم


الذي يحمل تسجيل الصوت) على جانب


الفلم مغنطيسية او بصرية (٨).

المواصلات: الناغراف (الابراق)

احدث التلغراف تغييرا كبيرا في المواصلات البعيدة التي كانت تعتمد عبر آلاف السنين على رحلات الرسل البطيئة وغير المؤكدة على الاقدام او على ظهور الخيل او على متن السفن. استعملت لمدة طويلة

اشكال بسيطة من الاشارات بالاعلام (السمافور) لكن نقل الرسائل على مسافات تتعدى مدى البصر كان عليه ان ينتظر حتى اكتشاف الكهرباء. تعزى هذه الفكرة منذ عام ١٧٥٣ الى الطبيب السكتلندي تشارلز موريسون في رسالة لمجلة سكوتش. وفي عام ١٧٦٤ صنع جورج لويس ليساج في جنيف تلغرافا كهربائيا اختباريا يستخدم الكهرباء الساكنة ومكشافا كهربائيا وقام بتشغيله فعلا.





(١) - كانت اولى اشكال المواصلات المعيدة ، اذا ما استثنينا طبول الادغال واشارات الدخان والوسائل البدائية المماثلة . الاشارات بالاعلام البصرية التي اخترعها كلود شاب واستعملها الجيش الفرنسي عام ١٧٩٤ . كان تلغراف شاب مؤلفا من ملوحتين تديرهما الايدي فوق سلسلة من الابراج المبنية على تلال كل منها على مرأى من الآخر .


(۲) - رکب تشارلز هویتستون

ووليم كوك اول تلغراف تجاري في العالم عام ١٨٣٩ في انجلترا. كان زوجان من المفاتيح الكهربائية يجعلان كل ابرة تتجه في كل من الاتجاهين.

(٢) _ كانت الكيلات تحت المائية النموذجية الاولى تتألف من اللك عادية من النحاس (٣) تتألف عادة من اشرطة نحاسية رقيقة منسوجة حول سلك سميك ، طبقة عازلة من صمغ جاوه (٢) وطبقة من الياف القنب (١) مدموجـــة

فيها الملاك فولاذية مغلفنة لتقويتها ، وطبقة اخرى (١) من القنب وطبقة خارجية (٥) كاتمة للماء لها من المتانة ما يمكنها من مقاومة التلف بالاحتكاك .

(١) - تستعمل الصحف على نطاق واسع ارسال الصور تلغرافيا . تضاء الصورة ثم تمسح بواسطة خلية كهرضوئية بشكل خط وط متوازية يحول نصوع كل عنصر بواسطة الخلية (١) الى اشارة كهر بائية ترسل



(٢) تلغرافيا وتحول آلة في الطرف المستقبل الاشارة الي صورة تطعها نقطة وفقا للاشارات الواردة. كما ان تزامن المحركين (١) والمسح العرضي (٥) يتمان بواسطة موجات نابضة (٣).

(٥)- ليس مفتاح مورس في اساسه سوى مفتاح كهربائي. لهذا المفتاح الاول الثنائي القطب دارة مغلقة بين

التلفراف ذو السلك المفرد

O V

في اواخر القرن الثامن عشر كان نا بوليون بونا بارت (١٧٦٩ - ١٨٢١) اول من استعمل التلغراف بطريقة منتظمة وكان ما يزال يعتمد على النظام البصري الذي اخترعه التاجر الفرنسي كلود شاب (١٧٦٣ ـ ١٨٠٥) للحصول على تقارير وارسال اوامر الى جيوشه (١).وفي عام ١٨١٦ اخترع الانجليزي فرنسيس رونالد (١٨٧٨) ـ ١٨٧٢) تلغرافا بسلك مفرد .

بعد ذلك بعشر سنوات صنع الامريكي هريسون غراي داير اول تلغراف كهربائي عملي مستخدما الخلية الفلطية (البطارية) المخترعة حديثا ومحلولا كيميائيا يشير الى وجود تيار كهربائي بتكوين فقاقيع بين قطبين. تمت الخطوة الاخيرة في تطور التلغراف الكهربائي عام ١٨٦١ عنددما استبدل امريكي اخر هو جوزف هنري (١٧٩٧ ـ ١٨٧٨) مؤشر «داير» الالكتروني بجرس

النقطتين ١ و ٢ عندما يكون ماكنا. عندما يكبس على المنتاح تقطع الملاسة وتصبح الدارة مغلقة بين ٢ و ٣ ويتحول التبار الداخل عن طريق الخط الاحود من الخط الازرق الى الخط الاحد.

مغموسة في حبر الالة الطابعة وتؤمن حركة الشريط الورقي ذراع (٤) ذات آلية ساعية . وقد تبين ان العامل الماهر يقرأ الرسالة الصوتية بسرعة تفوق سرعة قراءته للشريط المحبر .

الغط الاحير.

(7) ـ تلغراف مورس المستقبل والطابع هذا يعمل باتفال دارة جهاز الارسال(مفتاح بسيط). يشط التيار الاسلاك (١) تحت تأثير الجذب المفنطيسي فتصل القرص الطابع (٣) بشريط ورقي ما دام التيار في الدارة . ويكون القرص بممائة اسطوانة ويكون القرص بممائة السطوانة

 (٧) - يتألف التلكس الحديث من ألة كاتبة (أ) وقرص تلفون (ب) غالبا ما يكونان مركسن على لوحة واحدة. يستخدم العامل وحدة التوجيه (القرص) (١) لطلب رقم تلكس المرسل اليه ثم يطبع الرسالة مستخدما مفاتيح الآلة الكاتبة (٢). يمكن ايضا تحضير الرسالة بشكل شريط مثقب (١) وادخاله في الآلة لسرعة الارسال او عندما تكون الخطوط حرة . كما تطبع الرسالة دائما على ورقة (٣) لتدقيقها عندما لا تستعمل الالة للارسال تظل جاهزة للاستقبال. ينبه جرس العامل المستقبل الى ورود رسالة واذا كان العامل غائبا تنشط الطابعة لكتابة الرسالة على الورقة (٣). وهكذا تخزن الرسائل الواردة بشكل مطبوع على الآلة الى أن يعود العامل.

كهربائي معتمدا على مبدأ الكهرطيسية الذي اكتشفه عام ۱۸۱۹ الفيزيائي الدانمركي هانس كريستيان اورشيد (۱۷۸۷ ـ ۱۸۰۱). صمم انجليزيان هما وليم كوك (۱۸۰۳ ـ ۱۸۰۹) وتشارلز هويتستون (۱۸۰۲ ـ ۱۸۷۰) وصنعا اول تلغراف تجارى في العالم (۲).

رموز مورس والتطورات اللاحقة حتى هذا التاريخ كان كل مخترع يضع

رموزه الخاصة . وكان الامريكي صموئيل مورس (۱۷۹۱ - ۱۸۷۲) المخترع والمصور اول من لاحظ الاهمية العملية والتجارية لوضع رموز موحدة . في عام ۱۸۲۷ اجرى تجربة على رموزه ، وكانت رموز مورس المعدلة هي التي مكنت في ما بعد من تطوير التلغراف الكهربائي على النطاق العالمي . كانت دارة هذا التلغراف تقوم اساسا على سلك فردي تكملها بطارية ومفتاح بين السلك والارض

		and the same		
الحرف	دموز مودس	اشارة كهربائية لرموز مورس	رموز بخمس وحدات	اشارات كهربائية للرموزبخمس وحدات
A		M	•••••	
Е		N	•	
0	-	TUL		W.
Y		חות		mu





من تزامن وحدات الشفرة الخمس لكل حرف مرسل بالرغم من ان عاملين لا يعملان بالسرعة ذاتها او بانتظام واحد

(٩) ـ اصبح نقل الرسائل التلغرافية ناجحا كل النجاح عام ١٩٦٦ . بعد ذلك سرعان ما مدت شبكة من الكبلات عبر المحيطات . تبين الخارطة

طرق المواصلات الحالية عبر الاطلبي. اكملت المواصلات بواسطة الراديو في العشرينات وبالاقعار الاصطناعية في الستنات. (٨) - للتيليبرنتر او التلكس

شفرة بسبع وحدات، وحدة

انطلاق ووحدة ايقاف وخمس

وحدات لتحديد الاحرف.

تمكن وحدتا الاطلاق والايقاف

من جهة الارسال (٥) ومصوات كهرطيسي بين السلك والارض من جهة الاستقبال.

كان وضع كبلات تحت البحر (٩ و ٣) تطورا طبيعيا للتلغراف الكهربائي. وقد شجع وضع كبل عبر بحر المانش عام ١٨٥٠ المهندسين على محاولة القيام بعمل اكثر صعوبة وهو مد كبل عبر المحيط الاطلسي . نجحت هذه العملية عام ١٨٥٨ عندما مد كبل بين ارلندا ونيوفوندلاند (كندا) لكن الاتصال



(۱۰) ـ تصم السفينة واضعة الكبلات بحيث تلقي في قاع البحر كيلومترات من كبلات التلغراف من خلال بكرة مثبتة في مقدمتها . اصبح وضع الكبلات اليوم عملية روتينية لكنها استغرفت من رجل الإعمال سيبروس و . فيلد محاولات للنجاح في وضع محاولات للنجاح في وضع كبل تلغرافي عبر المحيط الكبل استخدم المهندسون اكبر المناك هي الكبل استخدم المهندسون اكبر

الباخرة غريت استون العاملة بدافعة مروحية .

(۱۱) ـ كان جهاز اميل بودو المتعدد يمكن عمالا من بث عدة رسائل على خط واحد وفي يتصل بدوره بموزع في ما يتصل بدوره بموزع في ما واحد بثكل شفرة خماسية الوحدات وكان جهاز الاستقبال يتطبع فصل الاشارات المرسلة « وقراءتها » .


الموثوق لم يتم قبل عام ١٨٦٦ (١٠). نظرا لأكلاف وضع الكبلات الباهظة وجه المهندسون انظارهم نحو طرق تمكن من بث عدد من الرسائل في آن واحد عبر كبل واحد. وحدث تقدم باهر عام ١٨٧٤ عندما اخترع الفرنسي اميل بودو (١٨٥٠ ـ ١٩٠٣) آلة تمكن من مزج ست رسائل معا وتفريقها عند الوصول.

التلغراف الآلي

انصت جهود كبيرة خلال عدة سنين على البحث عن طريقة تلغرافية آلية تمكن من اختصار الوقت الذي بكرس لتحويل الرسائل الى رموز ثم حل هذه الرموز. صنع دافيد هيوز (١٨٣١ ـ ١٩٠٠) استاذ الموسيقي الامريكي اول تلغراف طابع عملي عام ١٨٥٤ (٦) ، ولكن هذا ايضا كان بطيئا . في عام ١٩٢١ اخترع الروسي ن . ب . تروسيفيتش ما سمى بجهاز ستارت ـ ستوب الذي اصحت معه الطابعة التلغرافية ممكنة. حل هذا الاختراع مشكلة التزامن التام بين آلة الارسال وآلة الاستقبال عندما تكون سرعة عامل الارسال تتغير قليلا من حرف الى آخر (٨) . تستطيع الطابعة التلغرافية (التليس بنتر) الحديثة التي تستعمل الشفرة الخماسية الوحدات ارسال ما لا يقل عن ١٣ حرفا في الثانية بواسطة شريط ورق مثقب يعده العامل مسبقا بسرعته الخاصة. مكن التلكس (٧) من ارسال ما لا يقل عن ٢٦ رسالة على الطابعة التلغرافية تنقل على خط تلفوني واحد. كما جاء التصوير التلغرافي (٤) ليكمل مجموعة وسائل المواصلات التلغرافية الحديثة.

المواصلات ؛ الهاتف

غالبا ما يصل مخترعون يعمل كل منهم على حدة الى حل مشابه للمشكلة ذاتها. هذا ما حدث عام ١٨٧٦ عندما تقدم الكسندر غراهام بل (۱۸٤٧ - ۱۹۲۲) وهو استاذ اسكتلندي لعلم الوظائف الصوتية بعمل في



(١) _ كان للهاتف البدائي الذي اخترعه الالماني فيليب رايز حوالي عام ١٨٦١ جهاز ارسال (أ) ذو رأس معدني مسترق يمس برفق شريطًا معدنيا مثبتا على طبلة . كان رايز يعتقد ان الدارة المتقطعة الحاصلة عن ذبذبات الطبلة تحدث تيارا كهربائيا متغيرا يمكن تحويله الى صوت. وكان الجهاز المستقبل (ب) منا على تغير طول ابرة حديدية في مجال مغنطيسي.

(٢) ـ كان اول هاتف صنعه بل يستخدم طبلا من جلد رقيق كان يتذبذب عندما تصله موجات صوتية . وكانت قطعة

حديدية مشتة على کان ای صوت او ایة ذیذیة نابض قصير بحيث في جلد الطبلة بحدث ذبذبات مماثلة في جلد بظل مستقرا برفق على الجلد (أ) وقد الطبلة الاولى. ثبت كهرطيس (ب) بحیث یکون احد قطبيه قريبا من قطعة الحديد. عندما كان الجلد والحديد متذبذبان كانا يحرضان في الملف تبارا كهربائيا ضعيفا ومتغيرا . وعندما كان (٢) - لاجهزة الهاتف العصرية جهازان من هذا النوع متصلين معا مجموعة من الازرار الضاغطة كان التيار الحاصل عن احدهما ينشط المغنطيس في الجهاز الحديثة بدلا من الاقراص الآخر فيجعل قطعتي الحديد المدرجة التقليدية. يمكن

والحلد تتذبذبان بالتناسق مع

الجهاز الاول. بهذه الطريقة

اختيار الرقم عند ضغط الازرار

يمزيد من السرعة ويعمل مركز

الكتروني بسرعة المستعمل في ٥ ك طلب الرقم. اذا استعمل هاتف بازرار ضاغطة في مركز ستروغ لا بد من تخزين الرقم في ذاكرة ثم تحويله الي نبضات بالسرعة التي تستطيع المنتخبات تأمينها . وعلى الرغم من هذا القصور بظل نظام الازرار الضاغطة اكثر ملاءمة. (٤) - قلب المذياع الكربوني اسطوانة صغيرة عازلة ملاي

الولايات المتحدة بطلب لتسجيل براءة

ختراع هاتفه الكهربائي قبل ان يتقدم الامريكي اليشع غراي (١٨٢٥ - ١٩٠١) بالطلب ذاته بساعات قليلة لتسحيل آلة مماثلة . حصل بل على البراءة وما زال يعتبر

كان جهاز بل (٢) يستعمل للإرسال

والاستقبال ولم يكن يحاجة إلى يطارية . لكن

التيار الذي كانت تولده ذيذبات الطبلة في

عادة المخترع الوحيد للهاتف.



بحسبات الكربون. يضغط وسط حجاب معدني على الطرف المفتوح من الاسطوانة . فعندما يتذبذب الحجاب يتغير الضغط على الحسات مما بسب تغير المقاومة الكهر بائية

المذياع (الميكروفون) كان ضعيفا فلم يصلح للمخابرات الهاتفية على مسافات طويلة .

المذياع (الميكروفون) ومراكز التبادل الهاتفي

في عام ۱۸۷۷ اخترع الامريكي توماس اديسون (۱۸۶۷ ـ ۱۹۲۱) المذياع الكربوني وبمصادفة اخرى اخترع العالم الانجليزي دافيد هيوز (۱۸۲۱ ـ ۱۹۰۰) بعد سنة ، وبمعزل

عن اديسون، مذياعا مماثلا. ويعتبر الان هيوز المخترع الحقيقي لهذا المذياع. يعدل المذياع الكربوني (٤) تيارا كهربائيا من مصدر مستمر فيحدث فلطية تتغير تردداتها بتغير الموجات الصوتية. وهو يستعمل حتى اليوم في اجهزة الارسال الهاتفية الحديثة. وتتكون اجهزتها المستقبلة من سماعة كهرطيسية شبيهة بالسماعة التي سجلها بل. يحدث تغير الفلطية في ملف السماعة ذبذبة

يدير الرقم « ٩٩١ » ولطلب رقم الاتصالات المتبادلة في داخل في المركز (ت) يدير الرقم المدينة. ان كل مراكز « ٩٩١٨٦ ». توجه المكالمة (بدالات) المدينة والمحلية المعدة المدى بين المركزين والرئسة لها خطوط (ب) و (م) بادارة الرقم لجميع المشتركين « ۷۲۱۸۸ » . عن طریق مرکز ويستطيع مشترك التبادل الرئيسي (ن) المحتوى الخط المركزي ر على تجهيزات لتحديد كلفة المكالمات المعيدة المدى . تبدأ مكالمة مركز التبادل في المدينة بالرقم « ۰۵۱ » الذي يربط المكالمة بمركز التوزيع الخط المركزي ص (أ) الذي يسوجسه الخط المركزي ف المكالمة آليا بأقرب طريق ممكن بواسطة فيها. مع مصلر التيار المطرد المرتبط يمر تيار متغير وهذا التيار هو الذي يشغل السماعة.

تكون دائما مزدوجة، هي

مراكز التبادل الرئيسية احدها

للمخابرات المحلية والآخر

للمخابرات البعيدة. تمثل

الدوائر مراكز ثانوية والموجودة

في اعلى اليمين من الرسم تؤمن

(٥) _ تمكن شبكة التبادل مشتركي الهاتف من طلب اي رقم داخل النظام القومي . تدل الخطوط والارقام على الاتجاه الذي يمكن ان توجه اليه المكالمة وشارة الدلالة الخاصة بكل اتجاه . المربعات التي

في المركز (ب) ان يطلب ارقاما في المركز (ن) بادارة الرقم « ٩ » في بادىء الامر وللاتصال بارقام المركز (و) عليه ان يدير الرقم « ٩٨٧ » لطلب المركز (س) عليه ان

مراكز التبادل في المدينة الاخرى. توجه المكالمات الخارجية بواسطة مركز التبادل الرئيسي الى اقرب مركز تبادل دولي تنقل منه الى البلد الاخر.

في الطبلة المعدنية فتنقل اصواتا الى الاذن .

ليصبح الهاتف عمليا كان لا مد من اكتشاف طريقة توصيل مشترك بين اي زوج من عدد من اجهزة الهاتف. افتتح اول مركز تبادل هاتفي (بدالة او سنترال) في نيوهافن بولاية كونشكت عام ١٨٧٨ وركب مركز تبادل (بدالة) مشابه بين ثمانية خطوط في لندن بعد ذلك بسنة وكان عامل الهاتف يستعمل قوايس (مأخذ) ووقيات للوصل

سن المتخاطسن.

في عام ١٨٨٩ صمم الامريكي المون ستروغر ، الذي كان يزعجه سوء الخدمة في مركز الهاتف المحلى ، منتخبا آليا . افتتح اول مركز آلى في لا بورت (انديانا) عام ١٨٩٢ واصبح منتخب ستروغر الالي الكهربائي شائع الاستعمال في العالم لمدة نصف قرن. منذ عام ١٩٢٦ حل اختراع آخر وهو مفتاح التوصيل التصالبي ، محل منتخب ستروغر في

(٦) - لنتصور هاتف مكالم

مرتبطا بملامس المسح (ت) لمنتخب ستروغر. يطلب المكالم الرقم ٢٠٦٤ ، فعند ادارة الرقم ٢ ترفع ٢ نيضات كهر مائية الملامس الى الصف الثالث من الملامسات ثم بتنقل عليه الي ان یعثر علی خط حر (فی الرسم توقف الملامس عند الوصلة الخامة لان الخطوط ∫ الاربعة ما يزال شغلها مكالمون اخرون). تصل الملاسة الخاسة بملامس صح (ب) منتخب اخر ثم ترتفع الى الصف العاشر وتنتقل عليه الى ان تعثر على خط حو هو ايضا الخامس لانشغال الخطوط الاربعة الاولى. هناالخط متصل بملامس المسح (أ) من منتخب ستروغر الثالث. وبينما كان الملامان الاول والثاني يبحثان عن خط عام يقع هذا الملامس الثالث على خط المشترك الذي يحدده الرقم ٦٤ . عندلد ينتقل ملامس المسح الى الصف السادس استجابة لادارة الرقم الثالث « ٦ » وينتظر الى ان يدار الرقم « ٤ » المؤدى الى الهاتف رقم

السويد، وهو يستعمل الان في كل من الولايات المتحدة ويربطانيا.

الكملات (حمال الاسلاك المعزولة) الهاتفية ان ابهظ الاكلاف في اية شبكة للهاتف لمسافة بعيدة هي اكلاف الاسلاك التي تربط بين المشتركين . اعطى البحث حول مشكلة استخدام كيل واحد لاكثر من مخابرة هاتفية في أن واحد ثماره عام ١٩٣٦.

مرشحات م ١ - م ٦ لاستقبال واحد فقط من الترددات الحاملة. وهكذا يدخل واحد فقط من الحاملات الست في كل من الكاشفات الستة التي تفصل الاشارات الصوتية عن الحاملات وتوجهها الي المشتركين الستة خ ـ س . ان جميع الدارات مزدوجة لتأمين الاتصال من الطرفين.

(٨) - برج مركز البريد في لندن مركز لشبكة الموجات الدقيقة في المملكة المتحدة. يؤمن هذا البرج الاف الدارات الهاتفية وما لا يقل عن ١٠ قنالا تلفزيونيا تربط بين جميع انحاء الجزر البريطانية وتصلها بمحطات الاقمار الصناعية في كونهلي داونز وبمحطة الاتصال بالقارة الاوروبية الموجودة بالقرب من دوفر . يبلغ ارتفاع البرج حتى قمة الهوائيات ١٨٩ م وفي طبقاته الست عشرة الدنيا مجموعة من التجهيزات اللاسلكية ، توجد فوقها سلملة من الاروقة المفتوحة تقوم حولها مجموعة من الهوائيات بشكل الصحون والابواق وفي القمة اروقة ومطعم للزوار .

يمكن المشترك الا من طلب مشترك اخر متصل بمركزه (بدالته) دون سواه . وكانت

مشكلة الاتصال بمراكز اخرى تنتظر العثور على وسيلة آلية لتسديد ثمن المخابرات حسب المسافة ومدة المخابرة.

اليوم، عندما تطلب مخابرة تصل التحهيزات الخط مولد نيضات الكتروني وتسحل كل نبضة وحدة ثابتة على حساب المشترك . وتتوقف نبضة المولد المنتقاة على المسافة بين المشتركين. تستطيع الكيلات المتحدة المحور الحديثة نقل عدد متزايد من المخابرات في أن واحد. ولا زالت البحوث الجارية تنتج كبلات عديدة قادرة على نقل ما لا بقل عن ٢٠٠٠ مخابرة .

لسنوات عديدة لم يكن الهاتف الألي

المخابرات الهاتفية بواسطة الموجات الدقيقة (ميكروويف)

تستخدم اجهزة الموجات الدقيقة الحديثة ابراج ترحيل تتراوح المسافة بينها بين ٥٠ و ٦٠ كلم . تستعمل الاشارات الهاتفية لتضمين حاملات موجات دقيقة بدلا من الحاملات الكهربائية المستعملة في الكبلات المتحدة المحور (٧). نظام الموجات الدقيقة (٨) الذي يشتمل على حوالي ١٢٠ محطة بث عبر المملكة المتحدة هو نموذجي لهذا النوع . انه يعمل بـ ١٣٢ حامل مستقل للموجات الدقيقة يستطيع كل واحد منها تأمين ٢٧٠٠ مخابرة هاتفية في أن واحد كما تستخدم هذه الحاملات لترحيل الاشارات التلفز به نمة . وللمواصلات بين القارات ترسل الموجات لدقيقة المضمنة الى اقمار صناعية حيث تكبر وترسل بدورها الى المحطات الارضة .



(v) - تمكن الكابلات المتحدة المحور من اجراء عدد من المخابرات الهاتفية في أن واحد على دارة واحدة . يمر كل من ست مخابرات في الخطوط أرح عبر احد اجهزة التضمين ف ١ ـ ف ٦ التي تكيف ٦ موجات ناقلة مختلفة وفقا للاشارات الصوتية. عندئذ تدخل الحاملات المضمنة الست في كبل متحد المحور. في الطرف الآخر بؤالف كل من ٦

المواصلات: اللاسِسكى

تم التكهن بالموجات اللاسلكية قبل اكتشافها. في عام ١٨٦٥ أكد عالم الفيزياء النظرية السكتلندي جيمس كلارك مكسول (١٨٣١ - ١٨٧٩) وجود شكل من الاشعاع غير المرئي. لكن حساباته كانت معقدة الى

بها. وبعد ذلك بحوالى ٢٥ سنة بيّنت التجارب ان الموجات الكهرطيسية التي تشمل موجات غاما والموجات السينيّة والضوء المرئي والموجات اللاسلكية تتفق جميعها مع نظريته.

تمّت اول تجربة عملية لما نسميه اليوم بالموجات اللاسلكية عام ١٨٧٩ عندما صنع المخترع الانجلوامريكي ادورد هيوز (١٨٣١ ـ

درجة جعلت بعض العلماء يرفضون الاخذ




(۱) - في عام (۱۹۰۱) انبأت ثلاث نقاط ترمز إلى العرف بنجاح غوليلمو مركوني ونجاح بنت النقاط من كورنوول بنجلترا واستقبلها في نيوفونلند المخترع ذاته على مسافة ۲۰۵۰ كلم. كان جهاز البث يعمل بكهرباء يولدها محرك ديزل بقوة ۲۰ حصان بخاري، وله هوائي تحمله ٤ المستقبل فكان متصلا بهوائي المستقبل فكان متصلا بهوائي

ارتفاعه ۱۳۲ م تحمله طائرة ورقية. برهن مركوني للعلماء المشككين عن اعتقاده الراحخ بان الموجات اللاسلكية قادرة على الانتقال حول انحناء الارض.

(۲) ـ كانت اولى المكاشيف اللاسلكية العملية الناقلات الرادارية الترابطية (أ) التي ابتكرها اوليفر لودج (۱۸۵۱ ـ ۱۸۵۱) . كان كل من هذه المكاشيف الظاهرة في الصورة

مؤلفا من البوب زجاجي طويل معباً ببرادة الحديد ومثبتا بين صفيحتين معدنيتين. عندما تكون هذه الحبيبات حاكنة مفككة لا توصل الكهرباء لكنها اذا تعرضت لموجة كهربائية بعضها ببعض) وتشكل معرا موصلا بين الصفائح. في اللارة التي ترى هنا (ب) يقوم بعور مفتاح كهربائي في دارة جرس كهربائي وما ان تصل بحرس كهربائي وما ان تصل حراس كهربائي وما ان تصل



تيارات الموجات اللاسلكية (٢) الى صفيحتي الهوائي (٣) حتى تترابط حبيبات الناقل فيُقرع الجرس (٤).



١٩٠٠) حمازا مرسلا ومستقبلا يسطا وقام يث اشارات بدون اسلاك على طول شارع غ بت بورتلند بلندن . غير ان هيوز لم يدرك اهمية تجربته ولم ينشر نتائج اكتشافاته الا بعد ذلك بعشرين سنة .

البث الناجع

في حوالي عام ١٨٨٧ صنع العالم الالماني هنریش هرتس (۱۸۵۷ ـ ۱۸۹۶) مولد شرر


(٣) - الجهاز اللاسلكي ذو المكشاف البلوري في العشرينات، وهو سابق الترنزيستور الحديث. يستخدم بلورة من الكر بورندم او من كبريتيد الرصاص ، وهي كناية عن نصف موصل بعثل الموجة اللاسلكية الحاملة. وكانت هذه البلورة تنتج تبارا متناوبا له تردد الصوت الذي تنقله الموجة .

(٤) _ يكشف الترانزيستور اللاسلكي الحديث، مثل الجهاز اللاسلكي ذو المكشاف البلوري ، الموجة اللاسلكية الحاملة (او يزيل تضمينها) . غير أن الطريقة التي يستعملها هي اكثر تعقيدا بكثير. بعد ان يولد نظيرا كهربائيا للموجات الصوتية الاصلية تحدث سلسلة من النوائر المكبرة اشارة لها من القوة ما يحفز جهازا صغيرا . لكن بينما كانت طاقة الموجة اللاسلكية كافية لحفز السماعات فان جهاز الترانزستور يحتاج الي بطارية .

(٥) - بعمل الغلاف الجوى

(٨) تحدث موجات لاسلكية وحهاز استقبال بكثف وجودها على بعض المسافة. وقد يرهن ، في سلسلة من التجارب ويطريقة قاطعة ، انه بالامكان نقل الطاقة على مسافة بطريقة لا يمكن عزوها الى التحريض وهو بعتبر اجمالا مكتشف الموجات اللاسلكية.

كان الانحليزي أوليفر لودج اول من صنع جهاز استقبال لاسلكي ـ اكثر حساسية من جهاز ارسال هرتس العامل يملف وفرجة





الغلاف الجوى المتأين وأيضا

بسطح الأرض وكأنهما مرآتان



(أ). اما الموجات التي هي اقصر منها فتخترق الفلاف.


(٦) - للموجات اللاسلكية ترددات عالية (أ). للموجات الصوتمة ترددات اكثر انخفاضا منها (ب). لكي يُبث الصوت باللاسلكي يضاف تردد الصوت الى الموجة اللاسلكة (الحاملة). يعدل تضمين السعة مستوى طاقة الموحات الحاملة الفردية لاحداث (غلاف) ذي سعة متفسرة (ت) يطابق الموجات الصوتية . تظل سعة الموجة الحاملة ثابتة لكن تردد الموجة يتبدل لاحداث تردد شيه بتردد الصوت (ث) .

شرر - يمكن استعماله لمواصلات لاسلكية عملية . كان هذا الجهاز يحتوى على مكشاف للموجات (ناقل رادي ترابطي) (٢) اخترعه الباريسي ادوار برانلي (١٨٤٤ ـ ۱۹٤٠) في عام ١٨٩٤ . استخدم لودج جهازه للعمل على مسافة ١٣٧ م .

كان الرجل الذي اخرج اللاسلكي من حقل الاختبار الصرف هو الايطالي غوليلمو مرکونی (۱۸٤٧ ـ ۱۹۳۷). بعد فشله فی

حمل الحكومة الايطالية على الاهتمام بعمله انتقل الى انجلترا. وفي عام ١٨٩٨ حقق اتصالا لاسلكيا بين البر الرئيسي بقرب دوفر والسفينة الخفيفة ايست غودون الراسية على مسافة ١٩ كلم. بعد ذلك بسنة جهز مركوني الباخرة الامريكية سانت بول بجهاز لاسلكي. وتم تلقّي اول رسالة عن بعد ٩٧

في عام ١٩٠١ ادهش مركوني العالم





جميعها القم الاكبر من الارض

مع بعض التداخل (ب) هناك

اكثر من ٧٠ محطة (النقاط في

ت) قادرة على استخدام الأقمار

كمرخلات غير ان الكبلات

البحرية (الخطوط الحمراء) ما

(٨) - ان اولى اجهزة البث

اللاملكي. كما المعملها

هينريش درتس والوليفر لودج

تزال قيد الاستمعال .

(٧) - تؤمن الاقمار الصناعية للاتصالات. وهي ملك لاتحاد حوالي ٨٠ دولة . القسم الاكبر من مجموع المواصلات العالمية . أن أقمار انتلسات ؛ الصناعية موضوعة في مدار متزامن (أ) على ارتفاع ٢٥٨٠٠ كلم على مستوى خط الاستواء فوق المحيط الاطلسي (٢) والهاديء (١) والهندي (٣) وتظل في وضع ثابت بالنسبة الى الارض، ويرخل كل واحد منها ألاف الاشارات اللاسلكية

التي تتولد عندما تدخل شرارة بفلطية عالية بين ملامين (م). كان هرتس يبث الموجات انطلاقا من صفيحتين هوائيتين (١) ويلتقطها بواسطة حلقة سلكية مفتوحة (٢) تحدث فيها شرارة صغيرة العالية النردد جدا الى ثلث تعبر الفجوة (٣). سطح الارض تقريباً. وتغطى

(٩) - يظهر الميل المتواصل الى تصغير الاجهزة الالكترونية في المقارنة بين جهاز لاسلكي نموذجي في الثلاثينات والترنز متور اللاسلكي الحالي. لكن لا بد من ان يكون مكبر الصوت كبير الحجم اذا كان عليه ان ينقل مركبات الصوت المنخفضة التردد. غير ان التكنولوجيا الحديثة (المشتقة الى حد بعيد من التكنولوجيا



الفضائية) ادت الى تصميم مركبات اصغر فاصغر من كل الانواع الاخرى. كاد الترنزستور (الى اليسار) ان يحل كليا محل الصمام الترميوني (الثلاثي) الي اليمين وقد ازداد صغر المركبات الالكترونية باطراد مع ادخال دوائر التكامل.

بارسال اشارات لاسلكية عبر الاطلسي (۱) بشفرة مورس. وفي عام ١٩٠٦ ارسل الكندي ر. أ. فسنين (١٨٨٠ - ١٩٣٢) من برانت روك (ماساتشوستس) اشارات سمع فيها عاملون في البحر صوتا وموسيقى في سمّاعاتهم. كان ذلك اول بث لاسلكي مضمّن.

طبيعة الموجات اللاسلكية

عندما تتذبذب الكترونات في دارة كهربائية يتحوّل قسم من طاقتها الى اشعاع كهربائية يتحوّل قسم من طاقتها الى اشعاع كهرطيسي. ولا بد ان يكون التردد (معدل الذبذبات) مرتفعا لكي يحدث موجات الموجات، عندما تتكون، تسير في الفراغ بسرعة الضوء (٢٠٠٠ كلم في الثانية). عندما تلتقي موجة من هذا النوع بهوائي معدني ينتقل قسم من طاقتها الى الكترونات معدني متناوب له تردد الموجة، وهذا هو بابسط تعبير، مبدأ المواصلات اللاسلكية . كهرطيسيا مركزا بتردد معين، ويلتقط كهرطيسيا مركزا بتردد معين، ويلتقط هوائي هذه الموجات المولدة .

لأرسال الصوت والموسيقى بواسطة اللاسلكي لا بد ان تكون موجات الاشارة «الحاملة» مضمنة (مغيرة) بواسطة الاشارة اللاسلكية (٦). وقد تنفير الموجات اما في قوتها او في ترددها عندئذ يصبح الجهاز المستقبل قادرا على استبعاد الموجات الحاملة، ولا يحتفظ الا بالموجات التي لها تردد الصوت الاصلى؛


الترددات واطوال الموجات والقنالات

قد يتغير الاشعاع الكهرطيسي تغيرا كبيرا في تردده . وهو يشتمل على اشعة غاما والاشعة السينية والاشعة فوق البنفسجية والاشعة المرئية والاشعة تحت الحمراء جميعها بترددات عالية جدا . فالاشعاع الكهرطيسي ذو التردد المنخفض هو موجات لاسلكية. والموجات التي يلي ترددها تردد الاشعة تحت الحمراء تُعرف بالموجات الدقيقة وتستعمل بخاصة للمواصلات بين الابراج التي تقع ضمن مجال الرؤية وللمواصلات ايضا بواسطة الاقمار الصناعية. تتبع هذه الموجات في انخفاض تدريجي بترددها (وبالتالي بارتفاع اطوال موجاتها) اولا الترددات فوق العالية للبث التلفزيوني، ثم الترددات العالية جدا المستعملة في الاذاعات اللاسلكية والاتصالات المحلية كالتي تجري بين الطائرات والمراقبة الارضية، ثم الموجات القصيرة التي تمكن من البث بقدرة عالية على النطاق العالمي، ثم الموجات المتوسطة للبث المحلى، واخيرا الموجات الطويلة القليلة الاستعمال نسبيا . يُقسم طيف الموجات اللاسلكية بأكمله، وفقا لاتفاق دولي، الى قنالات مخصصة لاستعمالات محددة ويُقسم كل منها بدورها الى اقنية تفصل بينها مسافات بحيث لا تتداخل.

يتطلب الصوت المجسم استعادة أشارتين صوتيتين منفصلتين تتطابقان مع الاشارتين اللتين تصلان الى اذني المستمع . في اللاسلكي قد يعني هذا ازدواج عرض القناة لكل بث مجسم . و بما ان المجال اللاسلكي اصبح مكتظاا بتكر المهندسون طريقة تمكن من بث اشارتين صوتيتين منفصلتين عبر قناة لاسلكية واحدة .

المواصلات: التلفزيون

على عكس التلغراف والهاتف والراديو ينفرد التلفزيون من بين اشكال المواصلات المختلفة لانه لم يكن معدا في بادىء الامر الا للتسلية . اما اليوم فهو يستعمل لغايات مختلفة وبنوع خاص للمراقبة عن بعد .



(۱) ۔ في انبوب كميرا التلفزيون من نوع الصمام التلفزيوني اللاقط والذى يلتقط الصور البيضاء والسوداء تتركز الصورة البصرية للمشهد المأخوذ في الاستديو في بؤرة كاثود ضوئى يقذف من الالكترونات بقدر كمية الضوء التي تقع عليه. تمر هذه الالكترونات عير مجالات مغنطيسية والكتروستاتية (تحتفظ هذه المجالات بها على مسارات متوازية) حتى تقع على قطب دريشة وراء شائدة شبكية من النحاس هناك يتكون نمط من الثحنات يطابق

المناطق النيرة والقاتمة من الصورة. تضمن هذه الكثرونات ماسحة الكثرونات ماسحة مصدها الجهة الاخرى فتشكل اشارة بث متغيرة.

(٢) - يتطلب بث برنامج تلفزيوني مباشر الجهود المتضافرة لفرقة عمل مهمة توزيعها على اربع فئات ، فئة توزيعها على اربع فئات ، فئة حلبة الاستوديو وفئة مراقبة والادارة . ترى جميع هذه والادارة . ترى جميع هذه الفئات في هذا الرسم الذي يمثل استوديو تلفزيوني

١ - المخرج
 ٢ - صاعد المخرج
 ٧ - مازج الرؤية
 ٤ - المدير الفني
 ٥ - مسجل الوقت
 ٢ - مراقب الاضاءة

ولادة الصورة:

٧ ـ مراقب ضبط الكميرات

٨ - مهندس الضوء ٩ - مدرج الالدان

٩ ـ مدرج الالوان
 ١٠ ـ ١٢ ـ مهندسو الصوت

١٢ ـ مدير الاستديو

14 - مقدم البرنامج 10 - 14 - المصورون

١٩ ـ عامل عصا المذياع

٢٠ ـ العامل المكلف بجهاز المراقبة
 ٢١ ـ عامل الحلبة

٢٢ ـ قيم اللواحق
 ٢٢ ـ ١٢ ـ اختصاصي الكهرباء

٢٥ - اجهزة استقبال المخرج

٢٦ ـ الاتصال بين المذياعوالاستوديو

٧٧ - شاشة المراقبة

حصل ف. ك. زووريكين (المولود عام ۱۸۸۹) المهاجر الروسي الى الولايات المتحدة على براءة باختراع الايكونو سكوب (كامدا

الكترونية تلفزيونية) عام ١٩٢٣. كما اختُرع

جهاز مشابه في بريطانيا بطريقة مستقلة.

كانت هذه الاجهزة السابقة لأناسب كامدا

التلفيزيون الحديثة عيارة عن مجموعة آلات

الكترونية في كل منها عدسة تركز صورة

۲۸ ـ قاعدة مخفت الانوار

٢٩ ـ لوحة المفاتيح الكهربائية

٠٠ ـ مراقبة حاجب عدسة
 الكميرا القزمى

٣١ - جهاز استقبال الاضاءة

٣٢ ـ مراقبة نوعية الصورة

٣٧ - خزانة جهاز الصوت

٢٠ ـ اشرطة التسجيل

٣٥ ـ مكبرات الصوت

٣٠ ـ السيكلوراما

٧٧ - لوحة مراقبة المرفاع

٢٨ - مخرج التيار
 ٢٩ - ضوء كشاف

١٠ - ضوء غامر

١١ ـ اضواء السيكلوراما

٤٢ - رافعة الديكور
 ٤٣ - جدار مخيد الصوت

11 - مكبر الصوت في الاستوديو

12 - مخبر الصوت في الاستوديو 20 - تلفاز سينمائي

١٦ - صورة مسجلة على شريط

٤٧ - صورة نهائية احادية اللون

١٨ ـ صورة نهائية ملونة

19 - المراقب العام

٥٠ ـ حاملة الاعتماد


١٥ - ٥١ - صور الكميرات من ١ الى ١

٥٥ - جهاز مراقبة الكميرات الاضافية واستقبال الاذاعات الخارجية .

بصرية في بؤرة على شاشة داخل وعاء من زجاج. كانت حزمة الكترونية تمسح الصورة وتغطي سطحها بسلسلة متواصلة ومتكررة من الخطوط المتوازية. عندما كانت الحزمة تقع على جزء نير من الصورة كان التيار تقع على جزء من المشهد اقل ضياء. باستخدام هذا التيار الالكتروني المتغير بلتحكم بحزمة الكترونية اخرى بانبوب اشعة للتحكم بحزمة الكترونية اخرى بانبوب اشعة

مهبطية (تمسح حزمة وجه الانبوب بشكل متزامن مع حزمة الايكونوسكوب) كان يتم الحصول على نسخة مطابقة للمشهد الاصلي نقطة نقطة وخطا خطا. وكان المسح يغطي الشاشة بكاملها عدة مرات في الثانية ولم يكن التألق يتلاشى على الفور فلم تكن العين تدرك ان الصورة مؤلفة من عناصر فردية.


لم تبدأ خدمة التلفزيون للجمهور بالمعنى الصحيح قبل عام ١٩٣٦ على يد هيئة الاذاعة



البريطانية في لندن. وكان المهندسون قد قضوا السنوات الخمس السابقة في تطوير التلفزيون الالكتروني (١) عوضا عن النظام الميكانيكي ذي الثلاثين خطا والذي كان قد اخترعه بين عامي ١٩٢٢ ـ ١٩٢٨ السكتلندي جون لوجي بيرد (١٨٨٨ ـ ١٩٤٦).

معايير التلفزيون تبنت هيئة الاذاعة البريطانية في باديء

الامر مسحا متشابكا به ٤٠٥ خطوط مكررة مرة في الثانية. يعني التشابك ان الخطوط المتناوبة كانت تمسح اولا، تعقبها الخطوط الموجودة بينها كما لو قرأنا الاسطر او و و م... الخ من هذا العمود من اعلاه الى ادناه ثم عدنا فقرأنا الاسطر ٢ و ٤ و ٦ ..الخ . اقامت دول اخرى خدمات تلفزيونية المستعملة معايير مختلفة مما جعل تبادل البرامج التلفزيونية معقدا للغاية . وقد تم



(٤) - في بادىء الامر تفصل

كميرا التلفزيون الملون الصورة

الى ثلاثة الوان بدائية بواسطة

مرايا فاصلة للالوان. تدخل

كل حزمة من الضوء العلون في

احد الانابيب الثلاثة التي تحول

الصورة الى اشارات كهربائية .

تنضم الاشارات الثلاث لتشكل

اشارة احادية اللون ثم تعالج

لانتاج اشارة لونية .

(٣) ـ لأنبوب الاشعة المهبطية في جهاز تلفزيوني مستقبل ششة مغلفة بعادة تتالق عندما الالكترونات ينتج هنه الكترونات تسرعه وتركّزه مصاعد (أنودات)، يحول سير الحزمة ملفان ماسحان تغذيهما الحزمة ملفان ماسحان تغذيهما الطائة . تتحكم بسرعة الحزمة وبالتالي بشنة كل الحزمة ، وبالتالي بشنة كل عنصر من عناصر الصورة ،

الاصلية. وهذا ما يمكن من تضمين الحزم انطلاقا من ثلاث مدفعات الكترونات، تغطي الشاشة مجموعة من النقط الموسوية الدقيقة التي تتألق بالاخير او بالاخضر او بالاخضر او الكترونات. يوجد وراء الشاشة مباشرة حاجز فيه آلاف الثقوب المرتبة بحيث لا التعطيع الحزمة الواردة من كل مدفعة الا الاصطدام بنقط مدفعة الا الاصطدام بنقط مدفعة الا الاصطدام بنقط اللون التي تتوافق مع اللون

الذي صنعت منه الاشارة التي

تتحكم بها.

(١) ـ السح الالكتروني هو الساس التلفزيون . تمسح حزمة الكترونات الشاشة بسلسلة من الخطوط الته تمسح صورة بسرية في كميرا التلفزيون الموجودة في الاستوديو والتي منها يتم البث . يتم تزامن المسح بواسطة سلسلة من معلومات الصورة في الاشارة المنارة المنارة

الاتفاق اخيرا، في اكثر البلدان الاوروبية على تبني ٦٢٥ خطا متشابكا و ٢٥ صورة في الثانية.

التلفزيون الملون

نظريا يشكل سلم الالوان الصافية (المسمى تدرج الالوان) طبقا متواصلا من اللون البنفسجي لأقصر طول للموجات المرئية حتى اللون الاحمر لأطولها. في الواقع يمكن

٥ حاجز منف حزمة إلكترونات هواني الاستقبال الى الطرف المقابل (٤)حيث تمسح الخط التالي (٥) تحت الخط السابق. بعد الخط المبثوثة. في نهاية (١) الاخير من كل صورة (٦) تعيد كل خط افقي (٢) توجــد

نبضة تتحكم بعودة (٢)

حزمة الالكترونات الفورية


نبضة مختلفة حزمة

الالكترونات الى اعلى الصورة.

احداث الاحساس الذي تدركه العين البشرية استجابة لهذا التدرج بكامله بمجرد مزج الاحمر والاخضر والزرق الفاتح. يستعمل التلفزيون الملون (٤) هذا المبدأ باستخدام ٣ انابيب تصوير تحول الاحمر والاخضر والزرق الفاتح الموجودة في كل مشهد متلفز الى ٣ اشارات كهربائية متزامنة ولكنها منفصلة. بينت التجارب ان العين البشرية لا تحتاج الى تحديد الوان بهذه الدقة شرط ان تكون الصورة باللونين الابيض والاسود محددة بوضوح. وقد ابتكر المهندسون الامريكيون نظاما بارعا لاستخدام هذه المعلومات . في مرحلة اولى تجمع الاشارات المطابقة للالوان الثلاثة البدائية لتشكيل اشارة احادية اللون (بالابيض والاسود) لبثها بالطريقة المألوفة. وفي الوقت ذاته تحوّل الاشارات اللونية الثلاث الى اشارة ثانية مركبة تحدد مزيج الالوان بشكل تدرج وصفاء (كمية البياض اللازمة لتخفيف الفرق بين درجات اللون). ولما لم تكن هذه الاشارة اللونية تحتاج الى وضوح تام فانه من الممكن تضمينها بين الاشارات التي تعطى تفاصيل كل خط احادي اللون دون ان تتداخل معه . بهذه الطريقة يصبح بالامكان بث اشارة ملونة كاملة في عرض نطاق ترددي لاشارة احادية اللون يبلغ ه ميغاهرتز . يعيد جهاز التلفزيون المستقبل تكوين صورة مفصلة انطلاقا من الاشارة الاحادية اللون ويستخرج المعلومات اللونية المرسلة بينها بشكل اقحامى ويستخدمها لتحويل الحزم الالكترونية للانابيب الثلاثة الى نقاط شاشته التي ستتوهج بالالوان البدائية المناسبة (٥).

تسجيل لصوت

كان بالامكان، في بداية هذا القرن، اعادة تأدية تعبير واستهلال قطعة موسيقية معزوفة فعلا على بيانو وذلك بواسطة لفة من الورق المثقب. لكن قصة تسجيل الصوت واعادة ادائه بالمعنى الذي نفهمه اليوم هي



(١) ـ كان فونوغراف اديسون مؤلفا من اسطوانة من النحاس الاصفر (١) محفور عليها ثلم لولبي وفوقها صفيحة ملفوفة من القصدير (٢). وكان بوق مخروطي يركز الصوت على غشاء معدني (٣) يمس ابرة فولاذية يحملها نابض مسطح. كان رأس الابرة الدقيق يضغط على الصفيحة وكانت الاسطوانة مركبة على لولب له خطوة الثلم ذاتها، بحيث ان الاسطوانة عندما كانت تدور تضغط الابرة باستمرار على الثلم. كانت

حنافة (دولاب تنظيم السرعة) (٤) تؤمن الاحتفاظ بسرعة الاطوانة ثابتة. عندما كان الصوت يحمل الغشاء على التذبذب كانت الابرة تضغط على الصفيحة فتحفر فيها ثلما يتوافق مع الذبذبات . كانت الاسطوانة تعاد الى وضعها الاول وكان الصوت يستخرج بادارة المقيض. عندئذ كان الغشاء والابرة يتذبذبان وفقا لانخفاض اثلام (٥) الصفيحة .

(٢) - تستعمل صناعة الافلام

طريقة بصرية لتسجيل الصوت فتستخرج الذبذبات بشكل ع شريط شفاف بدرجات متفاوتة من السماكة . في آلة العرض تمر حزمة ضوئية من خلال هذا الشريط وتقع على خلية كهرضوئية. تضبط سماكة الشريط كمية الضوء التي تقع على الخلية فتضخم الاشارة الكهربائية الناجمة عن ذلك وتحدث الصوت. في اجهزة السينما البيتية يسجل الصوت على خط مغنطيسي كما يسجل على شريط.

قصة الحاكي (الجراموفون) وشريط تسجيل

اخترع توماس اديسون (١٨٤٧ - ١٩٣١) عام ۱۸۷۷ آلة الفونوغراف (۱) ذات ذراع

تدوير يدوية . كانت هذه الالة تحول تغيرات

ضغط الهواء _ تحت تأثير الموجات الصوتية _

الى تسجيل آلى يقوم على ثلم بأعماق مختلفة

محفور في صحيفة رقيقة من القصدير ملفوفة

حول اسطوانة . وسرعان ما حلت اسطوانة من

الصور المتحركة الناطقة وآلة التسجيل.

(٣) - صندوق النغم ، الذي يبدو في الصورة نموذج اولى


الشمع الصلد محل هذه الصفيحة. وفي عام ١٨٩٤ انشأ شارل باتِه (١٨٦٣ ـ ١٩٥٧) واخوه اميل (١٨٦٠ ـ ١٩٢٧) مصنعا للفونوغرافات.

تطوير الاجهزة الصوتية الاولى

في عام ١٨٨٨ سجل الالماني اميل برلينر (١٨٥١ ـ ١٩٢٩) في واشنطن براءة اختراع الغراموفون . استعملت هذه الآلة قرصا مسطحا عوضا عن الاسطوانة واصبح الثلم فيه لولبيا .

ومع حلول عام ١٩٠٠ كان نظام التسجيل الذي يعتمد على الثلم العميق قد استبدل بنظام الثلم الذي يجعل الابرة تهتز من جانب الى آخر. ومع اختراع قرص صمغ اللك المطبوع انطلاقا من التسجيل السالب الاصلي اصبح الغراموفون الذي كان يعرف في الولايات المتحدة باسم (فيكترولا)، شائعا على نطاق

في بادىء الامر كانت طرق التسجيل



منه، هو آلة تديرها النقود لبيع الموسيقى. تعتوي بعض النماذج الحديثة على ٢٠٠ اسطوانة او اكثر وتؤمن استخراج اصوات مجسمة.

() . يمكن بواسطة مسجلة ومستميدة نقالة من نوع حافظة الشريط ، مع دارات الكترونية مجهزة بترنزستورات و بطاريات تسجيل الموسيقى والاستماع اليها في اي مكان تقريبا .

(٥) - في الطوانة مجسة للصوت يقع جدار الثلم على زاوية ٩٠ درجة بالنسبة للجدار (أ) ، يحدث الصوت الخارجي من مذياع (١) تخطيطا عموديا على احد الجدارين بينما يسجل الصوت العطابق للقناة الثانية (٢) على الجدار الاخر. بعد ان تضغط الاصطوانة اللدنة النهائية بين القوالب المعدنية (ب) تصبح القوالب المعدنية (ب) تصبح

جاهزة للاستماع اليها، تتذبذب ابرة جهاز الاستماع في سطحين متعامدين (ت). تحفز حركة كل من هذين السطحين كهرطيسين منفصلين بمضخمين مختلفين ومكبرين للصوت منفصلين.

(1) ـ في التنجيل على شريط مغنطيسي (أ) يمر الشريط اولا على رأس محو (مسح) يترك الحبيبات المغنطيسية


على الشريط بشكل عشوائي. عندئذ يوجه رأس التجيل والاستماع الذي ينشطه تيار آت من المذياع الحبيبات وفقا الكي الاشارة. عند الاستماع الني التحيل (ب) يمر والاستماع وتعيد اليه تغيرات التي منظيية التيارات التي منظيية التيارات التي منظيية التيارات التي التضخيم منفل التيارات مكبرا للصوت.

والاستماع اليه مباشرة يتمان بطريقة آلية كليا وكانت النتائج هزيلة. في عام ١٩٠٦ فتح اختراع الصمام الثلاثي الطريق امام التسجيل الكهربائي. وفي الثلاثينات اعطت الاسطوانات المصنوعة من صمغ اللك ذات ٧٨ دورة في الدقيقة نتائج افضل بكثير.

في عام ١٩٤٨ نجحت شركة كولومبيا الامريكية بانتاج اسطوانات «غير قابلة للكسر» من الفينيل اللدائني، واسطوانات

دقيقة الاداء باثلام دقيقة تدور ٣٣,٣ دورة في الدقيقة لمدة ٢٥ ـ ٢٥ دقيقة في كل من سطحيها . ويعود اختراع الاسطوانة ذات الصوت المجسم الى عام ١٩٥٨ . كان لها مدرجان للصوت منفصلان في ثلم واحد (يوافق كل منهما الاصوات التي تسمعها اذن السامع اليمنى واذنه اليسرى) ويؤمنان حسا موسيقيا لم يكن معهودا (٥).

بعد أن تطورت السينما الصامتة تبعها



نظام من الاصوات المتزامنة في منتصف العشرينات. استعملت الافلام الناطقة الاولى اقتباسا لاسطوانة صمغ اللك التي كانت شائعة الاستعمال. كان اكثر الاجهزة نجاحا قرص قطره ٤٠ سم يدور بسرعة ٣٣٦٠ دورة في الدقيقة بواسطة محرك مرتبط آليا بجهاز ادارة الفلم. في عام ١٩٣٠ ابتكر المهندسون طريقة افضل بكثير من هذه الطريقة تقوم على تسجيل الصوت بصريا على حافة الفلم بشكل خط شفاف مختلف الكثافة والعرض بشكل خط شفاف مختلف الكثافة والعرض هذا الخط وتصل الى خلية كهرضوئية تضخم هذا الخط وتصل الى خلية كهرضوئية تضخم تغيرات كثافتها وتنقل الى مكبر للصوت.

تجارب التسجيل المغنطيسي

برزت في العشرينات فكرة تحويل الموجات الصوتية المتغيرة الضغط الى نمط مغنطيسي على سلك فولاذي متواصل. ركبت هيئة الاذاعة البريطانية الراغبة في بث البرامج ذاتها الى مختلف انحاء العالم في اوقات مختلفة جهازا محسنا عام ١٩٣١. كان هذا الجهاز يستخدم شريطا فولاذيا عرضه ٦ ملم يتتابع بسرعة ١٩٠٥ م في الثانية لتسجيل برنامج يدوم ٢٠ دقيقة وبثه.

في عام ١٩٢٩ نال فريتز فلومر براءة اختراع لشريط تسجيل له قاعدة مرنة عازلة لها طلاء مغنطيسي . طورت شركة A E G الالمانية هذا الاختراع وعرضت في برلين عام ١٩٢٥ المسجلة المغنطيسية وهي اول مسجلة شريطية حديثة . لكن تطوير المسجل الشريطي ، من بكرة الى بكرة ، الذي يستخدم شريطا عرضه ه. سم مؤلفا من قاعدة لدنة تكسوها طبقة من اكسيد الحديد (١)

لم يتم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. يمكن للشريط ان يسير بسرعات مختلفة، فتوفر السرعات العالية دقة اكبر في الاداء. واكثر السرعات شيوعا للتسجيل العادي هي المتسجيل المادي هي للتسجيل المجسم، يسجل على مدرجين منفصلين، جنبا الى جنب، بواسطة مذياعين. ويحتاج الاستماع الى التسجيل المجسم الى مضخمين للصوت.

ثورة الخرطوشة وحافظة الشريط (كاسيت)

من سيئات المسجلة الشريطية الرئيسية من بكرة الى بكرة تعرض الشريط للعطب عند تسليكه وصعوبة تسليكه وحفظه . لتلافي تلك الصعوبات اخترعت الخرطوشة وحافظة الشريط . تحتوي الاولى على بكرة وحيدة يلف حولها شريط متواصل لفا رخوا توجهه بكرة من المركز الى مخرج الخرطوشة حيث يلتقي برأس القراءة في الجهاز ثم يعود الى المجهة الخارجية من البكرة .

للمسجلة المحتوية على حافظة (٤) بكرتان شبيهتان ببكرتي المسجلة التقليدية ، لكنهما اصغر منهما بكثير وهي تمكن من التسجيل واعادة اللف والاستماع الى التسجيل مطريقة آلية . لا يتعدى عرض الشريط ٢٨٠ تحتوي الحافظة ، وهي علبة لدنة ، على شريط مدته ٥٤ او ٦٠ او ٩٠ او ١٠٠ دقيقة الشريط . وقد يتأثر الاداء الجيد بضجيع عالي التردد ، يشبه الصفير وذلك نتيجة تسجيل ٤ مدارج على شريط في غاية الضيق .

التبحث التلفزيوني

منذ الايام الاولى لصناعة التلفزيون برزت الحاجة لايجاد طريقة تمكن من تسجيل البرامج بحيث يمكن رؤيتها بعد التسجيل مباشرة . لا يصلح الفلم السينمائي لذلك لأن الوقت الضروري لتظهيره يحول


دون امكان رؤيته على الفور ، كما ان الفلم لا يمكن استعماله الا مرة واحدة مما يجعله غالى الثمن .

كان الاسكتلندي جون لودجي بيرد (١٨٨٨ ـ ١٩٤٦) ، مخترع ماسح تلفزيوني آلي ، اول من سجل صورة متحركة بطريقة تختلف عن طريقة التصوير الشمسي ، ففي عام ١٩٢٧ استخدم جهازا معدا لحفر اسطوانات قطرها ٢٥٠٤ سم وتدور ٧٨ دورة في الدقيقة



(۱) - كانت اول مجلة تلفزيونية تعمل تماما كما تعمل مجلة شريطية صوتية متعملة بكرتين تحملان شريطا مغنطيسيا واسعا. كان رأس ئابت يسجل المدرج التلفزيوني وكان تسجيل الترددات العالية الضرورية لانتاج صور بنوعية مقبولة يتم بواطة اشرطة سريعة الدوران جداً. في اكثر هذه الآلات تطورا يمر بالرأس كل ثانية شريط عرضه ٥،١ سم بسرعة ا ١١٤ مم / ث . ومع ذلك كانت نوعية الصورة سيئة بالنسبة الي المقاييس الحالية ولم تكن هذه الاجهزة تصلح الالصور بيضاء وسوداء .

(۲) - يمكن اليوم الحصول على تسجيل مباشر بالابيض



0

لتسجيل صور جهازه التلفزيوني الذي يمسح ro خطا.

التسجيل على شريط مغنطيسي

أدى التسجيل على شريط مغنطيسي الى المكان تحقيق الهدف الذي سعى اليه بيرد بطريقة ابسط والى استعادة التسجيل على الفور. غير ان التلفزيون، في اثناء ذلك، كان قد تقدم بانتقاله من ٣٠ خطا في بادىء

الأمر الى صور تتراوح خطوطها بين 6.4 و 6.4 خطا. كان أحسن التسجيلات الأولى على اقراص من صمغ اللك تستعيد اشارات صوتية يبلغ ترددها حوالى 60.0 ذبذبة في الثانية (هرتز) والتسجيلات الحالية تستعيد انغاما موسيقية متوافقة تصل الى 1000 هرتز واكثر . لكن اشارة التلفزيون العصري تتضمن ترددات تصل الى ٥ ميغاهرتز (٥ ملايين ذبذبة في الثانية) .



مذياع لتسجيل الصوت المرافق للصورة (×) . لجهاز التلفزيون الملون (٨) مآخذ خاصة تمكن من استخدامه كجهاز مراقبة عند التسجيل . يمكن الاستماع الى الشريط المسجل مباشرة في التلفزيون بعد اعادة لفه على البكرة .

والاستعادة (١) او رأسان (ب). تحدث حركة الشريط والرأس الموحدة مدارج لفزيونية مائلة (ت) يستخدم رؤوس مركبة على اسطوائة دوارة افقية لانتاج اشرطة للصور (٢) ومدارج للصوت (٢) ومدارج لضبط الصورة (١). لكلا النظامين سرعات تسجيل عالية .

(١) ـ تستعمل عدة شركات الاسطوانة التلفزيونية غير الممنطة عوضا عن الشريط المغنطيسي . صممت شركة تستعمل انخفاضات اهليلجية دقيقة على اسطوانات قطرها شارات تلفزيونية ملونة وناطقة . يمسح هذه الاسطوانة .

(٥) ـ الاسطوانة التلفزيونية شبيهة بالاسطوانة الصوتية . يوجد في الاسطوانة التلفزيونية التي ترى هنا مكبرة جدا (الى اليمين) حوالى ٢٥ ثلما في المحال الذي يشغله كل ثلم في الاسطوانة اليمين التلفزيونية اليسار) . كما هي الحال في الطوانة فيليس التلفزيونية (الرسم رقم ؛) . تدور هذه الاسطوانة ما . ورة في الدقيقة الاسطوانة ما . ورة في الدقيقة الدهرة .

(٣) _ قد ينور الشريط التلفزيوني لولبيا حول اسطوانة دوارة لها رأس (أ) للتسجيل

يحد من الاستجابة الترددية لمسجلة شريطية مغنطيسية حجم ثغرة الرأس وسرعة الشريط عند مروره بالرأس. لا تستطيع اكثر التجهيزات اتقانا، العاملة بسرعة ١٩ سم في الثانية، ان تستعيد ترددات تربو على ٢٥٠٠٠ هرتز. ولا يمكن الحصول على استجابة في التردد تبلغ ه ميغاهرتز الا اذا بلغت سرعة مرور الشريط بالرأس ١٢٧٠ سم في الثانية على الاقل.

كانت مسجلات الاشرطة التلفزيونية الاولى (التي كانت تسجل الصور على شريط مغنطيسي كما تسجل المسجلات الشريطية الصوت تماما) مصممة لتعمل بسرعة الشريط البالغة ٢٠٤ سم في الثانية او اكثر. وكانت تحتاج الى بكرة ضخمة وتثير مشكلات لضبط السرعة. بالاضافة الى ذلك كان من الصعب تأمين التماس المستمر بين الرأس والشريط. وقد ادت البحوث عام ١٩٥٦ الى ادخال اول



(1) ـ العرض البطيء والعودة الى الوراء اللذان غالبا ما يشاهدان في البرامج الرياضية اصبحا ممكنين بغضل اختراع ممكنين من العرض البطيء والتوقف عند صورة والعرض الاسطوانة على كل من وجهيها الاسطوانة على كل من وجهيها التلفزيونية على سلاسل من المنارج المغتطيسية المتحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة الله المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة والعرض المحدة المحدة المحدة والعرض المحدة المحدة المحدة والعرض والمحدة المحدة المحدة المحدة والعرض والمحدة المحدة والمحدة والمحدة

(٧) . تم اختراع الرأس المتحرك عام ١٩٥٦ على يد شركة مغمورة في ردوود بكليفورنيا. انه يمكن من

الحصول على السرعة الضرورية ٨ لتسجيل شريط تلفزيوني دون ان يسير الشريط بسرعة لا يمكن التحكم بها . ان احدث اجهزة أمبكس مجلة متقلة لشريط مصمم للتلفزيون الملون. ان مجلة الشريط التلفزيوني المستعملة في الاستوديوهات غالية الثمن وثقيلة . لذلك فان توقع كثير من الشركات لسوق واسعة لآلة اصغر منها واقل كلفة تصلح للبيوت والمدارس والشرطة والاعمال الاخرى دفعها الي انتاج مبجلات بحافظة للاشرطة التلفزيونية صغيرة الحجم وفعالة دون ان تكون غالية الثمن.





(^) _ تحسن تسجيل الصور وبين الصور الاصلية . المتحركة على شريط ومسجلات الاشرطة التلفزيونية مغنطيسي واعادة عرضها الى النقالة التي يمكن استعمالها في درجة انه يصعب التفريق بينها العنازل تعطى نتائج معتازة .

مسجلة ذات مسح مستعرض من قبل شركة امبكس - وهي الطريقة التي يستعملها الاختصاصيون اليوم . في هذه الطريقة تبلغ سرعة الشريط الذي عرضه عادة ٢٠٠٥ سم اما اربعة رؤوس للتسجيل والاستعادة مركبة على طبلة فتحدث مدارج تسجيل مستعرضة ومتوازية لاشارة الشريط التلفزيوني (٣). حافتي الشريط لضبط سرعته واستعادة الصورة على واداء الصوت .

المسح اللولبي

ان الشريط التلفزيوني الملون البالغ التعقيد ذا المسح المستعرض باهظ الثمن بحيث يصعب استعماله في المؤسسات والبيوت. لكن هناك طريقة اقل كلفة منه تدعى طريقة المسح اللولبي . هنا يمر الشريط بشكل لولبي حول اسطوانة دوارة مجهزة برأس او اكثر للتسجيل والاستعادة مقابل لاتجاه الشريط (تنزلق دائرة في مقابل لاتجاه الشريط (تنزلق دائرة في الشريط بكامل عرضه عند دورانه حول الشريط بكامل عرضه عند دورانه حول بزاوية حادة . تبلغ سرعة التسجيل ۲۰۶۰ سم بزاوية حادة . تبلغ سرعة التسجيل ۲۰۶۰ سم تلفزيوني بالمسح اللولبي .

انواع الاسطوانات التلفزيونية

يمكن استبدال الشريط المغنطيسي باسطوانات مغنطيسية في التسجيل التلفزيوني. من حسنات هذه الطريقة انها

تمكن من الوصول بسرعة الى اي قسم من القسام التسجيل لاستعادته على الفور وببطء عند الاقتضاء (٤). ومن سيئاتها ان مدة العرض قصيرة - لا تتعدى عادة ١٥ - ١٨ ثانية على الوجهين - بينما تستطيع مسجلة الشريط التلفزيوني ان تتسع لبرنامج تلفزيوني ملون مدته ٩٠ دقيقة على بكرة واحدة .

ان انتاج اشرطة تلفزيونية مسجلة مسبقا عملية مكلفة لذلك ابتكرت بعض الشركات اجهزة تسجيل تلفزيوني تستعمل اقراصا شبيهة باسطوانات الغراموفون . هذه الاجهزة ليست آلات تسجيل لكنها تمكن من استعادة برامج على اقراص مصنوعة بالجملة (٢) .

هناك نوعان من هذه الاسطوانات التلفزيونية يختلفان باختلاف «لاقط الارسال » المستعمل لاستعادة المعلومات المسجلة. في النظام الذي ابتكرته شركة فيليبس م سأ وغيرهما من الشركات الاميركية توجد انخفاضات اهليلجية صغيرة في الاسطوانة (٤). تدور الاسطوانة ١٥٠٠ دورة في الدقيقة (اذا كانت دورة التيار الكهربائي ٥٠ هرتز) او ١٨٠٠ دورة في الدقيقة (لتيار دورته ٦٠ هرتز). تمسح حزمة ليزر الوجه الاسفل من الاسطوانة فتصبح الحزمة المنعكسة متضمنة لانتاج اشارات بصرية وسعية تطابق ٢٥ او ٣٠ صورة تلفزيونية في الدقيقة على اسطوانة قطرها ٢٠٠٥ سم

في الاسطوانة التلفزيونية من صنع تلفونكن ودكا اثلام شبيهة باثلام اسطوانة غراموفون عادية تدور ٣٣ دورة في الدقيقة (٥) غير ان الاثلام اكثر دقة ومتقاربة جدا . لكن هذه الاسطوانات لا تمكن من تسجيل تلفزيوني يتعدى ٧ دقائق .

الزاؤار والتونسار

السونار (نظام السير بالصدى الذي عرف


اولا في بريطانيا باسم «اسديك») هو نظام للتوجيه والكشف وتعيين المسافة مستخدما الموجات الصوتية تحت الماء. اما الرادار فيلجأ الى المبدأ ذاته مستخدما


والمبادىء الاساسية للنظامين بسيطة. تُبث الموجات الصوتية او الموجات الكهرطيسية (اللاسلكية) وحين تصادف جسما صلبا ينعكس بعضها ويعود فيحدث « صدى » صوتيا او لاسلكيا . فالوقت الذي ينقضى بين بث الموجة وعودتها ، مضروبا

بسرعتها يعطى طول المسافة التي قطعتها

الموجات اللاسلكية عوضا عن الموجات

الصوتية .





مولد الصوت (١) مركبا تحت السفينة مباشرة (أ). في هذه الحالة يعطي وقت وصول الصدى مضروبا بسرعة الصوت في الماء ضعف العمق. ويمكن تحمين نسبة الاشارة الى صوت

يختلط على السفينة الموجودة


(١) - يحب الوقت الذي تنطلبه موجة صوتية، يبثها جهاز موجود في الماء تحت سفينة . للوصول الى قاع البحر والعودة الى المفينة. لمعرفة عمق الماء . يمكن أن يكون

وهي في الحالة العادية ضعف بعد الجسم. كانت اجهزة الرادار الأولى محمولة على عربات مقطورة لنقلها ويستخدم بعضها «عدسة » لتوجيه الحزمة الرادارية.

التطور والاستخدام

طور السونار بالدرجة الاولى لاكتشاف الغواصات وليقوم مقام «اذن » قائد الغواصة لاكتشاف السفن الاخرى وحقول الالغام وقطع

الجليد المغمورة والانقاض والاشياء الخطرة الاخرى الموجودة تحت الماء . قد يكون عمل السونار اما ناشطا او سلبيا . في السونار الناشط تبث موجة صوتية ويلتقط صداها الاخرى بالاستماع الى الصوت الذي تحدثه محركاتها . يستعمل السونار اليوم ايضا في سفن صيد الاسماك للبحث عن اسرابها وفي استكشاف قيعان البحار .



بأن تستعمل السفينة الحربية طافية سونار (ت). ولتأمين الحد الاعلى من قدرة الحركة تستخدم السفينة طائرة عامودية لتعليق سونار «غاطس» في الهاء (ث) واعادة الاشارات الى السفينة الام بواسطة موجة لاسلكية قصيرة.


(٣) للموجة المنعكسة لحزمة لراد تصطدم بجسم يقترب أو يبتعد طول يفوق طولا الموجة المبثوثة أو يقصر عنه . اذا أي عن سطح سيار (١) يدور حول قطبه تكون الموجة المنعكسة (ب) عن الجهة المنعكسة (ب) عن الجهة المقتربة (٢) اقصر من الموجة

المنعكة (ت) عن الجهة المبتعدة (ت)... يمكن المتعدام الفرق بين (ب) و (ت) لحاب سرعة دوران السيار وطول يومه.

(٣) - تستخدم الشرطة الرادار لحساب سرعة السيارات المارة . اذا تمدت السرعة الحد القانوني ينبه شرطي زميله بواسطة السائق المخالف وكتابة محضر بحقه . تقيس محطة الرادار المسافة بينها وبين باستمرار المسافة بينها وبين قياس السرعة بواسطة جهاز الكتروني وتعطي عرضا بصريا فوريا .

(؛) . يمكن اخفاء هوائي رادار الطائرات داخل غلاف انسيابي او داخل قبة مصنوعين من مادة تحميه من تقلبات الطقس دون ان تؤثر كثيرا في جودة الارسال .

(٥) ـ في وحدة تقديم المعلومات لرادار يكثف عن العواصف انبوب اثمة مهبطية الآثارات الآثية من هوائي دوار فيعيد شكل الفيوم العاصفة . يراقب المستخف الوظيفي (٢) . المسافة المراقبة ويسجل كل ذلك على شريط ورقي (٣) .




على سطح الماء صدى آت من غواصة مما يمكن التغلب عليه

في عام ١٩٣٥ نفذ فريق بريطاني بقيادة روبرت وطسون واط (١٨٩٢ ـ ١٩٧٣) برنامج بحث يرمي الى تطبيق اللاسلكي وتطويره لتحديد المواقع لغايات عسكرية (٦) وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ كان لبريطانيا نظام كشف عن الطائرات على طول الساحل الشرقي. عرف هذا النظام بنظام اكتشاف الاتجاه باللاسلكي وسرعان ما امتد حتى غطى الساحل الجنوبي وكان

عاملا اساسيا في قدرة بريطانيا الدفاعية الجوية على الرغم من تفوق طائرات العدو عددا.

انتقل هذا النظام الى الولايات المتحدة حيث اجريت بحوث اضافية مكثفة واتخذت هذه التقنية الجديدة اسم « الرادار ». قام العلماء الالمان ببحوث مشابهة خلال السنوات الاولى من الحرب وتوصلوا الى نتائج مماثلة وان كانت دونها تقدما من الناحية التقنية .



(١) ـ استخدم الرادار للمرة الاولى في المشرينات للبرهان عن وجود ومجال الجو المؤين اللاسكية . طورت البحوث التي جرت في الثلاثينات في بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا وفرنسا الرادار لغايات عكرية واصبح مساعدا حيويا العالمية الثانية . وقد صمم عدسو الالكترونيات في مهدسو الالكترونيات في

بريطانيا والمانيا منشآت من منالني ونفنوها. تحسنت فعالية الرادار الى درجة انه اصبح اداة لا غنى عنها في عن قيمته في كثير من التطبيقات المدنية كملم الارصاد الجوية والملاحة المطارات. يشمل استخدام المطارات. يشمل استخدام

رادار الماتي خلال الحرب العالمية الثانية الرادار لغايات عسكرية الانذار عن الطائرات والصواريخ ة البعيدة المدى، والرادار ا

هوائي رادار تمييز

يحدُد موقع الأهداف بدقة

التحديدي للتوجيه الآلي للمدافع المضادة للطائرات. والرادار المنقول جوا المستخدم

بمثابة «عين » ليلية لمهاجمة قاذفات التنابل العدوة في الظلام، والرادار البحري للكشف عن وجود سفن عدوة في شروط رؤية سيئة.

تتألف انشاءات الرادار من ثلاث وحدات منفصلة : جهاز ارسال يبث اشارة لاسلكية ذات شكل خاص ، وجهاز استقبال يلتقط جميع الموجات المنعكسة ويحللها ووحدة عرض تشاهد عليها المعلومات التي يرغب في الحصول عليها على الفور .

انواع هوائيات الرادار

تختلف هوائيات الرادار في تصممها وفقا للغابة المطلوبة منها. يتألف الكثير منها من شبكة بشكل قرص مسطح او صفيف متعامد يمكن ادارته بأية زاوية افقيا او عموديا لتصويب الرادار في الاتجاه المطلوب. كما يمكن « تعليق » بعضها بهدف ما بحث تتعقبه بصورة اوتوماتيكية . للرادار التحديدي حزمة ضيقة من النور الكشاف يركزها عاكس مكافىء المقطع بحيث ممكن تحديد موقع وارتفاع الموجات المنعكسة بدقة. يستخدم رادار الاستكشاف هوائيا بيث موجات على قوس واسع. وتظل الحزمة مسطحة نسبا في رادارات السفن وافقية في الرادارات التي تبحث عن الطائرات، وفي كل من الحالتين يصنع الهوائي احيانا ليدور افقيا باستمرار بحيث يؤمن التقاط اكثر ما يمكن من الاشارات .

المعالجة والعرض

يكون جهاز عرض الاشارات عادة انبوب اشعة مهبطية مبنيا على مرسمة تذبذبات (اوسيلوسكوب) تشير الى المسافة او الارتفاع او الى كليهما. ويمكنه ايضا ان يعرض «خريطة» الكترونية كاملة تعطي موضع الاشياء التي تعكس الموجات الواقعة في

جميع الاتجاهات (٥).

في نظام عرض بسيط ذي خط مستقيم يقرأ اتجاه الهدف الذي حدد موقعه وارتفاعه (كطائرة في الجو مثلا) على اقراص مدرجة تحدد اتجاه حزمة الرادار وارتفاعها. تقرأ المسافة بواسطة نبضات مرسمة تذبذبات ذات خط مستقيم بحيث يكون الوقت بين بث الاشارة واستقبالها ضعف مسافة الهدف.

كما نحصل على «الخريطة » او عرض المواقع بواسطة مرسمة ذبذبات ذات خط مستقيم تعطي مسحا شعاعيا يبدأ في وسط الانبوب وينتهي بالقرب من محيطه. بعدئذ يبدأ الماسح بالدوران بحيث تكون نقطة البدء هي مركز الدوران المتوافق مع حركة الهوائي. تطلى شاشة مرسمة الذبذبات بمادة لها توهج لاحق مستمر لمدة طويلة بحيث لها توهج لاحق مستمر لمدة طويلة بحيث ظاهرة على الشاشة خلال المدة التي يدور ظاهرة على الشاشة خلال المدة التي يدور فيها الهوائي دورة كاملة. تدل المسافة بين نقطة الصدى ووسط الانبوب على مسافة الهدف ويطابق موقعه على الشاشة موقعه الحقيقي.

تعتمد اكثر منشآت الرادار اعتمادا كليا تقريبا على الموجات الضعيفة التي تعكسها الاشياء الصلبة ، غير ان بعض الانظمة تستعمل جهاز ترحيل مرسلا ومستقبلا يتلقى ويبث موجة عائدة اكثر قوة .

عندما يعكس جسم يسير باتجاه اجهزة الرادار بالاتجاه المعاكس موجة كهرطيسية يتغير تردد الموجة المنعكسة. هذا هو اثر دوبلر المعروف في علم الصوتيات. يستعمل تغير التردد الناجم عن ذلك لحساب سرعة الجسم (٣).

الهندت الكيتائية

ينتج البحاثة الكيميائيون في مختبراتهم مواد جديدة مع انهم لا يستعملون عادة الا اجهزة زجاجية . ولا تصنع في المختبر سوى كميات لا تتجاوز الغرامات من المواد الجديدة لكنها اذا كانت معدة للسوق فقد

يحتاج المنتجون الى بيع اطنان منها كاللدائن والاسمدة التي تستهلك بملايين الاطنان في السنة. هذا الانتقال من المختبر الى المصنع هو الذي يشكل اساس الهندسة الكيميائية.

مصنع المواد الكيميائية


للنوبان تستخدم لتغذية

النباتات . على الصعيد العالمي

يتطلب ذلك صنع عشرات

ملايين الاطنان من الاسمدة

ان عمليات الهندسة الكيميائية ما هي عادة ومن حيث الاساس سوى اشكال محسنة



(١) ـ العناصر الاساسية التي تدخل في تركيب الاسمدة الزراعــــية هــــي الازوت (النيتروجين) والفوسفور والبوتاسيوم. فالعمليات

الاساسية اذن في مصنع للاسمنة (أ) هي استخراج الازوت من الهواء والفوسفور والبوتاسيوم من المعادن الطبيعية ومزجها (احيانا مفردة واحيانا معا)

الكيميائية . يعد مهندس كيميائي العمليات وينفذها (ب) للحصول على العركبات الضرورية . فيستخرج الازوت من الهواء والهيدروجين من الغاز

للنشاطات التي تتم في المطبخ. غير ان الهندسة الكيميائية من العلوم الدقيقة المخصصة لتصميم معدات وصنعها وتشغيلها على نطاق صناعي في مصانع كيميائية غير انه ليس من الضروري ان تكون هذه العمليات كيميائية صرفة اذ يصمم المهندسون الكيميائيون مصانع لعمليات فيزيائية كالتبخير والتقطير والصهر والترشيح الي جانب العمليات التي تشمل تغييرا في

التركيب الكيميائي.

الطبيعي او الماء

ثم يعزجهما

« فــــرکز »

الازوت بشكل نشادر

(امونياك)

(١). بعدذلك يحول جزء من

هذا النشادر الي

حامصض النيتسريك

(٢) الني

يتفاعل مع

الفائض من النشادر ليعطى

نيتـــرات

الامونيوم (٣)،

وقديستعمل

البوتاسيوم .

الذي هو على الارجح سلفيت

البوتاسيوم)

الى حامض

(روح الزاج)

(٦) الني

يتفاعل مع

يشكل تصميم المصانع والمعدات الكيميائية علما خاصا ومستقلا رغم انه يتداخل مع علوم اخرى . ويتم القيام بهذه المهمة على احسن وجه لا على يد فريق يحتوي على مهندسين كيميائيين ومیکانیکیین بل علی ید مهندسین یتقنون مجموعة من المهارات. فهم مثلا بحاجة الي معرفة حجم الاناء المعد لتكسير نفط البترول

مسركسب (٤) (كلوريد مباشرة .و يحول (٥) الكبريت (٥) الكبريتيك

الفوسفات الطبيعي (٧) لانتاج حامض الفوسفوريك (٨) الذي يتفاعل مع النشادر لانتاج فوسفات الامونيوم (٩). عندئذ تمزج هذه المركبات الثلاثة وتحبب (۱۰) وتجفف (۱۱) وتغلف (١٢) وتعبأ (١٣) للتسويق.

(٢) - لانتاج حامض الكبريت المنصهر (١) في موقد (٣) يغنى ايضا بالهواء (٢) فينتج عن ذلك ثاني اكسيد الكبريت الذي يمر في مرشح (١) ويصل الى برج تبريد (٥). يغسل في برج الغسل (٦) ثم يجفف في برج (٧) مزود بحلقات راشنغ بواسطة حامض الكبريتيك المركز بنسبة ٩٨ ٪ الذي يدخل بانبوب رقم (٨) و يخرج بانبوب رقم (٩) . في المُحوِّل (١٠) يتفاعل ثاني اكسيد الكبريت الجاف مع الاكسجين (١١) ويبرد (١٢) فينتج عن ذلك ثالث اكسيد الكبريت الذي يمتصه حامض الكبريتيك المركز بنسة ٨٨٪ (١٢) ليعطي اوليوم (١١) يخفف (١٥) بحامض الكبريتيك (١٦) فينتج عن ذلك حامض الكبريتيك المركز بنسة ٩٨ ٪ (١٧) .

لتحويله الى اثبلين والى يروييلين (الذين سيتحولان في ما بعد الى لدائن ومنظفات وسوائل للتنظيف الناشف) ، ما هي المواد التي يجب ان يصنع منها هذا الاناء ؟ وما هي القوة اللازمة للضخ والى اى حد يجب التسخين والتبريد ؟ وهل يجب فصل المواد الحاصلة على الفور بالتقطير؟ مثل هذه الاسئلة العملية هي التي تتكون منها الهندسة ولكنها في هذه الحالة تطبق على تحويل

المواد سواء في تركيبها او في شكلها.

برتكز اساس الهندسة الكيميائية على علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات ويرتكز تطبيقها على الجمع بين هذه العلوم والمعلومات المكتسبة من فروع الهندسة الاخرى واخذ المعطيات الاقتصادية بعين الاعتمار . وغالبا ما يستعين المهندسون الكيمائيون يعقول الكترونية لتقييم عوامل التصميم والتشغيل.



السائل الذي يفرغ من اسفل المخر (٥). ثم يزال منه ا يضا الوسيط المبرد (٦) الذي استعمل في عملية التسخين.

الالكترونية على نطاق واسع في الهندسة الكيميائية لحل مشكلات التصميم ومراقبة العمليات. تستطيع الحاسة الالكترونية دراسة العلاقات التي ترتكز عليها العملية. وبامكانها ايضا ان تصحح كل التغييرات الكمية في اي قسم من اقسام المصنع (في الحرارة مثلا او في الضغط او في اللزوجة او في التركيب) .



(٣) . في نوع من المُبخّرات تنتقل الحرارة من مصدر حار (١) (غالبا ما يكون بخارا) الى مائل ما (٢). يكون كل من السائل والنخار على حدة

بفاصل من المعدن واحيانا من الكربون. يجرى السائل في انابيب (٣) ويسخن لانتاج بخار (١). يؤدي فقدان المادة المذيبة الى تركيز

يستخدم عدد كبير من المهندسين الكيميائيين في الصناعات الكيميائية حيث اسهمت مهاراتهم في تقدم كبير. وهم يعملون ايضا في مصافي النفط ومعامل الطاقة الذرية وصناعات الغاز والفحم الحجري.

من النظرية الى التطبيقات العملية

ان الفكرة الاساسية الهامة في الهندسة الكيميائية هي ان العملية المستعملة لانتاج مواد كيميائية كثيرة التنوع ـ كالحوامض والاصباغ والعقاقير مثلا ـ يمكن اعتبارها كمجموعة من وحدات عمليات . هذه الوحدات نظل هي هي ايا كانت الطبيعة التفصيلية للمادة التي تجري عليها . وهكنا يمكن تطبيق مجموعة معروفة من النظريات على مجال واسع من العمليات الصناعية .

تشمل وحدات العمليات هذه التقطير والترشيح والمزج والسحن والبلورة. ويمكن ايضا توحيد النظرية العلمية الى ما هو ابعد من ذلك. اذ يمكن اعتبار الكثير من هذه العمليات كامثلة لدراسة انسياب السوائل او انتقال الحرارة او انتقال المادة على السطوح (انتقال الكتلة). وهكذا يمكن تطبيق المعلومات المكتسبة عن مبادىء انتقال الكتلة على وحدة العمليات المتعلقة بامتصاص على وحدة العمليات المتعلقة بامتصاص المادات او ترشيح المواد القابلة للذوبان من المواد الصلية او بلورة المواد المنابة.

على المهندس الكيميائي ايضا ان يأخذ بعين الاعتبار ما يحدث عندما يزيد الكميات بنسبة معينة (٥). ففي بعض الاحيان يحدث في وعاء كبير تفاعل يختلف عن التفاعل الحاصل في كوب صغير، حيث يكون انتقال المفاعلات (الكاشفات) مسافة

قصيرة قبل ان تلتقي . وتحريك محتوى الكوب يؤدي الى تلاقي المواد بسرعة فتصل الحرارة بسهولة الى جميع الاجزاء او تزول سريعا . عندما يحصل انتاج ثاني اورانات الامونيوم في المختبر بتفاعل النيترات مع الامونياك ، مثلا يتم ترسيب على الفور تقريبا . لكن هذا الترسب قد يستغرق عدة ساعات في وعاء كبير يحتوي على عدة اطنان من المحلول لأن سرعة التفاعل العملية تتوقف على سرعة عمل المضخات وتحريكها للسائل .

لتبخير سائل في المختبر يستعمل وعاء من زجاج يوضع فوق لهب مكشوف (اذا لم يكن هذا السائل قابلا للاشتعال). لكن العملية الهندسية تحتاج الى اوعية معدنية كبيرة بمساحة سطحية واسعة لتأمين انتقال فعال للحرارة من مصدرها الى السائل المقصود تبخيره. وكذلك تنتقل عملية المزج من التحريك بقضيب من زجاج في كوب الى عملية هندسية ضخمة في اوعية معدنية كبيرة تستعمل محاريك تدار بمحرك له شفرات متطورة.

هندسة الكيمياء الحيوية


يسمى فرع الصناعة الكيميائية الذي يطبق على العمليات او المواد الحيوية هندسة الكيمياء الحيوية. من النشاطات الهامة لهذا الفرع تنمية الاغذية البروتينية على مشتقات البترول لانتاج اعلاف للحيوانات. وتعني صناعة الكيمياء الحيوية ايضا باشكال جديدة من عمليات التخمير لصنع المضادات الحيوية والفيتامينات بما في ذلك استخراج المنتوجات النهائية وتركيزها.

الصّابونُ والمنظفات

استعمل الانسان، لفترة الآلاف من السنين، انواعا مختلفة من مواد التنظيف بعد ان اكتشف اجدادنا منذ القديم بان الماء ذاته لا يستطبع ازالة الاوساخ والادهان. فالماء ليس عامل تبليل جيد بسبب توتره السطحي

القوي الذي يجعله ينساب على السطوح الدهنية او يتوقف فوقها دون ان يخترقها . وعندما يضاف الى الماء عامل منظف يخفف من التوتر السطحي ، عندئذ فقط يدخل الماء لازالة المادة الدهنية (٣) .

كان البابليون يضيفون الى الماء رماد مادة قلوية (البوتاس). هناك منظفات بدائية اخرى هي تراب القصارين (وهو نوع من الصلصال الناعم الذي يمتص الشوائب من



(۱) ـ اصبحت مواد التنظیف
 کالصابون والمنظفات الاخری
 من مساحیق او سوائل مستعملة
 علی نطاق واسع في العنازل

(٢) ـ المنظفات الاصطناعية هي مزيج من العناصر المختلفة العنها العنصر المنظف او ذو القاعلية المطحية (خافض الكيميائي لمنصر منظف ثائع هو دود يسيلينزيسلفونات الصوديوم . يصنع من مثنقات

البترول وله البنية الجزيئية التي ترى في الصورة . تحتجز مواد دهنية القسم الاكبر من الاوساخ العالقة في الثياب وتنوب علملة جزئي عامل التنظيف الطويلة (قسم اللوديسيل) في الدهن بينما الملونات) في الماء .

(٣) تستعمل المنظفات للفسيل
 لأن الماء ليس عاملا محللا ،
 فالمنظفات تحل هذه المشكلة ،

جزء منها يجذبه الماء (يألف الماء) والجزء الآخر ينوب في المواد الدهنية (حاد للماء). المنفف اصطناعي برأس يألف الماء (٢) وذيل يصد الماء. يضاف (٣) المنظف الماء المواد الروؤس الصادة للماء في المواد الروؤس التي تألف بعضا بعضا الرؤوس التي تألف بعضا بعضا على الارتفاع في الماء (٢). لا على الارتفاع في الماء (٢). لا


تعود الجيمات الوسخة (٧) إلى الاشياء المنظفة لان هذه الاشياء والاوساخ اصبحت لها الآن شحنة كهربائية واحدة فيصد بعضها بعضا.

(١) ـ تطبق طرق صنع الصابون الحديثة (أ) المبادى، القديمة . يُصبن الدهن والقلي لانتاج الصابون والفليسيرين . تمكن التجهيزات الحديثة من انها، العملية خلال ١٥ دقيقة بدلا من عدة ايام (ب)

الزيت والدهن بسهولة) او ثمرة توت الصابون (وهي ثمار شجرة تحتوي على مادة صابونية تدعى الصابونين) وعصارة النبتة الصابونية . اما الصابون ذاته فمن المحتمل ان يكون قد صنع للمرة الاولى في وادي النيل حوالى عام ١٠٠٠ سنة ق . م . ثم نقل الملاحون الفينيقيون طريقة صنعه الى سواحل البحر المتوسط . في القرن الاول ب . م . كان احسن صابون يصنع من دهن الماعز ورماد

خشب الزان ، وظل الدهن الحيواني ورماد الخشب مادتي الصابون الاساستين لعدة قرون . في الوقت الحاضر تشكل المواد الصناعية للتنظيف صناعة كبرى ويستعمل الصابون ومواد التنظيف الاخرى في اكثر المنازل (١) .

كان انتاج الصابون صناعة منزلية صغيرة حتى اواخر القرن الثامن عشر عندما حدث عدد من التغيرات (٧)، وفي عام ١٧٨٧




اكتشف ان الصودا القلوية الكاوية يمكن صنعها من الملح العادي و وهو مادة خام متوافرة و وهذا ما حرر صانعي الصابون من اللجوء الى الرماد النباتي . وقد استعملت الزيوت النباتية ، كزيت الزيتون لصنع الصابون من قبل الاسبان منذ عام ١٠٧٠ . م . واصبحت زيوت اخرى اكثر توافرا من بلدان خارج اوروبا فاستوردت زيوت جوز الهند والنخيل والسمسم وفول الصويا من افريقيا وجنوبي شرقي آسيا والصين . وفي عام ١٩٠٠ بدأت

تحل محل الادهان الحيوانية التي كان وجودها قلملا.

صناعة الصابون الحديثة

ان المرحلة الاولى في صناعة جميع انواع صابون الغسيل (٤) هي معالجة الزيت او الدهن بالقلي (التصبين). ينتج هذا التفاعل املاحا قلوية من حوامض الاسيتاريك والبالميتيك والأوليك. بعد التصبين يحتوي



(1) - اكتسحت المنظفات السوق منذ الحرب العالمية الثانية (ح). انها منظفات متازة لكنها تؤذي البيئة. السطحية (اللون الاصفر) السطحية (اللون الارهري) والفوسفاتات (اللون الزهري) الاحمر (أ) دون أن تتغير من المجارير (ب) الى الانهار (ت) حيث تحمث المواد ألما العالمية المطحية المطحية المطحية المطحية المواد

(ت) رغوة تقضي على الطيور والاسماك. تساعد المواد الفوسفاتية على نمو الطحالب (ث) التي تمتص الاوكسجين من الماء فتخنق الاسماك (ج). وتسمم فوق البورات بكتيريات مياه المجارير.

(٧) ـ كان الصابون يصنع في الماضي في احواض مكثوفة حيث كان يسخن محلول قلوي



(هيدروكسيد الصود يوم الخام)

المصنوع من رماد النباتات

والحجر الجيري مع ادهان

حيوانية . وكان الصابون عندما يبرد يشكل قشرة صلبة يمكن كشطها .

الصابون على حوالى ٢٠ ٪ من الماء . ولصنع صابون الزينة الذي هو اكثر كثافة لا بد من تخفيض هذه النسبة الى حوالى ١٢ ٪ . بعد ذلك يمكن اضافة بعض المحسنات كالعطور والمواد الواقية والمبيضات والملونات واحيانا مبيدات الجراثيم (للصابون الطبي) تمزج كلها مع الصابون مزجا كاملا . عندئذ يبرد الصابون الذائب ويقطع بالاحجام المناسبة . يصنع برش الصابون بفرش الصابون بفرش الصابون بفرش الصابون

يضع برس الصابون بقرس الصابون الصابون الماء لاحداث اشرطة ترق تدريجيا بمرورها بين عدة اسطوانات ثم تبرش في النهاية. يحتوي مسحوق الصابون عادة على سيليكات وفوسفات تضافان الى الصابون السائل ثم يسخن المزيج الناتج تحت الضغط ثم يرش في الجزء الاعلى من البرج حيث تتجمد القطرات الصغيرة اثناء هبوطها لتغطي مسحوق الصابون المعروف.

ليست جميع انواع الصابون مبنية على الصودا، فبعضها يصنع من البوتاس الكاوي ويستعمل سائلا او معجونا للحلاقة، كما تستعمل انواع اخرى كمزلقات في المرحلة النهائية لصنع الانسجة او كمستحضرات للتجميل او في صناعة المستحضرات الصيدلية او للتلميع كمستحلبات للدهان.

ومع ذلك يظل للصابون بعض المساويء . فهو لا يؤدي وظيفته اذا كان في الماء شيء من الحوامض لذلك تضاف الى الصابون المنزلي بعض المواد القلوية كالكربونات والفوسفات والسيليكات .

المنظفات الاصطناعية

كانت اولى المنظفات التي صنعت على

نطاق واسع مبنية على منتوجات مستخرجة من تقطير البترول الخام وهي مواد زهيدة الثمن ومتوافرة في ذلك الحين. في الخمسينات كانت المنظفات المبنية على المادة الكيميائية الاصطناعية حامض الالكيلبنزينسلفونيك ABS قد اكتسحت من سوق المنتوجات المعدة للغسيل.

لكن لهذا المنظف عيب خطير. فهو يحتوي على سلسلة متفرعة من الجزيئات التي كانت تجعله «عسرا» من الناحية الحيوية او غير قابل للانحلال البيولوجي وهذا يعني انه كان يقاوم البكتريات الموجودة في مراكز معالجة مياه المجاري. لذلك حلت محله منظفات قابلة للانحلال من الناحية الحيوية (الألكيلسلفونات الخطبة LAS).

تهديد البيئة


مع ذلك لا تخلو المنظفات القابلة للانحلال الحيوي من العيوب. لذلك تضاف اللى الالكيلسلفونات الخطية ، التي هي عوامل تنظيف او مواد ذات فاعلية سطحية ، مواد اخرى كمواد التقوية ومواد التبييض ومواد التلميع والانزيمات . تحول مواد التقوية دون تكون مركبات غير قابلة للنوبان في الماء العسر . من اهم هذه المركبات تريبوليفوسفات الصوديوم الذي يتحلل الى فوسفاتات تؤدي الى تكاثر الطحالب والنباتات المائية الاخرى في البحيرات والانهار (٢) . في السبعينات بدأ البحث عن بديل لهذه الفوسفاتات ، وقد بنائج جانبية اسوأ من نتائج الفوسفاتات التي نتائج جانبية اسوأ من نتائج الفوسفاتات التي كانت معدة لتحل محلها .

المتفجرات والأسيسئهم النارية

المتفجرة مادة تستطيع ان تتفاعل تفاعلا كيميائيا سريعا فتنتج حجما واسعا من الغازات. عندما يتكون الغاز يشغل الحجم الماخلي المتفجرة ويكون تحت ضغط عال جدا. ويزداد هذا الضغط تحت تأثير الحرارة

المتولدة من التفاعل وهكذا يدفع التمدد السريع الذي يعقب ذلك المواد المجاورة بقوة. هذا هو الانفجار.

هناك نوعان رئيسيان من المتفجرات، الوقود الدفعي البطيء الاشتعال نسبيا والانواع السريعة الاشتعال المستعملة لنتائجها المدمرة في العمليات العسكرية والعمليات السلمية. في مقالع حجارة البناء يجب استعمال متفجر ضعيف لتحاشي تحطم الصخور اما في المناجم



(۱) - تشتمل ذخائر الاسلحة الصغيرة على خرطوشة بندقية (أ) بطلقة ثاقبة للدرع لها للرصاص الانتيمون (٢) وغلاف من وخلاف خارجي فولاذي (٢) بطلقة من رصاص (٤) وغلاف فولاذي (٥) يستخدم ضد وخطاطة تستعمل لتصيح خطاطة تستعمل لتصيح الرمي . كبولة التغجير (١)

تشمل المادة الخطاطة المتوهجة (٧). (ث) وخرطوشة مسس نموذجية و (ج) خرطوشة خلبية فيها حثوة من اللباد (٨) عوضا عن كبيرة مخترقة للدرع، و (خ) مجموعة من شحنات التفجير. الكبسولة (١٠) التي تصطدم بالسندان (١١) فتشعل الذخيرة

(۲) ـ تشبه القنبلة اليدوية من مه النوع الذي يستعمله الجيش الأمريكي منذ ٥ سنة شبها قويا الأمريكي منذ ٥٠ سنة شبها قويا الى عام ١٩٤٦. يدخل قاذفها اليسرى في حلقه (١) بينما تكون القنبلة في يده اليسنى عند قذفه للقنبلة ينزع اليسنى عند قذفه للقنبلة ينزع الدوس الأمان وترتفع الذراع (٢) فتحرر ابرة (٢) لتفجير (٢) فتحرر ابرة (٢) لتفجير البطيء الاشتمال (٥) .

فتستعمل متفجرات قوية لتحطيم المعادن الى احجام مناسبة (٥) .

تصمم القنابل والألغام المدمرة لاحداث اكبر قدر من التفجير . وللقنابل المتشظية ولبعض القنابل اليدوية غلافات تتحطم الى شظايا عديدة على الارض او فوقها بقليل لاحداث اكبر عدد من الاصابات (٢). تحتوي بعض القنائف على شحنات متفجرة مجهزة للانفجار في

وقت معين بعد اطلاقها من فوهة المدفع وهذه الشحنات غير قابلة للانفجار تحت تأثير الشحنة الدافعة.

ان احدى الاستعمالات السلمية لهذه القوة هي القولبة بواسطة التفجير حيث تسبب موجة صدمية ناتجة من متفجرة قوية اتخاذ صفيحة معدنية شكلا معينا.

يقع صنع المتفجرات تحت رقابة حكومية صارمة. فقد تكون المتفجرات المصنوعة

تشتمل كبولة التفجير (٦) . صمعت القنبلة الجوية في حوالى ۽ ثوان بعد متفجر و غراند سلام » (أ) البالغ وزنها الشعنة الاساسية (٧). تتناثر اطفان لتخترق الى عمق ٢٠ شظايا مميتة من الغلاف (٨) قبل أن تنفجر. تشعل كبولة المصنوع من حديد الزهر التفجير (١) الذخيرة (٢). ويشكل بعضها خطرا على لقنبلة العادية (ب) صمامة م. (٣ و ٤) لتأمين تفجير مسافة ٢٠٠٠م.

الذخيرة (٥). للقنابل المشظية (ت و ث) غلاف ضعيف (٨) يتشظى بعد ان تكون كبولة التفجير (٦) قد فجرت الذخيرة (٧). يمكن استعمال مظلة (١) في داخلها للتحكم بسرعة هبوطها.

مطمورة في الارض مع اطراف الشوكات (۱) مشرعة ود بوس الامان (٢) معتقاً . وهكذا فأي لمس للشوكات يعتق ابرة القدح (٣) فتفجر جهاز الاشعال (١) الذي يفجر بدوره الشحنة الدافعة (٥). تطلق هذه الثحنة القذيفة (٦) الى حوالى مترين فوق سطح الارض قبل ان تنفجر . (ب) لغم تقليدى ضد الاشخاص يصلى بادارة ملقط الامان (٧) من وضع الامان (٨) الي وضع الصلي (٩). اذا داس شخص ما على صفيحة الضغط (١٠) تدفع ابرة القدح (١١) في كبسولة التفجير (١٢) فتنفجر الشحنة (١٣). (ت) لغم ثقيل مضاد للدبابات يصلى بادخال كبسولة الاشعال وادارة سطام الصلى (١٤). يشغل ضغط قوى على صفيحة الضغط (١٥) كبسولة التفجير التي تشعل جهاز التفجير (١٦) والشحنة (١٧). يحتوى هذا النوع من الالغام على كبولات اضافیة (۱۸) عندما یکون مخفيا .

(؛) ـ تشتمل مصادر الخطر المموهة على الغام وثابة (أ)

محليا سريعة التأثر بالصدمات لذا فهي خطيرة جدا بالاضافة الى كونها غير قانونية.

تطور صناعة مسحوق البارود

كان مسحوق البارود اقدم المواد المتفجرة الدفعية واكثرها فعالية لمئات السنين. فقد عرفه قدماء الصينيين ودخل أوروبا عن طريق العرب. ففي القرن الثالث عشر استعمل البارود لاول مرة كوقود دفعي للمدافع ، وقد

كان مسحوق البارود يصنع بمزج نترات البوتاس مع الكربون والكبريت وكان المزيج يبلل للحؤول دون اشتعال فوري ثم يسحق لتصغير حجم الحبيبات. ثم كان القرص الحاصل بعد التجفيف بكسر الى حيات

ساعد العرب على تطوير هذه الفكرة. كان


تصميم الاسلحة النارية وتطورها مرتبطين ارتباطا وثيقا بنوعية « المسحوق الاسود » كما

> الصخور الاخرى فيستعمل الهلام المتفجر او الديناميت. هناك درجات مختلفة لقوة المتفجرات تستعمل وفقا لصلابة الصخر وعمق الثقب. تشعل الشحنة بواسطة كبسولة تفجرها صمامة امان او بطريقة كهربائية.

عرف البارود آنذاك .


(٦) - في الاحتفالات . تعمل الالعاب النارية باحتراق مواد مختلفة ويتم الحصول على الالوان باضافة املاح معدنية مختلفة وعلى الشرر من جسيمات معدنية مسحوقة سحقا دقيقا. بحدث ترتيب اطلاق الاسهم آثارا لطيفة كرسوم اشخاص وكلمات من احرف نارية .

(٧) ـ يحدث اشتعال البارود في صاروخ ناري قوته الدافعة . يلف الغلاف رطبا وتزداد قوة الدفع برم الغلاف بالقرب من احد طرفيه . يعبأالوقودالدفعيفي الغلاف ويترك تجويف مخروطي الشكل ينفتح الي اسفل فيترك ساحة احتراق واسعة لتؤمن الدفع الاولى . في اعلى الصاروخ شرارات او نجوم تتناثر عند نهاية



(٥) - في عمليات النسف يحفر ثقب لوضع الثحنة يتوقف عمقه وحجمه على نوع الصخر ومادة التفجير المستعملة والغاية المقصودة . بحدث الانفجار موجات صدمية شعاعبة تنطلق من مركز الانفجار في جميع الاتجاهات بحيث تكون قوة الانفجار على اشدها في المركز. تستعمل المتفجرات الضعيفة في مقالع حجارة البناء لتلافى تحطمها اما في انواع





باحجام مختلفة ، وكانت الحبات الكبيرة تشتمل ببطء وتعطي القذيفة دفعا بطيئا وطويلا نسبيا . كان ذلك مثاليا بالنسبة الى قذائف المدافع لكن القذيفة او الرصاصة في البندقية تحتاج الى اشتعال اسرع وبالتالي الى استعمال حبات اصغر .

في اواخر القرن التاسع عشر حل الكورديت، وهو بارود ممتاز عادم الدخان، محل مسحوق البارود كوقود دفع عسكري. فهو يحتوي على النيتروغليسيرين (نيترات الغليسرول) وعلى النيتروسيلولوز (قطن البارود) مع كمية قليلة من هلام معدني (فازلين).

تطور الديناميت

يحتاج النيتروغليسرين، وهو سائل زيتي انتج للمرة الاولى عام ١٨٤٦، الى صدمة خفيفة لينفجر، لذلك فاستخدامه كمتفجر قوي هو في غاية الخطورة. حل المشكلة الكيميائي والصناعي السويدي الفرد نوبل (١٨٣٠ ـ ١٨٩١) عام ١٨١٦ عندما اكتشف ان التراب النقاعي (الدياتومي) (كيسيلغور) وهو تراب ثنائي الذرة (ثاني اكسيد وهو تراب ثنائي الذرة (ثاني اكسيد وزنه من النيتروغليسرين ويظل جافا. ويحتفظ الناتج الحبيبي بجميع خصائص النيتروغليسرين لكنه اقل منه كثيرا حساسية للصدمات.

اكتشف نوبل في ما بعد ان النيتروسلولوز (المسمى قبلا قطن البارود) يمكن « جلتنته » مع النيتروغليسرين للحصول على هلام جامد يدعى الجيلاتين المتفجر . ان اكثر المتفجرات الحربية القوية هي

مواد كيميائية عضوية كثالث نيتريت التولوين (TNT) وبيكرات الامونيوم والسيكلونيت ورابع نيترات الاريتريتول الخماسي. تحتوي القنابل والقنائف المتفجرة على ثالث نيتريت التولوين او على الاماتول (وهو مزيج من ثالث نيتريت التولوين لا تنفجر تحت صدمة الوقود الدفعي. تحتوي القنائف المخترقة للدرع، على بيكرات الامونيوم الذي هو اقل حساسية من ثالث نيترات التولوين ويقاوم صدمة الارتطام قبل ان ينفجر. تستعمل المتفجرات اللدنة لغايات حربية وغايات سلمية وهي تتألف من سيكلونيت مغلف بشمع.

الصمامات (الصهيرات) وكبسولات التفجير والاسهم النارية

تستخدم الصمامة لاشعال متفجرة عن بعد او بعد فترة . تحتوي صمامات الامان على مادة شبيهة بمسحوق البارود وغالبا ما تستعمل مع كبسولة تفجير ، وتحتوي هذه الكبسولة على متفجر اولي حساس .

ان علم صناعة الصواريخ النارية هو استعمال المتفجرات لارسال اشارة او للعرض أو للاناءة أو للأسهم النارية. ويمكن الحصول على الوان مختلفة باضافة ملح معدني مناسب. فاملاح الانتيمون تعطي شعلة بيضاء واملاح السترونسيوم شعلة حمراء واملاح الباريوم شعلة خضراء واملاح النحاس وكلورور الزئبق شعلة زرقاء. والاسهم النحاس وكلورور الزئبق شعلة زرقاء. والاسهم النارية، كجميع المتفجرات، خطرة ويجب استعمالها بحذر.


تحيمت والألوان

منذ اقدم العصور عرف الانسان الالوان واستعملها . كما تشهد بذلك الصور الموجودة في كهوف ألتاميرا ولاسكو (٥) وفي ايطاليا والاورال وفي سيبيريا الشرقية واستراليا. فقد

حتى راح ، منذ مدة قريبة نسبيا ، ينتجها بوسائل اصطناعية . تركيب الاصباغ والأدهان عرف الانسان البدائي كيف يستخرج

استعمل الانسان البدائي المواد الطبيعية لتلوين هذه الصور، ومنذ ذلك الحين ما زال الانسان يختبر طرائق استخراج الاصباغ والمواد الملونة من المواد الطبيعية ويحسنها ،







(١) - تبين هذه العيّنات من حبر الطباعة المدى الواسع



في المانيا وايطاليا. ومع ذلك . وعلى الرغم من سياسة الحماية هذه ، تفوقت في آخر الامر النيلة الهندية بسبب رخص سعرها ولونها الزاهي. فبدأت تجارة العظلم تتقهقر.

(٢) - استعملت النباتات والصدفيات والحشرات لتحضير الاصباغ واحيانا بكثير من العناء والكلفة. فلانتاج غرام واحد من الارجوان الصوري (الارجوان الامبراطوري



للالوان المتوافرة . تستعمل الاخضاب اللاعضوية (الازرق البروسي وكرومات الرصاص) والاصباغ والاخضاب الاصطناعية العضوية الحديثة في تركيب هذه الانواع .

(١) - ظل نات العظلم لأكثرمن الف سنة المادة ر الاساسية لتحضير الصبغ الازرق. كان استخراج النيلين منهيبث رائحة منتنة الى درجة ان الملكة

اليزابيث الاولى حظرت وجود

طواحين العظلم على مسافة

خمسة اميال من محل اقامتها. لكنها في الوقت نفسه حمت

الصناعة البريطانية من منافسة

النيلة الهندية التي ظل الحظر

على استيرادها في انجلترا قائما

حتى نهاية القرن السابع عشر.

في فرنسا كان هنري الرابع

يحكم بالاعدام على كل من

يستعمل النيلة الهندية . وكانت

الصناعة الوطنية محمية ابضا

الاصباغ الحيوانية والنباتية ليدهن بها جسده، وفي ما بعد، ليخضب بها ثيابه. ولكنه لم يفهم تركيب الاصباغ الكيميائي على حقيقته الا منذ القرن التاسع عشر، اذ اكتشف ان الاصباغ هي مواد عضوية معقدة مرتبطة كيميائيا بالالياف بعكس الخضاب الذي هو مجرد جسيمات كبيرة تغطي سطح النسيج. يتوقف اللون الذي نراه على طول موجة الضوء الذي يمتصه الصبغ او الخضاب.

في الادهان، يخلط الخضاب المسحون سحنا ناعما ضمن وسط زيتي. عندما يرش بشكل طبقة رقيقة على جسم، يجف الوسط فيشكل غشاء رقيقا قاسيا يثبت جسيمات الخضاب الى سطح الجسم. كانت الاخضاب النباتية والحيوانية مستعملة في الازمنة الماضية ـ كاللون البني الداكن المستخرج من السبيدج واللون الاسود العاجي المستخرج من العاج المحروق واللون النبي






(٥) ـ اكثر اللبونات مصابة بعمى الالوان . الانسان وحده و بعض الرئيسات فقط الطيف الكهرطيسي المرئي . عندما يقع الشوء الابيض على جسم . يقرر التركيب الكيميائي لهذا الجسم الالوان التي يمتصها والالوان التي وحده هو الذي نراه ونفسره الوانا مختلفة . يبدو لنا الثوب الوانا مختلفة . يبدو لنا الثوب

الذي يمتص الاشعاع الازرق من الضوء الابيض محمرا .

(٦) عناك اربع فئات رئيسية من الاصباغ والاخضاب بالاضافة الى الالوان الازوتية التي تؤمن ٥٠٪ من جعيع الاصباغ والاخضاب المصنوعة من قطران المستخرج الدسريون كصبغ المصريون كصبغ المان في عام ١٩٨٧ وكان الملخيت الاخضر من اول المناق المناق المناقية المستعملة المصريون كصبغ المان في عام ١٩٨٧ ولا المناق المناقية المستعملة المستعملة المناق من هذا التسريات

(٧) - يتألف الفلم الملون من ثلاث طبقات من هيلدات الفضة تتأثر بالالوان الزرقاء والخضراء والحمراء . يتم الحصول على صورة موجبة من فلم سالب مظهر باحلال الالوان المتممة محل الـوان الفلـم الـال (الاصفر محل الازرق مثلا).



الذي استخلص اصلا من نبتة ـ مع ان هذه الاخضاب كانت اقل ثباتا من الاخضاب اللاعضوية المستخرجة من المعادن . ما تزال بعض الاخضاب اللاعضوية مستعملة حتى اليوم ، لكن اكثرها يستخرج من مواد كيميائية عضوية اصطناعية .

استعملت ایضا بعض المستخرجات النباتیة والحیوانیة کاصباغ (۲ و ۳)، وغالبا ما کانت تمزج معا لاعطاء الوان اخری

(١)، فالعظلم كان يعطي لونا ازرق قاتما عندما يمزج مع الفوة، ولونا اسود مع البقم وجوز العفصة، ولونا اخضر مع الخزام، والوانا تتدرج من البنفسجي الى الارجواني مع القرمز.

تصنيف الاصباغ


يمكن تصنيف الاصباغ بطريقتين مختلفتين: اما بناء على استعمالها، او على



 (٨) ـ حجر الدم هو احد اكسيدات الحديد التي استعملت في بادىء الامر لصنع اصباغ الاصفر والاحمر والبني وظلال الابيض.

(٩) - كان البجاد الايراني القديم يصبغ بالغوة (أو بالقرمزية) والرتم (الوزال) والنبق والنبق والتبلغ باتية أو مستخرجة من الحشرات تجمل وتتحسن مع مرور الزمن كما يبدو ذلك في هذه السجادة التي يعود عهدها الى ١٠٠٠ سنة.

(۱۰) - كانت الرسوم في كهوف ألتاميرا ولاسكو التي يعود عهدها الى ۱۲۰۰۰ سنة تستعمل



الطبيعية والسخام الناجم عن فحم. السنديان بالدهن الحيواني ومخ العظم والدم. ومازال الاستراليون الاحتصاب ذاتها، الاسود من الفحم التباتي ، والابيض من الصلصال البيضين ، والاصفر من الليمونيت واكبيد المغرة العمور ، والاحمر من المغرة الحمواء والليمونيت والمعنيز والمعرد من والوعنة والمغنيز واكبيد وصخور رملية مختلفة .





تركيبها الكيميائي (٦). الاصناف الرئيسية هي ، اصباغ الدنّ ، الأصباغ المباشرة ، الأصباغ المرسخة . الاصباغ الكبريتية ، والاصباغ التي بصغ بها قبل الحياكة. اصباغ الدن ـ كالنيلة ـ لا تذوب في الماء ، فلا بد من تحويلها الى مشتق قابل للذوبان يستطيع القماش تشربه . بعد تشرب القماش له ، يعود الصغ الى شكله الاصلى. الاصباغ المباشرة تخضب القماش مباشرة، بينما الاصباغ المرسخة تحتاج الى ترسيخ على الالياف بواسطة مادة مرسخة كالشبة التي تصبح مع الصبغ مادة غير قابلة للنوبان على القماش. الاصباغ الكبريتية تصبغ القطن مباشرة ، والاصباغ التي يصبغ بها قبل الحياكة ، (وهي اصباغ مشتقة من البنزول الازوتي) هي غير قابلة للنوبان وتركب على القماش عند حياكته ، أي ان القماش يعالج بمادة كيميائية تتفاعل مع ملح ديازوتي فتعطى الصبغ.

شهد القرن التاسع عشر نهاية الكثير من صناعات الاصباغ الطبيعية. فقد اكتشف اول صبغ اصطناعي (الصبغ الارجواني الانيليني) الكيميائي البريطاني وليم بركين (١٧٢٨ - ١٩٠١) عام ١٨٥٦، ثم ما لبث ان عقب ذلك اكتشاف الماجنتة عام ١٨٥٨، ثم برهن اوغست هوفمان (١٨١٨ - ١٨٩١) معلم بركين ان الماجنتة يمكن تحويلها الى اصباغ بنفسجية معروفة بفئة الروزانيلينات.

في ذلك الوقت نفسه، تم اكتشاف كيميائي في غاية الاهمية على يد الكيميائي الالماني الشاب بيتر غريس (١٨٢٩ ـ ١٨٨٨)، هو اكتشاف التفاعل الديازوتي الذي مكن من تحضير اصباغ ازوتية انطلاقا من عدد كبير

من المواد الوسيطة. ثم جاء اكتشاف البنية الحلقية للبنزول، على يد الماني آخر هو فريدريك كيكوله (١٨٢٩ ـ ١٨٩٦)، كما جرت تطورات اخرى في فهم اسس الكيمياء، فمكن ذلك من تعيين نوع الجزيئات التي تعطي الالوان ومن تركيبها عند الاقتضاء. وهكذا نمت صناعة تجارية كبيرة تنتج اصباغا اصطناعية من مواد كيميائية عضوية.

الصناعة الحديثة للاصباغ


منذ القرن التاسع عشر، احدثت التقنات الحديثة ثورة في صناعة الاصباغ والاخضاب، فاصبحت اكثرها مركبات اصطناعية مشتقة في الدرجة الاولى من مواد كيميائية عضوية عطرية يتم الحصول عليها من تقطير قطران الفحم الحجري والنفط الخام.

يمكن اعطاء الاصباغ الأزوتية عدة الوان ، وهي تستعمل في جميع انواع المواد كما تستعمل كاخضاب في حبر الطباعة وفي اللدائن. فاصباغ الانتراكينون تعطى اخضابا زرقاء محمرة تستعمل في الدهانات والطلاء بالمينا وبالبرنيق وفي الصابون واللدائن والاقمشة ؛ وتستعمل الالوان النيلجية (زرقاء وحمراء) لصبغ الاقمشة. وتعطى الميثانات الفيتيلية الثلاثية التكافؤ لونا اخضر لماعا وظلالا زرقاء وارجوانية وتستعمل في الورق وحبر الطباعة واقلام التلوين ومستحضرات التجميل والاغذية المحضرة سلفا؛ اما فتالوسيانين النحاس، فهو خضاب يستعمل في حبر الطباعة والطلاء ومستحلبات الدهان والطلاء المائي والمطاط واللدائن ودهان ابدان السيارات، كما يستعمل ايضا كصبغ غالبا ما يكون ازرق او اخضر ولمّاعا .

الدوات الحيت اليوميّة وكيفية اليوميّة وكيفية المستعالمة المستعالم

اكثر الأدوات المذكورة في هذا الفصل هي ادوات مألوفة لدى اي انسان يعيش في بلد حديث. بعض الادوات الشائعة اليوم تعود الى ازمنة قديمة. فالبراد (او الثلاجة) (۱) وآلة الغسيل (۳) والمكنسة الكهربائية

(الخوائية) تعمل وفقا لمبادىء معروفة منذ اجيال. وكذلك الحال مع الادوات الاخرى المذكورة في هذا الفصل والتي تعتبر مفيدة للحياة اليومية بشكل عام كالبارومترات والمثقب ومطافيء الحريق. اخترع البراد عام بركنز سجل براءة اختراعه في بريطانيا. بوقد تطور الاختراع في خمسينات القرن الماضي بحيث يمكن القول ان البرادات



الكهر بائية الحديثة لا تختلف الا قليلا عن البراد الذي صنعه المدعو جيمس هاريسون عام ١٨٥١. اما البارومترات الاولى فكانت تستعمل انابيب طويلة ملاى بالزئبق

14

(١) - تعمل البرادات المنزلية اما بالكهرباء (أ) او بالغاز (ب). في النموذج الكهربائي يقوم محرك كهربائي بادارة جهاز ضغط (١) يقوم بتمرير مادة تبريدية (٢). اما مادة التبريد فهي سائل يساعد على التبريد ويغلى على درجة حرارة متدنية وغالبا ما يكون من مادة الفريون (وهي مادة تحتوي الكربون والفلورين) .

وعندما تتحول هذه المادة التبريدية الى بخار فانها تمتص الحرارة من حجرة التجميد او التبخير (٢). يجري بعدئذ ضغط البخار تحت ضغط عال الى المكثف (٤). وهناك تعود مادة التبريد الى الشكل السائل وتطلق الحرارة الى الهواء الخارجي . يعود السائل الى المبخر تحت ضغيط منخفض من خلال صمام . اما برادات الغاز أو الامتصاص فيعسأ مسوكد (٥) فيها بمادة من غاز الامونيا المذاب في الماء . تقوم شعلة غازية بتسخين هذه المادة

(٢) _ صنعت النماذج الصغيرة للمكانس الخوائية للمرة الاولى عام ١٩٠٤ وقد تم اختراع نموذج كهربائي « قائم » في عام ١٩٠٨ . والمكانس

من البراد و يعود الى حالته كغاز .

يسقط هذا الجهاز الى اسفل

المبخر ويسحب الى جهاز

امتصاص (٩) ثم يعود الى

المولد مرة أخرى .

الكهربائية « الخوالية » الحديثة القائمة (أ) لها محرك يقوم بدفع فراش لولبية (١) وقضبان قراعة تنتزع الغبار والاوساخ. تقوم مروحة (٢) بدفع هذه الغبار والاوساخ الي كيس (٣) مهياً لهذا الغرض بينما يصار الى التخلص من الهواء العادم بواسطة مرشح

كبارومتر فورتان (١٠ ـ أ) وقد تلتها بارومترات من النوع الجاف (٤ - ب). اكثر الآلات الحديثة تستمد طاقتها من

الكهرباء . فآلات الغسيل (٣) والمكانس الكهر بائية الخوائية (٢) والمثاقب تستعمل كلها محركات كهربائية . اما مطافى، الحريق (٥) فلا تحتاج الى طاقة كهربائية بل تعمل كيميائيا بواسطة المواد المضغوطة في داخلها .



(٤). اما النموذج الاسطواني الشكل (ب)، فتركب فيه العناصر، باستثناء انبوب الدخول (١). بشكل افقى. وهذه العناصر هي المحرك (٥) والمراوح (٦) وكيس الغبار. ولا تحتوي النماذج الاسطوانية عادة على فراش او قضبان قرّاعة .



(١) - صمم بارومتر فورتان (أ) في أوائـل القرن الثامن عشر . كان الزئبق يوضع داخل كيس من جلد الظباء (الشموا) (١) ويضغط على لولب (١)

يدور الى ان يلمس رأسه المؤشر (٣). ويقرأ الضغط على مقياس (٤). اما البارومتر المعدني (ب). فاخترع عام ١٨٤٣ . وهو يحتوي على حجرة معدنية مفرغة من الهواء ومختومة (٥) وهي تتمدد او تتقلص وفقا للتغييرات في الضغط الجوي. وأحد جوانب هذه الحجرة مثبت في مكانه بينما يحرك الجانب الآخر مؤشرا (٦) متصلا به.

(٥) ـ هناك اربعة انواع رئيسية من مطافىء الحريق الحديثة ، المطافي، المعبَّاة اما بمحلول عضوي . او بحامض الصوديوم. او بثاني اكسيد الكربون السائل. او بثاني كربونات الصوديوم. تعمل المطافيء المحتوية على محلول

المعبأة بحامض الصوديوم


(ب) بمحلول من ثاني

كربونات الصوديوم (٢)

وتحتوي على زجاجة صغيرة من

حامض الكبر شك (٢). عند






اروات الحياة اليوميّه وآلاتها

اثنان من انفع الاجهزة التي اخترعت للتجارة ـ وللمنازل على نحو متزايد ـ هما الآلة الكاتبة والحاسبة الالكترونية . كلاهما يرتكز على اعمال مخترعين ومهندسين قدماء صمموا انواعا كثيرة من هذه الآلات وصنعوها .

تعود اصول الآلة الكاتبة (١) الى براءة اختراع منحتها الملكة آن الى الانجليزي هنري مل عام ١٧١٤. لكن كان على العالم ان ينتظر حتى عام ١٨٧٤ ليرى اول آلة تجارية ناجحة هي الرمنغتون التي تطورت عن آلة صنعها في الولايات المتحدة كريستوفر شولز (١٨٩٠ ـ ١٨٩٠) عام ١٨٦٧. كما دخلت اول آلة كهربائية السوق في منتصف الثلاثينات .

تدين الحاسبات الحبيبية (٢) بوجودها




(۱) - تعمل الآلات الكاتبة الميكانيكية الحديثة (أ) وقفا لمبادىء اساسية واحدة (ب) سواء كانت نقالة او غير نقالة . عند الضرب على مفتاح (١) يحمل الحرف المقصود تتحرك

سلمة من العتلات المترابطة فيؤدي ذلك الى رفع قضيب عند كل ضربة على المفتاح . يقع الحرف المعدني الموجود على طرف القضيب على شريط محبر يطبع الحرف على .

الورقة. عندما يعود القضيب الطابع الى موضعه تتقدم حاملة السحرف المناسب (٢). تلف الورقة (٣) حول السطوانة أو (٤) وتنتقل على مسافة حرف العند كل ضربة على المفتاح.

عند نهاية السطر تضغط الضاربة على عتلة تعيد الحاملة الى اليمين وتدير الاسطوانة مسافة سطر. صنعت الآلة الكهربائية (ت) للتخفيف من الجهد اليدوي


لاختراع الدوائر المتكاملة الدقيقة وتطورها الحديث والسريع. هذه الحاسبات مجهزة بترنزيستورات اخترعها عام ١٩٤٨ ثلاثة امريكيون هم جون باردين (١٩٠٨) ووليم شووكلي (١٩٠٠) وولتر براتين (١٩٠٠) الذين نالوا في ما بعد جائزة نوبل مكافأة لاعمالهم. تمكن هذه التكنولوجية مجموعة الحاسبات الالكترونية من ان تكون اصغر حجما من سابقاتها واكثر اهلا للثقة واقوى.






الذي يتطلبه الضرب على الآلة العادية . في آليتها (ث) يكفي ضغط خفيف على مفتاح (°) ليجعل كامة (٦) تمس اسطوانة ادارة (٧) يعدها بالطاقة محرك ذو سرعة ثابتة (٨). ترفع الكامة الى فوق والعتلة (٩) المتصلة بها تتحرك الى الوراء وتدفع

بالقضيب الطابع (١٠) الى الشريط الذي يعلم الورقة. لا تتوقف قوة الطبع - بعكس الحال في الآلات الكاتبة على الآلة الكهربائية وهذا ما يمكن من الحصول على طباعة منتظمة.





(۲) ـ لا تسزن حاسبة الجيب الاكتسرونية اكثير من ١٢٠ غراما بسا فيها البطاريات. تطور الدارات المتكاملة الدقيقة لهذه الشرائح الدقيقة البنية في اكثر الاحيان على المليكون الكترونية اخسرى بالاضافة الى السلاك التوسيل الى السلاك التوسيل الى السلاك التوسيل الى السلاك التوسيل المشترك التي تتضنها كلها صفيحة لا تتمدى سعتها صفيحة لا تتمدى سعتها

السمارات

المتكاملة

المغلفة في

حاسيات

الكترونية

متضامنة .

بالضغط على

مفاتيسح

مختلفة تتم

الحسابات

بطريقة ألية

وتظهرالنتيجة


عملي لوحة

عرض مضاءة.


(٣) ـ تصبح مجموعة من العمليات الحابية ممكنة بواسطة الحابية الالكترونية ط. لهذا النموذج ذاكرة حابات جزئية تخزن منابات جزئية تخزن عند الطاجة اليها. على المغتاج مرة واحدة يتلاشى المعروضة المعروضة بعملات لاحقة جاهزة للقيام معليات لاحقة :

الماحد الأن عملية الطرح السيطة التالية،

لناخد الان عملية الطرح البسيطة التالية ، ٢٦٥ - ١٧٦ . نكبس على C لنمحو الارقام المعروضة ثم نضغط على ٦ ثم على ٦ ثم على وفيظهر العدد ٢٦٥ . ثم نضغط على العلامة - (اي نقص) يظل العدد ٢٦٥ معروضا (ت) ثم نضغط على ١ ثم على ٦ (فيظهر العدد ١٧٦) . اخيرا نضغط على العلامة = (ياوي) فيظهر العدد ١٧٦) . فيظهر العدد ١٧٦) .




تستخدم سلسلة من العمليات ذاكرة الحاسبة . لحساب (٢٥ × ٢٠) + (٢٧ × ٥) تضغط اولا على 0 ثم على ٢ ثم على ٥ ثم على ٥ ثم على ١٥ ثم على العلامة = (يساوي) فيظهر العدد ٢٦٠ (ج) . بعد ذلك نضغط على ٥ ثم على العلامة × ثم على على ٥ ثم على = (يظهر العدد ٢٦٠) (ج) . أخيرا تضغط على=ثم على على القالامة > ثم على على ١٥ ثم على = فيظهر العدد ٢٦٠ (١) . يمكن ايضا تخزين هذا العدد في ذاكرة الحاسبة فيكون منطلقا المسلة لاحقة من عمليات الجمع او الطرح او الضرب او القسمة . الضغط على ٥ مرتين يضغ ما في الذاكرة . للحاسبة « ثابت » يمكن بواسطته استعمالها كعداد . نضغط اولا على ٥ لمحو الارقام الظاهرة ثم على + ثم على = فيظهر الرقام ١ (د) فاذا ضغطنا مرارا عدة على + تحصل على كعداد . نضغط اولا على ٢ ، ٢ ، ١ الخ ... فعثلا بعدان نكون قد ضغطنا مرارا على + نحصل على الرقام ٥ (ذ) . ويمكننا يضا استعمال الثابت لاجراء سلسلة من عمليات الضرب كتحويل سلسة من القياسات بالانشات مثلا الى سنتيمترات . يستعمل عندئذ عامل التحويل ٢٠٤٠ كتابت .



ماذا تعطي ٨٠٠ ليرة موظفة بفائدة ٥٪ على سنتين ؟ نضغط على ٥ ثم على ١ ثم على النقطة العشرين ثم على الصفر ثم على ٥ للحصول على ٥ للحصول على ١٨٠٥ (ص) وهو مربع على العدد ١٨٠٥ (ش) . بعد ذلك نضغط على × (فيصبح العدد ١٨٠٥ هو الثابت) . عندئذ نضغط على = للحصول على ١٨٠٥ (ص) وهو مربع ١٠٠٠ الفائدة الكلية في نهاية السنتين . للحصول على قيمة التوظيف الجديدة نضرب بـ ٨٠٠ فنضغط على × ثم على ٨ ثم على الصفر





اقرأ أيضسًا



(العنوان الرئيسي يشير إلى الموضوع الذي تدرسه . اما العناويس الفرعيسة فهي لاستكسال البحث .)




لأدوات اليدوية ١٥٠		
الطاقة المأخوذة من الشمس	لعصر الحديدي	مصر الحجري ا
ومن الأرض مبائــــرة ١١٤	الأدوات اليدوية	شار والبرونز ۴۸
المطاط واللدائن	لصناعة اليموية للمعادن ٥٨	التقنية الحديثة
كيمياء الألوان	لتقنية البدائية	نصر القولاذ ١٤٠ ا
صناعة الأقمشة	لرافعات (العتلات) والاسافين ١٤٢	نواع المحركات الرئيسية ١٩٠ ا
كيمياء الألوان	لبكرات والتروس ١٤٦	وفير الوقود والطاقة ١٣٤
الصابون والمنظفات	التقنيات الصغيرة والنقل ٢١٠	العصر الحجري
صنع الورق	الصناعة اليدوية للمعادن	لتقنية البدائية
الطباعة الحديثة ٢٩٤	الأدوات اليموية ١٥٠	لنار والبرونز ۲۸
انواع المحركات الرئيسية	التقنيات الصغيرة والنقل ٢١٠	
المحركات البخارية	صناعة الخزف	التقنية البدائية
المحركات ذات الاحتراق الداخلي ١٠٦	مواد البناء ١٦	الصناعة اليدوية للمعادن ٥٨
الطاقة الهوائية والمائية ١١٠	التقنية المنزلية الصغيرة ٧٨	المعادن وأوجه استعمالهاه
الطاقة النووية ١١٨	مواد البناء	تاريخ المدفعية ٢٤٦
كيف تعمل السيارة ٢٠٦		العصر الحديدي
القاطرات ٢١٤		الأدوات اليدوية ١٥٠
السفن الفضائية ٢٢٨	هندسة تنظيم السير ٢٧٠	التقنية البدائية
المحركات البخارية	تشييد الأبنية الضخمة	عصر الفولاذ
القاطرات		العصر الحديدي ١٤٢
الطاقة البخارية١٠٢		الصناعة اليدوية للمعادن ٥٨
البواخر الحديثة١٨٦	البناء بالموارد المحلية ٧٤	التقنية الحديثة
التقنية الحديثة		تشييد الأبنية الضخمة٧٠
الطاقة البخارية		المدفعية الحديثة
المحركات البخارية٩٨		المن الحربية الحديثة ٢٥١
توليد الكهرباء وتوزيعها ١٣٨		الجور الحديثة ٢٧٨
الطاقة النووية ١٨٨		المعادن وأوجه استعمالها
توفير الوقود والطاقة١٣٤	الأدوات اليدويةه	عصر الفولاذ ١٦٠
المحركات ذات الاحتراق الداخلي	التقنية المنزلية الصغيرة	الأدوات اليدوية ١٥٠
انواع المحركات الرئيسية ٩٤	البناء بالموارد المحلية ٧٤	الصناعة اليدوية للمعادن ٥٨


TTA	المفن الفضائية	الهندسة الكيميائية	لنفط والغاز الطبيعي ١٢٦
٧٠	تشييد الأبنية الضخمة	توفير الوقود والطاقة	لبواخر الحديثة ١٨٦
	المناطيد ومناطيد المراقبة	الطاقة المأخوذة من الشمس	ناريخ السيارة ٢٠٢
777	والمناطيد الموجهة		كيف تعمل السيارة
	ألات نقل التراب	الطاقة النووية	الطاقة الهوائية والمائية
TAT	بناء الأقنية	الفحم الحجري ، انتاجه وأوجه استعماله . ١٢٢	لمراكب الشراعية ١٨٢
*1.	التقنيات الصغيرة والنقل		بناء السدود ٢٨٦
	نقل الأحمال الثقيلة		نوفير الوقود والطاقة١٣٤
127	الرافعات (العثلات) والأسافين	الطاقة البخارية	
177	آلات نقل التراب	الطاقة النووية١٨	ومن الأرض مباشرة
	بناء السدود	الرافعات (العتلات) والاسافين	
147	البواخر الحديثة	البكرات والتروس ٢٤٦	الطاقة النووية
	الأجهزة الالكترونية		الفحم الحجري : انتاجه وأوجه استعماله . ١٢٢
١٧٤	كيف يعمل الكومبيوتر		النفط والغاز الطبيعي١٢٦
	كيف يعمل الكومبيوتر		توفير الوقود والطاقة١٣٤
۱۷۰	الاجهزة الالكترونية	البكرات والتروس	
	الاجهزة الالكترونية	البكرات والتروس	
		البكرات والتروس آلات الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦
TOA	أدوات العياة اليومية والياتها تاريخ وسائل النقل التقنية البدائية	البكرات والتروس آلات الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة
TOA	أدوات الحياة اليومية والياتها	البكرات والتروس آلات الرفع ١٥٨ نقل الاحمال الثقيلة ١٦٦ آلات قياس الوقت	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة ١٣٤ المدفعية الحديثة ٢٥٠
TOA	أدوات العياة اليومية والياتها تاريخ وسائل النقل التقنية البدائية	البكرات والتروس آلات الرفع ١٥٨ نقل الاحمال الثقيلة ١٦٦ آلات قياس الوقت	الطاقة النووية الحرب النووية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة ١٣٤ المدفعية الحديثة المحسري :
TOA TT T. 191 19A	أدوات الحياة اليومية وآلياتها	البكرات والتروس آلات الرفع ١٥٥ نقل الاحمال الثقيلة ١٦٦ آلات قياس الوقت ١٥٤ آلات الوزن والقياس آلات قياس الوقت ١٥٤	الطاقة النووية الحرب النووية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة ١٣٤ المدفعية الحديثة الفحـم الحجــري : القحـم الحجــري : التاجه وأوجه استعماله
TOA TT T- 191 19A T-T	أدوات الحياة اليومية وآلياتها	البكرات والتروس آلات الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة ١٦٤ المدفعية الحديثة الفحم المحجري : انتاجه وأوجه استعماله توليد الكهرباء وتوزيعها ١٢٨ النقحات والأسهم النارة ١٢٨ المنفحات والأسهم النارة ١٣٨ المنفحات والمنفحات وال
TOA TT T- 191 19A T-T	أدوات العياة اليومية وآلياتها تاريخ وسائل النقل التقنية البدائية التقنية العديثة تاريخ الدراجات تاريخ الدراجة النارية تاريخ السيارة تاريخ السيارة الناطرات الناطرات القاطرات	البكرات والتروس البنان الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة ١٦٤ المدفعية الحديثة
TOA	أدوات الحياة اليومية وآلياتها	البكرات والتروس آلات الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة ١٣٤ المدفعية الحديثة ١٣٥ الفحم الحجري : الفحم الحجري : انتاجه وأوجه استعماله توليد الكهرباء وتوزيعها ١٣٨ المتمجرات والأسهم النارية ١٣٤ توفير الوقود والطاقة ١٣٤ توفير الوقود والطاقة ١٣٤
TOA TT T- 191 19A T-Y T1E	أدوات الحياة اليومية وآلياتها	البكرات والتروس الات الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة ١٦٤ المدفعية الحديثة ١٦٤ الفحم الحجموري : التاجه وأوجه استعماله التاجه وأوجه استعماله المتفجرات والأسهم النارية ١٦٨ توفير الوقود والطاقة ١٦٨ النفط والفاز الطبيعي تكدر التدول ١٨٠ التدول التدول ١٨٠ التدول ال
TOA TT T- 1918 1904 T-T T18 TTT TTT	أدوات الحياة اليومية وآلياتها	البكرات والتروس التن الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة
TOA TT T- 1918 1904 T-T T18 TTT TTT	أدوات الحياة اليومية وآلياتها تاريخ وسائل النقل التقنية البدائية التقنية الحديثة تاريخ الدراجات تاريخ الدراجة النارية تاريخ السيارة القاطرات والمناطيد ومناطيد المراقبة والمناطيد المراقبة تاريخ الطيران والمناطيد المراقبة تاريخ الطيران تاريخ الطيران تاريخ الطيران المراكب الشراعية	البكرات والتروس الات الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة
TOAM TT T- 1948 1944 T-Y T18 TTT TTT TAT	أدوات الحياة اليومية وآلياتها تاريخ وسائل النقل التقنية البدائية التقنية الحديثة تاريخ الدراجات تاريخ الدراجة النارية تاريخ السيارة القاطرات والمناطيد ومناطيد المراقبة والمناطيد المراقبة تاريخ الطيران تاريخ الطيران تاريخ الطيران تاريخ الطيران تاريخ الطيران تاريخ الطيران المراكب الشراعية المراكب الشراعية المراكب الشراعية المراكب الشراعية	البكرات والتروس الات الرفع	الطاقة النووية الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية ٢٦٦ توفير الوقود والطاقة



	الطيران الحديث		التقنيات الصغيرة والنقل	147	البواخر الحديثة
777	الطائرات الحربية الحديثة	0 1	الأدوات اليدويةا	705	السفن الحربية الحديثة
	السفن الفضائية	٥٨	الصناعة اليدوية للمعادن		البواخر الحديثة
717	الانسان في الفضاء		القاطرات	TOE	
TIA	المواصلات، اللاسلكي	9.4	المحركات البخارية	147	المراكب الشراعية
777	المواصلات، التلفزيون	TIA	السكك الحديدية في المستقبل	19.	الغواصات وآلات الغطس
TTE	الرادار والسونار	174	تاريخ وسائل النقل	TAT	
	الانسان في الفضاء	r.	التقنية الحديثة	174	تاريخ وسائل النقل
TTA	السفن الفضائية		السكك الحديدية في المستقبل		الغواصات وآلات الغطس
	تاريخ المدفعية	418	القاطرات	TO1	الفن الحربية الحديثة
10.			تاريخ الطيران	10.	المدنعية الحديثة
	المدفعية الحديثة	174	تاريخ وسائل النقل	777	الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية .
717			الطيران الحديث	TTE	الرادار والمونار
708			الطائرات العمودية		تاريخ الدراجات
TTE	الرادار والسوتار	TOA	الطائرات الحربية الأولى	191	تاريخ الدراجة النارية
			الطائرات الحربية الحديثة	11.	التقنيات الصغيرة والنقل
19-	الغمامات وآلات الغطب		المناطيد ومناطيد المراقبة		تاريخ الدراجة النارية
TTE	الرادار والسونار		والمناطيد الموجهة	19.8	
TT 1	الرادار والسونار	***	والمناطيد الموجهة		تاريخ الدراجات
TT 1	الرادار والسونار المدفعية الحديثة المدفعية الحديثة الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية .	777	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران الطائرات العمودية	1.7	تاريخ الدراجات
TT 1	الرادار والسونار المدفعية الحديثة المدفعية الحديثة الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية .	777	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران	1.7	تاريخ الدراجات
TTE TO: TII	الرادار والسونار	777 771 1VA	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران الطائرات العمودية	1.7	تاريخ الدراجات
TTE TO: TII	الرادار والبونار	777 772 1VA	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران المعودية الطائرات المعودية الريخ وسائل النقل الطيران العديث الطائرات الحربية الحديثة الحربية الحديثة المحديث	48 1-7 7-7	تاريخ الدراجات
TTE TO: TII	الرادار والبونار	*** *** *** ***	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران الطائرات العمودية تاريخ وسائل النقل الطائرات العلودية المائريخ وسائل النقل العديث	48 1-7 7-7	تاريخ الدراجات
TTE TO: TTT TOS	الرادار والمونار المدفعية الحديثة الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية الطائرات الحربية الأولى الطائرات الحربية الحديثة الميازان الحربية الحديثة الطائرات الحربية الحديثة الطائرات الحربية الحديثة الطائرات الحربية الحديثة	777 772 1VA 777 777	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران الطائرات المعودية تاريخ وسائل النقل الطيران الحديث الطائرات الحربية الحديثة تاريخ الطيران الطائرات الحربية الاولى الطائرات الحربية الاولى الطائرات الحربية الاولى	48 1-7 7-7 7-7 48 7V-	تاريخ الدراجات
TTE TOA TTE	الرادار والسونار	**** **** **** **** **** **** ****	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران	48 1-7 7-7 7-7 48 7V-	تاريخ الدراجات
TTE TO: TIT TOA TTE TO:	الرادار والدونار	**** **** **** **** **** **** ****	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران المعودية تاريخ وسائل النقل الطيران العديث الطيران العديث الطائرات الحربية الحديثة تاريخ الطيران الحربية الاولى الطائرات الحرياة الاولى المفار وحركات الطيران الفيان الفيانية الاولى الفيانية المفانية المفاني	48 1-7 7-7 7-7 48 7V-	تاريخ الدراجات
TTE TOO TTE TOO TTE TOO TTE	الرادار والبونار	**** **** **** **** **** **** ****	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران المعودية الطائرات المعودية المائران العديث الطيران العديث الطائرات الحربية الحديثة الطائرات الحربية الاولى الطائرات الحربية الأولى المطائر وحركات الطيران المغنائية المائران العربية الأولى المغائبة الطائران والمونار وحركات الطيران المغائبة المائرات العربية الأولى المغائبة المائرات العربية الأولى المغائبة الرادار والمونار	98 1-7 7-7 7-7 42 7V- 1VA	تاريخ الدراجات
TTE TO. TTE TO. TTE TOE	الرادار والدونار	TTT TTE	والمناطيد الموجهة تاريخ الطيران المعودية الطائرات المعودية المطيران المعودية الطيران المحديث الطائرات الحربية الحديثة الطائرات الحربية الإولى الطائرات العربية الإولى المغائبة المغائرة الطيران المغائبة الطائرات العربية الإولى المغائبة الطيران المغائبة الطائرات العمودية الطائرات العمودية	48 1-7 7-7 48 7V- 1VA 48 7V-	تاريخ الدراجات

	التسجيل التلفزيوني	التقاط الصور	الحر النووية
777	تسجيل الصوت	التصوير الفوتوغرافي ٢٩٨	والكيميائية والبيولوجية
	المواصلات ، التلفزيون		
7.7	التصوير السينمائي	التسجيل التلفزيوني ٣٠٠	لطائرات الحربية الحديثة ٢٦٢
	الرادار والسونار	التصوير السينمائي	لغواصات وآلات الغطس
TIA	المواصلات، اللاسلكي		لطاقة النووية ١١٨
40.	المدفعية الحديثة		
405	المفن الحربية الحديثة	المواصلات: التلفزيون ٢٢٢	هندسة تنظيم السير
777	الطائرات الحربية الحديثة		
	الهندسة الكيميائية	المواصلات: التلغراف (الابراق)	المطار وحركات الطيران
717	الصابون والمنظفات	المواصلات، الهاتف ٢١٤	لطيران الحديث
717		المواصلات ؛ اللاسلكي ٢١٨	لات نقل التراب
To-		المواصلات ، التلفزيون ٢٢٢	السكك الحديدية في المستقبل ٢١٨
	الصابون والمنظفات		الجسور الحديثة
79.	معالجة مياه المجارير	المواصلات ، التلغراف (الا براق) ٢١٠	هندسة تنظيم السر
TTA		المواصلات: اللاسلكي ٢١٨	آلات الرفع١٥٨
		المواصلات، التلفزيون ٢٢٢	بناء السدود
	السفن الفضائية		
	المدفعية الحديثة		توليد الكهرباء وتوزيعها ١٣٨
	تاريخ المدفعية		معالجة مياه المجارير
		المواصلات ، التلفزيون ٢٢٢	التقنية المنزلية الصغيرة ٧٨
		الاجهزة الالكترونية	الطباعة الحديثة
	الطائرات الحربية الحديثة		صنع الورق
777	الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية .		كيمياء الالوان٠٠٠٠
	كيمياء الألوان		التصوير الفوتوغرافي
	المطاط واللدائن		التقاط الصور
	صناعة الأقمشة		التصوير السينمائي
	الطباعة الحديثة		المواصلات ، التلفزيون ٢٢٢
	التصوير الفوتوغرافي		التسحيل التلفز بوني
7.7	التصوير السينمائي	التصوير السينمائي٠٠٠	الطباعة الحديثة٠١٠







الابتعاث العكسى REVERSE EMISSION في الفيزياء : دفع إلكتروني من القطب الموجب إلى القطب السالب. FIELD EMISSION ابتعاث المحال في الهندسة الإلكترونيّة: ابتعاث الإلكترونات من كاثود بارد في مجال مغنطيسي. ASTATIC NEEDEL

الإبرة المعطلة في الفيزياء: مجموعة من إبرتين مغنطيسيّتين أو أكثر مركبة بحيث لا يكون للمغنطيسية الأرضية أي أثر في توجيهها.

ETHER في الكيمياء: سائل سريع الالتهاب يُستخدم كمخذر.

ETHYLENE في الكيمياء: غاز ملتهب عديم اللون كريه الرائحة.

أحادتي اللون MONOCHROMATIC في البصريّات: متعلِّق بلون سطح يشعّ ضوءاً له مدى أطوال موجية في غاية الضيق.

الاحترار RECALESCENCE في الفيزياء: ذكو الإشعاع الحراري. الاحداثيات COORDINATES

في الرياضيّات: خطوط متقاطعة وعموديّة على أخرى عملت لمعرفة الأجزاء بعضها من بعض في

شكل ما. في الجغرافيا: على الكرة الأرضية أو على الخرائط الجغرافيّة، هي خطوط متقاطعة - خطوط الطول وخطوط العرض _ تمكن من تحديد موقع نقطة من سطح الأرض. الأحفور FOSSIL. بقايا حيوان أو نبات من عصر جيولوجيّ سالف مستحجرة في أديم الأرض. BACKING 1 Keul, في علم الأرصاد الجوية: تحوُّل اتجاه الربح في

الاتجاه المعاكس لحركة عقارب الساعة. أدباباتي ADIABATIC في الكيمياء: كاظم للحرارة أي متعلِّق بأي تغيرُ لا يرافقه كسب أو خسارة في الحرارة.

ARCHIPELAGO الأرخسا في الجغرافيا: مجموعة كسرة من الحزائب. إرسال متواز PARALLEL TRANSMISSION في المواصلات: إرسال أحرف كلمة على خطوط

مختلفة ويتم ذلك عادة في وقت واحد بعكس الارسال المتسلسل.

METEOROLOGY الأرصاد الحوية علم يبحث في الجوّ وظواهره وبخاصة في الأحوال الجوِّيَّة والتكهِّن سها.

الإرغ ERG في الفيزياء: وحدة من الطاقة أو في نظام الستتيمتر عزام ثانية للوحدات يساوي العمار الذي تؤدِّيه قوّة مقدارها داين واحد عندما تنتقا النقطة الخاضعة للقوة سنتيمتر أواحداً باتجاه هذه

ARGON

عنصر غازي نادر رمزه (جو) وعدده الذرِّي ٨١ ووزنه الذرى ٩٩,٩٤٨ وكثافته ١,٤١ -١٨٨°س غراماً في السنتيمتر المكعب يسيل بدرجة ـ ١٨٩ . عدد نظائره ٧.

RETENTIVITY الاستقائية في الفيزياء: القدرة على الاحتفاظ بالمغنطسية بعد زوال القبِّة المغنطة.

الاستنزاف BLEEDING في الهندسة: استنزاف جزءمن البخارلتسخين مياه التغذية في وحدة بخارية.

اسم يُطلِّق على جميع أصناف التموُّجات التي تنتشر خلالها الطاقة مثل الإشعاع الضوئي والإشعاع الذري وغيرهما. إشعاع سرنكوف CERENKOF RADIATION في الفيزياء: ضوء تحدثه الجسيمات المشحونة السائرة عبر جسم شفّاف بسرعة تفوق سرعة الضوء فيه. NUCLEAR RADIATION الإشعاع النووي في الفيزياء النووية: تعسر يستعمل للدلالة على حسمات ألفا والنبوترونات والإلكترونات والفوتونات والجسيمات الأخرى التي تنبعث من نواة الذرة نتيجة للانحلال الإشعاعي والتفاعلات النهوية. إشعال كهربائي ELECTRIC IGNITION إشعال شحنة من بُخار الوقود الممزوج بالهواء في محرِّك ذي احتراق داخلِّي بإمرار تبّار كهربائي عالى الفلطية بين إلكترودين في غرفة الاحتراق. ALPHA RAYS في الفيزياء: إشعاع تبتَّة الأجسام ذات النشاط الإشعاعي مؤلّف من نوى الهليوم المشحونة بالكهرباء الموجبة وقد تصل سرعتها إلى ٢٠٠٠٠ كلم في الثانية. ANODE RAYS أشعة أنودية في الكهرباء: إيونات موجبة صادرة عن أنود أنبوب الكتروني. BECQUEREL RAYS أشغة بكريل في الفيزياء: اسم كان يُطلق على إشعاعات ألفا وبيتا وغما الصادرة عن المواد المشعّة. BETA RAYS أشقة ستا في الفيزياء: دفق من الإلكترونات المتحرِّكة بسرعة فائقة تبتها أجسام ذات نشاط إشعاعي وتتحول الأجسام التي تُقذف بها هذه الجسيمات إلى أشعة X RAYS الأشعة السنة في الفيزياء: إشعاعات تشبه النورلكنها تفوقه توترأ تصدرها الأجسام تحت تأثير الأشعة أشعة غيا **GAMMA RAYS**

في الفيزياء: إشعاعات كهرطيسية ذات تردّد عال

جداً ناتجة عن النشاط الإشعاعي.

DIRECT VIEWING استقال ماشر في التلفيزيون: استقبال تشاهد فيه الصورة التلفزيونية مباشرة دون تضخم أو انعكاس. الاستيعاب السمعي AUDITORY PERSPECTIVE سماع يمكن معه تحديد موقع الصوت. ASTROLABE الأسط لاب في علم الفلك: آلة فلكيّة قديمة لقياس ارتفاع الشمس أو النجوم. CYLINDER الأسطهانة في الهندسة : شكل تحيط به دائرتان متوازيتان من طرفيه هما قاعدتان يصل بينها سطح مستدير يُفرض في وسطه خطّ مواز للسطح. SPONGE حيوان بحرى من شعبة الاسفنجيّات جسمه متخلخل كثير المسام يكون على الصخور في قعر البحار ويستعمل بعد جفافه لحاجات منزلية كثيرة. الاسمنت المسلح CONCRETE STEEL إسمنت توضع فيه عند الصبّ قضبان من الحديد أو شباك معدنية. ACYL. في الكيمياء: الشقّ المتبقّى من جزى ء الحامض العضوى بعد إزالة الهيدروكسيل منه. أنَّة من الموادِّ الكثيرة ذات الخصائص المعدنيَّة والمركبة من عنصرين أو أكثر ، وتكون المركبات عادة عناصر معدنيّة. COMPRESSION اشتعال انضغاطي IGNITION في الهندسة الميكانيكية: اشتعال يحدثه ضغط الهواء في أسطوانة محرِّك ذي احتراق داخلي قبل وصول الوقود إليه. AUTOIGNITION اشتعال ذاتي في الميكانيكا: اشتعال تلقائي لمزيج من الهواء والوقود في غرفة اشتعال لمحرِّك ذي احتراق داخلي. RADIATION


في الفيزياء: خاصة في الأجسام وهي أن تُطلق

حولها الحرارة التي تجمعت فيها. والإشعاع أيضاً

7" -CINI -1 -NI -1 - 1 :	CATHODE BANG
في استخدام الأدوات الإلكترونيّة. الألكينات ALKENES	أَشْعُهُ كَاثُوديَّهُ CATHODE RAYS
الالحيات في الكيمياء العضويّة: فئة المركّبات	في الكهرباء: دفق من الإلكترونات التي يبنُّها
	سلك مسخّن في أنبوب أو التي يبنُّها كاثود أنبوب
الهيدروكربونيّة الدهنيّة غير المشبعة. آلة النقر PERCUSSION INSTRUMENT	تفريغ غازي عندما يُقذف الكاثود بإيونات موجبة
	الأشعة الكونيّة COSMIC RAYS
إحدى الآلات الموسيقيّة التي يُعزف عليها	في الفيزياء النوويّة: إلكترونات ونوى ذرّات
POLING ROAPDS	تصطدم بالأرض من جميع نواحي الفضاء وتكاد
بالنقسر. ألواح الدعم POLING BOARDS	سوعتها أن تبلغ سرعة الضوء. إعداد طباعي MAKE UP
في الهندسة المدنيّة: ألواح متقابلة مدسَّرة لدعم	إعداد طباعي
جوانب خنادق الحفر. الأمانة FIDELITY	في فنِّ الطباعة: ترتيب الموادّ الطباعيّة المنضّدة في
TIDEETTI	أعمدة أو صفحات قبل طبعها. الأكتينات ACTINIDES
في المواصلات: درجة الدقّة التي يُعيد بها نظام ما في	ACTINIDES
خرجه الصفات الأساسيّة للإشارة التي يتلقّاها في	في الكيمياء: العناصر التي يزيد عددها الذرِّيّ عن
دخله. HIGH FIDELITY الأمانية البالغة	. ^^
إعادة إصدار الصوت المستقبل في جهاز للراديو	ACTINOMETER الأكتينومتر
	في الكيمياء : مقياس شدّة الإشعاع.
بدرجة عالية من الأمانة للأصل.	OXIDE
الأمبيــر في الكهرباء: وحــدة لقياس قوّة التيّار الكهربائي.	في الكيمياء: مركّب ثنائي يتّحد فيه الأكسيجين مع
الكه بائن.	حسم معدن أو غم معدن
ABSORBENCY Illinois	جسم معدني أو غير معدني. الألست ALBITE
الامتصاص الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى.	
الامتصاص الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى.	في علم المعادن: خام معدني يتركّب عادة من
الامتصاص الامتصاص الامتصاص الامتصاص الامتصاص الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. الملاح سماديّة MANURE SALTS	في علم المعادن: خام معدنًى يتركّب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. مادية مادية المحادية المحادية على نسبة في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورورو٢٠ إلى ٣٠٠ ٪ من البوطاس	في علم المعادن: خام معدنًى يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. مادية مادية المحادية المحادية على نسبة في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورورو٢٠ إلى ٣٠٠ ٪ من البوطاس	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة الإلفة في الكيمياء: قوّة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكل جسمًا مركبًا.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. MANURE SALTS أملاح سماديّة في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة الإلفة في الكيمياء: قوّة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكل جسمًا مركبًا.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. MANURE SALTS في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلوروروو ٢ إلى ٣٠ ٪ من البوطاس وتستعمل كموادّ مخصّبة.	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة AFFINITY في الكيمياء: قوّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكّل جسمًا مركبًا.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. MANURE SALTS في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورورو و ٢٠ إلى ٣٠ ٪ من البوطاس وتستعمل كمواد خصّبة. AMMETER في الهندسة الكهربائية: آلة لقياس شدّة التيّار	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة AFFINITY في الكيمياء: قرّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكُّل جسمٌ مركباً. الإلكتروفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية والسطة الحث.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. MANURE SALTS في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورورو٠٢ إلى ٣٠ ٪ من البوطاس وتستعمل كمواد خصّبة. AMMETER	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة AFFINITY في الكيمياء: قرّة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء الإنجّاد لتشكّل جسيًا مركباً. الإلكتر وفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائيّة بواسطة الحث.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. MANURE SALTS أملاح سمادية في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورور و ٢٠ إلى ٣٠ ٪ من البوطاس وتستعمل كمواد مخصّبة. الأميتر AMMETER في الهندسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيّار في المهدبائيّ.	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة AFFINITY في الكيمياء: قرّة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكّل جسمًا مركباً. الإلكتروفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى . في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى . MANURE SALTS في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورور و ٢٠ إلى ٣٠ ٪ من البوطاس وتستعمل كمواد خصية . AMMETER في الهندسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيار كهربائية . الأميسد الكهربائية .	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة في الكيمياء: قرّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قرّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكُّل جسمٌ مركباً. الإلكتروفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية بواسطة الحث. إلكترومتر ELECTROMETER إلكترومتر في الهندسة الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. ممادية مسادية الملاح سمادية في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورورو ٢٠ إلى ٣٠ ٪ من البوطاس وتستعمل كمواد مخصّة. في الهندسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيّار AMMETER الكهربائية. آلة لقياس شدة التيّار AMID الكهربائي. في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة حامض عضويّ محل ذرّة هيدروجين في جزي على النشادر.	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة في الكيمياء: قرّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قرّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكُّل جسمٌ مركباً. الإلكتروفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية بواسطة الحث. إلكترومتر ELECTROMETER إلكترومتر في الهندسة الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادّة إلى مادّة أخرى. MANURE SALTS أملاح سماديّة أملاح البوطاس المحتوية على نسبة في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة وتستعمل كموادّ مخصّبة. AMMETER الأميسد في الهندسة الكهربائيّة: آلة لقياس شدّة التيّار AMID الأميسد في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة حامض عضويّ محل ذرّة ميدروجين في جزي على الأميدول	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة على الكيمياء: قوّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قوّة تحمل ذرّات الأجسام المختلفة في طبيعتها على الاتحاد لتشكّل جسم مركباً. الإلكتروفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية بواسطة الحث. إلكترومتر ELECTROMETER
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. MANURE SALTS أملاح سمادية أملاح البوطاس المحتوية على نسبة في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة وتستعمل كمواد خطبة. AMMETER الأميتر في المندسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيّار AMID الكهربائي. في الكيمياء: مركب ناتج عن إحلال مجموعة في الكيمياء: مركب ناتج عن إحلال مجموعة حامض عضوي محل ذرّة هيدروجين في جزي على الشادر. AMIDOL في الكيمياء: ملح متبلًر عديم اللون يُستخدم في	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة في الكيمياء: قوّة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قوّة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الإتحاد لتشكّل جسمًا مركباً. الإلكتر وفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية بواسطة الحث. إلكتر ومتر ELECTROMETER في المندسة الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائي الإستاني.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى . MANURE SALTS أملاح سمادية أملاح البوطاس المحتوية على نسبة وي الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة وتستعمل كمواد مخصّبة . AMMETER في المخدسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيّار في المخدسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيّار AMID الكهربائي . في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة النشادر . AMIDOL الأميدول AMIDOL قلهر الفوتوغراقية . قي الكيمياء: ملح متبلًر عديم اللون يُستخدم في تظهير الصور الفوتوغراقية .	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة AFFINITY في الكيمياء: قرة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قرة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية الكتر ومتر ELECTROMETER إلكتر ومتر في الهندسة الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية الكهربائية عن الإشعاعات الكهربائي الإستاتي. في الفيزياء: جهاز للكشف عن الإشعاعات الطئيلة وقياسها. ELECTRON الإلكتر ون
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. MANURE SALTS أملاح سمادية أملاح البوطاس المحتوية على نسبة في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة وتستعمل كمواذ مخصّبة. AMMETER الأميتر في الهندسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيّار AMID الكهربائيّ. في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة حامض عضويّ عمل ذرّة هيدروجين في جزي على النشادر. AMIDOL الأميدول الفرتوغرافية. في الكيمياء: ملح متبلًر عديم اللون يُستخدم في الكيمياء: ملح متبلًر عديم اللون يُستخدم في البوب الإنفلات EXHAUST PIPE	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة والكيمياء: قوة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قوة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيتروفور والكتروفور والفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية ولي الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية والمنطة الحث. والمعلم الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائي الإستاقي. في الفيزياء: جهاز للكشف عن الإشعاعات الضئيلة وقياسها. والكترون وهي أحد الحداث المعافر المعافر وهي أحد العاصر المؤلفة للذرّة.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. MANURE SALTS أملاح سماديّة أملاح البوطاس المحتوية على نسبة عالية من الكلورور و ٢٠ إلى ٣٠ ٪ من البوطاس وتستعمل كمواذ مخصّة. AMMETER الأميتر في المخدسة الكهربائيّة: آلة لقياس شدّة التيّار AMID الأميد في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة النشادر. AMIDOL النشادر. في الكيمياء: ملح متبلًّر عديم اللون يُستخدم في الكيمياء: ملح متبلًّر عديم اللون يُستخدم في الكيمياء: المح متبلًّر عديم اللون يُستخدم في الكيمياء: ملح متبلًّر عديم اللون يُستخدم في الكيمياء: أبيوب الإنفلات EXHAUST PIPE	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة في الكيمياء: قرة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قرة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيتروفور ELECTROPHORUS في الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية واسطة الحث. في الفيزياء: الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية الإستاقي. في الفيزياء: جهاز للكشف عن الإشعاعات الضئيلة وقياسها. ELECTRON الإلكترون ELECTRON العناصر المؤلفة للذرّة.
الامتصاص في الكيمياء: نفوذ مادة إلى مادة أخرى. MANURE SALTS أملاح سمادية أملاح البوطاس المحتوية على نسبة في الكيمياء: أملاح البوطاس المحتوية على نسبة وتستعمل كمواذ مخصّبة. AMMETER الأميتر في الهندسة الكهربائية: آلة لقياس شدة التيّار AMID الكهربائيّ. في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة في الكيمياء: مركّب ناتج عن إحلال مجموعة حامض عضويّ عمل ذرّة هيدروجين في جزي على النشادر. AMIDOL الأميدول الفرتوغرافية. في الكيمياء: ملح متبلًر عديم اللون يُستخدم في الكيمياء: ملح متبلًر عديم اللون يُستخدم في البوب الإنفلات EXHAUST PIPE	في علم المعادن: خام معدني يتركب عادة من سليكات الصوديوم والألومينيوم. الإلفة والكيمياء: قوة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيمياء: قوة تجمل ذرّات الأجسام المختلفة في الكيتروفور والكتروفور والفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية ولي الفيزياء: أداة لإحداث الشحنات الكهربائية والمنطة الحث. والمعلم الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائية: مقياس فرق الجهد الكهربائي الإستاقي. في الفيزياء: جهاز للكشف عن الإشعاعات الضئيلة وقياسها. والكترون وهي أحد الحداث المعافر المعافر وهي أحد العاصر المؤلفة للذرّة.

BEAM TUBE الأنهيدريد أنبوب حزمي أنبوب تضبط فيه الإلكترودات لتركيب في الكيمياء: مركب ناتج عن مركب آخر بإزالة الماء الإلكترونات المتبعَّثة في حزم ضيَّقة. من هذا الأخبر. الأنود CAPILLARY TUBE ANODE أنبوب شعرى في الكهرباء: النهاية الموجبة لخليّة أو لبطّاريّة في الهندسة: أنبوب دقيق إلى درجة أن التجاذب حاشدة. الشعرى في داخله يصبح واضحاً. الأنبلن JET ORIFICE ANILINE في هندسة الطيران: أنبوب يوصّل الغازات سائل زيتي سام يُستخرج من قطران الفحم المنصرفة إلى فوهة النفث. ويُستخدم في صنع الأصباغ والعطور. WASTE PIPE أنبوب النفايات طريقة في الطباعة تُطبع فيها الصور أو السطور في الهندسة المدنيّة: أنبوب لنقل النفايات من المنصَّدة على مطاط طرى أو مادّة أخرى مماثلة ثم حوض أو صمام أو بالوعة في بناية. الانتروبيا تنقل إلى الورق. ENTROPY الأوكتان OCTANE في الفيزياء: عامل رياضيّ يُعتبر مقياساً للطاقة غير المستفادة من نظام دينامي حراري. في الكيمياء: هيدروكربون برافيني في جزيئه ثماني الانتقائية SELECTIVITY ذرّات من الفحم. الأوم OHM خاصِّية في الأداة أو في الدائرة الكهر بائية تجعلها في الكهرباء: وحدة المقاومة الكهربائية في نظام تستجيب لذبذبات كهربائية ذات تردّد معين . انحر اف وحدات المتر _ كيلوغرام _ ثانية تساوى المقاومة REFRACTION التي يمر من خلالها تيار قوته أمبير واحد عندما يكون في الفيزياء: تغيرًا تجَّاه انتشار أيَّة موجة ، كالموجات فرق الجهد الكهربائي فلطاً واحداً. الكهرطيسية والموجات الصوتية أو الضوئية ، عند ACOUSTIC OHM انتقالهامن محيط إلى آخر تكون فيه سرعتها مختلفة. أوم صوتي DEFLECTION انحراف في الفيزياء: وحدة الممانعة الصوتية. في الكهرباء: تحوُّل حزمة إلكترونيَّة عن مسارها ETHANE الإيثان بخطُّ مستقيم بواسطة مجالِ إستانَّ كهربائي أو في الكيمياء: هيدروكربون غازي عديم اللون كهرطيسي. والرائحة يكون في الغاز الطبيعي ويتخذ الانحراف DEVIATION وقودا. AEROPOSE الأيروبوز انحراف إبرة البوصلة بسب من المؤثّرات المغنطيسية في السفينة أو الطائرة أو انحراف في الفيزياء: طبقة الجوّ العليا حيث يستحيل الطيران. الضوء. أيرو دين انشطار AERODYNE FISSION في علم الطيران: طائرة ترتفع بالدفع الميكانيكي في الفيزياء النووية: انفلاق نواة الذرّة إلى أجزاء متساوية الكتلة وينحصر عادة في النظائر الثقيلة الهوائي. الإيكوسفير **ECOSPHERE** كنظائر اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم. الانصهار في علم البيئة: طبقة الجو الصالحة للكائنات في الفيزياء: تغير بحدث في مادّة ينقلها من الحالة الحيّة. الجامدة إلى الحالة السائلة. ION إيون الأنفية NOSEPIECE في الكيمياء: إلكترون أوبوزيترون معزولان أوذرَّة أوجزى ء اكتسب شحنة كهربائية بفقد إلكترون الجزء من المجهر الذي تَعلَّق فيه الشريحة الزجاجيّة المراد فحصها.

ANHYDRIDE



بخار التوسيد المكبس بعد غلق الصمام العادم. بديل البطارية براءة الاختراع استخدامه أو سعه. RIVET برشام الآخر ليكون راساً ثانياً. SPOKE مركز الدولاب وحتاره. BAR في علم الأرصاد الجوية: وحدة لقياس الضغط الم منغنات تعادل مليون داين على السنتيمتر المربع. PARAFFIN في التطهير من الجراثيم.

البارافين مادّة دهنيّة تُستخرج من الخشب والفحم الحجري والبترول وتستعمل في صنع الشموع. BAROGRAPH الباروغراف مرسمة الضغط الجوِّي، وهي بارومتر مسجُّل يرسم خط ارتفاع الطائرة.

BAROMETER البارومتر في الفيزياء: أداة تستعمل لقياس الضغط الجوي.

الماريوم BARIUM عنصر فلِّزي رمزه (با) وعدده الذرِّي ٥٦ ووزنه الذرِّي ٢,٥ ا ١٣٧,٣٤ وكثافته ٣,٥ غرامات في السنتيمتر المكعب. ينصهر بدرجة ٧١٠ . عدد نظائره ١٦.

BAKELITE مادة لدنة تصنع منها أقلام الحبر والتلفونات ومقايض المظلات وغيرها. **EMISSION**

في الكه طيسيّة : أيّ إشعاع للطاقة عن طريق موجات كهرطيسيّة كالبث من جهاز إرسال لاسلكي.

CUSHION STEAM في الهندسة الميكانيكية: بخار محتس في أسطوانة

BATTERY ELIMINATOR جهاز تحويل راديو البطّاريّة ليعمل على تيّار الإمداد

PATENT شهادة تضمن للمخترع طوال مدة معينة الحق المطلق المقصور عليه وحده في تطبيق اختراعه أو

قضيب معدني قصير له رأس في أحد طرفيه يدخل في ثُقوب أجزاء يُرغب في جمعها ثمّ يُطرِّق طرفه

في الميكانيكا: شعاع الدولاب وهوشعاع يصل بين

PERMANGANATE في الكيمياء: مركّب متبلّر أرجواني داكن يُستعمل


PROTON في الفيزياء: جسيم أوَّلتي يكوُّن عنصراً مقوِّماً للمادة وهو ذو شحنة موجبة ويعتبر مع النيوترون حجر الأساس للنوى الذرية.

BISMUTH عنصر فلزي أبيض رمزه (بز) وعدده الذري ٨٣ وو زنه الذرّي ۲۰۸,۹۸ و کثافته ۸,۹ غرامات في السنتيمتر المكعب. ينصهر بدرجة ١٥٦٠. عدد نظائره ۱۲.

ير ولان **POZZOLANA** نوع من الصخور البركانيّة الضاربة إلى الحمرة. OPTICS النصر يات في الفيزياء: علم يبحث في إحداث الضوء ونقله وكل ما يتعلَّق به كما يبحث في الرؤية. بطًا, يَة PILE

حاشدة المركم، وهي صفيفة أدوات كهربائيّة منسقة بحيث يصل ظاهر طبقة منها باطن أخرى فيقوى بعضها بعضاً.

بطارية جافة DRY BATTERY في الكهرباء: بطَّاريَّة مؤلَّفة من سلسلة من الخلايا



EARTH FAULT في الهندسة الكهربائية: تسرُّب الكهرباء إلى الأرض لعطل عارض في الدائرة. CLINKER تأزير متراكب تراكب ألواح الخشب أو المعدن المؤلّفة لجسم السفينة من الخارج. التأصًا ALLOTROPY في الكيمياء: وجود مادّة أو عنصر بشكلين مختلفين أو أكثر. التأفَّقُ ADVECTION في الفيزياء: انتقال الحرارة في اتجًاه أفقى . OXIDATION تأكسد في الكيمياء: تفاعل كيميائي بزيد كميَّة الأكسيجين في جسم مركب. تأكُّل CORROSION في المعدنيّات: تلف تدريجي لمعدن أو لأشابة ناتج عن عمليّات كيميائيّة كالتأكسد أو تحت تأثير عامل التاكومتر TACHOMETER

التاكومتر في الميكانيكا: مقياس سرعة الدوران.

PHOSPHORESCENCE التألُق وميض ينشأ عن امتصاص الإشعاعات ويستمر بعد انقطاعها.

المتوازية في غلاف واحد لتأمين حدّ معينَ من الفلطيّة. البعد البؤري FOCAL LENGHT

في البصريّات: المسافة بين النقطة البؤ ريّة لعدسة أو لمرآة مقعّرة والنقطة الرئيسيّة.

بكرة في الهندسة: دولاب يدور على محور ويدير حزاماً مسطّحاً لنقل الحركة أو الطاقة.

بحره السطوانة من خشب أو نحوه يُلَفَ عليها الخيط. BEL في الفيزياء: وحدة لقياس منسوب القدرة تساوي

عشرة دسيبلات.

PANTOMETER

في الهندسة: أداة لقياس جميع الزوايا الضرورية

لتعيين المسافات والارتفاعات.

البنزول البنزول الفحم
سائل ملتهب يُستخرج من قطران الفحم
ويُستعمل في صنع اللدائن والسكرين

البؤرة البصريّات: النقطة أو المنطقة الضيَّقة التي تتجمّع فيها الأشعة أوالتي ببدو أنها تتباعد

والأسبيرين.

بوزيترون في الفيزياء: كهيرب موجب الشحنة تساوي شحنته شحنة الإلكترون السالب.


بوليمِر في الكيمياء: مركب مضاعف الأصل وهو مادّة مؤلّفة من جزيئات ضخمة قوامها اتحاد جزيئات سيطة.

بثر أرتوازيّة ARTESIAN WELL بئر يرتفع منه الماء فوق سطح الأرض. البيئــة ENVIRONMENT

مجموعة الشروط الخارجيّة والعوامل التي تتأثّر بها حياة الكائنات المعضاة.

البيئة الملائمة في علم الأحياء: بيئة تتوافر فيها العوامل الضروريّة لوجود متعضّ أو نوع من الأنواع الأحيائيّة.

للحرارة لتدفئة مجموعة من الغرف أو الأبنية	ionization نائين
بواسطة نظام من أنابيب التوزيع.	في الكيمياء: عمليّة تكتسب فيها ذرّة أو جزي ء
LIBRATION ترجع	محايد إلكترونات أويفقدانها فيحصلان على شحنة
في الفيزياء : حركة تذبذبيّة دورانيّة كحركة جزي ،	صافية، ويصبح كلُّ منهما إيوناً.
في جسم صلب ليست له الطاقة الكافية للقيام	DRAINAGE نجفیف
بدورانات كاملة.	في الهندسة المدنية: تصريف المياه السطحية
FREQUENCY التردُّد	بُواسطة أقنية أو عن طريق الضخِّ.
في الفيزياء: عدد الدورات التي تسمُّها كميَّة دوريَّة	REMOTE CONTROL التحكم من بعد
في وحدة زمنيّة.	التحكُّم بجهاز طائرة أوصاروخ أوسيَّارة أوجهاز
GEAR industrial	راديو أو تلفزيون من بعد بواسطة الموجات
في الهندسة الميكانيكيّة: عنصر دائريّ مسنّن في آلة	اللاسلكيّة. ELECTROLYSIS التحليل الكهربائي
يُستخدم لنقل الحركة بين أعمدة إدارة دوّارة عندما	التحليل الكهربائي ELECTROLYSIS
لا تكون المسافة المركزية للأعمدة طويلة.	في الكيمياء: طريقة تتم بها تفاعلات كيميائية
SYNTHESIS ترکیب	بعبورتيّار كهربائيّ عبر محلول كهربائيّ أوعبر ملح
في إلكيمياء: أيَّة عمليَّة أو أي تفاعل يؤ ديان إلى	منصهر.
مركب معقّد باتـحاد مركبات أبسط منه أو باتحاد	METAMORPHISM Italian
عناصر.	في الجيولوجيا: تغيرُ في بنية الصخر وبخاصة تغيرُ
CHEMOSYNTHESIS التركيب الكيميائي	شديد ناشي ۽ عن الضغط والحرارة والماء يُفضي
عمليّة يتمّ فيها بناء مواد عضويّة من موادّ أخرى	إلى إحالة أشدَ إحكاماً وتبلُّراً.
أبسط منها باستعمال طاقة كيميائيّة.	التحوُّل التبلَّري PARAMORPHISM
الترموستات THERMOSTAT أداة تقيس التغيُّرات في درجات الحرارة وتضبط	تحوُّل نوعمن الأنواع المعدنيّة إلى آخر بسبب تغيرُ في
	البنية التَّبَلُريَّة لا فِي التركيب الكيميائيِّ.
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مصادر الحرارة أو	COAGULATION Since
البرودة للحفظ على درجة الحرارة المطلوبة.	في الكيمياء: انفصال أو ترسيب من حالة تشتيت
TRANSISTOR Illustration	لجسيمات شبه معلقة ناجمة عن نموها. وقد يحدث
أداة إلكترونية أصغر من صمام الراديو بكثير	ذلك نتيجة لتسخين طويل المدّة أو إضافة محلول
نُستخدَم في أجهزة الراديو المستقبلة.	كهربائي أو لتفاعل تكثيف بين الذائب والمذيب.
التروبوسفير TROPOSPHERE	DILUTION خفیف
الطبقة السفل من الغلاف الجؤيّ. تنامن SYNCHRONISM	في الكيمياء: زيادة نسبة المادّة المدينة إلى المادّة
0)	المذابة وبالتالي تخفيض التركيز في هذه المادّة في
في الفيزياء: وضع كمَّيتين دوريتين لهي اتردد واحد	وحدة من الحجم. INTERFERENCE
فرق الطوربينهما ثابتاً أو يتغير حول قيمة ثابتة .	في الفيزياء: ظاهرة ناجمة عن تنظيم الحركات
التسويط الجاف DRY PUDDLING	و العيرية. عاهره نابعة عن تنظيم الحراث الارتجاجية بعضها مع بعض.
في علم المعادن: التحويل الجافّ لحديد الزهر إلى	PANEL HEATING التدفئة الإشعاعية
حدید مطاوع. تشکُّل ثنائی DIMORFISM	تدفئة بيت أو حجرة بالحرارة المشعّة في اجزاء من
	السقف أو الأرضية أو الجدران مزودة بموصلات
في الكيمياء: صفة للجسم المتبلّر بشكلين مختلفين	کهربائیة او آناریب میاه حازة.
مع الاحتفاظ بتركيبه الكيميائي.	التدفئة المركزية CENTRAL HEATING
DISTURBANCE in	
في المواصلات: تداخل أوصوت غيرمرغوب فيهما	في الهندسة المدنيّة: استخدام مصدر واحد ا



جائحة في علم طبقات الأرض: تغير عنيف مفاجى ، في علم طبقات الأرض: تغير عنيف مفاجى ، ناجم عن طوفان أو عن هزّة أرضية أو عن إعصار . جزء الهوائي الموصول ماشرة في الكهرطيسية : جزء من الهوائي موصول مباشرة بجهاز الارسال .

المَجْزِع ضرب من العقيق يُعرف بخطوط متوازية مستديرة خافة الآلان

خترب من الحمين يمرت بالمسود متوارية مستديره مختلفة الألوان . الجزيء MOLECULE

في الكيمياء: مجموعة من الذرّات المترابطة معاً بقوى كيميائيّة. وقدتكون الذرّات في الجزي ء من نوع واحد كها هي الحال في يدم وكم وكم أو مختلفة كها في يدم أوك أم. والجزي ء هو أصغر وحدة من المادّة يمكن أن توجد بذاتها وتتمتّع بجميع الحصائص الكيميائيّة.

الجسيم الذرّي ATOMIC PARTICLE في الفيزياء النوويّة : كلَّ من الجسيمات التي تتألف منها الذرّة.

الجمد السرمدي الجمد السرمدي في الجيولوجيا: طبقة متجمدة باستمرار على عمق متفاوت تحت سطح الأرض في المناطق القطبية المتجمّدة حيث تظل الحرارة تحت درجة الصفر لعدّة سنوات.

يؤ نُوان في الإذاعات اللاسلكيّة أو التلفيزيونيّة . DISTORTION تشوُّه في الكهرباء: أيُّ تغيرُّ غير مرغوب فيه في شكل

في الخهرباء! اي نعير عبر مرعوب فيه في شكل موجة إشارة كهربائيّة تمرّ عبر دائرة أو وسيلة نقل أخرى.

تشوه المجال المغنطيسي بغير المجال المغنطيسي بغير التجار المجال المعارضيسية بغير الاتحاد المغنطيسية بين القطب المنطق الجنول المؤلد المخاوس القطب المنطق المجنول المجنو

MODULATION تضمين

في المواصلات: نتيجة العمليّة التي يتغيرٌ فيها بارامتر موجة ما بالتوافق مع أحد بارامترات موجة أخرى.

التعريض الزمني تعريض الفلم الفوتوغرافي للطاقة الإشعاعية وترة معينة من الزمن تزيد عادة عن نصف ثانية.

تفلوُر في الفيزياء: بث إشعاع كهرطيسيّ سببه دفق شكل من أشكال الطاقة في داخل الجسم الباث ويكون انحلاله عندما يتوقف التحريض مستقلاً

عن الحرارة. التقاطع المستوي GRADE CROSSING

في وحدة زمنيّة.


في الهندسة المدنية: تقاطع الطرق أو السكك الحديدية أو تقاطع طريق مع سكة حديدية على مستوى واحد.

تقاطع ورقة البرسيم

CLOVERLEAF INTERSECTION في الهندسة المدنيّة: مفرق تتقاطع فيه الطرق على مستويات مختلفة.

DISPERSION التقزُّح في البصريّات: استحالة الضوء الأبيض إلى

ي ببصريت. الأضواء ذات الألوان المندرَّجة من الأحمر إلى البنفسجتي بواسطة موشور من الزجاج.



CALCULATOR

آلة تجري عمليّة حسابيّة وتسجَّل النتائج على بطاقات أو على شريط مثقب.

حاسبة الكترونية ELECRONIC CALCULATOR حاسبة تستعمل جهازاً الكترونياً للقيام بعملياتها.

الحاسة

الم الدراعة: جهاز لتفريخ البيض بطريقة في علم الزراعة: جهاز لتفريخ البيض بطريقة

اصطناعيّة . حافظة الفلم : وعاء خفيف محكم لحفظ الأفلام والصفائح

الفوتوغرافية. في الهندسة الصوتية: وعاء صغير يوضع فيه شريط مغطيسي للتسجيل عليه أو لعرض ما تمَّ

WAGON الحافلة

عربة من عربات نقل البضائع بالسكّة الحديديّة.

حافة الإدبار TRAILING EDGE في الطيران: الحافة الخلفيّة لجناح الطائرة أو لريش مروحتها.

الحاكي PHONOGRAPH آلة تنقل الأصوات والألحان المسجّلة على أسطوانات وتعرف بالفونوغراف. الحملون GABLE

الجزء الأعلى لمثلَّث الزوايا من جدار مكتنف بسطحين منحدرين.

جهاز تلقيم في الكهرياء: خطَّنقل يُستخدم بن جهاز الإرسال

في الكهرباء: خط نقل يستخدم بين جهاز الإرس والهوائــيّ.

جهاز نزع الماء DEHYDRATOR
في الهندسة الكيميائيّة: إناء لنزع السوائل من الغازات أو الأجسام الصلبة باستخدام الحرارة أو

POTENTIAL 1-2

مواد ماصة.

في الفيزياء: الحال الكهربائية لموصّل بالنسبة إلى موصَّل آخر فيكون لموصَّلين جهد واحد إذا وصلا بسلك موصًل ولم تنتقل أية كمَّية كهربائية من أحدهما إلى الأخر. أمّا في الحالة المعاكسة فكون لهما حمدان مختلفان.

غلاف غازي بحيط بسيّار أو بجرم سماويً آخر، كالهواء الذي يُحيط بالأرض.

JOULE -- et

في المكانيكا: وحدة طاقة أو شغل في نظام وحدات المتر ـ كيلوغرام ـ ثانية تساوي الشغل الذي تؤمّنه قوة مقدارها نيوتن واحد عندما تنتقل النقطة التي تتلقى هذه القوة مسافة متر باتـجاهها. في الكهرباء: الطاقة التي يستنفدها في الثانية تيار فؤته أمير واحديم في سلك مقاومته أوم واحد.

IONOSPHERE أَوْ المؤيِّن إلى المؤيِّن إلى المؤيِّن إلى المؤيِّن ا


في الجغرافيا الطبيعيّة: الجزء من جوّ الأرض الأعلى الذي تؤيّنه أشعة الشمس فوق البنفسجيّة بما يكفي لجعل تركّز الإلكترونات الحرّة يؤثّر في انتشار الموجات اللاسلكيّة.

الجير وسكوب الجير وسكوب أداة تُستخدم لحفظ توازن الطائرة أو الباخرة أو لتحديد الأتجاه.

GELATIN الجيلاتين

في الكيمياء العضوية: بروتين يُستخرج من الجلد والنسيج الضام الأبيض وعظام الحيوانات ويستخدم في الأغذية والتصوير الفوتوغرافي وصناعة المعدنية وصناعة العقاقير.

NITRIC ACID حامض النتريك حرارة كتلة مادّة درجة واحدة إلى الحرارة الضرورية ل فع كتلة معادلة لها لمادّة عباريّة ، هم عادة الماء ، في الكيمياء: حامض غير عضوي يستخدم في صنع الأسمدة والمتفجّرات والأصباغ وغيرها. درحة واحدة. الحرار بات الكهر بائلة ELECTROTHERMICS GAS BRACKET حامل الغاز توليد الحرارة من الطاقة الكهر بائية. أنبوب الغاز في الحائط بتغذّي منه حارق غازي أو الحركة الدائرية CIRCULAR MOTION في المكانيكا: حركة حسيم مادّى في مسار دائري. الحتار COAMING PERIODIC MOTION حركة دورية حافَّة مرتفعة حول فتحة في أرضيَّة أو سطح أو ظهر في المكانكا: حركة تتكرر بدون تغيرُ في فواصل سفينة لمنع تسرّب المياه إليها. RIM الحتار ADVECTION حركة الهواء الأفقية الجزء الخارجيّ من دولاب يكون عادة موصولاً حركة الهواء الصاعدة المحدثة تغيراً في الحرارة. بالقت بواسطة أشعة الدولاب. BEAM في الفيزياء: دفق مكتف من الجسيمات أو من في الفيزياء: العمليّة التي بها يستطيع جسم ذو الأشعة الضوئية أو من الموجات الكهرطيسية أو خصائص كهر طيسية أن يُحُدث خصائص مماثلة في الصوتية. جسم مجاور من غير اتصال مباشر بينها. COMBINE حصادة دراسة الحث الذاتي SELF INDUCTION في علم الزراعة : آلة تحصد وتفصل الحت عن في الكهرطسيّة: إنتاج فلطيّة في دائرة كهر بائيّة عِعْدل تغيير التيّار في هذه الدائرة. الحجاب القزحي HELIOGRAVURE الحفر الفوتوغر في IRIS DIAPHRAGM أداة لتعديل مقدار الضوء النافذ عبر عدسة ما. النقش بالتصوير الشمسي. حفظ الطاقة CONSERVATION OF ENERGY LIMESTONE في الفيزياء: مبدأ يقول إن الطاقة لا يمكن خلقها حجو رسوي فيه أكثر من ٩٥٪ من كربونات ولا إيادتها بل يمكن نقلها من شكل إلى آخر. الكلسيوم. INJECTION الحقن HEMATITE حجر الدم في الهندسة الميكانيكيّة : إدخال وقود أو وقود الهيماتيت وهو خام هامٌ من خامات الحديد يكون وهواء أو وقود ومؤ كسد أو ماء أو أيَّة مادَّة أخرى في أحمر اللون حين يُسخن. محرّك أو في غرفة احتراق. BONDSTONE حجر الربط CONVECTION الحمل الحراري في هندسة البناء: حجر يمتدّ خلال جدار تقوية له. في الفيزياء: إنتقال الحرارة من جزء من السائل أو FLAGSTONE الحجر اللوحي الغاز إلى جزء آخر. ويتم ذلك عن طريق ارتفاع في الهندسة المدنية: حجر ذو صفائح لرصف الماء الحارّ وهبوط الماء البارد في إناء موضوع الشوارع. على النار. COCKPIT حجرة الطيار DEAD LOAD الحمل الساكن في هندسة الطيران: الحجرة التي يجلس فيها قائد حمل غير قابل للتغيير من حيث الموقع أو المقدار الطائرة. كالحمل الناشي ءعن ثقل المواد المستخدمة في STANDARD VOLUME حجم معياري إنشاء السقف أو الجسر. في الكيمياء: حجم وزن جزيئيّ غراميّ من الغاز الحمولة CARGO على درجة حرارة الصفر وضغط ٧٦ سم من الزئبق. SPECIFIC HEAT ما تحمله السفينة أو الطائرة أو الشاحنة من الحرارة النوعية في الفيزياء: نسبة كمّية الحرارة الضروريّة لرفع بضائع.



LUBE STOCKS خام زيوت التزليق في الكيمياء النفطية: أجزاء الخام النفطيّ الصالحة لتحضير زيوت التزليق. FADING تغيُّرات في قوّة حقل إشارة لاسلكية يكون عادة تدريجياً وسببه تغيُّرات في واسطة الإرسال. CARTOGRAM الخريطة السائية خريطة تستخدم الظلال والمنحنيات لكي تظهر، جغرافيًا، إحصاءات من ضروب مختلفة. WELD جنس نباتات عشبية حولية ومعمّرة برية وزراعية أزهارها صغيرة القدّ عطرية الرائحة. ECLIPSE ذهاب ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس وقد يكون كلُّيًّا أو جزئيًّا. LIGNIN مادة عضوية تشكّل مع السلولوز قوام النشيح الخشبي في الأشجار. CHROME GREEN خضرة الكروم

في الكيمياء: صباغ أخضر بحضر من أكسيد

جرّاء تغيّر الضغط الجوّي.

BAROMETRIC ERROR في الفيزياء: خطأ في وقت تأرجح البندول من

خط التحارُ ر **ISOTHERM** خطّ على خريطة يجمع بين جميع النقط ذات الحرارة المتساوية أو الثابتة. ISOBAR خط تساوى الضغط الجوي خطُّ مرسوم على خريطة من خرائط الأحوال الجوّية يحدِّد المواطن من سطح الأرض التي يتساوى فيها الضغط الجوّي في فترة معيَّنة أوطول فترة بعينها. WATERLINE خط الماء واحد من عدّة خطوط على جانب السفينة يظهر العمق الذي تبلغه عندما تكون فارغة وعندما تكون محمَّلة جزئيًّا أو كلَّيًّا. الخطوط المناسبية CONTOUR LINES في الجغرافيا: خطوط على خريطة تُظهر جميع النقاط المتساوية الارتفاع فوق سطح البحر. TELEPHONE LINES خطوط الهاتف في المواصلات: مجموع الموصّلات التي تمتدّ بين محطات المشتركين بالهاتف والسنترال المركزي. خلية في الكهرباء: جهازيحول الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية كالخلية النووية والخلية الشمسية والخلية الفلطائية الضوئية. خلية البيكرومات BICHROMATE CELL في الهندسة الكهربائية: خليّة أوّليّة قطباها من الزنك والكربون وسائلها محلول من ثاني كرومات البوطاسيوم وحامض الكبريتيك خلية ثاني الكرومات BICHROMATE CELL فِّي الهندسة الكهربائية: خليّة أوّليّة قطباها من الزنك والكربون وسائلها محلول من ثاني كرومات البوطاسيوم وحامض الكيريتيك. خلية كهر ضوئية PHOTOELECTRIC CELL في الكهرباء: جهاز إلكتروني حسَّاس للضوء. FERMENT في الكيمياء الحياتية: عامل يباشر الاختمار أو العمليّات الأيضيّة الأخرى. خيز رانيَّة JUNK سفينة شراعية صينية تمتاز بأن أشرعتها مخيطة

إلى قضبان أفقية من الخيزران.

خزام

الخشبين

الكروم.

خطأ بارومتري

وبخاصة بالمجهر الإلكترونيّ وحيود الأشعّة السينيّة.

درجة الغليان BOILING POINT

درجة الحرارة التي ينتقل عندها جسم سائل إلى الحالة الغازية وذلك عندما يكون الجسم صافياً وتحت ضغط محدد.

الدُردور VORTEX

موضع في البحر يجيش ماؤه ويدور يخاف فيه الغرق.

دفع نفثي JET PROPULSION

في هندسة الطيران: دفع صاروخ أو طائرة بواسطة محرّك نفّاث.

دفق إلكتروني ELECTRON FLOW

في الكهرباء: تبّار تحدثه حركة إلكترونات حرّة باتجاه نهاية موجبة ويكون هذا الاتّجاه مقابلًا لاتّجاه التبّار.

GLASSHOUSE الدفيئة

في الزراعة: بيت زجاجي لزراعة النباتات ووقايتها بتأمين الحرارة الضرورية لها.

لُمو DHOW

مركب شراعي دقيق الحيزوم مرتفع الكوثل مألوف في شواطى ، الجزيرة العربية وشرقي إفريقيا.

دوائر متقارنة COUPLED CIRCUITS

في الكهرباء: دائرتان كهربائيتان أو أكثر منظّمتان بحيث تستطيع الطاقة الانتقال كهربائيًا أو مغطيسيًا من دائرة إلى أخرى.

دورة رباعيّة الأشواط

FOUR-STROKE CYCLE

في الهندسة الميكانيكية: دورة في محرِّك ذي احتراق داخلي تنم في أربعة أشواط للكبّاس: شوط امتصاص وشوط ضغط وشوط تمدُّد وشوط انفلات.

الدولوميت DOLOMITE

في علم المعادن: كربونات الكلسيوم والمغنيزيوم البلورية.

INFRASONIC دون السمعيّ

في الفيزياء: ما يتعلّق بالإشارات والظاهرات التي تتضمّن تردُّدات دون مدى السمع، وكل ما يتعلّق بالسرعات التي تظلّ دون سرعة الصوت. PROPELLER

في الهندسة الميكانيكيّة: جهاز له شفَرات يدور حول جذع لاحداث دفع نافع باتّجاه محور الجِذع.

الدافع العنفي TURBOFAN ENGINE في الهندسة الميكانيكيّة: محرَّك طائرة تدير فيه عنفة غازيّة مروحة أو مروحتين.


دائرة كهر بائية دائرة كهر بائية مسلك أومجموعة من المسالك المترابطة القادرة على نقل التيّار الكهربائيّ.

دائرة مفتوحة OPEN CIRCUIT في الكهرباء: دائرة كهربائية لم تعد متصلة فلا تسمح بمرور التيار.

آمخل في الكهرباء: القوّة أو الإشارة التي يُغذّى بها جهاز كهربائي أو الكتروني.

درّاجة ترادفيّة ترادفيّة درّاجة لشخصين ذات مقعدين أحدهما خلف

دراسة تركيب المعادن والأشابات بوسائل مختلفة



الرادار

RADAR

جهاز مرسل ولاقط يمكن، بفضل انعكاس الموجات الهرتزية القصيرة جدًا، من رؤية الأشياء البعيدة كالسفن والطائرات ونحوها وتحديد مسافاتها واتجاهاتها.

رادار دوبلري DOPPLER RADAR رادار لتمييز الأهداف المتحرَّكة وتقدير سرعتها. RADON

عنصر غازيّ مشعّ رمزه (د) وعدده الذّري ٨٦ ووزنه الذّري ٢٤٢ وكثافته ٤,٤ يسيل بدرجة ٧١٠. عدد نظائره ٦.

الراديوم عنصر فلَزيَ مشعّ رمزه (ر) وعدده الذرِّي ٨٨ ووزنه الذرِّي ٥ غرامات في السنتيمتر المكمّب ينصهر بدرجة ٧٠٠. عدد نظائره ٨٨.

الرسم المنظوريّ النفس عين فن رسم الأشياء بطريقة تُحدث في النفس عين الانطباع، من حيث الأبعاد النسبية والحجم، الذي تحدثه هي ذاتها حين يُنظر إليها من نقطة

الريشة VANE

في الهندسة المدنيّة: سطح مستو اومقوّس معرّض لتدفّق سائل بحيث يتحرّك أويدور حول محوريُعيد تقنية التدفّق أو يقوم مقام دافع. ذات الرُبع أداة تُستخدم في الفلك والملاحة لقياس الارتفاع وتتألف من قوس مقسم إلى ٩٠ درجة.

ذات سطحين المالية الم


في هندسة الطيران: طائرة لها جناحان على مستويين مختلفين أحدهما فوق جسمها والثاني تحته.


VIBRATION في الميكانيكا: تغيَّر دوريَّ متواصل في الإزاحة بالنسبة إلى موجع ثابت.

الذرّة في الكيمياء: أصغر جزء من عنصر كيميائي في الكيمياء: أصغر جزء من عنصر كيميائي يمكن أن يدخل في تفاعل. وتعتبر المادّة اليوم تراكماً من جزيئات الطاقة المكتّفة. وتتكون الذرّة من نواة تتألف من نيوتر ونات وهي جسيمات مادّية عادمة الشحنة ومن بروتونات ذات شحنة موجبة وتدور حول النواة إلكترونات سالبة.

ذرة محايدة محايدة في الفيزياء الذرّية: ذرّة يكون فيها عدد في الفيزياء الذرّية: ذرّة يكون فيها عدد الإلكترونات التي تحيط بالنواة مساوياً لعدد البروتونات الموجودة فيها بحيث لا توجدشحنة. فو القطبين

في الكهرطيسيَّة: أيّ نظام مشحون بشحنتين متقابلتين في نقطتين او في قطبين. ذبذبة





ECHO SOUNDING سبر بالصدي في الهندسة: تقدير عمق الماء بقياس الوقت الذي تستغرقه إشارة صوتية أو فوقصوتية للوصول إلى قاع الماء وعودة صداها.

سجل الطائرة AIR LOG عدّاد يقيس المسافة التي تقطعها الطائرة بالنسبة

سحابة إلكترونية ELECTRON CLOUD مجموعة الالكترونات حول نواة الذرّة.

BURET في الكيمياء: أنبوب زجاجي مدرِّج يُستخدم لقياس كمّيّات معيّنة من سائل.

TAIL DRAG في الطيران: مقاومة حركة الذيل أثناء اندفاع

الطائرة. السداة WARP ما مُدَّ من خيوط النسيج طولًا وهو خلاف اللحمة

التي تنسج عرضاً. COFFERDAM سد الانضاب في الهندسة المدنيّة: سدّ يُقام لتمكين العمّال من إقامة أساس جسر في نهر.

SLUICE سد ذو بوابة في الهندسة المدنيّة: ممرّ مجهّز ببوّابة منزلقة أوصمام لضبط مرور الماء في قناة أو في هويس.

VACUUM BOTTLE الزحاحة الخوائية زجاجة بينها وبين الوعاء الذي يحتويها خواء. الزركونيوم ZIRCONIUM عنصر فلَّزيّ رمزه (كن) ووزنه الذّريّ ٢٢ , ٩١ وكثافته ٧,١ غرامات في السنتيمتر المكعّب. ينصهر بدرجة ١٨٥٠. عدد نظائره ١٢. ARSENIC عنصر أبيض رمزه (ز) رقمه الذري ٣٣ وعدده

الذرى ٧٤,٩٢ وكثافته ٧,٥ غرامات في السنتيمتر المكعب. ينصهر بدرجة ٨١٧. عدد

EARTHQUAKE زلزال سلسلة مفاجئة من الموجات المطّاطة تحدث في الأرض على أعماق تصل إلى حوالي ٧٠٠ كلم وتهزّ سطحها فتحدث عليه خراباً.

DEHYDRATION الزموهة في الكيمياء: إزالة الماء أو عنصريه من مركب


TRIGGER زناد أداة في البندقيّة تدقّ الكبسولة فتشتعل فيتفجّر البارود. SPRING

زنبرك

شريط من الفولاذ طويل مقوس يُلفَ على محور الساعة ونحوها فإذا انبسط حرَّك دواليبها.

السدس والسدسة CAPACITANCE SEXTANT آلة بصريّة ذات مقياس مدرّج على شكل قوس في الكهرباء: نسبة الشحنة في أحد موصّل مكتّف دائرية طولها سدس محيط الدائرة تُقاس بها الأبعاد (ويكون في الموصّل الآخر شحنة معادلة وباتجاه معاكس) إلى فرق الجهد بين الموصِّلين. الزاوية. HEAT CAPACITY ARCH DAM سعة حرارية في الهندسة المدنيّة: سدّ له وجه مقوّس في اتجَّاه في الفيزياء: كمَّيَّة الحرارة الضروريَّة لرفع حرارة مجرى النهر ويكون فيه التقوُّس قريباً من أسطوانة نظام ما درجة واحدة بطريقة معيَّنة ويكون ذلك عادة في حالة ثابتة في الضغط والحجم. محورها عمودي. السرعة الدينامية الهوائية CIRCUIT CAPACITY سعة الدائرة AIRSPEED في المواصلات: عدد أقنية المخابرات التي تستطيع سرعة الطائرة بالنسبة إلى الهواء تمييزاً لهامن سرعتها دائرة معيّنة تأمينها في آن واحد. بالنسبة إلى الأرض. HYPERSONIC SPEED CHANNEL CAPACITY سرعة فوقسمعيّة سعة دائرة النقل في هندسة الطيران: سرعة جسم طائرة تفوق في المواصلات: العدد الأقصى من عناصر المعلومات التي يمكن معالجتها في قناة خاصة في حوالي خمسة أضعاف سرعة الصوت في الغاز الذي بتحرَّك فيه هذا الجسم. وحدة زمنية. السكة المعلقة سرعة مكافئية AERIAL RAILWAY PARABOLIC VOLOCITY شريط أوسلك يُدّمن نقطة إلى أخرى عبر الأنهار أو في علم الفلك: سرعة لتحويل مدار الجسم الأودية لنقل الأثقال. SCHOONER الإهليلجي إلى مدار مكافئي. سفينة سريعة بصاريين وأشرعة مربعة تستعمل السطح الإنسيابي الحامل AIRFOIL كل سطح كالجناح أو الجنيع معد للمساعدة على لصد الأسماك. السلك المغنطيسي رفع الطائرة أو ضبط حركتها عن طريق الاستفادة MAGNETIC WIRE من تيّار الهواء الذي تندفع عبره. سلك رفيع للتسجيل المغنطيسي . LADDER INCLINED PLANE مرقاة، غالباً ما تكون نقالة، مؤلَّفة من جانين في الميكانيكا: سطح مستويشكّل زاويّة بالنسبة إلى متوازيين تصل بينها عوارض تقع عليها الأقدام BRICHTNESS للصعود أو للنزول. في البصر يّات: صفة الضوء الذي يعطى إحساساً السور البحرى SEA WALL حاجز يُقام لصدِّ الأمواج عن الشاطي ، أو لحماية بصرياً لقليل أو لكثير من النور. التوبة من التأكل والتعرية. ازديادمفاجي عفى إضاءة الشاشة التلفيز يونية عند SONAR السونار تعاظم مفاجي ، في قوّة الإرسال. في الهندسة: جهاز يستخدم الأصوات ذات KILOCALORIE السعر الألفى الترددات السمعيّة أو فوق السمعية تحت الماء لاكتشاف الحواجز في البحر وتحديد مواقعها. في الفيزياء: مقدار الحوارة الضروري لرفع حرارة السكلوترون كيلوغرام من الماء درجة مئوية واحدة. CYCLOTRON في الفيزياء النووية : مسارع تسرُّع فيه جسيمات CALORIE في الفيزياء: وحدة من الطاقة تعادل الحرارة مشحونة على التوالي بواسطة مجال كهربائي متناوب ثابت التردُّد يتزامن مع حركة الجسيمات في الضروريّة لرفع حرارة غرام من الماء من ١٤,٥ إلى ٥, ٥٠° سنتيغراد في ضغط ثابت يبلغ ضغط مدارات لولوبيّة في مجال مغنطيسيّ ثابت ومعامد كيلوغرام واحد في السنتيمتر المربع.

لسارها.



التي

فِلْز METALLOID في الكيمياء: عنصر لا معدني كالكربون أو الأزوت يمكن مزجه مع معدن للحصول على أشابة.

لسيكة للبيكة شبكة خطوط أو نقط في عينيّة الآلة البصريّة كالتلسكوب وغيره.

الشحم النباتي النباتية الأصل تُستخدم في صنع مادّة شحميّة نباتيّة الأصل تُستخدم في صنع الشموع والصابون وفي التزييت أو التشحيم.

INTENSITY

في الفيزياء: قوّة المبلغ أو الكمّيّة للتيّار الكهربائيّة أو للتمغنط أو للإشعاع أو للنشاط

شرارة في الكهرباء: تفريغ كهربائي قصير المدى سببه انقطاع مفاجىء للهواء أو عطل في عازل كهربائي ينتج عنهما ومض ضوئي.

شريحة ملُونة تكليم COLOUR TRANSPARENCY في التصوير الفوتوغرافي: شريحة فلم تحمل صورة ملوّنة.

الشريحة المنزلقة المنزلقة شيحدم في الاختبار المجهريّ وفي الفوانيس السحريّة.



الصابونيّة المخزنيّة SOAPWORT نبات تحتوي أوراقه وجذوره على عصارة

تُستخدم بدلاً من الصابون. صاروخ في هندسة الطيران: أداة ذات دفع نفّات قادرة

في هندسة الطيران: أداة ذات دفع نفات قادرة على العمل مستقلة في الجوّ.

PARABOLIC DISH صحن مكافى على المقطع المقطع

في الفيزياء الفلكيّة: صحن راداريّ يولّد الاشارات ويعكسها إلى الفضاء الخارجيّ.


صفرة الكروم في الكيمياء: صباغ أصفر يُحضّر من كرومات الرصاص.

الصفر المطلق في الفيزياء: درجة الحرارة البالغة ـ ٢٧٣,١٦٠° سنتيغراد التي تتلاشى عندها الحركة الجزيئية ويفقد الجسم طاقته الحرارية.

مفيحة مسطّحة من معدن لها سماكة اصطلاحيّة وعرض يعود إلى نوع المعدن. صلصال الصدرُ

الصلصال الصينيّ الكاولين، وهو صلصال نقيّ، أبيض عادة، يُستعمل في صناعة الخزف الصينيّ.

صمام الانفلات تكلم الانفلات في الهندسة الميكانيكيّة: صمام في أسطوانة



طابعة دوّارة ROTARY PRESS طابعة تستخدم أسطوانتين إحداهما تحمل الورقة

طابعه نستحدم اسطوانتين إحداهما تحمل الورقة والثانية تطبعها.

طابعة عن بعد طابعة عن بعد في بعد في المواصلات: نظام تسبِّب فيه حركة الكتابة

في العواصلات: نظام سبب فيه حركه الكتابه في الجهاز المرسل حركة مطابقة في آلة كاتبة في جهاز الاستقبال. طافية BUOY

عوّامة توضع على سطح الماء في البحر لارشاد السفن.

الطاقة الحركية كلا المحالكة الحركية في الميكانيكا: طاقة جسم ناتجة عن حركته. الميكانيكا الكلاسيكية نصف كتلة

الجسم مضروباً بمربع سرعته.

الطاقة الشمسية SOLAR ENERGY

في الفيزياء الفلكيّة: الطاقة التي تبثها الشمس

تحت شكل إشعاع كهرطيسيّ. الطاقة الضوئيّة LUMINOUS ENERGY

في البصريّات: الطاقة المشعّة الكلّية التي يبتّها مصدر تقاس، بالنسبة إلى قدرتها على إحداث إحساس بصريّ، بمقياس اللومن ـ ساعة أو اللومن ـ ثانية.

الطاقة الكهر بائية ELECTRIC ENERGY في الكهر بائية بفضل

محرًك ذي احتراق داخلي يضبط تفريغ الغازات المستهلكة.

صمام ثنائي في الكهرباء: أنبوب الكتروني بالكترودين يعتوى على أنود وعلى كاثود.

صمام خانق ت TROTTEL VALVE في الهندسة الميكانيكيّة: جهاز سادّ ينظّم عبور سائل في أنبوب من مضخّة أوما أشبه إلى محرَّك أو إلى عنقة.

صمام خانق ذو قرص BUTTERFLY VALVE شرّاقة تسمح بمرور التيّار في اتّجاه واحد.

صمام ختق في الميكانيكا: صمام يؤمِّن أكثر ما يمكن من

هي الميكانيكا: صمام يؤمن اكثر ما يمكن من الامتصاص الضروري لإعطاء المزيد من الوقود عند إطلاق محرًك ذي احتراق داخلي ما يزال بارداً.

صمام دلوي عصمام دلوي في مكبس بعض في الهندسة : صمام لا رجعي في مكبس بعض المضخّات التردُديّة .

صمام سفلي صمام في أسفل أنبوب في الهندسة العيكانيكيّة : صمام في أسفل أنبوب ماص أو مضخة يحول دون رجوع الماء إلى الوراء.


صمام كبّاسي صمام كبّاسي في الهندسة الميكانيكيّة: صمام منزلق في محرّك بخاري أسطواني الشكل لدخول البخار أو لتفريغه.

الصَّمام الكرويِّ BALL VALVE في الميكائيكا: صمام تتحكّم به كرة ترتفع بضغط السوائل من تحتها وتهبط بفعل الجاذبيّة.

صمام الهواء مسلم الهواء يدخل أنبوباً فيه سائل أو صمام يجعل الهواء يدخل أنبوباً فيه سائل أو يخرج منه عندما يهبط الضغط الداخليّ إلى ما دون الضغط الجوّي.

الصندوق المصوّت جزء من ذراع الفوتوغراف تثبّت فيه الإبرة التي تتحرّك فوق الأسطوانة.

الصور المؤلفة COMPOSITE PHOTOGRAPH في التصوير الفوتوغرافيّ: صورة تُؤخذ عن طريق الجمع بين صورتين مستقلّتين أو أكثر.



العازل في الفيزياء: الوسط الذي لا يمتدّ فيه تأثير الحرارة أو الكهرباء.

WHEELBAROW عجلة اليد

عربة يد بذراعين ودولاب واحد.

GAUGE جهاز آليّ لقياس المسافات أو السرعة أو عدد الحركات والأعمال المنجزة في وقت معيّن أو الكمّبات المستهلكة من الماء أو الكهرباء أو الوقود وغير ذلك.

العدسة في الفيزياء: قطعة من مادّة شفّافة كالزجاج تدخل في آلات التصوير والآلات البصريّة المختلفة وهي على أنواع.

العضادة المضادة في علم المساحة : ذراع متحرَّكة في أداة المسح أو الرصد .

MERCURY عطار د

ارد في علم الفلك: أحد سيّارات النظام الشمسيّ وهو أقربها إلى الشمس يُتمّ دورته حولها في ٨٨ يوماً.

عِّظلِم فَي علم النبات: نبات خشبيّ زراعيّ يُستخرج من أوراقه صبع أزرق.

وضعها في مجال كهربائي أو في مجال مغنطيسيّ.

الطاقة النوويّة NUCLEAR ENERGY الطاقة الناجمة عن انفلات أوعن انصهار نوويّ.

الطائرة التجارية المجائرة التجارية طائرة لنقل البضائع يعوزها الكثير من أسباب الرفاهية والخدمات التي تؤمّنها طائرات الركاب.

طائرة ترادفيّة طائرة دات مجموعتين أو أكثر من الأجنحة

طائرة نقَائة طائرة مجَهزة بمحرًك نفّاث في هندسة الطيران: طائرة مجَهزة بمحرًك نفّاث أو بمحرًكات نفّائة.

طباشير مادة جيريّة بيضاء قليلة الصلابة.

الطباعة الحجرية الطباعة الحجريتي الو عملية طباعية يُرسم فيهامايُرادطبعه بحبرزيتيّ الو قلم حجريّ على حجر املس ومسطح.

طبع مزدوج طبع مزدوج في السينما: طبع لتظهير صورتين سالبتين على صورة واحدة.

طبقة أَبُلتون APELTON LAYER

في اللاسلكيّ: طبقة جوّيّة متايّنة تعكس
الموجات اللاسلكيّة.

طربيد طربيد قديفة ذاتية الانطلاق لنسف سفن العدو أو غواصاته.

الطربيد الطائر AERIAL TORPEDO الطربيد الطائر قنلة ضخمة محتّحة.


طروق جسم يمكن إعطاؤه بالطرق أشكالاً مختلفة دون كسره.

الطريق التجاريّة . TRADE ROUTE طريق للقوافل أو للسفن التجاريّة .

طريق السرعة طريق السيّارة. طريق يُسمح فيها بالإسراع في قيادة السيّارة. SKYWAY الطريق العلويّة

في الهندسة المدنيّة : طريق مرفوعة على أعمدة فوق سطح الأرض.





FARAD الفاراد

في الكهرباء: وحدة سعة في نظام المتر - كيلوغرام - ثانية تعادل سعة مكتف له فرق جهد بين صفيحتيه يساوي فلطأ واحداً عندما تساوي الشحنة في إحدى الصفيحتين كولوماً واحداً وتكون في الصفيحة الأخرى سنحة معادلة ومقابلة.

FARADAY الفارادي

فترة الإنضاح فترة الازمة لترطيب ألمدنة اللازمة لترطيب الإسمنت بالماء منعاً لتشقّقه.

الفتيل البطيء الفتيل البطيء فتيل يستعمل للتفجير ويشتعل ببطء شديد.

فتيلة FILAMENT فتيلة في الكهرباء: سلك أو شريط معدني يصبح

في الكهرباء: سلك أو شريط معدني يصبح متوهّجاً في مصباح فيحدث ضوءاً عند مرور تيار كهربائي فيه.

DIAPHRAGM

في الفيزياء: صفيحة رقيقة ومرنة تتذبذب تحت تأثير الموجات الصوتية، كما هي الحال في المذياع، أو تحدث صوتاً عند تذبذبها كما هي الحال في مكبًر الصوت.

غشاء مستقطِب غشاء مستقطِب في البصريّات: مادّة صفحيّة تُحدث ضوءاً مستوياً مستقطاً.

غطاء متحرَّكُ غطاء متحرَّكُ في البصريّات: جهاز آليّ يقطع حزمة ضوئية بالانفتاح والانغلاق بنسب مختلفة من السرعة لتعريض فلم أوما أشبه ويستعمل في الكميرات

غلاّية غلاّية قدر تصهر فيها بعض المعادن ذات درجات الانصهار المنخفضة.

وآلات العرض السينمائي.

الغُلفاتومتر في الفيزياء: المقياس الغلفائي، وهو آلة لقياس شدة التيارات الكهربائية الخفيفة عن طريق ملاحظة إبرة ممغنطة أو إطار موصًل متحرًك بين ذراعي مغنطيس.

غير شفّاف عير شفّاف في البصريّات: صفة جسم لا تخترقه الأشعّة الضوئيّة.

Ü.

قادوس صبّ الإسمنت تحت الماء في الهندسة: جهاز مؤلّف من أنبوب ضخم له صندوق قبعي الشكل في فوّهته وصمام في قاعدته المغموسة في الماء.

قاطع التيّار قاطع التيّار وقاطع التيّار وقاطع التيّار في الكهرباء: جهاز كهربائي أو إلكتروني أو ميكانيكي يقطع دوريًا تيّاراً مظرداً الإحداث ميكانيكي يقطع دوريًا تيّاراً مظرداً الإحداث

نبضات.
قاطع الدائرة CIRCUIT BREADER
في الكهرباء: جهاز كهرطيسيّ لقطع الدائرة الكهربائية بصورة آلية عندما يتعدّى التيّار قيمة

قاطِع متناوب في الهندسة: سكَّين أو محور أو جهاز ميكانيكيّ لتقطيع شيء ما إلى أجزاء.

قاعدة أمبير في الهندسة الكهربائيّة: قاعدة لتعيين اتّجاه التيّار الكهربائيّ في ملفّ حلزونيّ.

قاعدة الدواليب قاعدة الدواليب: المسافة بين محوري العجلتين الخلفيتين .

قدرة حصانية مترية METRIC-HORSE POWER في الهندسة: وحدة قدرة تعادم ٧٥ كيلوغرام متراً في الثانية.

RACER القذيفة الخطّاطة

رصاصة تحتوي على مركّب كيميائيّ لتبيين خط إطلاق القذيفة بواسطة ذيل من دخان أوخطّ ملوَّن بالأحمد

قذيفة شظايا CANISTER

في المعدّات الحربيّة: قليفة خاصّة قصيرة المدى تُستعمل ضدّ الأشخاص ومصمّمة لتُطلق من بندقيّة محرِّزة.

قرارة محترقة BURNT DEPOSIT

في الهندسة الكهربائيّة: ترسُّب معدنيِّ سائب سببه زيادة التيّار في التصفيح الكهربائيّ.

قرص البوصلة قرص إبرة الملاحين الدائريّ الذي تظهر عليه

فرص إبرة الملاحين الدائري الذي تظهر عليه أقسام الجهات الإثنان والثلاثون ودرجات الدائرة الثلاثمئة والسنّون.

قرص المسح الآليّ APERTURED DISC في التلفيزيون: قرص دوّار ذو فتحات متماثلة حلو ونيّة التوزيع.

قضيب مغنطيسي قضيب من الفولاذ تعرض في الكهرطيسيّة : قضيب من الفولاذ تعرّض

في الكهرطيسيّة : قضيب من الفولاذ تعرّض لمغنطة قويّة واحتفظ بها فأصبح مغنطيساً دائماً .

القطع الناقص القطع الناقص في الرياضيّات: منحن مسطّع مغلق له محورا

تناظر ومجموع مسافتي كلّ نقطة من نقطة إلى انقطة بالى نقطتين تسميّان المحورين ثابت بدورة.

قفل قفل جهاز من معدن يُقفل به الباب ويُفتح بمفتاح .

CORE قلب الملّف


في الهندسة الكهربائية: قضيب حديديّ في داخل ملف مغنطيسيّ.

القِلي المجالم

في الكيمياء: كلّ مركّب له صفات قاعديّة عالية. قمرة قمرة

حجرة خصوصية لشخص أو أكثر في سفينة أو حجرة تحت ظهر المركب الصغير للركّاب أو التوتية أو في الطائرة للأحمال أو الملاّحين أو الركّاب.

القوصرة القوصرة في الفن المعماريّ: مثلَّث في أعلى واجهة المبنى.



CANTILEVER في الهندسة: كتيفة معلَّقة، وهي عارضة مثبَّتة في أحد طرفيها وسائبة في الطرف الآخر. CATION في الكيمياء: ذرَّة أو مجموعة من الذرَّات موجبة الشحنة ، أو أساس تتجه نحو القطب السالب في CATHETOMETER في الهندسة: أداة لقياس الأبعاد الشاقوليّة المتقاربة كقياس فرق الارتفاع مثلا بين عمودين BUFFER REAGENT في الكيمياء: مادة تضاف إلى محلول إلكتر وليتي

لمنع التغيُّرات في التركيز الإيونيّ. كاشف منقول جوًا AIRBORN DETECTOR جهاز منقول بالطائرة وظيفته تحديد شي ء في الهواء أو على سطح الأرض ومعرفة نوعه. ADIABATIC كاظم الحرارة متعلِّق بأي تغيُّر لا يرافقه كسب أو خسارة للحرارة. CAM الكامة في الهندسة الميكانيكية: صفيحة أو أسطوانة تنقل الحركة إلى الصفيحة أو الأسطوانة التي تليها بواسطة صرف أو ثلم محفور في سطحها.

عملية التحليل الكهربائي.

من الزئبق.

كامة منحرفة المركز ECCENTRIC CAM في الهندسة الميكانيكية: كامة أسطوانية يقع جذعها خارجاً عن المركز الهندسي. الكاولين KAOLIN الصلصال الصيني، وهو صلصال نفي، أبيض عادة، يُستعمل في صناعة الخزف الصيني . PISTON كباس في الهندسة الميكانيكية: أسطوانة معدنية منزلقة تتردد في غلاف البوبي وتتحرّك تحت تأثير ضغط كبل متجد المحور COAXIAL CABLE في الكهرطيسيّة: كبل في وسطه موصّل معزول

IMPERMEABLE كتيم صفة لجسم لا يمكن مرور الماء أو جسم مائع أو سائل آخر من اختراقه.

موصل ثان.

عن الأنبوب المعدني الخارجي الذي يقوم مقام

CHROMOSPHERE الكر وموسفير في علم الفلك: جو الشمس بين الإكليل والطبقة العاكسة.

CHRONOSCOPE الكر ونوسكوب أداة إلكترونية لقياس الفواصل الزمنية القصيرة جدًا كالزمن الذي يستغرقه مرور رصاصة بندقيّة من نقطة إلى نقطة أخرى.

الكرونومتر CHRONOMETER آلة تُستعمل في قياس الوقت لا يفرِّقها عن الساعة سوى دقة الإداء والتوقيت الخياري.

ELECTROSCOPE الكشاف الكهربائي في الفيزياء: أداة للكشف عن وجود شحنة كهربائية على جسم ما وتقرير ما إذا كانت الشحنة موجبة أو سالبة وللكشف عن الإشعاع وقياس

كيلو فلط KILOVOLT في الكهرباء: وحدة لقياس القوّة الظاهريّة في دائرة كهربائية تساوى ألف فلط.

KILOVOLT-AMPERE كيلوفلط أمبير في الكهرباء: وحدة لقياس القوّة الظاهريّة في دائرة كهربائية تساوى ألف فلط أمبير.


KILOWATT كيلو واط في الكهرباء: وحدة لقياس الطاقة الكهربائية تساوي ألف واط.

كابول

الكاتبون

الكاتيتومتر

كاشف صاد



اللدونة

PLASTICITY

HARD WATER في الكيمياء: ماء يحتوى على بعض الأملاح كأملاح الكلسيوم والمغنيزيوم التي تشكّل رواسب غير قابلة للذوبان وتشكّل ترسبات مع DISTILLED WATER ماء مقطر في الكيمياء: ماء تنزع منه الجوامد أو المتعضيات بواسطة التقطير. مادة حامدة في الفيزياء: مادّة لهاحجم وشكل معيّنان ويقاوم القوى التي من شأنها أن تغيّر هذا الحجم أو هذا الشكل PLASTIC مادة لدائنة مادّة مؤ لفة بمضاعفة الأصل (تكون عادة عضوية) لها وزن جزيئيّ ثقيل ويمكن أن تتخّذ أشكالًا مختلفة. SCANNER ماسحة في الهندسة: جهاز يتفحّص منطقة أو سطحاً نقطة نقطة بطريقة نظامية متواصلة.

في الهندسة: ماسورة الماء الصاعد من

أداة للمباعدة بين الكلمات في ألة تنضيد طباعية.

ماسورة الدفق

الماعدة

المرجل.

في الميكانيكا: خاصِّية جسم صلب يمكن أن يتغير شكله وحجمه عند تعرُّضه لضغط يتعدّى قيمة معيّنة. BULL TONGUE لسان المحراث شفرة عريضة في المحراث تثير الأرض أو تقتلع الأعشاب الضارة أو تشقّ الأشلام. FLUORESCENCE اللقف التفلُور وهو إطلاق نور ناشي ، عن امتصاص الإشعاع من مصدر آخر. BIT اللقمة في الميكانيكا: الجزء اللولبيّ الدوّار من الثقب. لوحة المطين لوحة ذات مقبض سفلي لحمل الملاط. SCREW اللولب أداة من خشب أو معدن ذات محور ذي دوائر ناتئة وهو الذكر أو داخلة وهو الأنثي. لولب أرخميدس ARCHIMEDEAN SCREW أداة لولية صنعها أرخميدس تستخدم لرفع المياه لأغراض الرى ولغيرها. MAN-MADE FIBER لفة اصطناعية في الصناعة النسيجيّة: ليفة نسيجيّة أو خيط

يصنعان من موادّ كيميائيّة أوطبيعيّة أولا عضويّة أو

اصطناعية.

FLOW PIPE

SPACER


RESTRAINER المثط مبدأ أرخميدس ARCHIMEDEAN PRINCIPLE في الفيزياء: المبدأ الفائل بأنَّ الجسم المغموس مادة كيمائية تُضاف إلى المحلول المظهر لاعادة في سائل يتلقّى دفعاً متّجهاً من أسفل إلى أعلى تأثيره. معادلًا لوزن السائل الذي يحلّ محلّه. محاثة INDUCTANCE سدُّل في الكهرطيسية : صفة دائرة كهربائية أو دائرتين COMMUTATOR متجاورتين تولَّد بواسطتها قوَّة دافعة كهربائيَّة في في الهندسة الكهربائية: جهاز كهربائي معدّ لتوجيه التيّار نحو دائرة أو نحو غيرها. دائرة بتغيُّر التيَّار في ذاته أو في التيَّار الآخر. مبدِّل إلكتروني SELE INDUCTANCE محاثة ذاتية ELECTRONIC في الكهرطيسيّة: خاصيّة دائرة كهربائيّة تحدث COMMUTATOR في الهندسة الكهربائية: دائرة إلكترونية فيها كهربائية محرِّكة بتغيير التيّار في الدائرة لتشغيل المفاتيح. مبرد REFRIGERANT INDUCTOR في الفيزياء: أداة غرضها الأساسيّ إحداث التأثير في الفيزياء: مادّة تُعتق عند تغيّر حالتها (من غاز إلى سائل أو من سائل إلى غاز) كمَّية كبيرة من الكهرطيسي في دائرة كهربائية. الحرارة الكامنة أو تمتصها بالنسبة إلى حجمها فتحدث تبريداً عالياً. في الهندسة الميكانيكية: آلة تطبِّق فيها القوَّة AIR COOLING مبرد هوائي للقيام بعمل عن طريق تحويل مختلف أشكال الطاقة الى قوّة ميكانيكيّة وإلى حركة. ENGINE محرك أدياباتي آلة تبرّد مباشرة بتيّار هوائي دون ما حاجة إلى أي ADIABATIC سائل مبرد. ENGINE مرقة شمسية HELIOGRAPH في الفيزياء: محرِّك حراري أو نظام ديناميكي في المواصلات: جهاز لإرسال البرقيات حراري كاظم للحرارة. بانعكاس أشعة الشمس من مرآة. REVERSIBLE MOTOR متحد المركز محرِّك انعكاسي الدوران CONCENTRIC صفة لما يعود إلى العلاقة بين شكلين دائر يين أو في الميكانيكا: محرّك يمكن فيه عكس اتجاه أسطوانيين أوكروتين مختلفي الحجم عندما يقع الدوران بواسطة محول يغير توصيلاته عندما مركز الشكل الصغير تماماً في مركز الشكل يكون ساكناً. محرك بخارى STEAN ENGINE متعدد التكافؤ POLYVALENT في الهندسة الميكانيكية: جهاز دينامي حراري في الكيمياء: إيون أو أساس له أكثر من تكافؤ لتحويل الحرارة الموجودة في البخار إلى شغل. وأحد مثل إيون الكبريتات ك أو. RECIPROCATING ENGINE متماثلات الشكل المحرِّك الترددي HOMOMORPHS في الكيمياء: جزيئات كيمائية متشابهة في في الميكانيكا: محرِّك يتردد فيه الكبَّاس إلى الحجم والشكل دون أن تكون لها ضرورة أيّة الأمام وإلى الوراء. محرك تفاضلي صفات مشتركة في ما بينها. متناغم COMPATIBLE ENGINE في التلفزة: خاص بطريقة تجعل التقاط الارسال في الهندسة: محرِّك مضاعف الدوران. المحرك الحراري التلفيزيوني الملون ممكناً، باللونين الأبيض HEAT ENGIME والأسود، على شاشات الأجهزة غير المزودة في الميكانيكا: آلة لتحويل الطاقة الحراريّة إلى بأساب الالتقاط الملون. طاقة ميكانيكية.

أجزاؤها المتحركة دورانا سلساً على كرات محرِّك نفَّات فيه ضاغط هوائيّ يشغّل عنفة يُدخل معدنية مرنة. الهواء ويضغطه لإشعال الوقود. CONVERTOR محرِّك كهربائي ELECTRIC MOTOR أداة لتغيير شكل التيار الكهربائي. في الهندسة الكهربائية: آلة تحوّل الطاقة في التلفيزيون: أداة إضافية لتمكين الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية مستخدمة القوي جهاز تلفيز يوني من التقاطير امج مرسلة على أقنية التي تحدثها مجالات مغنطيسية. لم يُعدُ لاستقبالها أصلا. مح ل معلَّب CANNED MOTOR BESSEMER CONVERTER محرَّك محصور في غلاف مع العنصر المُدار (أي فرن يُستخدم في إنتاج الفولاذ وفقاً لطريقة بسَمر. ROTARY CONVERTER محول دوار المضخة) بحيث تزيت العناصر الحاملة للمحرِّك من السائل المزيِّت ذاته. في الهندسة الكهربائية: جهاز لتحويل التيّار المحرِّك النفاث العنفي TURBOJET ENGINE المتناوب إلى تيّار مطرد. محرِّك مزوَّد بعنفات نفّاتة. محوّل عكسى INERTER محرًك نووي NUCLEAR ENGINE في الكّهرباء: جهاز يحوّل التيّار المطّرد إلى تيّار نوع من المحرِّكات الحراريّة التي تستخدم الأنفلات النووي أوتفاعلات الانصهار لتسخين المحوّلة INVERTER سائل التشغيل بقصد الدمع. في الفيزياء: أداة لتحويل التيّار الطرديّ إلى تيّار محرَّك هيدرولي HYDRAULIC MOTOR متردد بوسائل ميكانيكية أو إلكترونية. مختلف المركز في الهندسة الميكانيكية: محرِّك منشِّط بالماء أو ECCENTRIC بسائل آخر تحت الضغط. قرص مثبت على ذراع دائرة يُستعمل لتأمين بعض ALTERNATING-CURRENTMOTOR أنواع الحركة. والمختلف المركز من الدوائر دائرتان إحداهما ضمن الأخرى ولهما مركزان محرِّك يعمل بالتيَّار متناوب في الكهرباء: آلة تحوِّل طاقة التيّار المتناوب إلى مختلفان. مخروط الريح طاقة ميكانيكية مستخدمة القوى التي تحدثها WIND CONE بحالات مغنطيسية ناجمة عن دفق التيار عبر كمّ مخروطيّ الشكل يُنصب على سارية لتبين اتجاه الريح. موصلات. مرخّل اتُجاهيّ DOFFER DIRECTIONAL RELAY في الكُّهرباء: مرحِّل يعمل وفقاً لاتِّجاه القوّة أو جهاز ينزع المواد من جزء من مكنة نسيج. الفلطيّة أو التيّار أو الدوران وما شاكل ذلك. محط للطائرات العمودية HELIPORT مركز الزلزال السطحي EPICENTER في الهندسة المدنيّة مكان معدّ لإقلاع الحوّامات نقطة على سطح الأرض تقع مباشرة فوق بؤرة وهبوطها. الزلزال وهي أول ما تصل إليه اهتزازاته. ELECTROLYTE محلول كهربائي مركز القوّة CENTER OF FORCE مركب كيميائي يمكن من توصيل تيّار كهربائي في الميكانيكا: النقطة التي تعمل منها أو عندما يكون منصهراً أو ذائباً في بعض المذيبات باتجاهها قوّة مركزيّة. و بخاصة الماء. مر نان AUTOCLAVE RESONATOR وعاء معدنى محكم القفل يستخدم للتعقيم في الفيزياء: جهاز يصدر عنه رنين بتردُّد خاصَّ كالرنين السمعيّ والرنين الفجويّ. بواسطة البخار المحمى والضغط. محمل الكريّات BALL DEARING مرو في الميكانيكا: جزء من المكينة تدور فيه معدن شفّاف لا لون له وهو أكثر المعادن انتشاراً.

TURBOJET

محرِّك عنفي نفّات

التصوير الفوتوغرافي: عدسة مضخَّمة لتغيير PROCE البعد البؤري في الكميرا. في هندسة الطيران: عربة تحمل أدوات وتتحرّك **PUMP** في الجوِّ الأعلى أو في الفضاء أو تحطَّ على جرم في الهندسة الميكانيكية: آلة تدخل سائلًا إليها سماوي للحصول على معلومات عن البيئة عن طريق فتحة وتفرُّغه عن طريق فتحة أخرى. المجاورة. مضخة تفريغ VACUUM PUMP DEPTH FINDER مسيار العمق في الهندسة الميكانيكية: ضاغط لتفريغ الهواء علم المحيطات: مسبار يحدُّد عمق الماء والغازات غير القابلة للانضغاط من وعاء ليظل بالموجات الصوتية أو الكهربائية. الضغط فيه دون الضغط الجوِّي. REGENERATOR المسترجع المعامل الكشفي DETECTOR COEFFICIENT جهاز في الفرن الاسترجاعيّ يعمل على تسخين الهواء أو الغاز الوافد بواسطة الاحتكاك بكتل من في اللاسلكيّ : نسبة الفلطيّة العالية التردُّد إلى الحديد أو الأجرّ سبق تسخينها عن طريق الهواء أو فلطية التيّار المستمرّ الناتجة عن المقوّم. معدن مشع الغاز المندفع إلى الخارج. RADIOACTIVE METAL الفيزياء النوويّة: عنصر معدني مضيء COLLIMATOR في الفيزياء: آلة بصريّة تمكّن من الحصول على كالأكتينيوم أو الراديوم أو اليورانيوم يبثُ تلقائيًا وباستمرار إشعاعاً قادراً إلى حدّما اختراق اجسام حزمة من الأشعّة الضوئية المتوازيّة, METRONOME لا يخترقها الضوء. PERMANENT MAGNET آلة تمكن من معرفة السرعات المختلفة في في الكهرطيسيّة: قطعة من الفولاذ المقسّى أو أيّة المعزوفات الموسيقية. مادة مغنطيسية تمغنطت بقوة وتحتفظ DOCKYARD موضع لبناء السفن وإصلاحها وترميمها. بمغنطيسيتها بشكل دائم. FIELD MAGNET مغنطيس المحال DISK HARROW في الكهرطيسية: المغنطيس الذي يحدث مجالاً أداة زراعيَّة ذات أقراص مقعَّرة مستدفَّة الأطراف مغنطيسياً في آلة كهربائية. تقلب سطح التربة وتستأصل الأعشاب الضارة. المغنط RADIATOR MAGNETISM في الفيزياء :ظاهرةمجالات المغنطيسية وتأثد اتها في الصوتيَّات: عنصر متذبذب في ناقل للطاقة يبث موجات صوتية. على الأجسام. المقطع في الكهرطيسيّة: جزء من هوائيّ أو من خطَّ نقل INTERRUPTER يُشع موجات كهرطيسيّة إمَّا مباشرة في الفضاء أو في الفيزياء: أداة لقطع التيّار الكهربائي بطريقة ضد عاكس لتجميعها أو لتوجيهها. اليَّة على نحو دوري. مقعد انقذافي في الهندسة: جهاز أو سطع يُشعَ حرارة في EJECTION SEAT المحيط الذي يوجد حوله. جهاز يقذف الطيّار في حالة الطوارق بأمان من طائرة في الجو. GRILL, GRILLE مقلع حاجز من قضبان معدنية متعامدة يوضع فوق STARTER في الكهرباء: جهاز معدَّ لتقليع محرِّك كهربائيَّ أو مجمع للرماد. لتسريع محرُّك حتى يبلغ السرعة الطبيعيَّة . مضاعف محلل DISSECTOR MULTIPLIER المقياس الغلفاني GALVANOMETER في التلفيزيون: جهاز مزدوج يضمّ محلَّلًا للصور في الفيزياء: آلة لقياس شدة التيارات الكه مائية ومضاعفاً إلكترونياً. الخفيفة عن طريق ملاحظة إبرة ممغنطة أو إطار AMPLIFIER في الكهرباء: صمام التقوية أو التضخيم. في موصّل متحرّك بين ذراعي مغنطيس.



يبدأ عندها ظهور الفقاقيع . نقطة كورى CURIE POINT

في الفيزياء: درجة الحرارة التي يفقد عندها المعدن الممغنط خصائصه المغنطيسيّة.

نقطة الندى DEW — POINT

في الفيزياء: درجة الحرارة التي يبدأ عندها بخار الماء بالتكتف.

نقل التيّار الحامل CARRIER TRANSMISSION

في المواصلات: نقل تكون فيه الموجة الكهربائية الناقلة موجة ناتجة عن تضمين موجة أحاديّة التردُّد بواسطة موجة التضمين.

NICKEL النكل

عنصر فلزَّي رمزه (نك) وعدده الذَّرِّيَ ٢٨ ووزنه الذَّرِيِّ ٥٨,٧١ وكثافته ٨,٩ غرامات في السنتيمتر المكعّب. ينصهر بدرجة ١٤٥٣. عدد نظائره ١١.

النهضة الأوروبيّة RENAISSANCE

حركة انتقالية في أوروبًا بين القرون الوسطى والعصر الحديث نشأت في القرن الرابع عشر في إيطاليا واستمرّت إلى القرن السادس عشر. وقد تميّزت بالتأثّر بالمفاهيم الكلاسيكيّة وبازدهار الأدب والفن وبانبلاج فجر العلم الحديث.

نوسان في الفنيان حكة من تَمَة حُج ذه الأماليال حيا

في الفيزياء: حركة دوريّة تترجّح ذهاباً وإياباً حول نقطة توازنه.

نوويّ حراريّ THERMONUCLEAR وصف للظاهرة المتعلَّقة بتكثَّف أو بانصهار نوى النظائر الخفيفة ونقلها إلى نوى أثقل منها.

ترات في الكيمياء: ملح يحصل من تآلف الحامض النيتريكي مع أحد الأجسام وهو من الأسمدة

النيتر وغليسرين في الكيمياء: مائع زيتي أصفر يتفجر بالاحتكاك أو تحت تأثير الحرارة ويصنع منه الديناميت.

الأزوتية الشائعة الاستعمال.

النيوترون في الفيزياء: جسم أوّلي تساوي كتلته تقريباً كتلة البروتون لكنّه يفتقر إلى شحنة كهربائيّة وهو من مقومات جميع النوى التي يزيد عددها الكتلي على واحد. IMPULSE

في الميكانيكا: تكامل قوّة في ملّة معيّنة من الزمن.

في الفيزياء: دفع يدوم مدّة قصيرة من الزمن بحيث دوامه يعتبر متناهياً في الصغر.

RELATIVITY

في الفيزياء: نظرية في الفيزياء تقول بالصفة الشاملة لسرعة انتشار الضوء وما ينتج عن ذلك من علاقته بالزمان والمكان والقياسات الميكانيكية الأخرى في حركة المراقب الذي يقوم بهذه القاسات

النظير ISOTOPE


في الكيمياء: أحد النظائر وهي ذرّات لعنصر واحد يتساوى عددها الذرّيّ ويختلف عددها الكتليّ وهي عادة ذات فاعليّة إشعاعيّة.

نقطة البؤرة نقطة البي تتجمّع فيها الأشعّة التي تتجمّع فيها الأشعّة الموازية لمحور عدسة أو مرآة أوجهاز بصري آخر أنها تتباعد منها.

نقطة التجمُّد ICE POINT

نقطة تجمُّد الماء الحقيقيّة وهي درجة حرارة الصفر السنتيغراديّ.

نقطة تكون الفقاقيع في الفقاقيع في محلول واحد أو أكثر ، درجة الحرارة التي



MORTAR الهاون وعاء مجوَّف من الحديد أو النحاس يُدق فيه. الهباء الجوى **AEROSOL** ذريرات صلبة أو سائلة يحملها الهواء. الهبوط الأعمى BLIND LANDING في الطيران: هبوط طائرة لا تستخدم إلا أجهزة خاصة عندما تكون الرؤية معدومة. SOFT LANDING الهبوط الهين في الملاحة الجوِّيّة: هبوط عربة فضائيّة برفق على سطح جرم سماوي. هدبة FRINGE في البصريّات: أحد الخطوط المضاءة أو القاتمة

الحادثة عن تداخل الضوء أو حيوده. هِرتز في الفيزياء: وحدة الذبذبة وهي توازي ذبذبة واحدة في الثانية.

هُري في الزراعة؛ بناء أو جزء من بناء تُخزن فيه الحبوب.

الهزَّمة في الهندسة: نقرة مخروطيَّة خفيفة بالمثقب تشير إلى مكان الثقب المطلوب.

ENGINEERING الهندسة علم يجعل خصائص المادّة ومصادر الطاقة في

الطبيعة نافعة للإنسان في البنيات والألات والمنتوجات.
الهواء السائل LIQUID AIR
ثمّ بتبريده.
ما معرف الفيزياء: موصًل أومجموعة موصلات هوائيّة معدد المنتوبات الكهرطيسيّة. موائيّ المتحال الكهرطيسيّة. هوائيّ التجاهي DIRECTIONAL ANTENNA
في الكهرطيسيّة: هوائيّ يشعّ موجات لاسلكيّة أو

هوائي اتجاهي التجاهي التجاهي التجاهي التجاهي في الكهرطيسية: هوائي يشغ موجات لاسلكية أو يستقبلها في أو من التجاهات معينة بفعّالية تفوق فعّاليتها في أو من الاتجاهات الأخرى. التلفيزيون TELEVISION ANTENNA

مواثي التلفيزيون TELEVISION ANTENNA في الكهرطيسيّة: هوائيّ يوافق بث الإذاعات التلفيزيونيّة واستقبالها.

هوائيّ توافقيّ HARMONIC ANTENNA في اللاسلكيّ: هوائيّ طوله مضاعف صحيح لطول ربع الموجة.

BIDIRECTIONAL ANTENNA

هوائي ثنائي اتجإه

هواً لي يبثُ أو يستقبل القسم الأكبر من طاقته في اتُجاهين فقط.

هوائيّ حلزونيّ HELICAL ANTENNA في اللاسلكيّ: هوائيّ ذو شكل لولبيّ أو حلزونيّ.

الهيدروغرافياً HYDROGRAPHY علم وصف المياه كمياه البحار والبحيرات والأنها.


الهيدروكربون في الكيمياء: مركّب عضوّي (كالبنزين والاستيلين) متضمًّن كربوناً وهيدروجيناً فقط.
HYDROLOGY

علم المياه يبحث في خواصّ المياه وظواهرها وتوزّعها فوق سطح الأرض وفي التربة وتحت الصخور وفي الجوّ.

FRAME میکل

في هندسة البناء: البنية الهيكليّة لبناء. HEMATITE

حجر الدم وهو خام هام من خامات الحديد يكون أحمر اللون حين يُسخّن .



WATT وحدة القوّة الكهربائيّة الموافقة لاستهلاك جول واحد في الثانية . ABWATT في الفيزياء: جزء من مئة مليون جزء من الواط. BUMPER قضيب معدني مثبت في أحد طرفي وسيلة نقل مجهّزة بمحرِّكُ أو في كلُّ من طرفيهاً وبخاصّة في سيّارة لوقايتها من الصدمات. وحدات ميكانيكية MECHANICAL UNITS في الميكانيكا: وحدات طول وزمان وكتلة ووحدات الكميّات الفيزيائيّة المشتقّة منها. POWER PLANT وحدة توليد القدرة في الهندسة الميكانيكية: وحدة تحوِّل بعض أشكال الطاقة إلى طاقة كهربائية كالمحطّات الكهرمائية أومحطّات توليد البخار أو وحدة طاقة وحدة الكتلة الذرية ATOMIC MASS UNIT

الواط واط مطلق

في الفيزياء: وحدة اصطلاحيّة تحدّد بموجبها كتُل الذرّات الفرديّة. والوحدة العياريّة هي وحدة كتلة تساوى ١٢ /١ من كتلة ذرّة الكربون التي نواتها نظير عدد كتلته ١٢.

CARBON PAPER ورق الكربون ورق تكسوه مادّة شمعيّة سوداء، يستعمل

للحصول على نسخ متعدَّدة عند الضرب على الآلة الكاتبة أو الكتابة باليد. توضع ورقة الكربون بين أوراق بيضاء بحيث أن الضغط على الورقة العليا يجعل ورقة الكربون تنقل الكتابة إلى الورقة الموجودة تحتها.

MOLUCULAR WEGHT الوزن الجزيئي في الكّيمياء: مجموع الوزن الذرّي لجميع الذرّات التي تتألّف منها الجزيء.

ATOMIC WEIGHT الوزن الذرى في الكيمياء: الكتلة النسبية لذرة المبنية على سلم تعتبر فيه كتلة الكربون تساوي١٢.

الوزن النوعي SPECIFIC WEIGHT في الفّيزياء: الكثافة وهي وزن وحدة حجم لمادّة

BOBBIN وشيعة

في الكهرطيسية: مسلكة عازلة يُلفُ عليها سلك مُوصِّل يمرّ فيه التيَّار الكهربائيّ.

LINKAGE في الهندسة الكهربائية: حاصل ضرب التدفّق المغنطيسيّ لدائرة مغلقة في عدد اللفّات في تلك

الدائرة. FUEL الوقود ما تولَّد به النار من حطب وغيره وكلِّ مادَّة تُستعمل

لتوليد الطاقة الحرارية. DIESEL FUEL وقود ديزل وقود يستعمل في المحركات ذات الاحتراق

الداخلي وهو عادة الجزء من النفط الخام الذي يُقطر بعد الكيروسين.

LIQUID FUEL وقود سائل وقود صاروخ يكون سائلاً تحت الشروط التي يُستعمل فيها.

EXPLOSIVE FUEL وقود متفحر أيَّة مادّة تتَّحد مع الأكسجين أومع عناصر متفجرة أخرى لإحداث طاقة تفجير، منها الألومينيوم والسليكون والكربون والكبريت وشمع البرافين وزيت ديزل وغيرها.

وقود المحركات ENGINE FUEL أيَّة من الموادِّ المختلفة التي تكون عادة سائلة والتي تؤمن الحرارة أو الطافة الكيميائية أوطاقة

الضغط لتشغيل محرَّك.

appear next, in parentheses, [3] photographers' names appear next, followed where applicable by the names of the agencies representing them.

Man and Machines
17 Jan Eyerman/T.L.P.A. © Time Inc.
1976/Colorific. 18 Daily Tolegraph
Colour Library. 19 ASEA. 20–1 [8]
Ronan Picture Library. 22–3 [key]
Ironbridge Gorge Museum Trust.
24–5 [3] Mark Boulton/Bruce. 24–5 [3] Mark Boulton/Bruce Coleman Ltd; [4] Barnabys Picture Library. 26–7 [2] Michael Holford, [3] Michael Holford, [6A] Basil Booth, [6B] Basil Booth 28–9 [Key] Aerofilms, [5] Manself Collection; [6] Manself Collection, 30–1 [Key] ASEA, [5] ASEA, 32–3 [Key] ASEA, ISI ASEA 32-3 (Key)
Picturepoint, I IA) Photoresources,
[10] Paul Brierley, [2] Michael
Holford British Museum; 3] AEC
Ltd/Tin Research Institute, ISI
Copper Development Association,
[6] Mullard Valves Ltd. [7] Kim
Sayer/ by permission of the
Gardening Centre Ltd. Suy Park
Ltd/Tin Research Institute, ISI
Cardening Centre Ltd. Suy Park
Ltd/Time Hulton Fundament
Ltd/Time Hult Library, [1] Photn; [2] Photn; [3] The Library, [1] Photn; [2] Photn; [3] The Cambridge Instrument Co; [4] Michael Francis Wood & Associates: [5] Paul Brierley, [6] Associates; [5] Paul Brierley, [6] Hans Gunter Müuer; [7] F. James. 38–9 (Key) Mansell Collection; [3] Cooper Bridgeman, [4] Trinity College Chapel, Oxford/Lesile Harris; [6] Kim Sayer; [7] Plottir; [8] Picturepoint; [9] Richard Cooke. 40–12] Picturepoint; [4] David Strickland, [5] David Strickland. Strickman, [5] jourd Strickman.
42-3 [Key] Brirish Steel
Corporation. 44-5 [Key] Paul
Brierley; [3] Trustees of the British
Museum; [6] Paul Brierley; [7]
UKAEA; [6] David Levin. 46-7 [6A]
Timber Research & Development Association, [68] Timber Research and Development Association. 48–9 [Key] Angelo Hornak. 52–3 [2] ZEFA. 54–5 [4] Royal National Lifeboat 54–5 (4) Royal National Lifeboat Institute; 17) GPG Holdings; [9] Source unknown. 55–7 [Key] Courtaulds Lit; [2] Bruce Coleman/Bruce Coleman Ltd; [3] Jane Burton/Bruce Coleman Ltd; [5] Asbestos & Rubber Co. Ltd; [6] MB Copyright; [7] Photri S8–9 [3] Courtaulds Ltd; [5] Courtaulds Ltd; Courtaulds Ltd, [5] Courtaulds Ltd, [6] Courtaulds Ltd, [6] A - 2 Botanical Collection 60-1 [Key] Ronan Picture Library, [1] Ronald Sheridat, Left A., [4] Geoff Goode / by permission of the National Postal Museum 62-3 [Key] Basil Smith 64-5 [3] Times Newspapers, [4] Ronan Picture Library, 65-7 [Key] Ronan Picture Library. 66-7 [Key] Central Electricity Generating Board. [5] Central Electricity Generating Board. 68-9 [4] Rolls Royce 70-1 [Key] Barnabys Picture Library 72-3 [Key] ZEFA. [1] ZEFA. [3] Daily Telegraph Colour Library. 74-5 [7] UKAEA. [8] UKAEA. 76-7 [4] National Coal Board; [5] National Smokeless Fuel Ltd: [6] National Smokeless Fuel Ltd; [6] National Coal Board, 80–1 [Key] R. Halin/ZEFA, 82–3 [5] William MacQuitty, 84–5 [Key] Fabian Acker; [1] Picturepoint; [5] Fabian Acker, 86–7 [Key] Spectrum Colour Library; [2] Picturepoint; [8] Architectural Association, [9] Spectrum Colour Library; [2] Picture [9] Spectrum Colour Library; [2] Picture [9] Spectrum Colour Library, [2] Spectrum Colour Library, [2] Spectrum Colour Library, [3] Spec Architectural Association, [9] Spectrum Colour Library, 88–9 [4] Phil Sheldon/ZEFA, 92–3 [Key] Mary Evans Piture Ubrary, [7] SSIH (UK) Ltd (Dmega Division), 94–5 (Key) ASSEA, 117h Science Museum, [4] British Leyland, [5A] Ford Motor Co, [6] Paul British (Payland, 15A) Specific (Payland, 15A) S [28] By permission of the Germa-Embassy: [3A] ZEFA. [48] Rolair Systems [UK] Ltd. [40] Rolair

Systems (UKLLd; [SA] Hydranautics Inc, 192–3 [Keyl Toshisa/Michael Inc, 192–3 [Keyl Toshisa/Michael Turner Associates;] 2 [Spectrum Colour Library, [6A] David Levin; [6A] Paul Brantley; [6A] Paul Brantley; [7A] Eagle International 194–516] Queen Mary Collega 196–7 [1] Chris Steele. Perkins (Courtesy of the Science Museum; 194–194) [194–194] Christopy of the Science Museum; 194–194 [194–194] [Systems (UK) Ltd: (5A) the Science Museum; [2] Spectrum Colour Library; [5] IBM. 108–9 [Key] Lloyds Bank Ltd; [1] IBM; [2] Honeywell Ltd; [7] ASEA; [8] David Strickland, 110–1 [Key] Textron's Bell Aerospace Devision State of Control of the Control of Library. (7) ZEFA. [9] KLM
Aerocator. 1989 - [Key J. Alian
Cash. [8] Paul Almays. 202-3 [Key]
Mansell Collection; [5] Redland
Purle Lid, [4A] Picturepoint; [4B]
Polita Lid, [4A] Picturepoint; [4B]
Redland Purle Lid. 204-5 [2] Mansell
Collection, [5] Mansell Collection;
[6] Mansell Collection; [6] Mansell
Collection; [6] Mansell Collection;
[7] [8] Mansell Collection; [7] [9] Mansell
UK. 206-7 [Key] G. Sornmer/ZEFA.
[8] Clawd Sortick and, [4] Bay Library [8]
Library [8] Collection; [16] [17]
Library [8] Collection; [16] [17]
Library [8] [18]
Library [8]
Library [8] [18]
Library Jac David Strickland; [4] Pricturpoint 208—9 [4] Rank Xerox Ltd. 210–1 [Key] Montor; [2] Pricturpoint 20–1 [Key] Montor; [3] Jerry Watcher Colorific; [6] IBM. 212–2 [Key] Kim Sayer; [1] Kim Sayer; [4] Careme French, [4] Graeme French, [40] Graeme French, [40] Graeme French, [41] French, [46] Graeme French; [46] Graeme French; [44] Graeme French, [41] Graeme French, 216–7

[Key] Dupont [UK] Lid; [1] John Crossley & Sons Lid: [24] IBM, [26] Honeywell; [Ad, Agople Horrars] British Airweys; 229–1 [Key] Crosst Sterle Porkins; [14, Guy Pypcart; 15] Guy Rycan; [24] Guy Rycan; [28] Guy Pycan; [24] Guy Rycan; [28] Guy Pycan; [26] Guy Rycan; [29] Sirvi Pycan; [26] Guy Rycan; [29] Sirvi Pycan; [20] Guy Rycan; [28] Sirvi Pycan; [20] David Stricklend, 222–3 [7] [Mt. 224–8 [Key] [by David Sirickland, [79] David Sirickland, 2010 David David Sirickland, 2010 David David Sirickland, 2010 David David David Sirickland, 2010 David Da

الرسوم :

Art Editors Angela Downing George Glaze James Marks Mel Peterson Ruth Prentice Bob Scott

Visualizers David Aston Javed Bada Allison Blythe Angela Braithwaite Alan Brown Michael Burke Alistair Campbell Terry Collins Mary Ellis Judith Escreet Albert Jackson Barry Jackson Ted Kindsey Kevin Maddison Erika Mathlow Paul Mundon Peter Nielson Patrick O'Callaghan John Ridgeway Peter Saag Malcolme Smythe John Stanyon John Stewart Justin Todd Linda Wheeler

Artists Stephen Adams Geoffrey Alger Terry Alien Jeremy Alsford Frederick Andenson John Arnold Peter Arnold David Ashby Michael Badrock William Baker John Barber Norman Barber Arthur Barvoso John Batchelor John Bavosi David Baxter

Stephen Bernette John Blagovitch Michael Blore Christopher Blow Alistair Bowtell Robert Brett Gordon Briggs Linda Broad Lee Brooks Rupert Brown Marilyn Bruce Anthony Bryant Paul Buckle Sergio Burelli Dino Bussetti Patricia Casey Glovanni Casselli Nigel Chapman Chensie Chen David Chisholm David Cockcroft Michael Cole Gerry Collins Peter Connelly Roy Coombs David Cox Patrick Cox Brian Cracker Gordon Cramp Gino D'Achille Terrence Daley John Davies Gordon C. Davis David Day Graham Dean Brian Delf Kevin Diane Madeleine Dinkel Hugh Dixon Paul Draper David Dupe Howard Dyke Jennifer Eachus Bill Easter Peter Edwards Michael Ellis Jennifer Embleton Ronald Embleton lan Evans Ann Evens Lyn Evens Peter Fitziohn Eugene Flurey Alexander Forbes David Carl Forbes Chris Fosey Linda Francis Sally Frend Brian Froud Gay Galtworthy an Garrard Jean George Victoria Goaman David Godfrey Miriam Golochoy Anthea Gray Harold Green Penelope Greensmith Vanna Haggerty Nicholas Hall David Hardy Douglas Harker Richard Hartwell Jili Havergale Peter Hayman Ron Haywood Peter Henville Garry Hinks Peter Hutton Faith Jacques Robin Jacques Lancelot Jones Anthony Joyce

Pierre Junod

Don Kidman

Ivan Lapper

Patrick Kaley Sarah Kensington

Harold King Martin Lambourne

Brian Lewis Ken Lewis Richard Lewis Kenneth Lilly Michael Little David Lock Garry Long John Vernon Lord Vanessa Luff John Mac Lesley MacIntyre Thomas McArthur Michael McGuinness Ed McKenzie Alan Male Ben Manchipp Neville Mardell Olive Marony Bob Martin Gordon Miles Sean Milne Sean Milne
Peter Mortar
Robert Morton
Trevor Muse
Anthony Nelthorpe
Michael Neugebauer
William Nickless Eric Norman Peter North Michael O'Rourke Richard Orr Nigel Osborne Patrick Oxenha John Painter David Palmer Geoffrey Parr Allan Penny David Penny Charles Pickard John Pinder Maurice Piedger Judith Legh Pope Michael Pope
Andrew Popkiewicz
Brian Price-Thomas
Josephine Rankin
Collin Rattray Charles Raymond Alan Rees Alan Rees Ellsie Rigley John Ringnall Christine Robbins Ellie Robertson James Robins John Ronayne Collin Rose Peter Sarson Michael Saunders Ann Savage Dennis Scott Edward Scott-Jones Edward Scott-Jones Rodney Shackell Chris Simmonds Gwendolyn Simson Cathleen Smith Lesley Smith Stanley Smith Michael Soundeis Wolf Spoel Ronald Steiner Raich Steiner Raiph Stobart Celia Stothard Peter Sumpter Rod Sutterby Allan Suttle Tony Swift Michael Terry John Thirsk Eric Thomas George Thompson Kenneth Thompson David Thorpe

Harry Titcombe Peter Town Michael Trangenza

Joyce Tuhill Glenn Tutssel Carol Vaucher Edward Wade Geoffrey Wadsley Mary Waldron

Gordon Lawson Malcolm Lee-Andrews Peter Levaffeur Richard Lewington Michael Walker Dick Ward Brian Watson David Watson Peter Weavers David Wilkinson Ted Williams John Wilson Roy Wiltshire Roy Wiltshire Terrence Wingworth Anne Winterbotham Albany Wiseman Vanessa Wiseman John Wood Michael Woods Owen Woods Sidney Woods Raymond Woodward Harold Wright Julia Wright

> Studios Add Make-up Alard Der 'gn Anyart Arka Graphics Arka Graphics Artec Art Liaison Art Workshop Bateson Graphics Broadway Artists Dateline Graphics David Cox Associates
> David Levin Photographic
> Enc Jewel Associates
> George Miller Associates Gilcrist Studios Hatton Studio Hatton Studio
> Jackson Day
> Lock Pettersen Ltd
> Mitcheil Beazley Studio
> Negs Photographic
> Paul Hemus Associates
> Product Support Graphics
> 0.E.D [Campbell Kindsley]
> Stobart and Sutterby Studio Briggs Technical Graphics The Diagram Group Tri Art Typographics Venner Artists

Agents
Artist Partners
Freelance Presentations
Garden Studio
Linden Artists
N.E. Middletons Portman Artists Saxon Artists Thompson Artists

* مدخل

Sir Jack Callard,

former Chairman of Imperial Chemical Industries Limited

Editorial Director Creative Director Project Director

Volume editors Science and The Universe

The Natural World The Physical Earth

Man and Society History and Culture 1 & 2

Time Chart Man and Machines

Art Director Production Editor Assistant to the Project Director Associate Art Director Art Buyer Co-editions Manager Printing Manager Information Consultant

Sub-Editors

Proof-Readers Researchers

Senior Designer Designers

Senior Picture Researchers

Picture Researchers

Assistant to the Editorial Director Assistant to the Section Editors **Editorial Assistants**

Production Controllers

Production Assistants

Frank Wallis Ed Day Harold Bull

John Clark Lawrence Clarke Ruth Binney Erik Abranson Dougal Dixon Max Monsarrat John Tusa Roger Hearn Jane Kenrick John Clark

Rod Stribley Helen Yeomans

Graham Darlow Anthony Cobb Ted McCausland Averil Macintyre Bob Towell Jeremy Weston

Don Binney Arthur Butterfield Charyn Jones Jenny Mulherin Shiva Naipaul David Sharpe Jack Tresidder Jeff Groman Anthony Livsey Peter Furtado Malcolm Hart Peter Kilkenny Ann Kramer Lloyd Lindo Heather Maisner Valerie Nicholson Elizabeth Peadon John Smallwood Jim Somerville

Sally Smallwood

Mike Brown

Lynn Cawley

Rosamund Briggs

Nigel Chapman Pauline Faulks Nicole Fothergill Juanita Grout Ingrid Jacob Carole Johnson Chrissie Lloyd Aean Pinheiro Andrew Sutterby Jenny Golden Kate Parish Phyllida Holbeach Philippa Lewis Caroline Lucas Ann Usborne

Judy Garlick

Sandra Croese Joyce Evison Miranda Grinling Jeremy Albutt John Olive Anthony Bonsels Nick Rochez John Swan

MA, PhD: Professor R.S. Illingworth MD, FRCP, DPH, DCH; Oliver Impey MA, DPhil; D.E.G. Irvine PhD, L.M. Irvine BSc; Anne Jamieson cand mag(Copenhagen), MSc(London), Michael A. Janson BSc; Professor P.A. Jewell BSc(Agric), MA, PhD, FiBiol; Hush Johnsor; Commander I.E. Michael A. Jamon BSc, Professor P. A. Jewell BSc(Agric), MA, PhD, JBilboi; Hugh Johnsoe; Commander I. E. Johnston RN; I. P. Johisfe BSc, MSc, PhJ, Osmpl. CE, R. J. L. P. Johisfe BSc, MSc, PhJ, Compl. CE, R. J. L. P. Johisfe BSc, MSc, PhJ, CSC, R. H. Jones PhD, BSc, CE, BSC, R. H. Jones PhD, BSc, CE, BSC, R. H. Jones PhD, BSc, Ceng, D. R. C. Kempe BSc, DPhJ, FSC, Alan Kendall MA/Cantabl), Michael Kenward, John R. King SSC(Eng), DIC, CEng, MIProdE; D. G. King-Hele FRS; Professor J. F. Kirkaldy DSc, Malcolm Kirch, Michael Kistondon, MA, BJ, Lamb BSc, Chop, DC, Redd, Diana Lear BSc(Eng), DIC, Bedd, Diana Lear BSc(Eng), DIC, Bedd, Diana Lear BSc(Eng), DIC, PhD, Roger Lewin BSc, PhD, Harold K. Lipset, Norman Longmate MA(Oxon), John Lowry; Kenneth E. Lowther MA, Diana Lucas BA(Hons); Keith Lye BA, FROS, 207 Peter Lyon, Dr Martin McCauley; Sea McConville BSc, Diachter PhSC, STP, PSC, STPR, ST, Osnatham Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall DD, Christopher Maynard MSc, Dianthean Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall DD, Christopher Maynard MSc, Dianthean Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall DD, Christopher Maynard MSc, Dianthean Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall DD, Christopher Maynard MSc, Dianthean Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall DD, Christopher Maynard MSc, Dianthean Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall DD, Christopher Maynard MSc, Dianthean Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall BD, Christopher Maynard MSc, Dianthean Martin MA, Rev Canon E. L. Mascall BD, Christopher Millington BSC, Dipt. Control DE, Robin Mowat MA, PPhJ; J. Michael Mullington BSC, Dipt. Control BSC, ARCS, Professor Jacob Necelleman, Professor Donald M, Nicol MA, PhD; Faban Acker CEng, MIEE, MIMarE;
Professor H.C. Alten MC; Leonard Amey
DelE, Nel Ardelby BSC; Professor H.R. V.
Armstein DSc; PhD, FIBiol, Russell Ash
BA(Dunelm), FRAI, Norman Ashford
PhD, CEng, MICE, MASCE, MCTI;
Professor Robert Ashton; B.W. Arkinson
BSc, PhD, Anthony Atmore BA,
Professor Philos, S. Bagwell BSc(Econ),
PhD), Peter Ball MA, Edwin Banks
MOP, Professor Michael Jessor I P.
Barron MA, DPail, FSA, Professor V. G.
Beasley FBA; Alan Bender PhD, MSc,
DIC, ARCS; Lionel Bender BSc; Israel DIC, ARCS, Lionel Bender BSc, Israel Berkovitch PhD, FRIC, MIChemE; David Berry MA; M. L. Bierbrier PhD; A.T.E. Binsted FBBI (Dipl); David Black; Maurice E.F. Block BA, PhD(Cantab); Richard H. Bomback BSc (London), FRPS; Basil Booth BSc(Hons), PhD, FGS, FRGS, J. Harry (Cestab), BPO(London); Bowen MA(Cantab), PhD(London); Mary Briggs MPS, FLS, John Brodrick BSc (Econ), J.M. Bruce ISO, MA, FRHistS, MRAeS; Professor D.A. PRHists, MRAeS; Professor D.A.
Bullough MA, FSA, FRHistS; Tony
Buzan BA(Hons) UBC; Dr Alan R.
Cane; Dr J. G. de Casparis; Dr Jeremy
Catto MA; Denis Chamberlain, E.W. Catto MA, Denis Chamberlain, E. W. Chanter MA, Porlessor Colin Cherry DSc(Eng), MIEE, A.H. Christie MA, FRA1, FRAS, Dr. Anthony W. Care MPhill London), MB, Ch., MSC Clark MPhill London, MB, Ch., MSC Cherry MPhill London, MB, Ch., MSC Cherry MP, Charlessor Gordon Coolins MM, A. Ph.D. Predessor Gordon Connell-Smith BA, Ph.D. FR.HistS, Dr. A.H. Cook FSS, Professor A.H. Cook FSS, 10 L. Cooke MA, DPhil, R. W. Cooke BSc. Cleg., MICE, B. K. Gooper, Penelope D, Corfield MA, Robin Cormack MA, Ph.D. Gordfrey P. Crow BSc(Eng), MICE FSA, Nona Coxhead; Patricia Crone BA, PhD; Geoffrey P. Crow BSC(Fig.), MICE, MIMunE: MinstHE, DIPTE; J.G. Crowther; Professor R.B. Cundail FRIC; Noel Currer-Brigg MA, FSC; SSE(Econ, London); Gordon Daniels BSC(Econ, London); Gordon Daniels BSC(Dickson: Paul Drinage MA, M.L.
Dockrill ISS(Econ), MA, Pal) Patricis
Dodd BA, James Dowdall, Aane Dowson
MA(Cantab), Peter M. Driver BSC, PhD,
MBbiol, Rev Professor C. W. Dugmore
DD, Herbert L. Edith BSC, Dipin
Forestry: Pamela Egan MA(Oxon),
Major S. R. Elliot CD, B.Comm, Professor
H.J. Eysenck PaD, DSC, Dr Peter
MAGON, Professor AL, Branch MA,
Professor Atomy Flew MA(Oxon),
DLitt(Keele), Wyn K. Ford FRHistS,
Professor Atomy Flew MA(Oxon),
DLitt(Keele), Wyn K. Ford FRHistS,
Paul Freeman DSC(London), Cie. Fussell
DLitt, FRHistS; Kenneth W. Gatland
FRAS, FBIS, Norman Gelb BA, John
Gilbert BA(Hons, London), Professor
A. C. Gimson, John Claves-Smith BJS,
PhD, FINSTP, FBCS, Richard Gombrich
MA, DPBil: A F. Gomm, Professor A.
Goodwin MA, William Gould
BA(Wales), Professor A.
Goodwin MA, William Gould
PhOFESSOR SWORTH Hammond,
Professor Thomas G. Harding PhD, Richard
Hanbin BSs, Norman Hammond,
Professor Thomas G. Harding PhD,
Friessor A. Rayer Hall Litt(), Richard
Hanbin BSs, Norman Hammond,
Professor Thomas G. Harding PhD,
Friessor Thomas G. Harding Ph BA(Oxon); F. Heath; Peter Hebblethwaite MA(Oxon), LicTheol; Frances Mary Heidensohn BA, Dr Alan Hill MC, FRCF, Robert Hillenbrand MA, DFhil; Professor F. H. Hinsley, Dr Heilenbrand MA, DFhil; Professor F. H. Hinsley, Dr Hollingsworth OblE, BSc, FRC, EBiol, FIFST, SRD; H.P. Hope BSc (Hons, Agric), Antony Hopkins GBE, FRCM, LRAM, FRSA, Brian Hook; Peter Howell BPhil, MA(Oxon); Brigadier K, Hunt, Feter Hurs BDS, FDS, LDS. RCEG, MSC(London), Anthony Hyman RCEG, MSC(London), Anthony Hyman

J. W. N. Watkins, Anthony J. Watts, Dr Geoff Watts, Melvyn Westlake, Anthony White MA(Dxon), MAPhill (Columbia), P. J. S. Whitmore MBE, PhD, Professor G. R. Wilkinson, Rev H. A. Williams CR, Christopher Wilson BA, Professor David M. Wilson, Echn B. Wilson Be, PhD, FCS, FLS, Philip Windsor BA, DPhill (Dxon), Professor MJ, Wise, Roy World Marketter, Professor MJ, Wise, Roy World Marketter, MRCCPath, Bernard Yallop PhD, BSc. ARCS, FRAS Professor John Yudkin MA, MD, PhD(Cantab), FRIC, FBIos, FRIC, PRO-PhD(Cantab), FRIC, FIBiol, FRCP. هئة تحرير بهجة المعرفة تتوجه بالشكر إلى : Nicolas Bentley Bill Borchard Adrianne Bowles Yves Boisseau Irv Brun
Theo Bremer
Theo Bremer
The Jare Dr Jacob Bronowski
Sir Humphrey Browne
Barry and Helen Cayne
Peter Chubb
William Clark
Sanford and Dorothy Cobb
Alex and Jane Comfort
Jack and Shaife Davison
Manfred Denneler
Stephen Feldman
Orsols Fengh
Dr Leo van Grunsven
Jan van Gulden
Graham Heam Iry Braun Michael Mullin BSc; Alisian Munroe BSc, ARCS; Professorl Jacob Necedleman, Professor Donald M. Nicol MA, PhD; Gerald Norns; Caroline E. Oakman BA(Hons, Chinese); S. O'Connell MA(Conts), MinstP, Michael Overman; Di Owen BSc; A. R. D. Pagden MA, FRUSHS; Professor E. J. Pagder MD, Professor E. J. Pagder MD, Derek Parker, Fulian Parket DFAstrolS;

Graham Hearn the late Raimund von Hofmansthal Dr Antonio Houaiss the late Sir Julian Huxley Alan Isaacs Julie Lansdowne Andrew Leithead Richard Levin Oscar Lewenstein The Rt Hon Selwyn Lloyd Warren Lynch Simon macLachlan George Manina Stuart Marks Bruce Marshall Francis Mildner Bill and Christine Mitchell Janice Mitchell Patrick Moore Mari Pijnenborg the late Donna Dorita de Sa Putch

Derek Parker, Julia Parker DFAstrolS, Dr Stanley Parker, Dr Colin Murray Parkes MD, FRC(Psych), DPM. Professor Geoffery Farrinder MA, PhD, DD(London), DList(Lancaster); Moira Paterson; Walter C Patterson MSc; Sir John H, Peel KCVO, MA, DM, FRCP, FRCS, FRCOG; D, J. Penni, Basil Peters MA Minatf, FiBls; D. L. Phillips FRCR, MKCOG; B. T. Pickering PhD, DSc, John Picton; Susan Pinkus, Dr C. S. Hicher FRCP-yech; A. S. Playfair MRCS, LRCP, DObstRCOG; Dr Antony Polomsky; Joyce Pope BA, B. L. Potter NDA, MRAC, CertEd; Paulette Pratt; Antony MRAC, CertEd; Paulette Pratt; Antony Preston, Frank J. Pycroft, Margaret

Preston, Frank J. Pycroft, Margaret Quass; Dr John Reckless; Trevor Reese BA, PhD, FRHistS; Derek A. Reid BSc,

PhD; Clyde Reynolds BSc; John Rivers; Peter Roberts, Colin A. Ronan MSc, FRAS; Professor Richard Rose BA(Johns Hopkins), DPhil(Oxon); Harold Rosenthal; T.G. Rosenthal

Harold Rosenthal; T.G. Rosenthal MA(Cantab); Anne Ross MA, MA(Hons, Celtic Studies), PhD(Archaeol and Celtic Studies, Edin); Georgina Russell MA; Dr Charles Rycroft BA(Cantab), MB(London), FRCPsych; Susan Saunders MSc(Econ); Robert Schell PhD; Anil Seal MA, DBD(Cantab); Michael Sedewick

FŘCPsych, Susan Saundern MSc (Econ),
Robert Schell PD), Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD, Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD, Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
Ani Scal MPD,
An

Trump MA, PhD, FSA; M.F. Tuke PhD, Christopher Tunney MA; Laurence Urdang Associates (authentication and fact check); Sally Walters BSc; Christopher Wardle; Dr D. Washbrook; David Watkins; George Watkins MSc;

Tony Ruth Dr Jonas Salk Stanley Schindler Guy Schoeller Tony Schulte Dr E. F. Schumacher Christopher Scott Anthony Storr Hannu Tarmio Ludovico Terzi Ion Trewin Egil Tveteras Russ Voisin Nat Wartels Hiroshi Watanabe Adrian Webster
Jeremy Westwood
Harry Williams
the dedicated staff of MB Encyclopaedias who created this Library and of MB Multimedia who made the IVR Artwork Bank.

Every endeavour has been made to trace copyright holders of photographs appearing in The Joy of Knowledge. The publishers applogize to any photographers or agencies whose work has been used before the page.

but has not been listed below Credits are listed in this manner. [1] page numbers appear first, in bold type; [2] illustration numbers

الشركة العسامة للنشنه والتوزيع والاعسلان

المجاهن يرية العربيّة الليث جيثة الشعبّ بذالات تراكية طل بسس

